

NORIKS ErgoSit — ortopedický sedací vankúš

Výrez pre kostrč a pamäťová pena s vysokou hustotou na dlhé sedenie.

Pena	Pamäťová pena OrthoFlex s vysokou hustotou
Certifikát	OEKO-TEX®, netoxická
Tvar	Výrez pre kostrč, tvarovaná opora bokov a chrbtice
Poťah	Snímateľný, prateľný v práčke
Použitie	Kancelárska stolička, auto, cestovanie



V BALENÍ

- 1 vankúš ErgoSit
- Snímateľný prateľný poťah

RÝCHLY ŠTART

1. Vyberte vankúš z obalu a nechajte ho 24 hodín, aby pena nadobudla plný tvar.
2. Položte ho na stoličku tak, aby výrez bol vzadu, pod kostrčou.
3. Sadnite si celkom dozadu, chodidlá naplocho na podlahe.

1. Pred prvým použitím

- Vankúš je pri preprave stlačený — po vybalení ho nechajte 24 hodín pri izbovej teplote. Počas tohto času ho viackrát rukami premasírujte a potraсте, aby sa pena rozložila.
- Zápach novej peny zmizne po niekoľkých hodinách vetrania.

2. Správne umiestnenie

- 1 Položte vankúš na sedadlo tak, aby bol **výrez vzadu** — pod kostrčou, nie vpredu.
- 2 Rovná časť vankúša musí celá ležať na sedadle, bez presahu cez okraj.
- 3 Sadnite si celkom dozadu, aby sa chrbát dotýkal operadla.
- 4 Nastavte výšku stoličky tak, aby kolená boli vo výške bokov alebo o niečo nižšie a chodidlá naplocho na podlahe.



Vozite dlhšie zeme bez bolesti
Testovali i odobrili vozači kamiona

Výrez odstraňuje priamy tlak na kostrč.



Automatsky **ispravlja**
vaše **držanje**

Tvarovaný profil rovnomerne rozkladá váhu na boky.

3. Každodenné používanie

- Vankúš je určený na každodenné sedenie — v kancelárii, v aute aj na cestách.
- Aj s vankúšom každú hodinu vstaňte a niekoľko minút sa prejdite.
- Nepoužívajte ho na veľmi mäkkých alebo nerovných podkladoch — opora sa stráca.

4. Riešenie problémov

Čo sa deje	Príčina	Riešenie
Vankúš kĺže po stoličke	Hladký potah sedadla	Otočte potah protišmykovou stranou nadol; na kožené stoličky podložte tenkú podložku
Tlak na kostrč pretrváva	Výrez otočený dopredu	Otočte vankúš — výrez patrí dozadu
Pena pôsobí tvrdo	Chladná miestnosť	Pamäťová pena pri telesnej teplote za pár minút zmäkne
Vankúš je príliš vysoký k stolu	Nenastavená výška stoličky	Spustite stoličku o výšku vankúša

5. Pranie a starostlivosť

- Potah zložte a perte v práčke na 30 °C, na šetrnom programe.
- **Penú nikdy neperte v práčke a neponárajte do vody.** Škvrny utrite vlhkou handričkou a nechajte uschnúť na vzduchu.
- Penú nesusušte na radiátore ani na priamom slnku.
- Vankúš neskladujte stlačený pod záťažou — pena si udrží tvar len bez zaťaženia.

6. Záruka, výmena a vrátenie

- O vrátenie alebo výmenu môžete požiadať do 14 dní od doručenia.
- Produkt musí byť nepoužitý, nepraný a v pôvodnom balení, s priloženým dokladom.

- Náklady na spätné doručenie hradí zákazník — okrem prípadu, keď produkt prišiel poškodený alebo bola poslaná nesprávna položka.
- Peniaze vraciame na PayPal alebo IBAN, do 3 až 5 pracovných dní od prijatia zásielky.
- Pri vrátení alebo výmene napíšte na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.

Ak produkt príde poškodený alebo s chybou vo výrobe, ozvite sa nám hneď — taký prípad riešime bez nákladov pre vás.

ErgoSit je vankúš na každodennú oporu pri sedení, nie liečba. Nestanovuje diagnózu a nenahrádza radu lekára. Ak ťažkosti pretrvávajú, silnejú alebo sa objavia po úraze, obráťte sa na lekára.