N O R I K S

NORIKS ControlPro — tréner svalov panvového dna

Cvičenie s odporom medzi kolenami: tri série po desať stlačení denne, bez zavádzania a bez aplikácie.

Spôsob cvičenia	Stlačenie proti odporu, prístroj sa drží medzi kolenami
Program	3 série po 10 stlačení denne
Nasadenie	Bez zavádzania, bez drôtov a bez aplikácie
Poloha	V sede, na stoličke
Údržba	Utretie vlhkou handričkou

V BALENÍ

- 1 tréner NORIKS ControlPro
- Návod

RÝCHLY ŠTART

1. Sadnite si na stoličku, chodidlá naplocho na podlahe.
2. Vložte ControlPro medzi kolená, mäkkými vankúšikmi k vnútornej strane nôh.
3. Stlačte kolená proti odporu a vydržte jednu až dve sekundy, potom pomaly povoľte.

1. Prečo s odporom

Bez odporu sa sval iba aktivuje — cítite napätie, ale netrénujete ho. Odpor dáva svalom panvového dna niečo, proti čomu môžu tlačiť, takže každé stlačenie buduje skutočnú silu.



2. Správne prevedenie

Sadnite si vzpriamene, chodidlá naplocho na podlahe, ramená uvoľnené. Prístroj musí ležať pohodlne medzi kolenami, bez zosúvania dopredu.

- Stlačte pomaly a kontrolovane, vydržte jednu až dve sekundy.
- Povoľujte rovnako pomaly — návrat je súčasťou cviku.
- Dýchajte normálne; nezadržiavajte dych.
- Nesťahujte brucho ani zadok — pracuje panvové dno.

3. Program

Tri série po desať stlačení denne. Medzi sériami si dajte krátku prestávku.

- Prvý týždeň robte kratšie stlačenia, kým pohyb nezvládnete.
- Cvičte každý deň — výsledok prináša pravidelnosť, nie dĺžka cvičenia.
- Cvičiť môžete pri televízii alebo za pracovným stolom.

Prvé posuny bývajú cítiť po niekoľkých týždňoch pravidelného cvičenia.

4. Čistenie a uchovávanie

- Prístroj utrite vlhkou handričkou a jemným mydlom, potom osušte.
- Neponárajte ho do vody a neumývajte v umývačke.
- Uchovávajte ho na suchom mieste, mimo priameho slnka.

5. Riešenie problémov

Čo sa deje	Príčina	Riešenie
Prístroj sa zosúva dopredu	Príliš blízko ku kolenám	Posuňte ho hlbšie medzi stehná a urovnajte vankúšiky
Cítiť námahu v bruchu	Pracujú nesprávne svaly	Uvoľnite brucho a stlačte iba panvové dno
Odpor pôsobí príliš silno	Príliš rýchly začiatok	Robte kratšie stlačenia a menej opakovaní prvé dni
Žiadna zmena	Príliš krátke obdobie	Cvičte denne niekoľko týždňov, než budete hodnotiť
Bolesť v kolenách	Príliš vysoká poloha prístroja	Posuňte ho nižšie, do stredu stehien

6. Záruka, výmena a vrátenie

O vrátenie alebo výmenu môžete požiadať do 30 dní od doručenia.

Produkt musí byť nepoužitý, nepraný a v pôvodnom balení, s priloženým dokladom.

Náklady na spätné doručenie hradí zákazník — okrem prípadu, keď produkt prišiel poškodený alebo bola poslaná nesprávna položka.

Peniaze vraciame na PayPal alebo IBAN, do 3 až 5 pracovných dní od prijatia zásielky.

Pri vrátení alebo výmene napíšte na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.

Ak produkt príde poškodený alebo s chybou vo výrobe, ozvite sa nám hneď — taký prípad riešime bez nákladov pre vás.

7. Upozornenie

NORIKS ControlPro je cvičebná pomôcka, nie liečebná metóda. Nestanovuje diagnózu a nenahrádza radu lekára ani fyzioterapeuta. V tehotenstve, po pôrode alebo operácii a pri bolestiach v panve sa pred cvičením poraďte s lekárom.