N O R I K S

NORIKS HYD — fľaša na vodíkovú vodu s PEM elektrolýzou

Mení obyčajnú vodu na vodíkovú. Cyklus 3 alebo 10 minút, trvalý filter, sklo a nehrdzavejúca oceľ.

Technológia	Elektrolýza na protónovej membráne (PEM/SPE)
Koncentrácia	Až 3 000 ppb
Cykly	3 minúty (asi 1 600 ppb) alebo 10 minút (až 3 000 ppb)
Fľaša	Borosilikátové sklo, základňa z nehrdzavejúcej ocele
Objem	450 ml
Výplň	USB, 30 – 60 minút, stačí na viac cyklov

V BALENÍ

- 1 fľaša NORIKS HYD
- Nabíjací kábel USB
- Návod

RÝCHLY ŠTART

1. Pred prvým použitím prístroj nabite.
2. Nalejte pitnú vodu po rysku a fľašu dobre uzavrite.
3. Stlačte tlačidlo a zvoľte cyklus 3 alebo 10 minút.


1. Pred prvým použitím

Fľašu prepláchnite čistou vodou a základňu nabite káblom USB. Jedno nabíjanie trvá 30 až 60 minút a stačí na viac cyklov.

- Používajte pitnú vodu — funguje aj s filtrovanou a destilovanou.
- Neplňte ju sýtenými nápojmi, džúsom, mliekom ani teplým nápojom.

2. Príprava vodíkovej vody

Nalejte vodu po rysku a fľašu uzavrite. Stlačením tlačidla spustíte cyklus; elektrolýza rozpúšťa vo vode molekulárny vodík.



- Krátky cyklus 3 minúty dá asi 1 600 ppb — na rýchle osvieženie.
- Dlhý cyklus 10 minút dá až 3 000 ppb.

- Automatické odvzdušnenie odvedie zvyšné plyny (O_3, Cl_2, H_2O_2), takže vo fľaši zostane len voda.

Vodu vypite čoskoro po cykle — vodík z vody časom uniká.

3. Čistenie a uchovávanie

- Sklo umývajte teplou vodou a jemným prostriedkom.
- Základňu s elektronikou nikdy neponárajte do vody — utrite ju vlhkou handričkou.
- Filter je trvalý: žiadne výmeny a žiadny spotrebný materiál.
- Fľašu uchovávajte prázdnu a suchú.

4. Riešenie problémov

Čo sa deje	Príčina	Riešenie
Nevidno bublinky	Vybitá batéria	Nabite základňu a spustite cyklus znova
Cyklus sa prerušuje	Fľaša nie je dobre uzavretá	Dotiahnite základňu a spustite znova
Voda má chuť	Použitý nepitný alebo sýtený nápoj	Používajte len pitnú vodu; fľašu prepláchnite
Slabší účinok	Krátky cyklus	Zvoľte cyklus 10 minút
Základňa sa nenabíja	Nevhodná nabíjačka	Použite štandardnú 5 V USB nabíjačku

5. Záruka, výmena a vrátenie

O vrátenie alebo výmenu môžete požiadať do 30 dní od doručenia.

Produkt musí byť nepoužitý, nepraný a v pôvodnom balení, s priloženým dokladom.

Náklady na spätné doručenie hradí zákazník — okrem prípadu, keď produkt prišiel poškodený alebo bola poslaná nesprávna položka.

Peniaze vraciame na PayPal alebo IBAN, do 3 až 5 pracovných dní od prijatia zásielky.

Pri vrátení alebo výmene napíšte na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.

Ak produkt príde poškodený alebo s chybou vo výrobe, ozvite sa nám hneď — taký prípad riešime bez nákladov pre vás.

6. Upozornenie

NORIKS HYD je prístroj na prípravu pitnej vody a nie je zdravotníckou pomôckou. Nestanovuje diagnózu, nelieči a nenahrádza radu lekára. Nepoužívajte ho s inými tekutinami než pitnou vodou.