

## NORIKS KidsNest — detský ortopedický vankúš

Tri veľkosti, ktoré rastú s dieťaťom a podporujú správnu polohu hlavy.

|          |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| Pena     | Hypoalergénna pamäťová pena s certifikátom OEKO-TEX® |
| Bez      | Formaldehydu, ťažkých kovov a BPA                    |
| Veľkosti | 1 – 3 · 3 – 9 · 9 – 18 rokov                         |
| Potah    | Priedušný, snímateľný, prateľný v práčke             |
| Tvar     | Priehlbina pre hlavu a opora krčnej krivky           |



### V BALENÍ

- 1 vankúš KidsNest
- Snímateľný prateľný potah

### RÝCHLY ŠTART

1. Veľkosť zvolte podľa veku dieťaťa; ak je medzi dvoma, vezmite väčšiu.
2. Nechajte vankúš 4 – 6 hodín, aby pena nadobudla plný tvar.
3. Hlava dieťaťa patrí do priehlbiny, ramená zostávajú na matraci.

### 1. Výber veľkosti

| Veľkosť | Vek dieťaťa   | Určenie                                               |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 1       | 1 – 3 godine  | Prvý vankúš po postieľke                              |
| 2       | 3 – 9 godina  | Obdobie najintenzívnejšieho vývoja čeluste a podnebia |
| 3       | 9 – 18 godina | Školský vek a dospelie                                |

Ak je dieťa medzi dvoma veľkosťami, vždy zvolte **väčšiu** — vankúš je tvarovaný tak, aby podporoval zdravé zarovnanie, kým dieťa rastie.



## **Ages 1-3**

Height 0.8-1.6 in / 2-4 cm

## **Ages 3-9**

Height 1.6-2.4 in / 4-6 cm

## **Ages 9-18**

Height 2.4-3.5 in / 6-9 cm


Veľkosti podľa veku dieťaťa.

## **2. Umiestnenie**

---

- 1 Vyberte vankúš z obalu a nechajte ho 4 až 6 hodín, aby pena nadobudla plný tvar.
- 2 Natiahnite poťah a položte vankúš na matrac k čelu posteľe.
- 3 Hlava dieťaťa patrí do priehlbiny, vyšší okraj podopiera krk.
- 4 Ramená zostávajú na matraci — nie na vankúši.
- 5 Skontrolujte z boku: hlava, krk a chrbtica majú tvoriť rovnú líniu.

## Savršeno poravnano, cijelu noć.



Správne zarovnanie hlavy, krku a chrbtice.

## Jastuci za odrasle ometaju razvoj dječjeg lica.



**Jastuk  
stvoren za  
dječje lice.**



NORIKS

Priehlbina drži hlavu celú noc v strede.

### 3. Zvykanie

- Prvých pár nocí si dieťa zvyká na novú oporu — to je bežné.
- Ak dieťa spí na boku, vankúš podopiera krk rovnako; výška je zvolená podľa veku.
- Pod KidsNest nepridávajte druhý vankúš — výška sa tým ruší.

### 4. Riešenie problémov

| Čo sa deje                    | Príčina                                 | Riešenie                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Dieťa v noci skĺzne z vankúša | Vankúš je príliš ďaleko od čela postele | Posuňte ho k čelu postele, aby sa nedal odsunúť dozadu                         |
| Vankúš pôsobí príliš vysoko   | Zvolená väčšia veľkosť pre menšie dieťa | Pri prechode je väčšia veľkosť zámerná; ak je rozdiel veľký, vymeňte za menšiu |
| Pena je ráno tvrdá            | Chladná izba                            | Pamäťová pena pri telesnej teplote za pár minút zmäkne                         |
| Potah sa zrazil               | Pranie teplejšie ako 30 °C              | Perte na 30 °C a sušte na vzduchu                                              |

### 5. Pranie a starostlivosť

- Potah perte v práčke na 30 °C, na šetrnom programe; sušte na vzduchu.
- **Penu neperte a neponárajte do vody.** Raz za mesiac ju vyvetrajte.
- Vankúš nevystavujte priamemu slnku a nesusťte ho na radiátore.

### 6. Záruka, výmena a vrátenie

- 30 dní na vrátenie peňazí — produkt vráťte v stave, v akom ste ho prevzali.
- Bezplatná výmena veľkosti do 90 dní. Stačí e-mail, žiadna byrokracia.
- Pri výmene alebo vrátení napíšte na [info@noriks.com](mailto:info@noriks.com) a uveďte číslo objednávky.