

NORIKS ortopedický pás na chrbát

Cielená kompresia pre driekovú oblasť a stabilizácia pri každodenných pohyboch.

Veľkosti	S/M: obvod bokov 75 – 110 cm · L/XL: 110 – 140 cm
Nosenie	Približne 2 – 3 hodiny denne
Pod oblečením	Strih prispôsobený noseniu pod väčšinou oblečenia
Nastavenie	Suché zipsy na presné utiahnutie
Pranie	Ručne, studená voda, sušenie na vzduchu

UBLAŽITE IŠIJAS I
BOLOVE U LEDÍMA
ili vam vraćamo novac



V BALENÍ

- 1 ortopedický pás

RÝCHLY ŠTART

1. Zmerajte obvod bokov v najširšom mieste a zvolte veľkosť.
2. Pás nasadte tak, aby spodný okraj kryl kríže, nie pás.
3. Utiahnite ho postojacky vzpriamene, kým necítite pevnú oporu bez obmedzenia dychu.

1. Výber veľkosti

Veľkosť	Obvod bokov
S/M	75 – 110 cm
L/XL	110 – 140 cm

Obvod bokov merajte v najširšom mieste, cez spodnú bielizeň. Ak ste na hranici, vezmite menšiu veľkosť — pás sa suchým zipsom prispôsobí smerom von.

2. Nasadenie

- 1 Postavte sa vzpriamene a uvoľnite ramená.
- 2 Nasadte pás okolo driekovej oblasti tak, aby spodný okraj kryl kríže a stredná časť dosadla na chrbticu.
- 3 Zapnite hlavný preklad, potom rovnomerne utiahnite bočné pásky.
- 4 Skontrolujte dych: pás musí dávať pocit pevnej opory, ale nesmie sťažovať dýchanie.
- 5 Pri sadaní pásky mierne povoľte, pri vstávaní ich znova utiahnite.



Pás kryje kríže a stabilizuje drierkovú oblasť.



Utiahnutie sa nastavuje bočnými páskami.

3. Ako dlho nosiť

- Zvyčajne 2 – 3 hodiny denne, v obdobiach najväčšej záťaže.
- Noste ho pri dlhšom stáťí, sedení, šoférovaní a dvíhaní bremien.
- Nenoste ho celý deň bez prestávky a nespíte v ňom.
- Pás pomáha držať chrbát v správnejšom postavení, ale nenahrádza svaly trupu — popri ňom si zachovajte obvyklú mieru pohybu.

4. Riešenie problémov

Čo sa deje	Príčina	Riešenie
Pás sa pri chôdzi posúva k pásu	Nasadený príliš vysoko alebo príliš veľká veľkosť	Spustite ho tak, aby spodný okraj kryl kríže; skontrolujte obvod bokov
Sťažené dýchanie	Príliš utiahnutý	Povoľte bočné pásky o jeden stupeň
Suchý zips prestáva držať	Vlákna a prach v páske	Suchý zips vyčistite suchou kefkou; perte so zapnutými páskami
Nepohodlie posediačky	Rovnaké utiahnutie ako postojacky	Posediačky mierne povoľte, pri vstávaní utiahnite

5. Pranie a starostlivosť

- Perte ručne v studenej vode jemným pracím prostriedkom, so zapnutými suchými zipsami.
- Bez bielidla a aviváže. Sušte na vzduchu naplocho.
- Nežehlite a nesusťe na radiátore.

Pri akútnom úraze chrbta, silnej alebo do nohy vyžarujúcej bolesti, v tehotenstve a po operácii chrbtice sa o nosení poraďte s lekárom.

6. Záruka, výmena a vrátenie

- 30 dní na vrátenie peňazí — produkt vráťte v stave, v akom ste ho prevzali.
- Bezplatná výmena veľkosti do 90 dní. Stačí e-mail, žiadna byrokracia.
- Pri výmene alebo vrátení napíšte na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.