



**NORVEX**



**ACCESO  
DIGITAL  
EXCLUSIVO**



# GUÍA DE EMERGENCIA

USO PRÁCTICO Y PREPARACIÓN ANTE SITUACIONES REALES



PREPARACIÓN  
ANTE APAGONES



USO DE TODAS  
LAS FUNCIONES



KIT DE  
72 HORAS



EMERGENCIAS  
EN CARRETERA



CAMPING  
Y VIAJES



PERSONAS  
MAYORES



INFORMACIÓN, **ENERGÍA Y TRANQUILIDAD**  
EN UN SOLO DISPOSITIVO



# BIENVENIDO A TU GUÍA DE EMERGENCIA

*Guía práctica de uso y preparación*



## AVISO IMPORTANTE (LEGAL / AMAZON SAFE)

Esta guía tiene **finés informativos y orientativos** y **NO sustituye** las instrucciones ni comunicaciones de las autoridades, servicios de emergencia u organismos oficiales.

En cualquier situación real de riesgo:

1. **Prioriza tu seguridad y la de las personas a tu cargo.**
2. **Sigue siempre las indicaciones de las autoridades competentes.**
3. **Llama al 112 ante peligro para personas, incendios, inundaciones, accidentes u otras emergencias.**



## GRACIAS POR CONFIAR EN NORVEX®.

Esta guía ha sido creada para ayudarte a utilizar tu radio solar de emergencia de forma práctica, responsable y eficaz, tanto en situaciones inesperadas como en el día a día.

La radio Solar de Emergencia con Manivela NORVEX no es solo un producto para **emergencias**: es una **herramienta útil para el hogar, viajes, camping, personas mayores y actividades al aire libre.**



# ÍNDICE

- 2 **PRIMEROS PASOS CON TU RADIO NORVEX**
- 3 **FUNCIONES CLAVE DE TU RADIO**
- 4 **LAS 3 FORMAS DE CARGA: CÓMO USARLAS BIEN**
- 5 **ILUMINACIÓN LED: CUÁNDO USAR CADA MODO**
- 6 **POWER BANK: ENERGÍA PARA DISPOSITIVOS ESENCIALES**
- 7 **APAGÓN ELÉCTRICO: QUÉ HACER**
- 8 **TORMENTAS, LLUVIAS INTENSAS E INUNDACIONES**
- 9 **EMERGENCIA EN CARRETERA**
- 10 **CAMPING, SENDERISMO Y VIAJES**
- 11 **KIT NORVEX DE EMERGENCIA 72 HORAS**
- 12 **USO DOMÉSTICO Y PERSONAS MAYORES**
- 13 **MANTENIMIENTO Y CUIDADO**
- 14 **CHECKLIST FINAL NORVEX**

# 2

## PRIMEROS PASOS CON TU RADIO NORVEX

Antes de guardar tu radio o utilizarla en una situación real, dedica unos minutos a familiarizarte con ella.

### Qué hacer al recibirla

#### 1. Carga la radio completamente mediante USB-C.

Es la forma más rápida y estable de preparar la batería interna.

#### 2. Comprueba la recepción de radio.

Extiende la antena y prueba varias emisoras FM, AM o SW.

#### 3. Prueba la linterna LED.

Verifica los distintos modos de iluminación: luz focal, luz amplia, destello rápido y SOS.

#### 4. Comprueba la función power bank.

Conecta un móvil u otro dispositivo compatible al puerto USB de salida.

#### 5. Prueba la manivela.

Gírala de forma constante para comprobar que el sistema genera energía correctamente.

#### 6. Guárdala en un lugar accesible.

No sirve de nada tener una radio de emergencia si no sabes dónde está cuando la necesitas.

### Consejo NORVEX

No esperes a una emergencia para aprender a utilizar tu equipo. Una prueba de 5 minutos hoy puede ahorrarte problemas mañana.





# 3

## FUNCIONES CLAVE DE TU RADIO

Tu radio solar NORVEX reúne varias funciones esenciales en un solo dispositivo compacto.

- **Radio FM / AM / SW**

Te permite mantenerte informado cuando no hay internet, no hay televisión o la red móvil no funciona correctamente.

- FM: emisoras habituales de radio local y nacional.
- AM: útil para mayor alcance en determinadas condiciones.
- SW: onda corta, útil para captar señales de mayor distancia según zona y condiciones.

- **Linterna LED con 4 modos**

Diseñada para adaptarse a diferentes situaciones:

- Luz focal.
- Luz amplia.
- Destello rápido.
- Luz SOS.

- **Batería interna 2000 mAh**

Permite alimentar la radio, la linterna y ofrecer carga de apoyo a dispositivos externos.

- **Función power bank**

Puede cargar dispositivos USB compatibles, como teléfonos móviles, en situaciones de necesidad.

- **3 formas de carga**

- USB-C.
- Panel solar.
- Manivela manual.

- **Alarma SOS**

Función sonora y luminosa pensada para llamar la atención en situaciones de emergencia o necesidad de asistencia.

- **Salida para auriculares 3,5 mm**

Permite escuchar la radio de forma más discreta o reducir el consumo de energía al usar menor volumen.



# 4

## LAS 3 FORMAS DE CARGA: CÓMO USARLAS BIEN

Tu radio NORVEX puede alimentarse mediante USB-C, panel solar y manivela. Cada sistema tiene una función diferente.

### **1. CARGA USB-C**

Es el método principal y recomendado para carga completa.

Úsalo cuando tengas acceso a:

- Enchufe.
- Ordenador.
- Cargador USB.
- Power bank.
- Cargador de coche.

#### **Recomendado para:**

- Preparar la radio antes de un viaje.
- Mantenerla lista en casa.
- Cargarla de forma estable y eficiente.



### **2. CARGA SOLAR**

El panel solar es un sistema de apoyo útil en exteriores.

Debe recibir luz solar directa para funcionar correctamente. Cuanto mayor sea la intensidad de la luz, mejor será la eficiencia.

#### **Recomendado para:**

- Camping.
- Senderismo.
- Viajes.
- Uso exterior durante el día.
- Mantener carga de apoyo.

### **3. MANIVELA MANUAL**

La manivela está pensada como recurso de emergencia cuando no tienes ninguna otra fuente de energía.

Gira de forma constante, sin forzar, a ritmo continuo.

#### **Recomendado para:**

- Apagones prolongados.
- Emergencias en carretera.
- Situaciones sin electricidad.
- Obtener energía mínima para radio o luz.

#### **Importante**

La carga solar y la carga por manivela son sistemas de emergencia y apoyo. Pueden ser más lentas que una carga completa por USB-C.

#### **Consejo NORVEX**

Usa USB-C para preparar tu radio. Usa el sol y la manivela como respaldo cuando no tengas otra opción.



# 5

## ILUMINACIÓN LED: CUÁNDO USAR CADA MODO

La linterna LED de tu radio está pensada para ofrecer visibilidad en diferentes escenarios.

### **LUZ FOCAL**

Útil para iluminar una zona concreta.

#### **Ideal para:**

- Buscar objetos.
- Revisar una habitación.
- Leer etiquetas o instrucciones.
- Caminar en oscuridad con visión dirigida.



### **LUZ AMPLIA**

Útil para iluminar una zona más grande.

#### **Ideal para:**

- Una estancia durante un apagón.
- Interior de una tienda de campaña.
- Mesa de camping.
- Zona de trabajo o preparación.

### **DESTELLO RÁPIDO**

Pensado para aumentar visibilidad.

#### **Ideal para:**

- Señalización.
- Avisar de tu posición.
- Emergencias en carretera.
- Situaciones donde necesitas ser visto.

### **LUZ SOS**

Modo pensado para situaciones de emergencia.

#### **Ideal para:**

- Pedir ayuda.
- Señalizar tu ubicación.
- Aumentar visibilidad en exteriores.
- Llamar la atención en situaciones críticas.

### **Consejo NORVEX**

Usa los modos de luz solo cuando sean necesarios. La mejor forma de conservar batería es alternar radio, luz y power bank según la prioridad del momento.

# 6

## POWER BANK: ENERGÍA PARA DISPOSITIVOS ESENCIALES

Tu radio NORVEX incorpora función power bank para cargar dispositivos USB compatibles.

### Cuándo usarla

Utilízala cuando necesites mantener operativo un dispositivo esencial, especialmente un teléfono móvil.

### Situaciones recomendadas:

- Apagón eléctrico.
- Avería en carretera.
- Camping.
- Viajes largos.
- Emergencias domésticas.
- Falta de acceso a enchufes.

### Uso responsable

La batería interna de 2000 mAh está pensada como energía de respaldo. Prioriza siempre las funciones esenciales.

### Prioridad recomendada:

1. Comunicación.
2. Información por radio.
3. Iluminación.
4. Carga de dispositivos secundarios.

### Consejos para ahorrar batería del móvil

- Activa el modo ahorro de energía.
- Baja el brillo de la pantalla.
- Desactiva Bluetooth si no lo necesitas.
- Cierra aplicaciones en segundo plano.
- Evita vídeos o redes sociales si necesitas conservar batería.

### Consejo NORVEX

En una emergencia, no necesitas tener el móvil al 100 %. Necesitas mantenerlo operativo para llamadas, mensajes y avisos importantes.





# 7

## APAGÓN ELÉCTRICO: QUÉ HACER

Un apagón puede dejarte sin luz, sin internet, sin carga y sin información. Tu radio puede ayudarte a mantener el control.

### Objetivo principal

Mantener luz, información y comunicación durante el mayor tiempo posible.

### Paso a paso

#### 1. Mantén la calma.

Comprueba si el apagón afecta solo a tu vivienda o también a la zona.

#### 2. Evita moverte a oscuras sin necesidad.

Usa la linterna para desplazamientos puntuales.

#### 3. Enciende la radio.

Busca emisoras locales para conocer información actualizada.

#### 4. Conserva la batería del móvil.

No lo uses para tareas innecesarias.

#### 5. Mantén la nevera y el congelador cerrados.

Evita pérdidas de frío.

#### 6. Ten agua y medicación accesibles.

Especialmente si hay personas mayores, niños o personas dependientes.

#### 7. Usa la manivela solo si es necesario.

Es un respaldo para mantener funciones básicas.

### Checklist rápido de apagón

- ☐ Radio NORVEX cargada.
- ☐ Móvil con batería.
- ☐ Linterna disponible.
- ☐ Agua potable.
- ☐ Medicación esencial.
- ☐ Contactos importantes.
- ☐ Power bank o cargadores.

### Consejo NORVEX

Durante un apagón, la información puede ser tan importante como la luz.





# 8

## TORMENTAS, LLUVIAS INTENSAS E INUNDACIONES

Las tormentas pueden provocar cortes de luz, pérdida de cobertura, daños en carretera y situaciones de riesgo.

### Antes de la tormenta

- Carga la radio mediante USB-C.
- Carga el móvil y otros dispositivos esenciales.
- Deja la radio en un lugar visible.
- Ten linterna, agua y documentación localizadas.
- Evita dejar la radio en zonas donde pueda mojarse.

### Durante la tormenta

- Mantente informado por radio.
- Evita desplazamientos innecesarios.
- Aléjate de zonas bajas, garajes, sótanos o cauces.
- No cruces zonas inundadas.
- Conserva batería para comunicaciones esenciales.

### Si se corta la luz

- Usa la linterna de forma puntual.
- Mantén el móvil en modo ahorro.
- Escucha información oficial o local.
- Evita riesgos innecesarios.

### Consejo NORVEX

No esperes a que empiece la tormenta para preparar tu equipo. La preparación siempre funciona mejor antes del problema.





## 9

## EMERGENCIA EN CARRETERA

Una avería o incidencia en carretera puede ser peligrosa, especialmente de noche, con lluvia o en zonas poco iluminadas.

### Si tu vehículo queda inmovilizado

1. Detén el vehículo en un lugar seguro, si es posible.
2. Prioriza tu seguridad y la de los ocupantes.
3. Señaliza correctamente la incidencia.
4. Mantente visible.
5. Conserva batería del teléfono.
6. Usa la radio para mantenerte informado si la espera se prolonga.

### Cómo puede ayudarte la radio

- Linterna para visibilidad.
- Destello o SOS para señalización.
- Radio para información.
- Power bank para mantener operativo el móvil.
- Correa para transportarla con facilidad.

### Dónde guardarla

Recomendado:

- Guantero.
- Maletero junto al kit de emergencia.
- Mochila de viaje.
- Bolsa de carretera.

### Consejo NORVEX

En carretera, ver y ser visto puede marcar la diferencia. Usa siempre la radio como apoyo, no como sustituto de la señalización obligatoria.





# 10

## CAMPING, SENDERISMO Y VIAJES

La radio NORVEX también está diseñada para actividades al aire libre y desplazamientos.

### Usos recomendados

- Camping.
- Senderismo.
- Viajes largos.
- Caravanas.
- Escapadas rurales.
- Pesca.
- Montaña.
- Playa.
- Mochila de emergencia.

### Antes de salir

1. Carga completamente la radio.
2. Comprueba que la linterna funciona.
3. Verifica que llevas el cable USB-C.
4. Guarda la radio en una zona protegida.
5. Lleva el móvil cargado.
6. Consulta la previsión meteorológica.



### Durante la actividad

- Aprovecha la carga solar durante el día.
- Usa la luz amplia en campamento.
- Usa la luz focal para caminar o buscar objetos.
- Usa auriculares si quieres ahorrar batería o no molestar.
- Conserva energía para la noche.

### Consejo NORVEX

En actividades outdoor, la mejor energía es la que no malgastas. Usa cada función solo cuando aporte valor.





# 11

## KIT NORVEX DE EMERGENCIA 72 HORAS

Un kit de emergencia básico puede ayudarte a afrontar cortes de luz, tormentas, desplazamientos, averías o situaciones inesperadas.

### Elementos recomendados

- ☐ Radio NORVEX cargada.
- ☐ Agua potable.
- ☐ Alimentos no perecederos.
- ☐ Botiquín básico.
- ☐ Medicación habitual.
- ☐ Linterna adicional.
- ☐ Power bank.
- ☐ Cables de carga.
- ☐ Documentación esencial.
- ☐ Dinero en efectivo.
- ☐ Contactos importantes.
- ☐ Silbato o elemento de señalización.
- ☐ Manta térmica.
- ☐ Copia de llaves importantes.



### Para el coche

- ☐ Radio NORVEX.
- ☐ Chaleco reflectante.
- ☐ Señalización obligatoria.
- ☐ Agua.
- ☐ Cargador de móvil.
- ☐ Pequeño botiquín.
- ☐ Linterna o luz adicional.

### Para casa

- ☐ Radio en lugar accesible.
- ☐ Agua.
- ☐ Botiquín.
- ☐ Velas o luz auxiliar segura.
- ☐ Documentos importantes.
- ☐ Lista de teléfonos de emergencia.

### Consejo NORVEX

Prepararse no significa esperar que algo malo ocurra. Significa reducir la improvisación cuando ocurre algo inesperado.



# 12

## USO DOMÉSTICO Y PERSONAS MAYORES

La radio NORVEX es especialmente útil en casa, en segundas residencias o para personas que necesitan un dispositivo sencillo y fiable.

### Recomendaciones

- Mantén la radio siempre en el mismo lugar.
- Escoge un sitio visible y fácil de alcanzar.
- Comprueba su funcionamiento periódicamente.
- Explica su uso básico a personas mayores o familiares.
- Mantén el cable USB-C cerca.
- Guarda la guía y el manual en un lugar accesible.

### Por qué es útil en casa

- No depende únicamente de enchufes.
- Tiene linterna integrada.
- Puede ofrecer radio e información.
- Puede cargar un móvil en caso de necesidad.
- Es compacta y fácil de transportar.

### Consejo NORVEX

Un dispositivo útil es aquel que todos en casa saben encontrar y utilizar.





# 13

## MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Para que tu radio esté lista cuando la necesites, es importante mantenerla correctamente.

### Recomendaciones básicas

- Limpia el exterior con un paño suave.
- No sumerjas la radio en agua.
- Evita golpes fuertes.
- Evita temperaturas extremas.
- Guarda la radio en un lugar seco.
- Mantén limpios los puertos USB.
- No fuerces la manivela.
- Extiende y recoge la antena con cuidado.

### Batería

- Realiza una carga completa cada 2-3 meses si no la utilizas.
- Evita guardarla durante largos periodos completamente descargada.
- Si ha estado mucho tiempo sin uso, realiza una carga por USB-C antes de depender de ella.
- Puedes activar la batería con unos minutos de manivela si fuera necesario.

### Panel solar

- Mantén limpio el panel.
- Evita cubrirlo durante la carga solar.
- Colócalo con luz directa siempre que sea posible.

### Consejo NORVEX

Una radio de emergencia no debe revisarse el día de la emergencia. Debe estar lista antes.





# 14

## CHECKLIST FINAL NORVEX

Antes de guardar tu radio, comprueba:

- ☐ La radio está cargada.
- ☐ La linterna funciona.
- ☐ Los modos de luz responden correctamente.
- ☐ La antena se extiende bien.
- ☐ El selector AM/FM/SW funciona.
- ☐ El cable USB-C está guardado.
- ☐ El power bank ha sido probado.
- ☐ La manivela gira correctamente.
- ☐ La radio está en un lugar accesible.
- ☐ Las personas de casa saben dónde está.

### Checklist de uso rápido

En caso de emergencia:

1. Evalúa la situación.
2. Prioriza la seguridad.
3. Enciende la radio si necesitas información.
4. Usa la linterna solo cuando sea necesario.
5. Conserva batería del móvil.
6. Utiliza power bank, solar o manivela según necesidad.
7. Contacta con emergencias si existe riesgo real.





# GRACIAS POR CONFIAR EN NORVEX

Esperamos que tu radio NORVEX te acompañe durante mucho tiempo y que nunca tengas que utilizarla en una situación crítica.

Pero si llega ese momento, queremos que estés mejor preparado.

NORVEX diseña productos pensados para situaciones reales: claros, útiles y fiables.

## Recuerda

La preparación no elimina los imprevistos, pero reduce la incertidumbre.

Estar preparado no es vivir con miedo. Es vivir con tranquilidad.

