

ESP8266-01S

Moduł wifi

+5V

+3.3V

GND

C1 470u

C2 100n

C3 100n

C4 470u

C5 Cx

Kwarc Y1

22p C6

U2

ATmega328P-P DIP28

C9 100n

PB0 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5

XTAL1/PB6 XTAL2/PB7

PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5

RESET/PC6

PD0 PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7

AVCC VCC AREF

R4 2k2

BC547 Q1

R1 2k2

R6 1k2

R7 2k2

R2 4k7

R3 10k

EN RST TXD RXD

GND VCC IO2 IO0

R5 4k7

R8 4k7

C7 1000u/6,3

C8 100n