## **Smart Car Fehlerbehebung**

Bitte lade den Code "AUTO\_GO.ino" vor Testen hoch.

Q: Nichts passiert, nachdem das Auto eingeschaltet wurde"?

A: 1. Prüfe bitte, ob die LEDs am L298N Module und UNO Board leuchten.
Falls nicht, liegt es dran, dass die Kabel nicht richtig mit dem
Gleichstromstecker verbunden sind. Schließe sie bitte wieder an.

2. Überprüfe bitte, ob die Verkabelung des L298N-Moduls stimmt. Befolge das Tutorial und verkable es erneut. Oder lasse uns einige Bilder deiner Verkabelung zukommen, damit wir das Problem untersuchen.

## Q: Das Auto funktioniert nicht richtig wie erwartet?

- A: 1. Überprüfe bitte, ob die Verkabelung des L298N-Moduls stimmt.
  - 2. Uploaden den Code "AUTO\_GO" (Problem könnte entstehen, wenn man seinen eigenen Code verwendet oder keinen Code hochgeladen hat.)
  - 3. Das UNO Board ist eventuell nicht richtig mit der V5.0 Erweiterungsboard verbunden. Ziehe das Erweiterungsboard heraus und stecke es wieder ins UNO Board ein, um eine gute verlässliche Verbindung zu gewährleisten.
  - 4. Entferne das V5.0 Erweiterungsboard und uploade den Code erneut.

Sollten Sie weitere Frage haben, emailen Sie uns bitte: <a href="mailto:euservice@elegoo.com">euservice@elegoo.com</a>, damit wir Ihnen die Lösung anbieten.