

LESSON 0

sets up

development environment --



But..

e.....

what is arduino IDE.....?

http://www.elegoo.com

Arduino IDE

オープンソースソフトウェアである Arduino IDE は、Processing IDE 開発に基づいており、Arduino が正式に立ち上げた統合開発環境です。

次のパートでは、車の各動作がプログラムによって制御されるため、プログラムをインストールして正しく設定する必要があります。 Arduino IDE を使用することで、IDE でプログラムコードを記述し、Arduino 回路基板にアップロードするだけです。 プログラムは Arduino 回路基板に何をすべきかを伝えます。

so, Where can we download arduino IDE?

ステップ 1:

https://www.arduino.cc/en/Main/Softw

are

にアクセスすると 以下のページが表示されます。

このウェブサイトで更新されたバージョンは通常最新バージョンですが、実際のバージョンは写真のバージョンよりも新しい場合があります。

ステップ 2:

コンピュータのオペレーティング システムに適した開発ソフトウェアをダウンロード します。

ここでは Windows を例として取り上げますが、macOS の場合は、ファイルを閉じて「Mac レッスン 0 開発環境のセットアップ」を開いてください。

EXE インストールパッケージまたはグリー ンパッケージを使用してインストールできま す。

以下は、インストール手順の exe 実装です。 文字「Windows Installer」をクリックしま す。



ARDUINO 1.8.9

The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to write code and upload it to the board. It runs on Windows, Mac OS X, and Linux. The environment is written in Java and based on Processing and other open-source software.

This software can be used with any Arduino board.

Refer to the Getting Started page for Installation instructions.

Windows Installer, for Windows XP and up Windows ZIP file for non admin install

Windows app Requires Win 8.1 or 10

Get #

Mac OS X 10.8 Mountain Lion or newer

Linux 32 bits Linux 64 bits Linux ARM 32 bits Linux ARM 64 bits

Release Notes Source Code Checksums (sha512)



ARDUINO 1.8.9

The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to write code and upload it to the board. It runs on Windows, Mac OS X, and Linux. The environment is written in Java and based on Processing and other open-source software.

This software can be used with any Arduino board. Refer to the Getting Started page for Installation instructions. Windows Installer, for Windows XP and up windows ZIP file for non admin install
Windows app Requires Win 8.1 or 10

Get #

Mac OS X 10.8 Mountain Lion or newer

Linux 32 bits Linux 64 bits Linux ARM 32 bits Linux ARM 64 bits

Release Notes Source Code Checksums (sha512)

ステップ 3:

「JUST DOWNLOAD」をクリックして、ソフトウェアをダウンロードしてください。

ダウンロードファイル:




ステップ 4:


弊社から提供する資料をご利用ください。資料のバージョンはこのコースが作成されたときの最新バージョンです。


「I Agree」を選択すると、次のインターフェースが表示されます。

Contribute to the Arduino Software

Consider supporting the Arduino Software by contributing to its development. (US tax payers, please note this contribution is not tax deductible). Learn more on how your contribution will be used.









「Next」を選択すると、

次のインターフェースが表示されます。



「<mark>Install</mark>」をクリックしてインストール を開始します。



最後に、次のインターフェイスが表示されます。開発が正しいことを確認するために、[Install]を選択する必要があります。



ステップ 5:

次に、以下のアイコンがデスクトップに表示されます。



ダブルクリックして、目的の開発環境に入ります。

ステップ 6:

車の開発ボードをコンピューターに接続します。



ステップ 7:

Arduino IDE を開けます。「Tool」→「Board:」


→ 「Arduino / Genuino Uno」を選択します。

「Tool」→「Port:」→「COM 8」を選択します。

各 Arduino Uno ボードには、同じコンピューターでも 異なる COM 番号があり、通常、Arduino

1.8.9 では「(Arduino / Genuino Uno)」というサフィックス名が付いた COM 番号があります。実際のディスプレイの COM 番号を選択してください。

ロボットカーのコントローラーボードは、Windows 10、Linux、およびmacOSオペレーティングシステムにドライバーソフトウェアをインストールする必要はありません。 デバイスマネージャでロボットカーデバイスが見つからない場合は、別のUSBケーブルを使用して、ロボットカーを別のUSBポートに接続してください。 これがコンピューターの問題ではないことを確認するために、ロボットカーを他のコンピューターに接続してください。



コンピュータの OS が win7 の場合 は、当 社 の Web サ イ ト か ら

「usbbridgesetup_ca_WIN7 」 を ダ ウ ンロードしてください。

http://www.elegoo.com/download/

インストーラー

「USBBridgeSetup_CA」 を実行して、 zip ファイルを解凍します。






ステップ 8:

ドライバーがインストールされたら、IDE を開けて「Tools」 \rightarrow 「Board」 \rightarrow

「Arduino/Genuino Uno」をクリックしてください。



ステップ 9:


「Tools」→「Port」→「COM」をクリックします。

ステップ 10:

ディレクトリにコードファイルを開ける

「 \ Lesson 1 Make The Car Move \ AUTO_GO_ \ AUTO_GO_. ino 」


UNO コントローラボードにアップロードします。




ヒント:

コードをアップロードするときは、Bluetooth 拡張モジュールをIO拡張ボードから外してください(コードのアップロード用のシリアルポートとBluetooth通信が同じであり、競合が発生するため)。

アップロード後にBluetoothモジュールをマ ウントできます。



上の画像はアップロードが成功したことを示しています。



今なら Arduino 開発環境は正常に構築されました。

