

LEZIONE->0

Imposta

Sviluppo dell'ambiente --



Ma..

e.....

cos'è Arduino IDE.....?

http://www.elegoo.com

Arduino IDE

Come software open source, Arduino IDE, è basato sullo sviluppo di IDE di elaborazione. È un ambiente di sviluppo integrato lanciato ufficialmente da Arduino.

Nei capitoli seguenti, ogni movimento del veicolo verrà controllato dal programma che è necessario sia installato e impostato correttamente. Utilizzando l'IDE di Arduino, basta scrivere il codice del programma nell'IDE stesso e caricarlo sul circuito Arduino. Il programma dirà al circuito Arduino cosa fare.

Dove possiamo scaricare Arduino IDE?

STEP 1:

Vai su

https://www.arduino.cc/en/ Main/Software

e cerca la pagina come quella sottoL

a versione disponibile in questo sito è di solito l'ultima versione, e la versione disponibile può essere più nuova della versione nella foto.

STEP2:

Scaricate il software di sviluppo adatto al sistema operativo del vostro computer.

Considerate gli esempi per Windows. Se utilizzate MacOs, arrivate al fondo.

È possibile installarlo utilizzando il pacchetto di installazione EXE o il pacchetto verde.

Di seguito è riportato la procedura di installazione per l'exe

Premere il tasto "Windows Installer"



ARDUINO 1.8.9

The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to write code and upload it to the board. It runs on Windows, Mac OS X, and Linux. The environment is written in Java and based on Processing and other opensource software.

This software can be used with any Arduino board. Refer to the Getting Started page for installation instructions. **Windows** Installer, for Windows XP and up **Windows** ZIP file for non admin install

Windows app Requires Win 8.1 or 10

Get #

Mac OS X 10.8 Mountain Lion or newer

Linux 32 bits Linux 64 bits Linux ARM 32 bits

Release Notes Source Code Checksums (sha512)

Linux ARM 64 bits



ARDUINO 1.8.9

The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to write code and upload it to the board. It runs on Windows, Mac OS X, and Linux. The environment is written in Java and based on Processing and other open-source software.

This software can be used with any Arduino board. Refer to the Getting Started page for Installation instructions. Windows Installer, for Windows XP and up Windows ZIP file for non admin install

Windows app Requires Win 8.1 or 10

Get

Mac OS X 10.8 Mountain Lion or newer

Linux 32 bits

Linux 64 bits

Linux ARM 32 bits


Linux ARM 64 bits

Checksums (sha512)

STEP3:

Clicca su "JUST DOWNLOAD" per scaricare il software

Il file di download:



STEP4:

Le inforamazioni che forniamo sono relative all'ultma versione disponibile dal sito al momento della stesura di questo tutorial.

Scegliere I Agree per visualizzare la seguente interfaccia

Scegliere Next


Contribute to the Arduino Software

Consider supporting the Arduino Software by contributing to its development. (US tax payers, please note this contribution is not tax deductible). Learn more on how your contribution will be used.











Premere Install per iniziare l'installa zione

Alla fine comaparirà la seguente interfaccia, scegliere installa per garantire lo sviluppo del software







STEP5:

Dopo, apparirò questa icona sul desktop.



Fare doppio clic per accedere all'ambiente di sviluppo desiderato

STEP6:

Collegare l'auto al computer




STEP7:

Apri l'Arduino IDE. Seleziona"Tool" → "Port:"→"COM 8".

Ogni scheda Arduino Uno ha un numero COM diverso sullo stesso computer e di solito il numero COM con un nome di suffisso "(Arduino / Genuino Uno)" in Arduino 1.8.9. È necessario scegliere il numero COM del display effettivo.
Installa la periferica USB Arduino Enfin.

La scheda controller sull'auto del robot non ha bisogno di installare il software del driver sui sistemi operativi Windows 10, Linux e macOS. Se non riesci a trovare il dispositivo per auto robotica in Gestione dispositivi, utilizza un altro cavo USB e collega l'auto robotica a un'altra porta USB.

Collega l'auto robot ad altri computer per assicurarti che non si tratti di un problema del computer.



Quindi, se il sistema operativo del co mputer è win7, sarà necessario scaricare usbbridgesetup_ca_WIN7 dal sito web:

http://www.elegoo.com/do wnload/; decomprimere il file zip, es eguendo il programma di installazione "USBBridgeSetup_CA"






STEP8:

Dopo che il driver è installato, apri l'IDE e fai clic su"Tools"→"Board"

→"Arduino/Genuino Uno".



STEP9:

Clicca "Tools" \rightarrow "Port" \rightarrow "COM".

STEP10:


Aprire il file di codice nella directory

"\L esson 1 Make The Car Move


\AUTO_GO

_\AUTO_GO_.ino"

e caricare nella scheda del controller UNO.



(SUGGERIMENTI: Il modulo bluetooth dovrebbe essere estratto quando si carica il programma ogni volta o non sarà possibile caricare il programma.)



L'immagine qui sopra mostra che è caric ata correttamente.



At this time, the Arduino development environment has been successfully built.

