AD 1.3 INDEX DES AERODROMES /
INDEX TO AERODROMES

Nom de l'aérodrome Indicateur d'emplacement / *Aerodrome name* *Location indicator*	Type de trafic autorisé à utiliser l'aérodrome / *Type of traffic permitted to use the aerodrome*			Renvoi à la section AD et observations / *Reference to AD Section and Remarks*
	International-National (INTL – NTL)	IFR - VFR	**S :** Régulier / *Scheduled* **NS :** Non régulier / *No-scheduled* **P :** Privé / *Private*	
AGADIR / AL Massira GMAD	INTL - NTL	IFR - VFR	S - NS - P	AD2 GMAD-1
AL HOCEIMA / Chérif El Idrissi GMTA	INTL - NTL	IFR - VFR	S - NS - P	AD2 GMTA-1
BENI MELLAL GMMD	INTL - NTL	IFR - VFR	S - NS - P	AD2 GMMD-1
BENSLIMANE GMMB	NTL	IFR - VFR	NS - P	AD2 GMMB-1
BOUARFA GMFB	NTL	IFR - VFR	NS - P	AD2 GMFB-1
CASABLANCA / Mohammed V GMMN	INTL - NTL	IFR - VFR	S - NS - P	AD2 GMMN-1
CASABLANCA / Tit Méllil GMMT	NTL	VFR	P	AD2 GMMT-1
DAKHLA GMMH	INTL - NTL	IFR - VFR	NS - P	AD2 GMMH-1
ERRACHIDIA / Moulay Ali Chérif GMFK	INTL - NTL	IFR - VFR	S - NS - P	AD2 GMFK-1
ESSAOUIRA / Mogador GMMI	INTL - NTL	IFR - VFR	S - NS - P	AD2 GMMI-1
FES / Saïss GMFF	INTL - NTL	IFR - VFR	S - NS - P	AD2 GMFF-1
GUELMIME GMAG	NTL	IFR - VFR	NS - P	AD2 GMAG-1
IFRANE GMFI	NTL	IFR - VFR	P	AD2 GMFI-1
LAAYOUNE / Hassan 1er GMML	INTL - NTL	IFR - VFR	S - NS - P	AD2 GMML-1
MARRAKECH / Ménara GMMX	INTL - NTL	IFR - VFR	S - NS - P	AD2 GMMX-1
NADOR / El Aroui GMMW	INTL - NTL	IFR - VFR	S - NS – P	AD2 GMMW-1
OUARZAZATE GMMZ	INTL - NTL	IFR - VFR	S - NS – P	AD2 GMMZ-1
OUJDA / Angads GMFO	INTL - NTL	IFR - VFR	S - NS – P	AD2 GMFO-1
RABAT / Salé GMME	INTL - NTL	IFR - VFR	S - NS - P	AD2 GMME-1
TANGER / Ibn Batouta GMTT	INTL - NTL	IFR - VFR	S - NS - P	AD2 GMTT-1
TAN-TAN / Plage Blanche GMAT	INTL - NTL	IFR - VFR	S - NS - P	AD2 GMAT-1
TAROUDANT GMMO	NTL	VFR	P	
TAZA GMFZ	NTL	VFR	P	
TETOUAN / Saniat R'mel GMTN	INTL - NTL	IFR - VFR	S - NS - P	AD2 GMTN-1
ZAGORA GMAZ	NTL	VFR	P	AD2 GMAZ-1

Page laissée intentionnellement blanche

Page left intentionally blank

INDEX DES AERODROMES ET HELISTATIONS -- C A R T E --