













Versão 03
POP.AGR.PROD.0016







## Caro colega,

Respeitamos a vida e buscamos excelência operacional, por isso devemos seguir os procedimentos operacionais padrões. Mas afinal .....

## O que é um POP?

Os Procedimentos Operacionais Padrão (POP's), nos trazem a forma correta de seguir os passos para executar as operações do nosso negócio, contemplam padrões de segurança, eficiência e qualidade operacional, garantindo que nossas atividades atinjam o nível de excelência.



## Mensagem de SSMA,

A Raízen acredita que todos os acidentes com lesão e danos materiais à saúde e ao meio ambiente podem ser evitados. Portanto, adota o seguinte princípio:

### Se não for seguro, não faça.

Para que esse princípio fundamental seja cumprido, é importante que todo funcionário e contratado:




## Você já sabe, mas vale lembrar:

Realize a Auto Avaliação de Segurança antes, durante e depois da tarefa!



## EPIs e uniformes **básicos** para a tarefa

Devem ser utilizados durante todas as etapas do POP



## EPIs **específicos** para a tarefa

Devem ser utilizados em determinadas etapas do POP









**Protetor Auricular** 



## Diretrizes de trabalho

As diretrizes contidas neste documento tem como objetivo estabelecer os critérios, papéis e responsabilidades além de detalhar as etapas da respectiva atividade.

Veja a seguir mais detalhes:

### IMPORTÂNCIA **DO POP**

✓ Orientá-lo para que o Tratos Culturais seja utilizado de maneira segura e eficiente.

#### MATERIAIS NECESSÁRIOS

- ✓ Treinamento da NR 31.
- ✓ CNH.
- ✓ EPIs / EPCs.
- ✓ Checklist.

## PESSOAS **ENVOLVIDAS**

✓ Esta POP é direcionada para os operadores do trator pulverizador.

## RESULTADOS **ESPERADOS**

- ✓ Zero Acidentes;
- ✓ Qualidade na aplicação de herbicidas;
- ✓ Operação eficiente, tendo rendimento operacional com baixo consumo de combustível e de materiais de manutenção;
- ✓ Não causar danos ambientais.

## ETAPAS DA **ATIVIDADE**

- ✓ Realizar AAS;
- ✓ Receber instrução do gestor sobre a operação a ser realizada;
- ✓ Verificar condições do Tratos Culturais;
- ✓ Iniciar operação.

Data de publicação:9/21/2021

SUMARIO

### **Pulverizador Trator**

Fluxo macro das operações **Considerações Climáticas Orientações Gerais** da Operação Etapa 2 Acoplamento do sistema Etapa 4 Ajuste das barras Etapa 6 Aferição do volume da calda Etapa 8 Preparação pré operação Etapa 10 Bordadura Etapa 12 Aplicação Etapa 14 Manobra Etapa 16 Preparação para mudança de área

Considerações climáticas Principais partes do **Trator Pulverizador** Etapa 1 Preencher checklist Etapa 3 Desacoplamento do sistema Etapa 5 Calibração de volume de calda Etapa 7 Preparo da calda Etapa 9 Seleção de georreferenciamento Etapa 11 **Pisoteio** Etapa 13 Determinação da área de matologia Etapa 15 Lavagem do sistema de pulverização **AST** 

Operação trator


pulverizador

pag. 41

Revisões

<b>Código</b> POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 07

### Fluxo Macro da Operações



<b>Código</b> POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 08

#### Considerações climáticas



#### Correntes de ventos

Correntes de vento, por exemplo, podem arrastar as gotas numa maior ou menor distância em função de seu tamanho ou peso. A temperatura e, principalmente, a umidade relativa do ar, contribuem para a rápida evaporação das gotas. As condições ideais para a pulverização são:

Umidade relativa do ar: Correlação com temperatura (conforme tabela 1)

Velocidade do vento: : para bicos AVI até 12 km/h, TTI 15 km/h, MUG 20 km/h, pingente 20

km/h.

Temperatura: Correlação com umidade relativa do ar (conforme tabela 1)

UR (%)				TE	MPERATU	RA			
UK (70)	15,0	17,5	20,0	22,5	25,0	27,5	30,0	32,5	35,0
90									
80									
70									
60									
50									
40									
30									
20									
10									

LEGENDA:

Ótimas condições de aplicação

Perdas significativas de eficiência

Situação extremamento desfavorável



Fonte: Pesticides Application Methods (Adaptado)

#### **IMPORTANTE**

Priorizar trabalhar nas condições verdes, porém, operando até os limites de temperatura de 30°C e 50% de umidade e interrupção da operação com 33°C e 40% de umidade!

Código POP.AGR.PROD.0016Revisão 03Data da emissão 18/06/2021Página 09

## Pulverizador Trator

#### Considerações climáticas

Velocidade do vento

A velocidade do vento deverá estar para bicos AVI até 12 km/h, TTI 15 km/h, MUG 20 km/h, pingente 20 km/h, a fim de evitar a deriva e, consequentemente, a deposição do produto em locais não desejados. A velocidade deve ser aferida em vários pontos do talhão de forma homogênea no momento da aplicação, na altura da barra de aplicação.

Critério de nota: é dada em função da porcentagem de pontos dentro do padrão. Por exemplo, 10 pontos coletados, sendo 9 pontos dentro do padrão, então, 9\*100/10 = 90%.

Temperatura Ambiente

É recomendada a aplicação nas faixas de temperatura e umidade relativa do ar (faixa verde), conforme tabela 1. A temperatura será aferida em vários pontos do talhão, na altura da barra de aplicação.

Critério da nota: é dada em função da porcentagem de pontos dentro do padrão. Por exemplo, 10 pontos coletados, sendo 9 pontos dentro do padrão, então, 9\*100/10 = 90%.

Umidade Relativa do Ar

É o principal fator responsável pela evaporação de uma gota de pulverização, uma vez que a gota liberada do processo de pulverização perderá umidade até o fim de sua trajetória. Quanto menor for a porcentagem de umidade no ar, mais rápido ocorrerá este processo, fazendo com que a gota nem chegue a atingir o alvo quando a umidade for baixa. Sendo assim, a aplicação deve ocorrer na faixa verde (ideal) da correlação umidade relativa do ar e temperatura, conforme Tabela 1.

Critério de nota: é em função da porcentagem de pontos dentro do padrão. Por exemplo, 10 pontos coletados, sendo 9 pontos dentro do padrão, então, 9\*100/10 = 90%.

A aferição deve ser realizada na área na altura da barra de aplicação e evitando local de muita exposição solar.

#### **IMPORTANTE**


- 1- A conferência das condições climáticas devem ser realizadas com o aparelho termo higrômetro a cada novo enchimento do tanque;
- **2-** As realizações de medições de vento, temperatura e umidade do ar devem ser feitas na altura da barra de pulverização.

Código POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 10

Barra de aplicação

## Pulverizador Trator

## Principais partes do trator pulverizador



1- Monitor Piloto Automático;

2- Chave de regulagem /

<b>Código</b> POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página <sup>11</sup>

#### **Orientações Gerais de Operação**

Alguns passos das operações são repetidos constantemente e precisam de atenção em sua execução para que acidentes sejam evitados. Abaixo seguem orientações gerais para que os passos sejam executados com segurança.

#### Subir e descer da cabine do equipamento

Sempre que for subir ou descer da cabine de um trator, utilize os três pontos de apoio durante todo momento (2 mãos nos corrimãos e 1 pé no degrau ou 2 pés nos degraus e 1 mão no corrimão).

#### Estacionar o equipamento para realizar regulagens

- Sempre que houver a necessidade de estacionar o conjunto trator implemento para a realização de uma regulagem ou manutenção, lembre-se de procurar o local mais plano possível, distante do fluxo de veículos, redes de energia elétrica e de APPs e caso haja necessidade de manusear algum produto químico.
- Para estacionar o equipamento, acione o freio de serviço, em seguida reduza a rotação do motor, coloque a alavanca do câmbio do trator na posição P (Parking), acione o freio de estacionamento (quando houver) e então desligue o motor do trator. Retire a chave da ignição e guarde no bolso, solte o cinto de segurança e então, desça do trator utilizando os três pontos, conforme recomendado no item anterior. No caso de trator com freio de estacionamento, antes de acioná-lo, coloque o cambio na posição N e, em seguida, passe para posição P.

#### Deslocamentos na área de trabalho

- · Ao caminhar pelas áreas de trabalho, esteja atento aos desníveis e irregularidades do terreno;
- Atente-se à presença de animais peçonhentos nos locais de deslocamento e manuseio de equipamentos;
- Em deslocamentos dentro da fazenda, atenção ao passar abaixo de redes elétricas (a pé ou dentro do equipamento), se os fios estiverem baixos ou caídos não se aproxime, acione o gestor para comunicar a concessionária.

<b>Código</b> POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 12

#### **Orientações Gerais de Operação**

#### Deslocamentos e Mudança de Área

- Utilize o cinto de segurança em operação e sempre que for se deslocar com equipamento;
- Sempre que for iniciar o deslocamento de um trator engatado a um implemento de arrasto, seja para mudança de área ou outro propósito, faça o teste de arranque, ou seja, inicie o deslocamento do trator lentamente e verifique se o equipamento rebocado se mantém devidamente preso pelos pinos e cabeçalho na barra de tração do trator;
- Durante o deslocamento do trator em declives acentuados, não execute a troca de marchas. Faça sempre o ajuste da marcha compatível antes de iniciar o tráfego em declive ou aclive;
- Respeite os limites de velocidade das vias em que estiver trafegando e do equipamento operado;
- Respeite sempre o trajeto definido e indicado por seu gestor e, em caso de dúvidas, pare o equipamento em local seguro e solicite informações aos seus colegas;
- Em casos de obstáculos ou condições inadequadas de trajeto, pare o equipamento em local seguro e solicite orientação ao seu gestor.

#### Interface homem x máquina

- Antes de subir na cabine para dar partida, certifique-se a respeito da presença de pessoas nas proximidades, obstáculos, objetos ou outras máquinas no entorno do seu equipamento;
- Caso identifique a presença de pessoas próximo do local de movimentação do equipamento, solicite que esta(s) se afastam 150m;
- Antes de ligar o motor de qualquer equipamento (caminhão, tratores ou outros) sempre acione a buzina duas vezes para sinalização dos demais integrantes da frente;
- Antes de iniciar o deslocamento de qualquer equipamento, observe as laterais pelos retrovisores, visualize o caminho à frente e inicie o deslocamento apenas em condições seguras (ausência de obstáculos, pessoas e com espaço suficiente para movimentação do equipamento);
- Toda vez que for manter um equipamento parado, insira os calços nas rodas;

<b>Código</b> POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 13

#### Orientações Gerais de Operação

#### Interface homem x máquina

- Todo o processo de engate e desengate de equipamentos deve ser feito apenas por uma pessoa, é proibida permanência de outras pessoas entre o trator e o implemento a ser engatado ou no entorno destes. Caso haja outra pessoa na frente de trabalho, esta deverá se posicionar a 150m de distância do local em que esteja ocorrendo o engate. Pode haver necessidade de auxilio de mecânico.
- Jamais caminhe próximo de equipamentos em movimentação. Guarde sempre distância segura.

#### **Apontamentos de bordo**

- Jamais realiza ajustes de bordo com a máquina em movimento.
- Lembre-se sempre de manter o bordo atualizado com os apontamentos corretos para atividades auxiliares da operação: engate, desengate, regulagem conforme Tabela de Apontamentos.

#### **ATENÇÃO!**


Tenha atenção nas movimentações em ré dos equipamentos. A marcha ré só deverá ser utilizada em atividades inerentes da operação, como por exemplo as manobras, atividades de engate. Em caso de dúvidas solicite apoio do gestor.

<b>Código</b> POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 14

#### **EPIS ESPECÍFICOS PARA ESSA ATIVIDADE**

Utilize os EPIs básicos descritos na página de EPIs e os específicos contidos nessa etapa







Touca Árabe / Chapéu de palha



Perneira

#### **Etapa 1: Responder Checklist - Responsável: Operador**



Pare o equipamento, seguindo os itens da etapa "Orientações Gerais da Operação", lembrando de acionar o freio estacionário e calçar os pneus. Realize o checklist do trator, e após, guarde o caderno dentro do trator.

Distribua placas de aviso de aplicação de defensivos agrícolas (exemplo abaixo), em torno da operação, para alertar quem se aproxima.

EMPF	EMPRESA:						DATA:					
NOME:						FROT	A:					
		TUR	NO A	TUR	NO B	TUR	NO C					
	O QUE VERIFICAR?	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	Não Aplicável N/A	COMENTÁRIO			
1 (	Operador portando CNH (dentro do prazo validade)?											
2  e	odos os EPIs necessários para a operação estão presentes e m condições de uso?											
	os espelhos retrovisores internos e externos em boas ondições e funcionando corretamente?											
4 (	) nível de água do radiador está adequado?											
<b>5</b> C	) nível de óleo do motor está correto?											
	s escadas de acesso, degraus e corrimãos estão em bom stado de conservação e sem improvisos?											
	s portas e janelas estão funcionando e em bom estado de onservação?											
8 C	D Manual de Operação da máquina está presente e em boas ondições?											
a	ossui cinto de segurança em todos os lugares e funcionando dequadamente?											
	ossui extintor dentro da validade, com pressão adequada e acrado?											
_	Os sinais sonoros estão funcionando? (alarme de ré, buzina)											
L2 C	Os sinais luminosos estão funcionando e em bom estado de onservação? (faróis, setas, luz de ré, pisca alerta)											
р	Os indicadores do painel estão em condições normais: ressão do óleo do motor, carga da bateria, temperatura do											
fı	o computador de bordo, as antenas, GPRS e GPS estão em uncionamento e conservados?											
	o conjunto do piloto automático (RTK-RTX) está funcionando dequadamente?											
1 <b>6</b> C	D limpador de para brisas está funcionando adequadamente?											
L7 A	máquina está livre de vazamentos?											
a	s partes e/ou peças que necessitam de lubrificação estão dequadas?											
	Os freios estão funcionando e não apresentam sinais de alhas?											
_	os pneus estão em bom estado de conservação?											
C	os parafusos e porcas das rodas estão em bom estado de onservação, ajustados e sem improvisos?											
z ir	s proteções de partes móveis estão conservadas e sem nprovisos?											
	Os dispositivos de engate estão em boas condições de onservação?											
_	xiste proteção de cardam em bom estado de conservação?											
	s faixas refletivas e pictogramas de segurança existem e stão em bom estado de conservação?											
6 A	s instalações elétricas estão em bom estado de conservação											

-	O fliver de agua do radiador esta adequado?				
5	O nível de óleo do motor está correto?				
6	As escadas de acesso, degraus e corrimãos estão em bom estado de conservação e sem improvisos?				
7	As portas e janelas estão funcionando e em bom estado de conservação?				
8	O Manual de Operação da máquina está presente e em boas condições?				
9	Possui cinto de segurança em todos os lugares e funcionando adequadamente?				
10	Possui extintor dentro da validade, com pressão adequada e lacrado?				
11	Os sinais sonoros estão funcionando? (alarme de ré, buzina)				
12	Os sinais luminosos estão funcionando e em bom estado de conservação? (faróis, setas, luz de ré, pisca alerta)				
13	Os indicadores do painel estão em condições normais: pressão do óleo do motor, carga da bateria, temperatura do				
14	O computador de bordo, as antenas, GPRS e GPS estão em funcionamento e conservados?				
15	O conjunto do piloto automático (RTK-RTX) está funcionando adequadamente?				
16	O limpador de para brisas está funcionando adequadamente?				
17	A máquina está livre de vazamentos?				
18	adequadas?				
19	Os freios estão funcionando e não apresentam sinais de falhas?				
20	Os pneus estão em bom estado de conservação?				
21	conservação, ajustados e sem improvisos?				
22	As proteções de partes móveis estão conservadas e sem improvisos?				
23	Os dispositivos de engate estão em boas condições de conservação?				
24	Existe proteção de cardam em bom estado de conservação?				
25	As faixas refletivas e pictogramas de segurança existem e estão em bom estado de conservação?				
26	As instalações elétricas estão em bom estado de conservação				
*	Checklist Ilustrativo				

26			
*Checklis	st Ilu	ustra	tivo

TUR	NO A		NO B	TUR	NO C NÃO	Não Aplicável N/A	COMENTÁRIO
			T				COMENTÁRIO
SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO		COMENTÁRIO
					_		

- **1-** Fique atento com o risco de contato com fluidos quentes;
- **2-** Cuidado com o risco de contato com defensivos agrícolas. Não deve-se entrar na área quando estiver identificada com placas indicando o uso de defensivos.
- **3-** A correta realização do checklist garante a segurança do operador além de identificar defeitos mecânicos que poderiam causar a falha do equipamento. Não negligencie nenhum dos itens do checklist.

PLACAS OU ADESIVOS	SIGNIFICADO / UTILIZAÇÃO	QTD MÍNIMA A SER INSTALADA / LOCAL
NÃO ENTRE ÁREA TRATADA COM DEFENSIVO AGRICOLA  ESTE OF THEMANIAN THAN REPORTBURS  2	Placa de sinalização de alerta para entrada em área aplicação de defensivos agrícolas, com frase: "Não entre. Área Tratada com Defensivo Agrícola" "Data de Liberação de Reentrada"	2 placas em cada talhão em lados opostos

Código POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 15

#### **EPIS ESPECÍFICOS PARA ESSA ATIVIDADE**

Utilize os EPIs básicos descritos na página de EPIs e os específicos contidos nessa etapa:







Luva Segurança com resistência mecânica


Touca Árabe / Chapéu de palha


Perneira

#### Etapa 2 : Acoplamento do sistema do tanque - Responsável: Operador

- Estacione e desligue o trator, seguindo a etapa "Orientações Gerais da Operação", lembrando de acionar o freio estacionário e calçar os pneus.
- 2 Encaixe o pino do 3º ponto.
- 3 Faça a regulagem dos braços hidráulicos.
- Retire o calço, suba no trator, utilizando os três pontos de apoio, coloque o cinto, buzine duas vezes, dê a partida e dirija o trator em ré para acoplamento, o mais próximo do equipamento.
- 5 Desça do trator, seguindo etapa "Orientações Gerais da Operação" e fixe os pontos de engate.
- Dê uma volta completa em torno do equipamento, verificando o acoplamento das mangueiras, engate do terceiro ponto, braços do hidráulico e à presença de pessoas. Retire o calço.







#### **ATENÇÃO**

- **1-** Não improvise pinos ou contra pinos.
- **2-** Do começo ao fim, essa operação deve ser realizada somente por uma pessoa.
- **3-** Se surgir problemas ou dúvidas durante essa etapa, procure ser gestor;
- **4-** Essa atividade deve ser realizada em local plano.

Caso necessário, calce o tanque para dar altura necessária para realizar o encaixe!



Código POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03	
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 16	

#### **EPIS ESPECÍFICOS PARA ESSA ATIVIDADE**

Utilize os EPIs básicos descritos na página de EPIs e os específicos contidos nessa etapa:







Luva Segurança com resistência mecânica


Touca Árabe / Chapéu de palha


Perneira

#### Etapa 3: Desacoplamento do sistema do tanque - Responsável: Operador

- Estacione e desligue o trator, seguindo a etapa "Orientações Gerais da Operação", lembrando de acionar o freio estacionário e calçar os pneus.
- 2 Destrave os pontos de engate.
- 3 Saque o pino do 3º ponto.
- Dê uma volta completa em torno do equipamento, verificando o desacoplamento das mangueiras, do terceiro ponto, dos braços do hidráulico e à presença de pessoas. Retire o calço.
- Suba na cabine do trator, coloque o cinto de segurança, buzine duas vezes, dê partida na ignição e conduza o trator para frente para desacoplamento.







#### **ATENÇÃO**

- **1-** Não improvise pinos ou contra pinos.
- **2-** Do começo ao fim, essa operação deve ser realizada somente por uma pessoa.
- **3-** Se surgir problemas ou dúvidas durante essa etapa, procure ser gestor;
- **4-** Essa atividade deve ser realizada em local plano;

Caso necessário, calçar o tanque para dar altura necessária para realizar o encaixe!



Código POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 17

#### EPIS ESPECÍFICOS PARA ESSA ATIVIDADE

Utilize os EPIs básicos descritos na página de EPIs e os específicos contidos nessa etapa:



resistência mecânica






Touca Árabe / Chapéu de palha

Perneira

#### Etapa 4: Ajuste das barras - Responsável: Motorista/Operador auxiliar

- Estacione e desligue o trator, seguindo a etapa "Orientações Gerais da Operação", lembrando de acionar o freio estacionário e calçar os pneus.
  - Aguarde o motorista soltar as travas do lado direito e esquerdo das barras laterais e traseira.
- Suba na cabine do trator, utilizando os três pontos de apoio, coloque o cinto de segurança, buzine duas vezes, dê partida na ignição e libere as barras laterais por meio de comando.
- Acione o frio estacionário, desligue o trator e aquarde o processo de travamento das barras.
- Retire a chave da ignição e o cinto de segurança. Desca da cabine, utilizando os três pontos de apoio, retire os calços e dê sequência na operação.



- 1- Fique a atento em relação à presença de animais peçonhentos, buracos e desníveis.
  - 2- Ao descer a barra, certifique-se que não haja pessoas na zona de risco.
- 3- O ajuste das barras deve ser feito pelo motorista do caminhão tanque, uma vez que há contato com defensivos.

Código POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 18


#### **EPIS ESPECÍFICOS PARA ESSA ATIVIDADE**

Utilize os EPIs básicos descritos na página de EPIs e os específicos contidos nessa etapa:



#### Etapa 5: Calibração do controlador de volume de calda — Responsável: Operador

- Estacione e desligue o trator, seguindo a etapa "Orientações Gerais da Operação", lembrando de acionar o freio estacionário e calçar os pneus.
- Pegue com o gestor a informação do volume de calda a ser aplicado por hectare, conforme recomendação agronômica.
- Realize ajuste de configuração de volume de calda por hectare, conforme manual do modelo do equipamento.
- Verifique o espaçamento de plantio e ajuste a configuração da faixa tratada e o número de bicos para tratar o máximo número de ruas, sem deixar falhas ou sobreposição no cruzamento de barras.





#### **ATENÇÃO**

Em hipótese alguma, realize ajustes no controlador de vazão, bordo e outros, com a máquina em movimento.

Código POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 18

#### **EPIS ESPECÍFICOS PARA ESSA ATIVIDADE**

Utilize os EPIs básicos descritos na página de EPIs e os específicos contidos nessa etapa:



#### Etapa 5: Calibração do controlador de volume de calda — Responsável: Operador

#### **IMPORTANTE**

- **1-** Ao utilizar e inserir corretamente o volume de calda a ser aplicado por hectare, garante que a aplicação ocorra na dose certa para atingir o ponto alvo;
- 2- Quando houver mudança de espaçamento de plantio de 2,4m para 1,5m ou vice e versa, deve-se ajustar a configuração da largura das seções e da faixa tratada;
   3- Exemplo: Pulverizador Barra Central

Faixa tratada: 13,5 metros

Esp. Convencional (1,5m): 13,5/1,5=9 ruas tratadas

Nesse caso, não há necessidade de fechar os bicos.

Faixa tratada: 13,5 metros

Esp. Combinado (2,4m): 13,5/2,4= 5,62 ruas tratadas

Nesse caso, há necessidade de fechar os bicos para fazer ruas e evitar sobreposição.

Para tratar 5 ruas, temos:  $5 \times 2,4 = 12$  metros, que dividido por 0,5 m entre bicos, teremos 24 bicos.

Como o equipamento possui 27 bicos, temos que fechar 2 bicos (um de cada lado), para termos 25:

25 bicos x 0,5 = 12,5 metros;

12,5/2,4 = 5,2 ruas tratadas (melhor valor encontrado para evitar sobreposição).

<b>Código</b> POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 21

#### **EPIS ESPECÍFICOS PARA ESSA ATIVIDADE**

Utilize os EPIs básicos descritos na página de EPIs e os específicos contidos nessa etapa:





Touca Árabe / Chapéu de palha

Perneira

#### Etapa 6: Aferição do volume de calda - Responsável: Motorista/Operador auxiliar

- Aguarde o motorista fazer a transferência de água do caminhão tanque para o tanque do pulverizador e retire os bicos.
- Aguarde o abastecimento do tanque do pulverizador com água no volume suficiente para a aferição do volume de calda.
- Suba na cabine, utilizando os três pontos de apoio, e aguarde o "de acordo" do gestor para iniciar a liberação da água. Após ligar as seções, desça da cabine do trator, utilizando os três pontos de apoio, e aguarde fora da área demarcada.
  - Caso o equipamento possua bloqueio de avanço na unidade, quem for realizar a aferição, deverá acionar o botão de bloqueio e trancar com cadeado.
- Receba instrução do gestor para desligar a liberação de água, retire o calço, suba na cabine, utilizando os três pontos de apoio, e desligue a seção.

- 1- Caso seja necessário reparo ou troca do bico, desligue o equipamento e calce o pneu;
  2- Mantenha contato visual com a pessoa que está realizando a coleta;
  - **3-** O operador não deve participar diretamente da coleta, permanecendo fora da área demarcada;
    - 4- Em hipótese alguma, movimente o trator durante a coleta da amostra.
- **5-** A aferição deve ser realizada somente pelo motorista do tanque, uma vez que existe contato com defensivos agrícolas.

Código POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 22

#### **EPIS ESPECÍFICOS PARA ESSA ATIVIDADE**

Utilize os EPIs básicos descritos na página de EPIs e os específicos contidos nessa etapa:





Touca Árabe / Chapéu de palha

/ Chapéu Perneira

#### Etapa 7: Preparo da calda - Responsável: Motorista/ Operador auxiliar

- 1 Recolha as barras laterais mais próximo a estrutura do trator pulverizador.
- Estacione o trator pulverizador, conforme "Orientações Gerais de Operação", lembrando de acionar o freio estacionário e baixe o tanque.
- Mantenha o trator pulverizador ligado com o agitador, retire o cinto e desça da cabine, utilizando os três pontos de apoio.
- 4 Fique fora da área demarcada.
- 5 Aguarde o preparo da calda e retire os calços do pneu.
- Suba no trator, utilizando os três pontos de apoio, coloque o cinto de segurança, desacione o freio estacionário e suba o tanque.

- **1-** Durante qualquer etapa deste procedimento ou após seu turno, caso sinta dor de cabeça intensa, enjoo, vômitos, cólicas abdominais, tontura, fraqueza, dificuldades para respirar (respiração curta e rápida), salivação e sudorese frequente, comunique a liderança e procure assistência médica imediatamente, levando uma cópia das FISPQ dos produtos utilizados.
- 2- Antes de subir as barras, certifique-se que não haja pessoas e redes de energia ao redor.









Código POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03	
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 24	

#### **EPIS ESPECÍFICOS PARA ESSA ATIVIDADE**

Utilize os EPIs básicos descritos na página de EPIs e os específicos contidos nessa etapa:





Touca Árabe / Chapéu de palha

Perneira

## Etapa 8: Preparação pré operação — Condições do vento, temperatura e umidade e abertura da barra - Responsável: Motorista

- Estacione o trator/implemento, conforme a etapa "Orientações Gerais", lembrando de acionar o freio estacionário e calçar os pneus.
  - Desça do trator, utilizando os três pontos de apoio, e meça a condição do vento, temperatura e umidade, seguindo as orientações da etapa "Condições Climáticas" no início do POP.

#### **IMPORTANTE**

- 1- Faça as medições, usando o aparelho termo-higrômetro, após todo abastecimento no local de trabalho e mantenha a verificação ao longo do turno;
  - 2- Antes de iniciar a medição, mantenha o aparelho na sombra, por pelo menos 1 minuto.
- 3- É permitido iniciar a operação somente se as rajadas de vento se mantenham até 12 km/h para bicos AVI, 15 km/h para TTI e 20 km/h para MUG ou pingente.
  - 4- Medir as condições do vento ajuda a garantir a qualidade da aplicação;







- **1-** Mantenha distância segura de máquinas em operação (Interação Homem x Máquina mínimo 150 metros).
  - 2- Fique a atento à presença de animais peçonhentos, buracos e desníveis.

Código POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 25

#### **EPIS ESPECÍFICOS PARA ESSA ATIVIDADE**

Utilize os EPIs básicos descritos na página de EPIs e os específicos contidos nessa etapa:



## Etapa 8: Preparação pré operação — Condições do vento, temperatura e umidade e abertura da barra - Responsável: Motorista

- 3 Alinhe o trator pulverizador no carreador.
- 4 Abaixe as barras laterais.

#### **IMPORTANTE**

Antes de iniciar a movimentação do equipamento, após ligar o trator, aguarde cerca de 2 minutos para aquecimento do óleo do sistema de transmissão.





- **1-** O pulverizador trator pode operar em áreas de declive de até 36%, consulte o gestor antes de iniciar a área de aplicação, porém, caso perceba alguma anormalidade, independente da declividade, pare a operação imediatamente e comunique seu gestor.
- 2- É proibido realizar pulverização embaixo de redes de energia elétrica, independentemente da tensão da rede.

<b>Código</b> POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03	
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 23	

#### **EPIS ESPECÍFICOS PARA ESSA ATIVIDADE**

Utilize os EPIs básicos descritos na página de EPIs e os específicos contidos nessa etapa:



#### Etapa 9: Seleção de georreferenciamento - Responsável: Operador

- 1 Ande com o trator até a área de aplicação.
- Carregue o mapa da área, insira na tela-monitor os códigos da fazenda, zona e talhão (conforme manual do equipamento).
- 3 Inicie a gravação do mapeamento (conforme o manual do equipamento).
- 4 Inicie a aplicação.

#### **ATENÇÃO**

Em hipótese alguma realize ajustes com a máquina em movimento.







#### **TMDODTANTE**

O mapeamento de georeferenciamento garante com que os outros operadores saibam os locais onde já foi feita a aplicação, evitando fitotoxidez e desperdício.

Código POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 26

#### **EPIS ESPECÍFICOS PARA ESSA ATIVIDADE**

Utilize os EPIs básicos descritos na página de EPIs e os específicos contidos nessa etapa:



## Etapa 10: Bordadura: área de aplicação (cana) X área não desejada (APP/outras culturas) - Responsável: Operador

- 1 Alinhe o trator pulverizador no carreador.
- 2 Ligue sessão (ex. 2,3,4,5,6).
- 3 Ligue controlador e inicie aplicação.
- 4 Finalize aplicação.
- Desligue controlador, após sair do carreador a uma distância de 1m (se não tiver realizado bordadura) e inicie a manobra.

#### **IMPORTANTE**

- 1- Redobre o cuidado com locais onde não deve-se aplicar o produto.
  - **2-** A bordadura deve ser a primeira a ser feita na área.
- 3- Os passos 2, 3, 4 e 5 devem ocorrer conforme a especificação do manual do equipamento!



Caso seja necessário além de desligar as seções, levantar a barra!

Deixar ligada apenas as seções que estão sob a área que deve ser realizada a aplicação



- **1-** Conduza com velocidade compatível de acordo com, declividade, solo úmido e tipos de solo, respeitando o limite de declividade de 36%. Na dúvida, comunique o gestor.
- **2-** Permaneça na cabine com o cinto afivelado, mantendo a porta e vidros fechados no momento da aplicação.
  - 3- É proibido pulverizar embaixo de redes de energia elétrica, independentemente da tensão.

Código POP.AGR.PROD.0012	Revisão 03	
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 32	

## Pulverizador Autopropelido

#### **EPIS ESPECÍFICOS PARA ESSA ATIVIDADE**

Utilize os EPIs básicos descritos na página de EPIs e os específicos contidos nessa etapa:



#### **Etapa 11: Pisoteio - Responsável: Operador**



Ao operar, sempre garanta a centralização do pneu do equipamento em relação às linhas de cana, evitando pisoteio.


2

Se o equipamento estiver pisando em cima da linha de cana, alinhe o equipamento para que isso não aconteça e/ou realize adequação da bitola.

#### **IMPORTANTE**

1- Se as ações citadas acima não forem suficientes, paralise a operação e procure seu gestor.

**2-** O pisoteio na linha de cana de açúcar pode danificar a cultura, prejudicando o crescimento e podendo arrancar touceiras, levando à queda da produtividade também nos próximos cortes.





Código POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03	
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 27	

#### **EPIS ESPECÍFICOS PARA ESSA ATIVIDADE**

Utilize os EPIs básicos descritos na página de EPIs e os específicos contidos nessa etapa:



#### Etapa 12: Aplicação pulverizador trator - Responsável: Operador

- 1 Alinhe o equipamento no início linha da cultura e abaixe a barra esquerda e direita.
- 2 Ligue todas as sessão de aplicação da barra e inicie aplicação na área.
- 3 Ligue controlador.
- 4 Siga na linha de aplicação.
- 5 Finalize a linha de aplicação.
- 6 Desligue o controlador, após distanciar 1m do carreador (caso não tenha realizado bordadura).
- 7 Inicie a manobra.

#### **IMPORTANTE**

1- Os passos 2, 3, 4 e 7 devem ocorrer conforme a especificação do manual do equipamento!
2- Redobre o cuidado em locais onde não deve-se aplicar o produto!



- **1-** Conduza em velocidade compatível de acordo com declividade (limite de 36%), solo úmido e tipos de solo. Se tiver dúvida, comunique o gestor.
  - **2-** Permaneça na cabine com o cinto afivelado, mantendo a porta e vidros fechados no momento da aplicação
  - 3- É proibido pulverizar embaixo de redes de energia elétrica, independentemente da tensão.

Código POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03	
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 28	

#### **EPIS ESPECÍFICOS PARA ESSA ATIVIDADE**

Utilize os EPIs básicos descritos na página de EPIs e os específicos contidos nessa etapa:



#### Etapa 13: Determinação da área de matologia - Responsável: Operador

- 1 Alinhe o equipamento no início linha de cana, abaixe as barras dos dois lados e ligue o controlador.
  - 2 Ligue todas as seções de aplicação da barra e inicie a aplicação na área por 30 m lineares.
- 3 Desligue a seção enquanto passar pela área demarcada.
- 4 Ligue novamente a seção após passar pela área demarcada.
- 5 Finalize a linha de aplicação e desligue controlador.

#### **IMPORTANTE**

- 1- Os passos de 2 ao 8 devem ocorrer conforme a especificação do manual do equipamento.
- 2- A largura da faixa que ficará sem aplicação de herbicida deve ser de 8 à 12. Deve-se fechar o número de seções necessárias para atender essa faixa.
- **3-** Não demarque matologia em áreas que foram depositadas com calcário, fuligem, torta de filtro ou sobre crista e caixa do terraço/passante.







- 1- Respeite a distância de 150 metros (Interação Homem x Máquina). Se não for possível, pare o trator e aguarde o término da etapa. Não opere embaixo de redes de energia elétrica
  2- Redobre o cuidado em locais onde não deve-se aplicar o produto.
  - **3-** Permaneça na cabine com o cinto afivelado, mantendo a porta e vidros fechados no momento da aplicação.

Código POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03	
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 29	

#### **EPIS ESPECÍFICOS PARA ESSA ATIVIDADE**

Utilize os EPIs básicos descritos na página de EPIs e os específicos contidos nessa etapa:




#### Etapa 14: Manobra - Opção 1 - Saída 90º - Responsável: Operador

- 1 Saia do carreador em sentido reto.
- Retorne em ré por 5 metros do outro lado do carreador em relação ao talhão que está sendo trabalhado e siga para a sequência de trabalho.
  - 3 Retorne em ré e alinhe o trator/implemento com a linha de cana.
- 4 Entre na linha de trabalho seguinte e realize a aplicação.

#### **ATENÇÃO**

Se houver redes de energia, postes, árvores, coroamento e outras barreiras próximo ao local da manobra, recolha as barras de pulverização antes de sair para o carreador. Somente volte a barra na posição de trabalho quando entrar na linha de cana.



#### **IMPORTANTE**

- **1-** Quando manobrar em carreador com declive acentuado (maior que 8%), inicie a manobra saindo no carreador com a frente do equipamento no sentido do declive, independente se a linha de preparo sair em ângulo fechado ou reto com o carreador.
  - 2- Seguir os passos acima, diminui pisoteio e falhas de aplicação nas entradas de rua.

Código POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03	
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 30	

#### **EPIS ESPECÍFICOS PARA ESSA ATIVIDADE**

Utilize os EPIs básicos descritos na página de EPIs e os específicos contidos nessa etapa:




### Etapa 14: Manobra - Opção 2 - Ângulo 45º - Responsável: Operador

- Saia no lado de maior ângulo entre a linha de cana e o carreador. Pare em uma posição que permita voltar em ré na direção a área aplicada.
  - Volte em ré na direção da área de sequência de trabalho.
  - 3 Siga do outro lado do carreador em relação ao talhão da sequência de trabalho.
  - 4 Retorne em ré e alinhe o trator/implemento com a linha de cana.
  - 5 Entre na linha de trabalho seguinte.

#### **ATENÇÃO**

Se houver redes de energia, postes, árvores, coroamento e outras barreiras próximo ao local da manobra, recolha as barras de pulverização antes de sair para o carreador. Somente volte a barra na posição de trabalho quando entrar na linha de cana.



#### **IMPORTANTE**

- **1-** Quando manobrar em carreador com declive acentuado (maior que 8%), inicie a manobra saindo no carreador com a frente do equipamento no sentido do declive, independente se a linha de preparo sair em ângulo fechado ou reto com o carreador.
  - 2- Seguir os passos acima, diminui pisoteio e falhas de aplicação nas entradas de rua.

Código POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03	
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 31	

#### **EPIS ESPECÍFICOS PARA ESSA ATIVIDADE**

Utilize os EPIs básicos descritos na página de EPIs e os específicos contidos nessa etapa:



#### Etapa 14: Manobra próxima à redes de energia - Responsável: Operador

#### Implemento com fechamento hidráulico total das barras:



A manobra deve seguir como o descrito nas Opções 1 e 2, mas antes de sair para o carreador, recolha a barra de pulverização. Somente volte a barra na posição de trabalho, quando entrar na linha de cana.

#### Implemento com fechamento hidráulico parcial das barras:



**Caso 1:** Quando não houver outros obstáculos além do(s) poste(s), mantenha as barras sempre em posição de trabalho, realizando a manobra no carreador. Faça a manobra de modo a reduzir ao máximo o pisoteio.

**Caso 2:** Quando houver outro obstáculo do outro lado do carreador, como uma cerca ou árvore, realize a manobra mantendo as barras sobre a linha de cana, evitando ao máximo o pisoteio.

#### **ATENÇÃO**

Nunca realize movimentação das barras embaixo de linhas de energia!

Código POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03	
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 19	

#### **EPIS ESPECÍFICOS PARA ESSA ATIVIDADE**

Utilize os EPIs básicos descritos na página de EPIs e os específicos contidos nessa etapa:






Touca Árabe / Chapéu de palha

## Etapa 15: Lavagem do sistema de pulverização — Responsável: Operador/Motorista auxilia no enchimento do tanque

- Estacione e desligue o trator, seguindo a etapa "Orientações Gerais da Operação", lembrando de acionar o freio estacionário e calçar os pneus.
- Aguarde o motorista fazer a transferência de água do caminhão tanque para o tanque do pulverizador e retire os bicos.
- Dê uma volta completa em torno do equipamento, checando se não há pessoas próximas ao veículo e se as mangueiras foram retiradas. Recolha e guarde os calços.
- Suba na cabine do trator, conforme a etapa "Orientações Gerais da Operação", desacione o freio estacionário e ligue o misturador de calda do tanque/reservatório. Suba o tanque.

- **1-** Conduza com velocidade compatível, de acordo com declividade, solo úmido e tipos de solo. Se tiver dúvidas, comunique o gestor.
  - **2-** Permaneça na cabine com o cinto de segurança afivelado, mantendo a porta e vidros fechados no momento da aplicação.
  - 3- Sinalize com cones a região onde as barras se encontram abertas, para que não tenha circulação de pessoas.



<b>Código</b> POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 20

#### **EPIS ESPECÍFICOS PARA ESSA ATIVIDADE**

Utilize os EPIs básicos descritos na página de EPIs e os específicos contidos nessa etapa:





Touca Árabe / Chapéu de palha

Perneira

## Etapa 15: Lavagem do sistema de pulverização — Responsável: Operador/Motorista auxilia no enchimento do tanque

- 5 Desloque-se para a área onde já ocorreu a aplicação, respeitando a carência de 1 hora.
- 6 Alinhe o pulverizador na linha de cana.
- 7 Ligue sessões e controlador. Inicie a aplicação com água.
- 8 Siga na linha de aplicação até esvaziar o tanque.
- Retorne ao ponto de abastecimento, pare e desligue o trator, conforme "Orientações Gerais da Operação", lembrando de acionar o freio estacionário e calçar os pneus. Saia da área sinalizada e aguarde a reposição dos bicos do pulverizador.
- Antes de movimentar o trator, dê uma volta completa em torno do veículo checando se não há pessoas próximas ao equipamento, recolha e guarde os calços.

#### **IMPORTANTE**

- 1- Realize a limpeza todos os dias aproveitando os momentos antes da aferição de vazão.
   2- Mantenha distância segura de máquinas em movimento (mínimo 150 m).
- **3-** A realização dos passos 3, 6, 7 e 8 devem ocorrer conforme a especificação do manual do equipamento.

Certifique-se que não restaram resíduos da aplicação anterior no tanque, caso tenha, repita a operação!

O descarte pode ser realizado onde já ocorreu a aplicação, aguardando o tempo mínimo de 1 hora!

Não descarte água em carreadores com declive, perto de APPs ou outras culturas!



Código POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03	
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 33	

#### **EPIS ESPECÍFICOS PARA ESSA ATIVIDADE**

Utilize os EPIs básicos descritos na página de EPIs e os específicos contidos nessa etapa:





Touca Árabe / Chapéu de palha

Perneira

## Etapa 16: Preparação para mudança de área — Deslocamento — Responsável: Operador

- Estacione o trator, como indicado na etapa "Orientações Gerais", lembrando de acionar o freio estacionário e calçar os pneus.
- Abaixe o tanque e desligue a chave de ignição, aguarde o motorista soltar as travas e recolher as barras auxiliares laterais e traseiras.
- Buzine duas vezes, dê partida na ignição do trator, recolha as barras e desligue novamente o trator.
- Aguarde o motorista travar as barras centrais e desça da cabine do trator, utilizando os três pontos de apoio.
- Dê uma volta completa em torno do equipamento, verificando visualmente a correta fixação das barras e partes do equipamento que possam se desprender durante a mudança.



- 1- Respeite a distância de 150 metros (Interação Homem x Máquina). Se não for possível, pare o trator e aguarde o término da etapa. Não opere embaixo de redes de energia elétrica
- **2-** O último abastecimento antes da mudança deve conter calda suficiente somente para fechar a área.
  - 3- Faça o deslocamento na velocidade segura e adequada de acordo com o terreno.

## AST publicação de Segurança da Tarefa

## **Operação de Trator Pulverizador**

Código POP.AGR.PROD.0016 Revisão 03 **Data da emissão** 18/06/2021 Página 35

#### **ANÁLISE DE SEGURANÇA DA TAREFA - AST**

rc	צוג	er

Este documento AST (Análise de Segurança da Tarefa) endereça os procedimentos de segurança/controles de risco, EPIs e Riscos Operacionais/Fatores de Risco conforme Norma Regulamentadora NR1 da Portaria 3214/78 -

tegi	ras	Gera	IS (	aе	Seg	urança:	

rdem de Serviço. .egras Gerais de Segurança: <sup>6</sup> Conheça todos os riscos das su <sup>6</sup> Cumpra com todos os procedim <sup>6</sup> Intervenha caso identifique situ	nentos de sua atividade;				
MPRESA:	UNIDADE:	LEMBRE-SE ÁREA:	: SE NÃO FOR SEGURO, NÃO FAC	ÇA SETOR:	V.2
aízen ST:	DATA:	Agrío  LOCAL DA ATIVIDADE:	cola	Tratos Culturais FOLHA:	AST N°:
NOVA ✓ REVISADA	12/07/2021	Cam	ро	01/02	AST N°: AST.PROD.AGR.0016
IPO:	DESCRIÇÃO DA TAREFA / PROC	EDIMENTO:	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA:
✓ OPERAÇÃO  OBRA/SERVIÇO			BONÉ CASQUETE  CAPACETE COMJUGULAR		ESCORAMENTO FERRAMENTAS ISOLANTES
				OUTRO: PERNEIRA DE COURO OUTRO: BOT DE BORRACHA	FERRAMENTAS ANTI-FAÍSCA  VENTILADOR/EXAUSTOR
	Operação de conjunto pul	verizador trator e implemento	PROT. RESPIRATÓRIA C/FILTRO	OUTRO: LUVA IMPERMEÁVEL	ВЮМВО
			PROT. RESPIRATÓRIA C/AR MANDADO UNIFORME ANTICHAMA	OUTRO: VISEIRA OUTRO: CONJUNTO HIDRORREPELENTE	SISTEMA BLOQUEIO/TRAVAMENTO  SOLAMENTO DE ÁREA
			CALÇADO DE SEGURANÇA C/ BIQUEIRA  PERNEIRA	OUTRO: AVENTAL IMPERMEÁVEL OUTRO: LUVA COM RESISTÊNCIA MECÂNICA	OUTRO:
EQUIPE DE DESEN	IVOLVIMENTO	CARGO/FUNÇÃO/POSIÇÃO	REVISAD		CARGO/FUNÇÃO/POSIÇÃO
Diego Antonio Anderson Alves		Analista de SSMA Gestor de Processos Agrícolas	Gabriela Querub Thamires Ma		Ger. Segurança e Saúde Ocupacional Analista de SSMA
Bruna Sco	otton	Analista de Projetos	Paula Corsir	•	Analista de Projetos
Marcus Viniciu	s Magossi	Analista de Projetos			
ETAPAS DA	TAREFA	FATORES DE RISCO / ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS	CONSEQUENCIAS / IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS	CONTROLE I	DE RISCO / MEDIDAS MITIGADORAS
Responder (	Check list	Contato com fluídos quentes	Queimaduras	* Caso identifique que o nível não completar.	de água do radiador esteja baixo, acionar a manutenção
		Contato com Produtos Químicos	Intoxicação		estejam identificados com placas.  Llico deve ser realizado pelo operador de trator, sem
		Prensagem	Lesões, fraturas, escoriações	ajuda de outra pessoa. * Seguir a sequência estabele * Utilizar luva com resistência	ecida no POP.AGR.PROD.0016. mecânica.
acoplamento/desacoplamen	to do sistema do tanque	Atropelamento	Lesões, fraturas, escoriações	* Sempre que o operador descer do veículo, acionar o freio estacionário.  * Antes de sair com o trator realizar a volta olímpica, verificando se não há pessoas local de risco, se as mangueiras, pinos e contra pinos estão na posição correta.  * Utilizar colete ou uniforme com refletivo.  *Etapa deve ser realizada em local plano	
		Desacoplamento	Lesões, fraturas, escoriações	* Engatar o pino e o contra pino. Não improvisar pinos com parafusos ou qualquoutro objeto.  * Realizar a volta olímpica antes de sair com o veículo.  *Se for necessário, deve-se calcar o tanque.	
		Calor (Fontes naturais)	Desidratação, insolação, exaustão do calor	* Utilizar touca árabe ou chapéu	
Ajuste das barras  Calibração do controlador de volume de calda		Batidas Contra Corpo	Lesões, fraturas, escoriações	* Antes de descer a barra, cer	rtifique-se de que não há pessoas na região de risco.
		Ruído	Diminuição gradual da audição irritabilidade, trauma acústico	* Durante a operação e circula	ação, utilizar o protetor auricular.
		Abalroamento / Colisão / Tombamento	Lesões / Danos a propriedade	* Parar o equipamento em loc dosagem.	cal distante do fluxo de veículos para realizar ajustes de
		Prensagem	Lesões, fraturas, escoriações	* Realizar o desacoplamento e * Utilizar luva com resistência	
		Atropelamento	Lesões, fraturas, escoriações	* Sempre que o motorista descer do veículo, acionar o freio estacionário.  * Antes de sair com o trator realizar a volta olímpica, verificando se não ha pessoas local de risco se as mangueiras, corrente e calços estão na posição correta.  * Utilizar colete ou uniforme com refletivo.  * Buzinar 2 vezes para sinalizar a movimentação.	
Desengate de	implemento	Choque elétrico	Queimaduras	* Parar o equipamento em local distante de redes de energia independente voltagem.	
		Queda diferença de nível	Lesões, fraturas, escoriações	* Sempre ao subir e descer do * Jamais pular degraus. * Fazer o uso de calçado de se	o trator utilizar os três pontos de apoio. egurança com biqueira.
		Contato com Produtos Químicos	Intoxicação	* Realizar a lavagem do tandefensivos.	que, por 3 vezes, antes de desengataras mangueiras d
		Calor (Fontes naturais)	Desidratação, insolação, exaustão do calor.	* Utilizar touca árabe ou chap	éu.
Aforicão do volu	mo do coldo	Atropelamento	Dano Grave irreversível	* Descer do trator enquanto é para retornar a cabine.	realizada a aferição, aguardando a autorização do gestor
Aferição da volu	me de caida	Contato com Produtos Químicos	Intoxicação	* O operador não deve particip demarcada. * Realizar a aferição com água	par diretamente da coleta, permanecendo fora da área a.
Preparo d	a calda	Contato com Produtos Químicos	Intoxicação	durante o manuseio, esta ativinsumos/tanque.	eve manusear defensivos, nem premanecer próximo vidade deve ser realizada pelo operador do caminhão de e seguir medidas de emergência presentes na FISPQ.
		Colisão ou abalroamento	Danos materiais	* Antes de subir as barras, c equipamentos ao redor.	certificar-se de que não há pessoas, linhas de energia, c
		Contato com Produtos Químicos	Intoxicação	* Respeitar os limites de veloc POP.AGR.PROD.0016	cidade do vento, temperatura e umidade estabelecidos n
Preparação pré operação co implemo		Abalroamento / Colisão / Tombamento	Dano Grave irreversível	* Operar com velocidade com declividade, tipo de solo, solo * Utilize uniforme refletivo / o * Operar em áreas com decliv	olete refletivo.
·		Atropelamento	Dano Grave irreversível	*Manter distância segura de 1	50 m
		Choque elétrico	Queimaduras	* É proibido operar embaixo de rede de energia elétrica, independente da tensão	
Seleção de área (geor Recebendo i		Atropelamento	Dano Grave irreversível	* Realizar operações no comp	outador de bordo com o trator parado

## AST publicação de Segurança da Tarefa

RESP.1:

ASS.

RESP.2:

## **Operação de Trator Pulverizador**

Código POP.AGR.PROD.0016Revisão 03Data da emissão 18/06/2021Página 36

	Contato com Produtos Químicos	Intoxicação	<ul> <li>* O operador deve permanecer na cabine, mantendo a porta e vidros fechado a aplicação.</li> <li>* Respeitar os limites de velocidade do vento estabelecidos no POP.AGR.PRO</li> </ul>		
Bordadura / Pisoteio / Aplicação	Atropelamento	Dano Grave irreversível	* Operar com velocidade compatível a condição, reduzindo quando necessário de declividade, tipo de solo, solo úmido etc * Utilize uniforme refletivo / colete refletivo.		
	Choque elétrico	Queimaduras		de energia seguir o descrito no POP.AGR.0016, jamais barra próximo a linhas de energia.	
	Ruído	Diminuição gradual da audição irritabilidade, trauma acústico	* Durante a operação e circulação, utilizar o protetor auricular.		
	Abalroamento / Colisão / Tombamento	Lesões / Danos a propriedade	* Conduza com velocidade compatível as condições de declividade, solo úmid de solo. * Alinhar com o gestor a área de aplicação, lembrando que é proibido operar declividades acima de 36%. * Utilizar o cinto de segurança sempre que necessário movimentar o equipam		
	Atropelamento	Dano Grave irreversível	* O trator deve respeitar uma distância de 150 m do motorista faz a demarcação, s necessário parar o trator.		
Determinação da área de matologia	Contato com Produtos Químicos	Intoxicação	* O operador de trator deve permanecer na cabine, mantendo a porta e vidros fechados durante a aplicação.		
	Ruído	Diminuição gradual da audição	* Durante a operação e circulação, utilizar o protetor auricular.		
	Choque elétrico	irritabilidade, trauma acústico  Queimaduras	* Respeitar área de servidão de redes elétricas.		
	Eletricidade	Queimaduras	* Não realizar movimentações de barras sob linhas de energia elétrica, orientações do POP.AGR.0016, para cada situação de equipamento. * Quando possível, atravessar a linha com as barras na posição de trabalho. * Quando existirem obstáculos do outro lado do carreador, realizar a mantendo as barras sobre as linhas de cana. Não sair para o carreador.		
	Colisão ou abalroamento	Danos ao patrimônio	* Antes de iniciar a manobra verifique se não há pessoas ou veículos próximos à de deslocamento.  * Não realizar deslocamentos maiores que 5 m em marcha ré.  * Realizar manobras de acordo com o POP.AGR.PROD 0016.  * Atenção com cercas árvores, pedras o qualquer obstáculos.		
Manobra	Ruído	Diminuição gradual da audição irritabilidade, trauma acústico	* Durante a operação e circulação, utilizar o protetor auricular.		
	Tombamento	Danos ao patrimônio	* Em áreas com erosão, cercas/postes e declividade, buscar a forma mais segurealizar a manobra, solicitando direcionamento do gestor.  * Pratique velocidades compatíveis a condição de operação, reduzindo necessário como em terrenos inclinados ou úmidos.  * Quando a manobra for realizada num carreador em declive acentuado, m 8%, inicie a manobra saindo no carreador com a equipamento sempre no se declive, independente da linha de preparo sair ângulo fechado ou reta carreador.		
	Atropelamento	Dano Grave irreversível	* Operar com velocidade compatível a condição, mas reduzindo quando necessário devido a declividade, tipo de solo, tempo, etc * Utilize o cinto de segurança. * Calçar o pneu.		
	Contato com Produtos Químicos	Intoxicação	*Durante aplicação, manter a porta e vidros fechados.		
Lavagem do sistema de aplicação	Lançamentos no solo	Contaminação	*Não descarte água em carreadores com declive e perto de app ou outras culturas		
Preparação pré mudança de área	Abalroamento / Colisão / Tombamento	Lesões / Danos a propriedade	* Parar o equipamento distante do fluxo de veículos. * Conduza com velocidade compatível as condições de declividade, tempo e tipo solo. * Sinalizar o local com cones.		
	Contato com Produtos Químicos	Intoxicação	<ul> <li>* Estacionar o trator fora da área de aplicação.</li> <li>* O último abastecimento antes da mudança, deve conter o suficiente somente para fechar a área.</li> <li>* Durante a volta olímpica, realizar verificação visual, não colocar as mãos em regiõe contaminadas.</li> </ul>		
	Queda de Peças, Materiais ou ferramentas	Lesões, fraturas, escoriações	* Realizar volta olímpica verificando se não há partes do equipamento soltas, que possam se desprender durante a mudança.		
	Escorregão e quedas do mesmo nível	Lesões, fraturas, escoriações	* Utilizar calçado de segurança com biqueira.		
	Choque elétrico	Queimaduras	* Parar o equipamento em local distante de redes de energia independente voltagem.		
	Prensagem	Lesões, fraturas, escoriações	* Aguardar o motorista se afastar para movimentar as barras.		
	Atropelamento	Dano Grave irreversível	* Calçar o pneu. * Parar o equipamento em local plano e distante do fluxo de veículos. * Acionar o freio estacionário.		
	Abalroamento / Colisão / Tombamento	Lesões / Danos a propriedade	*Recolher a barra do pulverizador; *Aguardar orientações antes de iniciar a mudança de área.		
	Projeção de partículas, partes, peças.	Lesões, fraturas, escoriações	* Utilização de óculos de segurança.		
INTERFACES (Identificar as interfaces e indicar os resp	onsáveis)		•		
EXECUTOR:	ASS.	EMISSOR:		ASS.	

**Tratos Culturais** 

RESP.3:

ASS.

INTERFACES


ASS.

## **PROCEDIMENTOS GERAIS**



## Bloqueio de Equipamentos para Atividades de Manutenção

As atividades de manutenção de máquinas autopropelidas e veículos pesados possuem diversos riscos associados e alguns cuidados precisam ser seguidos para garantia da segurança. O objetivo é evitar que seja dada a partida no equipamento enquanto existem pessoas realizando tarefas no mesmo. O bloqueio pode ser feito através do uso de adesivos e cadeados junto à chave geral, dispositivo de bloqueio, ou caixa de bloqueio de acordo com o equipamento. Somado a isso deve ser utilizado um adesivo de porta. Os critérios de escolha devem ser verificados conforme fluxo abaixo:



Para maiores informações, consulte o **MANUAL DE PRÁTICAS DO SIGO**, ELEMENTO 5 — PROCESSOS OPERACIONAIS, MANUTENÇÃO E PROJETO / **INTERAÇÃO HOMEM MÁQUINA.** 

## Interação HOMEM MÁQUINA

Preferencialmente, atividades manuais e mecanizadas devem ser planejadas para serem executadas em momentos distintos, eliminando o risco desta interface. Quando isto não for possível, e houver necessidade de pessoas e máquinas autopropelidas trabalharem no mesmo local, deve-se manter uma distância segura de 150 metros no mínimo entre ambos.

Na impossibilidade do cumprimento da regra acima, outras medidas de mitigação do risco, a critério do gestor da atividade, devem ser adotadas. Exemplos: sinalização, isolamento de área, organização de tráfego de veículos e máquinas.

## PROCEDIMENTOS GERAIS



## **5 regras QUE SALVAM VIDAS**

Respeitando essas regras, você elimina 70% dos acidentes mais frequentes em nossas operações.



## **Ações**

- Realizar AAS (Auto Avaliação de Segurança) antes, durante e depois da sua atividade;
- Conhecer os riscos de cada atividade e a forma mais segura de eliminá-los;
- Consultar o gestor e/ou os procedimentos da operação sempre que houver dúvida;
- Utilizar todos os EPIs e EPCs necessários para a realização da atividade;
- Não exponha partes do corpo ao risco desnecessariamente;
- Somente realizar atividades para as quais foi treinado;
- Mantenha distância segura de máquina em movimento (mínimo 150 metros);
- Caso identifique anormalidades no equipamento em que estiver operando, solicite manutenção imediata. Não assuma o risco!
- Realizar a tarefa com atenção, calma e segurança;
- Intervir caso identifique situações de risco;
- Reportar quase acidentes ao seu gestor;
- Respeite os limites de velocidade e nunca manuseie o celular ou rádio comunicador ao dirigir;
- Utilize sempre o cinto de segurança em veículos e máquinas;
- Certifique-se de usar os 3 pontos de apoio para subir ou descer de máquinas e veículos pesados;
- Mantenha seu ambiente de trabalho limpo e organizado.

Data de public<mark>ação:9/21/2021</mark>

## EM CASO DE EMERGÊNCIA

## A vida é o que importa

Caro(a),

Escreva aqui o(s) telefone(s) de emergência de sua unidade:

## Procedimentos para comunicação de emergência

- 1. Mantenha a calma
- 2. Caso identifique trauma aparente, não mexa na vítima
- 3. Se necessário desligue máquinas e equipamentos e isole a área
- 4. Ligue no telefone acima ou utilize um rádio comunicador para relatar a emergência
- 5. Identifique-se dizendo seu nome, setor de trabalho, nº do telefone que *você está falando*
- 6. Informe o que aconteceu de forma objetiva (ex: atropelamento, corte, queimadura, tombamento de máquina, etc.)
- 7. Informe a quantidade e estado de gravidade da(s) vítima(s)
- 8. Informe se existem riscos adicionais (ex: choque elétrico, incêndio, desmoronamento, explosão, vazamentos, etc.)
- Indique o ponto de encontro mais próximo (pré-definido) para facilitar a chegada do atendimento
- 10. Determine que uma pessoa fique no ponto de encontro para fornecer orientações adicionais necessárias

# Atendimento à emergência ambiental

#### Anexo 2: Atendimento à emergência ambiental



A **AMBIPAR** é a empresa contratada pela Raízen, especialista em gerenciamento de crise e atendimento à emergências ambientais, químicas e biológicas que afetam a saúde, meio ambiente e o patrimônio.

Em EAB essa cobertura contratual se dá a todas as unidades do grupo e em todas as áreas de trabalho. A gestão desse contrato é responsabilidade do time de Meio Ambiente.

O acionamento da AMBIPAR deverá ser realizado somente após o endosso gerencial.

Após estabilização e controle da emergência, acione a AMBIPAR para avaliação da situação pelo time de Meio Ambiente da unidade e endosso da gerência.

O número de atendimento à emergência ambiental da **AMBIPAR** (**SUATRANS**) é **0800 117 2020.** 

CENTRAL DE EMERGÊNCIA (241) 0800 117 20 20

Código POP.AGR.PROD.0016	Revisão 03	
<b>Data da emissão</b> 18/06/2021	Página 41	

## Revisões

Revisão	Data	Itens Alterados	Elaborador /Revisor	Aprovador SSMA	Aprovador Técnico Corporativo	Aprovador Técnico Unidade	Aprovador Técnico Interno
01 03/03/2019	03/03/2019	Original	Camila Gorte	Marcelo Burlamaqui	Thiago Mercadante	Marcos Guieiro	Francisco Tatit
			Governança Operacional				
02 24/07/2020			Bruna Scotton		Murilo Bassan		
	-	Governança Operacional	Marcelo Burlamaqui	 Edson Gadbem	Marcos Guieiro	Francisco Tatit	
03	12/07/2021	- Inclusão da etapa "Orientações Gerais da Operação"; - Revisão da etapa "Preparação Pré-Operação"; - Inclusão da etapa "Pisoteio".	Paula Corsini Ribeiro	Thamires Mayumi Sato	Murilo Bassan		

Data de publicação:9/21/2021

