

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ НА ВИРІБ



ВИРОБНИК: Dalgakiran Makina San. Ve Tic. A.S.

ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНИЙ

DJ-BD BAUDOUIN

DJ292BD



Відомості про сертифікацію

Технічні відомості і показники відповідають таким стандартам ДСТУ EN 60034-5:2015, п. 3; ДСТУ EN 60034-6:2015, п. 3; ДСТУ EN 60034-7:2015, п. 3.1; ДСТУ EN 60034-8:2014, пп4; ДСТУ EN 61000-6-1:2015, ДСТУ EN 61000-6-2:2015, п. 8; ДСТУ EN 61000-6-3:2018, ДСТУ EN 61000-6-4:2016, п. 7; ДСТУ EN ISO 3744:2016, ДСТУ ISO 8528-4:2005, ДСТУ ISO 8528-5:2005, пп. 6.1-6.13, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2.6; ДСТУ EN ISO 8528-13:2016; ДСТУ EN 60204-1:2015, ISO 3046-1:2002, ISO 3046-3:2006, ISO 3046-4: 2009, ISO 3046-5:2001, ISO 3046-6:2020; IEC 34-1 (EN 60034).

Виробляються відповідно до стандартів: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TSE, CE.

Продукція компанії **Dalgakiran Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi** постійно вдосконалюється. У зв'язку з цим інформація, що міститься в цьому документі, може замінюватися без додаткових попереджень.

Вказівки по експлуатації та технічного обслуговування

Без додаткового обладнання дизель-генераторні установки **Dalgakiran Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi** повинні експлуатуватися при температурі -30°C - +40°C. Перед пуском генераторної установки в роботу обов'язково ознайомтесь з інструкцією по експлуатації. Дотримуйтесь правил техніки безпеки, які вказані в інструкції. Обслуговування генераторної установки повинен виробляти кваліфікований персонал.

Умови зберігання і транспортування

При необхідності тривалого зберігання (понад 1 міс.) Дизель-генераторних установок **Dalgakiran Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi** наведений перелік робіт необхідно проводити кожні 3 місяці:

1. Виконати ретельну зовнішню миття двигуна. Після цього просушити двигун стисненим повітрям.
 2. Перевірити всі приводні ремені. Особливу увагу слід приділяти місцям вигину ременів на шківках. Перевірити робочі поверхні (канавки) шківів на наявність корозії.
 2. Перевірити рівень охолоджувальної рідини (охолоджуюча рідина повинна бути з антикорозійними присадками).
 3. Перевірити рівень масла в картері двигуна щупом.
Увага: Масло в картері двигуна і в масляному фільтрі підлягає заміні кожні 12 місяців, навіть якщо установка жодного разу не запускалася. За цей час масло встигає окислюватися, що нерідко призводить до серйозних поломок при спробі запуску ДГУ після тривалого простою.
 4. По можливості прокрутити колінчастий вал двигуна руками, щоб уникнути пошкодження сальників при прокручуванні стартером. У режимі «СТОП» прокрутити колінчастий вал двигуна за допомогою стартера, поки тиск в масляній системі не досягне нормального рівня. Запустити двигун і прогріти його до робочої температури.
 5. Перевірити тиск масла.
 6. Провести зовнішній огляд двигуна з метою виявлення протікання масла, палива і охолоджуючої рідини.
- Двигуни слід накривати захисними тентами. Кожні 6 місяців необхідно проводити антикорозійну обробку.

Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність дизель-генераторних установок **Dalgakiran Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi** вимогам безпеки, за умов дотримання споживачем правил використання, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації. Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на швидкозношувані запчастини і матеріали, а так само на несправності, що виникли в результаті:

- Недотримання користувачем розпоряджень інструкції по експлуатації обладнання.
- Механічних пошкоджень, викликаних зовнішнім впливом.

- Застосування виробу не за призначенням.
- Стихійного лиха.
- Несприятливих атмосферних і інших зовнішніх впливів, таких як дощ, сніг, підвищена вологість, агресивні середовища, невідповідність параметрів мережі живлення.
- Використання витратних матеріалів і запчастин, які не були схвалені виробником і придбаних не у виробника або уповноваженого представника.
- Неправильного монтажу / установки.
- Внесення несанкціонованих змін в конструкцію обладнання.
- Неправильного зберігання, недбалості.
- Використання невідповідного або забрудненого палива яке не відповідає – Постанові №927 від 01 серпня 2013 року «Технічний регламент щодо вимог автомобільних бензинів, дизельного, судових та котельних палив»
- Використання невідповідного типу палива до сезону (зима – літо)
- Використання неправильної суміші антифризу або його типу, рекомендованою заводом виробником.
- Використання неправильного типу моторної оливи, рекомендованою заводом виробником.
- Несвоєчасна заміна масла, антифризу, фільтрів, ременів, регулювання клапанів, форсунок, паливного насосу,
- Несвоєчасна профілактика стартера та зарядного генератора.

Не належного виконання або не виконання всіх, без винятку, пунктів з технічного обслуговування, зазначених у регламенті. Із обов'язковим заповненням формуляру ДГУ, в якому буде зазначено дату виконання робіт, обсяги виконання робіт та прізвища та підпису виконавця.

- Потрапляння всередину обладнання сторонніх предметів.

Гарантійні зобов'язання також не поширюються:

- На обладнання, що піддавалося самостійного ремонту.
- На запасні частини, що вийшли з ладу, внаслідок нормального зносу.
- На несправності, що виникли в результаті роботи обладнання з перевантаженнями. До безумовних ознак перевантаження відносяться: поява кольорів мінливості, деформація або оплавлення деталей і вузлів виробу і т.д. На виріб з віддаленим, стертим, нечитабельним або зміненим заводським номером.
- На несправності, що виникли в результаті роботи обладнання на навантаження менше 30% від номінальної потужності. Тривала (більше 10 хв) робота двигуна на холостому ходу може пошкодити двигун через зниження температури в камерах згоряння до рівня, при якому повне згорання палива неможливо. Це призведе до забивання форсунок нагаром і відкладенню нагару на поршневих кільцях і клапанах, в результаті може відбуватися заклинювання клапанів. Якщо температура охолоджуючої рідини двигуна стає занадто низькою (нижче 60 ° C), незгоріле паливо буде змивати мастило зі стінок циліндрів і розбавляти масло в картері. У цих умовах не всі рухомі частини двигуна отримуватимуть належну кількість мастила. До безумовних ознак роботи на мале навантаження відносяться: зменшення потужності двигуна, поява моторної оливи на виході вихлопної труби та турбіні, рівень оливи в картері двигуна постійно збільшуються, нестабільна робота двигуна перебої в роботі циліндрів, вихід з ладу паливних форсунок.

Умови гарантійного обслуговування

1. Претензії до якості товару можуть бути пред'явлені протягом гарантійного терміну.
2. Несправне обладнання протягом гарантійного терміну ремонтується або обмінюється на нове безкоштовно за умови ремонту обладнання в сервісному центрі. Рішення про заміну або ремонті частин обладнання приймає сервісний центр. Замінене обладнання або його частини, отримані в результаті ремонту, переходять у власність сервісного центру.
3. Терміни виконання гарантійних зобов'язань повідомляються співробітниками сервісного центру після проведення діагностики.

4. Що стосується необґрунтованості претензії, витрати на діагностику, експертизу обладнання та виїзд фахівця оплачуються Покупцем за тарифами, встановленими сервісним центром.
5. Устаткування приймається в гарантійний ремонт (а також при поверненні) повністю укомплектованим, обов'язково в чистому вигляді.

Призначення і область застосування

Дизель-генераторні установки **Dalgakiran Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi** призначені для використання в якості стаціонарних автономних, резервних (аварійних) джерел електричної енергії. Дизель-генераторні установки можуть використовуватися в якості доповнення до основної електромережі.

Режими роботи обладнання

Основний режим: для використання дизель-генератора в якості основного джерела живлення. Допускається перенавантаження генератора на 10% не більше ніж на 1 годину протягом 12 годин експлуатації.

Робота без навантаження: Тривалість роботи без навантаження повинна бути зведена до мінімуму. Якщо необхідно підтримувати тривалу роботу двигуна без вироблення електроенергії, то краще за все під'єднати навантаження не нижче 30% номінальної потужності, але не перевищувати номінальне навантаження. Таке навантаження може являти собою нагрівальний елемент або навантажувальну батарею. Рекомендована мінімальне навантаження - 30%. Таке навантаження буде сприяти запобіганню утворення вугільного нагару в інжекторах через неповного згоряння палива і зниження небезпеки розведення паливом моторного мастила. Після виконання відповідних завдань двигун повинен бути якомога швидше зупинений.

Облік технічного обслуговування

Замовникам, які хочуть забезпечити регулярне професійне обслуговування своїх генераторних установок, місцевий дистриб'ютор пропонує договірний пакет на повне техобслуговування. Він поширюється на всі позиції, що вимагають регулярного техобслуговування, і включає детальний звіт про стан генераторної установки. Крім того, сюди можна включити виклик фахівців протягом 24 годин і надання підтримки протягом 365 днів на рік, якщо це потрібно. Наші інженери-фахівці забезпечують оптимальну роботу генераторних установок наших замовників. Ми рекомендуємо використовувати для техобслуговування тільки навчених, кваліфікованих і досвідчених інженерів, що надаються Вашим офіційним постачальником, та мають відповідні сертифікати з навчання.

Дата	Вид технічного обслуговування	Напряцювання		Перелік виконаних робіт	Посада, ПІБ та підпис	
		З початку експлуатації	З останнього ТО		Виконавця	Перевіряючого

Технічні характеристики DALGAKIRAN DJ292BD

Вихідна потужність

Резервна потужність	kVA	284
	kW	227
Номінальна потужність	kVA	258
	kW (кВт)	207

Розмір

Ш x Д x В

Вага, кг

Паливний
бак, л

Звук,
дБ

В капоті	1300 x 3940 x 1850	2904	385	70
----------	--------------------	------	-----	----

Двигун

Од. виміру

Значення

Виробник	BAUDOUIN	
Модель	6M16G6D0/S	
Кількість циліндрів	6	
Розташування циліндрів	Рядне	
Об'єм	л	9,726
Хід поршня	мм	130
Діаметр циліндра	мм	126
Ступінь стиснення	17:1	
Аспірація	TURBOCHARGED AND AFTERCOOLED	
Регулятор	Електронний	
Система охолодження двигуна	Рідинна(водяне)	
Об'єм ОР	л	42
Об'єм мастила	л	22
Електрична система(напруга постійного струму)	Вольт(В)	24
Швидкість / Частота 50 Hz	Об/хв	1500 rpm/ 50 Hz
Повна потужність двигуна (Standby 50 Hz)	кВ	264
Витрата пального при навант. %110 ESP 50Hz	л/год	63,4
Витрата пального при навант. %100 PRP 50Hz	л/год	56,9
Витрата пального при навант. %75 PRP 50Hz	л/год	42,2
Витрата пального при навант. %50 PRP 50Hz	л/год	28,3
Температура вихлопу на виході 50Hz	°C	600
Потік вихлопних газів 50 Hz	м3/хв	50,6
Потік повітря для горіння 50 Hz	м3/хв	18
Потік охолоджуючого повітря 50Hz	м3/хв	415
Тип палива	Дизель	

Генератор

Од. виміру

Значення

Модель		G1R315SA
Кількість фаз		3
Коефіцієнт потужності		0,8
Кількість підшипників		Один
Кількість полюсів		4
Кількість дротів		6
Регулювання напруги (сталій режим)		± %1 [значення постійного режиму, швидкість (-%2) і (+%5) між і CosØ=0,8-1]
Клас ізоляції		H
Ступінь захисту		IP 23
Система збудження		Безщіткова
Тип з'єднання		З'єднання зіркою
Повний коеф. гармонік - без навант.		< %2,5
Частота номінальна	Hz(Гц)	50
Вихідна напруга, лінійна / фазна	VAC (В)	Лінійна 230 / Фазна 400
Номінальна потужність (у резервному режимі) 400_50 Hz	kVA	284

Комплектація

Дизельний двигун	● €
Альтернатор	● €
Автоматична панель керування з дисплеєм	● €
Дисплей	● €
Радіатор для охолодження двигуна	● €
Акумуляторні батареї з кабелями і клемми	● €
Електронний стартер	● €
Кнопка аварійної зупинки	● €
Зарядний генератор для акумуляторних батарей	● €
Автоматичний підзаряд акумуляторних батарей	● €
Автоматичний підігрів охолоджуючої рідини	● €
Автоматичний регулятор напруги (AVR)	● €
Промисловий глушник	● €
Трьохполюсний автоматичний вимикач (система захисту від перенапруг)	● €
Всепогодний шумопоглинаючий захисний кожух	● €
Термінал підключення	● €
Гарантія – 12місяців	● €

Стандартна комплектація: ●

Опціонально: □

Додаткова комплектація: ○