Программная часть

Вам дана папка pulpino_edu. В папке tmp находится готовый проект Vivado, с которым вы можете начать работать. Вам необходимо добавить в проект ваш модуль-обертку вместе с кузнечиком, в соответствии с инструкцией в разделе "аппаратная часть".

В папке sw находятся файлы, которые необходимы для сборки вашей программы. В подпапке inc находятся заголовочные файлы, связанные с системой на кристалле, в которую вы интегрируете ваш модуль. Можете игнорировать эти файлы, они подключаются без ваших действий. В этой папке вам будет необходимо разместить заголовочные файлы библиотеки вашего модуля.

Если вы хотите использовать в вашей библиотеке динамическое выделение памяти (использовать malloc), вам будет необходимо подключить заголовочный файл $tlsf\ malloc.h$.

В подпапке src есть папка startup и несколько файлов с расширением ".c". Как и с заголовочными файлами, вы можете их игнорировать. Эти файлы содержат код для другой периферии СнК (таймеры, gpio), код обработчика прерываний, и код, предваряющий запуск основной программы.

В корне папки sw находится файл Makefile, который вам будет необходимо дописать после того, как вы добавите в папки inc и src вашу библиотеку, а так же напишите основную программу в отдельном файле папки src.

В основной программе вам необходимо выполнить шифрование посредством кузнечика, добавив в конец программы бесконечный цикл.

После того как вы все сделаете, вам будет необходимо запустить скрипт compile.sh из bash-терминала (на windows для этого используется программа git bash, если ее у вас нет — поставьте себе наконец git, вы же разработчики как-никак). Машина, на которой будет производиться запуск должна находиться в сети МИЭТ (компьютер либо подключен к vpn, либо находится в общажной сети).

Запускать make самостоятельно вам не нужно, поскольку у вас нет кросскомпилятора.

После выполнения скрипта compile.sh, в папке sw появятся два файла:

- pulpino_data.dat
- pulpino_text.dat

С этого момента, вы можете запускать симуляцию — СнК подхватит эти файлы и будет использовать в качестве исполняемой программы.

В проект уже добавлен файл временной диаграммы, который выдаст сигналы программного счетчика, исполняемой инструкции, а также интерфейса apb для вашего периферийного устройства. Вам остается вывести только ваш модуль кузнечика, который можно найти по пути:

tb_pulpino->top_i->peripherals_i->apb_cipher_i->|имя экземпляра кузнечика, которое вы дали в своей обертке|

Пример работы СНК:

Name

| \$4,00000 us | \$1,00000 us | \$2,00000 us | \$2,000000 us | \$2,00000 us | \$2,00000 us | \$2,00000 us | \$2,00000 us |

Зеленым цветом выделены сигналы интерфейса apb, бирюзовым — сигналы кузнечика. По центру видно процесс работы шифратора, по краям от него — работу с модулем из ПО по интерфейсу apb.

Аппаратная часть

Ниже будут перечислены файлы и необходимые изменения. В листингах кода участки, которые необходимо изменить или дополнить, будут выделены конкретным цветом.

Файл: rtl/includes/apb_bus.sv

Увеличиваем **NB_MASTER** на 1 (было 9, стало 10).

```
15: `include "config.sv"
16:
17: // SOC PERIPHERALS APB BUS PARAMETRES
18: `define NB_MASTER 10
19:
20: // MASTER PORT TO CVP
21: `define UART_START_ADDR 32'h1A10_0000
```

Определяем адресное пространство устройства через define.

```
52: // MASTER PORT TO DEBUG
53: `define DEBUG START ADDR 32'h1A11 0000
54: `define DEBUG END ADDR
                                32'h1A11 7FFF
55:
56: // MASTER PORT TO CIPHER
57: `define CIPHER START ADDR
                                32'h1A11 8000
58: `define CIPHER END ADDR
                                 32'h1A11 8FFF
59:
60: `define APB ASSIGN SLAVE(lhs, rhs)
       assign lhs.paddr = rhs.paddr;
61:
       assign lhs.pwdata = rhs.pwdata;
62:
       assign lhs.pwrite = rhs.pwrite;
63:
```

Файл: rtl/periph_bus_wrap.sv

Объявляем АРВ-шину устройства.

```
16:
        parameter APB DATA WIDTH = 32
17:
        )
18:
       (
19:
        input logic
                          clk_i,
        input logic
20:
                          rst_ni,
21:
22:
        APB BUS.Slave
                          apb slave,
23:
24:
        APB BUS.Master
                          uart_master,
25:
        APB BUS.Master
                          gpio_master,
26:
        APB BUS.Master
                          spi master,
27:
        APB BUS.Master
                          timer_master,
28:
        APB BUS.Master
                          event_unit_master,
29:
        APB BUS.Master
                          i2c master,
                          fll master,
30:
        APB BUS.Master
31:
        APB BUS.Master
                          soc ctrl master,
32:
        APB_BUS.Master
                          debug_master,
33:
        APB_BUS.Master
                          cipher_master
34:
35:
        );
36:
37:
      localparam NB MASTER = `NB MASTER;
```

Подключаем стартовый и конечный адрес устройства к шине.

```
90: `APB_ASSIGN_MASTER(s_masters[8], debug_master);
91: assign s_start_addr[8] = `DEBUG_START_ADDR;
92: assign s_end_addr[8] = `DEBUG_END_ADDR;
93:
94: `APB_ASSIGN_MASTER(s_masters[9], cipher_master);
95: assign s_start_addr[9] = `CIPHER_START_ADDR;
96: assign s_end_addr[9] = `CIPHER_END_ADDR;
```

Файл: rtl/peripherals.sv

Увеличиваем **APB_NUM_SLAVES** на 1 (было 8, стало 9).

Объявляем АРВ-шину устройства.

```
111:
      APB_BUS s_timer_bus();
112:
      APB_BUS s_event_unit_bus();
      APB_BUS s_i2c_bus();
113:
114:
      APB BUS s fll bus();
      APB_BUS s_soc_ctrl_bus();
115:
      APB_BUS s_debug_bus();
116:
      APB_BUS s_cipher_bus();
117:
118:
119:
      logic [1:0]
                    s_spim_event;
      logic [3:0] timer_irq;
120:
```

Подключаем шину к экземпляру модуля periph bus wrap.

```
226:
                              ( s_spi_bus
          .spi_master
                                                 ),
          .timer_master
                             ( s_timer_bus
                                                 ),
227:
          .event_unit_master ( s_event_unit_bus ),
228:
229:
          .i2c master
                             ( s_i2c_bus
                                                 ),
230:
          .fll_master
                             ( s_fll_bus
                                                 ),
          .soc_ctrl_master ( s_soc_ctrl_bus
231:
                                                 ),
          .debug_master
                             ( s_debug_bus
232:
                                                 ),
233:
          .cipher_master
                             ( s_cipher_bus
234:
```

Создаем экземпляр модуля.

```
517:
                               ( debug.addr
         .per master add o
                                                         ),
518:
         .per master we o
                               ( debug.we
                                                         ),
519:
         .per_master_wdata_o
                               ( debug.wdata
                                                         ),
520:
         .per_master_be_o
                                                         ),
521:
         .per master gnt i
                               ( debug.gnt
                                                         ),
522:
523:
         .per_master_r_valid_i ( debug.rvalid
                                                         ),
524:
         .per_master_r_opc_i ( '0
                                                         ),
525:
         .per_master_r_rdata_i ( debug.rdata
526:
       );
527:
528:
       kuznechik_cipher_apb_wrapper #(
529:
         .APB_ADDR_SPACE_SIZE_BYTES(512)
530:
531:
         apb_cipher_i
532:
533:
         .pclk_i
                    ( clk_int[8]
                                                ),
534:
         .presetn_i ( rst_n
                                                ),
535:
                     ( s cipher_bus.paddr[31:0] ),
         .paddr_i
536:
         .psel_i
                     ( s_cipher_bus.psel
                                                ),
537:
         .penable_i ( s_cipher_bus.penable
                                                ),
538:
         .pwrite i
                    ( s_cipher_bus.pwrite
                                                ),
                    ( s_cipher_bus.pwdata
539:
         .pwdata_i
                                                ),
540:
                     ( s_cipher_bus.pstrb
         .pstrb_i
                                                ),
541:
                     ( s_cipher_bus.pready
         .pready_o
                                                ),
542:
         .prdata_o
                     ( s_cipher_bus.prdata
                                                ),
543:
         .pslverr_o ( s_cipher_bus.pslverr
544:
       );
545:
546: endmodule
```