# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА

Київ

## Основи електротехніки

Звіт до лабораторної роботи  $\mathbb{N}2$ 

Роботу виконала: Є.С. Кулинич Група: 5-А Викладачі: Р. Єрмоленко Ю. Мягченко

Київ 2021 БКК 73Ц I-72

**Укладач:** Є.С. Кулинич

І-72 Звіт. Напівпровідникові діоди/ укл. Є.С. Кулинич.

-K: KHУ ім. Т. Шевченка, 2021. - 18 с. (Укр. мов.)

Наведено загальний звіт виконання роботи з моделювання електронних схем у програмі Ni Multisim $^{\mathsf{TM}}$ .

## Зміст

1.	Вст	упна частина	4
	1.1.	Об'єкт дослідження	4
	1.2.	Мета	4
	1.3.	Методи дослідження	4
2.	Teo	ретична частина	5
	2.1.	Термінологія	5
3.	Пра	актична частина	6
	3.1.	Вступ до практичної частини	6
	3.2.	Випрямлювальний діод	7
		3.2.1. Схема досліду	7
		3.2.2. Покази приладів	7
	3.3.	Стабілітрон	8
		3.3.1. Схема досліду	8
		3.3.2. Покази приладів	8
	3.4.	Світлодіод	9
		3.4.1. Схема досліду	9
		3.4.2. Покази приладів	9
	3.5.	Висновки	10
4.	Відповіді на контрольні питання		
	4.1.	Напівпровідники п- та р-типу. Основні та неосновні носії заряду в таких напівпровідниках	11
	4.2.	р-п перехід. Власне електричне поле переходу. Контактна різниця потен-	
		ціалів. Дифузійний та дрейфовий струми	12
	4.3.	Пряме та зворотне включення р-п переходу. Рух основних та неосновних	
		носіїв через р-п перехід під дією прямої та зворотної напруги	13
	4.4.	Вольт-амперна характеристика (ВАХ) випрямлювального діода, її зале-	
		жність від температури. Застосування випрямлювальних діодів в техніці	
			14
	4.5.	Оборотний та необоротний електричний пробій p-n переходу. ВАХ стабі-	
		літрона. Застосування стабілітрона	15
	4.6.	Тунельний ефект. Енергетична діаграма та ВАХ тунельного діода. Засто-	
		сування тунельних діодів	16
	4.7.	Випромінювальна рекомбінація носіїв заряду в напівпровідниках. Прин-	
	4.0	цип роботи і застосування світлодіодів	17
	4.8.	Внутрішній фотоефект у напівпровідниках. Принцип роботи і застосува-	10
		ння фотодіодів. Сонячні батареї	18

### 1. Вступна частина

#### 1.1. Об'єкт дослідження

Діоди: випрямлювальний, стабілітрон, світлодіод.

#### 1.2. Мета

Навчитися одержувати зображення BAX діодів на екрані двоканального осцилографа, дослідити властивості p-n-переходів напівпровідникових діодів різних типів.

#### 1.3. Методи дослідження

Одержання зображення BAX діодів на екрані двоканального осцилографа, який працює в режимі характериографа.

Побудова ВАХ діодів шляхом вимірювання певної кількості значень сили струму  $I_D$ , що відповідають певним значенням та полярності напруги  $U_D$ , і подання результатів вимірів у вигляді графіка.

#### 2. Теоретична частина

#### 2.1. Термінологія

**Напівпровідниковий діод** — це напівпровідниковий прилад з одним p-n-переходом і двома виводами.

**p-n**—**перехід** — перехідний шар, що утворюється на межі двох областей напівпровідника, одна з яких має провідність n-типу, а інша — провідність p-типу.

Вольт-амперна характеристика (BAX) діода – це залежність сили струму Ід через p-n-перехід діода від величини і полярності прикладеної до діода напруги Uд.


**Характериограф** – електронно-променевий прилад, на екрані якого можна спостерігати графіки функцій будь-яких фізичних величин, що можуть бути перетворені у пропорційні їм напруги, наприклад, графіки залежності сили струму  $I_D$  від напруги  $U_D$ .


## 3. Практична частина

#### 3.1. Вступ до практичної частини


В чудовій методичці "вивчення радіоелектронних схем методом комп'ютерного моделювання" від Мягченко я знайшла схему, яку вдало склала. Ця схема дозволяє простим перемиканням ключа змінювати наше робоче тіло.

Спочатку ми досліджуємо діод, потім стабілітрон, і на залишок світлодіод.






Наша схема з незамкненими ключами виглядає наступним чином:




## 3.2. Випрямлювальний діод

#### 3.2.1. Схема досліду




#### 3.2.2. Покази приладів




## 3.3. Стабілітрон

#### 3.3.1. Схема досліду




#### 3.3.2. Покази приладів




### 3.4. Світлодіод

#### 3.4.1. Схема досліду



#### 3.4.2. Покази приладів



#### 3.5. Висновки

За допомогою даної лабораторної роботи вдалось дослідити ВАХ діодів. При дослідження використовувалось спільна схема і три типи напівпровідникових діодів: випрямлювальний, стабілізатор та світлодіод. Їхнє почергове підключення регулювалось замкненням відповідного ключа.

#### 4. Відповіді на контрольні питання

# 4.1. Напівпровідники п- та р-типу. Основні та неосновні носії заряду в таких напівпровідниках

Домішкова провідність — це провідність, зумовлена домішками.

Напівпровідники n-типу (електронні напівпровідники) — це напівпровідники з домішкою, валентність якої на одиницю більше валентності основних атомів. В даному випадку, наприклад, при заміщенні атома германію п'ятивалентним атомом миш'яку один електрон не може утворити ковалентного зв'язку, він виявляється зайвим і може бути легко при теплових коливаннях грат відщеплений від атома, тобто стати вільним. Оскільки ковалентний зв'язок в даному випадку не порушується, дірка тут не виникає. Надлишковий позитивний заряд, що виникає поблизу атома домішки, зв'язується атомом домішки і тому переміщуватись не може. В даному випадку носії струму — електрони; виникає електронна провідність (провідність n-типу).

**Напівпровідники р-типу** (діркові провідники) - це напівпровідники з домішкою, валентність якої на одиницю менша валентності основних атомів. Гарним прикладом буде введення в гратку кремнію атом з трьома валентними електронами, наприклад, бор.

Для утворення зв'язків з чотирма найближчими сусідніми атомами кремнію у атома бору не вистачає одного електрона, один із зв'язків залишається неукомплектованим і четвертий електрон може бути захоплений від сусіднього атома основної речовини, де відповідно утворюється дірка. Дірки, що утворюються, послідовно заповнюються електронами, що призводить до еквівалентно руху дірок в напівпровіднику, тобто дірки не залишаються локалізованими, а переміщаються в гратках як вільні позитивні заряди. Надмірний же негативний заряд, що виникає поблизу атома домішки, зв'язується атомом домішки і по гратках переміщатися не може.

Домішки, що є джерелом електронів, називаються донорами, а енергетичні рівні цих домішок – донорними рівнями. В напівпровідниках n-типу спостерігається електронний механізм провідності (основні носії струму – електрони). Домішки, захоплюючі електрони з валентної зони напівпровідника, називаються акцепторами, а енергетичні рівні цих домішок – акцепторними рівнями. В напівпровідниках p-типу спостерігається дірковий механізм провідності (основні носії струму – дірки).

На відміну від власної провідності, що здійснюється одночасно електронами і дірками, домішкова провідність зумовлена в основному носіями одного знаку: у випадку акцепторної домішки — дірками, у разі донорної — електронами.

## 4.2. р-п перехід. Власне електричне поле переходу. Контактна різниця потенціалів. Дифузійний та дрейфовий струми

**p-n-перехід** - – перехідний шар, що утворюється на межі двох областей напівпровідника, одна з яких має провідність n-типу, а інша – провідність p-типу.

Якщо матеріал n-типу привести в контакт з матеріалом p-типу, то почнеться процес дифузії електронів з матеріалу n-типу (де їх концентрація велика) в матеріал p-типу (де їх концентрація мала). Аналогічно, дірки будуть дифундувати з матеріалу p-типу (де їх концентрація велика) в матеріал n-типу (де їх концентрація мала). Зрозуміло, що при двох вищезгаданих процесах матеріал n-типу буде втрачати негативний заряд і набувати позитивного заряду, а матеріал p-типу, навпаки, буде втрачати позитивний заряд і набувати негативного заряду.

Дрейфовий струм - струм, який утворюється в електричному полі.

**Дифузійний струм** - струм, який виникає при перенесенні (дифузії) носіїв з області, де їх концентрація підвищена, у напрямку області з нижчою їх концентрацією.

# 4.3. Пряме та зворотне включення p-n переходу. Рух основних та неосновних носіїв через p-n перехід під дією прямої та зворотної напруги

Якщо до р-п-переходу прикласти зовнішню різницю потенціалів (напругу) U, то вона змінить висоту потенціального порогу. Якщо напрям зовнішнього електричного поля збігається з напрямом електричного поля р-п-переходу, то висота потенціального порогу зростатиме, а якщо ж він буде протилежним, то висота порогу зменшуватиметься. Якщо висота потенціального порогу зменшується, то струм основних носіїв через р-п-перехід збільшується і кажуть, що зовнішня напруга U прикладена в прямому напрямку (при цьому "+" джерела напруги приєднано до р-області, а "-" джерела – до п-області). Зовнішнє поле виштовхує в область р-п-переходу негативно заряджені електрони з побласті та позитивно заряджені дірки з р-області. Струм основних носіїв заряду при прикладанні зовнішньої напруги U до р-п-переходу дорівнює:

$$I_0 = Ae^{\frac{e(U - \varphi_k)}{kT}}$$

Повний струм через p-n-перехід можна записати як алгебраїчну суму струмів основних та неосновних носіїв:

$$I = I_0 \left[ e^{\frac{eU}{kT}} - 1 \right]$$

де знак мінус означає, що ці струми течуть у протилежних напрямках.

Якщо до p—n-переходу прикласти зовнішню напругу у зворотному напрямку (U<0) і збільшувати її, то струм основних носіїв прямуватиме до нуля і при достатньо великих значеннях зворотної напруги повний струм I (його ще називають зворотним струмом) буде повністю визначатися струмом неосновних носіїв і перестане залежати від U:

$$I \rightarrow -I_0$$

Якщо ж до p—n-переходу прикласти зовнішню напругу у прямому напрямку (U>0), то через p-n-перехід протікатиме повний струм I, який називають прямим струмом. При eU>> kT можна знехтувати одиницею в (тобто струмом неосновних носіїв) і одержати експоненційну залежність повного струму I від зовнішньої напруги U:

$$I = I_0 e^{\frac{eU}{kT}}$$

Прямий струм знатно перевищує зворотній струм, який обмежений струмом неосновних носіїв. Така властивість p-n переходу пропускати струм в одному напрямку зумовлює широке застосування діодів.


#### 4.4. Вольт-амперна характеристика (ВАХ) випрямлювального діода, її залежність від температури. Застосування випрямлювальних діодів в техніці

Діоди, що описуються формулою нижче, називають випрямлювальними.

$$I = I_0 \left[ e^{\frac{eU}{kT}} - 1 \right]$$

Їх використовують у пристроях випрямлення, обмеження, детектування. Найпотужніші з них здатні працювати при значеннях прямого струму до кількох тисяч ампер і витримувати без пробою зворотні напруги в десятки кіловольт.

Вольт-амперні характеристики випрямлювальних діодів, виготовлених з германію і кремнію, мають наступний вигляд:




З графіка вище бачимо, що струм експоненційно залежить від температури, а тому і ВАХ випрямлювального діода теж залежить ескпоненційно від температури.

# 4.5. Оборотний та необоротний електричний пробій p-n переходу. ВАХ стабілітрона. Застосування стабілітрона

При великих зворотних напругах р-n-перехід "пробивається" і через нього протікає дуже великий струм. Існує три основних механізми пробою: теплова нестійкість (розігрівання р-n-переходу при протіканні зворотного струму), тунельний ефект ("просочування" основних носіїв через р-n-перехід у сильному електричному полі) і лавинне розмноження носіїв (явище, подібне до ударної іонізації газу). Пробій є відновлюваним, доки теплова потужність, розсіювана на р-n-переході, не перевищує припустимої, при якій відбувається його руйнування. Ця ділянка ВАХ, що відповідає зворотній напрузі, використовується на практиці в пристроях стабілізації напруги, а діоди, що мають таку ділянку, називають стабілітронами.

Вольт-амперна характеристика напівпровідникового стабілітрона:




# 4.6. Тунельний ефект. Енергетична діаграма та ВАХ тунельного діода. Застосування тунельних діодів


Якщо виготовити p—n-перехід з сильнолегованого напівпровідника (з великою концентрацією домішок), то перехід стане тонким і носії заряду зможуть "просочуватися" (тунелювати) через область p—n-переходу при прикладанні невеликої як зворотної, так і прямої напруги. Діоди з таким p—n-переходом називаються тунельними.

Важливою особливістю ВАХ тунельних діодів є наявність на її прямій гілці ділянки з від'ємним диференціальним опором: r = dU/dI < 0, що дозволяє використовувати їх як підсилювачі та генератори електричних коливань надвисокочастотного діапазону (до десятків гігагерц). Такі діоди використовуються також як швидкодійні перемикачі, а також як елементи пам'яті в запам'ятовувальних пристроях з двійковим кодом.

Вольт-амперна характеристика тунельного діода. Пунктирною лінією показано ділянку ВАХ з від'ємним диференціальним опором:



Енергетична діаграма тунельного діода:



# 4.7. Випромінювальна рекомбінація носіїв заряду в напівпровідниках. Принцип роботи і застосування світлодіодів

Будь-якого носія заряду, електрона чи дірку, народженого в області дії поля контактної різниці потенціалів, буде відразу підхоплено цим електричним полем і виштовхнуто: електрона — в п-область, дірку — в р-область. Якщо такі електрон і дірка виникли під дією кванта світла (фотона) з енергією, більшою за ширину забороненої зони, то з ними відбудеться теж саме. На цьому грунтується принцип дії фотодіода, тобто пристрою, що здійснює пряме перетворення енергії оптичного випромінювання в електричну. При опроміненні фотодіода світлом збільшується струм неосновних носіїв через р—п-перехід і змінюється його ВАХ.

У будь-якому включеному в прямому напрямку р—п-переході при протіканні струму має місце рекомбінація носіїв заряду, в тому числі й випромінювальна, тобто з народженям фотонів. Випромінювально рекомбінує лише частина носіїв. І лише частина фотонів, уникнувши поглинання в самому діоді, може вийти назовні. Для створення практично придатного світловипромінювального діода необхідні матеріали з високою імовірністю випромінювальної рекомбінації.

Сьогодні більш ефективними є світлодіоди, у яких використовуються не р–ппереходи, а так звані гетеропереходи — переходи між двома напівпровідниковими матеріалами з різною шириною забороненої зони. Оскільки енергія фотонів випромінювання (колір свічення) близька до ширини забороненої зони напівпровідника, то на основі перелічених напівпровідникових матеріалів були створені світлодіоди, що випромінюють у всій видимій, інфрачервоній та ближній ультрафіолетовій областях спектра.

Останнім часом у різних системах освітлення все частіше використовуються білі світлодіоди, які за багатьма параметрами (світловіддача, економічність, довговічність, безпечність) переважають лампи розжарення.

Шляхом поєднання гетеропереходів з p—n-переходами були створені напівпровідникові лазери— компактні джерела когерентного оптичного випромінювання з великим коефіцієнтом корисної дії.

# 4.8. Внутрішній фотоефект у напівпровідниках. Принцип роботи і застосування фотодіодів. Сонячні батареї

Внутрішній фотоефект являє собою процес утворення вільних носіїв заряду всередині речовини при впливі випромінювання.

Якщо випромінювання світлодіода направити на фотодіод, то ми отримаємо оптопару або оптрон. У такій оптопарі здійснюється перетворення електричної енергії в енергію оптичного випромінювання (світлодіод) та перетворення енергії випромінювання знову в електричну енергію (фотодіод). Оптопари використовують для зв'язку окремих частин електронних пристроїв (головним чином, в обчислювальній та вимірювальній техніці й автоматиці), чим одночасно забезпечується електрична розв'язка між ними, а також для безконтактного керування електричними колами.

Сонячне світло, що падає на елемент сонячної батареї, розділяє позитивні і негативні заряди, які акумулюються в зоні контакту між пластинками кремнію Р-типу та N-типу. Це розділення створює напругу, під дією якої відбувається включення елемента в замкнутому колі, через це у колі починає текти електричний струм.