
Демонстрація роботи ШІМ на прикладі регулювання потужності світлодіодів

Принцип роботи ШІМ

• У широтоно-імпульсної модуляції є багато практичних застосувань, але всі вони так чи інакше стосуються контролю потужності сигналу. На перший погляд, маючи цифровий вихід 0 або 5 вольт ми не можемо сильно вплинути на потужність вихідного сигналу. Але хоча ми не можемо контролювати напругу, ми можемо дуже добре контролювати час. На цьому і базується ШІМ. Включаючи та виключаючи напругу на виході у різній пропорції часу в середньому ми можемо отримати практично будь-яку напругу. Цю ідею також дуже добре демонструє картинка на наступному слайді.




Що ми зробили...

• Для демонстрації роботи ШІМ, ми зібрали просту схему, що контролює потужність освітлення базуючись на освітленість в кімнаті. Код, на контролері можна побачити на наступному слайді. Аналоговий пін зчитує напругу на подільникові напруги (яка залежить від освітленості). Потім результат виводиться в термінал, оброблюється і в результаті отримується значення прогальності сигналу. Функція process() може робити те, що потрібно в тій чи іншій ситуації.

```
#define PIN LED 3
#define PIN PHOTO SENSOR A0
void setup() {
 Serial.begin(9600);
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
int process (int val){
  return val; //Here we can process our value to make it suit our perticular needs
                     //Now, leave if blank, it works just fine
void loop() {
 int val = analogRead(PIN_PHOTO_SENSOR);
 Serial.println(val);
 val=process(val);
  int ledPower = map(val, 0, 1023, 0, 255); // Converting input signal into output
  analogWrite(PIN LED, ledPower); // Changing brightness, introducing new duty cycle
```

Вигляд та робота схеми.

• Для демонстрації того, що на навантаження можна підключати будь-що, ми підключаємо вихід схеми на затвор потужного транзистора, який (маючи можливість швидко перемикатися) вже пропускає через себе основну потужність.



• Див. також окреме відео.