Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Ш	Іифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа
g3P002	Датчик давления газа в коллекторе №1	100	кПа	se0001, л.10	sm0002, л.106	g3Pi081	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №8	100	кПа	не электр.	sm0001, л.116	g3	BP022	Датчик давления газа перед горелкой №2	40	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.107
f3P001	Датчик разрежения в топке котла №1	0.2	кПа	se0001, л.10	sm0008, л.107	g3Pi091	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №9	100	кПа	не электр.	sm0001, л.116	a3	3P021	Датчик давления воздуха перед горелкой №2	2.5	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108
w3dP001	Датчик перепада давления теплоносителя на входе в котёл №1	63	кПа	se0001, л.10	sm0013, л.111	g3Pi101	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №10	100	кПа	не электр.	sm0001, л.116	g3	3P041	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №4	100	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108
w3P002	Датчик давления теплоносителя после котла №1	2.5	Мпа	se0001, л.10	sm0008, л.107	g3Pi111	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №11	100	кПа	не электр.	sm0001, л.117	g3	3P042	Датчик давления газа перед горелкой №4	40	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108
w3T002	Датчик температуры теплоносителя после котла №1	200	°C	se0001, л.10	sm0003, л.112	g3Pi121	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №12	100	кПа	не электр.	sm0001, л.117	a3	3P041	Датчик давления воздуха перед горелкой №4	2.5	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108
g3P001	Датчик давления газа на входе в котел	100	кПа	se0001, л.10	sm0002, л.106	g3Pi131	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №13	100	кПа	не электр.	sm0001, л.117	g3	BP061	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №6	100	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108
g3dP001	Датчик перепада давления газа на входе в котел	10	кПа	se0001, л.10	sm0007, л.113	g3Pi141	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №14	100	кПа	не электр.	sm0001, л.117	g3	Pi012	Манометр давления газа перед горелкой №1	40	кПа	не электр.	sm0001, л.118
g3T001	Датчик температуры газа в коллекторе	100	°C	se0001, л.10	sm0003, л.112	g3Pi151	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №15	100	кПа	не электр.	sm0001, л.117	g3	Pi022	Манометр давления газа перед горелкой №2	40	кПа	не электр.	sm0001, л.118
f3T001	Датчик температуры дымовых газов	400	°C	se0001, л.10	sm0012, л.114	g3Pi161	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №16	100	кПа	не электр.	sm0001, л.117	g3	Pi032	Манометр давления газа перед горелкой №3	40	кПа	не электр.	sm0001, л.118
g3P003	Датчик давления газа в коллекторе №2	100	кПа	se0001, л.10	sm0002, л.106	g3Pi171	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №17	100	кПа	не электр.	sm0001, л.117	g3	Pi042	Манометр давления газа перед горелкой №4	40	кПа	не электр.	sm0001, л.118
f3P002	Датчик разрежения в топке котла №2	0.2	кПа	se0001, л.10	sm0008, л.107	g3Pi181	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №18	100	кПа	не электр.	sm0001, л.117	g3	Pi052	Манометр давления газа перед горелкой №5	40	кПа	не электр.	sm0001, л.118
w3dP002	Датчик перепада давления теплоносителя на входе в котёл №2	63	кПа	se0001, л.10	sm0014, л.115	g3Pi191	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №19	100	кПа	не электр.	sm0001, л.117	g3	Pi062	Манометр давления газа перед горелкой №6	40	кПа	не электр.	sm0001, л.118
w3P003	Датчик давления теплоносителя после котла №2	2.5	Мпа	se0001, л.10	sm0008, л.107	g3Pi201	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №20	100	кПа	не электр.	sm0001, л.117	g3	Pi072	Манометр давления газа перед горелкой №7	40	кПа	не электр.	sm0001, л.118
w3T003	Датчик температуры теплоносителя после котла №2	200	°C	se0001, л.10	sm0003, л.112	w3T004	Датчик температуры теплоносителя после котла №3	200	°C	se0001, л.11	sm0003, л.112	g3	Pi082	Манометр давления газа перед горелкой №8	40	кПа	не электр.	sm0001, л.118
w3T001	Датчик температуры теплоносителя на входе в котел	200	°C	se0001, л.10	sm0003, л.112	g3P011	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №1	100	кПа	se0001, л.11	sm0008, л.107	g3	Pi092	Манометр давления газа перед горелкой №9	40	кПа	не электр.	sm0001, л.118
w3P001	Датчик давления теплоносителя на входе в котел	2.5	Мпа	se0001, л.10	sm0008, л.107	g3P012	Датчик давления газа перед горелкой №1	40	кПа	se0001, л.11	sm0008, л.107	g3	Pi102	Манометр давления газа перед горелкой №10	40	кПа	не электр.	sm0001, л.118
g3P004	Датчик давления газа в коллекторе №3	100	кПа	se0001, л.11	sm0002, л.106	a3P011	Датчик давления воздуха перед горелкой №1	2.5	кПа	se0001, л.11	sm0008, л.107	g3	Pi112	Манометр давления газа перед горелкой №11	40	кПа	не электр.	sm0001, л.119
f3P003	Датчик разрежения в топке котла №3	0.2	кПа	se0001, л.11	sm0008, л.107	g3P031	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №3	100	кПа	se0001, л.11	sm0008, л.107	g3	Pi122	Манометр давления газа перед горелкой №12	40	кПа	не электр.	sm0001, л.119
w3dP003	Датчик перепада давления теплоносителя на входе в котёл №3	63	кПа	se0001, л.11	sm0014, л.115	g3P032	Датчик давления газа перед горелкой №3	40	кПа	se0001, л.11	sm0008, л.107	g3	Pi132	Манометр давления газа перед горелкой №13	40	кПа	не электр.	sm0001, л.119
w3P004	Датчик давления теплоносителя после котла №3	2.5	Мпа	se0001, л.11	sm0008, л.107	a3P031	Датчик давления воздуха перед горелкой №3	2.5	кПа	se0001, л.11	sm0008, л.107	g3	Pi142	Манометр давления газа перед горелкой №14	40	кПа	не электр.	sm0001, л.119
g3Pi011	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №1	100	кПа	не электр.	sm0001, л.116	g3P051	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №5	100	кПа	se0001, л.11	sm0008, л.107	g3	Pi152	Манометр давления газа перед горелкой №15	40	кПа	не электр.	sm0001, л.119
g3Pi021	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №2	100	кПа	не электр.	sm0001, л.116	g3P052	Датчик давления газа перед горелкой №5	40	кПа	se0001, л.11	sm0008, л.107	g3	Pi162	Манометр давления газа перед горелкой №16	40	кПа	не электр.	sm0001, л.119
g3Pi031	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №3	100	кПа	не электр.	sm0001, л.116	a3P051	Датчик давления воздуха перед горелкой №5	2.5	кПа	se0001, л.11	sm0008, л.107	g3	Pi172	Манометр давления газа перед горелкой №17	40	кПа	не электр.	sm0001, л.119
g3Pi041	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №4	100	кПа	не электр.	sm0001, л.116	g3P071	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №7	100	кПа	se0001, л.11	sm0008, л.107	g3	Pi182	Манометр давления газа перед горелкой №18	40	кПа	не электр.	sm0001, л.119
g3Pi051	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №5	100	кПа	не электр.	sm0001, л.116	g3P072	Датчик давления газа перед горелкой №7	40	кПа	se0001, л.11	sm0008, л.107	g3	Pi192	Манометр давления газа перед горелкой №19	40	кПа	не электр.	sm0001, л.119
g3Pi061	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №6	100	кПа	не электр.	sm0001, л.116	a3P071	Датчик давления воздуха перед горелкой №7	2.5	кПа	se0001, л.11	sm0008, л.107	g3	Pi202	Манометр давления газа перед горелкой №20	40	кПа	не электр.	sm0001, л.119
g3Pi071	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №7	100	кПа	не электр.	sm0001, л.116	g3P021	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №2	100	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.107	g3	BP062	Датчик давления газа перед горелкой №6	40	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108
														370-2	24-AK3			
														Балаковская ТЭЦ-4 ф	илиала « Г Плюс»	Саратов	Ский»	
								И	зм. Кол.уч.	Лист № д	док. Подп.	Дата		TIAU «	і ішіюс»			
\vdash													Моде	рнизация оборудования КИПиА водогр котла ПТВМ-180 ст.№3				Листов
													<u> </u>			РД	5	S
									зработал ооверил	Чураков Корепанов	non	09.24	ведои	иость элементов функциональной схем	ıы (1/5)		НПП "ЭС /.nppesn.	

Н.контр.

Агафонов

Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Шифр	Назначение	Значение номиналь ное	1	Схема электри- ческая	Схема монтажа		Шифр	Назначение	Значение номиналь ное			и- монт
a3P061	Датчик давления воздуха перед горелкой №6	2.5	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	a3Pi09	Манометр давления воздуха перед горелкой №9	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.120		g3P142	Датчик давления газа перед горелкой №14	40	кПа	se0001 л.13	
g3P081	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №8	100	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	a3Pi10	Манометр давления воздуха перед горелкой №10	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.120	Į,	w3Pi002	Манометр давления теплоносителя после котла	4	Мпа	не электр	sm00 о. л.12
g3P082	Датчик давления газа перед горелкой №8	40	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	a3Pi11	Манометр давления воздуха перед горелкой №11	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.120		a3P141	Датчик давления воздуха перед горелкой №14	2.5	кПа	se0001 л.13	1, sm00
a3P081	Датчик давления воздуха перед горелкой №8	2.5	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	a3Pi12	Манометр давления воздуха перед горелкой №12	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.120		g3P161	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №16	100	кПа	se0001 л.13	
g3P091	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №9	100	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	a3Pi13	Маномето давления воздуха перед	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.120		g3P162	Датчик давления газа перед горелкой №16	40	кПа	se0001 л.13	
g3P092	Датчик давления газа перед горелкой №9	40	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	a3Pi14	Манометр давления воздуха перед горелкой №14	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.120	,	w3Ti002	Термометр температуры теплоносителя после котла	250	°C	не электр	sm00
a3P091	Датчик давления воздуха перед горелкой №9	2.5	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	a3Pi15	Манометр давления воздуха перед горелкой №15	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.121		a3P161	Датчик давления воздуха перед горелкой №16	2.5	кПа	se0001 л.13	
g3P101	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №10	100	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	a3Pi16	Манометр давления воздуха перед горелкой №16	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.121		g3P181	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №18	100	кПа	se0001 л.13	
g3P102	Датчик давления газа перед горелкой №10	40	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	a3Pi17	Манометр давления воздуха перед горелкой №17	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.121		g3P182	Датчик давления газа перед горелкой №18	40	кПа	se0001 л.13	
a3P101	Датчик давления воздуха перед горелкой №10	2.5	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	a3Pi18	Манометр давления воздуха перед горелкой №18	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.121		f3Pi001	Манометр разрежения в топке котла	0.8	кПа	не электр	sm00
g3P111	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №11	100	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	a3Pi19	Манометр давления воздуха перед горелкой №19	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.121		a3P181	Датчик давления воздуха перед горелкой №18	2.5	кПа	se0001 л.13	
g3P112	Датчик давления газа перед горелкой №11	40	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	a3Pi20	Маномето павления возлуха перел	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.121		g3P201	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №20	100	кПа	se0001 л.13	1, sm00
a3P111	Датчик давления воздуха перед горелкой №11	2.5	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	g3P15	Латчик лавпения газа межлу ПЗК на	100	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109		g3P202	Датчик давления газа перед горелкой №20	40	кПа	se0001 л.13	1, sm00
g3P121	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №12	100	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	g3Pi00	Маномето парпения газа на вуоле в	100	кПа	не электр.	sm0002, л.106	F	a3P201	Датчик давления воздуха перед горелкой №20	2.5	кПа	se0001 л.13	1, sm00
g3P122	Датчик давления газа перед горелкой №12	40	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	g3P15	Латчик давления газа перед	40	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109	F	f3Ti001	Термометр температуры дымовых газов	450	°C	не	sm00
a3P121	Датчик давления воздуха перед горелкой №12	2.5	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.109	a3P15	Патиму парпения розпууз перел	2.5	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109		b3X031	Трансформатор запальника горелки №3			se0002 л.14	2,
g3P131	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №13	100	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109	g3Ti00	Термометр температуры газа в	70	°C	не электр.	sm0004, л.122	F	b3X041	Трансформатор запальника горелки №4			se0002 л.14	2,
g3P132	Датчик давления газа перед горелкой №13	40	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109	g3Pi00	Маномето давления газа в	100	кПа	не электр.	sm0002, л.106	<u> </u>	b3X101	Трансформатор запальника горелки №10			se0002 л.14	2,
a3P131	Датчик давления воздуха перед горелкой №13	2.5	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109	g3P17	Латчик давления газа между ПЗК на	100	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109	⊢	b3X111	Трансформатор запальника горелки №11			se0002 л.14	2,
a3Pi011	Манометр давления воздуха перед горелкой №1	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.120	g3P17	Латиму парпения газа перел	40	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109	<u> </u>	b3X171	Трансформатор запальника горелки №17			se0002 л.14	2,
a3Pi021	Манометр давления воздуха перед горелкой №2	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.120	a3P17	Латчик павпения возпуха перел	2.5	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109		b3X181	Трансформатор запальника горелки №18			se0002 л.14	2,
a3Pi031	Манометр давления воздуха перед горелкой №3	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.120	g3P19	Патину парпония газа можлу ПЗУ на	100	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109	\vdash	g3V011	Клапан ПЗК-1 на горелке №1			se0003 л.15	3,
a3Pi041	Манометр давления воздуха перед горелкой №4	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.120	w3Ti00	Термометр температуры	250	°C	не электр.	sm0003, л.112	\vdash	g3V031	Клапан ПЗК-1 на горелке №3			se0003 л.15	3,
a3Pi051	Манометр давления воздуха перед горелкой №5	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.120	w3Pi00	Манометь павления теппоносителя	4	Мпа	не электр.	sm0009, л.121	⊢	g3V051	Клапан ПЗК-1 на горелке №5			se0003 л.15	3,
a3Pi061	Манометр давления воздуха перед горелкой №6	2.5	кПа	не	sm0009, л.120	g3P19	Патиму парпения газа перел	40	кПа	se0001, л.13	sm0008,	\vdash	g3V071	Клапан ПЗК-1 на горелке №7			se0003 л.15	3,
a3Pi071	Манометр давления воздуха перед	2.5	кПа	электр.	sm0009,	a3P19	Патиму парпения розлууз перел	2.5	кПа	se0001,	л.109 sm0008,	\vdash	g3V012	Клапан ПЗК-2 на горелке №1			se0003	3,
a3Pi081	горелкой №7 Манометр давления воздуха перед	2.5	кПа	электр.	л.120 sm0009,	g3P14	Патчик павпения газа межлу ПЗК на	100	кПа	л.13 se0001,	л.109 sm0008,	\vdash	g3V032	Клапан ПЗК-2 на горелке №3			л.16 se0003	3,
401 1001	горелкой №8	2.0	N IG	электр.	л.120	_ go	торелке №14	100	Mid	л.13	л.109		3077002	270.2	/ A MS	<u> </u>	л.16	
														370-2			DOKAĂ»	
														Балаковская ТЭЦ-4 фі ПАО «Т	ллиала ГПлюс»	woapaid	/DUNIVIII	
								V	Ізм. Кол.уч.	Лист №	док. Подг	. Дата		ернизация оборудования КИПиА водогр	ейного (Стадия	Лист	Листо
7														котла ПТВМ-180 ст.№3		РД	6	2.7.0101
								Pa	азработал	Чураков		2 09.24	4 Ведо	мость элементов функциональной схем				<u>ЭСН"</u>
									роверил	Корепано	No.						w.nppes	

Н.контр.

Агафонов

Схема монтажа

sm0008, л.109

sm0009, л.121

sm0008, л.109

sm0008, л.109

sm0008, л.109

sm0003, л.112

sm0008, л.109

sm0008, л.109

sm0008, л.109

sm0009, л.121

sm0008, л.110

sm0008, л.110

sm0008, л.110

sm0008, л.110

sm0006, л.123


Листов


	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа		Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	1	Схема электри- ческая	Схема монтажа
	g3V052	Клапан ПЗК-2 на горелке №5			se0003, л.16		g3V122	Клапан ПЗК-2 на горелке №12			se0003, л.23			g3V202	Клапан ПЗК-2 на горелке №20			se0003, л.30	+
	g3V072	Клапан ПЗК-2 на горелке №7			se0003, л.16		g3V093	Клапан СБ на горелке №9			se0003, л.23			g3V143	Клапан СБ на горелке №14			se0003, л.30	
	g3V013	Клапан СБ на горелке №1			se0003, л.17		g3V103	Клапан СБ на горелке №10			se0003, л.23			g3V163	Клапан СБ на горелке №16			se0003, л.30	
	g3V033	Клапан СБ на горелке №3			se0003, л.17		g3V113	Клапан СБ на горелке №11			se0003, л.24			g3V183	Клапан СБ на горелке №18			se0003, л.30	
	g3V053	Клапан СБ на горелке №5			se0003, л.17		g3V123	Клапан СБ на горелке №12			se0003, л.24			g3V203	Клапан СБ на горелке №20			se0003, л.31	
	g3V073	Клапан СБ на горелке №7			se0003, л.17		g3V104	Клапан запальника горелки №10			se0003, л.24			g3V184	Клапан запальника горелки №18			se0003, л.31	
	g3V034	Клапан запальника горелки №3			se0003, л.18		g3V114	Клапан запальника горелки №11			se0003, л.24			b3X032	Датчик наличия факела запальника горелки №3			se0005, л.32	sm0016, л.124
	g3V021	Клапан ПЗК-1 на горелке №2			se0003, л.18		g3V131	Клапан ПЗК-1 на горелке №13			se0003, л.25			b3X042	Датчик наличия факела запальника горелки №4			se0005, л.32	sm0016, л.124
	g3V041	Клапан ПЗК-1 на горелке №4			se0003, л.18		g3V151	Клапан ПЗК-1 на горелке №15			se0003, л.25			b3X102	Датчик наличия факела запальника горелки №10			se0005, л.32	sm0016, л.124
	g3V061	Клапан ПЗК-1 на горелке №6			se0003, л.18		g3V171	Клапан ПЗК-1 на горелке №17			se0003, л.25			b3X112	Датчик наличия факела запальника горелки №11			se0005, л.32	sm0016, л.124
	g3V081	Клапан ПЗК-1 на горелке №8			se0003, л.19		g3V191	Клапан ПЗК-1 на горелке №19			se0003, л.25			b3X172	Датчик наличия факела запальника горелки №17			se0005, л.32	sm0016, л.124
	g3V022	Клапан ПЗК-2 на горелке №2			se0003, л.19		g3V132	Клапан ПЗК-2 на горелке №13			se0003, л.26			b3X182	Датчик наличия факела запальника горелки №18			se0005, л.32	sm0016, л.124
	g3V042	Клапан ПЗК-2 на горелке №4			se0003, л.19		g3V152	Клапан ПЗК-2 на горелке №15			se0003, л.26			b3X001	Датчик интенсивности пламени №1			se0009, л.33	sm0015, л.125
	g3V062	Клапан ПЗК-2 на горелке №6			se0003, л.19		g3V172	Клапан ПЗК-2 на горелке №17			se0003, л.26			b3X002	Датчик интенсивности пламени №2			se0009, л.33	sm0015, л.125
	g3V082	Клапан ПЗК-2 на горелке №8			se0003, л.20		g3V192	Клапан ПЗК-2 на горелке №19			se0003, л.26			b3X003	Датчик интенсивности пламени №3			se0009, л.33	sm0015, л.125
	g3V023	Клапан СБ на горелке №2			se0003, л.20		g3V133	Клапан СБ на горелке №13			se0003, л.27			b3X004	Датчик интенсивности пламени №4			se0009, л.33	sm0015, л.125
	g3V043	Клапан СБ на горелке №4			se0003, л.20		g3V153	Клапан СБ на горелке №15			se0003, л.27			b3X005	Датчик интенсивности пламени №5			se0009, л.33	sm0015, л.125
	g3V063	Клапан СБ на горелке №6			se0003, л.20		g3V173	Клапан СБ на горелке №17			se0003, л.27			b3X006	Датчик интенсивности пламени №6			se0009, л.33	sm0015, л.125
	g3V083	Клапан СБ на горелке №8			se0003, л.21		g3V193	Клапан СБ на горелке №19			se0003, л.27			a3CO001	Датчик загазованности СО №1			se0009, л.33	
	g3V044	Клапан запальника горелки №4			se0003, л.21		g3V174	Клапан запальника горелки №17			se0003, л.28			a3CO002	Датчик загазованности СО №2			se0009, л.33	
	g3V091	Клапан ПЗК-1 на горелке №9			se0003, л.21		g3V141	Клапан ПЗК-1 на горелке №14			se0003, л.28			a3CO003	Датчик загазованности СО №3			se0009, л.33	
	g3V101	Клапан ПЗК-1 на горелке №10			se0003, л.21		g3V161	Клапан ПЗК-1 на горелке №16			se0003, л.28			a3CO004	Датчик загазованности СО №4			se0009, л.33	
	g3V111	Клапан ПЗК-1 на горелке №11			se0003, л.22		g3V181	Клапан ПЗК-1 на горелке №18			se0003, л.28			b3X033	Датчик наличия факела горелки №3			se0010, л.34	sm0015, л.125
<u>o</u> l	g3V121	Клапан ПЗК-1 на горелке №12			se0003, л.22		g3V201	Клапан ПЗК-1 на горелке №20			se0003, л.29			b3X043	Датчик наличия факела горелки №4			se0010, л.34	sm0015, л.125
МНВ. №	g3V092	Клапан ПЗК-2 на горелке №9			se0003, л.22		g3V142	Клапан ПЗК-2 на горелке №14			se0003, л.29			b3X103	Датчик наличия факела горелки №10			se0010, л.34	sm0015, л.125
Взамен инв. Г	g3V102	Клапан ПЗК-2 на горелке №10			se0003, л.22		g3V162	Клапан ПЗК-2 на горелке №16			se0003, л.29				Датчик наличия факела горелки №11			se0010, л.35	sm0015, л.125
	g3V112	Клапан ПЗК-2 на горелке №11			se0003, л.23		g3V182	Клапан ПЗК-2 на горелке №18			se0003, л.29			b3X173	Датчик наличия факела горелки №17			se0010, л.34	sm0015, л.125
ia		1			I								<u> </u>		370-2	 4-АКЗ			
Подп. и дата															Балаковская ТЭЦ-4 фи	лиала «	Саратов	ский»	
Подг									Из	м. Кол.уч.	. Лист №	док. Подг	1. Дат	a	ΠÀΟ «Τ	Плюс»			
										•	,				рнизация оборудования КИПиА водогре котла ПТВМ-180 ст.№3			Лист	Листов
Прдп.																	РД	7	
Инв. № подп										вработал оверил	Чураков Корепано	В	09.2	24 Ведо	мость элементов функциональной схем	ы (3/5)		НПП "ЭС v.nppesn.	
₫										онтр.	Агафонов								


	Шифр	Назначение	I I	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа
	b3X183	Датчик наличия факела горелки №18			se0010, л.34	sm0015, л.125	g3sM051	Регулятор давления газа на горелке №5			se0015, л.59		a3M09	Дутьевой вентилятор на горелке №9			se0019, л.86	
	a3CH001	Датчик загазованности СН4 №1			se0011, л.36		g3sM071	Регулятор давления газа на горелке №7			se0015, л.60		a3M10	Дутьевой вентилятор на горелке №10			se0019, л.87	
	a3CH002	Датчик загазованности СН4 №2			se0011, л.36		g3sM021	Регулятор давления газа на горелке №2			se0015, л.61		a3M111	Лутьевой вентипятор на горепке			se0019, л.88	
	a3CH003	Датчик загазованности СН4 №3			se0011, л.36		g3sM041	Регулятор давления газа на горелке №4			se0015, л.62		a3M12	Дутьевой вентилятор на горелке №12			se0019, л.89	
	a3CH004	Датчик загазованности СН4 №4			se0011, л.36		g3sM061	Регулятор давления газа на горелке №6			se0015, л.63		a3M13	Дутьевой вентилятор на горелке №13			se0019, л.90	
	a3sM011	Регулятор давления воздуха на горелке №1			se0012, л.37		g3sM081	Регулятор давления газа на горелке №8			se0015, л.64		a3M15	Дутьевой вентилятор на горелке №15			se0019, л.91	
	a3sM031	Регулятор давления воздуха на горелке №3			se0012, л.38		g3sM091	Регулятор давления газа на горелке №9			se0015, л.65		a3M17	Дутьевой вентилятор на горелке №17			se0019, л.92	
	-0-14054	Регулятор давления воздуха на горелке №5			se0012, л.39		g3sM101	Регулятор давления газа на горелке №10			se0015, л.66		a3M19 ⁻	Лутьевой вентипятор на горелке			se0019, л.93	
	0.14074	Регулятор давления воздуха на горелке №7			se0012, л.40			Регулятор давления газа на горелке №11			se0015, л.67		a3M14	Дутьевой вентилятор на горелке №14			se0019, л.94	
	0.14004	Регулятор давления воздуха на горелке №2			se0012, л.41		g3sM121	Регулятор давления газа на горелке №12			se0015, л.68		a3M16	Дутьевой вентилятор на горелке №16			se0019, л.95	
	0.14044	Регулятор давления воздуха на горелке №4			se0012, л.42			Регулятор давления газа на горелке №13			se0015, л.69		a3M18	Дутьевой вентилятор на горелке №18			se0019, л.96	
	-0-14004	Регулятор давления воздуха на горелке №6			se0012, л.43		g3sM151	Регулятор давления газа на горелке №15			se0015, л.70		a3M20	Дутьевой вентилятор на горелке №20			se0019, л.97	
	0.14004	Регулятор давления воздуха на горелке №8			se0012, л.44		g3sM171	Регулятор давления газа на горелке №17			se0015, л.71		g3M00	Запвижка газовая на вхоле в котеп			se0024, л.98	
	-0-14004	Регулятор давления воздуха на горелке №9			se0012, л.45		g3sM191	Регулятор давления газа на горелке №19			se0015, л.72		w3M00	3адвижка теплоносителя на входе в котел			se0024, л.99	
	a3sM101	Регулятор давления воздуха на горелке №10			se0012, л.46		g3sM141	Регулятор давления газа на горелке №14			se0015, л.73		w3M00	Задвижка теплоносителя после котла			se0024, л.100	
	a3sM111	Регулятор давления воздуха на горелке №11			se0012, л.47		g3sM161	Регулятор давления газа на горелке №16			se0015, л.74		g3V001	Клапан продувки со стороны чётных горелок			se0021, л.101	
	0.1404	Регулятор давления воздуха на горелке №12			se0012, л.48		g3sM181	Регулятор давления газа на горелке №18			se0015, л.75		g3V002	Клапан продувки со стороны нечётных горелок			se0021, л.101	
	a3sM131	Регулятор давления воздуха на горелке №13			se0012, л.49		g3sM201	Регулятор давления газа на горелке №20			se0015, л.76		f3sM00	1 Регулятор разрежения №1			se0022, л.102	
	a3sM151	Регулятор давления воздуха на горелке №15			se0012, л.50		f3X001	Газоанализатор дымовых газов			se0018, л.77		f3sM00	Регулятор разрежения №2			se0022, л.103	
	a3sM171	Регулятор давления воздуха на горелке №17			se0012, л.51		a3M011	Дутьевой вентилятор на горелке №1			se0019, л.78		f3sM00	3 Регулятор разрежения №3			se0022, л.104	
	a3sM191	Регулятор давления воздуха на горелке №19			se0012, л.52		a3M031	Дутьевой вентилятор на горелке №3			se0019, л.79		g3sM00	Регулятор давления газа в коллекторе			se0023, л.105	
	a3sM141	Регулятор давления воздуха на горелке №14			se0012, л.53		a3M051	Дутьевой вентилятор на горелке №5			se0019, л.80		b3X034	Горелка запальная газовая			не электр.	
	a3sM161	Регулятор давления воздуха на горелке №16			se0012, л.54		a3M071	Дутьевой вентилятор на горелке №7			se0019, л.81		b3X044	Горелка запальная газовая			не электр.	
<u>o</u>	a3sM181	Регулятор давления воздуха на горелке №18			se0012, л.55		a3M021	Дутьевой вентилятор на горелке №2			se0019, л.82		b3X104	Горелка запальная газовая			не электр.	
MHB.	a3sM201	Регулятор давления воздуха на горелке №20			se0012, л.56		a3M041	Дутьевой вентилятор на горелке №4			se0019, л.83		b3X114	Горелка запальная газовая			не электр.	
Взамен инв. №	g3sM011	Регулятор давления газа на горелке №1			se0015, л.57		a3M061	Дутьевой вентилятор на горелке №6			se0019, л.84		b3X174	Горелка запальная газовая			не электр.	
<u> </u>	g3sM031	Регулятор давления газа на горелке №3			se0015, л.58		a3M081	Дутьевой вентилятор на горелке №8			se0019, л.85		b3X184	Горелка запальная газовая			не электр.	
e l														370-2	4-AK3			,
Подп. и дата														Балаковская ТЭЦ-4 ф ПАО «			Ский»	
Под									Из	м. Кол.уч.	Лист № до	ок. Подп.	Дата	ПАО « [*]	Плюс»			
										1,	. 1. 4.			дернизация оборудования КИПиА водогр котла ПТВМ-180 ст.№3	ейного С	тадия .	Пист	Листов
оди.																РД	8	
Инв. № подп.									_	вработал оверил	Чураков Корепанов	7	09.24 Вед	омость элементов функциональной схем	ы (4/5)		НПП "ЭС nppesn.i	
풀									<u> </u>	онтр.	Агафонов	Roff				V V V V		. u


Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Ш	1фр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	- MOI	хема нтажа		Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное		е- элект	гри- монтах
x3OS001	Арм оператора											\dashv							
	Стол оператора																		
ШУК	Шкаф управления котлом																		
ШУГ1	Шкаф управления горелками 1																		
ШУГ2	Шкаф управления горелками 2																		
ШУГ3	Шкаф управления горелками 3																		
ШУГ4	Шкаф управления горелками 4																		
ШУГ5	Шкаф управления горелками 5																		
	Шкаф питания дутьевых вентиляторов 1																		
ШПДВ2	Шкаф питания дутьевых вентиляторов 2																		
ШАВР	Шкаф автоматического включения резерва																		
	Иверторная система																		
	Байпас																		
_																			
_																			
											_								
								<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	⊥,		\perp						
															370-2				
								Из	вм. Кол.уч	. Лист N	⊵ док.	Подп.	Дата		Балаковская ТЭЦ-4 фи ПАО «Т	ілиала « Плюс»	Сарат	ОВСКИЙ	,
									F, 1	1	175.11	m'''	Haim	Модер	онизация оборудования КИПиА водогре котла ПТВМ-180 ст.№3	ейного С	тадия	Лист	Листов
										1	\dashv		1	-			РД	9	
									зработал оверил	Чураков Корепано		Rose	09.24	Ведом	ость элементов функциональной схем		00	O HПП ww.nppe	
									онтр.	Агафоно		Hol						11	


Согласовано



















































































М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт		Положение арматуры	
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое
01	5,6			
S1	7,8			
S2	9,10			
32	11,12			
CO	19,20			
S3	21,22			
S4 -	23,24			
	25,26			

						370-24-AK3					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов		
						KUIJIA ITI DIVI- 100 CI. INZS	РД	37			
Разраб	ботал	Чуракс)B	N.	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM011	00	О НПП "	ЭСН"		
Прове	рил	Корепа	анов	non			l w	ww.nppe	sn.ru		
Н.конт	р.	Агафо	нов	The							





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-			Положение арматуры	
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое
01	5,6			
S1	7,8			
S2	9,10			
32	11,12			
02	19,20			
S3	21,22			
S4	23,24			
34	25,26			

						370-24-AK3							
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата								
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов				
						נצאו.וס טטו-ועוטווו אונוטא	РД	38					
Разраб	ботал	Чурако	В	y	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM031	00	О НПП "	ЭСН"				
Провер	пис	Корепа	НОВ	none			W\	ww.nppe	sn.ru				
Н.конт	p	Агафо	НОВ	The									





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-			Положение арматуры	
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое
C1	5,6			
S1	7,8			
S2	9,10			
52	11,12			
CO	19,20			
S3	21,22			
S4	23,24			
34	25,26			

						370-24-AK3						
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов			
						KUTHA TITIDINI-100 CL.1823	РД	39				
Разраб	ботал	Чуракс	В	y	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM051	00	О НПП "	ЭСН"			
Провер	рил	Корепа	нов	none	,		W	ww.nppe	sn.ru			
Н.конт	р.	Агафо	нов	Thos								





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт		Положение арматуры	
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое
C1	5,6			
S1 -	7,8			
S2	9,10			
	11,12			
CO	19,20			
S3	21,22			
S4	23,24			
	25,26			

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плю				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
•						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
						KUTHA TITUM-100 CL.1823	РД	40		
Разработал		Чураков		y	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM071	000 НПП "ЭСН"			
Проверил		Корепанов		none			www.nppesn.ru			
Н.контр.		Агафонов		The						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
04	5,6						
S1	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
S3	19,20						
<u></u>	21,22						
C4	23,24						
S4	25,26						

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
7.0 7						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
						KUTHA TITIDIVI-100 CL.1423	РД	41		
Разраб	ботал	Чуракс	В	y	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM021	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"	
Прове	рил	Корепанов Лода		l w	www.nppesn.ru					
Н.конт	p.	Агафо	нов	The						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
04	5,6						
S1	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
S3	19,20						
<u></u>	21,22						
C4	23,24						
S4	25,26						

						370-24-Al	370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Стадия Лист Листов			
						KOTHA 111 DIVI-100 C1.1423	РД	42			
Разраб	ботал	Чуракс)B	y	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM041	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"		
Прове	рил	Корепа	анов	none			www.nppesn.ru		sn.ru		
Н.конт	p.	Агафо	нов	Thos							





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
S1	5,6						
\\\ \	7,8						
S2	9,10						
32	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
C4	23,24						
S4	25,26						

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
						KUTHA TITIDIVI-TOU CLINES	РД 43			
Разраб	ботал	Чуракс	В	y	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM061	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"	
Прове	рил	Корепа	анов	non			www.nppesn.ru		sn.ru	
Н.конт	р.	Агафо	нов	The						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
04	5,6						
S1	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
S3	19,20						
<u></u>	21,22						
C4	23,24						
S4	25,26						

						370-24-Al	370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плю	рвская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
		Модернизация обор котла		Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов				
					KOTHA TIT DIVI-TOO CT. INES	РД	44				
Разра6	ботал Чураков 99.24 Схема эл		Схема электрическая se0012: a3sM081	000 НПП "ЭСН"							
Проверил Корепанов		,		l w	ww.nppe	sn.ru					
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	Thos							





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
C1	5,6						
S1	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
C/I	23,24						
S4	25,26						

	_			_							
						370-24-AK3					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия Лист Листов		Листов		
						KOIJIA III DIVI-100 CI.IN⊻S	РД	45			
Разраб	ботал	Чурак)B	y	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM091	ооо нпп "эсн"		ЭСН"		
Прове	рил	Корепа	анов	hone	,		www.nppesn.ru		sn.ru		
Н.конт	p.	Агафо	нов	And							





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
04	5,6						
S1	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
S3	19,20						
<u></u>	21,22						
C4	23,24						
S4	25,26						

						370-24-Al	24-AK3			
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плю	кая ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	ого Стадия Лист Лист РД 46		Листов	
						KUIIId III DIVI-100 CI.INZS				
Разра6	ботал	Чуракс)B	y	09.24 Схема электрическая se0012: a3sM101 O(00	000 НПП "ЭСН"		
Прове	Проверил Корепанов			l w	ww.nppe	sn.ru				
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	The				• •		





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
04	5,6						
S1	7,8						
S2	9,10						
52	11,12						
02	19,20						
S3	21,22						
S4	23,24						
	25,26						

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
					Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов		
						KUIJIA ITI DIVI- 100 CI. INZS	РД	47		
Разработал Чураков		N.	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM111	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"			
Проверил Корепанов				l w	ww.nppe	sn.ru				
Н.конт	p.	Агафо	нов	The						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
S1	5,6						
	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
S4	23,24						
	25,26						

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	йного Стадия Лист Листов РД 48		Листов	
						KUTHA TITIDIVI-TOU CLINES				
Разраб	ботал	Чуракс	В	y	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM121	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"	
Провер	рил	Корепа	анов	none	1		www.nppesn.ru		sn.ru	
Н.конт	p.	Агафо	нов	Aust						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
04	5,6						
S1	7,8						
S2	9,10						
52	11,12						
02	19,20						
S3	21,22						
S4	23,24						
	25,26						

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
					Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов		
						KUIJIA ITI DIVI-100 CI.INZS	РД	49		
Разраб	Разработал Чураков		y	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM131	ООО НПП "ЭСН"		ЭСН"		
Проверил Корепанов			www.nppesn.ru		sn.ru					
Н.конт	p.	Агафо	нов	The						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
04	5,6						
S1	7,8						
S2	9,10						
32	11,12						
02	19,20						
S3	21,22						
S4	23,24						
	25,26						

						370-24-Al	(3			
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
					Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов		
						KUTHA TITUM-100 CL.1923	РД	50		
Разработал Чураков		N.	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM151	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"			
Провер	пис	Корепа	анов	non			www.nppesn.ru		sn.ru	
Н.конт	р.	Агафо	нов	The						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
S1	5,6						
	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
S4	23,24						
	25,26						

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
			Модернизация оборудования к		Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов		
						KUIJIA ITI DIVI- 100 CI. INZS	РД 51			
Разра6	Разработал Чураков		y	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM171	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"		
Проверил Корепанов				l w	ww.nppe	sn.ru				
Н.конт	p.	Агафо	нов	And						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
04	5,6						
S1	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
S4	23,24						
	25,26						

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
					Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов		
						KUTHA TITUM-100 CL.1823	РД 52			
Разраб	ботал Чураков 09.24		09.24	Схема электрическая se0012: a3sM191	ООО НПП "ЭСН"					
Провер	ЛИС	Корепа	НОВ	none			www.nppesn.ru		sn.ru	
Н.конт	p	Агафон	нов	Thos						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
04	5,6						
S1	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
S4	23,24						
	25,26						

						370-24-AK3					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия Лист Листов		Листов		
						KUIJIA III DIVI- 100 CI. INZO	РД	53			
Разраб	ботал	Чуракс)B	y	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM141	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"		
Прове	рил	Корепа	анов	non			www.nppesn.ru		sn.ru		
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	And							





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт соединителя X1	Положение арматуры					
лючатель		открытое	промежуточное	закрытое			
C1	5,6						
S1	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
Co	19,20						
S3	21,22						
S4	23,24						
	25,26						

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия Лист Листов		Листов	
						KUTHA TITIDIVI-100 CL.1423	РД	54		
Разраб	ботал	Чуракс)B	y	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM161	ООО НПП "ЭСН"		ЭСН"	
Прове	рил	Корепа	анов	nose			www.nppesn.ru		sn.ru	
Н.конт	p.	Агафо	нов	And						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
C1	5,6						
S1	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
S4	23,24						
	25,26						

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия Лист Листов		Листов	
						KUTHA TITIDIVI-100 CL.1423	РД	55		
Разра6	ботал	Чуракс)B	ng-	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM181	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"	
Прове	рил	Корепа	анов	nose			www.nppesn.ru		sn.ru	
Н.конт	p.	Агафо	нов	And						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт соединителя X1	Положение арматуры					
лючатель		открытое	промежуточное	закрытое			
0.4	5,6						
S1	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
Co	19,20						
S3	21,22						
S4	23,24						
	25,26						

						370-24-Al	(3			
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала	а «Сарат	овский»		
						ПÃО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
						KOIJIA III DIVI-100 CI.IV23	РЛ	56		
							' 	00		
Разраб	ботал	Чурако	В	y	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM201	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"	
Провер	пис	Корепа	нов	none			www.nppesn.ru		sn.ru	
Н.конт	p.	Агафо	нов	And						





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
63	20, MS						
S3	20, 22						
S4	24, MS						
04	24, 26						
S5	27, 28						
S0	28, 30						
S6	31, 32						
	32, 34						

						370-24-AK3					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия Лист Листов		Листов		
						KOTIJA TTT DIVI- TOU CT.INES	рπ	57			
							' Н	31			
Разраб	ботал	Чурако	В	y	09.24	Схема электрическая se0015: g3sM011	000 НПП		ЭСН"		
Провер	Пис	Корепа	НОВ	none			www.nppesn.ru		sn.ru		
Н.конт	p	Агафон	НОВ	Thos							





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
00	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
S6	31, 32						
	32, 34						

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
					Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов		
						KUTHA TITUM-100 CL.1823	РД	58		
Разраб	ботал	Чуракс	В	y	09.24	Схема электрическая se0015: g3sM031	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"	
Провер	рил	Корепа	нов	none	,		www.nppesn.ru		sn.ru	
Н.конт	р.	Агафо	нов	Thos						





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
S6	31, 32						
	32, 34						

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
					KOTHA TITBIVI-TOO CT.IN23	РД 59				
Разраб	зработал Чураков 09.24		09.24	Схема электрическая se0015: g3sM051	000 НПП "ЭСН"		 ЭСН"			
Проверил Корепанов		hone			l w	ww.nppe	sn.ru			
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	Thos			''			





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-		Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
CO	20, MS					
S3	20, 22					
0.4	24, MS					
S4	24, 26					
C.E	27, 28					
S5	28, 30					
00	31, 32					
S6	32, 34					

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
						KUIJIA III DIVI-10U CI.IN⊻S	РД 60			
Разраб	азработал Чураков 09.24		09.24	Схема электрическая se0015: g3sM071	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"			
Проверил Корепанов		Those	,		www.nppesn.ru		sn.ru			
Н.конт	p.	Агафо	нов	Thos						





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
S6	31, 32						
	32, 34						

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного Стадия котла ПТВМ-180 ст.№3		Лист	Листов	
						ROTHU 111 DIVI-100 CL.1423	РД 61			
Разра6	зработал Чураков 09.24		09.24	Схема электрическая se0015: g3sM021	ооо нпп "эсн"		ЭСН"			
Прове	оверил Корепанов				www.nppesn.ru		sn.ru			
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	Hall						





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
CO	20, MS					
S3	20, 22					
S4	24, MS					
54	24, 26					
S5	27, 28					
30	28, 30					
00	31, 32					
S6	32, 34					

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	ания КИПиА водогрейного Стадия Лис и-180 ст.№3 РД 62		Листов	
						KUIIId III DIVI-100 CI.INZS				
Разра6	зработал Чураков 09.24		09.24	Схема электрическая se0015: g3sM041	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"			
Проверил Корепанов		hone	,		l w	ww.nppe	sn.ru			
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	Thos			''			





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
CO	20, MS					
S3	20, 22					
S4	24, MS					
54	24, 26					
S5	27, 28					
30	28, 30					
00	31, 32					
S6	32, 34					

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
					Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов		
							63			
Разраб	азработал Чураков 99.2		09.24	Схема электрическая se0015: g3sM061	000 HПП "ЭСН"		ЭСН"			
Провер	лис	Корепа	НОВ	Those			www.nppesn.ru		sn.ru	
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	Hall						





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-		Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
CO	20, MS					
S3	20, 22					
0.4	24, MS					
S4	24, 26					
C.E	27, 28					
S5	28, 30					
00	31, 32					
S6	32, 34					

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
7.0 107)					Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов		
						KUIJIA ITI DIVI- 100 CI. INZS	РД	64		
Разработал Чураков		09.24	Схема электрическая se0015: g3sM081	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"				
Проверил Корепанов				www.nppesn.ru		sn.ru				
Н.конт	p.	Агафо	нов	The						





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
S4	24, MS						
04	24, 26						
S5	27, 28						
S0	28, 30						
S6	31, 32						
	32, 34						

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плю	Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия Лист Листов		Листов	
						KUIJIA III DIVI-10U CI.IN⊻S	РД	65		
Разраб	ботал	Чуракс)B	y	09.24	Схема электрическая se0015: g3sM091	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"	
Прове	оверил Корепанов		,		www.nppesn.ru					
Н.конт	p.	Агафо	нов	Thos						





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения


R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

- S3 выключатель положения "открыто"
- S4 выключатель положения "закрыто"
- S5 доп. выключатель положения "открыто"
- S6 доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
S4	24, MS						
04	24, 26						
S5	27, 28						
S0	28, 30						
S6	31, 32						
	32, 34						

						370-24-Al	370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плю					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов		
						KUTHA TITIDIVI-TOU CLINES	РД 66				
Разраб	ботал	Чуракс	В	y	09.24	Схема электрическая se0015: g3sM101	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"		
Провер	лис	Корепа	анов	non			www.nppesn.ru		sn.ru		
Н.конт	р.	Агафо	нов	The							





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
CO	20, MS					
S3	20, 22					
S4	24, MS					
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	24, 26					
S5	27, 28					
S0	28, 30					
S6	31, 32					
	32, 34					

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плю	I-4 филиала «Саратовский» AO «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия Лист Листов		Листов	
						נצאו.וט 101 ואום דון מונוטא	РД	67		
Разра6	ботал	Чуракс)B	n	09.24	Схема электрическая se0015: g3sM111	000 НПП "Э		ЭСН"	
Прове	рил	Корепа	анов	none			www.nppesn.ru		sn.ru	
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	Thos						





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
CO	20, MS					
S3	20, 22					
S4	24, MS					
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	24, 26					
S5	27, 28					
S0	28, 30					
S6	31, 32					
	32, 34					

						370-24-AK3					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плю	аковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов		
						ROTHU 111 DIWI-100 CT.1420	РД	68			
Разраб	ботал	отал Чураков 09.24 Схема электричес		Схема электрическая se0015: g3sM121	000 НПП "ЭСН"						
Прове	рил	Корепа	анов	none			www		sn.ru		
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	Hall				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-		Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
00	20, MS					
S3	20, 22					
0.4	24, MS					
S4	24, 26					
C.E	27, 28					
S5	28, 30					
00	31, 32					
S6	32, 34					

						370-24-AK3				
							Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
						KUTHA TITIDIVI-100 CL.1923	РД	69		
Разраб	ботал	Чуракс)B	y	09.24	Схема электрическая se0015: g3sM131	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"	
Прове	рил	Корепа	анов	none		www.nr		ww.nppe	sn.ru	
Н.конт	p.	Агафо	нов	Thos						





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
CO	20, MS					
S3	20, 22					
S4	24, MS					
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	24, 26					
S5	27, 28					
S0	28, 30					
S6	31, 32					
	32, 34					

						370-24-AK3					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плю	Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия Лист Лист		Листов		
						KOTHA TITIDINI-100 CLIN23	РД	70			
Разра6	Разработал Чураков		09.24	Схема электрическая se0015: g3sM151	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"				
Прове	роверил Корепанов			www.nppesn.r			sn.ru				
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	The							





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
00	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
00	31, 32						
S6	32, 34						

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	грейного Стадия Лист Лист		Листов	
						KUTHA TITIDIVI-TOU CLINES	РД	71		
Разработал Чураков		В	y	09.24	Схема электрическая se0015: g3sM171	ооо нпп "эсн"		ЭСН"		
Проверил Корепа		анов	non	1		l w	ww.nppe	sn.ru		
Н.конт	p.	Агафо	нов	The						





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
00	20, MS					
S3	20, 22					
S4	24, MS					
54	24, 26					
S5	27, 28					
30	28, 30					
00	31, 32					
S6	32, 34					

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
						KUIJIA ITI DIVI- 100 CI. INZS	РД	72		
Разраб	ботал	Чуракс)B	N.	09.24	Схема электрическая se0015: g3sM191	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"	
Проверил Корег		Корепанов Лода				l w	ww.nppe	sn.ru		
Н.конт	р.	Агафо	нов	The						





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
00	20, MS					
S3	20, 22					
S4	24, MS					
54	24, 26					
S5	27, 28					
30	28, 30					
00	31, 32					
S6	32, 34					

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
						KUIJIA ITI DIVI- 100 CI. INZS	РД	73		
Разра6	ботал	Чуракс)B	N.	09.24	Схема электрическая se0015: g3sM141	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"	
Проверил Ко		Корепанов		non			www.nppesn.ru		sn.ru	
Н.конт	р.	Агафо	нов	The						





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-			Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
00	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
00	31, 32						
S6	32, 34						

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	го Стадия Лист Листо		Листов	
						KUIJIA III DIVI-100 CI.INZS	РД	74		
Разраб	Разработал Чураков 09		09.24	Схема электрическая se0015: g3sM161	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"			
Проверил Корепанов		none			www.nppesn.ru		sn.ru			
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	Hall						





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
00	31, 32						
S6	32, 34						

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
					Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов		
						KUIJIA ITI DIVI-100 CI.INZS	РД 75			
Разработал Чураков		y	09.24	Схема электрическая se0015: g3sM181	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"			
Проверил Кор		Корепанов Жолд		non			l w	ww.nppe	sn.ru	
Н.конт	p.	Агафо	нов	The						





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"


S6 - доп. выключатель положения "закрыто"


Микровык-	Контакт		Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
03	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
00	31, 32						
S6	32, 34						


						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
						KUIJIA ITI DIVI-100 CI.INZS	РД	76		
Разработал Чураков		y	09.24	Схема электрическая se0015: g3sM201	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"			
Проверил Корепано		анов	non			l w	ww.nppe	sn.ru		
Н.конт	p.	Агафо	нов	The						






















































































MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

X - клеммная колодка F1 - тепловая защита

Ү - тормоз электродвигателя

S1 - выключатель момента "открыто"

S2 - выключатель момента "закрыто"


S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


Диаграмма работы микровыключателей


Микровык-	Контакт	Положение арматуры							
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое					
C1	12, MS								
S1	12, 14								
S2	16, MS								
	16, 18								
S3	19, 20								
	20, 22								
S4	23, 24								
	24, 26		_						


						370-24-AK3						
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский»						
						ПАО «Т Плю	C»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов			
						KUTHA TITIDIVI-TOU CLINES	РД	105				
Разраб	ботал	Чуракс	В	y	09.24	Схема электрическая se0023: g3sM001	00	О НПП "	ЭСН"			
Провер	пис	Корепа	нов	none			W'	ww.nppe	sn.ru			
Н.конт	p.	Агафо	нов	And								
















		$\frac{1}{1}$						
Согласовано								
Соглас								
	инв. №							
	Взамен инв. №							
	Іодп. и дата							

Инв. № подп.

						370-24-AK3							
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата								
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов				
						KOTHA TITIDIVI-TOO CL.IVES	РД	111					
Разработал Чураков		y	09.24	Схема монтажная sm0013: w3dP001	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"						
Проверил Кореп		Корепа	Корепанов Лоде		,		w w	ww.nppe	sn.ru				
Н.контр. Агафонов		The											








Согласовано							
O		HB. №					
		Взамен инв. №					
	•	Подп. и дата					
	ŀ						


Инв. № подп.


						370-24-AK3							
		Балаковская ТЭЦ-4 филиа ПАО «Т Пл						ла «Саратовский» ос»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата								
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов				
						KOTITA TITIDIVI-TOO CL.1425	РД	113					
Разработал		Чураков		y	09.24	Схема монтажная sm0007: g3dP001	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"				
Проверил		Корепанов		hone			www.nppesn.ru		sn.ru				
Н.контр.		Агафонов		And									
































Взамен инв. №

Инв. № подп.

