

## Датчики-газоанализаторы ДАК ИБЯЛ.418414.071-26,-27,-29 ...-38. Внешний вид



## Датчики-газоанализаторы ДАК. Монтажный чертеж




- 1 \* Размеры для справок.
- 2 Монтаж должен удовлетворять требованиям "Правил устройства электрооборудования". 3 Монтаж вести согласно разделу 2 ИБЯЛ.418414.071-26 РЭ.
- 4 Электрический монтаж вести кабелем (см. таблицу).

Примечание - Омическое сопротивление линии связи - не более

5 Ом на жилу - для исполнений ИБЯЛ.418414.071-31 ... -33.


Ориентировочная зависимость максимально допустимой длины (L) кабеля от площади сечения жилы монтажного кабеля (S)





## Датчики-газоанализаторы ДАК. Схема электрическая подключений

Схема подключения газоанализаторов к БПС-21M (ИБЯЛ.411111.042-23 ... - 34)

Схема подключения газоанализаторов к БРС (ИБЯЛ.411111.036-03, -04)







Максимально допустимое сечение жилы кабеля (скрутки жил) – 2,5 мм2. Если сечение жилы (скрутки жил) превышает 2,5 мм2, то монтаж выполнять с помощью внешней клеммной колодки.

Не допускается выполнение скрутки жил из разных материалов.

При работе с БПС-21М-М необходимо предварительно установить скорость обмена 2400 бод.