Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	I	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схем
g4P002	Датчик давления газа в коллекторе №1	100	кПа	se0001, л.10	sm0002, л.106	g4Pi081	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №8	100	кПа	не электр.	sm0001, л.116	9	4P022	Датчик давления газа перед горелкой №2	40	кПа	se0001, л.12	sm00 л.10
f4P001	Датчик разрежения в топке котла №1	0.2	кПа	se0001, л.10	sm0008, л.107	g4Pi091	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №9	100	кПа	не электр.	sm0001, л.116	а	4P021	Датчик давления воздуха перед горелкой №2	2.5	кПа	se0001, л.12	sm00 л.10
w4dP001	Датчик перепада давления теплоносителя на входе в котёл №1	63	кПа	se0001, л.10	sm0013, л.111	g4Pi101	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №10	100	кПа	не электр.	sm0001, л.116	9	4P041	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №4	100	кПа	se0001, л.12	sm00 л.10
w4P002	Датчик давления теплоносителя после котла №1	2.5	Мпа	se0001, л.10	sm0008, л.107	g4Pi111	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №11	100	кПа	не электр.	sm0001, л.117	9	4P042	Датчик давления газа перед горелкой №4	40	кПа	se0001, л.12	sm00 л.10
w4T002	Датчик температуры теплоносителя после котла №1	200	°C	se0001, л.10	sm0003, л.112	g4Pi121	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №12	100	кПа	не электр.	sm0001, л.117	а	4P041	Датчик давления воздуха перед горелкой №4	2.5	кПа	se0001, л.12	sm00 л.10
g4P001	Датчик давления газа на входе в котел	100	кПа	se0001, л.10	sm0002, л.106	g4Pi131	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №13	100	кПа	не электр.	sm0001, л.117	9	4P061	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №6	100	кПа	se0001, л.12	sm00 л.10
g4dP001	Датчик перепада давления газа на входе в котел	10	кПа	se0001, л.10	sm0007, л.113	g4Pi141	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №14	100	кПа	не электр.	sm0001, л.117	g	4Pi012	Манометр давления газа перед горелкой №1	40	кПа	не электр.	sm00 л.1
g4T001	Датчик температуры газа в коллекторе	100	°C	se0001, л.10	sm0003, л.112	g4Pi151	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №15	100	кПа	не электр.	sm0001, л.117	g	4Pi022	Манометр давления газа перед горелкой №2	40	кПа	не электр.	sm00 л.1
f4T001	Датчик температуры дымовых газов	400	°C	se0001, л.10	sm0012, л.114	g4Pi161	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №16	100	кПа	не электр.	sm0001, л.117	g	4Pi032	Манометр давления газа перед горелкой №3	40	кПа	не электр.	sm00 л.1
g4P003	Датчик давления газа в коллекторе №2	100	кПа	se0001, л.10	sm0002, л.106	g4Pi171	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №17	100	кПа	не электр.	sm0001, л.117	g	4Pi042	Манометр давления газа перед горелкой №4	40	кПа	не электр.	sm00 л.1
f4P002	Датчик разрежения в топке котла №2	0.2	кПа	se0001, л.10	sm0008, л.107	g4Pi181	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №18	100	кПа	не электр.	sm0001, л.117	g	4Pi052	Манометр давления газа перед горелкой №5	40	кПа	не электр.	sm00 л.1
w4dP002	Датчик перепада давления теплоносителя на входе в котёл №2	63	кПа	se0001, л.10	sm0014, л.115	g4Pi191	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №19	100	кПа	не электр.	sm0001, л.117	g	4Pi062	Манометр давления газа перед горелкой №6	40	кПа	не электр.	sm00 л.1
w4P003	Датчик давления теплоносителя после котла №2	2.5	Мпа	se0001, л.10	sm0008, л.107	g4Pi201	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №20	100	кПа	не электр.	sm0001, л.117	g	4Pi072	Манометр давления газа перед горелкой №7	40	кПа	не электр.	sm00 л.1
w4T003	Датчик температуры теплоносителя после котла №2	200	°C	se0001, л.10	sm0003, л.112	w4T004	Датчик температуры теплоносителя после котла №3	200	°C	se0001, л.11	sm0003, л.112	g	4Pi082	Манометр давления газа перед горелкой №8	40	кПа	не электр.	sm0(
w4T001	Датчик температуры теплоносителя на входе в котел	200	°C	se0001, л.10	sm0003, л.112	g4P011	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №1	100	кПа	se0001, л.11	sm0008, л.107	g	4Pi092	Манометр давления газа перед горелкой №9	40	кПа	не электр.	sm0(
w4P001	Датчик давления теплоносителя на входе в котел	2.5	Мпа	se0001, л.10	sm0008, л.107	g4P012	Датчик давления газа перед горелкой №1	40	кПа	se0001, л.11	sm0008, л.107	g	4Pi102	Манометр давления газа перед горелкой №10	40	кПа	не электр.	sm00 л.1
g4P004	Датчик давления газа в коллекторе №3	100	кПа	se0001, л.11	sm0002, л.106	a4P011	Датчик давления воздуха перед горелкой №1	2.5	кПа	se0001, л.11	sm0008, л.107	g	4Pi112	Манометр давления газа перед горелкой №11	40	кПа	не электр.	sm00 л.1
f4P003	Датчик разрежения в топке котла №3	0.2	кПа	se0001, л.11	sm0008, л.107	g4P031	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №3	100	кПа	se0001, л.11	sm0008, л.107	g	4Pi122	Манометр давления газа перед горелкой №12	40	кПа	не электр.	sm0(
w4dP003	Датчик перепада давления теплоносителя на входе в котёл №3	63	кПа	se0001, л.11	sm0014, л.115	g4P032	Датчик давления газа перед горелкой №3	40	кПа	se0001, л.11	sm0008, л.107		4Pi132	Маномето давления газа перед	40	кПа	не электр.	sm00 л.1
w4P004	Датчик давления теплоносителя после котла №3	2.5	Мпа	se0001, л.11	sm0008, л.107	a4P031	Датчик давления воздуха перед горелкой №3	2.5	кПа	se0001, л.11	sm0008, л.107	g	4Pi142	Манометр давления газа перед горелкой №14	40	кПа	не электр.	sm00 л.1
g4Pi011	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №1	100	кПа	не электр.	sm0001, л.116	g4P051	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №5	100	кПа	se0001, л.11	sm0008, л.107	g	4Pi152	Манометр давления газа перед горелкой №15	40	кПа	не электр.	sm00 л.1
g4Pi021	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №2	100	кПа	не электр.	sm0001, л.116	g4P052	Датчик давления газа перед горелкой №5	40	кПа	se0001, л.11	sm0008, л.107	g	4Pi162	Манометр давления газа перед горелкой №16	40	кПа	не электр.	sm00 л.1
g4Pi031	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №3	100	кПа	не электр.	sm0001, л.116	a4P051	Датчик давления воздуха перед горелкой №5	2.5	кПа	se0001, л.11	sm0008, л.107	g	4Pi172	Манометр давления газа перед горелкой №17	40	кПа	не электр.	sm00 л.1
g4Pi041	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №4	100	кПа	не электр.	sm0001, л.116	g4P071	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №7	100	кПа	se0001, л.11	sm0008, л.107	g	4Pi182	Манометр давления газа перед горелкой №18	40	кПа	не электр.	sm00 л.1
g4Pi051	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №5	100	кПа	не электр.	sm0001, л.116	g4P072	Датчик давления газа перед горелкой №7	40	кПа	se0001, л.11	sm0008, л.107	g	4Pi192	Манометр давления газа перед горелкой №19	40	кПа	не электр.	sm00 л.1
g4Pi061	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №6	100	кПа	не электр.	sm0001, л.116	a4P071	Датчик давления воздуха перед горелкой №7	2.5	кПа	se0001, л.11	sm0008, л.107	g	4Pi202	Манометр давления газа перед горелкой №20	40	кПа	не электр.	sm00 л.1
g4Pi071	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №7	100	кПа	не электр.	sm0001, л.116	g4P021	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №2	100	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.107	9	4P062	Датчик давления газа перед горелкой №6	40	кПа	se0001, л.12	sm00 л.1
		'		•	•		•							370-24				
														Балаковская ТЭЦ-4 фи	лиала «		ВСКИЙ»	
								L	зм. Кол.уч.	. Лист №	док. Подп.	Дата		ПÀО «Т	Плюс»			
									···· ···· ····		, Herri	Hair	Моде	ернизация оборудования КИПиА водогре котла ПТВМ-180 ст.№4	ейного С	тадия	Лист	Листо
												+	-			РД	5	
								<u> </u>	зработал	Чураков	- M	09.24	Ведо	мость элементов функциональной схемь	ы (1/5)		е" ппн	
								<u> </u>	оверил	Корепано	B Roger		-			WW\	w.nppesn	ı.ru

Агафонов

Н.контр.

Схема

монтажа

sm0008, л.107

sm0008, л.108

sm0008, л.108

sm0008, л.108

sm0008, л.108

sm0008, л.108 sm0001,

л.118

sm0001,

л.118

sm0001,

л.118

sm0001,

л.118

sm0001, л.118

sm0001, л.118

sm0001, л.118

sm0001, л.118

sm0001, л.118

sm0001,

л.118

sm0001,

л.119 sm0001,

л.119 sm0001,

л.119 sm0001,

л.119 sm0001, л.119 sm0001, л.119 sm0001, л.119 sm0001, л.119

sm0001, л.119

sm0001, л.119

sm0008, л.108

Листов

Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Шифр	
a4P061	Датчик давления воздуха перед горелкой №6	2.5	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	a4Pi091	Ма
g4P081	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №8	100	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	a4Pi101	Ма
g4P082	Датчик давления газа перед горелкой №8	40	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	a4Pi111	Ма
a4P081	Датчик давления воздуха перед горелкой №8	2.5	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	a4Pi121	Ма
g4P091	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №9	100	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	a4Pi131	Ма
g4P092	Датчик давления газа перед горелкой №9	40	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	a4Pi141	Ма
a4P091	Датчик давления воздуха перед горелкой №9	2.5	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	a4Pi151	Ма
g4P101	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №10	100	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	a4Pi161	Ма
g4P102	Датчик давления газа перед горелкой №10	40	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	a4Pi171	Ма
a4P101	Датчик давления воздуха перед горелкой №10	2.5	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	a4Pi181	Ма
g4P111	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №11	100	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	a4Pi191	Ма
g4P112	Датчик давления газа перед горелкой №11	40	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	a4Pi201	Ма
a4P111	Датчик давления воздуха перед горелкой №11	2.5	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	g4P151	Да
g4P121	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №12	100	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	g4Pi001	Ма
g4P122	Датчик давления газа перед горелкой №12	40	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.108	g4P152	Да
a4P121	Датчик давления воздуха перед горелкой №12	2.5	кПа	se0001, л.12	sm0008, л.109	a4P151	Да
g4P131	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №13	100	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109	g4Ti001	Те
g4P132	Датчик давления газа перед горелкой №13	40	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109	g4Pi002	Ма
a4P131	Датчик давления воздуха перед горелкой №13	2.5	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109	g4P171	Да
a4Pi011	Манометр давления воздуха перед горелкой №1	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.120	g4P172	Да
a4Pi021	Манометр давления воздуха перед горелкой №2	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.120	a4P171	Да
a4Pi031	Манометр давления воздуха перед горелкой №3	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.120	g4P191	Да
a4Pi041	Манометр давления воздуха перед горелкой №4	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.120	w4Ti001	Те
a4Pi051	Манометр давления воздуха перед горелкой №5	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.120	w4Pi001	Ма
a4Pi061	Манометр давления воздуха перед горелкой №6	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.120	g4P192	Да
a4Pi071	Манометр давления воздуха перед горелкой №7	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.120	a4P191	Да
a4Pi081	Манометр давления воздуха перед горелкой №8	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.120	g4P141	Да

Согласовано

Взамен инв. №

Инв. № подп.

Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа
a4Pi091	Манометр давления воздуха перед горелкой №9	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.120
a4Pi101	Манометр давления воздуха перед горелкой №10	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.120
a4Pi111	Манометр давления воздуха перед горелкой №11	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.120
a4Pi121	Манометр давления воздуха перед горелкой №12	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.120
a4Pi131	Манометр давления воздуха перед горелкой №13	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.120
a4Pi141	Манометр давления воздуха перед горелкой №14	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.120
a4Pi151	Манометр давления воздуха перед горелкой №15	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.121
a4Pi161	Манометр давления воздуха перед горелкой №16	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.121
a4Pi171	Манометр давления воздуха перед горелкой №17	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.121
a4Pi181	Манометр давления воздуха перед горелкой №18	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.121
a4Pi191	Манометр давления воздуха перед горелкой №19	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.121
a4Pi201	Манометр давления воздуха перед горелкой №20	2.5	кПа	не электр.	sm0009, л.121
g4P151	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №15	100	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109
g4Pi001	Манометр давления газа на входе в котел	100	кПа	не электр.	sm0002, л.106
g4P152	Датчик давления газа перед горелкой №15	40	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109
a4P151	Датчик давления воздуха перед горелкой №15	2.5	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109
g4Ti001	Термометр температуры газа в коллекторе	70	°C	не электр.	sm0004, л.122
g4Pi002	Манометр давления газа в коллекторе	100	кПа	не электр.	sm0002, л.106
g4P171	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №17	100	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109
g4P172	Датчик давления газа перед горелкой №17	40	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109
a4P171	Датчик давления воздуха перед горелкой №17	2.5	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109
g4P191	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №19	100	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109
w4Ti001	Термометр температуры теплоносителя на входе в котел	250	°C	не электр.	sm0003, л.112
w4Pi001	Манометр давления теплоносителя на входе в котел	4	Мпа	не электр.	sm0009, л.121
g4P192	Датчик давления газа перед горелкой №19	40	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109
a4P191	Датчик давления воздуха перед горелкой №19	2.5	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109
g4P141	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №14	100	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109

Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа
g4P142	Датчик давления газа перед горелкой №14	40	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109
w4Pi002	Манометр давления теплоносителя после котла	4	Мпа	не электр.	sm0009, л.121
a4P141	Датчик давления воздуха перед горелкой №14	2.5	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109
g4P161	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №16	100	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109
g4P162	Датчик давления газа перед горелкой №16	40	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109
w4Ti002	Термометр температуры теплоносителя после котла	250	°C	не электр.	sm0003, л.112
a4P161	Датчик давления воздуха перед горелкой №16	2.5	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109
g4P181	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №18	100	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109
g4P182	Датчик давления газа перед горелкой №18	40	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.109
f4Pi001	Манометр разрежения в топке котла	0.8	кПа	не электр.	sm0009, л.121
a4P181	Датчик давления воздуха перед горелкой №18	2.5	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.110
g4P201	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №20	100	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.110
g4P202	Датчик давления газа перед горелкой №20	40	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.110
a4P201	Датчик давления воздуха перед горелкой №20	2.5	кПа	se0001, л.13	sm0008, л.110
f4Ti001	Термометр температуры дымовых газов	450	°C	не электр.	sm0006, л.123
b4X031	Трансформатор запальника горелки №3			se0002, л.14	
b4X041	Трансформатор запальника горелки №4			se0002, л.14	
b4X101	Трансформатор запальника горелки №10			se0002, л.14	
b4X111	Трансформатор запальника горелки №11			se0002, л.14	
b4X171	Трансформатор запальника горелки №17			se0002, л.14	
b4X181	Трансформатор запальника горелки №18			se0002, л.14	
g4V011	Клапан ПЗК-1 на горелке №1			se0003, л.15	
g4V031	Клапан ПЗК-1 на горелке №3			se0003, л.15	
g4V051	Клапан ПЗК-1 на горелке №5			se0003, л.15	
g4V071	Клапан ПЗК-1 на горелке №7			se0003, л.15	
g4V012	Клапан ПЗК-2 на горелке №1			se0003, л.16	
g4V032	Клапан ПЗК-2 на горелке №3			se0003, л.16	


		JI. I	, ,	1.109		9					11.10	
								370-24	1-AK	4		
								Балаковская ТЭЦ-4 фи. ПАО «Т	лиала Плюс»	«Сарат >	овский»	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Да	ата						
							Модер	низация оборудования КИПиА водогреі котла ПТВМ-180 ст.№4	йного	Стадия	Лист	Листов
					+	\dashv		KUIJIA III DIVI-10U CI.N⊻4		РД	6	
Разра6	ботал	Чуракс)B	N	09	.24	Ведом	ость элементов функциональной схемь	ı (2/5)	00	О НПП "	ЭСН"
Прове	рил	Корепа	анов	non	1					W	ww.nppe	sn.ru
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	Hop								


	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Шиф	р Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа
l	g4V052	Клапан ПЗК-2 на горелке №5			se0003, л.16		g4V122	Клапан ПЗК-2 на горелке №12			se0003, л.23		g4V2	02 Клапан ПЗК-2 на горелке №20			se0003, л.30	
	g4V072	Клапан ПЗК-2 на горелке №7			se0003, л.16		g4V093	Клапан СБ на горелке №9			se0003, л.23		g4V1	43 Клапан СБ на горелке №14			se0003, л.30	
	g4V013	Клапан СБ на горелке №1			se0003, л.17		g4V103	Клапан СБ на горелке №10			se0003, л.23		g4V1	63 Клапан СБ на горелке №16			se0003, л.30	
	g4V033	Клапан СБ на горелке №3			se0003, л.17		g4V113	Клапан СБ на горелке №11			se0003, л.24		g4V1	83 Клапан СБ на горелке №18			se0003, л.30	
	g4V053	Клапан СБ на горелке №5			se0003, л.17		g4V123	Клапан СБ на горелке №12			se0003, л.24		g4V2	03 Клапан СБ на горелке №20			se0003, л.31	
	g4V073	Клапан СБ на горелке №7			se0003, л.17		g4V104	Клапан запальника горелки №10			se0003, л.24		g4V1	84 Клапан запальника горелки №18			se0003, л.31	
	g4V034	Клапан запальника горелки №3			se0003, л.18		g4V114	Клапан запальника горелки №11			se0003, л.24		b4X0	Датчик наличия факела запальника горелки №3			se0005, л.32	sm0016, л.124
	g4V021	Клапан ПЗК-1 на горелке №2			se0003, л.18		g4V131	Клапан ПЗК-1 на горелке №13			se0003, л.25		b4X0	Латчик напичия факела запальника			se0005, л.32	sm0016, л.124
	g4V041	Клапан ПЗК-1 на горелке №4			se0003, л.18		g4V151	Клапан ПЗК-1 на горелке №15			se0003, л.25		b4X1	Латчик напичия факела запальника			se0005, л.32	sm0016, л.124
	g4V061	Клапан ПЗК-1 на горелке №6			se0003, л.18		g4V171	Клапан ПЗК-1 на горелке №17			se0003, л.25		b4X1	Латчик напичия факела запальника			se0005, л.32	sm0016, л.124
F	g4V081	Клапан ПЗК-1 на горелке №8			se0003, л.19		g4V191	Клапан ПЗК-1 на горелке №19			se0003, л.25		b4X1	Латчик напичия факела запальника			se0005, л.32	sm0016, л.124
	g4V022	Клапан ПЗК-2 на горелке №2			se0003, л.19		g4V132	Клапан ПЗК-2 на горелке №13			se0003, л.26		b4X1	Латчик напичия факела запальника			se0005, л.32	sm0016, л.124
	g4V042	Клапан ПЗК-2 на горелке №4			se0003, л.19		g4V152	Клапан ПЗК-2 на горелке №15			se0003, л.26		b4X0	Латчик интенсивности пламени №1			se0009, л.33	sm0015, л.125
	g4V062	Клапан ПЗК-2 на горелке №6			se0003, л.19		g4V172	Клапан ПЗК-2 на горелке №17			se0003, л.26		b4X0	02 Датчик интенсивности пламени №2			se0009, л.33	sm0015, л.125
	g4V082	Клапан ПЗК-2 на горелке №8			se0003, л.20		g4V192	Клапан ПЗК-2 на горелке №19			se0003, л.26		b4X0	Датчик интенсивности пламени №3			se0009, л.33	sm0015, л.125
	g4V023	Клапан СБ на горелке №2			se0003, л.20		g4V133	Клапан СБ на горелке №13			se0003, л.27		b4X0	04 Датчик интенсивности пламени №4			se0009, л.33	sm0015, л.125
	g4V043	Клапан СБ на горелке №4			se0003, л.20		g4V153	Клапан СБ на горелке №15			se0003, л.27		b4X0				se0009, л.33	sm0015, л.125
	g4V063	Клапан СБ на горелке №6			se0003, л.20		g4V173	Клапан СБ на горелке №17			se0003, л.27		b4X0	06 Датчик интенсивности пламени №6			se0009, л.33	sm0015, л.125
	g4V083	Клапан СБ на горелке №8			se0003, л.21		g4V193	Клапан СБ на горелке №19			se0003, л.27		a4CO	Датчик загазованности CO №1			se0009, л.33	
	g4V044	Клапан запальника горелки №4			se0003, л.21		g4V174	Клапан запальника горелки №17			se0003, л.28		a4CO	Датчик загазованности CO №2			se0009, л.33	
	g4V091	Клапан ПЗК-1 на горелке №9			se0003, л.21		g4V141	Клапан ПЗК-1 на горелке №14			se0003, л.28		a4CO	Датчик загазованности СО №3			se0009, л.33	
	g4V101	Клапан ПЗК-1 на горелке №10			se0003, л.21		g4V161	Клапан ПЗК-1 на горелке №16			se0003, л.28		a4CO	Датчик загазованности СО №4			se0009, л.33	
	g4V111	Клапан ПЗК-1 на горелке №11			se0003, л.22		g4V181	Клапан ПЗК-1 на горелке №18			se0003, л.28		b4X0	33 Датчик наличия факела горелки №3			se0010, л.34	sm0015, л.125
<u> </u>	g4V121	Клапан ПЗК-1 на горелке №12			se0003, л.22		g4V201	Клапан ПЗК-1 на горелке №20			se0003, л.29		b4X0	43 Датчик наличия факела горелки №4			se0010, л.34	sm0015, л.125
MHB.	g4V092	Клапан ПЗК-2 на горелке №9			se0003, л.22		g4V142	Клапан ПЗК-2 на горелке №14			se0003, л.29		b4X1	Датчик наличия факела горелки №10			se0010, л.34	sm0015, л.125
Взамен инв. №	g4V102	Клапан ПЗК-2 на горелке №10			se0003, л.22		g4V162	Клапан ПЗК-2 на горелке №16			se0003, л.29		b4X1	Датчик наличия факела горелки №11			se0010, л.35	sm0015, л.125
	g4V112	Клапан ПЗК-2 на горелке №11			se0003, л.23		g4V182	Клапан ПЗК-2 на горелке №18			se0003, л.29		b4X1	Датчик наличия факела горелки №17			se0010, л.34	sm0015, л.125
<u>6</u>		1	'		ı									370-2	24-AK4		I	
Подп. и дата										Working the second	Лист № до	ок. Подп.	Пото	Балаковская ТЭЦ-4 ф			СКИЙ»	
$\perp \! \! \perp$									VI3	w. NOJI.Y4.	лист пч⊻Д0	л. ПОДП.	Дата М	одернизация оборудования КИПиА водогр котла ПТВМ-180 ст.№4	ейного С	тадия .	Пист	Листов
- H									<u> </u>					konia 111 bivi-100 €1.1424		РД	7	
Инв. № подп.									Пр	вработал оверил онтр.	Чураков Корепанов Агафонов	hope	09.24 B	едомость элементов функциональной схег		000	НПП "ЭС nppesn.	


	Шифр	Назначение	Значение Единица номиналь- ное ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное		Схема электри- ческая	Схема монтажа
	b4X183	Датчик наличия факела горелки №18		se0010, л.34	sm0015, л.125	g4sM051	Регулятор давления газа на горелке №5			se0015, л.59		a4M09	Дутьевой вентилятор на горелке №9			se0019, л.86	
	a4CH001	Датчик загазованности CH4 №1		se0011, л.36		g4sM071	Регулятор давления газа на горелке №7			se0015, л.60		a4M10	Лутьевой вентипятор на горелке			se0019, л.87	
	a4CH002	Датчик загазованности CH4 №2		se0011, л.36		g4sM021	Регулятор давления газа на горелке №2			se0015, л.61		a4M11	Дутьевой вентилятор на горелке №11			se0019, л.88	
	a4CH003	Датчик загазованности CH4 №3		se0011, л.36		g4sM041	Регулятор давления газа на горелке №4			se0015, л.62		a4M12	1 Дутьевой вентилятор на горелке №12			se0019, л.89	
	a4CH004	Датчик загазованности CH4 №4		se0011, л.36		g4sM061	Регулятор давления газа на горелке №6			se0015, л.63		a4M13	1			se0019, л.90	
	a4sM011	Регулятор давления воздуха на горелке №1		se0012, л.37		g4sM081	Регулятор давления газа на горелке №8			se0015, л.64		a4M15	1 Дутьевой вентилятор на горелке №15			se0019, л.91	
	a4sM031	Регулятор давления воздуха на горелке №3		se0012, л.38		g4sM091	Регулятор давления газа на горелке №9			se0015, л.65		a4M17	1 Дутьевой вентилятор на горелке №17			se0019, л.92	
	a4sM051	Регулятор давления воздуха на горелке №5		se0012, л.39		g4sM101	Регулятор давления газа на горелке №10			se0015, л.66		a4M19	1 Дутьевой вентилятор на горелке №19			se0019, л.93	
	a4sM071	Регулятор давления воздуха на горелке №7		se0012, л.40		g4sM111	Регулятор давления газа на горелке №11			se0015, л.67		a4M14	Дутьевой вентилятор на горелке №14			se0019, л.94	
	a4sM021	Регулятор давления воздуха на горелке №2		se0012, л.41		g4sM121	Регулятор давления газа на горелке №12			se0015, л.68		a4M16	1 Дутьевой вентилятор на горелке №16			se0019, л.95	
	a4sM041	Регулятор давления воздуха на горелке №4		se0012, л.42		g4sM131	Регулятор давления газа на горелке №13			se0015, л.69		a4M18	Дутьевой вентилятор на горелке №18			se0019, л.96	
	a4sM061	Регулятор давления воздуха на горелке №6		se0012, л.43		g4sM151				se0015, л.70		a4M20	1 Дутьевой вентилятор на горелке №20			se0019, л.97	
	a4sM081	Регулятор давления воздуха на горелке №8		se0012, л.44		g4sM171				se0015, л.71		g4M00	Задвижка газовая на входе в котел			se0024, л.98	
	a4sM091	Регулятор давления воздуха на горелке №9		se0012, л.45		g4sM191				se0015, л.72		w4M00	Задвижка теплоносителя на входе в котел			se0024, л.99	
	a4sM101	Регулятор давления воздуха на горелке №10		se0012, л.46		g4sM141				se0015, л.73		w4M00				se0024, л.100	
	a4sM111	Регулятор давления воздуха на горелке №11		se0012, л.47		g4sM161				se0015, л.74		g4V00	io memory and in the second			se0021, л.101	
		Регулятор давления воздуха на горелке №12		se0012, л.48			Регулятор давления газа на горелке №18			se0015, л.75		g4V00				se0021, л.101	
		Регулятор давления воздуха на горелке №13		se0012, л.49		g4sM201	Регулятор давления газа на горелке №20			se0015, л.76		f4sM00				se0022, л.102	
		Регулятор давления воздуха на горелке №15		se0012, л.50		f4X001	Газоанализатор дымовых газов			se0018, л.77		f4sM00				se0022, л.103	
	a4sM171	Регулятор давления воздуха на горелке №17		se0012, л.51		a4M011	Дутьевой вентилятор на горелке №1			se0019, л.78		f4sM00				se0022, л.104	
	a4sM191	Регулятор давления воздуха на горелке №19		se0012, л.52		a4M031	Дутьевой вентилятор на горелке №3			se0019, л.79		g4sM0	No. 13 To KT Op O			se0023, л.105	
		Регулятор давления воздуха на горелке №14		se0012, л.53		a4M051	Дутьевой вентилятор на горелке №5			se0019, л.80		b4X03				не электр.	
		Регулятор давления воздуха на горелке №16		se0012, л.54		a4M071	Дутьевой вентилятор на горелке №7			se0019, л.81		b4X04				не электр.	
읟	a4sM181	Регулятор давления воздуха на горелке №18		se0012, л.55		a4M021	Дутьевой вентилятор на горелке №2			se0019, л.82		b4X10				не электр.	
Взамен инв.	a4sM201	Регулятор давления воздуха на горелке №20		se0012, л.56		a4M041	Дутьевой вентилятор на горелке №4			se0019, л.83		b4X11				не электр.	
Взаме	g4sM011	Регулятор давления газа на горелке №1		se0015, л.57		a4M061	Дутьевой вентилятор на горелке №6			se0019, л.84		b4X17				не электр.	
	g4sM031	Регулятор давления газа на горелке №3		se0015, л.58		a4M081	Дутьевой вентилятор на горелке №8			se0019, л.85		b4X18	Горелка запальная газовая			не электр.	
јата													370-2	4-AK4	•		
Подп. и дата								Из	вм. Кол.уч.	Лист № д	ок. Подп.	Дата	Балаковская ТЭЦ-4 фи ПАО «1	Плюс»	«Саратов	Ский»	
 - - - - - - - - - 												Mo	дернизация оборудования КИПиА водогро котла ПТВМ-180 ст.№4		···		Листов
проп.													·····		РД	8	
Инв. № подп.								<u> </u>	зработал оверил	Чураков Корепанов	Thorse .	09.24 Be	омость элементов функциональной схем	ы (4/5)		НПП "ЭС /.nppesn.	
Ż									онтр.	Агафонов	Roll				•	11.	


Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа		Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное		Схема электри- ческая	Схема монтажа
x4OS001	Арм оператора										\vdash						
	Стол оператора																
ШУК	Шкаф управления котлом																
ШУГ1	Шкаф управления горелками 1																
ШУГ2	Шкаф управления горелками 2																
ШУГ3	Шкаф управления горелками 3																
ШУГ4	Шкаф управления горелками 4																
ШУГ5	Шкаф управления горелками 5																
ШПДВ1	Шкаф питания дутьевых вентиляторов 1																
	Illicado DIATALIAG DATA ODLAS																
	Шкаф автоматического включения резерва																
	Иверторная система																
	Байпас																
													370-2	4-AK4		•	
													Балаковская ТЭЦ-4 фи ПАО «Т			вский»	
							Из	м. Кол.уч	Лист № до	ж. Подп.	Дата		ΠAO «Τ	Плюс»			
							7101	[7 1 Д	ПОДП	Haia	Модерниз	вация оборудования КИПиА водогре котла ПТВМ-180 ст.№4	ейного С	Стадия	Лист	Листов
															РД	9	
								работал	Чураков	3	09.24	Ведомост	ь элементов функциональной схем	ы (5/5)	000	НПП "ЭС	
								верил онтр.	Корепанов Агафонов	Poss					WWV	v.nppesn.	ıu


Согласова



















































































М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-			Положение арматуры	
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое
C1	5,6			
S1	7,8			
S2	9,10			
52	11,12			
Co	19,20			
S3	21,22			
S4	23,24 - 25,26			

						370-24-Al	370-24-AK4							
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плю	а «Сарат с»	овский»						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата									
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия	Лист	Листов					
						KOTHA 111 DIVI-100 C1.1424	РД 37							
Разраб	ботал	Чуракс)B	n	09.24	Схема электрическая se0012: a4sM011	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"					
Провер	рил	Корепа	анов	none			l w	ww.nppe	sn.ru					
Н.конті	p.	Агафо	нов	The state of										





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-			Положение арматуры	
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое
01	5,6			
S1	7,8			
S2	9,10			
52	11,12			
S3	19,20			
<u></u>	21,22			
S4	23,24			
	25,26			

						370-24-AK4						
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плю						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия	Лист	Листов			
						KUIJIA 111 DIVI-100 C1.1424	РД	38				
Разраб	ботал	Чуракс)B	n	09.24	Схема электрическая se0012: a4sM031	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"			
Провер	рил	Корепа	анов	none			www.nppesn.ru		sn.ru			
Н.конт	p.	Агафо	нов	Aust								





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык- лючатель		Положение арматуры				
	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое		
S1	5,6					
	7,8					
S2	9,10					
	11,12					
S3	19,20					
	21,22					
S4	23,24					
	25,26					

						370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
•					Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия	Лист	Листов		
						KUIJIA 111 DIVI- 100 C1.1124	РД	39		
Разработал		Чуракс	В	y	09.24	Схема электрическая se0012: a4sM051	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"	
Проверил		Корепанов		non			www.nppesn.ru		sn.ru	
Н.контр. Агафонов		нов	The							





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт соединителя X1	Положение арматуры				
лючатель		открытое	промежуточное	закрытое		
S1	5,6					
	7,8					
S2	9,10					
	11,12					
S3	19,20					
	21,22					
S4	23,24					
	25,26					

						370-24-AK4					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала	Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский»				
						ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия	Лист	Листов		
						KOTITA TTT DIVI-TOU CT.IN≌4	DΠ	40			
							ГД	40			
Разработал Чураков)B	y	09.24	Схема электрическая se0012: a4sM071	ООО НПП "ЭСН"		ЭСН"			
Проверил		Корепанов		none			www.nppesn.ru		sn.ru		
Н.конт	p.	Агафо	нов	And							





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
04	5,6						
S1	7,8						
S2	9,10						
52	11,12						
S3	19,20						
<u></u>	21,22						
S4	23,24						
J 34	25,26						

						370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плю	кая ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия Лист Листов		Листов	
						котла ПТВМ-180 СТ.№4	РΠ	41		
							' 	71		
Разработал Чураков		y	09.24	Схема электрическая se0012: a4sM021	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"			
Проверил Н		Корепанов		none			l w	ww.nppe	sn.ru	
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	Thos						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
C1	5,6						
S1	7,8						
CO	9,10						
S2	11,12						
co	19,20						
S3	21,22						
C4	23,24			_			
S4	25,26						

						370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	і КИПиА водогрейного Стадия Лист Листов 0 ст.№4 РД 42		Листов	
						KUIJIA 111 DIVI- 100 C1.1124				
Разраб	Разработал Чураков		09.24	Схема электрическая se0012: a4sM041	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"			
Проверил Корепанс		анов	nose			l w	ww.nppe	sn.ru		
Н.конт	p.	Агафо	нов	And						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
01	5,6						
S1	7,8						
S2	9,10						
32	11,12						
02	19,20						
S3	21,22						
C4	23,24						
S4	25,26						

						370-24-AK4				
							Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
	The second secon					Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия	Лист	Листов	
						KOTHA TTT DIVI-TOU CL.1824	РД 43			
Разраб	ботал	Чуракс	В	09.24 Схема электрическ		Схема электрическая se0012: a4sM061	000 НПП "ЭСН"			
Проверил Корепанов Ж		Those			www.nppesn.ru		sn.ru			
Н.конт	р.	Агафо	НОВ	The						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
04	5,6						
S1	7,8						
S2	9,10						
52	11,12						
S3	19,20						
<u></u>	21,22						
S4	23,24						
J 34	25,26						

						370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	изация оборудования КИПиА водогрейного Стадия Лист		Листов	
						KUTHA 111 DIVI-100 C1.1424	РД	44		
Разработал Чураков		y	09.24	Схема электрическая se0012: a4sM081	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"			
Проверил Корепанов		hone			l w	ww.nppe	sn.ru			
Н.конт	p.	Агафо	нов	The						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
04	5,6						
S1	7,8						
S2	9,10						
52	11,12						
S3	19,20						
<u></u>	21,22						
S4	23,24						
J 34	25,26						

						370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия	Лист	Листов	
						KUIJIA 111 DIVI-100 C1.1424	РД	45		
Разраб	ботал	Чуракс	В	y	09.24	Схема электрическая se0012: a4sM091	ооо нпп "эсн"		ЭСН"	
Провер	лис	Корепа	анов	non			www.nppesn.ru		sn.ru	
Н.конт	p	Агафо	нов	Aust						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
C1	5,6						
S1	7,8						
CO	9,10						
S2	11,12						
co	19,20						
S3	21,22						
C4	23,24			_			
S4	25,26						

						370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
					Модернизация оборудования КИПиА водогрей котла ПТВМ-180 ст.№4		Стадия	Лист	Листов	
						KOTHA 111 DIVI-100 C1.1424	РД	46		
Разработал Чураков		y	09.24	Схема электрическая se0012: a4sM101	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"			
Проверил Коре		Корепанов Лода				l w	ww.nppe	sn.ru		
Н.конт	p.	Агафо	нов	The						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
04	5,6						
S1	7,8						
S2	9,10						
32	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
C4	23,24						
S4	25,26						

						370-24-AK4			
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия	Лист	Листов
						KOTIIA 111 DIVI-100 C1.1424	РД 47		
Разраб	Разработал Чураков		N.	09.24	Схема электрическая se0012: a4sM111	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"	
Проверил Корепа		Корепанов Лода				l w	ww.nppe	sn.ru	
Н.конт	p.	Агафо	нов	The					





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
04	5,6						
S1	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
02	19,20						
S3	21,22						
S4	23,24						
	25,26						

						370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плю	ая ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
					Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия	Лист	Листов		
					KOTHA TITIDINI-TOO CL.N24	РД	48			
Davidson III		09.24	Схема электрическая se0012: a4sM121			プ СП				
Разработал Чураков		G .	09.24	Choma Gloriph locker 6000 12. a lom 121	000 НПП "ЭСН"					
Проверил Корепанов			www.n		ww.nppe	sn.ru				
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	The						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт соединителя X1	Положение арматуры					
лючатель		открытое	промежуточное	закрытое			
S1	5,6						
	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
Co	19,20						
S3	21,22						
C4	23,24						
S4	25,26						

						370-24-Al	(4		
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия	Лист	Листов
						KUIJIA 111 DIVI-100 C1.1424	РД	РД 49	
Разраб	ботал	Чуракс	В	N.	09.24	Схема электрическая se0012: a4sM131	ооо нпп "эсн"		ЭСН"
Провер	рил	Корепа	анов	non	1		www.nppesn.ru		sn.ru
Н.конт	p.	Агафо	нов	Aust					





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
S1	5,6						
	7,8						
CO	9,10						
S2	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
C4	23,24						
S4	25,26						

						370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия Лист Ли		Листов	
						KUIJIA III DIVI-100 CI.N≌4	DΠ	E0		
							РД	50		
Разраб	ботал	Чуракс)B	ng	09.24	Схема электрическая se0012: a4sM151	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"	
Провер	рил	Корепа	анов	non			w w	www.nppesn.ru		
Н.конті	p.	Агафо	нов	A						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
S1	5,6						
	7,8						
CO	9,10						
S2	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
C4	23,24						
S4	25,26						

						370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия	Лист	Листов	
						KOTHA TITIDINI-TOO CT.1824	РД	51		
Разраб	отал	Чуракс)B	y	09.24	Схема электрическая se0012: a4sM171	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"	
Проверил Корепанов				w w	ww.nppe	sn.ru				
Н.конт	0.	Агафо	нов	And						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
04	5,6						
S1	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
02	19,20						
S3	21,22						
C4	23,24						
S4	25,26						

						370-24-AK4			
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия	Лист	Листов
						KUIJIA 111 DIVI- 100 C1.1124	РД 52		
Разработал Чураков		N.	09.24	Схема электрическая se0012: a4sM191	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"		
Проверил Корепан		Корепанов Жор				l w	ww.nppe	sn.ru	
Н.конт	p.	Агафо	нов	The					





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
S1	5,6						
	7,8						
	9,10						
S2	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
C4	23,24						
S4	25,26						

						370-24-AK4					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия Лист Листо		Листов		
						KOTHA TITIDINI-TOO CT.1824	РД	53			
Разраб	ботал	Чуракс	В	y	09.24	Схема электрическая se0012: a4sM141	ООО НПП "ЭСН"		ЭСН"		
Прове	ЛИС	Корепа	анов	none	,		www.nppesn.ru		sn.ru		
Н.конт	0.	Агафо	нов	The							





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
S1	5,6						
	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
Co	19,20						
S3	21,22						
C4	23,24						
S4	25,26						

						370-24-AK4					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия Лист Листов		Листов		
						KOIJIa III DIVI- 100 CI.N⊻4	DΠ	E 1			
							РД	54			
Разраб	ботал	Чуракс)B	n	09.24	Схема электрическая se0012: a4sM161	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"		
Провер	рил	Корепа	анов	non			www.nppesn.ru		sn.ru		
Н.конті	p.	Агафо	нов	A							





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
S1	5,6						
	7,8						
	9,10						
S2	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
C4	23,24						
S4	25,26						

			_								
						370-24-AK4					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	вания КИПиА водогрейного Стадия Лист		Листов		
						KUIJIA 111 DIVI- 100 C1.1124	РД	55			
Разраб	Разработал Чураков		y	09.24	Схема электрическая se0012: a4sM181	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"			
Проверил Коре		Корепанов /					www.nppesn.ru				
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	And							





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
S1	5,6						
	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
Co	19,20						
S3	21,22						
C4	23,24						
S4	25,26						

						370-24-AK4					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»					
						I IAO «T HIRO»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия Лист Листо		Листов		
						KUIJIA III DIVI-100 CI.N≌4	DΠ	EG			
							РД	56			
Разраб	ботал	Чуракс)B	n	09.24	Схема электрическая se0012: a4sM201	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"		
Провер	рил	Корепа	анов	none	,		www.nppesn.ru		sn.ru		
Н.конті	p.	Агафо	нов	A							





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-			Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
00	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
S6	31, 32						
	32, 34						

						370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
					Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4		Стадия	Лист	Листов	
						KUIJIA III DIVI- 100 CI. NY24	РД	57		
D			00.04	Схема электрическая se0015: g4sM011			2011			
Разра6	оотал	Чуракс)B		09.24	олема электрическая зесотэ. учэмотт	000 НПП "ЭСН"		<i>3</i> 60	
Проверил Корепанов		анов	non			l w	ww.nppe	sn.ru		
Н.конт	р. Агафонов									





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
00	20, MS						
S3	20, 22						
S4	24, MS						
54	24, 26						
S5	27, 28						
30	28, 30						
00	31, 32						
S6	32, 34						

						370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия	Лист	Листов	
						KOTHA 111 DIVI-100 C1.1824	РД 58			
Разраб	работал Чураков 99.24 Сх		Схема электрическая se0015: g4sM031	000 НПП "ЭСН"						
Провер	лио	Корепа	нов	none	,		www.nppesn.		sn.ru	
Н.конт	р.	Агафо	нов	Thos						





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
00	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
CC	31, 32						
S6	32, 34						

						370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	^{ГО} Стадия Лист		Листов	
						KUIJIA III DIVI- 100 CI. NY24	РД	59		
Разработал Чураков		y	09.24	Схема электрическая se0015: g4sM051	000 НПП "ЭСН"		<u>.</u> ЭСН"			
Проверил Корепанов		hone			l w	ww.nppe	sn.ru			
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	Thos				11		





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
S4	24, MS						
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	24, 26						
S5	27, 28						
S0	28, 30						
00	31, 32						
S6	32, 34						

						370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия Лист Лі		Листов	
						KOTHA 111 DIVI-100 C1.1824	РД	60		
Разраб	Разработал Чураков		y	09.24	Схема электрическая se0015: g4sM071	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"		
Проверил Корепанов		non			www.nppesn.ru		sn.ru			
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	Hall						





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
00	20, MS					
S3	20, 22					
S4	24, MS					
54	24, 26					
S5	27, 28					
30	28, 30					
00	31, 32					
S6	32, 34					

						370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия	Лист	Листов	
						KUIJIA 111 DIVI- 100 C1.1124	РД	61		
Разработал Чураков		N.	09.24	Схема электрическая se0015: g4sM021	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"			
Проверил Корепанов		non			l w	ww.nppe	sn.ru			
Н.конт	p.	Агафо	нов	The						





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
00	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
CC	31, 32						
S6	32, 34						

						370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия	Лист	Листов	
						KUTHA TITIDIVI-TOU CL.1424	РД	62		
Разраб	Разработал Чураков		09.24	Схема электрическая se0015: g4sM041	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"			
Проверил Корепанов		,	www.nppesn.		sn.ru					
Н.конт	p	Агафо	нов	Thos						





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-		Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
00	20, MS					
S3	20, 22					
0.4	24, MS					
S4	24, 26					
C.E	27, 28					
S5	28, 30					
CC	31, 32					
S6	32, 34					

						370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия	Лист	Листов	
						אסוויום דון מונוס טו.ועצי	РД	63		
Разраб	Разработал Чураков		09.24	Схема электрическая se0015: g4sM061	ооо нпп "эсн"		ЭСН"			
Проверил Корепанов		none			l w	ww.nppe	sn.ru			
Н.конт	p.	Агафо	нов	Thos						





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
S4	24, MS						
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	24, 26						
S5	27, 28						
S0	28, 30						
00	31, 32						
S6	32, 34						

						370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плю	аковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия	Лист	Листов	
						KUTHA 111 DIVI-100 C1.1424	РД	64		
Разработал Чураков		y	09.24	Схема электрическая se0015: g4sM081	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"			
Проверил Корепанов		none			w w	ww.nppe	sn.ru			
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	The						





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
00	31, 32						
S6	32, 34						

						370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	РД 65		Листов	
						KUIJIA III DIVI-10U CI.IN⊻4				
Разраб	Разработал Чураков		09.24	Схема электрическая se0015: g4sM091	ооо нпп "эсн"		ЭСН"			
Проверил Корепан		анов	none			l w	ww.nppe	sn.ru		
Н.конт	p.	Агафо	нов	Thos						





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
00	31, 32						
S6	32, 34						

						370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	о Стадия Лист Листо РД 66		Листов	
						KUIJIA 111 DIVI-100 C1.11124				
Разработал Чураков		y	09.24	Схема электрическая se0015: g4sM101	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"			
Проверил Кор		Корепанов Лож		Those			l w	ww.nppe	sn.ru	
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	Thos						





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
S3	20, MS						
<u></u>	20, 22						
S4	24, MS						
34	24, 26						
CE.	27, 28						
S5	28, 30						
00	31, 32						
S6	32, 34						

						370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия	Лист	Листов	
						KUIJIA 111 DIVI- 100 C1.1124	РД 67			
Разработал Чураков		N.	09.24	Схема электрическая se0015: g4sM111	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"			
Проверил Кор		Корепанов Жол		non			l w	ww.nppe	sn.ru	
Н.конт	p.	Агафо	нов	The				• •		





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
00	31, 32						
S6	32, 34						

						370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия Лист Листов		Листов	
						KUTHA 111 DIVI-100 C1.1424	РД	68		
Разраб	Разработал Чураков		09.24	Схема электрическая se0015: g4sM121	ооо нпп "эсн"		ЭСН"			
Проверил Корепанов			www.nppesn.			sn.ru				
Н.конт	p.	Агафо	нов	Thos						





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
S4	24, MS						
54	24, 26						
S5	27, 28						
30	28, 30						
CG	31, 32						
S6	32, 34						

						370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия	Лист	Листов		
						KOTHA 111 DIVI-100 C1.1424	РД 69			
Разработал Чураков		y	09.24	Схема электрическая se0015: g4sM131	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"			
Проверил Кореп		Корепанов Лода				l w	ww.nppe	sn.ru		
Н.конт	p.	Агафо	нов	The						





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
00	20, MS					
S3	20, 22					
0.4	24, MS					
S4	24, 26					
C.E	27, 28					
S5	28, 30					
00	31, 32					
S6	32, 34					

						370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	иА водогрейного Стадия Лист Листов РД 70		Листов	
						KOTHA 111 DIVI-100 C1.1424				
Разра6	Разработал Чураков		09.24	Схема электрическая se0015: g4sM151	ООО НПП "ЭСН"		ЭСН"			
Проверил Корепан		анов	nose			l w	ww.nppe	sn.ru		
Н.конт	p.	Агафо	нов	And				• •		





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-		Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
00	20, MS					
S3	20, 22					
0.4	24, MS					
S4	24, 26					
C.E	27, 28					
S5	28, 30					
00	31, 32					
S6	32, 34					

						370-24-Al	370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плю	Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
	1 /					Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия	Лист	Листов		
						KUIJId III DIVI-100 CI. N¥4	РД	71			
Разра6	азработал Чураков		09.24	Схема электрическая se0015: g4sM171	000 HПП "ЭСН"		<u>. </u>				
Проверил Корепанов		Those			www.nppesn.ru		sn.ru				
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	Thos							





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
S4	24, MS						
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	24, 26						
S5	27, 28						
S0	28, 30						
S6	31, 32						
	32, 34						

						370-24-Al	70-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плю	а «Саратовский» c»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия	Лист	Листов		
						KUTHA 111 DIVI-100 C1.1424	РД 72				
Разраб	ботал	Чуракс)B	y	09.24	Схема электрическая se0015: g4sM191	ооо нпп "эсн"		ЭСН"		
Прове	рил	Корепанов			W'	ww.nppe	sn.ru				
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	Thos							





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
02	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
00	31, 32						
S6	32, 34						

						370-24-AK4				
							Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
		Моде			дернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия	Лист	Листов		
						KOTIIA 111 DIVI-100 C1.1424	РД	73		
Разраб	ботал	Чуракс)B	N.	09.24	Схема электрическая se0015: g4sM141	ооо нпп "эсн"		ЭСН"	
Провеј	рил	Корепа	анов	non			www.nppesn		sn.ru	
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	Hall						





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-		Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
00	20, MS					
S3	20, 22					
0.4	24, MS					
S4	24, 26					
C.E	27, 28					
S5	28, 30					
00	31, 32					
S6	32, 34					

						370-24-Al	1-AK4			
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плю	ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия	Лист	Листов	
						KUIJIa III BIVI-100 CI.N⊻4	РД	74		
Разра6	Разработал Чураков 09.24		09.24	Схема электрическая se0015: g4sM161	000 НПП "ЭСН"		ЭCH"			
Проверил Корепанов		анов	Those			l w	ww.nppe	sn.ru		
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	Thos						





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
S3	20, MS						
<u> </u>	20, 22						
S4	24, MS						
04	24, 26						
S5	27, 28						
<u> </u>	28, 30						
S6	31, 32						
	32, 34						

						370-24-Al	370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плю	алаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4		Лист	Листов		
					KUIJIa III BIVI-100 CI.N⊻4	РД	75				
Разра6	аботал Чураков 99.24 Схема электр		Схема электрическая se0015: g4sM181	000 НПП "ЭСН"							
Проверил Корепанов		ЭНОВ	hone			l w	ww.nppe	sn.ru			
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	Thos							





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"


S6 - доп. выключатель положения "закрыто"


Микровык-		Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
00	20, MS					
S3	20, 22					
0.4	24, MS					
S4	24, 26					
C.E	27, 28					
S5	28, 30					
00	31, 32					
S6	32, 34					


						370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	ейного Стадия Лист Ли		Листов	
						KUTHA 111 DIVI-100 C1.1424	РД	76		
Разраб	Разработал Чураков		09.24	Схема электрическая se0015: g4sM201	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"			
Проверил Корепанов		non	1		l w	ww.nppe	sn.ru			
Н.конт	p.	Агафо	нов	The						






















































































MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

X - клеммная колодка F1 - тепловая защита

Ү - тормоз электродвигателя

S1 - выключатель момента "открыто"


S2 - выключатель момента "закрыто"


S3 - выключатель положения "открыто" S4 - выключатель положения "закрыто"


Диаграмма работы микровыключателей


Микровык-	Контакт	Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
C1	12, MS					
S1	12, 14					
CO	16, MS					
S2	16, 18					
CO	19, 20					
S3	20, 22					
C/	23, 24					
S4	24, 26					


						370-24-AK4					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плю	Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия	Лист	Листов		
						KUIJId III DIVI- 100 C1.1924	РД	105			
Разраб	ботал	Чураков		ng	09.24	Схема электрическая se0023: g4sM001	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"		
Проверил Корепанов		none			W'	ww.nppe	sn.ru				
Н.конт	p.	Агафо	нов	The state of					ľ		
















-			
Согласовано			
1		Взамен инв. №	ı
	ľ	л. и дата B	

Инв. № подп.

						370-24-AK4				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия	Лист	Листов	
						KOTHA 111 DIVI-100 C1.1824	РД	111		
Разработал Ч		Чураков		y	09.24	Схема монтажная sm0013: w4dP001	ООО НПП "ЭСН"		ЭСН"	
Проверил Кор		Корепанов Лом		,		W	ww.nppe	sn.ru		
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	The						








		T								
	₽			$\frac{1}{1}$						
	Взамен инв.									
•	Подп. и дата									
		Подп. и дата Взамен инв. №	Подп. и дата Взамен инв. №							


Инв. № подп.


						370-24-AK4							
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плю							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1							
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№4	Стадия	Лист	Листов				
						KUTHA 111 DIVI-100 C1.1424	РД	113					
Разработал		Чураков		y	09.24	Схема монтажная sm0007: g4dP001	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"				
Проверил		Корепанов		non	1		www.nppesn.ru		sn.ru				
Н.контр.		Агафонов		The									
































Взамен инв. №

Инв. № подп.

