	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Шиф	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа
	g3P002	Датчик давления газа в коллекторе №1	100	кПа	se0001, л.6		g3Pi08	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №8	100	кПа	не электр.		g3P022	Датчик давления газа перед горелкой №2	40	кПа	se0001, л.8	
	f3P001	Датчик разрежения в топке котла №1	0.2	кПа	se0001, л.6		g3Pi09	Маномето павления газа межлу ПЗК	100	кПа	не электр.		a3P02	Датчик давления воздуха перед горелкой №2	2.5	кПа	se0001, л.8	
	w3dP001	Датчик перепада давления теплоносителя на входе в котёл №1	63	кПа	se0001, л.6		g3Pi10	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №10	100	кПа	не электр.		g3P04	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №4	100	кПа	se0001, л.8	
	w3P002	Датчик давления теплоносителя после котла №1	2.5	Мпа	se0001, л.6		g3Pi11	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №11	100	кПа	не электр.		g3P042	Датчик давления газа перед горелкой №4	40	кПа	se0001, л.8	
	w3T002	Датчик температуры теплоносителя после котла №1	200	°C	se0001, л.6		g3Pi12	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №12	100	кПа	не электр.		a3P04	Датчик давления воздуха перед горелкой №4	2.5	кПа	se0001, л.8	
	g3P001	Датчик давления газа на входе в котел	100	кПа	se0001, л.6		g3Pi13	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №13	100	кПа	не электр.		g3P06 <sup>-</sup>	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №6	100	кПа	se0001, л.8	
	g3dP001	Датчик перепада давления газа на входе в котел	10	кПа	se0001, л.6		g3Pi14	1 Манометр давления газа между ПЗК на горелке №14	100	кПа	не электр.		g3Pi01	Манометр давления газа перед горелкой №1	40	кПа	не электр.	
	g3T001	Датчик температуры газа в коллекторе	100	°C	se0001, л.6		g3Pi15	1 Манометр давления газа между ПЗК на горелке №15	100	кПа	не электр.		g3Pi02	Манометр давления газа перед горелкой №2	40	кПа	не электр.	
	f3T001	Датчик температуры дымовых газов	400	°C	se0001, л.6		g3Pi16	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №16	100	кПа	не электр.		g3Pi03	Манометр давления газа перед горелкой №3	40	кПа	не электр.	
	g3P003	Датчик давления газа в коллекторе №2	100	кПа	se0001, л.6		g3Pi17	1 Манометр давления газа между ПЗК на горелке №17	100	кПа	не электр.		g3Pi04	Манометр давления газа перед горелкой №4	40	кПа	не электр.	
	f3P002	Датчик разрежения в топке котла №2	0.2	кПа	se0001, л.6		g3Pi18	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №18	100	кПа	не электр.		g3Pi05	Манометр давления газа перед горелкой №5	40	кПа	не электр.	
	w3dP002	Датчик перепада давления теплоносителя на входе в котёл №2	63	кПа	se0001, л.6		g3Pi19	110 10 positio 11-10	100	кПа	не электр.		g3Pi06	Манометр давления газа перед горелкой №6	40	кПа	не электр.	
	w3P003	Датчик давления теплоносителя после котла №2	2.5	Мпа	se0001, л.6		g3Pi20	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №20	100	кПа	не электр.		g3Pi07	Манометр давления газа перед горелкой №7	40	кПа	не электр.	
	w3T003	Датчик температуры теплоносителя после котла №2	200	°C	se0001, л.6		w3T00	1100310 1101310 14=0	200	°C	se0001, л.7		g3Pi08	- operment to	40	кПа	не электр.	
	w3T001	Датчик температуры теплоносителя на входе в котел	200	°C	se0001, л.6		g3P01		100	кПа	se0001, л.7		g3Pi09	Манометр давления газа перед горелкой №9	40	кПа	не электр.	
	w3P001	Датчик давления теплоносителя на входе в котел	2.5	Мпа	se0001, л.6		g3P01	· operment it = i	40	кПа	se0001, л.7		g3Pi10	Манометр давления газа перед горелкой №10	40	кПа	не электр.	
	g3P004	Датчик давления газа в коллекторе №3	100	кПа	se0001, л.7		a3P01	Toposition III-1	2.5	кПа	se0001, л.7		g3Pi11	Манометр давления газа перед горелкой №11	40	кПа	не электр.	
	f3P003	Датчик разрежения в топке котла №3	0.2	кПа	se0001, л.7		g3P03		100	кПа	se0001, л.7		g3Pi12	- operment	40	кПа	не электр.	
	w3dP003	топлопосители на входе в котелтне	63	кПа	se0001, л.7		g3P03	- operment to	40	кПа	se0001, л.7		g3Pi13	Торолкол на то	40	кПа	не электр.	
	w3P004	Датчик давления теплоносителя после котла №3	2.5	Мпа	se0001, л.7		a3P03	TOPOJIKOVI 1420	2.5	кПа	se0001, л.7		g3Pi14	Торолкол на т	40	кПа	не электр.	
	g3Pi011	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №1	100	кПа	не электр.		g3P05		100	кПа	se0001, л.7		g3Pi15	Торолкол на то	40	кПа	не электр.	
	g3Pi021	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №2	100	кПа	не электр.		g3P05	Toposikovi 14-0	40	кПа	se0001, л.7		g3Pi16	Toposition 11=10	40	кПа	не электр.	
	g3Pi031	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №3	100	кПа	не электр.		a3P05	Toposikovi 14-0	2.5	кПа	se0001, л.7		g3Pi17	· op or more than the tra	40	кПа	не электр.	
원	g3Pi041	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №4	100	кПа	не электр.		g3P07	Toposino 11-1	100	кПа	se0001, л.7		g3Pi18	Торолкол на то	40	кПа	не электр.	
Взамен инв.	g3Pi051	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №5	100	кПа	не электр.		g3P07	100031107111-1	40	кПа	se0001, л.7		g3Pi19	Торолкол на то	40	кПа	не электр.	
Взаме	g3Pi061	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №6	100	кПа	не электр.		a3P07	TOPCJIKOVI 1427	2.5	кПа	se0001, л.7		g3Pi20	Торолкой 14-20	40	кПа	не электр.	
	g3Pi071	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №7	100	кПа	не электр.		g3P02	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №2	100	кПа	se0001, л.8		g3P062	Датчик давления газа перед горелкой №6	40	кПа	se0001, л.8	
јата														370-2	24-AK3			
Подп. и дата									Из	м. Кол.уч.	Лист № д	цок. Подп.	Дата		T Плюс»	Саратов	ский»	
													Mo	дернизация оборудования КИПиА водогр котла ПТВМ-180 ст.№3			Лист	Листов
подп.																РД	1	
Инв. № подп.									<u> </u>	вработал оверил	Чураков Корепанов	nose	09.24 Вед	омость элементов функциональной схег	иы (1/5)		НПП "ЭС /.nppesn.	
Z									<u> </u>	онтр.	Агафонов	The						

	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Шиф	р Назначение	Значение номиналь ное	1	pė-
	a3P061	Датчик давления воздуха перед горелкой №6	2.5	кПа	se0001, л.8		a3Pi0	Манометр давления воздуха перед горелкой №9	2.5	кПа	a
	g3P081	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №8	100	кПа	se0001, л.8		a3Pi1	01 Манометр давления воздуха перед горелкой №10	2.5	кПа	a
	g3P082	Датчик давления газа перед горелкой №8	40	кПа	se0001, л.8		a3Pi1	Манометр давления воздуха перед горелкой №11	2.5	кПа	а
	a3P081	Датчик давления воздуха перед горелкой №8	2.5	кПа	se0001, л.8		a3Pi1	21 Манометр давления воздуха перед горелкой №12	2.5	кПа	a
	g3P091	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №9	100	кПа	se0001, л.8		a3Pi1	Манометр давления воздуха перед горелкой №13	2.5	кПа	а
	g3P092	Датчик давления газа перед горелкой №9	40	кПа	se0001, л.8		a3Pi1	Манометр давления воздуха перед горелкой №14	2.5	кПа	a
	a3P091	Датчик давления воздуха перед горелкой №9	2.5	кПа	se0001, л.8		a3Pi1	Манометр давления воздуха перед горелкой №15	2.5	кПа	a
	g3P101	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №10	100	кПа	se0001, л.8		a3Pi1	61 Манометр давления воздуха перед горелкой №16	2.5	кПа	a
	g3P102	Датчик давления газа перед горелкой №10	40	кПа	se0001, л.8		a3Pi1	Манометр давления воздуха перед горелкой №17	2.5	кПа	a
	a3P101	Датчик давления воздуха перед горелкой №10	2.5	кПа	se0001, л.8		a3Pi1	Манометр давления воздуха перед горелкой №18	2.5	кПа	a
	g3P111	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №11	100	кПа	se0001, л.8		a3Pi1	91 Манометр давления воздуха перед горелкой №19	2.5	кПа	а
	g3P112	Датчик давления газа перед горелкой №11	40	кПа	se0001, л.8		a3Pi2	01 Манометр давления воздуха перед горелкой №20	2.5	кПа	а
	a3P111	Датчик давления воздуха перед горелкой №11	2.5	кПа	se0001, л.8		g3P1:	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №15	100	кПа	a
	g3P121	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №12	100	кПа	se0001, л.8		g3Pi0	01 Манометр давления газа на входе в котел	100	кПа	a
	g3P122	Датчик давления газа перед горелкой №12	40	кПа	se0001, л.8		g3P1:	Датчик давления газа перед горелкой №15	40	кПа	a
	a3P121	Датчик давления воздуха перед горелкой №12	2.5	кПа	se0001, л.8		a3P1	Датчик давления воздуха перед горелкой №15	2.5	кПа	a
	g3P131	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №13	100	кПа	se0001, л.9		g3Ti0	Термометр температуры газа в коллекторе	70	°C	;
	g3P132	Датчик давления газа перед горелкой №13	40	кПа	se0001, л.9		g3Pi0	Манометр давления газа в коллекторе	100	кПа	а
	a3P131	Датчик давления воздуха перед горелкой №13	2.5	кПа	se0001, л.9		g3P1	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №17	100	кПа	a
	a3Pi011	Манометр давления воздуха перед горелкой №1	2.5	кПа	не электр.		g3P1	72 Датчик давления газа перед горелкой №17	40	кПа	a
	a3Pi021	Манометр давления воздуха перед горелкой №2	2.5	кПа	не электр.		a3P1	71 Датчик давления воздуха перед горелкой №17	2.5	кПа	a
	a3Pi031	Манометр давления воздуха перед горелкой №3	2.5	кПа	не электр.		g3P1	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №19	100	кПа	а
	a3Pi041	Манометр давления воздуха перед горелкой №4	2.5	кПа	не электр.		w3Ti0	71 Термометр температуры теплоносителя на входе в котел	250	°C	;
위	a3Pi051	Манометр давления воздуха перед горелкой №5	2.5	кПа	не электр.		w3Pi0	01 Манометр давления теплоносителя на входе в котел	4	Мп	а
Взамен инв. №	a3Pi061	Манометр давления воздуха перед горелкой №6	2.5	кПа	не электр.		g3P1	Датчик давления газа перед горелкой №19	40	кПа	а
замен	a3Pi071	Манометр давления воздуха перед горелкой №7	2.5	кПа	не электр.		a3P1	Датчик давления воздуха перед горелкой №19	2.5	кПа	а
	a3Pi081	Манометр давления воздуха перед горелкой №8	2.5	кПа	не электр.		g3P1	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №14	100	кПа	а
та						_				$\blacksquare$	$\dashv$
Подп. и дата										$\perp$	
Под									-  -	Изм. Кол	л.уч.
$\perp$	_										
одп.									-		$\dashv$
Инв. № подп.									<b>⊢</b>	азработа	-
ZHB										Іроверил І.контр.	$\dashv$

	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа
9	3P142	Датчик давления газа перед горелкой №14	40	кПа	se0001, л.9	
w	/3Pi002	Манометр давления теплоносителя после котла	4	Мпа	не электр.	
а	a3P141	Датчик давления воздуха перед горелкой №14	2.5	кПа	se0001, л.9	
g	3P161	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №16	100	кПа	se0001, л.9	
g	3P162	Датчик давления газа перед горелкой №16	40	кПа	se0001, л.9	
w	v3Ti002	Термометр температуры теплоносителя после котла	250	°C	не электр.	
а	a3P161	Датчик давления воздуха перед горелкой №16	2.5	кПа	se0001, л.9	
g	3P181	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №18	100	кПа	se0001, л.9	
g	3P182	Датчик давления газа перед горелкой №18	40	кПа	se0001, л.9	
f;	3Pi001	Манометр разрежения в топке котла	1.5	кПа	не электр.	
а	a3P181	Датчик давления воздуха перед горелкой №18	2.5	кПа	se0001, л.9	
g	3P201	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №20	100	кПа	se0001, л.9	
g	3P202	Датчик давления газа перед горелкой №20	40	кПа	se0001, л.9	
а	3P201	Датчик давления воздуха перед горелкой №20	2.5	кПа	se0001, л.9	
f	3Ti001	Термометр температуры дымовых газов	450	°C	не электр.	
b	3X031	Трансформатор запальника горелки №3			se0002, л.10	
b	3X041	Трансформатор запальника горелки №4			se0002, л.10	
b	3X101	Трансформатор запальника горелки №10			se0002, л.10	
b	3X111	Трансформатор запальника горелки №11			se0002, л.10	
b	3X171	Трансформатор запальника горелки №17			se0002, л.10	
b	3X181	Трансформатор запальника горелки №18			se0002, л.10	
g	3V011	Клапан ПЗК-1 на горелке №1			se0003, л.11	
g	3V031	Клапан ПЗК-1 на горелке №3			se0003, л.11	
g	3V051	Клапан ПЗК-1 на горелке №5			se0003, л.11	
g	3V071	Клапан ПЗК-1 на горелке №7			se0003, л.11	
g	3V012	Клапан ПЗК-2 на горелке №1			se0003, л.12	
g	g3V032	Клапан ПЗК-2 на горелке №3			se0003, л.12	
•		370-2	4-AK3	1	1	1

00		кПа	se000 л.9				g3V032	Клапан ПЗК-2 на горелке №3			se000 л.12	
								370-2	4-AK3			
								Балаковская ТЭЦ-4 фи ПАО «Т		Сарат	овский»	
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Да	та					
							Моде	ернизация оборудования КИПиА водогре котла ПТВМ-180 ст.№3	ейного (	Стадия	Лист	Листов
						+	-	KOTHA TTI DIVI- 100 CT.INES		РД	2	
	Разра	аботал	Чуракс	)B	Ŋ	09.	24 Ведо	мость элементов функциональной схем	ы (2/5)	00	О НПП "	ЭСН"
	Пров	ерил	Корепа	анов	non	1				W	ww.nppe	sn.ru
	Н.кон	ітр.	Агафо	нов	Thos							

Схема

электри-

ческая

не электр.

не

электр. не

электр. не

электр. не

электр. не

электр. не

электр. не

электр. не

электр. не

электр. не

электр. не

электр. se0001, л.9

не

электр. se0001,

л.9 se0001,

л.9 не

электр.

электр. se0001,

л.9 se0001, л.9

se0001, л.9

se0001, л.9

не

электр. не

электр. se0001, л.9

se0001, л.9

Схема


монтажа


	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Шиф	р Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа
f	g3V052	Клапан ПЗК-2 на горелке №5			se0003, л.12		g3V122	Клапан ПЗК-2 на горелке №12			se0003, л.19		g3V20	32 Клапан ПЗК-2 на горелке №20			se0003, л.26	
	g3V072	Клапан ПЗК-2 на горелке №7			se0003, л.12		g3V093	Клапан СБ на горелке №9			se0003, л.19		g3V14	Клапан СБ на горелке №14			se0003, л.26	
	g3V013	Клапан СБ на горелке №1			se0003, л.13		g3V103	Клапан СБ на горелке №10			se0003, л.19		g3V16	Клапан СБ на горелке №16			se0003, л.26	
Ī	g3V033	Клапан СБ на горелке №3			se0003, л.13		g3V113	Клапан СБ на горелке №11			se0003, л.20		g3V18	Клапан СБ на горелке №18			se0003, л.26	
	g3V053	Клапан СБ на горелке №5			se0003, л.13		g3V123	Клапан СБ на горелке №12			se0003, л.20		g3V20	3 Клапан СБ на горелке №20			se0003, л.27	
	g3V073	Клапан СБ на горелке №7			se0003, л.13		g3V104	Клапан запальника горелки №10			se0003, л.20		g3V18	Клапан запальника горелки №18			se0003, л.27	
	g3V034	Клапан запальника горелки №3			se0003, л.14		g3V114	Клапан запальника горелки №11			se0003, л.20		b3X03	Датчик наличия факела запальника горелки №3			se0005, л.28	
	g3V021	Клапан ПЗК-1 на горелке №2			se0003, л.14		g3V131	Клапан ПЗК-1 на горелке №13			se0003, л.21		b3X04	Латчик напичия факела запальника			se0005, л.28	
	g3V041	Клапан ПЗК-1 на горелке №4			se0003, л.14		g3V151	Клапан ПЗК-1 на горелке №15			se0003, л.21		b3X10	Латчик напичия факела запальника			se0005, л.28	
F	g3V061	Клапан ПЗК-1 на горелке №6			se0003, л.14		g3V171	Клапан ПЗК-1 на горелке №17			se0003, л.21		b3X11	Латчик напичия факела запальника			se0005, л.28	
Ī	g3V081	Клапан ПЗК-1 на горелке №8			se0003, л.15		g3V191	Клапан ПЗК-1 на горелке №19			se0003, л.21		b3X17	Латчик напичия факела запальника			se0005, л.28	
	g3V022	Клапан ПЗК-2 на горелке №2			se0003, л.15		g3V132	Клапан ПЗК-2 на горелке №13			se0003, л.22		b3X18	Латчик напичия факела запальника			se0005, л.28	
	g3V042	Клапан ПЗК-2 на горелке №4			se0003, л.15		g3V152	Клапан ПЗК-2 на горелке №15			se0003, л.22		b3X00	Датчик интенсивности пламени №1			se0009, л.29	
	g3V062	Клапан ПЗК-2 на горелке №6			se0003, л.15		g3V172	Клапан ПЗК-2 на горелке №17			se0003, л.22		b3X00	Датчик интенсивности пламени №2			se0009, л.29	
	g3V082	Клапан ПЗК-2 на горелке №8			se0003, л.16		g3V192	Клапан ПЗК-2 на горелке №19			se0003, л.22		b3X00	датчик интенсивности пламени №3			se0009, л.29	
	g3V023	Клапан СБ на горелке №2			se0003, л.16		g3V133	Клапан СБ на горелке №13			se0003, л.23		b3X00	Датчик интенсивности пламени №4			se0009, л.29	
	g3V043	Клапан СБ на горелке №4			se0003, л.16		g3V153	Клапан СБ на горелке №15			se0003, л.23		b3X00				se0009, л.29	
	g3V063	Клапан СБ на горелке №6			se0003, л.16		g3V173	Клапан СБ на горелке №17			se0003, л.23		b3X00	Датчик интенсивности пламени №6			se0009, л.29	
	g3V083	Клапан СБ на горелке №8			se0003, л.17		g3V193	Клапан СБ на горелке №19			se0003, л.23		a3CO0	01 Датчик загазованности СО №1			se0009, л.29	
	g3V044	Клапан запальника горелки №4			se0003, л.17		g3V174	Клапан запальника горелки №17			se0003, л.24		a3CO0	02 Датчик загазованности СО №2			se0009, л.29	
	g3V091	Клапан ПЗК-1 на горелке №9			se0003, л.17		g3V141	Клапан ПЗК-1 на горелке №14			se0003, л.24		a3CO0	03 Датчик загазованности СО №3			se0009, л.29	
	g3V101	Клапан ПЗК-1 на горелке №10			se0003, л.17		g3V161	Клапан ПЗК-1 на горелке №16			se0003, л.24		a3CO0	04 Датчик загазованности СО №4			se0009, л.29	
	g3V111	Клапан ПЗК-1 на горелке №11			se0003, л.18		g3V181	Клапан ПЗК-1 на горелке №18			se0003, л.24		b3X03	датчик наличия факела горелки №3			se0010, л.30	
읫	g3V121	Клапан ПЗК-1 на горелке №12			se0003, л.18		g3V201	Клапан ПЗК-1 на горелке №20			se0003, л.25		b3X04				se0010, л.30	
Z HBB.	g3V092	Клапан ПЗК-2 на горелке №9			se0003, л.18		g3V142	Клапан ПЗК-2 на горелке №14			se0003, л.25			Датчик наличия факела горелки №10			se0010, л.30	
Взамен инв. №	g3V102	Клапан ПЗК-2 на горелке №10			se0003, л.18		g3V162	Клапан ПЗК-2 на горелке №16			se0003, л.25			3 Датчик наличия факела горелки №11			se0010, л.31	
	g3V112	Клапан ПЗК-2 на горелке №11			se0003, л.19		g3V182	Клапан ПЗК-2 на горелке №18			se0003, л.25		b3X17	73 Датчик наличия факела горелки №17			se0010, л.30	
Ta Ta														370-2	24-AK3			
Подп. и дата									Из	м. Кол.уч.	Лист № до	ок. Подп.	Дата	Балаковская ТЭЦ-4 ф ПАО «	илиала « Т Плюс»	Саратов	СКИЙ»	
													M	одернизация оборудования КИПиА водог¦ котла ПТВМ-180 ст.№3		тадия	Лист 3	Листов
Инв. № подп.									Пр	вработал оверил онтр.	Чураков Корепанов Агафонов	hose	09.24 Be	домость элементов функциональной схег		000	HΠΠ "ЭC nppesn.	


	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Шиф	р Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа
	b3X183	Датчик наличия факела горелки №18			se0010, л.30		g3sM051	Регулятор давления газа на горелке №5			se0015, л.55		a3M0	91 Дутьевой вентилятор на горелке №9			se0019, л.82	
	a3CH001	Датчик загазованности СН4 №1			se0011, л.32		g3sM071	Регулятор давления газа на горелке №7			se0015, л.56		a3M1	01 Дутьевой вентилятор на горелке №10			se0019, л.83	
	a3CH002	Датчик загазованности CH4 №2			se0011, л.32		g3sM021	Регулятор давления газа на горелке №2			se0015, л.57		a3M1	Дутьевой вентилятор на горелке №11			se0019, л.84	
	a3CH003	Датчик загазованности СН4 №3			se0011, л.32		g3sM041	Регулятор давления газа на горелке №4			se0015, л.58		a3M1	21 Дутьевой вентилятор на горелке №12			se0019, л.85	
	a3CH004	Датчик загазованности CH4 №4			se0011, л.32		g3sM061	Регулятор давления газа на горелке №6			se0015, л.59		a3M1	31 Дутьевой вентилятор на горелке №13			se0019, л.86	
	a3sM011	Регулятор давления воздуха на горелке №1			se0012, л.33		g3sM081	Регулятор давления газа на горелке №8			se0015, л.60		a3M1	51 Дутьевой вентилятор на горелке №15			se0019, л.87	
	a3sM031	Регулятор давления воздуха на горелке №3			se0012, л.34		g3sM091	Регулятор давления газа на горелке №9			se0015, л.61		a3M1	71 Дутьевой вентилятор на горелке №17			se0019, л.88	
	a3sM051	Регулятор давления воздуха на горелке №5			se0012, л.35		g3sM101	Регулятор давления газа на горелке №10			se0015, л.62		a3M1	91 Дутьевой вентилятор на горелке №19			se0019, л.89	
	a3sM071	Регулятор давления воздуха на горелке №7			se0012, л.36		g3sM111	Регулятор давления газа на горелке №11			se0015, л.63		a3M1	Дутьевой вентилятор на горелке №14			se0019, л.90	
	a3sM021	Регулятор давления воздуха на горелке №2			se0012, л.37		g3sM121	Регулятор давления газа на горелке №12			se0015, л.64		a3M1	61 Дутьевой вентилятор на горелке №16			se0019, л.91	
	0.11044	Регулятор давления воздуха на горелке №4			se0012, л.38		g3sM131	Регулятор давления газа на горелке №13			se0015, л.65		a3M1	81 Дутьевой вентилятор на горелке №18			se0019, л.92	
	a3sM061	Регулятор давления воздуха на горелке №6			se0012, л.39		g3sM151	Регулятор давления газа на горелке №15			se0015, л.66		a3M2	Дутьевой вентилятор на горелке №20			se0019, л.93	
	a3sM081	Регулятор давления воздуха на горелке №8			se0012, л.40		g3sM171	Регулятор давления газа на горелке №17			se0015, л.67		g3M0	01 Задвижка газовая на входе в котел			se0024, л.94	
	a3sM091	Регулятор давления воздуха на горелке №9			se0012, л.41		g3sM191	Регулятор давления газа на горелке №19			se0015, л.68		w3M0	3адвижка теплоносителя на входе в котел			se0024, л.95	
	a3sM101	Регулятор давления воздуха на горелке №10			se0012, л.42		g3sM141	Регулятор давления газа на горелке №14			se0015, л.69		w3M0	3адвижка теплоносителя после котла			se0024, л.96	
	a3sM111	Регулятор давления воздуха на горелке №11			se0012, л.43		g3sM161	Регулятор давления газа на горелке №16			se0015, л.70		g3V0	01 Клапан продувки со стороны чётных горелок			se0021, л.97	
	a3sM121	Регулятор давления воздуха на горелке №12			se0012, л.44		g3sM181	Регулятор давления газа на горелке №18			se0015, л.71		g3V0	02 Клапан продувки со стороны нечётных горелок			se0021, л.97	
	a3sM131	Регулятор давления воздуха на горелке №13			se0012, л.45		g3sM201	Регулятор давления газа на горелке №20			se0015, л.72		f3sM0	001 Регулятор разрежения №1			se0022, л.98	
	a3sM151	Регулятор давления воздуха на горелке №15			se0012, л.46		f3X001	Газоанализатор дымовых газов			se0018, л.73		f3sM0	02 Регулятор разрежения №2			se0022, л.99	
	a3sM171	Регулятор давления воздуха на горелке №17			se0012, л.47		a3M011	Дутьевой вентилятор на горелке №1			se0019, л.74		f3sM0	03 Регулятор разрежения №3			se0022, л.100	
	a3sM191	Регулятор давления воздуха на горелке №19			se0012, л.48		a3M031	Дутьевой вентилятор на горелке №3			se0019, л.75		g3sM	Регулятор давления газа в коллекторе			se0023, л.101	
	a3sM141	Регулятор давления воздуха на горелке №14			se0012, л.49		a3M051	Дутьевой вентилятор на горелке №5			se0019, л.76		b3X0	34 Горелка запальная газовая			не электр.	
	a3sM161	Регулятор давления воздуха на горелке №16			se0012, л.50		a3M071	Дутьевой вентилятор на горелке №7			se0019, л.77		b3X0	44 Горелка запальная газовая			не электр.	
일	a3sM181	Регулятор давления воздуха на горелке №18			se0012, л.51		a3M021	Дутьевой вентилятор на горелке №2			se0019, л.78		b3X1	04 Горелка запальная газовая			не электр.	
T NHB.	a3sM201	Регулятор давления воздуха на горелке №20			se0012, л.52		a3M041	Дутьевой вентилятор на горелке №4			se0019, л.79		b3X1	14 Горелка запальная газовая			не электр.	
Взамен инв.	g3sM011	Регулятор давления газа на горелке №1			se0015, л.53		a3M061	Дутьевой вентилятор на горелке №6			se0019, л.80		b3X1	74 Горелка запальная газовая			не электр.	
╫	g3sM031	Регулятор давления газа на горелке №3			se0015, л.54		a3M081	Дутьевой вентилятор на горелке №8			se0019, л.81		b3X1	84 Горелка запальная газовая			не электр.	
та			'											370-2	24-AK3			
Подп. и дата									Из	м. Кол.уч.	Лист № до	ок. Подп.	Дата		T Плюс»	Саратов	СКИЙ»	
													N	Іодернизация оборудования КИПиА водогр котла ПТВМ-180 ст.№3		тадия	Пист <b>4</b>	Листов
Инв. № подп.									Про	работал оверил онтр.	Чураков Корепанов Агафонов	Noge The	09.24 B	едомость элементов функциональной схег		000	НПП "ЭС nppesn.	


Шифр Назначение	Значение номиналь- ное	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	L	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа
х3ОЅ001 Арм оператора																
Стол оператора																
х3СР001 Шкаф управления котлом																
х3СР002 Шкаф управления горелками 1																
х3СР003 Шкаф управления горелками 2																
х3СР004 Шкаф управления горелками 3																
х3СР005 Шкаф управления горелками 4																
х3СР006 Шкаф управления горелками 5																
х3РР001 Шкаф питания																
х3РР002 Шкаф питания дутьевых вентиляторов 1																
х3РР003 Шкаф питания дутьевых вентиляторов 2																
х3РР004 Шкаф автоматического включения резерва																
Иверторная система																
Байпас																
-																
_																
-																
												370-2	4 <b>-</b> AK3			
												Балаковская ТЭЦ-4 фи ПАО «Т			ский»	
						N3	м. Кол.уч.	Лист № до	к. Подп.	Дата						
-											Модерні	изация оборудования КИПиА водогре котла ПТВМ-180 ст.№3	йного С			Листов
														РД	5	
							работал верил	Чураков Корепанов	The same of the sa	09.24	Ведомос	сть элементов функциональной схем	ы (5/5)		НПП "ЭС v.nppesn.	
							онтр.	Агафонов	Thos					V V V V	pp0011.	


Согласова


















































































М1 - электродвигатель


Х2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык- лючатель			Положение арматуры	
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое
01	5,6			
S1	7,8			
S2	9,10			
52	11,12			
S3	19,20			
<u></u>	21,22			
64	23,24			
S4	25,26			

						370-24-AK3						
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов			
						KUTHA TITUM-100 CL.1823	РД	33				
Разраб	ботал	Чурако	В	y	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM011	000 НПП "ЭСН"					
Провер	ЛИС	Корепа	НОВ	non			W	ww.nppe	sn.ru			
Н.конт	p	Агафон	нов	Thos								






X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт		Положение арматуры	
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое
C1	5,6			
S1	7,8			
S2	9,10			
32	11,12			
CO	19,20			
S3	21,22			
S4 -	23,24			
	25,26			

						370-24-Ak	(3		
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плюс		овский»	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов
						KOTHA TITIDIVI-TOO CL.IVES	РД	34	
Разраб	ботал	Чурако	В	y	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM031	00	О НПП "	ЭСН"
Прове	пис	Корепа	НОВ	none	_		W۱	ww.nppe	sn.ru
Н.конт	р.	Агафон	НОВ	The					





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-			Положение арматуры	
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое
C1	5,6			
S1	7,8			
S2	9,10			
52	11,12			
CO	19,20			
S3	21,22			
C/I	23,24			
S4 -	25,26			

						370-24-AK3			
							Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»		
						TIAO «T TIJIBO	J))		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов
							DΠ	35	
							РД	აა	
Разработал		Чураков		ng	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM051	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"
Проверил		Корепанов		none			www.nppesn.ru		sn.ru
Н.контр.		Агафонов		A					





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт	Положение арматуры				
лючатель	соединителя Х1	открытое промежуточное		закрытое		
S1	5,6					
\\\ \	7,8					
S2	9,10					
32	11,12					
CO	19,20					
S3	21,22					
S4	23,24					
34	25,26					

						370-24-AK3			
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плю			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов
						KUIJIA ITI DIVI- 100 CI. INZS	РД	36	
Разработал		Чураков		y	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM071	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"
Проверил		Корепанов		non			www.nppesn.ru		sn.ru
Н.контр.		Агафонов		The					





М1 - электродвигатель


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
C1	5,6						
S1	7,8						
S2	9,10						
32	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
64	23,24						
S4	25,26						

						370-24-Ak	(3		
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
				Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов		
				KUTHA TITIDINI-TOU CT.1825	РД	37			
Разраб	Разработал Чураков		y	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM021	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"	
Прове	пис	Корепа	НОВ	none			www.nppesn.ru		sn.ru
Н.конт	р.	Агафон	НОВ	Thos					





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
S1	5,6						
	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
Co	19,20						
S3	21,22						
C4	23,24						
S4	25,26						

						370-24-Al	(3			
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала	а «Сарат	ОВСКИЙ»		
						ПÀО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
						KOIJIA III BIVI-10U CI.IV≌S	котла 111 вм-180 ст.№3			
							' 🖰	50		
Разраб	ботал	Чуракс	)B	y	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM041	00	000 НПП "ЭСН"		
Провер	рил	Корепа	анов	none			www.nppesn.ru		sn.ru	
Н.конт	p.	Агафо	нов	And						





М1 - электродвигатель


Х2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
C4	5,6						
S1	7,8						
S2	9,10						
52	11,12						
S3	19,20						
<u></u>	21,22						
S4	23,24						
	25,26						

			_							
						370-24-AK3				
							Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
						KUIJIA ITI DIVI-100 CI.INZS	РД	РД 39		
Разраб	ботал	Чуракс	В	y	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM061	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"	
Прове	рил	Корепа	анов	non			www.nppesn.ru		sn.ru	
Н.конт	p.	Агафо	нов	The						





М1 - электродвигатель


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
C1	5,6						
S1	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
C/I	23,24						
S4	25,26						

						370-24-Al	(3			
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	РД 40		Листов	
						KUTHA TITIDIVI-TOU CLINES				
Разраб	ботал	Чуракс	В	n	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM081	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"	
Провер	рил	Корепа	нов	none			www.nppesn.ru		sn.ru	
Н.конт	р.	Агафо	НОВ	And						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
C1	5,6						
S1	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
C/I	23,24						
S4	25,26						

						370-24-Ak	(3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»					
						11/10 %1 11/1100//					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Стадия Лист Листов			
						KOIJIA III DIVI- 100 CI.N≌3	DΠ	11			
							РД	41			
Разраб	ботал	Чуракс	)B	y	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM091	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"		
Провер	рил	Корепа	анов	none			www.nppesn.ru		sn.ru		
Н.конті	p.	Агафо	нов	A							





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
04	5,6						
S1	7,8						
S2	9,10						
32	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
S4	23,24						
34	25,26						

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плю	аковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия Лист Листов		Листов	
						котла ПТВМ-180 СТ.№3	РЛ	42		
<u> </u>				- 1		O 2-1 2-00422-1.404	. —			
Разработал Чураков			09.24	Схема электрическая se0012: a3sM101	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"			
Прове	рил	Корепа	анов	none			www.nppesn.r		sn.ru	
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	Thos						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
C1	5,6						
S1	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
S3	19,20						
ა	21,22						
S4	23,24						
) 3 <del>4</del>	25,26						

			_							
						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
						KUIJIA ITI DIVI-100 CI.INZS	РД 43			
Разраб	Разработал Чураков 09.24		09.24	Схема электрическая se0012: a3sM111	ооо нпп "эсн"		ЭСН"			
Прове	оверил Корепанов Лож		l w	ww.nppe	sn.ru					
Н.конт	р.	Агафо	нов	The						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
C1	5,6						
S1	7,8						
S2	9,10						
52	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
S4	23,24						
<del>54</del>	25,26						

						370-24-AK3					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский»					
						ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов		
						KOTIJIA TTT DIVI-TOU CT.IN≌S	DΠ	44			
							ГД	44			
Разраб	ботал	Чуракс	)B	y	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM121	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"		
Провер	рил	Корепа	анов	none			www.nppesn.ru		sn.ru		
Н.конт	p.	Агафо	нов	And							





М1 - электродвигатель


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
C1	5,6						
S1	7,8						
S2	9,10						
52	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
S4	23,24						
<del>54</del>	25,26						

	_			_							
						370-24-AK3					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов		
						KUIJIA III DIVI- 100 CI. INZO	РД 45				
Разраб	ботал	Чурак	)B	y	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM131	ооо нпп "эсн"		ЭСН"		
Прове	рил	Корепа	анов	hone	,		www.nppesn.ru		sn.ru		
Н.конт	p.	Агафо	нов	And							





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


Х2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
01	5,6						
S1	7,8						
S2	9,10						
52	11,12						
S3	19,20						
<u></u>	21,22						
S4	23,24						
J 34	25,26						

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
						KOTHA 111 DIVI-100 C1.1423	РД 46			
Разраб	ботал	Чуракс	ов 09.24 Схема электрическая se0012: a3sM151		00	000 НПП "ЭСН"				
Прове	рил	Корепа	ЭНОВ	Those	,		www.nppesn.ru		sn.ru	
Н.конт	p.	Агафо	нов	Thos						






X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
C1	5,6						
S1	7,8						
S2	9,10						
52	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
S4	23,24						
<del>54</del>	25,26						

						370-24-AK3					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов		
						KOIJIA III DIVI- 100 CI.IV≌3	DΠ	17			
							РД	41			
Разраб	ботал	Чуракс	)B	y	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM171	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"		
Провер	рил	Корепа	анов	none			www.nppesn.ru		sn.ru		
Н.конті	p.	Агафо	нов	The							





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
C1	5,6						
S1	7,8						
S2	9,10						
52	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
S4	23,24						
<del>54</del>	25,26						

						370-24-AK3					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного Стадия котла ПТВМ-180 ст.№3		Лист	Листов		
						KUIJIA ITI DIVI- 100 CI. INZS	РД 48				
Разраб	ботал	Чуракс	)B	y	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM191	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"		
Прове	рил	Корепа	анов	non			www.nppesn.ru		sn.ru		
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	And							





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


Х2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
04	5,6						
S1	7,8						
- 00	9,10						
S2	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
C4	23,24						
S4	25,26						

			_							
						370-24-AK3				
							Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
						KUIJIA ITI DIVI-100 CI.INZS	РД	49		
Разраб	азработал Чураков 09.24		09.24	Схема электрическая se0012: a3sM141	ооо нпп "эсн"		ЭСН"			
Проверил Корепанов		non			l w	ww.nppe	sn.ru			
Н.конт	p.	Агафо	нов	The						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
S1	5,6						
	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
C4	23,24						
S4	25,26						

			_							
						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
						KUIJIA III DIVI-10U CI.IN⊻S	РД	50		
Разраб	ботал	Чуракс	)B	y	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM161	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"	
Проверил Корепанов		non			l w	ww.nppe	sn.ru			
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	And						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
C1	5,6						
S1	7,8						
S2	9,10						
32	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
C4	23,24						
S4	25,26						

			_							
						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
-   · , ·					Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов		
						KUIJIA ITI DIVI- 100 CI. INZS	РД	51		
Разраб	Разработал Чураков 4 09.		09.24	Схема электрическая se0012: a3sM181	ооо нпп "эсн"		ЭСН"			
Проверил Корепанов		non			l w	ww.nppe	sn.ru			
Н.конт	p.	Агафо	нов	The						





М1 - электродвигатель


Х2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
S1	5,6						
	7,8						
CO	9,10						
S2	11,12						
co	19,20						
S3	21,22						
C4	23,24			_			
S4	25,26						

			_							
						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
						KUIJIA ITI DIVI- 100 CI. INZS	РД	52		
Разраб	ботал	Чуракс	)B	y	09.24	Схема электрическая se0012: a3sM201	ктрическая se0012: a3sM201 ООО НПП		ЭСН"	
Проверил Корепанов		non			w	ww.nppe	sn.ru			
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	And						





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
S6	31, 32						
	32, 34						

						370-24-AK3				
							Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
						KUTHA TITIDIVI-TOU CLINES	РД	53		
Разраб	ботал	отал Чураков		000 НПП "ЭСН"						
Проверил Корепанов		none			l w	ww.nppe	sn.ru			
Н.конт	р.	Агафо	нов	Thos						





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
S4	24, MS						
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	24, 26						
S5	27, 28						
S0	28, 30						
CG	31, 32						
S6	32, 34						

						370-24-AK3				
							т ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	ернизация оборудования КИПиА водогрейного Стадия Лист		Листов	
						KOTHA TITIDIVI-TOO CL.INZS	РД	54		
Разраб	ботал	Чуракс	)B	y	09.24	Схема электрическая se0015: g3sM031	000 НПП "ЭСН		ЭСН"	
Прове	роверил Корепанов				www.nppesn.ru		sn.ru			
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	Hall						





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
CO	20, MS					
S3	20, 22					
S4	24, MS					
54	24, 26					
S5	27, 28					
30	28, 30					
00	31, 32					
S6	32, 34					

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
					Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов		
						KUTHA TITIDIVI-100 CL.1423	РД 55			
Разраб	Разработал Чураков 09.24		09.24	Схема электрическая se0015: g3sM051	ооо нпп "эсн"		ЭСН"			
Проверил Корепанов			www.nppesn.r			sn.ru				
Н.конт	p.	Агафо	нов	The						





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
S4	24, MS						
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	24, 26						
S5	27, 28						
33	28, 30						
00	31, 32						
S6	32, 34						

			_							
						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
						KUIJIA ITI DIVI- 100 CI. INZS	РД 56			
Разра6	Разработал Чураков		09.24	Схема электрическая se0015: g3sM071	ооо нпп "эсн"		ЭСН"			
Проверил Корепанов					www.nppesn.ru					
Н.конт	p.	Агафо	нов	The						





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
CO	20, MS					
S3	20, 22					
S4	24, MS					
54	24, 26					
S5	27, 28					
30	28, 30					
00	31, 32					
S6	32, 34					

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия Лист Листо		Листов	
						KUIJIA III DIVI- 100 CI. INZS	РД	57		
Разработал Чураков		y	09.24	Схема электрическая se0015: g3sM021	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"			
Проверил Корепанов		non			w'	ww.nppe	sn.ru			
Н.конт	p.	Агафо	нов	The						





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
02	20, MS					
S3	20, 22					
S4	24, MS					
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	24, 26					
S5	27, 28					
S0	28, 30					
S6	31, 32					
	32, 34					

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плю	Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Стадия Лист Листов		
						KUTHA TITIDIVI-TOU CLINES	РД 58			
Разра6	ботал	Чуракс	)B	n	09.24	Схема электрическая se0015: g3sM041	ООО НПП "ЭСІ		ЭСН"	
Прове	рил	Корепанов			www.nppesn.ru		sn.ru			
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	Hall						





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
00	20, MS					
S3	20, 22					
0.4	24, MS					
S4	24, 26					
C.E	27, 28					
S5	28, 30					
S6	31, 32					
	32, 34					

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	О Стадия Лист Лист		Листов	
						KUTHA TITIDIVI-TOU CLINES	РД	59		
Разраб	Разработал Чураков		y	09.24	Схема электрическая se0015: g3sM061	ООО НПП "ЭСН"		ЭСН"		
Проверил Корепанов		ЭНОВ	hone			l w	ww.nppe	sn.ru		
Н.конт	p.	Агафо	нов	The						





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
00	20, MS					
S3	20, 22					
0.4	24, MS					
S4	24, 26					
C.E	27, 28					
S5	28, 30					
S6	31, 32					
	32, 34					

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	ЛиА водогрейного Стадия Лист Листо РД 60		Листов	
						KUIJIA III DIVI-10U CI.IN⊻S				
Разраб	ботал	Чуракс	)B	y	09.24 Схема электрическая se0015: g3sM081		ООО НПП "ЭСН"		ЭСН"	
Прове	Проверил Корепанов		,		l w	ww.nppe	sn.ru			
Н.конт	p	Агафо	нов	Thos						





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
CO	20, MS					
S3	20, 22					
0.4	24, MS					
S4	24, 26					
C.E	27, 28					
S5	28, 30					
S6	31, 32					
	32, 34					

			_							
						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
					Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов		
						KUIJIA ITI DIVI- 100 CI. INZS	РД 61			
Разраб	Разработал Чураков У 09.24		09.24	Схема электрическая se0015: g3sM091	ооо нпп "эсн"		ЭСН"			
Проверил Корепанов			w			ww.nppesn.ru				
Н.конт	р.	Агафо	нов	The						





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
S4	24, MS						
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	24, 26						
S5	27, 28						
S0	28, 30						
S6	31, 32						
	32, 34						

						370-24-Ak	370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плюс	а «Сарат с»	«Саратовский» »			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов		
						котла гтвм-тво ст.№3	РΠ	62			
							' #	5			
Разраб	отал	Чурако	В	y	09.24	Схема электрическая se0015: g3sM101	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"		
Провер	ОИЛ	Корепа	нов	none			www.nppesn.ru		sn.ru		
Н.контр	0.	Агафон	НОВ	The							





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
0.2	20, MS					
S3	20, 22					
S4	24, MS					
54	24, 26					
S5	27, 28					
30	28, 30					
00	31, 32					
S6	32, 34					

						370-24-Al	70-24-AK3			
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
						KUTHA TITIDIVI-100 CL.1923	РД 63			
Разраб	ботал	Чуракс	)B	y	09.24	Схема электрическая se0015: g3sM111	ООО НПП "ЭСН"		ЭСН"	
Прове	рил	Корепа	анов	none	www.np		ww.nppe	sn.ru		
Н.конт	p.	Агафо	нов	Thos						





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
0.2	20, MS					
S3	20, 22					
S4	24, MS					
54	24, 26					
S5	27, 28					
30	28, 30					
00	31, 32					
S6	32, 34					

			_							
						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
						KUIJIA ITI DIVI-100 CI.INZS	РД 64			
Разраб	зработал Чураков 09.24		09.24	Схема электрическая se0015: g3sM121	ооо нпп "эсн"		ЭСН"			
Прове	оверил Корепанов			www.nppesn.ru		sn.ru				
Н.конт	р.	Агафо	нов	The						





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-		Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
00	20, MS					
S3	20, 22					
0.4	24, MS					
S4	24, 26					
C.E	27, 28					
S5	28, 30					
00	31, 32					
S6	32, 34					

						370-24-Al	370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов		
						KUIJIA ITI DIVI-100 CI.INZS	РД 65				
Разраб	ботал	Чуракс	)B	y	09.24 Схема электрическая se0015: g3sM131 ООО Н		О НПП "	ЭСН"			
Прове	рил	Корепа	анов	none			www.nppesn		sn.ru		
Н.конт	p.	Агафо	нов	Thos							





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
00	31, 32						
S6	32, 34						

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3		Стадия Лист Листо		
						KUIJIA III DIVI-100 CI.INZS	РД	66		
Разраб	азработал Чураков 09.24		09.24	Схема электрическая se0015: g3sM151	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"			
Проверил Корепа		анов	non	1		w'	ww.nppe	sn.ru		
Н.конт	p.	Агафо	нов	The						





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
00	20, MS					
S3	20, 22					
0.4	24, MS					
S4	24, 26					
C.E	27, 28					
S5	28, 30					
S6	31, 32					
	32, 34					

						370-24-Al	<b>(</b> 3		
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов
						KUTHA TITIDIVI-TOU CLINES	РД	67	
Разраб	ботал	Чуракс	)B	y	09.24	Схема электрическая se0015: g3sM171	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"
Прове	рил	Корепа	анов	non		www.npp		ww.nppe	sn.ru
Н.конт	p.	Агафо	нов	The					





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
00	20, MS					
S3	20, 22					
S4	24, MS					
54	24, 26					
S5	27, 28					
30	28, 30					
00	31, 32					
S6	32, 34					

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
						KUTHA TITIDIVI-TOU CLINES	РД	68		
Разраб	ботал	Чуракс	)B	y	09.24	Схема электрическая se0015: g3sM191	ооо нпп "эсн		ЭСН"	
Прове	рил	Корепа	анов	non			www.nppesn.ru		sn.ru	
Н.конт	p.	Агафо	нов	The						





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
00	20, MS					
S3	20, 22					
S4	24, MS					
54	24, 26					
S5	27, 28					
30	28, 30					
00	31, 32					
S6	32, 34					

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
						KUTHA TITIDIVI-TOU CLINES	РД	69		
Разраб	работал Чураков 09.24 Схема		Схема электрическая se0015: g3sM141	000 НПП "ЭСН"						
Прове	рил	Корепанов 2000 WV		www.nppesn.ru						
Н.конт	p.	Агафо	нов	The						





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-		Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
0.2	20, MS					
S3	20, 22					
0.4	24, MS					
S4	24, 26					
C.E	27, 28					
S5	28, 30					
00	31, 32					
S6	32, 34					

			_							
						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
	, , , ,					Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
						KUIJIA ITI DIVI- 100 CI. INZS	РД	70		
Разраб	ботал	Чуракс	)B	N.	09.24	Схема электрическая se0015: g3sM161	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"	
Прове	рил	Корепа	анов	non			www.nppesn.ru		sn.ru	
Н.конт	p.	Агафо	нов	The						





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
00	20, MS					
S3	20, 22					
S4	24, MS					
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	24, 26					
S5	27, 28					
S0	28, 30					
S6	31, 32					
	32, 34					

						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плю	филиала «Саратовский» «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
						KUTHA TITIDIVI-TOU CLINES	РД	71		
Разра6	ботал	Чуракс	)B	n	09.24	Схема электрическая se0015: g3sM181	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"	
Прове	рил	Корепа	анов	none			www.nppesn.ru		sn.ru	
Н.конт	p.	Агафо	НОВ	Hall						





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"


S6 - доп. выключатель положения "закрыто"


Микровык-	Контакт	Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
CO	20, MS					
S3	20, 22					
0.4	24, MS					
S4	24, 26					
C.E	27, 28					
S5	28, 30					
CC	31, 32					
S6	32, 34					


						370-24-AK3				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов	
						KUTHA TITIDIVI-TOU CLINES	РД	72		
Разраб	ботал	Чуракс	В	y	09.24	Схема электрическая se0015: g3sM201	000 НПП "ЭСН		ЭСН"	
Прове	рил	Корепа	анов	non			www.nppesn.ru		sn.ru	
Н.конт	p.	Агафо	нов	The						






















































































MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х - клеммная колодка

F1 - тепловая защита Y - тормоз электродвигателя S1 - выключатель момента "открыто"

S2 - выключатель момента "закрыто"

S3 - выключатель положения "открыто"

S4 - выключатель положения "закрыто"

## Диаграмма работы микровыключателей

Микровык-	Контакт клеммника X2	Положение арматуры			
лючатель		открытое	промежуточное	закрытое	
S1	12, MS				
	12, 14				
CO	16, MS				
S2	16, 18				
S3	19, 20				
	20, 22				
S4	23, 24				
	24, 26				

						370-24-AK3					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3	Стадия	Лист	Листов		
						KOTHA TITIDINI-TOO CL.1823	РД	101			
Разработал		Чураков		y	09.24	Схема электрическая se0023: g3sM001	000 НПП "ЭСН"		ЭСН"		
Проверил		Корепанов		none			www.nppesn.ru		sn.ru		
Н.контр. Агафо		Агафо	НОВ	Hol							