	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа		Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа
	g3P002	Датчик давления газа в коллекторе №1	100	кПа	se0001, л.6		g3Pi081	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №8	100	кПа	не электр.			g3P022	Датчик давления газа перед горелкой №2	40	кПа	se0001, л.8	
	f3P001	Датчик разрежения в топке котла №1	0.2	кПа	se0001, л.6		g3Pi091	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №9	100	кПа	не электр.			a3P021	Датчик давления воздуха перед горелкой №2	2.5	кПа	se0001, л.8	
	w3dP001	Датчик перепада давления теплоносителя после котла №1	63	кПа	se0001, л.6		g3Pi101	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №10	100	кПа	не электр.			g3P041	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №4	100	кПа	se0001, л.8	
	w3P002	Датчик давления теплоносителя после котла №1	2.5	Мпа	se0001, л.6		g3Pi111	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №11	100	кПа	не электр.			g3P042	Датчик давления газа перед горелкой №4	40	кПа	se0001, л.8	
	w3T002	Датчик температуры теплоносителя после котла №1	200	°C	se0001, л.6		g3Pi121	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №12	100	кПа	не электр.			a3P041	Датчик давления воздуха перед горелкой №4	2.5	кПа	se0001, л.8	
	g3P001	Датчик давления газа на входе в котел	100	кПа	se0001, л.6		g3Pi131	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №13	100	кПа	не электр.			g3P061	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №6	100	кПа	se0001, л.8	
	g3dP001	Датчик перепада давления газа на входе в котел	10	кПа	se0001, л.6		g3Pi141	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №14	100	кПа	не электр.			g3Pi012	Манометр давления газа перед горелкой №1	40	кПа	не электр.	
	g3T001	Датчик температуры газа в коллекторе	100	°C	se0001, л.6		g3Pi151	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №15	100	кПа	не электр.			g3Pi022	Манометр давления газа перед горелкой №2	40	кПа	не электр.	
	f3T001	Датчик температуры дымовых газов	400	°C	se0001, л.6		g3Pi161	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №16	100	кПа	не электр.			g3Pi032	Манометр давления газа перед горелкой №3	40	кПа	не электр.	
	g3P003	Датчик давления газа в коллекторе №2	100	кПа	se0001, л.6		g3Pi171	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №17	100	кПа	не электр.			g3Pi042	Манометр давления газа перед горелкой №4	40	кПа	не электр.	
	f3P002	Датчик разрежения в топке котла №2	0.2	кПа	se0001, л.6		g3Pi181	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №18	100	кПа	не электр.		,	g3Pi052	Манометр давления газа перед горелкой №5	40	кПа	не электр.	
	w3dP002	Датчик перепада давления теплоносителя после котла №2	63	кПа	se0001, л.6		g3Pi191	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №19	100	кПа	не электр.			g3Pi062	Манометр давления газа перед горелкой №6	40	кПа	не электр.	
	w3P003	Датчик давления теплоносителя после котла №2	2.5	Мпа	se0001, л.6		g3Pi201	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №20	100	кПа	не электр.		,	g3Pi072	Манометр давления газа перед горелкой №7	40	кПа	не электр.	
	w3T003	Датчик температуры теплоносителя после котла №2	200	°C	se0001, л.6		w3T004	Датчик температуры теплоносителя после котла №3	200	°C	se0001, л.7			g3Pi082	Манометр давления газа перед горелкой №8	40	кПа	не электр.	
	w3T001	Датчик температуры теплоносителя на входе в котел	200	°C	se0001, л.6		g3P011	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №1	100	кПа	se0001, л.7			g3Pi092	Манометр давления газа перед горелкой №9	40	кПа	не электр.	
	w3P001	Датчик давления теплоносителя на входе в котел	2.5	Мпа	se0001, л.6		g3P012	Датчик давления газа перед горелкой №1	40	кПа	se0001, л.7			g3Pi102	Манометр давления газа перед горелкой №10	40	кПа	не электр.	
	g3P004	Датчик давления газа в коллекторе №3	100	кПа	se0001, л.7		a3P011	Датчик давления воздуха перед горелкой №1	2.5	кПа	se0001, л.7			g3Pi112	Манометр давления газа перед горелкой №11	40	кПа	не электр.	
	f3P003	Датчик разрежения в топке котла №3	0.2	кПа	se0001, л.7		g3P031	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №3	100	кПа	se0001, л.7			g3Pi122	Манометр давления газа перед горелкой №12	40	кПа	не электр.	
	w3dP003	Датчик перепада давления теплоносителя после котла №3	63	кПа	se0001, л.7		g3P032	Датчик давления газа перед горелкой №3	40	кПа	se0001, л.7			g3Pi132	Манометр давления газа перед горелкой №13	40	кПа	не электр.	
	w3P004	Датчик давления теплоносителя после котла №3	2.5	Мпа	se0001, л.7		a3P031	Датчик давления воздуха перед горелкой №3	2.5	кПа	se0001, л.7			g3Pi142	Манометр давления газа перед горелкой №14	40	кПа	не электр.	
	g3Pi011	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №1	100	кПа	не электр.		g3P051	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №5	100	кПа	se0001, л.7			g3Pi152	Манометр давления газа перед горелкой №15	40	кПа	не электр.	
	g3Pi021	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №2	100	кПа	не электр.		g3P052	Датчик давления газа перед горелкой №5	40	кПа	se0001, л.7			g3Pi162	Манометр давления газа перед горелкой №16	40	кПа	не электр.	
	g3Pi031	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №3	100	кПа	не электр.		a3P051	Датчик давления воздуха перед горелкой №5	2.5	кПа	se0001, л.7			g3Pi172	Манометр давления газа перед горелкой №17	40	кПа	не электр.	
2	g3Pi041	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №4	100	кПа	не электр.		g3P071	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №7	100	кПа	se0001, л.7			g3Pi182	Манометр давления газа перед горелкой №18	40	кПа	не электр.	
H NHW	g3Pi051	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №5	100	кПа	не электр.		g3P072	Датчик давления газа перед горелкой №7	40	кПа	se0001, л.7			g3Pi192	Манометр давления газа перед горелкой №19	40	кПа	не электр.	
рзаме	g3Pi061	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №6	100	кПа	не электр.		a3P071	Датчик давления воздуха перед горелкой №7	2.5	кПа	se0001, л.7			g3Pi202	Манометр давления газа перед горелкой №20	40	кПа	не электр.	
+	g3Pi071	Манометр давления газа между ПЗК на горелке №7	100	кПа	не электр.		g3P021	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №2	100	кПа	se0001, л.8			g3P062	Датчик давления газа перед горелкой №6	40	кПа	se0001, л.8	
<u> </u>														-	370-2	24-AK			
Ĭ I															Балаковская ТЭЦ-4 ф	илиала «(Саратово	Ский»	
_									Из	м. Кол.уч.	Лист № до	ок. Подп.	Дата	\dashv	TIAU «	ГПлюс»			
_											•			Моде	рнизация оборудования КИПиА водогр котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4			1ист	Листов
10 11 11																	РД	1	
2										вработал оверил	Агафонов Корепанов	Ag	07.24	Ведом	иость элементов функциональной схем	ы (1/5)	НГ	1П ЭСН	
\$									_	онтр.	Чураков		7						

		Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	l I	Шифр	Назначение	Значение номиналь ное		Схема электри ческая	1- МО	хема нтажа		Шифр	Назна
		a3P061	Датчик давления воздуха перед горелкой №6	2.5	кПа	se0001, л.8		a	3Pi091	Манометр давления воздуха перед горелкой №9	2.5	кПа	не электр			-	g3P142	Датчик давления га горелкой №14
		g3P081	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №8	100	кПа	se0001, л.8		a	3Pi101	Манометр давления воздуха перед горелкой №10	2.5	кПа	не электр			V	w3Pi002	Манометр давлени после котла
		g3P082	Датчик давления газа перед горелкой №8	40	кПа	se0001, л.8		а	3Pi111	Манометр давления воздуха перед горелкой №11	2.5	кПа	не электр				a3P141	Датчик давления в горелкой №14
		a3P081	Датчик давления воздуха перед горелкой №8	2.5	кПа	se0001, л.8		a	3Pi121	Манометр давления воздуха перед горелкой №12	2.5	кПа	не электр				g3P161	Датчик давления га горелке №16
		g3P091	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №9	100	кПа	se0001, л.8		a	3Pi131	Манометр давления воздуха перед горелкой №13	2.5	кПа	не электр				g3P162	Датчик давления га горелкой №16
		g3P092	Датчик давления газа перед горелкой №9	40	кПа	se0001, л.8		a	3Pi141	Манометр давления воздуха перед горелкой №14	2.5	кПа	не электр			\	w3Ti002	Термометр темпер
		a3P091	Датчик давления воздуха перед горелкой №9	2.5	кПа	se0001, л.8		a	3Pi151	Манометр давления воздуха перед горелкой №15	2.5	кПа	не электр				a3P161	Датчик давления в горелкой №16
		g3P101	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №10	100	кПа	se0001, л.8		a	3Pi161	Манометр давления воздуха перед горелкой №16	2.5	кПа	не электр				g3P181	Датчик давления га горелке №18
		g3P102	Датчик давления газа перед горелкой №10	40	кПа	se0001, л.8		a	3Pi171	Манометр давления воздуха перед горелкой №17	2.5	кПа	не электр				g3P182	Датчик давления га горелкой №18
		a3P101	Датчик давления воздуха перед горелкой №10	2.5	кПа	se0001, л.8		a	3Pi181	Манометр давления воздуха перед горелкой №18	2.5	кПа	не электр				f3Pi001	Манометр разреже котла
		g3P111	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №11	100	кПа	se0001, л.8		a	3Pi191	Манометр давления воздуха перед горелкой №19	2.5	кПа	не электр				a3P181	Датчик давления в горелкой №18
		g3P112	Датчик давления газа перед горелкой №11	40	кПа	se0001, л.8		a	3Pi201	Манометр давления воздуха перед горелкой №20	2.5	кПа	не электр				g3P201	Датчик давления га горелке №20
		a3P111	Датчик давления воздуха перед горелкой №11	2.5	кПа	se0001, л.8		g	3P151	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №15	100	кПа	se0001 л.9	,			g3P202	Датчик давления га горелкой №20
		g3P121	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №12	100	кПа	se0001, л.8		g	3Pi001	Манометр давления газа на входе в котел	100	кПа	не электр				a3P201	Датчик давления в горелкой №20
		g3P122	Датчик давления газа перед горелкой №12	40	кПа	se0001, л.8		g	3P152	Датчик давления газа перед горелкой №15	40	кПа	se0001 л.9	,			f3Ti001	Термометр темпер газов
		a3P121	Датчик давления воздуха перед горелкой №12	2.5	кПа	se0001, л.8		a	3P151	Датчик давления воздуха перед горелкой №15	2.5	кПа	se0001 л.9	,			b3X031	Трансформатор за №3
		g3P131	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №13	100	кПа	se0001, л.9		g	3Ti001	Термометр температуры газа в коллекторе	70	°C	не электр				b3X041	Трансформатор за №4
		g3P132	Датчик давления газа перед горелкой №13	40	кПа	se0001, л.9		g	3Pi002	Манометр давления газа в коллекторе	100	кПа	не электр				b3X101	Трансформатор за №10
		a3P131	Датчик давления воздуха перед горелкой №13	2.5	кПа	se0001, л.9		g	3P171	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №17	100	кПа	se0001 л.9				b3X111	Трансформатор за №11
		a3Pi011	Манометр давления воздуха перед горелкой №1	2.5	кПа	не электр.		9	3P172	Датчик давления газа перед горелкой №17	40	кПа	se0001 л.9	,			b3X171	Трансформатор за №17
		a3Pi021	Манометр давления воздуха перед горелкой №2	2.5	кПа	не электр.		a	a3P171	Датчик давления воздуха перед горелкой №17	2.5	кПа	se0001 л.9	,			b3X181	Трансформатор за №18
		a3Pi031	Манометр давления воздуха перед горелкой №3	2.5	кПа	не электр.		g	3P191	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №19	100	кПа	se0001 л.9	,			g3V011	Клапан ПЗК-1 на го
		a3Pi041	Манометр давления воздуха перед горелкой №4	2.5	кПа	не электр.		w	OT:004	Термометр температуры теплоносителя на входе в котел	250	°C	не электр				g3V031	Клапан ПЗК-1 на го
	01	a3Pi051	Манометр давления воздуха перед горелкой №5	2.5	кПа	не электр.		w	/3Pi001	Манометр давления теплоносителя на входе в котел	4	Мпа	не электр				g3V051	Клапан ПЗК-1 на го
	Взамен инв. №	a3Pi061	Манометр давления воздуха перед горелкой №6	2.5	кПа	не электр.		g	00400	Датчик давления газа перед горелкой №19	40	кПа	se0001 л.9				g3V071	Клапан ПЗК-1 на го
	замен	a3Pi071	Манометр давления воздуха перед горелкой №7	2.5	кПа	не электр.		a	00404	Латчик давления воздуха перед горелкой №19	2.5	кПа	se0001 л.9	,			g3V012	Клапан ПЗК-2 на го
-	ă	a3Pi081	Манометр давления воздуха перед горелкой №8	2.5	кПа	не электр.		g		Датчик давления газа между ПЗК на горелке №14	100	кПа	se0001 л.9	,			g3V032	Клапан ПЗК-2 на го
	ia									, ,	<u> </u>				<u> </u>			1
	Подп. и дата																	Балаков
	떠												D	lo	П	П		
											<u> </u>	Ізм. Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		ернизация оборудов котлов ПТВМ-1
	F.										F]	котлов I I I ВМ-1
	Инв. № подп.										- P	азработал	Агафон)B	And	07.24	ведо	мость элементов фу
	HB.											роверил	Корепан	ЮВ	Mos			
1	<u> </u>										l H	контр.	Чураков		17 M	Τ	1	

	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа
	00440	Датчик давления газа перед	40		se0001,	
	g3P142	горелкой №14 Манометр давления теплоносителя	40	кПа	л.9 не	
	w3Pi002	после котла	4	Мпа	электр.	
	a3P141	Датчик давления воздуха перед горелкой №14	2.5	кПа	se0001, л.9	
	g3P161	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №16	100	кПа	se0001, л.9	
	g3P162	Датчик давления газа перед горелкой №16	40	кПа	se0001, л.9	
	w3Ti002	Термометр температуры теплоносителя после котла	250	°C	не электр.	
	a3P161	Датчик давления воздуха перед горелкой №16	2.5	кПа	se0001, л.9	
	g3P181	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №18	100	кПа	se0001, л.9	
	g3P182	Датчик давления газа перед горелкой №18	40	кПа	se0001, л.9	
	f3Pi001	Манометр разрежения в топке котла	1.5	кПа	не электр.	
	a3P181	Датчик давления воздуха перед горелкой №18	2.5	кПа	se0001, л.9	
	g3P201	Датчик давления газа между ПЗК на горелке №20	100	кПа	se0001, л.9	
	g3P202	Датчик давления газа перед горелкой №20	40	кПа	se0001, л.9	
	a3P201	Датчик давления воздуха перед горелкой №20	2.5	кПа	se0001, л.9	
	f3Ti001	Термометр температуры дымовых газов	450	°C	не электр.	
	b3X031	Трансформатор запальника горелки №3			se0002, л.10	
	b3X041	Трансформатор запальника горелки №4			se0002, л.10	
	b3X101	Трансформатор запальника горелки №10			se0002, л.10	
	b3X111	Трансформатор запальника горелки №11			se0002, л.10	
	b3X171	Трансформатор запальника горелки №17			se0002, л.10	
	b3X181	Трансформатор запальника горелки №18			se0002, л.10	
	g3V011	Клапан ПЗК-1 на горелке №1			se0003, л.11	
	g3V031	Клапан ПЗК-1 на горелке №3			se0003, л.11	
	g3V051	Клапан ПЗК-1 на горелке №5			se0003, л.11	
	g3V071	Клапан ПЗК-1 на горелке №7			se0003, л.11	
	g3V012	Клапан ПЗК-2 на горелке №1			se0003, л.12	
	g3V032	Клапан ПЗК-2 на горелке №3			se0003, л.12	
		370-2	24-AK			
\vdash	_	Eggsyspayag TQLL4 du		Conoron	0.014 <u>1</u> 4	

100		NI IQ	Л.9	<u>' </u>			90 000			Л.12	<u>′</u>
								370-24-A	·Κ		
								Балаковская ТЭЦ-4 филиал ПАО «Т Плю	a «Capaı c»	говский»	
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дат	га				
							M	одернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов
						+	-	KOTHOB 111 DIVI-100 C1.1423, C1.1424	РД	2	
	Разра	ботал	Агафо	НОВ	Au	07.	24 Be	домость элементов функциональной схемы (2/5)		НПП ЭС	CH
	Прове	рил	Корепа	анов	Non	1					
	Н.конт	p.	Чуракс)B	1	1					
					_						

	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Шифр	Назначение	Значение Едини номиналь- ное ния		ри- мо	жема энтажа	Ши	фр Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа
	g3V052	Клапан ПЗК-2 на горелке №5			se0003, л.12		g3V122	Клапан ПЗК-2 на горелке №12		se00 л.1	03,		g3V	202 Клапан ПЗК-2 на горелке №20			se0003, л.26	
	g3V072	Клапан ПЗК-2 на горелке №7			se0003, л.12		g3V093	Клапан СБ на горелке №9		se00 л.1	03,		g3V	143 Клапан СБ на горелке №14			se0003, л.26	
	g3V013	Клапан СБ на горелке №1			se0003, л.13		g3V103	Клапан СБ на горелке №10		se00 л.1	03,		g3V	163 Клапан СБ на горелке №16			se0003, л.26	
	g3V033	Клапан СБ на горелке №3			se0003, л.13		g3V113	Клапан СБ на горелке №11		se00 л.2	03,		g3V	183 Клапан СБ на горелке №18			se0003, л.26	
	g3V053	Клапан СБ на горелке №5			se0003, л.13		g3V123	Клапан СБ на горелке №12		se00 л.2	03,		g3V	203 Клапан СБ на горелке №20			se0003, л.27	
	g3V073	Клапан СБ на горелке №7			se0003, л.13		g3V104	Клапан запальника горелки №10		se00 л.2	03,		g3V	184 Клапан запальника горелки №18			se0003, л.27	
	g3V034	Клапан запальника горелки №3			se0003, л.14		g3V114	Клапан запальника горелки №11		se00 л.2	03,		b3X	Датчик наличия факела запальника горелки №3			se0005, л.28	
	g3V021	Клапан ПЗК-1 на горелке №2			se0003, л.14		g3V131	Клапан ПЗК-1 на горелке №13		se00 л.2			b3X	Латчик напичия факела запальника			se0005, л.28	
	g3V041	Клапан ПЗК-1 на горелке №4			se0003, л.14		g3V151	Клапан ПЗК-1 на горелке №15		se00 л.2			b3X	Датчик наличия факела запальника горелки №10			se0005, л.28	
	g3V061	Клапан ПЗК-1 на горелке №6			se0003, л.14		g3V171	Клапан ПЗК-1 на горелке №17		se00 л.2			b3X	Датчик наличия факела запальника горелки №11			se0005, л.28	
	g3V081	Клапан ПЗК-1 на горелке №8			se0003, л.15		g3V191	Клапан ПЗК-1 на горелке №19		se00 л.2	03,		b3X	Датчик наличия факела запальника горелки №17			se0005, л.28	
	g3V022	Клапан ПЗК-2 на горелке №2			se0003, л.15		g3V132	Клапан ПЗК-2 на горелке №13		se00 л.2	03,		b3X	182 Датчик наличия факела запальника горелки №18			se0005, л.28	
	g3V042	Клапан ПЗК-2 на горелке №4			se0003, л.15		g3V152	Клапан ПЗК-2 на горелке №15		se00 л.2	03, 2		b3X	001 Датчик интенсивности пламени №1			se0009, л.29	
	g3V062	Клапан ПЗК-2 на горелке №6			se0003, л.15		g3V172	Клапан ПЗК-2 на горелке №17		se00 л.2	03, 2		b3X	002 Датчик интенсивности пламени №2			se0009, л.29	
	g3V082	Клапан ПЗК-2 на горелке №8			se0003, л.16		g3V192	Клапан ПЗК-2 на горелке №19		se00 л.2	03, 2		b3X	003 Датчик интенсивности пламени №3			se0009, л.29	
	g3V023	Клапан СБ на горелке №2			se0003, л.16		g3V133	Клапан СБ на горелке №13		se00 л.2	03, 3		b3X	004 Датчик интенсивности пламени №4			se0009, л.29	
	g3V043	Клапан СБ на горелке №4			se0003, л.16		g3V153	Клапан СБ на горелке №15		se00 л.2	03, 3		b3X	005 Датчик интенсивности пламени №5			se0009, л.29	
	g3V063	Клапан СБ на горелке №6			se0003, л.16		g3V173	Клапан СБ на горелке №17		se00 л.2	03, 3		b3X	006 Датчик интенсивности пламени №6			se0009, л.29	
	g3V083	Клапан СБ на горелке №8			se0003, л.17		g3V193	Клапан СБ на горелке №19		se00 л.2	03, 3		a3C0	О001 Датчик загазованности СО №1			se0009, л.29	
	g3V044	Клапан запальника горелки №4			se0003, л.17		g3V174	Клапан запальника горелки №17		se00 л.2	03, 4		a3C0	О002 Датчик загазованности СО №2			se0009, л.29	
	g3V091	Клапан ПЗК-1 на горелке №9			se0003, л.17		g3V141	Клапан ПЗК-1 на горелке №14		se00 л.2	03, 4		a3C0	О003 Датчик загазованности СО №3			se0009, л.29	
	g3V101	Клапан ПЗК-1 на горелке №10			se0003, л.17		g3V161	Клапан ПЗК-1 на горелке №16		se00 л.2	03, 4		a3C0	О004 Датчик загазованности СО №4			se0009, л.29	
	g3V111	Клапан ПЗК-1 на горелке №11			se0003, л.18		g3V181	Клапан ПЗК-1 на горелке №18		se00 л.2	03, 4		b3X	033 Датчик наличия факела горелки №3			se0010, л.30	
2	g3V121	Клапан ПЗК-1 на горелке №12			se0003, л.18		g3V201	Клапан ПЗК-1 на горелке №20		se00 л.2	03, 5		b3X				se0010, л.30	
- NHB	g3V092	Клапан ПЗК-2 на горелке №9			se0003, л.18		g3V142	Клапан ПЗК-2 на горелке №14		se00 л.2	03, 5		b3X	103 Датчик наличия факела горелки №10			se0010, л.30	
23aMe	g3V102	Клапан ПЗК-2 на горелке №10			se0003, л.18		g3V162	Клапан ПЗК-2 на горелке №16		se00 л.2				Датчик наличия факела горелки №11			se0010, л.31	
+	g3V112	Клапан ПЗК-2 на горелке №11			se0003, л.19		g3V182	Клапан ПЗК-2 на горелке №18		se00 л.2	03, 5		b3X	173 Датчик наличия факела горелки №17			se0010, л.30	
<u>a</u>														370-	24-AK			
														Балаковская ТЭЦ-4 ф ПАО «	илиала «	Саратов	ский»	
2									Изм. Кол	.уч. Лист	№ док.	Подп.	Дата					
+	-													Модернизация оборудования КИПиА водог∣ котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4				Листов
D. I.														Dogovooti ogovoites 4::::::::::::::::::::::::::::::::::::		1 1	3	
일 위 위									Разработа: Проверил	1 АгафоКореп		Hon !	07.24	Ведомость элементов функциональной схег	лы (3/5)	HÍ	ПП ЭСН	
<u> </u>									Н.контр.	Чурак	OB	1/1						


	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа
	b3X183	Датчик наличия факела горелки №18			se0010, л.30		g3sM051	Регулятор давления газа на горелке №5			se0015, л.55		a3M091	Дутьевой вентилятор на горелке №9			se0019, л.82	
	a3CH001	Датчик загазованности CH4 №1			se0011, л.32		g3sM071	Регулятор давления газа на горелке №7			se0015, л.56		a3M101	Дутьевой вентилятор на горелке №10			se0019, л.83	
	a3CH002	Датчик загазованности CH4 №2			se0011, л.32		g3sM021	Регулятор давления газа на горелке №2			se0015, л.57		a3M111	Дутьевой вентилятор на горелке №11			se0019, л.84	
	a3CH003	Датчик загазованности СН4 №3			se0011, л.32		g3sM041	Регулятор давления газа на горелке №4			se0015, л.58		a3M121	Дутьевой вентилятор на горелке №12			se0019, л.85	
	a3CH004	Датчик загазованности СН4 №4			se0011, л.32		g3sM061	Регулятор давления газа на горелке №6			se0015, л.59		a3M131	Дутьевой вентилятор на горелке №13			se0019, л.86	
	a3sM011	Регулятор давления воздуха на горелке №1			se0012, л.33		g3sM081	Регулятор давления газа на горелке №8			se0015, л.60		a3M151	Дутьевой вентилятор на горелке №15			se0019, л.87	
	a3sM031	Регулятор давления воздуха на горелке №3			se0012, л.34		g3sM091	Регулятор давления газа на горелке №9			se0015, л.61		a3M171	Дутьевой вентилятор на горелке №17			se0019, л.88	
	a3sM051	Регулятор давления воздуха на горелке №5			se0012, л.35		g3sM101	Регулятор давления газа на горелке №10			se0015, л.62		a3M191	Дутьевой вентилятор на горелке №19			se0019, л.89	
	a3sM071	Регулятор давления воздуха на горелке №7			se0012, л.36		g3sM111	Регулятор давления газа на горелке №11			se0015, л.63		a3M141	Дутьевой вентилятор на горелке №14			se0019, л.90	
	a3sM021	Регулятор давления воздуха на горелке №2			se0012, л.37		g3sM121	Регулятор давления газа на горелке №12			se0015, л.64		a3M161	Дутьевой вентилятор на горелке №16			se0019, л.91	
	a3sM041	Регулятор давления воздуха на горелке №4			se0012, л.38		g3sM131	Регулятор давления газа на горелке №13			se0015, л.65		a3M181	Дутьевой вентилятор на горелке №18			se0019, л.92	
	a3sM061	Регулятор давления воздуха на горелке №6			se0012, л.39		g3sM151	Регулятор давления газа на горелке №15			se0015, л.66		a3M201	Дутьевой вентилятор на горелке №20			se0019, л.93	
	a3sM081	Регулятор давления воздуха на горелке №8			se0012, л.40		g3sM171	Регулятор давления газа на горелке №17			se0015, л.67		g3M001	Задвижка газовая на входе в котел			se0020, л.94	
	a3sM091	Регулятор давления воздуха на горелке №9			se0012, л.41		g3sM191	Регулятор давления газа на горелке №19			se0015, л.68		w3M001	Задвижка теплоносителя на входе в котел			se0020, л.95	
	a3sM101	Регулятор давления воздуха на горелке №10			se0012, л.42		g3sM141	Регулятор давления газа на горелке №14			se0015, л.69		w3M002	Задвижка теплоносителя после котла			se0020, л.96	
	a3sM111	Регулятор давления воздуха на горелке №11			se0012, л.43		g3sM161	Регулятор давления газа на горелке №16			se0015, л.70		g3V001	Клапан продувки со стороны чётных горелок			se0021, л.97	
+	a3sM121	Регулятор давления воздуха на горелке №12			se0012, л.44		g3sM181	Регулятор давления газа на горелке №18			se0015, л.71		g3V002	Клапан продувки со стороны нечётных горелок			se0021, л.97	
	a3sM131	Регулятор давления воздуха на горелке №13			se0012, л.45		g3sM201	Регулятор давления газа на горелке №20			se0015, л.72		f3sM001				se0022, л.98	
\dagger	a3sM151	Регулятор давления воздуха на горелке №15			se0012, л.46		f3X001	Газоанализатор дымовых газов			se0018, л.73		f3sM002				se0022, л.99	
	a3sM171	Регулятор давления воздуха на горелке №17			se0012, л.47		a3M011	Дутьевой вентилятор на горелке №1			se0019, л.74		f3sM003	Регулятор разрежения №3			se0022, л.100	
_	a3sM191	Регулятор давления воздуха на горелке №19			se0012, л.48		a3M031	Дутьевой вентилятор на горелке №3			se0019, л.75		g3sM001	Регулятор давления газа в коллекторе			se0023, л.101	
	a3sM141	Регулятор давления воздуха на горелке №14			se0012, л.49		a3M051	Дутьевой вентилятор на горелке №5			se0019, л.76		b3X034	Горелка запальная газовая			не электр.	
	a3sM161	Регулятор давления воздуха на горелке №16			se0012, л.50		a3M071	Дутьевой вентилятор на горелке №7			se0019, л.77		b3X044	Горелка запальная газовая			не электр.	
T	a3sM181	Регулятор давления воздуха на горелке №18			se0012, л.51		a3M021	Дутьевой вентилятор на горелке №2			se0019, л.78		b3X104	Горелка запальная газовая			не электр.	
	a3sM201	Регулятор давления воздуха на горелке №20			se0012, л.52		a3M041	Дутьевой вентилятор на горелке №4			se0019, л.79		b3X114	Горелка запальная газовая			не электр.	
	g3sM011	Регулятор давления газа на горелке №1			se0015, л.53		a3M061	Дутьевой вентилятор на горелке №6			se0019, л.80		b3X174	Горелка запальная газовая			не электр.	
	g3sM031	Регулятор давления газа на горелке №3			se0015, л.54		a3M081	Дутьевой вентилятор на горелке №8			se0019, л.81		b3X184	Горелка запальная газовая			не электр.	
									-	_				370-	24-AK			
														Балаковская ТЭЦ-4 ф ПАО «	илиала «	Сарато	вский»	
									Из	вм. Кол.уч.	Лист № д	ок. Подп. Д	ата	TIAU «	I HIJIKIC»			
_	4									•			Мод	ернизация оборудования КИПиА водогр котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4			Лист	Листов
i E																РД	4	
									<u> </u>	зработал оверил	Агафонов Корепанов	A DO	7.24 Ведо	омость элементов функциональной схен	мы (4/5)	Н	ІПП ЭСН	1
1	1										I.i	1	\neg					


Н.контр.


Чураков


Шифр Назначение	Значение номиналь- ное	Схема электри- ческая	Схема монтажа	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа	l	Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное		Схема электри- ческая	Схема монтажа
х3ОS001 Арм оператора																
Стол оператора																
х3СР001 Шкаф управления котлом																
х3СР002 Шкаф управления горелками 1																
х3СР003 Шкаф управления горелками 2																
х3СР004 Шкаф управления горелками 3																
х3СР005 Шкаф управления горелками 4																
х3СР006 Шкаф управления горелками 5																
х3РР001 Шкаф питания																
х3РР002 Шкаф питания дутьевых вентиляторов 1																
х3РР003 Шкаф питания дутьевых вентиляторов 2																
х3РР004 Шкаф автоматического включения резерва																
Иверторная система																
Байпас																
]	370-2	24-AK			
												Балаковская ТЭЦ-4 фи ПАО «Т			вский»	
						Изі	м. Кол.vч.	Лист № до	к. Подп.	Дата	-	ПАО «Т	I Ілюс»			
							1	2. [46	1		Модерні	изация оборудования КИПиА водогре котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	ейных С	Стадия	Лист	Листов
										,				РД	5	
							работал	Агафонов	And	07.24	Ведомос	ть элементов функциональной схем	ы (5/5)		іпп эсн	
							верил онтр.	Корепанов Чураков	Mos.	2-	-					


Согласова



















































































М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт		Положение арматуры	
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое
S1	5,6			
- - - -	7,8			
S2	9,10			
52	11,12			
S3	19,20			
S	21,22			
S4	23,24			_
34	25,26			

						370-24-AK						
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский»						
						ПАО «Т Плюс»						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов			
						KOIJIOB III DIVI-100 CI.N≌3, CI.N≌4	ВΠ	33				
							ГД	SS				
Разраб	ботал	Агафо	НОВ	And	07.24	Схема электрическая se0012: a3sM011	нпп эсн		H			
Провер	рил	Корепа	анов	Mon								
Н.конт	p.	Чуракс	В	11								





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


Х2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт		Положение арматуры	
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое
S1	5,6			
- - - -	7,8			
S2	9,10			
52	11,12			
S3	19,20			
S	21,22			
S4	23,24			
54	25,26			

						370-24-AK						
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»						
						I IAO «T I IIIIO»	G»	,				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов			
						KOTJIOB I I I DIVI- 100 CI. Nº23, CI. Nº24	рπ	34				
							ΙРД	J 4				
Разраб	ботал	Агафо	НОВ	Au	07.24	Схема электрическая se0012: a3sM031		НПП ЭС	H			
Провер	рил	Корепа	анов	Mon								
Н конті	n	Uvnako	NR.	11	-							





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-			Положение арматуры	
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое
C1	5,6			
S1	7,8			
S2	9,10			
52	11,12			
CO	19,20			
S3	21,22			
S4	23,24			
54	25,26			

						370-24-AK			
						Балаковская ТЭЦ-4 филиал ПАО «Т Плю	лла «Саратовский» юс»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1			
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов
							РД	35	
Разработал		Агафонов		And	07.24	Схема электрическая se0012: a3sM051	НПП ЭСН		CH
Проверил		Корепанов		Mon	1				
Н.контр.		Чуракс)B	11	_				





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры				
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое		
C1	5,6					
S1	7,8					
S2	9,10					
52	11,12					
CO	19,20					
S3	21,22					
S4	23,24					
54	25,26					

						370-24-A	370-24-AK			
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала ПАО «Т Плю	а «Саратовский» с»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
•						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов	
				0		KUIJIUB ITT DIVI-100 CT.1925, CT.1924	РД	36		
Разработал		Агафонов		And	07.24	Схема электрическая se0012: a3sM071	НПП ЭСН		H	
Проверил		Корепанов		Mon						
Н.контр.		Чураков		11	_					





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
01	5,6						
S1	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
C4	23,24						
S4	25,26						

						370-24-AK					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия Лист Ли		Листов		
						KUIJIUB ITT DIVI-100 C1.1423, C1.1424	РД	37			
Разработал Агафонов		НОВ	And	07.24	Схема электрическая se0012: a3sM021		НПП ЭС	H			
Прове	рил	Корепа	анов	Mon							
Н.конт	n.	Чуракс)B	111	-		1				





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
C1	5,6						
S1	7,8						
S2	9,10						
32	11,12						
02	19,20						
S3	21,22						
C4	23,24						
S4	25,26						

						370-24-AK					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский»					
						ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов		
						KUTHUB TIT DIVI-TOU CT.1925, CT.1924	РД	38			
							·				
Разраб	Разработал Агафонов		And	07.24	Схема электрическая se0012: a3sM041	НПП ЭСН		CH !			
Провер	рил	Корепа	анов	Mon							
Н.конт	p.	Чуракс)B	11	_						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт соединителя Х1	Положение арматуры					
лючатель		открытое	промежуточное	закрытое			
04	5,6						
S1	7,8						
S2	9,10						
52	11,12						
S3	19,20						
ა	21,22						
C4	23,24						
S4	25,26						

						370-24-AK					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский»					
						ПÀО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов		
						KUTITUB TTT DIVI-100 CT.14≥3, CT.14≥4	рп	39			
								J9			
Разработал Агафонов		And	07.24	Схема электрическая se0012: a3sM061	НПП ЭСН		Н				
Провер	рил	Корепа	анов	Mon							
Н.конт	p.	Чуракс)B	1/1	1						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
01	5,6						
S1	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
C4	23,24						
S4	25,26						

						370-24-AK					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский»					
						ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов		
						KOIJIOBTITI DIVI-TOU CT.N⊻3, CT.N⊻4	DΠ	10			
							ГД	40			
Разработал Агафонов		And	07.24	Схема электрическая se0012: a3sM081	НПП ЭСН		H				
Провер	рил	Корепа	анов	Mon							
Н.конт	p.	Чуракс	В	11	-						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
C1	5,6						
S1	7,8						
S2	9,10						
32	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
C4	23,24						
S4	25,26						

						370-24-AK					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»					
						TIAO «TITINO»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов		
						KOIJIOBTITI DIVI-TOU CT.N⊻3, CT.N⊻4	DΠ	11			
							РД	41			
Разработал Агафонов		And	07.24	Схема электрическая se0012: a3sM091	НПП ЭСН		Н				
Провер	рил	Корепа	анов	Kon	1						
Н.конт	p.	Чуракс	В	11	-						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


Х2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
04	5,6						
S1	7,8						
- 00	9,10						
S2	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
C4	23,24						
S4	25,26						

						370-24-AK					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский»					
						ПÀO «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов		
						KUIJIUB I I I DIVI- 100 CI. 11423, CI. 11424	РΠ	42			
							' 	72			
Разраб	Разработал Агафонов		Au	07.24	Схема электрическая se0012: a3sM101	НПП ЭСН		Н			
Провер	рил	Корепа	анов	Mon							
Н.конт	p.	Чуракс)B	1/1	1						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
S1	5,6						
	7,8						
S2	9,10						
52	11,12						
co	19,20						
S3	21,22						
S4	23,24			_			
	25,26						

						370-24-AK				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов	
						KUIJIUB ITT DIVI-100 CT.1925, CT.1924	РД	43		
Разработал		Агафонов		And	07.24	Схема электрическая se0012: a3sM111	НПП ЭСН		CH	
Проверил Корепанов		Kon	1							
Н.конт	гр.	Чуракс)B	1/1						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
S1	5,6						
	7,8						
S2	9,10						
52	11,12						
co	19,20						
S3	21,22						
S4	23,24			_			
	25,26						

						370-24-A	К				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский»					
						ПАО «Т Плю	ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Стадия Лист			
						KOIJIOB III DIVI-100 CI.Nº23, CI.Nº24	рπ	44			
							ГД	44			
Разработал Агафонов		And	07.24	Схема электрическая se0012: a3sM121	НПП ЭСН		Н				
Провер	рил	Корепа	анов	Mon							
Н.конт	p.	Чуракс	В	11	-						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
C1	5,6						
S1	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
S4	23,24						
	25,26						

						370-24-A	К			
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов	
						KUIJIUB ITI BIVI-100 CI.1925, CI.1924	РД	45		
Разработал Агафонов		And	07.24	Схема электрическая se0012: a3sM131	НПП ЭСН		H			
Провер	рил	Корепа	ЭНОВ	Mon	1					
Н.конт	D.	Чуракс	ЭВ	11	_					





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30

А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
S1	5,6						
	7,8						
S2	9,10						
52	11,12						
co	19,20						
S3	21,22						
S4	23,24			_			
	25,26						

						370-24-A	К			
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский»				
						I IAO «ТПлю	ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов	
						KOIJIOB I I I DIVI- 100 CI. IV23, CI. IV24	рπ	46		
							ГД	40		
Разраб	Разработал Агафонов		Au	07.24	Схема электрическая se0012: a3sM151	НПП ЭСН		Н		
Провер	рил	Корепа	анов	Mon						
Н.конт	p.	Чуракс	В	11	-					





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
S1	5,6						
\\\ \	7,8						
S2	9,10						
32	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
C4	23,24						
S4	25,26						

						370-24-A	К			
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов	
						KOTITOB TTT DIVI-100 CT.1823, CT.1824	РД	47		
Разработал Агафонов		нов	And	07.24	Схема электрическая se0012: a3sM171	НПП ЭСН		H		
Провер	рил	Корепа	анов	Mon						
Н.конт	p.	Чуракс)B	11						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
S1	5,6						
	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
S4	23,24						
	25,26						

						370-24-A	К			
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов	
				2		KUIJIUB ITI DIVI-100 CI.1923, CI.1924	РД	48		
Разработал Агафонов		And	07.24	Схема электрическая se0012: a3sM191	НПП ЭСН		Н			
Провер	рил	Корепа	ЭНОВ	Kon	1					
Н.конт	n.	Чуракс)B	11	_		1			





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
04	5,6						
S1	7,8						
00	9,10						
S2	11,12						
S3	19,20						
<u></u>	21,22						
S4	23,24						
	25,26						

						370-24-AK					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский»					
						ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов		
						KOIJIOB I I I DIVI- 100 CI. INSO, CI. INS4	рπ	49			
							ГД	43			
Разраб	азработал Агафонов		Au	07.24	Схема электрическая se0012: a3sM141	НПП ЭСН		Н			
Провер	рил	Корепа	анов	Mon							
Н.конт	p.	Чуракс	В	11	-						





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


Х2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
C1	5,6						
S1	7,8						
S2	9,10						
52	11,12						
co	19,20						
S3	21,22						
S4	23,24			_			
34	25,26						

				_							
						370-24-AK					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
	1 1 7 1 1					Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов		
						KUIJIUB ITI DIVI-100 CI.1925, CI.1924	РД	50			
Разраб	Разработал Агафонов 07.24		07.24	Схема электрическая se0012: a3sM161	нпп эсн		CH				
Прове	рил	Корепа	анов	Ros							
Н.конт	D.	Чуракс)B	1	_		1				





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
C1	5,6						
S1	7,8						
S2	9,10						
52	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
C/I	23,24						
S4	25,26						

						370-24-A	К			
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
						I IAO «TTDIOC»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов	
						KOTITOB ITT BIVI-TOU CT.Nº25, CT.Nº24	рπ	5 1		
							ΙРД	51		
Разраб	Разработал Агафонов		Au	07.24	Схема электрическая se0012: a3sM181	НПП ЭСН		H		
Провер	рил	Корепа	анов	Mon						
Н конті	n	Uvnako	NR.	11	-					





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	соединителя Х1	открытое	промежуточное	закрытое			
C1	5,6						
S1	7,8						
S2	9,10						
52	11,12						
CO	19,20						
S3	21,22						
C/I	23,24						
S4	25,26						

						370-24-AK					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов		
						KUIJIUB ITI BIVI-100 CI.1925, CI.1924	РД	52			
Разработал Агафонов		НОВ	And	07.24	Схема электрическая se0012: a3sM201	НПП ЭСН		H			
Провер	рил	Корепа	ЭНОВ	Mon	1						
Н.конт	n.	Чуракс)B	11	_						





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-		Положение арматуры				
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое		
00	20, MS					
S3	20, 22					
0.4	24, MS					
S4	24, 26					
C.E	27, 28					
S5	28, 30					
00	31, 32					
S6	32, 34					

						370-24-AK					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов		
						KUIJIUB ITI DIVI-100 CI.1925, CI.1924	РД	53			
Разработал Агафонов Агаф		And	07.24	Схема электрическая se0015: g3sM011	нпп эсн		H				
Прове	рил	Корепа	анов	Mon							
Н.конт	D.	Чуракс)B	11	 						





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
CC	31, 32						
S6	32, 34						

						370-24-AK					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов		
						KOTITOB TTT DIVI-100 CT.1823, CT.1824	РД	54			
Разработал Агафонов		And	07.24	Схема электрическая se0015: g3sM031	НПП ЭСН		H				
Прове	рил	Корепа	анов	Mon							
Н.конт	p.	Чурако)B	11	-						





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
00	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
S6	31, 32						
	32, 34						

				_					
						370-24-A	К		
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия Лист Лист		Листов
						KUIJIUB ITI DIVI-100 CI.1925, CI.1924	РД	55	
Разраб	Разработал Агафонов 107		07.24	Схема электрическая se0015: g3sM051	НПП ЭСН		H		
Прове	рил	Корепа	анов	Mon					
Н.конт	D.	Чуракс)B	1	_				





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
S4	24, MS						
54	24, 26						
S5	27, 28						
30	28, 30						
00	31, 32						
S6	32, 34						

						370-24-A	К		
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов
						KUIJIUB ITT DIVI-100 CT.1925, CT.1924	РД	56	
Разраб	аботал Агафонов		And	07.24	Схема электрическая se0015: g3sM071	НПП ЭСН		Н	
Провер	рил	Корепа	анов	Mon					
Н.конт	p.	Чуракс	В	11					





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
00	31, 32						
S6	32, 34						

	_								
						370-24-A	К		
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1			
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов
						KUIJIUB ITI DIVI-100 CI.1925, CI.1924	РД	57	
Разработал Агафонов		And	07.24	Схема электрическая se0015: g3sM021	НПП ЭСН		CH		
Прове	рил	Корепа	анов	Mon					
Н.конт	D.	Чуракс)B	11	 				





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
00	31, 32						
S6	32, 34						

						370-24-A	К			
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия Лист Листо		Листов	
						KUIJIUB ITI DIVI-100 CI.1925, CI.1924	РД	58		
Разработал Агафонов		And	07.24	Схема электрическая se0015: g3sM041	нпп эсн		CH			
Прове	рил	Корепа	анов	Mon						
Н.конт	p.	Чурако)B	11	-					





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
00	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
S6	31, 32						
	32, 34						

						370-24-AK				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов	
						KUIJIUB ITI DIVI-100 CI.1923, CI.1924	РД	59		
Разработал Агафонов		And	07.24	Схема электрическая se0015: g3sM061	НПП ЭСН		CH			
Прове	рил	Корепа	анов	Mon						
Н.конт	p.	Чуракс)B	11	 					





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
S4	24, MS						
54	24, 26						
S5	27, 28						
30	28, 30						
00	31, 32						
S6	32, 34						

						370-24-AK				
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов	
						KUIJIUB ITI BIVI-100 CI.1925, CI.1924	РД	60		
Разработал Агафонов		And	07.24	Схема электрическая se0015: g3sM081	НПП ЭСН		H			
Прове	рил	Корепа	Сорепанов Соре							
Н.конт	p.	Чуракс	В	11	h					





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
00	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
00	31, 32						
S6	32, 34						

						370-24-AK					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский»					
						ПÀО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов		
						KUIJIUB I I I DIVI- 100 CI. 1125, CI. 1124	РЛ	61			
							' #	5			
Разраб	Разработал Агафонов		And	07.24	Схема электрическая se0015: g3sM091	НПП ЭСН		H			
Провер	рил	Корепа	анов	Hon							
Н.конт	p.	Чурако)B	1/1	1						





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
S4	24, MS						
04	24, 26						
S5	27, 28						
<u> </u>	28, 30						
S6	31, 32						
	32, 34						

						370-24-AK						
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский»						
						ПАО «Т Плюс»						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов			
						KUTHUB ITT DIVI-TOU CL.INEG, CL.INE4	РЛ	62				
							' #	1				
Разраб	ботал Агафонов		And	07.24	Схема электрическая se0015: g3sM101	НПП ЭСН		H				
Провер	рил	Корепа	анов	Mon								
Н.конті	p.	Чурако)B	1/1	-							





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
00	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
00	31, 32						
S6	32, 34						

						370-24-AK					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов		
						KUIJIUB ITI DIVI-100 CI.1925, CI.1924	РД	63			
Разработал Агафонов		НОВ	And	07.24	Схема электрическая se0015: g3sM111	НПП ЭСН		H			
Прове	рил	Корепа	анов	Mon							
Н.конт	p.	Чурако)B	11	-						





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
03	20, MS						
S3	20, 22						
S4	24, MS						
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	24, 26						
S5	27, 28						
S0	28, 30						
S6	31, 32						
	32, 34						

						370-24-A	К		_		
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов		
				0		KUIJIUB ITI DIVI-100 CI.1923, CI.1924	РД	64			
Разраб	ботал	Агафо	НОВ	And	07.24	Схема электрическая se0015: g3sM121	нпп эсн		H		
Провер	рил	Корепа	анов	Kon	1						
Н.конт	p.	Чурако)B	11	_						





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
S4	24, MS						
04	24, 26						
S5	27, 28						
<u> </u>	28, 30						
S6	31, 32						
	32, 34						

						370-24-AK					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Стадия Лист Листов			
						KUTIJUB TTT DIVI-TOU CT.N23, CT.N24	РД	65			
Разраб	отал	Агафон	НОВ	And	07.24	Схема электрическая se0015: g3sM131	НПП ЭСН		H		
Провер	ПИС	Корепа	НОВ	Mon							
Н.конт	0.	Чурако	В	13							





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
00	31, 32						
S6	32, 34						

						370-24-AK					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
					Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов			
						KOTITOB TTT DIVI-100 CT.1823, CT.1824	РД	66			
Разработал Агафонов		And	07.24	Схема электрическая se0015: g3sM151	НПП ЭСН		CH				
Прове	рил	Корепа	анов	Mon							
Н.конт	p.	Чурако)B	11	-						





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
00	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
S6	31, 32						
	32, 34						

						370-24-A	К			
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия Лист Листо		Листов	
						KUIJIUB ITI DIVI-100 CI.1925, CI.1924	РД	67		
Разработал Агафонов		And	07.24	Схема электрическая se0015: g3sM171	НПП ЭСН		H			
Прове	рил	Корепа	анов	Mon						
Н.конт	p.	Чурако)B	11	-					





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-		Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
00	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
S6	31, 32						
	32, 34						

	_									
						370-24-A	К			
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия Лист Лис		Листов	
						KOTITOB TTT DIVI-100 CT.1N23, CT.1N24	РД	68		
Разработал Агафонов		And	07.24	Схема электрическая se0015: g3sM191	НПП ЭСН		CH			
Проверил Корепанов		Kon								
Н.конт	D.	Чурак)B	111	 					





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
S6	31, 32						
	32, 34						

						370-24-A	К			
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия Лист Листо		Листов	
						KUIJIUB ITI DIVI-100 CI.1925, CI.1924	РД	69		
Разраб	Разработал Агафонов		And	07.24	Схема электрическая se0015: g3sM141	нпп эсн		H		
Прове	рил	Корепа	анов	Mon						
Н.конт	p.	Чурако)B	11	-					





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
00	20, MS						
S3	20, 22						
S4	24, MS						
54	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
S6	31, 32						
	32, 34						

						370-24-A	К		
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия Лист Листо		Листов
						KOTITOB TTT DIVI-100 CT.1823, CT.1824	РД	70	
Разра6	Разработал Агафонов		And	07.24	Схема электрическая se0015: g3sM161	НПП ЭСН		H	
Проверил Корепанов		Mon							
Н.конт	p.	Чуракс)B	11	 				





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
0.4	24, MS						
S4	24, 26						
C.E	27, 28						
S5	28, 30						
S6	31, 32						
	32, 34						

	_			_						
						370-24-A	К			
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия Лист Лист		Листов	
						KUIJIUB ITI DIVI-100 CI.1923, CI.1924	РД	71		
Разработал Агафонов		And	07.24	Схема электрическая se0015: g3sM181	НПП ЭСН		CH			
Прове	Проверил Корепанов		Non							
Н.конт	D.	Чуракс)B	113	 					





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"


S6 - доп. выключатель положения "закрыто"


Микровык-	Контакт	Положение арматуры					
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое			
CO	20, MS						
S3	20, 22						
S4	24, MS						
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	24, 26						
S5	27, 28						
S0	28, 30						
S6	31, 32						
	32, 34						


						370-24-A	К		
						Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов
						KUTIJUB TTT DIVI-TOU CT.N23, CT.N24	РД	72	
Разработал Агафонов		НОВ	And	07.24	Схема электрическая se0015: g3sM201	НПП ЭСН		H	
Провер	ПИС	Корепанов							
Н.конт	0.	Чурако	В	13					












































































Листов




A1


Листов



A1

Листов





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х - клеммная колодка

F1 - тепловая защита Y - тормоз электродвигателя S1 - выключатель момента "открыто"

S2 - выключатель момента "закрыто"

S3 - выключатель положения "открыто"

S4 - выключатель положения "закрыто"

Диаграмма работы микровыключателей

Микровык-		Положение арматуры			
лючатель	клеммника Х2	открытое	промежуточное	закрытое	
S1	12, MS				
	12, 14				
S2	16, MS				
	16, 18				
S3	19, 20				
	20, 22				
S4	23, 24				
	24, 26		_		

						370-24-AK					
						Балаковская ТЭЦ-4 филиал ПАО «Т Плю	лаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	a					
						одернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4	Стадия	Лист	Листов		
						KOTITOB TTT DIVI-100 C1.1423, C1.1424	РД	101			
Разработал		Агафонов		And	07.24	Схема электрическая se0023: g3sM001	НПП ЭСН		H		
Проверил Корепанов		Mon									
Н.конт	rp.	Чуракс)B	1	-						