


Согласовано		
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №



Пуск

Работа/Авария насоса НВ1
 Работа/Авария насоса НВ2
 Работа/Авария насоса НВ3
 Останов пуска
 Режим работы
 Основной ввод
 Резервный ввод