		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
		Êëàïàí ðåãóëèðóþùèé òåìïåðàòóðû	ÒÅ1 ïåðâàóòà âîäû ÐÔ-4	ÒÅ1 îòîïëåíèÿ îòîïîäâîäà	ÑÒ1 îòñîñíîâíîãî îáîðóäîâàíèÿ	ÑÒ1 îòñîñíîâíîãî îáîðóäîâàíèÿ	Êëàïàí ðåãóëèðóþùèé	Ðàñõîä âîäû íà áàé-ãàçîîõëàæäåíèå	Êëàïàí ðåãóëèðóþùèé	Òåìïåðàòóðà âîäû	Äàâëåíèå íà âõîäå íàñîñà ÐÂ	Äàò-èê "ñóõîãî õîäà" íà íàïîðå	Äàâëåíèå íà íàïîðå íàñîñà ÐÂ	Óïðàâëåíèå íàñîñîì	Äàâëåíèå íà âñàñà íàñîñà ÐÂ	Äàò-èê "ñóõîãî õîäà" íà íàïîðå	Äàâëåíèå íà íàïîðå íàñîñà ÐÂ	Óïðàâëåíèå íàñîñîì	Êëàïàí ðåãóëèðóþùèé óðîâíÿ	Óðîâåíü âîäû â áàêå-ãàçîîõëàæäåíèå	Êëàïàí ðåãóëèðóþùèé äàâëåíèÿ	Äàâëåíèå âîäû íà ýæåêòîðà	Òåìïåðàòóðà ïàðîâàçîâîé ñìåñè	Òåìïåðàòóðà âûïàäà âàêóóìíîãî	Äàâëåíèå â êëîíåè âûïàäà	Äàâëåíèå â êëîíåè äåãàçîîòäåëèòåëü
Ïðèáîðû ïî ìåñòó			TE	TMF	TMF		TE	FT		TE	PT	PIS	PT		PT	PIS	PT			LT		PT	TE	TE	PT
Ìåñòíûé ùèò								FY E/E																	
Øêàô ØÓÇ		NS				NS			NS										NS		NS				
Øêàô ØÓ ×ÐÏ												DI		NC		DI		NC							
ÌÓÊ ÀÑÓ ÓÏ	AI	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	AO	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DI	●		●	●	●			●				●	●			●	●	●		●				
	DO	●				●			●				●	●			●	●	●		●				
	RS485																								
Ôóíêöèè â ÌÓÊ	Ðåãóëèðîâàíèå	●	●			●	●		●	●			●						●	●	●	●			
	Çàùèòà	●				●			●										●		●				
	Èíäèêàöèÿ		●				●			●	●		●	●	●		●	●		●		●	●	●	●
	Ðåãèñòðàöèÿ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Ñèãíàëèçàöèÿ		●	●	●		●	●		●	●		●		●		●					●	●	●	●
	Äèñò. óïðàâë.	●				●			●					●				●	●		●				
Íàçíà÷åíèå		Ïîäîãðåâ ñûðîé âîäû							Ýæåêòîðà è áàê-ãàçîîòäåëèòåëü																