

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ 400
ГКАЛ/ЧАС НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ТЭЦ-2
(878.2023)

Таблица соединений и подключений
878.2023-АСУ ТП.С6

Том 42

Инв № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв № дубл.	Подп. и дата

Содержание

1 Таблица соединений и подключений3

Име № подл.		Подп. и дата				Име № дубл.				Взамен инв. №				Подп. и дата			
							878.2023-АСУ ТП.С6										
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.	Дата												
Разраб.		Чураков			08.25	Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2. Таблица соединений и подключений				Стадия		Лист		Листов			
Пров.		Агафонов			08.25					Р		2	104				
Н. контр.		Корепанов			08.25					ООО НПП «ЭСН»							

1 Таблица соединений и подключений

Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
Шкаф АСУТП ВК F0CJU01						
F0A1	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р)	F0-M1-A1	XT1:1	1X:1	
			F0-M1-A5	XT1:2	1X:3	
			F0-M1-A11	XT1:3	1X:4	
			F0-M1-A12	XT1:4	1X:7	
			F0-M1-A19	XT1:5	1X:10	
			F0-M1-A20	XT1:6	1X:13	
			F0-M1-A9	XT1:7	1X:8	
			F0-M1-A7	XT1:8	1X:9	
			F0-M1-A8	XT1:9	1X:14	
			F0-M1-A6	XT1:10	1X:15	
			F0-M1-A30	XT1:11	1X:16	
			F0-M1-N	XT1:12	1X:24	
			F0-M1-XM01	XT1:13	1X:22	
			F0-A220-M1	XT1:14	1X:23	
F0A3	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р)	F0-M2-A1	XT2:1	2X:1	
			F0-M2-A5	XT2:2	2X:3	
			F0-M2-A11	XT2:3	2X:4	
			F0-M2-A12	XT2:4	2X:7	
			F0-M2-A19	XT2:5	2X:10	
			F0-M2-A20	XT2:6	2X:13	
			F0-M2-A9	XT2:7	2X:8	
			F0-M2-A7	XT2:8	2X:9	
			F0-M2-A8	XT2:9	2X:14	
			F0-M2-A6	XT2:10	2X:15	
			F0-M2-A30	XT2:11	2X:16	
			F0-M2-N	XT2:12	2X:24	
			F0-M2-XM01	XT2:13	2X:22	
			F0-A220-M2	XT2:14	2X:23	
F0A5	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р)	F0-M3-A1	XT3:1	3X:1	
			F0-M3-A5	XT3:2	3X:3	
			F0-M3-A11	XT3:3	3X:4	
			F0-M3-A12	XT3:4	3X:7	
			F0-M3-A19	XT3:5	3X:10	
			F0-M3-A20	XT3:6	3X:13	
			F0-M3-A9	XT3:7	3X:8	
			F0-M3-A7	XT3:8	3X:9	
			F0-M3-A8	XT3:9	3X:14	
			F0-M3-A6	XT3:10	3X:15	
			F0-M3-A30	XT3:11	3X:16	
			F0-M3-N	XT3:12	3X:24	
</						

		Номер кабеля	Соединение		Данные провода		Проводник		Откуда идёт	Куда поступает		Примечание
					F0-M3-XM01		XT3:13		3X:22			
					F0-A220-M3		XT3:14		3X:23			
		F0A7	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M4-A1		XT4:1		4X:1			
					F0-M4-A5		XT4:2		4X:3			
					F0-M4-A11		XT4:3		4X:4			
					F0-M4-A12		XT4:4		4X:7			
					F0-M4-A19		XT4:5		4X:10			
F0-M4-A20					XT4:6		4X:13					
F0-M4-A9					XT4:7		4X:8					
F0-M4-A7					XT4:8		4X:9					
F0-M4-A8					XT4:9		4X:14					
F0-M4-A6					XT4:10		4X:15					
F0-M4-A30					XT4:11		4X:16					
F0-M4-N					XT4:12		4X:24					
F0-M4-XM01					XT4:13		4X:22					
F0-A220-M4					XT4:14		4X:23					
F0A9	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M5-A1		XT5:1		5X:1					
			F0-M5-A5		XT5:2		5X:3					
			F0-M5-A11		XT5:3		5X:4					
			F0-M5-A12		XT5:4		5X:7					
			F0-M5-A19		XT5:5		5X:10					
			F0-M5-A20		XT5:6		5X:13					
			F0-M5-A9		XT5:7		5X:8					
			F0-M5-A7		XT5:8		5X:9					
			F0-M5-A8		XT5:9		5X:14					
			F0-M5-A6		XT5:10		5X:15					
			F0-M5-A30		XT5:11		5X:16					
			F0-M5-N		XT5:12		5X:24					
			F0-M5-XM01		XT5:13		5X:22					
			F0-A220-M5		XT5:14		5X:23					
F0A11	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M6-A1		XT6:1		6X:1					
			F0-M6-A5		XT6:2		6X:3					
			F0-M6-A11		XT6:3		6X:4					
			F0-M6-A12		XT6:4		6X:7					
			F0-M6-A19		XT6:5		6X:10					
			F0-M6-A20		XT6:6		6X:13					
			F0-M6-A9		XT6:7		6X:8					
			F0-M6-A7		XT6:8		6X:9					
			F0-M6-A8		XT6:9		6X:14					
			F0-M6-A6		XT6:10		6X:15					
			F0-M6-A30		XT6:11		6X:16					
			F0-M6-N		XT6:12		6X:24					
			F0-M6-XM01		XT6:13		6X:22					
										Лист		
					878.2023-АСУ ТП.С6					4		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание				
					F0-A220-M6	XT6:14	6X:23					
F0A13	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M7-A1	XT7:1	7X:1							
			F0-M7-A5	XT7:2	7X:3							
			F0-M7-A11	XT7:3	7X:4							
			F0-M7-A12	XT7:4	7X:7							
			F0-M7-A19	XT7:5	7X:10							
			F0-M7-A20	XT7:6	7X:13							
			F0-M7-A9	XT7:7	7X:8							
			F0-M7-A7	XT7:8	7X:9							
			F0-M7-A8	XT7:9	7X:14							
			F0-M7-A6	XT7:10	7X:15							
			F0-M7-A30	XT7:11	7X:16							
			F0-M7-N	XT7:12	7X:24							
			F0-M7-XM01	XT7:13	7X:22							
			F0-A220-M7	XT7:14	7X:23							
F0A15	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M8-A1	XT8:1	8X:1							
			F0-M8-A5	XT8:2	8X:3							
			F0-M8-A11	XT8:3	8X:4							
			F0-M8-A12	XT8:4	8X:7							
			F0-M8-A19	XT8:5	8X:10							
			F0-M8-A20	XT8:6	8X:13							
			F0-M8-A9	XT8:7	8X:8							
			F0-M8-A7	XT8:8	8X:9							
			F0-M8-A8	XT8:9	8X:14							
			F0-M8-A6	XT8:10	8X:15							
			F0-M8-A30	XT8:11	8X:16							
			F0-M8-N	XT8:12	8X:24							
			F0-M8-XM01	XT8:13	8X:22							
			F0-A220-M8	XT8:14	8X:23							
F0A17	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M9-A1	XT9:1	9X:1							
			F0-M9-A5	XT9:2	9X:3							
			F0-M9-A11	XT9:3	9X:4							
			F0-M9-A12	XT9:4	9X:7							
			F0-M9-A19	XT9:5	9X:10							
			F0-M9-A20	XT9:6	9X:13							
			F0-M9-A9	XT9:7	9X:8							
			F0-M9-A7	XT9:8	9X:9							
			F0-M9-A8	XT9:9	9X:14							
			F0-M9-A6	XT9:10	9X:15							
			F0-M9-A30	XT9:11	9X:16							
			F0-M9-N	XT9:12	9X:24							
			F0-M9-XM01	XT9:13	9X:22							
			F0-A220-M9	XT9:14	9X:23							
Инв № подл.												
											Лист	
						878.2023-АСУ ТП.С6					5	
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание				
		F0A19	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M10-A1	XT10:1	10X:1					
					F0-M10-A5	XT10:2	10X:3					
					F0-M10-A11	XT10:3	10X:4					
					F0-M10-A12	XT10:4	10X:7					
					F0-M10-A19	XT10:5	10X:10					
					F0-M10-A20	XT10:6	10X:13					
					F0-M10-A9	XT10:7	10X:8					
					F0-M10-A7	XT10:8	10X:9					
					F0-M10-A8	XT10:9	10X:14					
					F0-M10-A6	XT10:10	10X:15					
					F0-M10-A30	XT10:11	10X:16					
					F0-M10-N	XT10:12	10X:24					
					F0-M10-XM01	XT10:13	10X:22					
					F0-A220-M10	XT10:14	10X:23					
		F0A21	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M11-A1	XT11:1	11X:1					
					F0-M11-A5	XT11:2	11X:3					
					F0-M11-A11	XT11:3	11X:4					
					F0-M11-A12	XT11:4	11X:7					
					F0-M11-A19	XT11:5	11X:10					
					F0-M11-A20	XT11:6	11X:13					
					F0-M11-A9	XT11:7	11X:8					
					F0-M11-A7	XT11:8	11X:9					
					F0-M11-A8	XT11:9	11X:14					
					F0-M11-A6	XT11:10	11X:15					
					F0-M11-A30	XT11:11	11X:16					
					F0-M11-N	XT11:12	11X:24					
					F0-M11-XM01	XT11:13	11X:22					
					F0-A220-M11	XT11:14	11X:23					
		F0A23	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M12-A1	XT12:1	12X:1					
					F0-M12-A5	XT12:2	12X:3					
					F0-M12-A11	XT12:3	12X:4					
					F0-M12-A12	XT12:4	12X:7					
					F0-M12-A19	XT12:5	12X:10					
					F0-M12-A20	XT12:6	12X:13					
					F0-M12-A9	XT12:7	12X:8					
					F0-M12-A7	XT12:8	12X:9					
					F0-M12-A8	XT12:9	12X:14					
					F0-M12-A6	XT12:10	12X:15					
					F0-M12-A30	XT12:11	12X:16					
					F0-M12-N	XT12:12	12X:24					
					F0-M12-XM01	XT12:13	12X:22					
					F0-A220-M12	XT12:14	12X:23					
												Лист
							878.2023-АСУ ТП.С6					6
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание			
F0A25	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M13-A1	XT13:1	13X:1						
			F0-M13-A5	XT13:2	13X:3						
			F0-M13-A11	XT13:3	13X:4						
			F0-M13-A12	XT13:4	13X:7						
			F0-M13-A19	XT13:5	13X:10						
			F0-M13-A20	XT13:6	13X:13						
			F0-M13-A9	XT13:7	13X:8						
			F0-M13-A7	XT13:8	13X:9						
			F0-M13-A8	XT13:9	13X:14						
			F0-M13-A6	XT13:10	13X:15						
			F0-M13-A30	XT13:11	13X:16						
			F0-M13-N	XT13:12	13X:24						
			F0-M13-XM01	XT13:13	13X:22						
			F0-A220-M13	XT13:14	13X:23						
F0A27	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M14-A1	XT14:1	14X:1						
			F0-M14-A5	XT14:2	14X:3						
			F0-M14-A11	XT14:3	14X:4						
			F0-M14-A12	XT14:4	14X:7						
			F0-M14-A19	XT14:5	14X:10						
			F0-M14-A20	XT14:6	14X:13						
			F0-M14-A9	XT14:7	14X:8						
			F0-M14-A7	XT14:8	14X:9						
			F0-M14-A8	XT14:9	14X:14						
			F0-M14-A6	XT14:10	14X:15						
			F0-M14-A30	XT14:11	14X:16						
			F0-M14-N	XT14:12	14X:24						
			F0-M14-XM01	XT14:13	14X:22						
			F0-A220-M14	XT14:14	14X:23						
F0A29	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M15-A1	XT15:1	15X:1						
			F0-M15-A5	XT15:2	15X:3						
			F0-M15-A11	XT15:3	15X:4						
			F0-M15-A12	XT15:4	15X:7						
			F0-M15-A19	XT15:5	15X:10						
			F0-M15-A20	XT15:6	15X:13						
			F0-M15-A9	XT15:7	15X:8						
			F0-M15-A7	XT15:8	15X:9						
			F0-M15-A8	XT15:9	15X:14						
			F0-M15-A6	XT15:10	15X:15						
			F0-M15-A30	XT15:11	15X:16						
			F0-M15-N	XT15:12	15X:24						
			F0-M15-XM01	XT15:13	15X:22						
			F0-A220-M15	XT15:14	15X:23						

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание								
		F0A31	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M16-A1	XT16:1	16X:1									
F0-M16-A5	XT16:2				16X:3											
F0-M16-A11	XT16:3				16X:4											
F0-M16-A12	XT16:4				16X:7											
F0-M16-A19	XT16:5				16X:10											
F0-M16-A20	XT16:6				16X:13											
F0-M16-A9	XT16:7				16X:8											
F0-M16-A7	XT16:8				16X:9											
F0-M16-A8	XT16:9				16X:14											
F0-M16-A6	XT16:10				16X:15											
F0-M16-A30	XT16:11				16X:16											
F0-M16-N	XT16:12				16X:24											
F0-M16-XM01	XT16:13				16X:22											
F0-A220-M16	XT16:14				16X:23											
F0A33	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M17-A1	XT17:1	17X:1											
			F0-M17-A5	XT17:2	17X:3											
			F0-M17-A11	XT17:3	17X:4											
			F0-M17-A12	XT17:4	17X:7											
			F0-M17-A19	XT17:5	17X:10											
			F0-M17-A20	XT17:6	17X:13											
			F0-M17-A9	XT17:7	17X:8											
			F0-M17-A7	XT17:8	17X:9											
			F0-M17-A8	XT17:9	17X:14											
			F0-M17-A6	XT17:10	17X:15											
			F0-M17-A30	XT17:11	17X:16											
			F0-M17-N	XT17:12	17X:24											
			F0-M17-XM01	XT17:13	17X:22											
			F0-A220-M17	XT17:14	17X:23											
F0A35	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M18-A1	XT18:1	18X:1											
			F0-M18-A5	XT18:2	18X:3											
			F0-M18-A11	XT18:3	18X:4											
			F0-M18-A12	XT18:4	18X:7											
			F0-M18-A19	XT18:5	18X:10											
			F0-M18-A20	XT18:6	18X:13											
			F0-M18-A9	XT18:7	18X:8											
			F0-M18-A7	XT18:8	18X:9											
			F0-M18-A8	XT18:9	18X:14											
			F0-M18-A6	XT18:10	18X:15											
			F0-M18-A30	XT18:11	18X:16											
			F0-M18-N	XT18:12	18X:24											
			F0-M18-XM01	XT18:13	18X:22											
			F0-A220-M18	XT18:14	18X:23											
Ине № подл.															Лист	
															8	
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6									

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание				
		F0A37	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M19-A1	XT19:1	19X:1					
					F0-M19-A5	XT19:2	19X:3					
					F0-M19-A11	XT19:3	19X:4					
					F0-M19-A12	XT19:4	19X:7					
					F0-M19-A19	XT19:5	19X:10					
					F0-M19-A20	XT19:6	19X:13					
					F0-M19-A9	XT19:7	19X:8					
					F0-M19-A7	XT19:8	19X:9					
					F0-M19-A8	XT19:9	19X:14					
					F0-M19-A6	XT19:10	19X:15					
					F0-M19-A30	XT19:11	19X:16					
					F0-M19-N	XT19:12	19X:24					
					F0-M19-XM01	XT19:13	19X:22					
					F0-A220-M19	XT19:14	19X:23					
		F0A39	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M20-A1	XT20:1	20X:1					
					F0-M20-A5	XT20:2	20X:3					
					F0-M20-A11	XT20:3	20X:4					
					F0-M20-A12	XT20:4	20X:7					
					F0-M20-A19	XT20:5	20X:10					
					F0-M20-A20	XT20:6	20X:13					
					F0-M20-A9	XT20:7	20X:8					
					F0-M20-A7	XT20:8	20X:9					
					F0-M20-A8	XT20:9	20X:14					
					F0-M20-A6	XT20:10	20X:15					
					F0-M20-A30	XT20:11	20X:16					
					F0-M20-N	XT20:12	20X:24					
					F0-M20-XM01	XT20:13	20X:22					
					F0-A220-M20	XT20:14	20X:23					
		F0A41	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M21-A1	XT21:1	21X:1					
					F0-M21-A5	XT21:2	21X:3					
					F0-M21-A11	XT21:3	21X:4					
					F0-M21-A12	XT21:4	21X:7					
					F0-M21-A19	XT21:5	21X:10					
					F0-M21-A20	XT21:6	21X:13					
					F0-M21-A9	XT21:7	21X:8					
					F0-M21-A7	XT21:8	21X:9					
					F0-M21-A8	XT21:9	21X:14					
					F0-M21-A6	XT21:10	21X:15					
					F0-M21-A30	XT21:11	21X:16					
					F0-M21-N	XT21:12	21X:24					
					F0-M21-XM01	XT21:13	21X:22					
					F0-A220-M21	XT21:14	21X:23					
												Лист
												9
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6							

[illegible]

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание			
F0A49	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M25-A1	XT25:1	25X:1						
			F0-M25-A5	XT25:2	25X:3						
			F0-M25-A11	XT25:3	25X:4						
			F0-M25-A12	XT25:4	25X:7						
			F0-M25-A19	XT25:5	25X:10						
			F0-M25-A20	XT25:6	25X:13						
			F0-M25-A9	XT25:7	25X:8						
			F0-M25-A7	XT25:8	25X:9						
			F0-M25-A8	XT25:9	25X:14						
			F0-M25-A6	XT25:10	25X:15						
			F0-M25-A30	XT25:11	25X:16						
			F0-M25-N	XT25:12	25X:24						
			F0-M25-XM01	XT25:13	25X:22						
			F0-A220-M25	XT25:14	25X:23						
F0A51	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M26-A1	XT26:1	26X:1						
			F0-M26-A5	XT26:2	26X:3						
			F0-M26-A11	XT26:3	26X:4						
			F0-M26-A12	XT26:4	26X:7						
			F0-M26-A19	XT26:5	26X:10						
			F0-M26-A20	XT26:6	26X:13						
			F0-M26-A9	XT26:7	26X:8						
			F0-M26-A7	XT26:8	26X:9						
			F0-M26-A8	XT26:9	26X:14						
			F0-M26-A6	XT26:10	26X:15						
			F0-M26-A30	XT26:11	26X:16						
			F0-M26-N	XT26:12	26X:24						
			F0-M26-XM01	XT26:13	26X:22						
			F0-A220-M26	XT26:14	26X:23						
F0A53	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M27-A1	XT27:1	27X:1						
			F0-M27-A5	XT27:2	27X:3						
			F0-M27-A11	XT27:3	27X:4						
			F0-M27-A12	XT27:4	27X:7						
			F0-M27-A19	XT27:5	27X:10						
			F0-M27-A20	XT27:6	27X:13						
			F0-M27-A9	XT27:7	27X:8						
			F0-M27-A7	XT27:8	27X:9						
			F0-M27-A8	XT27:9	27X:14						
			F0-M27-A6	XT27:10	27X:15						
			F0-M27-A30	XT27:11	27X:16						
			F0-M27-N	XT27:12	27X:24						
			F0-M27-XM01	XT27:13	27X:22						
			F0-A220-M27	XT27:14	27X:23						
878.2023-АСУ ТП.С6											
Лист											
11											

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание					
F0A55	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M28-A1	XT28:1	28X:1								
			F0-M28-A5	XT28:2	28X:3								
			F0-M28-A11	XT28:3	28X:4								
			F0-M28-A12	XT28:4	28X:7								
			F0-M28-A19	XT28:5	28X:10								
			F0-M28-A20	XT28:6	28X:13								
			F0-M28-A9	XT28:7	28X:8								
			F0-M28-A7	XT28:8	28X:9								
			F0-M28-A8	XT28:9	28X:14								
			F0-M28-A6	XT28:10	28X:15								
			F0-M28-A30	XT28:11	28X:16								
			F0-M28-N	XT28:12	28X:24								
			F0-M28-XM01	XT28:13	28X:22								
			F0-A220-M28	XT28:14	28X:23								
F0A57	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M29-A1	XT29:1	29X:1								
			F0-M29-A5	XT29:2	29X:3								
			F0-M29-A11	XT29:3	29X:4								
			F0-M29-A12	XT29:4	29X:7								
			F0-M29-A19	XT29:5	29X:10								
			F0-M29-A20	XT29:6	29X:13								
			F0-M29-A9	XT29:7	29X:8								
			F0-M29-A7	XT29:8	29X:9								
			F0-M29-A8	XT29:9	29X:14								
			F0-M29-A6	XT29:10	29X:15								
			F0-M29-A30	XT29:11	29X:16								
			F0-M29-N	XT29:12	29X:24								
			F0-M29-XM01	XT29:13	29X:22								
			F0-A220-M29	XT29:14	29X:23								
F0A59	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M30-A1	XT30:1	30X:1								
			F0-M30-A5	XT30:2	30X:3								
			F0-M30-A11	XT30:3	30X:4								
			F0-M30-A12	XT30:4	30X:7								
			F0-M30-A19	XT30:5	30X:10								
			F0-M30-A20	XT30:6	30X:13								
			F0-M30-A9	XT30:7	30X:8								
			F0-M30-A7	XT30:8	30X:9								
			F0-M30-A8	XT30:9	30X:14								
			F0-M30-A6	XT30:10	30X:15								
			F0-M30-A30	XT30:11	30X:16								
			F0-M30-N	XT30:12	30X:24								
			F0-M30-XM01	XT30:13	30X:22								
			F0-A220-M30	XT30:14	30X:23								
878.2023-АСУ ТП.С6													Лист
													12
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание			
F0A61	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M31-A1	XT31:1	53X:1						
			F0-M31-A5	XT31:2	53X:3						
			F0-M31-A11	XT31:3	53X:4						
			F0-M31-A12	XT31:4	53X:7						
			F0-M31-A19	XT31:5	53X:10						
			F0-M31-A20	XT31:6	53X:13						
			F0-M31-A9	XT31:7	53X:8						
			F0-M31-A7	XT31:8	53X:9						
			F0-M31-A8	XT31:9	53X:14						
			F0-M31-A6	XT31:10	53X:15						
			F0-M31-A30	XT31:11	53X:16						
			F0-M31-N	XT31:12	53X:24						
			F0-M31-XM01	XT31:13	53X:22						
			F0-A220-M31	XT31:14	53X:23						
F0G8	F0CJU01- F0CDA01GH001	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M103-A1	XT103:1	1X:1						
			F0-M103-A5	XT103:2	1X:3						
			F0-M103-A11	XT103:3	1X:4						
			F0-M103-A12	XT103:4	1X:7						
			F0-M103-A19	XT103:5	1X:10						
			F0-M103-A20	XT103:6	1X:13						
			F0-M103-A9	XT103:7	1X:8						
			F0-M103-A7	XT103:8	1X:9						
			F0-M103-A8	XT103:9	1X:14						
			F0-M103-A6	XT103:10	1X:15						
			F0-M103-A30	XT103:11	1X:16						
			F0-M103-N	XT103:12	1X:24						
			F0-M103-XM01	XT103:13	1X:22						
			F0-A220-M103	XT103:14	1X:23						
F0G13	F0CJU01- F0CDA01GH001	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	F0-M104-A1	XT104:1	2X:1						
			F0-M104-A5	XT104:2	2X:3						
			F0-M104-A11	XT104:3	2X:4						
			F0-M104-A12	XT104:4	2X:7						
			F0-M104-A19	XT104:5	2X:10						
			F0-M104-A20	XT104:6	2X:13						
			F0-M104-A9	XT104:7	2X:8						
			F0-M104-A7	XT104:8	2X:9						
			F0-M104-A8	XT104:9	2X:14						
			F0-M104-A6	XT104:10	2X:15						
			F0-M104-A30	XT104:11	2X:16						
			F0-M104-N	XT104:12	2X:24						
			F0-M104-XM01	XT104:13	2X:22						
			F0-A220-M104	XT104:14	2X:23						

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание			
		F0G18	F0CJU01- F0CDA01GH001	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р)	F0-M105-A1	XT105:1	2X:1				
					F0-M105-A5	XT105:2	2X:3				
					F0-M105-A11	XT105:3	2X:4				
					F0-M105-A12	XT105:4	2X:7				
					F0-M105-A19	XT105:5	2X:10				
					F0-M105-A20	XT105:6	2X:13				
					F0-M105-A9	XT105:7	2X:8				
					F0-M105-A7	XT105:8	2X:9				
					F0-M105-A8	XT105:9	2X:14				
					F0-M105-A6	XT105:10	2X:15				
					F0-M105-A30	XT105:11	2X:16				
					F0-M105-N	XT105:12	2X:24				
					F0-M105-XM01	XT105:13	2X:22				
					F0-A220-M105	XT105:14	2X:23				
		F0A63	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (7р)	F0-M32-A1	XT32:1	54X:1				
					F0-M32-A5	XT32:2	54X:3				
					F0-M32-A11	XT32:3	54X:4				
					F0-M32-A12	XT32:4	54X:7				
					F0-M32-A19	XT32:5	54X:10				
					F0-M32-A20	XT32:6	54X:13				
					F0-M32-A9	XT32:7	54X:8				
					F0-M32-A8	XT32:8	54X:14				
					F0-M32-A30	XT32:9	54X:16				
					F0-M32-N	XT32:10	54X:24				
					F0-M32-XM01	XT32:11	54X:22				
					F0-A220-M32	XT32:12	54X:23				
		F0A71	F0CJU01- F0GAD12GB801	КВВГнг(А)-LS 7х1,0 (2р)	F0-M33-H1	XT33:1	1				
					F0-M33-3	XT33:2	3				
					F0-M33-2	XT33:3	2				
					F0-M33-16	XT33:4	5				
					F0-M33-15	XT33:5	4				
		F0A70	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 4х1,0	F0-M33-A1	XT33:6	31XT:1				
					F0-M33-H1	XT33:7	31XT:2				
					F0-A220-M33	XT33:8	31X:4				
					F0-M33-XM01	XT33:9	31X:5				
		F0A73	F0CJU01- F0GAD16GB801	КВВГнг(А)-LS 7х1,0 (2р)	F0-M34-H1	XT34:1	1				
					F0-M34-3	XT34:2	3				
					F0-M34-2	XT34:3	2				
					F0-M34-16	XT34:4	5				
					F0-M34-15	XT34:5	4				
											Лист
					878.2023-АСУ ТП.С6						14
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
Подп. и дата Инв. № дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Инв. № подл.								
	F0A72	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 4x1,0	F0-M34-A1	XT34:6	45XT:1		
				F0-M34-H1	XT34:7	45XT:2		
				F0-A220-M34	XT34:8	45X:4		
				F0-M34-XM01	XT34:9	45X:5		
	F0A75	F0CJU01- F0GHJ20GB801	КВВГнг(А)-LS 7x1,0 (2p)	F0-M35-H1	XT35:1	1		
				F0-M35-3	XT35:2	3		
				F0-M35-2	XT35:3	2		
				F0-M35-16	XT35:4	5		
				F0-M35-15	XT35:5	4		
	F0A74	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 4x1,0	F0-M35-A1	XT35:6	44XT:1		
				F0-M35-H1	XT35:7	44XT:2		
				F0-A220-M35	XT35:8	44X:4		
				F0-M35-XM01	XT35:9	44X:5		
	F0A77	F0CJU01- F0GAD17GB801	КВВГнг(А)-LS 7x1,0 (2p)	F0-M36-H1	XT36:1	1		
				F0-M36-3	XT36:2	3		
				F0-M36-2	XT36:3	2		
				F0-M36-16	XT36:4	5		
				F0-M36-15	XT36:5	4		
	F0A76	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 4x1,0	F0-M36-A1	XT36:6	42XT:1		
F0-M36-H1				XT36:7	42XT:2			
F0-A220-M36				XT36:8	42X:4			
F0-M36-XM01				XT36:9	42X:5			
F0A79	F0CJU01- F0NDG24GB801	КВВГнг(А)-LS 7x1,0 (2p)	F0-M37-H1	XT37:1	1			
			F0-M37-3	XT37:2	3			
			F0-M37-2	XT37:3	2			
			F0-M37-16	XT37:4	5			
			F0-M37-15	XT37:5	4			
F0A78	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 4x1,0	F0-M37-A1	XT37:6	46XT:1			
			F0-M37-H1	XT37:7	46XT:2			
			F0-A220-M37	XT37:8	46X:4			
			F0-M37-XM01	XT37:9	46X:5			
F0A81	F0CJU01- F0NDG20GB803	КВВГнг(А)-LS 7x1,0 (2p)	F0-M38-H1	XT38:1	1			
			F0-M38-3	XT38:2	3			
			F0-M38-2	XT38:3	2			
			F0-M38-16	XT38:4	5			
			F0-M38-15	XT38:5	4			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6		Лист	
							15	

[illegible]

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание			
					F0-M42-AMS-17	ХТ42:8	32Х:7				
					F0-M42-AMS-12	ХТ42:9	32Х:10				
					F0-+24-M42	ХТ42:10	32Х:22				
					F0-M42-XM01	ХТ42:11	32Х:23				
	F0A94	F0CJU01- F0CDA01	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0 (2р)		АII-1В	ХТ42:12	32Х:26				
					АII-1А	ХТ42:13	32Х:27				
					РЕ	ХТ42:14	Экран				
					РЕ	Экран	32Х:30				
	F0A97	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р)		F0-M43-AMS-9	ХТ43:1	33Х:17				
					F0-M43-AMS-7	ХТ43:2	33Х:15				
					F0-M43-AMS-10	ХТ43:3	33Х:18				
					F0-M43-AMS-11	ХТ43:4	33Х:11				
					F0-M43-AMS-13	ХТ43:5	33Х:9				
					F0-M43-AMS-18	ХТ43:6	33Х:6				
				F0-M43-AMS-20	ХТ43:7	33Х:20					
				F0-M43-AMS-17	ХТ43:8	33Х:7					
				F0-M43-AMS-12	ХТ43:9	33Х:10					
				F0-+24-M43	ХТ43:10	33Х:22					
				F0-M43-XM01	ХТ43:11	33Х:23					
F0A98	F0CJU01- F0CDA01	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0 (2р)		АII-3В	ХТ43:12	33Х:26					
				АII-3А	ХТ43:13	33Х:27					
				РЕ	ХТ43:14	Экран					
				РЕ	Экран	33Х:30					
F0A101	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р)		F0-M44-AMS-9	ХТ44:1	34Х:17					
				F0-M44-AMS-7	ХТ44:2	34Х:15					
				F0-M44-AMS-10	ХТ44:3	34Х:18					
				F0-M44-AMS-11	ХТ44:4	34Х:11					
				F0-M44-AMS-13	ХТ44:5	34Х:9					
				F0-M44-AMS-18	ХТ44:6	34Х:6					
				F0-M44-AMS-20	ХТ44:7	34Х:20					
				F0-M44-AMS-17	ХТ44:8	34Х:7					
				F0-M44-AMS-12	ХТ44:9	34Х:10					
				F0-+24-M44	ХТ44:10	34Х:22					
	F0-M44-XM01	ХТ44:11	34Х:23								
F0A102	F0CJU01- F0CDA01	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0 (2р)		АII-5В	ХТ44:12	34Х:26					
				АII-5А	ХТ44:13	34Х:27					
				РЕ	ХТ44:14	Экран					
				РЕ	Экран	34Х:30					
F0A105	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р)		F0-M45-AMS-9	ХТ45:1	35Х:17					
				F0-M45-AMS-7	ХТ45:2	35Х:15					
											Лист
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6				

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание	
					F0-M45-AMS-10	ХТ45:3	35Х:18		
					F0-M45-AMS-11	ХТ45:4	35Х:11		
					F0-M45-AMS-13	ХТ45:5	35Х:9		
					F0-M45-AMS-18	ХТ45:6	35Х:6		
					F0-M45-AMS-20	ХТ45:7	35Х:20		
					F0-M45-AMS-17	ХТ45:8	35Х:7		
					F0-M45-AMS-12	ХТ45:9	35Х:10		
					F0-+24-M45	ХТ45:10	35Х:22		
					F0-M45-XM01	ХТ45:11	35Х:23		
		F0A106	F0CJU01- F0CDA01	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0 (2р)	АИ1-7В	ХТ45:12	35Х:26		
					АИ1-7А	ХТ45:13	35Х:27		
					РЕ	ХТ45:14	Экран		
					РЕ	Экран	35Х:30		
		F0A109	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р)	F0-M46-AMS-9	ХТ46:1	36Х:17		
					F0-M46-AMS-7	ХТ46:2	36Х:15		
					F0-M46-AMS-10	ХТ46:3	36Х:18		
					F0-M46-AMS-11	ХТ46:4	36Х:11		
					F0-M46-AMS-13	ХТ46:5	36Х:9		
					F0-M46-AMS-18	ХТ46:6	36Х:6		
					F0-M46-AMS-20	ХТ46:7	36Х:20		
					F0-M46-AMS-17	ХТ46:8	36Х:7		
					F0-M46-AMS-12	ХТ46:9	36Х:10		
					F0-+24-M46	ХТ46:10	36Х:22		
					F0-M46-XM01	ХТ46:11	36Х:23		
		F0A110	F0CJU01- F0CDA01	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0 (2р)	АИ1-9В	ХТ46:12	36Х:26		
					АИ1-9А	ХТ46:13	36Х:27		
					РЕ	ХТ46:14	Экран		
					РЕ	Экран	36Х:30		
		F0A113	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р)	F0-M47-AMS-9	ХТ47:1	37Х:17		
					F0-M47-AMS-7	ХТ47:2	37Х:15		
					F0-M47-AMS-10	ХТ47:3	37Х:18		
					F0-M47-AMS-11	ХТ47:4	37Х:11		
					F0-M47-AMS-13	ХТ47:5	37Х:9		
					F0-M47-AMS-18	ХТ47:6	37Х:6		
					F0-M47-AMS-20	ХТ47:7	37Х:20		
					F0-M47-AMS-17	ХТ47:8	37Х:7		
					F0-M47-AMS-12	ХТ47:9	37Х:10		
					F0-+24-M47	ХТ47:10	37Х:22		
					F0-M47-XM01	ХТ47:11	37Х:23		
		F0A114	F0CJU01- F0CDA01	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0 (2р)	АИ1-11В	ХТ47:12	37Х:26		
					АИ1-11А	ХТ47:13	37Х:27		
Инв. № подл.									Лист
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6		
									18

[illegible]

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание	
					F0-+24-M50	XT50:10	40X:22		
					F0-M50-XM01	XT50:11	40X:23		
		F0A126	F0CJU01- F0CDA01	KBBΓЭнГ(А)- LS 4x1,0 (2p)	AI2-1B	XT50:12	40X:26		
					AI2-1A	XT50:13	40X:27		
					PE	XT50:14	Экран		
					PE	Экран	40X:30		
		F0A129	F0CJU01- F0CDA01	KBBΓнГ(А)-LS 14x1,0 (3p)	F0-M51-AMS-9	XT51:1	43X:17		
					F0-M51-AMS-7	XT51:2	43X:15		
					F0-M51-AMS-10	XT51:3	43X:18		
					F0-M51-AMS-11	XT51:4	43X:11		
					F0-M51-AMS-13	XT51:5	43X:9		
					F0-M51-AMS-18	XT51:6	43X:6		
					F0-M51-AMS-20	XT51:7	43X:20		
					F0-M51-AMS-17	XT51:8	43X:7		
					F0-M51-AMS-12	XT51:9	43X:10		
					F0-+24-M51	XT51:10	43X:22		
					F0-M51-XM01	XT51:11	43X:23		
		F0A130	F0CJU01- F0CDA01	KBBΓЭнГ(А)- LS 4x1,0 (2p)	AI2-3B	XT51:12	43X:26		
					AI2-3A	XT51:13	43X:27		
					PE	XT51:14	Экран		
					PE	Экран	43X:30		
		F0A133	F0CJU01- F0CDA01	KBBΓнГ(А)-LS 14x1,0 (3p)	F0-M52-AMS-9	XT52:1	47X:17		
					F0-M52-AMS-7	XT52:2	47X:15		
					F0-M52-AMS-10	XT52:3	47X:18		
					F0-M52-AMS-11	XT52:4	47X:11		
					F0-M52-AMS-13	XT52:5	47X:9		
					F0-M52-AMS-18	XT52:6	47X:6		
					F0-M52-AMS-20	XT52:7	47X:20		
					F0-M52-AMS-17	XT52:8	47X:7		
					F0-M52-AMS-12	XT52:9	47X:10		
					F0-+24-M52	XT52:10	47X:22		
					F0-M52-XM01	XT52:11	47X:23		
		F0A134	F0CJU01- F0CDA01	KBBΓЭнГ(А)- LS 4x1,0 (2p)	AI2-5B	XT52:12	47X:26		
					AI2-5A	XT52:13	47X:27		
					PE	XT52:14	Экран		
					PE	Экран	47X:30		
		F0A137	F0CJU01- F0CDA01	KBBΓнГ(А)-LS 14x1,0 (3p)	F0-M53-AMS-9	XT53:1	48X:17		
					F0-M53-AMS-7	XT53:2	48X:15		
					F0-M53-AMS-10	XT53:3	48X:18		
					F0-M53-AMS-11	XT53:4	48X:11		
									Лист
					878.2023-АСУ ТП.С6				20
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание			
					F0-M53-AMS-13	XT53:5	48X:9				
					F0-M53-AMS-18	XT53:6	48X:6				
					F0-M53-AMS-20	XT53:7	48X:20				
					F0-M53-AMS-17	XT53:8	48X:7				
					F0-M53-AMS-12	XT53:9	48X:10				
					F0-+24-M53	XT53:10	48X:22				
					F0-M53-XM01	XT53:11	48X:23				
	F0A138	F0CJU01- F0CDA01	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0 (2p)		AI2-7B	XT53:12	48X:26				
					AI2-7A	XT53:13	48X:27				
					PE	XT53:14	Экран				
					PE	Экран	48X:30				
	F0A141	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 14x1,0 (3p)		F0-M54-AMS-9	XT54:1	41X:17				
					F0-M54-AMS-7	XT54:2	41X:15				
					F0-M54-AMS-10	XT54:3	41X:18				
					F0-M54-AMS-11	XT54:4	41X:11				
					F0-M54-AMS-13	XT54:5	41X:9				
					F0-M54-AMS-18	XT54:6	41X:6				
					F0-M54-AMS-20	XT54:7	41X:20				
					F0-M54-AMS-17	XT54:8	41X:7				
					F0-M54-AMS-12	XT54:9	41X:10				
					F0-+24-M54	XT54:10	41X:22				
					F0-M54-XM01	XT54:11	41X:23				
	F0A142	F0CJU01- F0CDA01	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0 (2p)		AI2-9B	XT54:12	41X:26				
					AI2-9A	XT54:13	41X:27				
					PE	XT54:14	Экран				
				PE	Экран	41X:30					
F01	F0CJU01- F0GAA01CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0		F0-AI3-2B	XT55:1	1					
				F0-AI3-1B	XT55:2	2					
				PE	XT55:3	Экран					
				PE	Экран	PE					
F02	F0CJU01- F0GAA01CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0		F0-AI3-4B	XT55:4	1					
				F0-AI3-3B	XT55:5	2					
				PE	XT55:6	Экран					
				PE	Экран	PE					
F03	F0CJU01- F0GAA01CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0		F0-AI3-6B	XT55:7	1					
				F0-AI3-5B	XT55:8	2					
				PE	XT55:9	Экран					
				PE	Экран	PE					
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6					Лист
										21	

[illegible]

		Номер кабеля	Соединение		Данные провода		Проводник		Откуда идёт	Куда поступает	Примечание	
F017	F0CJU01- F0GAD13CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0				F0-AI6-2B	XT55:50	1				
						F0-AI6-1B	XT55:51	2				
						PE	XT55:52	Экран				
						PE	Экран	PE				
F018	F0CJU01- F0GAD14CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0				F0-AI6-4B	XT55:53	1				
						F0-AI6-3B	XT55:54	2				
						PE	XT55:55	Экран				
						PE	Экран	PE				
F019	F0CJU01- F0GAD14CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0				F0-AI6-6B	XT55:56	1				
						F0-AI6-5B	XT55:57	2				
						PE	XT55:58	Экран				
						PE	Экран	PE				
F020	F0CJU01- F0GAD15CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0				F0-AI6-8B	XT55:59	1				
						F0-AI6-7B	XT55:60	2				
						PE	XT55:61	Экран				
						PE	Экран	PE				
F021	F0CJU01- F0GAD15CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0				F0-AI6-10B	XT55:62	1				
						F0-AI6-9B	XT55:63	2				
						PE	XT55:64	Экран				
						PE	Экран	PE				
F023	F0CJU01- F0GAD17CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0				F0-AI6-14B	XT55:70	1				
						F0-AI6-13B	XT55:71	2				
						PE	XT55:72	Экран				
						PE	Экран	PE				
F024	F0CJU01- F0GAD17CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0				F0-AI6-16B	XT55:73	1				
						F0-AI6-15B	XT55:74	2				
						PE	XT55:75	Экран				
						PE	Экран	PE				
F025	F0CJU01- F0GDH11CT002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0				F0-AI7-2B	XT55:76	1				
						F0-AI7-1B	XT55:77	2				
						PE	XT55:78	Экран				
						PE	Экран	PE				
F026	F0CJU01- F0GDH11CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0				F0-AI7-4B	XT55:79	1				
						F0-AI7-3B	XT55:80	2				
						PE	XT55:81	Экран				
						PE	Экран	PE				
Инв. № подл.												
												Лист
		878.2023-АСУ ТП.С6										23
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.	Дата							

		Номер кабеля	Соединение		Данные провода		Проводник		Откуда идёт	Куда поступает	Примечание		
		F027	F0CJU01- F0GDH11CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI7-6B		XT55:82	1					
					F0-AI7-5B		XT55:83	2					
					PE		XT55:84	Экран					
					PE		Экран	PE					
		F028	F0CJU01- F0GDH11CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI7-8B		XT55:85	1					
					F0-AI7-7B		XT55:86	2					
					PE		XT55:87	Экран					
PE					Экран	PE							
F030	F0CJU01- F0NDK11CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI8-2B		XT55:88	1							
			F0-AI8-1B		XT55:89	2							
			PE		XT55:90	Экран							
			PE		Экран	PE							
F031	F0CJU01- F0NDK11CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI8-4B		XT55:91	1							
			F0-AI8-3B		XT55:92	2							
			PE		XT55:93	Экран							
			PE		Экран	PE							
F032	F0CJU01- F0NDK12CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI8-6B		XT55:94	1							
			F0-AI8-5B		XT55:95	2							
			PE		XT55:96	Экран							
			PE		Экран	PE							
F033	F0CJU01- F0NDK12CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI8-8B		XT55:97	1							
			F0-AI8-7B		XT55:98	2							
			PE		XT55:99	Экран							
			PE		Экран	PE							
F034	F0CJU01- F0NDK13CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI8-10B		XT55:100	1							
			F0-AI8-9B		XT55:101	2							
			PE		XT55:102	Экран							
			PE		Экран	PE							
F035	F0CJU01- F0NDK13CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI8-12B		XT55:103	1							
			F0-AI8-11B		XT55:104	2							
			PE		XT55:105	Экран							
			PE		Экран	PE							
F037	F0CJU01- F0NDK20CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI9-4B		XT55:111	1							
			F0-AI9-3B		XT55:112	2							
			PE		XT55:113	Экран							
			PE		Экран	PE							
Име № подл.													
												Лист	
							878.2023-АСУ ТП.С6					24	
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

Подп. и дата Име № дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Име № подл.								
		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
		F038	F0CJU01- F0NDK20CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI9-6B	XT55:114	1	
					F0-AI9-5B	XT55:115	2	
					PE	XT55:116	Экран	
					PE	Экран	PE	
		F039	F0CJU01- F0GHJ11CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI10-2B	XT55:117	1	
					F0-AI10-1B	XT55:118	2	
					PE	XT55:119	Экран	
					PE	Экран	PE	
		F040	F0CJU01- F0GHJ11CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI10-4B	XT55:120	1	
					F0-AI10-3B	XT55:121	2	
PE	XT55:122				Экран			
PE	Экран				PE			
F041	F0CJU01- F0GHJ11CP003	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI10-6B	XT55:123	1			
			F0-AI10-5B	XT55:124	2			
			PE	XT55:125	Экран			
			PE	Экран	PE			
F042	F0CJU01- F0GHJ11CT003	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI10-8B	XT55:126	1			
			F0-AI10-7B	XT55:127	2			
			PE	XT55:128	Экран			
			PE	Экран	PE			
F043	F0CJU01- F0GHJ11CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI10-10B	XT55:129	1			
			F0-AI10-9B	XT55:130	2			
			PE	XT55:131	Экран			
			PE	Экран	PE			
F044	F0CJU01- F0GHJ11CT002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI10-12B	XT55:132	1			
			F0-AI10-11B	XT55:133	2			
			PE	XT55:134	Экран			
			PE	Экран	PE			
F045	F0CJU01- F0GHJ11CP004	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI10-14B	XT55:135	1			
			F0-AI10-13B	XT55:136	2			
			PE	XT55:137	Экран			
			PE	Экран	PE			
F046	F0CJU01- F0GHJ11CT004	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI10-16B	XT55:138	1			
			F0-AI10-15B	XT55:139	2			
			PE	XT55:140	Экран			
			PE	Экран	PE			
							Лист	
			878.2023-АСУ ТП.С6				25	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				

Подп. и дата Име № дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Име № подл.								
		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
		F047	F0CJU01- F0GHJ12CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI11-2B	XT55:141	1	
					F0-AI11-1B	XT55:142	2	
					PE	XT55:143	Экран	
					PE	Экран	PE	
		F048	F0CJU01- F0GHJ12CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI11-4B	XT55:144	1	
					F0-AI11-3B	XT55:145	2	
					PE	XT55:146	Экран	
					PE	Экран	PE	
		F049	F0CJU01- F0GHJ12CP003	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI11-6B	XT55:147	1	
					F0-AI11-5B	XT55:148	2	
					PE	XT55:149	Экран	
					PE	Экран	PE	
		F050	F0CJU01- F0GHJ12CT003	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI11-8B	XT55:150	1	
					F0-AI11-7B	XT55:151	2	
					PE	XT55:152	Экран	
PE	Экран				PE			
F051	F0CJU01- F0GHJ12CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI11-10B	XT55:153	1			
			F0-AI11-9B	XT55:154	2			
			PE	XT55:155	Экран			
			PE	Экран	PE			
F052	F0CJU01- F0GHJ12CT002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI11-12B	XT55:156	1			
			F0-AI11-11B	XT55:157	2			
			PE	XT55:158	Экран			
			PE	Экран	PE			
F053	F0CJU01- F0GHJ12CP004	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI11-14B	XT55:159	1			
			F0-AI11-13B	XT55:160	2			
			PE	XT55:161	Экран			
			PE	Экран	PE			
F054	F0CJU01- F0GHJ12CT004	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI11-16B	XT55:162	1			
			F0-AI11-15B	XT55:163	2			
			PE	XT55:164	Экран			
			PE	Экран	PE			
F055	F0CJU01- F0GHJ20CT002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI9-8B	XT55:165	1			
			F0-AI9-7B	XT55:166	2			
			PE	XT55:167	Экран			
			PE	Экран	PE			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6		Лист	
							26	

Подп. и дата Име № дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Име № подл.							
	Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
	F056	F0CJU01- F0NDG23CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI9-10B	XT55:168	1	
				F0-AI9-9B	XT55:169	2	
				PE	XT55:170	Экран	
				PE	Экран	PE	
	F057	F0CJU01- F0NDG23CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI9-12B	XT55:171	1	
				F0-AI9-11B	XT55:172	2	
				PE	XT55:173	Экран	
				PE	Экран	PE	
	F058	F0CJU01- F0NDG20CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI9-14B	XT55:174	1	
				F0-AI9-13B	XT55:175	2	
				PE	XT55:176	Экран	
				PE	Экран	PE	
	F059	F0CJU01- F0GBK11CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI12-2B	XT55:177	1	
				F0-AI12-1B	XT55:178	2	
				PE	XT55:179	Экран	
				PE	Экран	PE	
	F060	F0CJU01- F0GBK11CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI12-4B	XT55:180	1	
				F0-AI12-3B	XT55:181	2	
				PE	XT55:182	Экран	
				PE	Экран	PE	
	F061	F0CJU01- F0GBK12CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI12-6B	XT55:183	1	
F0-AI12-5B				XT55:184	2		
PE				XT55:185	Экран		
PE				Экран	PE		
F062	F0CJU01- F0GBK12CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI12-8B	XT55:186	1		
			F0-AI12-7B	XT55:187	2		
			PE	XT55:188	Экран		
			PE	Экран	PE		
F063	F0CJU01- F0NDG20CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI12-10B	XT55:189	1		
			F0-AI12-9B	XT55:190	2		
			PE	XT55:191	Экран		
			PE	Экран	PE		
F073	F0CJU01- F1NDG10CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI13-2B	XT55:192	1		
			F0-AI13-1B	XT55:193	2		
			PE	XT55:194	Экран		
			PE	Экран	PE		

[illegible]

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
		F083	F0CJU01- F4NDG10CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI14-10B	XT55:222	1	
					F0-AI14-9B	XT55:223	2	
					PE	XT55:224	Экран	
					PE	Экран	PE	
		F084	F0CJU01- F4NDG10CT002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI14-12B	XT55:225	1	
					F0-AI14-11B	XT55:226	2	
					PE	XT55:227	Экран	
PE	Экран				PE			
F085	F0CJU01- F5NDG10CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI15-2B	XT55:228	1			
			F0-AI15-1B	XT55:229	2			
			PE	XT55:230	Экран			
			PE	Экран	PE			
F086	F0CJU01- F5NDG10CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI15-4B	XT55:231	1			
			F0-AI15-3B	XT55:232	2			
			PE	XT55:233	Экран			
			PE	Экран	PE			
F087	F0CJU01- F5NDG10CT002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI15-6B	XT55:234	1			
			F0-AI15-5B	XT55:235	2			
			PE	XT55:236	Экран			
			PE	Экран	PE			
F088	F0CJU01- F6NDG10CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI15-8B	XT55:237	1			
			F0-AI15-7B	XT55:238	2			
			PE	XT55:239	Экран			
			PE	Экран	PE			
F089	F0CJU01- F6NDG10CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI15-10B	XT55:240	1			
			F0-AI15-9B	XT55:241	2			
			PE	XT55:242	Экран			
			PE	Экран	PE			
F090	F0CJU01- F6NDG10CT002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI15-12B	XT55:243	1			
			F0-AI15-11B	XT55:244	2			
			PE	XT55:245	Экран			
			PE	Экран	PE			
F091	F0CJU01- F7NDG10CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI16-2B	XT55:246	1			
			F0-AI16-1B	XT55:247	2			
			PE	XT55:248	Экран			
			PE	Экран	PE			
Инь № подл.								
								Лист
								29
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6	

Подп. и дата Инв.№ дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Инв.№ подл.							
	Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
	F092	F0CJU01- F7NDG10CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0	F0-AI16-4B	XT55:249	1	
				F0-AI16-3B	XT55:250	2	
				PE	XT55:251	Экран	
				PE	Экран	PE	
	F093	F0CJU01- F7NDG10CT002	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0	F0-AI16-6B	XT55:252	1	
				F0-AI16-5B	XT55:253	2	
				PE	XT55:254	Экран	
				PE	Экран	PE	
	F094	F0CJU01- F8NDG10CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0	F0-AI16-8B	XT55:255	1	
				F0-AI16-7B	XT55:256	2	
				PE	XT55:257	Экран	
				PE	Экран	PE	
	F095	F0CJU01- F8NDG10CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0	F0-AI16-10B	XT55:258	1	
				F0-AI16-9B	XT55:259	2	
				PE	XT55:260	Экран	
PE				Экран	PE		
F096	F0CJU01- F8NDG10CT002	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0	F0-AI16-12B	XT55:261	1		
			F0-AI16-11B	XT55:262	2		
			PE	XT55:263	Экран		
			PE	Экран	PE		
F097	F0CJU01- F0NDF22CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0	F0-AI17-2B	XT55:264	1		
			F0-AI17-1B	XT55:265	2		
			PE	XT55:266	Экран		
			PE	Экран	PE		
F098	F0CJU01- F0NDF22CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0	F0-AI17-4B	XT55:267	1		
			F0-AI17-3B	XT55:268	2		
			PE	XT55:269	Экран		
			PE	Экран	PE		
F099	F0CJU01- F1NDF10CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0	F0-AI18-2B	XT55:270	1		
			F0-AI18-1B	XT55:271	2		
			PE	XT55:272	Экран		
			PE	Экран	PE		
F0100	F0CJU01- F1NDF10CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0	F0-AI18-4B	XT55:273	1		
			F0-AI18-3B	XT55:274	2		
			PE	XT55:275	Экран		
			PE	Экран	PE		
							Лист
					878.2023-АСУ ТП.С6		30
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

[illegible]

		Номер кабеля	Соединение		Данные провода		Проводник		Откуда идёт	Куда поступает	Примечание		
		F0110	F0CJU01- F6NDF10CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI19-8B	XT55:303	1						
					F0-AI19-7B	XT55:304	2						
					PE	XT55:305	Экран						
					PE	Экран	PE						
		F0111	F0CJU01- F7NDF10CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI19-10B	XT55:306	1						
					F0-AI19-9B	XT55:307	2						
					PE	XT55:308	Экран						
PE	Экран				PE								
F0112	F0CJU01- F7NDF10CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI19-12B	XT55:309	1								
			F0-AI19-11B	XT55:310	2								
			PE	XT55:311	Экран								
			PE	Экран	PE								
F0113	F0CJU01- F8NDF10CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI19-14B	XT55:312	1								
			F0-AI19-13B	XT55:313	2								
			PE	XT55:314	Экран								
			PE	Экран	PE								
F0114	F0CJU01- F8NDF10CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI19-16B	XT55:315	1								
			F0-AI19-15B	XT55:316	2								
			PE	XT55:317	Экран								
			PE	Экран	PE								
F0115	F0CJU01- F0NDF10CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI17-6B	XT55:318	1								
			F0-AI17-5B	XT55:319	2								
			PE	XT55:320	Экран								
			PE	Экран	PE								
F0116	F0CJU01- F0UZK10CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI17-8B	XT55:321	1								
			F0-AI17-7B	XT55:322	2								
			PE	XT55:323	Экран								
			PE	Экран	PE								
F0117	F0CJU01- F0LFM11CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI17-10B	XT55:324	1								
			F0-AI17-9B	XT55:325	2								
			PE	XT55:326	Экран								
			PE	Экран	PE								
F0118	F0CJU01- F0LFM11CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI17-12B	XT55:327	1								
			F0-AI17-11B	XT55:328	2								
			PE	XT55:329	Экран								
			PE	Экран	PE								
Инев. № подл.											Лист		
						878.2023-АСУ ТП.С6							
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								

		Номер кабеля	Соединение		Данные провода		Проводник		Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
		F0119	F0CJU01- F0LFM12CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI17-14B	XT55:330	1				
					F0-AI17-13B	XT55:331	2				
					PE	XT55:332	Экран				
					PE	Экран	PE				
		F0120	F0CJU01- F0LFM12CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI17-16B	XT55:333	1				
					F0-AI17-15B	XT55:334	2				
					PE	XT55:335	Экран				
PE	Экран				PE						
F0121	F0CJU01- F0NDF15CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI20-2B	XT55:336	1						
			F0-AI20-1B	XT55:337	2						
			PE	XT55:338	Экран						
			PE	Экран	PE						
F0122	F0CJU01- F0NDG01CE012	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI22-2B	XT59:22	-						
			F0-AI22-1B	XT59:23	-						
			PE	XT59:24	Экран						
			PE	Экран	PE						
F0123	F0CJU01- F0NDG02CE012	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI24-2B	XT60:22	-						
			F0-AI24-1B	XT60:23	-						
			PE	XT60:24	Экран						
			PE	Экран	PE						
F0124	F0CJU01- F0NDG03CE012	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI26-2B	XT61:22	-						
			F0-AI26-1B	XT61:23	-						
			PE	XT61:24	Экран						
			PE	Экран	PE						
F0125	F0CJU01- F0NDG04CE012	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI28-2B	XT62:7	-						
			F0-AI28-1B	XT62:8	-						
			PE	XT62:9	Экран						
			PE	Экран	PE						
F0126	F0CJU01- F0GAF01CE012	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI30-2B	XT63:7	-						
			F0-AI30-1B	XT63:8	-						
			PE	XT63:9	Экран						
			PE	Экран	PE						
F0127	F0CJU01- F0GAF02CE012	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI30-4B	XT64:7	-						
			F0-AI30-3B	XT64:8	-						
			PE	XT64:9	Экран						
			PE	Экран	PE						
Инь № подл.											
											Лист
								878.2023-АСУ ТП.С6			33
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
		F0128	F0CJU01- F0NDK11CE012	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI30-6B	ХТ65:7	-	
					F0-AI30-5B	ХТ65:8	-	
					PE	ХТ65:9	Экран	
					PE	Экран	PE	
		F0129	F0CJU01- F0NDK12CE012	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI30-8B	ХТ66:7	-	
					F0-AI30-7B	ХТ66:8	-	
					PE	ХТ66:9	Экран	
PE	Экран				PE			
F0130	F0CJU01- F0NDK13CE012	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI30-10B	ХТ67:7	-			
			F0-AI30-9B	ХТ67:8	-			
			PE	ХТ67:9	Экран			
			PE	Экран	PE			
F0131	F0CJU01- F0GAD01CE012	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI30-12B	ХТ68:7	-			
			F0-AI30-11B	ХТ68:8	-			
			PE	ХТ68:9	Экран			
			PE	Экран	PE			
F0132	F0CJU01- F0GAD02CE012	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI30-14B	ХТ69:7	-			
			F0-AI30-13B	ХТ69:8	-			
			PE	ХТ69:9	Экран			
			PE	Экран	PE			
F0133	F0CJU01- F0GBK01CE012	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI31-2B	ХТ70:1	-			
			F0-AI31-1B	ХТ70:2	-			
			PE	ХТ70:3	Экран			
			PE	Экран	PE			
F0134	F0CJU01- F0GBK02CE012	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI31-3B	ХТ70:4	-			
			F0-AI31-4B	ХТ70:5	-			
			PE	ХТ70:6	Экран			
			PE	Экран	PE			
F0135	F0CJU01- F0LFM01CE012	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI31-6B	ХТ70:7	-			
			F0-AI31-5B	ХТ70:8	-			
			PE	ХТ70:9	Экран			
			PE	Экран	PE			
F0136	F0CJU01- F0LFM02CE012	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI31-8B	ХТ70:10	-			
			F0-AI31-7B	ХТ70:11	-			
			PE	ХТ70:12	Экран			
			PE	Экран	PE			
Инв. № подл.								
								Лист
								34
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6	

Подп. и дата Име № дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Име № подл.							
	Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
	F0137	F0CJU01- F0SAH20CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI31-10B	ХТ71:9	1	
				F0-AI31-9B	ХТ71:10	2	
				PE	ХТ71:11	Экран	
				PE	Экран	PE	
	F0138	F0CJU01- F0SAH21CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI31-12B	ХТ71:12	1	
				F0-AI31-11B	ХТ71:13	2	
				PE	ХТ71:14	Экран	
				PE	Экран	PE	
	F0G1	F0CJU01- F0EKG10CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI32-2B	ХТ78:1	1	
				F0-AI32-1B	ХТ78:2	2	
				PE	ХТ78:3	Экран	
				PE	Экран	PE	
	F0G2	F0CJU01- F0EKG10CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI32-4B	ХТ78:4	1	
				F0-AI32-3B	ХТ78:5	2	
				PE	ХТ78:6	Экран	
				PE	Экран	PE	
	F11	F0CJU01- F1HHG20CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI33-2B	ХТ79:1	1	
				F0-AI33-1B	ХТ79:2	2	
				PE	ХТ79:3	Экран	
				PE	Экран	PE	
	F12	F0CJU01- F1HHG20CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI33-4B	ХТ79:4	1	
				F0-AI33-3B	ХТ79:5	2	
				PE	ХТ79:6	Экран	
				PE	Экран	PE	
	F13	F0CJU01- F1HHG20CP003	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI33-6B	ХТ79:7	1	
				F0-AI33-5B	ХТ79:8	2	
				PE	ХТ79:9	Экран	
				PE	Экран	PE	
	F14	F0CJU01- F1HHG20CP004	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI33-8B	ХТ79:10	1	
				F0-AI33-7B	ХТ79:11	2	
				PE	ХТ79:12	Экран	
PE				Экран	PE		
F21	F0CJU01- F2HHG20CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI33-10B	ХТ80:1	1		
			F0-AI33-9B	ХТ80:2	2		
			PE	ХТ80:3	Экран		
			PE	Экран	PE		
Име № подл.							
							Лист
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6	

[illegible]

		Номер кабеля		Соединение		Данные провода		Проводник		Откуда идёт	Куда поступает	Примечание	
		F43		F0CJU01- F4HHG20CP003		КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0		F0-AI34-14B		ХТ82:7	1		
								F0-AI34-13B		ХТ82:8	2		
								PE		ХТ82:9	Экран		
								PE		Экран	PE		
		F44		F0CJU01- F4HHG20CP004		КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0		F0-AI34-16B		ХТ82:10	1		
								F0-AI34-15B		ХТ82:11	2		
								PE		ХТ82:12	Экран		
PE								Экран	PE				
F51		F0CJU01- F5HHG20CP001		КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0		F0-AI35-2B		ХТ83:1	1				
						F0-AI35-1B		ХТ83:2	2				
						PE		ХТ83:3	Экран				
						PE		Экран	PE				
F52		F0CJU01- F5HHG20CP002		КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0		F0-AI35-4B		ХТ83:4	1				
						F0-AI35-3B		ХТ83:5	2				
						PE		ХТ83:6	Экран				
						PE		Экран	PE				
F53		F0CJU01- F5HHG20CP003		КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0		F0-AI35-6B		ХТ83:7	1				
						F0-AI35-5B		ХТ83:8	2				
						PE		ХТ83:9	Экран				
						PE		Экран	PE				
F54		F0CJU01- F5HHG20CP004		КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0		F0-AI35-8B		ХТ83:10	1				
						F0-AI35-7B		ХТ83:11	2				
						PE		ХТ83:12	Экран				
						PE		Экран	PE				
F61		F0CJU01- F6HHG20CP001		КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0		F0-AI35-10B		ХТ84:1	1				
						F0-AI35-9B		ХТ84:2	2				
						PE		ХТ84:3	Экран				
						PE		Экран	PE				
F62		F0CJU01- F6HHG20CP002		КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0		F0-AI35-12B		ХТ84:4	1				
						F0-AI35-11B		ХТ84:5	2				
						PE		ХТ84:6	Экран				
						PE		Экран	PE				
F63		F0CJU01- F6HHG20CP003		КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0		F0-AI35-14B		ХТ84:7	1				
						F0-AI35-13B		ХТ84:8	2				
						PE		ХТ84:9	Экран				
						PE		Экран	PE				
Инев. № подл.													
												Лист	
													37
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

Подп. и дата Име.№ дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Име.№ подл.							
	Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
	F64	F0CJU01- F6HHG20CP004	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI35-16B	XT84:10	1	
				F0-AI35-15B	XT84:11	2	
				PE	XT84:12	Экран	
				PE	Экран	PE	
	F71	F0CJU01- F7HHG20CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI36-2B	XT85:1	1	
				F0-AI36-1B	XT85:2	2	
				PE	XT85:3	Экран	
				PE	Экран	PE	
	F72	F0CJU01- F7HHG20CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI36-4B	XT85:4	1	
				F0-AI36-3B	XT85:5	2	
				PE	XT85:6	Экран	
				PE	Экран	PE	
	F73	F0CJU01- F7HHG20CP003	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI36-6B	XT85:7	1	
				F0-AI36-5B	XT85:8	2	
				PE	XT85:9	Экран	
				PE	Экран	PE	
	F74	F0CJU01- F7HHG20CP004	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI36-8B	XT85:10	1	
				F0-AI36-7B	XT85:11	2	
				PE	XT85:12	Экран	
				PE	Экран	PE	
	F81	F0CJU01- F8HHG20CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI36-10B	XT86:1	1	
				F0-AI36-9B	XT86:2	2	
				PE	XT86:3	Экран	
				PE	Экран	PE	
	F82	F0CJU01- F8HHG20CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI36-12B	XT86:4	1	
				F0-AI36-11B	XT86:5	2	
				PE	XT86:6	Экран	
				PE	Экран	PE	
	F83	F0CJU01- F8HHG20CP003	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI36-14B	XT86:7	1	
				F0-AI36-13B	XT86:8	2	
				PE	XT86:9	Экран	
				PE	Экран	PE	
	F84	F0CJU01- F8HHG20CP004	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI36-16B	XT86:10	1	
				F0-AI36-15B	XT86:11	2	
				PE	XT86:12	Экран	
				PE	Экран	PE	

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание			
		F014	F0CJU01- F0GBK10CL001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI5-5B	XT55:37	4-20:+				
					F0-AI5-5A	XT55:38	4-20:-				
					24v3	XT55:39	24:+				
					0v3	XT55:40	24:-				
					PE	XT55:41	Экран				
					PE	XT55:Эк ран	PE				
		F022	F0CJU01- F0GAD13CL001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI6-11B	XT55:65	4-20:+				
					F0-AI6-11A	XT55:66	4-20:-				
					24v3	XT55:67	24:+				
					0v3	XT55:68	24:-				
					PE	XT55:69	Экран				
					PE	XT55:Эк ран	PE				
		F036	F0CJU01- F0GDH11CL002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI9-1B	XT55:106	4-20:+				
					F0-AI9-1A	XT55:107	4-20:-				
					24v3	XT55:108	24:+				
					0v3	XT55:109	24:-				
					PE	XT55:110	Экран				
					PE	XT55:Эк ран	PE				
Подп. и дата		F0126	F0CJU01- F0GCN01CL001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI21-7B	XT55:351	4-20:+				
					F0-AI21-7A	XT55:352	4-20:-				
					24v3	XT55:353	24:+				
					0v3	XT55:354	24:-				
					PE	XT55:355	Экран				
					PE	XT55:Эк ран	PE				
Инв.№ дубл.		F0127	F0CJU01- F0GCN01CL002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI21-9B	XT55:356	4-20:+				
					F0-AI21-9A	XT55:357	4-20:-				
					24v3	XT55:358	24:+				
					0v3	XT55:359	24:-				
					PE	XT55:360	Экран				
					PE	XT55:Эк ран	PE				
Взамен инв. №		F015	F0CJU01- F0GAC01CT101	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI38-1B	XT55:42	1				
					F0-AI38-1A	XT55:43	2				
					F0-AI38-2B	XT55:44	3				
					F0-AI38-2A	XT55:45	4				
					Подп. и дата		F016	F0CJU01- F0GBJ01CT101	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI38-3B	XT55:46
F0-AI38-3A	XT55:47	2									
Инв.№ подл.											
							878.2023-АСУ ТП.С6		Лист		
									39		
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

		Номер кабеля	Соединение		Данные провода		Проводник		Откуда идёт	Куда поступает	Примечание	
							PE		XT57:18	Экран		
F0F7UZ		F0CJU01- F0GHJ20CF001	МКЭШнг(A)- LS 3x0,75	F0-AI20-15B		XT57:19		I вых +				
				F0-AI20-15A		XT57:20		I вых -				
				PE		XT57:21		Экран				
F0FTM1		F0CJU01- F0GBJ01CF151	КВВГнг(A)-LS 4x1,5	24v6		XT56:4		1				
				0v6		XT56:5		2				
				F0-SD2-1		XT56:6		4				
				0v6		XT56:7		5				
F0FTM2		F0CJU01- F0GBJ02CF151	КВВГнг(A)-LS 4x1,5	24v6		XT56:8		1				
				0v6		XT56:9		2				
				F0-SD3-1		XT56:10		4				
				0v6		XT56:11		5				
F0AT2		F0CJU01- F0GBK10CQ003	КВВГЭнг(A)- LS 4x1,0	F0-AT2-MIN		XT58:1		7				
				0v6		XT58:2		8				
				F0-AT2-MAX		XT58:3		12				
				0v6		XT58:4		13				
F0AT3		F0CJU01- F0NDG20CQ003	КВВГЭнг(A)- LS 4x1,0	F0-AT3-MIN		XT58:5		16				
				0v6		XT58:6		18				
				F0-AT3-MAX		XT58:7		17				
				0v6		XT58:8		19				
F0AT1		F0CJU01- F0NDG20CQ003	КВВГЭнг(A)- LS 4x1,0	F0-AT1-A		XT58:9		5				
				F0-AT1-COM		XT58:10		6				
				F0-AT1-B		XT58:11		9				
				PE		XT58:12		Экран				
F0AT7		F0CJU01- F0GHJ01CQ001	КВВГЭнг(A)- LS 4x1,0	F0-L7		XT58:13		БП:1				
				N		XT58:14		БП:2				
				PE		XT58:15		БП:3				
F0AT6		F0CJU01- F0GHJ01CQ001	КВВГЭнг(A)- LS 4x1,0	F0-AT6-MIN		XT58:16		Канал:1				
				0v6		XT58:17		Канал:2				
				F0-AT6-MAX		XT58:18		Канал:7				
				0v6		XT58:19		Канал:8				
F0AT5		F0CJU01- F0GHJ01CQ001	КВВГЭнг(A)- LS 4x1,0	F0-AT5-A		XT58:20		Канал:9				
				F0-AT5-COM		XT58:21		Канал:6				
				PE		XT58:22		Экран				
F0K1					F0-AI39-1B		XT59:1		1			
Инв. № подл.						878.2023-АСУ ТП.С6						Лист
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

[illegible]

		Номер кабеля	Соединение		Данные провода		Проводник		Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
			F0CJU01- F0NDG04CT102				F0-AI42-3A		XT62:5	6	
							F0-AI42-4B		XT62:6	5	
		F0K17	F0CJU01- F0NDG04CT103		КВВГЭнг(А)- LS 7х1,0		F0-AI42-5B		XT62:7	7	
							F0-AI42-5A		XT62:8	9	
							F0-AI42-6B		XT62:9	8	
			F0CJU01- F0NDG04CT104				F0-AI42-7B		XT62:10	10	
							F0-AI42-7A		XT62:11	12	
					F0-AI42-8B		XT62:12	11			
F0K22	F0CJU01- F0GAF01CT101		КВВГЭнг(А)- LS 7х1,0		F0-AI43-1B		XT63:1	1			
					F0-AI43-1A		XT63:2	3			
					F0-AI43-2B		XT63:3	2			
	F0CJU01- F0GAF01CT102				F0-AI43-3B		XT63:4	4			
					F0-AI43-3A		XT63:5	6			
					F0-AI43-4B		XT63:6	5			
F0K24	F0CJU01- F0GAF02CT101		КВВГЭнг(А)- LS 7х1,0		F0-AI43-5B		XT64:1	1			
					F0-AI43-5A		XT64:2	3			
					F0-AI43-6B		XT64:3	2			
	F0CJU01- F0GAF02CT102				F0-AI43-7B		XT64:4	4			
					F0-AI43-7A		XT64:5	6			
					F0-AI43-8B		XT64:6	5			
Подп. и дата											
Инв. № дубл.											
Инв. № инв. №											
Взамен инв. №											
Подп. и дата											
Инв. № подл.											
					878.2023-АСУ ТП.С6					Лист	
										43	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

	Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание				
	F0K34	F0CJU01- F0GAD01CT101	КВВГЭнг(А)- LS 7x1,0	F0-AI44-9B	XT68:1	1					
				F0-AI44-9A	XT68:2	3					
				F0-AI44-10B	XT68:3	2					
		F0CJU01- F0GAD01CT102		F0-AI44-11B	XT68:4	4					
				F0-AI44-11A	XT68:5	6					
				F0-AI44-12B	XT68:6	5					
	F0K36	F0CJU01- F0GAD02CT101	КВВГЭнг(А)- LS 7x1,0	F0-AI45-1B	XT69:1	1					
				F0-AI45-1A	XT69:2	3					
				F0-AI45-2B	XT69:3	2					
		F0CJU01- F0GAD02CT102		F0-AI45-3B	XT69:4	4					
				F0-AI45-3A	XT69:5	6					
				F0-AI45-4B	XT69:6	5					
	F0K3	F0CJU01- F0NDG01CT105	КВВГЭнг(А)- LS 10x1,0	F0-AI39-9B	XT59:13	1					
				F0-AI39-9A	XT59:14	3					
				F0-AI39-10B	XT59:15	2					
		F0CJU01- F0NDG01CT106		F0-AI39-11B	XT59:16	4					
				F0-AI39-11A	XT59:17	6					
				F0-AI39-12B	XT59:18	5					
		F0CJU01- F0NDG01CT107		F0-AI39-13B	XT59:19	7					
F0-AI39-13A				XT59:20	9						
F0-AI39-14B				XT59:21	8						
F0K8	F0CJU01- F0NDG02CT105	КВВГЭнг(А)- LS 10x1,0	F0-AI40-9B	XT60:13	1						
			F0-AI40-9A	XT60:14	3						
			F0-AI40-10B	XT60:15	2						
	F0CJU01- F0NDG02CT106		F0-AI40-11B	XT60:16	4						
			F0-AI40-11A	XT60:17	6						
			F0-AI40-12B	XT60:18	5						
	F0CJU01- F0NDG02CT107		F0-AI40-13B	XT60:19	7						
			F0-AI40-13A	XT60:20	9						
			F0-AI40-14B	XT60:21	8						
F0K13	F0CJU01- F0NDG03CT105	КВВГЭнг(А)- LS 10x1,0	F0-AI41-9B	XT61:13	1						
			F0-AI41-9A	XT61:14	3						
			F0-AI41-10B	XT61:15	2						
	F0CJU01- F0NDG03CT106		F0-AI41-11B	XT61:16	4						
			F0-AI41-11A	XT61:17	6						
			F0-AI41-12B	XT61:18	5						
	F0CJU01- F0NDG03CT107		F0-AI41-13B	XT61:19	7						
			F0-AI41-13A	XT61:20	9						
			F0-AI41-14B	XT61:21	8						
F0K18			F0-AI42-9B	XT62:13	1						
Ине № подл.											
							Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
						Лист					
						44					

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание	
			F0CJU01- F0NDG04CT105	КВВГЭнг(А)- LS 10х1,0	F0-AI42-9A	XT62:14	3		
			F0-AI42-10B		XT62:15	2			
			F0CJU01- F0NDG04CT106		F0-AI42-11B	XT62:16	4		
					F0-AI42-11A	XT62:17	6		
					F0-AI42-12B	XT62:18	5		
					F0-AI42-13B	XT62:19	7		
			F0CJU01- F0NDG04CT107		F0-AI42-13A	XT62:20	9		
					F0-AI42-14B	XT62:21	8		
		F0K5	F0CJU01- F0NDG01	КВВГЭнг(А)- LS 27х1,0	F0-AI22-3B	XT59:25	1		
					F0-AI22-3A	XT59:26	2		
					F0-AI22-5B	XT59:27	3		
					F0-AI22-5A	XT59:28	4		
					F0-AI22-7B	XT59:29	5		
					F0-AI22-7A	XT59:30	6		
					F0-AI22-9B	XT59:31	7		
					F0-AI22-9A	XT59:32	8		
					F0-AI22-11B	XT59:33	9		
					F0-AI22-11A	XT59:34	10		
					F0-AI22-13B	XT59:35	11		
					F0-AI22-13A	XT59:36	12		
					F0-AI23-1B	XT59:37	13		
					F0-AI23-1A	XT59:38	14		
					F0-AI23-3B	XT59:39	15		
F0-AI23-3A	XT59:40				16				
F0-AI23-5B	XT59:41				17				
F0-AI23-5A	XT59:42				18				
F0-AI23-7B	XT59:43				19				
F0-AI23-7A	XT59:44				20				
F0-AI23-9B	XT59:45				21				
F0-AI23-9A	XT59:46				22				
F0-AI23-11B	XT59:47				23				
F0-AI23-11A	XT59:48				24				
PE	XT59:49				Экран				
F0K10	F0CJU01- F0NDG02				КВВГЭнг(А)- LS 27х1,0	F0-AI24-3B	XT60:25	1	
						F0-AI24-3A	XT60:26	2	
		F0-AI24-5B	XT60:27	3					
		F0-AI24-5A	XT60:28	4					
		F0-AI24-7B	XT60:29	5					
		F0-AI24-7A	XT60:30	6					
		F0-AI24-9B	XT60:31	7					
		F0-AI24-9A	XT60:32	8					
		F0-AI24-11B	XT60:33	9					
		F0-AI24-11A	XT60:34	10					
		F0-AI24-13B	XT60:35	11					
878.2023-АСУ ТП.С6							Лист		
							45		
Инв.№ подл.		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание			
					F0-AI24-13A	XT60:36	12				
					F0-AI25-1B	XT60:37	13				
					F0-AI25-1A	XT60:38	14				
					F0-AI25-3B	XT60:39	15				
					F0-AI25-3A	XT60:40	16				
					F0-AI25-5B	XT60:41	17				
					F0-AI25-5A	XT60:42	18				
					F0-AI25-7B	XT60:43	19				
					F0-AI25-7A	XT60:44	20				
					F0-AI25-9B	XT60:45	21				
					F0-AI25-9A	XT60:46	22				
					F0-AI25-11B	XT60:47	23				
F0-AI25-11A	XT60:48				24						
PE	XT60:49	Экран									
	F0K15	F0CJU01- F0NDG03	КВВГЭнг(А)- LS 27х1,0	F0-AI26-3B	XT61:25	1					
				F0-AI26-3A	XT61:26	2					
				F0-AI26-5B	XT61:27	3					
				F0-AI26-5A	XT61:28	4					
				F0-AI26-7B	XT61:29	5					
				F0-AI26-7A	XT61:30	6					
				F0-AI26-9B	XT61:31	7					
				F0-AI26-9A	XT61:32	8					
				F0-AI26-11B	XT61:33	9					
				F0-AI26-11A	XT61:34	10					
				F0-AI26-13B	XT61:35	11					
				F0-AI26-13A	XT61:36	12					
				F0-AI27-1B	XT61:37	13					
				F0-AI27-1A	XT61:38	14					
				F0-AI27-3B	XT61:39	15					
				F0-AI27-3A	XT61:40	16					
				F0-AI27-5B	XT61:41	17					
				F0-AI27-5A	XT61:42	18					
				F0-AI27-7B	XT61:43	19					
				F0-AI27-7A	XT61:44	20					
				F0-AI27-9B	XT61:45	21					
				F0-AI27-9A	XT61:46	22					
				F0-AI27-11B	XT61:47	23					
				F0-AI27-11A	XT61:48	24					
				PE	XT61:49	Экран					
	F0K21	F0CJU01- F0NDG04	КВВГЭнг(А)- LS 27х1,0	F0-AI28-3B	XT62:25	1					
				F0-AI28-3A	XT62:26	2					
				F0-AI28-5B	XT62:27	3					
				F0-AI28-5A	XT62:28	4					
				F0-AI28-7B	XT62:29	5					
Инв. № подл.							Лист				
		878.2023-АСУ ТП.С6									
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание			
					F0-AI28-7A	XT62:30	6				
					F0-AI28-9B	XT62:31	7				
					F0-AI28-9A	XT62:32	8				
					F0-AI28-11B	XT62:33	9				
					F0-AI28-11A	XT62:34	10				
					F0-AI28-13B	XT62:35	11				
					F0-AI28-13A	XT62:36	12				
					F0-AI29-1B	XT62:37	13				
					F0-AI29-1A	XT62:38	14				
					F0-AI29-3B	XT62:39	15				
					F0-AI29-3A	XT62:40	16				
					F0-AI29-5B	XT62:41	17				
					F0-AI29-5A	XT62:42	18				
					F0-AI29-7B	XT62:43	19				
					F0-AI29-7A	XT62:44	20				
					F0-AI29-9B	XT62:45	21				
					F0-AI29-9A	XT62:46	22				
					F0-AI29-11B	XT62:47	23				
					F0-AI29-11A	XT62:48	24				
					PE	XT62:49	Экран				
					K11	F0CJU01- F0SAH10CT101	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI45-5B	XT71:1	2	
								F0-AI45-5A	XT71:2	1	
								F0-AI45-6A	XT71:3	3	
K12	F0CJU01- F0SAH11CT101	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	F0-AI45-7B	XT71:5	2						
			F0-AI45-7A	XT71:6	1						
			F0-AI45-8A	XT71:7	3						
K16	F0CJU01- F0NDF24AA801	КВВГнг(А)-LS 7x1,0 (2р)	F0-M72-H1	XT72:1	1						
			F0-M72-3	XT72:2	3						
			F0-M72-2	XT72:3	2						
			F0-M72-16	XT72:4	16						
			F0-M72-15	XT72:5	15						
K20	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 4x1,0	F0-M72-A1	XT72:6	1XT:1						
			F0-M72-H1	XT72:7	1XT:2						
			F0-A220-M72	XT72:8	1X:4						
			F0-M72-XM01	XT72:9	1X:5						
K18	F0CJU01- F0NDF24AA802	КВВГнг(А)-LS 7x1,0 (2р)	F0-M73-H1	XT73:1	1						
			F0-M73-3	XT73:2	3						
			F0-M73-2	XT73:3	2						
			F0-M73-16	XT73:4	16						
			F0-M73-15	XT73:5	15						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6					Лист	
										47	

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание	
K21	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 4x1,0		F0-M73-A1	XT73:6	2XT:1			
				F0-M73-H1	XT73:7	2XT:2			
				F0-A220-M73	XT73:8	2X:4			
				F0-M73-XM01	XT73:9	2X:5			
K19	F0CJU01- F0NDF24AA803	КВВГнг(А)-LS 7x1,0 (2p)		F0-M74-H1	XT74:1	1			
				F0-M74-3	XT74:2	3			
				F0-M74-2	XT74:3	2			
				F0-M74-16	XT74:4	16			
				F0-M74-15	XT74:5	15			
K22	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 4x1,0		F0-M74-A1	XT74:6	3XT:1			
				F0-M74-H1	XT74:7	3XT:2			
				F0-A220-M74	XT74:8	3X:4			
				F0-M74-XM01	XT74:9	3X:5			
K15	F0CJU01- F0NDG24AA001	КВВГнг(А)-LS 7x1,0 (2p)		F0-M75-H1	XT75:1	1			
				F0-M75-3	XT75:2	2			
K23	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 4x1,0		F0-M75-A1	XT75:3	4XT:1			
				F0-M75-H1	XT75:4	4XT:2			
				F0-A220-M75	XT75:5	4X:4			
				F0-M75-XM01	XT75:6	4X:5			
K17	F0CJU01- F0SAH21AA001	КВВГнг(А)-LS 7x1,0 (2p)		F0-M76-H1	XT76:1	1			
				F0-M76-3	XT76:2	2			
K24	F0CJU01- F0CDA01	КВВГнг(А)-LS 4x1,0		F0-M76-A1	XT76:3	5XT:1			
				F0-M76-H1	XT76:4	5XT:2			
				F0-A220-M76	XT76:5	5X:4			
				F0-M76-XM01	XT76:6	5X:5			
K4	F0CJU01-Шкаф ШУ-К3	МКЭШВнг(А)- LS 1x2x0,75		F0-SD2-1	XT77:1	XT:1			
				0v6	XT77:2	XT:2			
K8	F0CJU01-Шкаф ШУ-К4	МКЭШВнг(А)- LS 1x2x0,75		F0-SD3-1	XT77:3	XT:1			
				0v6	XT77:4	XT:2			
K10	F0CJU01-Шкаф ШУ-К12	МКЭШВнг(А)- LS 1x2x0,75		F0-SD4-1	XT77:5	XT:1			
				0v6	XT77:6	XT:2			
F110	F0CJU01- F0CDA01GH001	КВВГнг(А)-LS 10x1,0 (0p/2p)		F0-M87-AMS-9	XT87:1	5X:17			
				F0-M87-AMS-7	XT87:2	5X:15			
				F0-M87-AMS-10	XT87:3	5X:18			
Инв. № подл.									Лист
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6		

		Номер кабеля		Соединение		Данные провода		Проводник		Откуда идёт	Куда поступает	Примечание		
								F0-M87-AMS-11		XT87:4	5X:11			
								F0-M87-AMS-13		XT87:5	5X:9			
								F0-M87-AMS-18		XT87:6	5X:6			
								F0-M87-AMS-20		XT87:7	5X:20			
								F0-M87-AMS-12		XT87:8	5X:10			
F0-+24-M87								XT87:9	5X:22					
F0-M87-XM01		XT87:10	5X:23											
F111		F0CJU01- F0CDA01GH001		КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0 (0p/2p)		AI37-1B		XT87:11	5X:26					
						AI37-1A		XT87:12	5X:27					
						PE		XT87:13	Экран					
						PE		Экран	5X:30					
F210		F0CJU01- F0CDA01GH001		КВВГнг(А)-LS 10x1,0 (0p/2p)		F0-M89-AMS-9		XT89:1	5X:17					
						F0-M89-AMS-7		XT89:2	5X:15					
						F0-M89-AMS-10		XT89:3	5X:18					
						F0-M89-AMS-11		XT89:4	5X:11					
						F0-M89-AMS-13		XT89:5	5X:9					
						F0-M89-AMS-18		XT89:6	5X:6					
						F0-M89-AMS-20		XT89:7	5X:20					
						F0-M89-AMS-12		XT89:8	5X:10					
						F0-+24-M89		XT89:9	5X:22					
						F0-M89-XM01		XT89:10	5X:23					
F211		F0CJU01- F0CDA01GH001		КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0 (0p/2p)		AI37-3B		XT89:11	5X:26					
						AI37-3A		XT89:12	5X:27					
						PE		XT89:13	Экран					
						PE		Экран	5X:30					
F310		F0CJU01- F0CDA01GH001		КВВГнг(А)-LS 10x1,0 (0p/2p)		F0-M91-AMS-9		XT91:1	5X:17					
						F0-M91-AMS-7		XT91:2	5X:15					
						F0-M91-AMS-10		XT91:3	5X:18					
						F0-M91-AMS-11		XT91:4	5X:11					
						F0-M91-AMS-13		XT91:5	5X:9					
						F0-M91-AMS-18		XT91:6	5X:6					
						F0-M91-AMS-20		XT91:7	5X:20					
						F0-M91-AMS-12		XT91:8	5X:10					
						F0-+24-M91		XT91:9	5X:22					
						F0-M91-XM01		XT91:10	5X:23					
F311		F0CJU01- F0CDA01GH001		КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0 (0p/2p)		AI37-5B		XT91:11	5X:26					
						AI37-5A		XT91:12	5X:27					
						PE		XT91:13	Экран					
						PE		Экран	5X:30					
F410						F0-M93-AMS-9		XT93:1	5X:17					
Инв № подл.														
													Лист	
														49
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
			F0CJU01- F0CDA01GH001	КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (0p/2p)	F0-M93-AMS-7	ХТ93:2	5Х:15	
					F0-M93-AMS-10	ХТ93:3	5Х:18	
					F0-M93-AMS-11	ХТ93:4	5Х:11	
					F0-M93-AMS-13	ХТ93:5	5Х:9	
					F0-M93-AMS-18	ХТ93:6	5Х:6	
					F0-M93-AMS-20	ХТ93:7	5Х:20	
					F0-M93-AMS-12	ХТ93:8	5Х:10	
					F0-M93-AMS-12	ХТ93:8	5Х:10	
		F411	F0CJU01- F0CDA01GH001	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0 (0p/2p)	AI37-7B	ХТ93:11	5Х:26	
					AI37-7A	ХТ93:12	5Х:27	
					PE	ХТ93:13	Экран	
					PE	Экран	5Х:30	
		F510	F0CJU01- F0CDA01GH001	КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (0p/2p)	F0-M95-AMS-9	ХТ95:1	5Х:17	
					F0-M95-AMS-7	ХТ95:2	5Х:15	
					F0-M95-AMS-10	ХТ95:3	5Х:18	
					F0-M95-AMS-11	ХТ95:4	5Х:11	
					F0-M95-AMS-13	ХТ95:5	5Х:9	
					F0-M95-AMS-18	ХТ95:6	5Х:6	
					F0-M95-AMS-20	ХТ95:7	5Х:20	
					F0-M95-AMS-12	ХТ95:8	5Х:10	
					F0-M95-AMS-12	ХТ95:8	5Х:10	
					F0-M95-AMS-12	ХТ95:8	5Х:10	
		F511	F0CJU01- F0CDA01GH001	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0 (0p/2p)	AI37-9B	ХТ95:11	5Х:26	
					AI37-9A	ХТ95:12	5Х:27	
					PE	ХТ95:13	Экран	
					PE	Экран	5Х:30	
		F610	F0CJU01- F0CDA01GH001	КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (0p/2p)	F0-M97-AMS-9	ХТ97:1	5Х:17	
					F0-M97-AMS-7	ХТ97:2	5Х:15	
					F0-M97-AMS-10	ХТ97:3	5Х:18	
					F0-M97-AMS-11	ХТ97:4	5Х:11	
					F0-M97-AMS-13	ХТ97:5	5Х:9	
					F0-M97-AMS-18	ХТ97:6	5Х:6	
					F0-M97-AMS-20	ХТ97:7	5Х:20	
					F0-M97-AMS-12	ХТ97:8	5Х:10	
					F0-M97-AMS-12	ХТ97:8	5Х:10	
					F0-M97-AMS-12	ХТ97:8	5Х:10	
		F611	F0CJU01- F0CDA01GH001	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0 (0p/2p)	AI37-11B	ХТ97:11	5Х:26	
					AI37-11A	ХТ97:12	5Х:27	
					PE	ХТ97:13	Экран	
					PE	Экран	5Х:30	
Инв. № подл.								
								Лист
								50
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6	

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание			
		F710	F0CJU01- F0CDA01GH001	КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (0p/2p)	F0-M99-AMS-9	ХТ99:1	5Х:17				
					F0-M99-AMS-7	ХТ99:2	5Х:15				
					F0-M99-AMS-10	ХТ99:3	5Х:18				
					F0-M99-AMS-11	ХТ99:4	5Х:11				
					F0-M99-AMS-13	ХТ99:5	5Х:9				
					F0-M99-AMS-18	ХТ99:6	5Х:6				
					F0-M99-AMS-20	ХТ99:7	5Х:20				
					F0-M99-AMS-12	ХТ99:8	5Х:10				
					F0-+24-M99	ХТ99:9	5Х:22				
					F0-M99-XM01	ХТ99:10	5Х:23				
		F711	F0CJU01- F0CDA01GH001	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0 (0p/2p)	AI37-13B	ХТ99:11	5Х:26				
					AI37-13A	ХТ99:12	5Х:27				
					PE	ХТ99:13	Экран				
					PE	Экран	5Х:30				
		F810	F0CJU01- F0CDA01GH001	КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (0p/2p)	F0-M101-AMS-9	ХТ101:1	5Х:17				
					F0-M101-AMS-7	ХТ101:2	5Х:15				
					F0-M101-AMS-10	ХТ101:3	5Х:18				
					F0-M101-AMS-11	ХТ101:4	5Х:11				
					F0-M101-AMS-13	ХТ101:5	5Х:9				
					F0-M101-AMS-18	ХТ101:6	5Х:6				
					F0-M101-AMS-20	ХТ101:7	5Х:20				
					F0-M101-AMS-12	ХТ101:8	5Х:10				
					F0-+24-M101	ХТ101:9	5Х:22				
					F0-M101-XM01	ХТ101:10	5Х:23				
		F811	F0CJU01- F0CDA01GH001	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0 (0p/2p)	AI37-15B	ХТ101:11	5Х:26				
					AI37-15A	ХТ101:12	5Х:27				
					PE	ХТ101:13	Экран				
					PE	Экран	5Х:30				
		F112	F0CJU01- F0CDA01GH001	КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (2p)	F0-M88-A1	ХТ88:1	2Х:1				
					F0-M88-A5	ХТ88:2	2Х:3				
					F0-M88-A11	ХТ88:3	2Х:4				
					F0-M88-A12	ХТ88:4	2Х:7				
					F0-M88-A19	ХТ88:5	2Х:10				
					F0-M88-A20	ХТ88:6	2Х:13				
					F0-M88-A9	ХТ88:7	2Х:8				
					F0-M88-A8	ХТ88:8	2Х:14				
					F0-M88-A30	ХТ88:9	2Х:16				
					F0-M88-N	ХТ88:10	2Х:24				
					F0-M88-XM01	ХТ88:11	2Х:22				
					F0-A220-M88	ХТ88:12	2Х:23				
					</						

[illegible]

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание					
					F0-M96-A20	XT96:6	2X:13						
					F0-M96-A9	XT96:7	2X:8						
					F0-M96-A8	XT96:8	2X:14						
					F0-M96-A30	XT96:9	2X:16						
					F0-M96-N	XT96:10	2X:24						
					F0-M96-XM01	XT96:11	2X:22						
		F0-A220-M96	XT96:12	2X:23									
F612	F0CJU01- F0CDA01GH001	КВВГнг(А)-LS 14x1,0 (2p)	F0-M98-A1	XT98:1	2X:1								
			F0-M98-A5	XT98:2	2X:3								
			F0-M98-A11	XT98:3	2X:4								
			F0-M98-A12	XT98:4	2X:7								
			F0-M98-A19	XT98:5	2X:10								
			F0-M98-A20	XT98:6	2X:13								
			F0-M98-A9	XT98:7	2X:8								
			F0-M98-A8	XT98:8	2X:14								
			F0-M98-A30	XT98:9	2X:16								
			F0-M98-N	XT98:10	2X:24								
			F0-M98-XM01	XT98:11	2X:22								
			F0-A220-M98	XT98:12	2X:23								
F712	F0CJU01- F0CDA01GH001	КВВГнг(А)-LS 14x1,0 (2p)	F0-M100-A1	XT100:1	2X:1								
			F0-M100-A5	XT100:2	2X:3								
			F0-M100-A11	XT100:3	2X:4								
			F0-M100-A12	XT100:4	2X:7								
			F0-M100-A19	XT100:5	2X:10								
			F0-M100-A20	XT100:6	2X:13								
			F0-M100-A9	XT100:7	2X:8								
			F0-M100-A8	XT100:8	2X:14								
			F0-M100-A30	XT100:9	2X:16								
			F0-M100-N	XT100:10	2X:24								
			F0-M100-XM01	XT100:11	2X:22								
			F0-A220-M100	XT100:12	2X:23								
F812	F0CJU01- F0CDA01GH001	КВВГнг(А)-LS 14x1,0 (2p)	F0-M102-A1	XT102:1	2X:1								
			F0-M102-A5	XT102:2	2X:3								
			F0-M102-A11	XT102:3	2X:4								
			F0-M102-A12	XT102:4	2X:7								
			F0-M102-A19	XT102:5	2X:10								
			F0-M102-A20	XT102:6	2X:13								
			F0-M102-A9	XT102:7	2X:8								
			F0-M102-A8	XT102:8	2X:14								
			F0-M102-A30	XT102:9	2X:16								
			F0-M102-N	XT102:10	2X:24								
			F0-M102-XM01	XT102:11	2X:22								
			F0-A220-M102	XT102:12	2X:23								
Инв № подл.													
												Лист	
													53
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание	
		F0RS1	F0CJU01-Щит КИП БВД-10	КИПвЭВнг(А)- LS 1х2х0.78	Com1-3-A	XT107:1			
					Com1-3-B	XT107:2			
					Com1-3-SG	XT107:3			
		F0K20	F0CJU01-ШУ К4.1-К4.4	КИПвЭВнг(А)- LS 1х2х0.78	Com1-4-A	XT107:4			
					Com1-4-B	XT107:5			
					Com1-4-SG	XT107:6			
		F0K26	F0CJU01-ШУ К5.1, К5.2	КИПвЭВнг(А)- LS 1х2х0.78	Com1-5-A	XT107:7			
					Com1-5-B	XT107:8			
					Com1-5-SG	XT107:9			
		F0K33	F0CJU01-ШУ К6.1-К6.3	КИПвЭВнг(А)- LS 1х2х0.78	Com1-6-A	XT107:10			
					Com1-6-B	XT107:11			
					Com1-6-SG	XT107:12			
		F0K38	F0CJU01-ШУ К10.5.1, К10.5.2	КИПвЭВнг(А)- LS 1х2х0.78	Com2-3-A	XT107:13			
					Com2-3-B	XT107:14			
					Com2-3-SG	XT107:15			
		F0K41	F0CJU01-ШУ К23.1, К23.2	КИПвЭВнг(А)- LS 1х2х0.78	Com2-4-A	XT107:16			
					Com2-4-B	XT107:17			
					Com2-4-SG	XT107:18			
		F0K44	F0CJU01-ШУ HKП-1, HKП-2	КИПвЭВнг(А)- LS 1х2х0.78	Com2-5-A	XT107:19			
					Com2-5-B	XT107:20			
					Com2-5-SG	XT107:21			
		K9	F0CJU01-ШУ К12	КИПвЭВнг(А)- LS 1х2х0.78	Com2-6-A	XT107:22			
					Com2-6-B	XT107:23			
					Com2-6-SG	XT107:24			
		F0УУГ1	F0CJU01-Шкаф УУГ1	КИПвЭВнг(А)- LS 1х2х0.78	Com2-7-A	XT107:25			
					Com2-7-B	XT107:26			
					Com2-7-SG	XT107:27			
Шкаф АСУТП Здания теплообменников N1CJU01									
		N11	N1CJU01- N1NDA10CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0	N1-AI1-2B	XT1:1	1		
					N1-AI1-1B	XT1:2	2		
					PE	XT1:3	Экран		
					PE	Экран	PE		
		N12	N1CJU01- N1NDA10CT002	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0	N1-AI1-4B	XT1:4	1		
					N1-AI1-3B	XT1:5	2		
					878.2023-АСУ ТП.С6				Лист
									54
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

Подп. и дата Име № дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Име № подл.								
		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
					РЕ	ХТ1:6	Экран	
					РЕ	Экран	РЕ	
		N13	N1CJU01- N1NDD01CT002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI2-2B	ХТ1:7	1	
					N1-AI2-1B	ХТ1:8	2	
					РЕ	ХТ1:9	Экран	
					РЕ	Экран	РЕ	
		N14	N1CJU01- N1NDD02CT002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI2-4B	ХТ1:10	1	
					N1-AI2-3B	ХТ1:11	2	
					РЕ	ХТ1:12	Экран	
					РЕ	Экран	РЕ	
		N15	N1CJU01- N1NDD03CT002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI2-6B	ХТ1:13	1	
					N1-AI2-5B	ХТ1:14	2	
					РЕ	ХТ1:15	Экран	
					РЕ	Экран	РЕ	
N16	N1CJU01- N1NDD04CT002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI3-2B	ХТ1:16	1			
			N1-AI3-1B	ХТ1:17	2			
			РЕ	ХТ1:18	Экран			
			РЕ	Экран	РЕ			
N17	N1CJU01- N1NDD05CT002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI3-4B	ХТ1:19	1			
			N1-AI3-3B	ХТ1:20	2			
			РЕ	ХТ1:21	Экран			
			РЕ	Экран	РЕ			
N18	N1CJU01- N1NDD06CT002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI3-6B	ХТ1:22	1			
			N1-AI3-5B	ХТ1:23	2			
			РЕ	ХТ1:24	Экран			
			РЕ	Экран	РЕ			
N19	N1CJU01- N1NDD07CT002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI4-2B	ХТ1:25	1			
			N1-AI4-1B	ХТ1:26	2			
			РЕ	ХТ1:27	Экран			
			РЕ	Экран	РЕ			
N110	N1CJU01- N1NDD08CT002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI4-4B	ХТ1:28	1			
			N1-AI4-3B	ХТ1:29	2			
			РЕ	ХТ1:30	Экран			
			РЕ	Экран	РЕ			
N111	N1CJU01- N1NDD09CT002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI4-6B	ХТ1:31	1			
			N1-AI4-5B	ХТ1:32	2			
						Лист		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6		55	

Подп. и дата Име № дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Име № подл.								
		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
					РЕ	ХТ1:33	Экран	
					РЕ	Экран	РЕ	
		N112	N1CJU01- N1NDF10CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI1-6B	ХТ1:34	1	
					N1-AI1-5B	ХТ1:35	2	
					РЕ	ХТ1:36	Экран	
					РЕ	Экран	РЕ	
		N113	N1CJU01- N1NDD01CT004	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI2-10B	ХТ1:37	1	
					N1-AI2-9B	ХТ1:38	2	
					РЕ	ХТ1:39	Экран	
					РЕ	Экран	РЕ	
		N114	N1CJU01- N1NDD02CT004	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI2-12B	ХТ1:40	1	
					N1-AI2-11B	ХТ1:41	2	
					РЕ	ХТ1:42	Экран	
					РЕ	Экран	РЕ	
N115	N1CJU01- N1NDD03CT004	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI2-14B	ХТ1:43	1			
			N1-AI2-13B	ХТ1:44	2			
			РЕ	ХТ1:45	Экран			
			РЕ	Экран	РЕ			
N116	N1CJU01- N1NDD04CT004	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI3-10B	ХТ1:46	1			
			N1-AI3-9B	ХТ1:47	2			
			РЕ	ХТ1:48	Экран			
			РЕ	Экран	РЕ			
N117	N1CJU01- N1NDD05CT004	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI3-12B	ХТ1:49	1			
			N1-AI3-11B	ХТ1:50	2			
			РЕ	ХТ1:51	Экран			
			РЕ	Экран	РЕ			
N118	N1CJU01- N1NDD06CT004	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI3-14B	ХТ1:52	1			
			N1-AI3-13B	ХТ1:53	2			
			РЕ	ХТ1:54	Экран			
			РЕ	Экран	РЕ			
N119	N1CJU01- N1NDD07CT004	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI4-10B	ХТ1:55	1			
			N1-AI4-9B	ХТ1:56	2			
			РЕ	ХТ1:57	Экран			
			РЕ	Экран	РЕ			
N120	N1CJU01- N1NDD08CT004	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI4-12B	ХТ1:58	1			
			N1-AI4-11B	ХТ1:59	2			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6			
						Лист		
						56		

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
					РЕ	ХТ1:60	Экран	
					РЕ	Экран	РЕ	
		N121	N1CJU01- N1NDD09CT004	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI4-14B	ХТ1:61	1	
					N1-AI4-13B	ХТ1:62	2	
					РЕ	ХТ1:63	Экран	
					РЕ	Экран	РЕ	
		N122	N1CJU01- N1NDB10CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI1-8B	ХТ1:64	1	
					N1-AI1-7B	ХТ1:65	2	
					РЕ	ХТ1:66	Экран	
					РЕ	Экран	РЕ	
		N123	N1CJU01- N1NDB10CP003	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI1-10B	ХТ1:67	1	
					N1-AI1-9B	ХТ1:68	2	
					РЕ	ХТ1:69	Экран	
					РЕ	Экран	РЕ	
N124	N1CJU01- N1NDB10CP004	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI1-12B	ХТ1:70	1			
			N1-AI1-11B	ХТ1:71	2			
			РЕ	ХТ1:72	Экран			
			РЕ	Экран	РЕ			
N125	N1CJU01- N1NDC01CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI5-2B	ХТ1:73	1			
			N1-AI5-1B	ХТ1:74	2			
			РЕ	ХТ1:75	Экран			
			РЕ	Экран	РЕ			
N126	N1CJU01- N1NDC01CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI5-4B	ХТ1:76	1			
			N1-AI5-3B	ХТ1:77	2			
			РЕ	ХТ1:78	Экран			
			РЕ	Экран	РЕ			
N127	N1CJU01- N1NDC02CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI5-6B	ХТ1:79	1			
			N1-AI5-5B	ХТ1:80	2			
			РЕ	ХТ1:81	Экран			
			РЕ	Экран	РЕ			
N128	N1CJU01- N1NDC02CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI5-8B	ХТ1:82	1			
			N1-AI5-7B	ХТ1:83	2			
			РЕ	ХТ1:84	Экран			
			РЕ	Экран	РЕ			
N129	N1CJU01- N1NDC03CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI5-10B	ХТ1:85	1			
			N1-AI5-9B	ХТ1:86	2			
Инв. № подл.							Лист	
Изм.		Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6		57

Подп. и дата Инв.№ дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Инв.№ подл.								
		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
					РЕ	ХТ1:87	Экран	
					РЕ	Экран	РЕ	
		N130	N1CJU01- N1NDC03CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI5-12B	ХТ1:88	1	
					N1-AI5-11B	ХТ1:89	2	
					РЕ	ХТ1:90	Экран	
					РЕ	Экран	РЕ	
		N131	N1CJU01- N1NDC04CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI5-14B	ХТ1:91	1	
					N1-AI5-13B	ХТ1:92	2	
					РЕ	ХТ1:93	Экран	
					РЕ	Экран	РЕ	
		N132	N1CJU01- N1NDC04CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI5-16B	ХТ1:94	1	
					N1-AI5-15B	ХТ1:95	2	
					РЕ	ХТ1:96	Экран	
					РЕ	Экран	РЕ	
N133	N1CJU01- N1NDB20CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI6-2B	ХТ1:97	1			
			N1-AI6-1B	ХТ1:98	2			
			РЕ	ХТ1:99	Экран			
			РЕ	Экран	РЕ			
N134	N1CJU01- N1NDB20CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI6-4B	ХТ1:100	1			
			N1-AI6-3B	ХТ1:101	2			
			РЕ	ХТ1:102	Экран			
			РЕ	Экран	РЕ			
N135	N1CJU01- N1GAD11CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI6-6B	ХТ1:103	1			
			N1-AI6-5B	ХТ1:104	2			
			РЕ	ХТ1:105	Экран			
			РЕ	Экран	РЕ			
N136	N1CJU01- N1GAD11CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI6-8B	ХТ1:106	1			
			N1-AI6-7B	ХТ1:107	2			
			РЕ	ХТ1:108	Экран			
			РЕ	Экран	РЕ			
N137	N1CJU01- N1NDK10CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI6-10B	ХТ1:109	1			
			N1-AI6-9B	ХТ1:110	2			
			РЕ	ХТ1:111	Экран			
			РЕ	Экран	РЕ			
N138	N1CJU01- N1NDB11CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI7-2B	ХТ1:112	1			
			N1-AI7-1B	ХТ1:113	2			
						Лист		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6		58	

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание	
					PE	XT1:114	Экран		
					PE	Экран	PE		
		N139	N1CJU01- N1NDB11CP003	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI7-4B	XT1:115	1		
					N1-AI7-3B	XT1:116	2		
					PE	XT1:117	Экран		
					PE	Экран	PE		
		N140	N1CJU01- N1NDB12CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI7-6B	XT1:118	1		
					N1-AI7-5B	XT1:119	2		
					PE	XT1:120	Экран		
					PE	Экран	PE		
		N141	N1CJU01- N1NDB12CP003	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI7-8B	XT1:121	1		
					N1-AI7-7B	XT1:122	2		
					PE	XT1:123	Экран		
					PE	Экран	PE		
		N142	N1CJU01- N1NDB10CP005	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI7-10B	XT1:124	1		
					N1-AI7-9B	XT1:125	2		
					PE	XT1:126	Экран		
					PE	Экран	PE		
		N143	N1CJU01- N1NDB10CT002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI7-12B	XT1:127	1		
					N1-AI7-11B	XT1:128	2		
					PE	XT1:129	Экран		
					PE	Экран	PE		
		N144	N1CJU01- N1NDB11CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI8-2B	XT1:130	1		
					N1-AI8-1B	XT1:131	2		
					PE	XT1:132	Экран		
					PE	Экран	PE		
		N145	N1CJU01- N1NDB12CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI8-4B	XT1:133	1		
					N1-AI8-3B	XT1:134	2		
					PE	XT1:135	Экран		
					PE	Экран	PE		
		N146	N1CJU01- N1NDB10CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI8-6B	XT1:136	1		
					N1-AI8-5B	XT1:137	2		
					PE	XT1:138	Экран		
					PE	Экран	PE		
		N147	N1CJU01- N1NDB10CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N1-AI8-8B	XT1:139	1		
					N1-AI8-7B	XT1:140	2		
									Лист
									59
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание	
					РЕ	ХТ1:141	Экран		
					РЕ	Экран	РЕ		
		N151	N1CJU01- N1NDC01CE012	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0	N1-AI9-2B	ХТ2:22	-		
					N1-AI9-1B	ХТ2:23	-		
					РЕ	ХТ2:24	Экран		
					РЕ	Экран	РЕ		
		N156	N1CJU01- N1NDC02CE012	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0	N1-AI11-2B	ХТ3:22	-		
					N1-AI11-1B	ХТ3:23	-		
РЕ	ХТ3:24				Экран				
РЕ	Экран				РЕ				
N161	N1CJU01- N1NDC03CE012	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0	N1-AI13-2B	ХТ4:22	-				
			N1-AI13-1B	ХТ4:23	-				
			РЕ	ХТ4:24	Экран				
			РЕ	Экран	РЕ				
N166	N1CJU01- N1NDC04CE012	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0	N1-AI15-2B	ХТ5:22	-				
			N1-AI15-1B	ХТ5:23	-				
			РЕ	ХТ5:24	Экран				
			РЕ	Экран	РЕ				
N1ПТ2	N1CJU01- N1SGA01CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0	N1-AI17-2B	ХТ1:142	1				
			N1-AI17-1B	ХТ1:143	2				
			РЕ	ХТ1:144	Экран				
			РЕ	Экран	РЕ				
N1ПТ3	N1CJU01- N1SGA01CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0	N1-AI17-4B	ХТ1:145	1				
			N1-AI17-3B	ХТ1:146	2				
			РЕ	ХТ1:147	Экран				
			РЕ	Экран	РЕ				
N148	N1CJU01- Соединительная коробка СК-1 СН- 1	КВВГЭнг(А)- LS 7х1,0	N1-AI18-1B	ХТ2:1	1				
			N1-AI18-2B	ХТ2:2	3				
			N1-AI18-1A	ХТ2:3	2				
			N1-AI18-3B	ХТ2:4	4				
			N1-AI18-4B	ХТ2:5	6				
			N1-AI18-3A	ХТ2:6	5				
N149	N1CJU01- Соединительная коробка СК-1 СН- 1	КВВГЭнг(А)- LS 7х1,0	N1-AI18-5B	ХТ2:7	1				
			N1-AI18-6B	ХТ2:8	3				
			N1-AI18-5A	ХТ2:9	2				
			N1-AI18-7B	ХТ2:10	4				
			N1-AI18-8B	ХТ2:11	6				
Име.№ подл.					878.2023-АСУ ТП.C6			Лист	
								60	
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
					N1-AI18-7A	XT2:12	5	
		N153	N1CJU01- Соединительная коробка СК-1 СН- 2	КВВГЭнг(А)- LS 7x1,0	N1-AI19-1B	XT3:1	1	
					N1-AI19-2B	XT3:2	3	
					N1-AI19-1A	XT3:3	2	
					N1-AI19-3B	XT3:4	4	
					N1-AI19-4B	XT3:5	6	
					N1-AI19-3A	XT3:6	5	
N154	N1CJU01- Соединительная коробка СК-1 СН- 2	КВВГЭнг(А)- LS 7x1,0	N1-AI19-5B	XT3:7	1			
			N1-AI19-6B	XT3:8	3			
			N1-AI19-5A	XT3:9	2			
			N1-AI19-7B	XT3:10	4			
			N1-AI19-8B	XT3:11	6			
			N1-AI19-7A	XT3:12	5			
N158	N1CJU01- Соединительная коробка СК-1 СН- 3	КВВГЭнг(А)- LS 7x1,0	N1-AI20-1B	XT4:1	1			
			N1-AI20-2B	XT4:2	3			
			N1-AI20-1A	XT4:3	2			
			N1-AI20-3B	XT4:4	4			
			N1-AI20-4B	XT4:5	6			
			N1-AI20-3A	XT4:6	5			
N159	N1CJU01- Соединительная коробка СК-1 СН- 3	КВВГЭнг(А)- LS 7x1,0	N1-AI20-5B	XT4:7	1			
			N1-AI20-6B	XT4:8	3			
			N1-AI20-5A	XT4:9	2			
			N1-AI20-7B	XT4:10	4			
			N1-AI20-8B	XT4:11	6			
			N1-AI20-7A	XT4:12	5			
N163	N1CJU01- Соединительная коробка СК-1 СН- 4	КВВГЭнг(А)- LS 7x1,0	N1-AI21-1B	XT5:1	1			
			N1-AI21-2B	XT5:2	3			
			N1-AI21-1A	XT5:3	2			
			N1-AI21-3B	XT5:4	4			
			N1-AI21-4B	XT5:5	6			
			N1-AI21-3A	XT5:6	5			
N164	N1CJU01- Соединительная коробка СК-1 СН- 4	КВВГЭнг(А)- LS 7x1,0	N1-AI21-5B	XT5:7	1			
			N1-AI21-6B	XT5:8	3			
			N1-AI21-5A	XT5:9	2			
			N1-AI21-7B	XT5:10	4			
			N1-AI21-8B	XT5:11	6			
			N1-AI21-7A	XT5:12	5			
	N150			N1-AI18-9B	XT2:13	1		
Ине № подл.								
							Лист	
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6		61

Име № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Име № дубл.	Подп. и дата
-------------	--------------	---------------	-------------	--------------

Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
	N1CJU01- Соединительная коробка СК-2 СН- 1	КВВГЭнг(А)- LS 10x1,0	N1-AI18-9A	XT2:14	3	
			N1-AI18-10B	XT2:15	2	
			N1-AI18-11B	XT2:16	4	
			N1-AI18-11A	XT2:17	6	
			N1-AI18-12B	XT2:18	5	
			N1-AI18-13B	XT2:19	7	
			N1-AI18-13A	XT2:20	9	
			N1-AI18-14B	XT2:21	8	
N155	N1CJU01- Соединительная коробка СК-2 СН- 2	КВВГЭнг(А)- LS 10x1,0	N1-AI19-9B	XT3:13	1	
			N1-AI19-9A	XT3:14	3	
			N1-AI19-10B	XT3:15	2	
			N1-AI19-11B	XT3:16	4	
			N1-AI19-11A	XT3:17	6	
			N1-AI19-12B	XT3:18	5	
			N1-AI19-13B	XT3:19	7	
			N1-AI19-13A	XT3:20	9	
N1-AI19-14B	XT3:21	8				
N160	N1CJU01- Соединительная коробка СК-2 СН- 3	КВВГЭнг(А)- LS 10x1,0	N1-AI20-9B	XT4:13	1	
			N1-AI20-9A	XT4:14	3	
			N1-AI20-10B	XT4:15	2	
			N1-AI20-11B	XT4:16	4	
			N1-AI20-11A	XT4:17	6	
			N1-AI20-12B	XT4:18	5	
			N1-AI20-13B	XT4:19	7	
			N1-AI20-13A	XT4:20	9	
N1-AI20-14B	XT4:21	8				
N165	N1CJU01- Соединительная коробка СК-2 СН- 4	КВВГЭнг(А)- LS 10x1,0	N1-AI21-9B	XT5:13	1	
			N1-AI21-9A	XT5:14	3	
			N1-AI21-10B	XT5:15	2	
			N1-AI21-11B	XT5:16	4	
			N1-AI21-11A	XT5:17	6	
			N1-AI21-12B	XT5:18	5	
			N1-AI21-13B	XT5:19	7	
			N1-AI21-13A	XT5:20	9	
N1-AI21-14B	XT5:21	8				
N152	N1CJU01- Соединительная коробка СК-3 СН- 1	КВВГЭнг(А)- LS 27x1,0	N1-AI9-3B	XT2:25	1	
			N1-AI9-3A	XT2:26	2	
			N1-AI9-5B	XT2:27	3	
			N1-AI9-5A	XT2:28	4	
			N1-AI9-7B	XT2:29	5	
			N1-AI9-7A	XT2:30	6	
						Лист
878.2023-АСУ ТП.С6						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	62	

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
				N1-AI9-9B	XT2:31	7		
				N1-AI9-9A	XT2:32	8		
				N1-AI9-11B	XT2:33	9		
				N1-AI9-11A	XT2:34	10		
				N1-AI9-13B	XT2:35	11		
				N1-AI9-13A	XT2:36	12		
				N1-AI10-1B	XT2:37	13		
				N1-AI10-1A	XT2:38	14		
				N1-AI10-3B	XT2:39	15		
				N1-AI10-3A	XT2:40	16		
				N1-AI10-5B	XT2:41	17		
				N1-AI10-5A	XT2:42	18		
				N1-AI10-7B	XT2:43	19		
				N1-AI10-7A	XT2:44	20		
				N1-AI10-9B	XT2:45	21		
				N1-AI10-9A	XT2:46	22		
				N1-AI10-11B	XT2:47	23		
				N1-AI10-11A	XT2:48	24		
				PE	XT2:49	Экран		
				N1-AI11-3B	XT3:25	1		
				N1-AI11-3A	XT3:26	2		
				N1-AI11-5B	XT3:27	3		
				N1-AI11-5A	XT3:28	4		
				N1-AI11-7B	XT3:29	5		
				N1-AI11-7A	XT3:30	6		
				N1-AI11-9B	XT3:31	7		
				N1-AI11-9A	XT3:32	8		
				N1-AI11-11B	XT3:33	9		
				N1-AI11-11A	XT3:34	10		
				N1-AI11-13B	XT3:35	11		
				N1-AI11-13A	XT3:36	12		
				N1-AI12-1B	XT3:37	13		
				N1-AI12-1A	XT3:38	14		
				N1-AI12-3B	XT3:39	15		
				N1-AI12-3A	XT3:40	16		
				N1-AI12-5B	XT3:41	17		
				N1-AI12-5A	XT3:42	18		
				N1-AI12-7B	XT3:43	19		
				N1-AI12-7A	XT3:44	20		
N1-AI12-9B	XT3:45	21						
N1-AI12-9A	XT3:46	22						
N1-AI12-11B	XT3:47	23						
N1-AI12-11A	XT3:48	24						
PE	XT3:49	Экран						
								Лист
								63
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6	

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание			
	N162	N1CJU01- Соединительная коробка СК-3 СН- 3	КВВГЭнг(А)- LS 27х1,0	N1-AI13-3B	ХТ4:25	1					
				N1-AI13-3A	ХТ4:26	2					
				N1-AI13-5B	ХТ4:27	3					
				N1-AI13-5A	ХТ4:28	4					
				N1-AI13-7B	ХТ4:29	5					
				N1-AI13-7A	ХТ4:30	6					
				N1-AI13-9B	ХТ4:31	7					
				N1-AI13-9A	ХТ4:32	8					
				N1-AI13-11B	ХТ4:33	9					
				N1-AI13-11A	ХТ4:34	10					
				N1-AI13-13B	ХТ4:35	11					
				N1-AI13-13A	ХТ4:36	12					
				N1-AI14-1B	ХТ4:37	13					
				N1-AI14-1A	ХТ4:38	14					
				N1-AI14-3B	ХТ4:39	15					
				N1-AI14-3A	ХТ4:40	16					
				N1-AI14-5B	ХТ4:41	17					
				N1-AI14-5A	ХТ4:42	18					
				N1-AI14-7B	ХТ4:43	19					
				N1-AI14-7A	ХТ4:44	20					
				N1-AI14-9B	ХТ4:45	21					
				N1-AI14-9A	ХТ4:46	22					
				N1-AI14-11B	ХТ4:47	23					
				N1-AI14-11A	ХТ4:48	24					
						РЕ	ХТ4:49	Экран			
	N167	N1CJU01- Соединительная коробка СК-3 СН- 4	КВВГЭнг(А)- LS 27х1,0	N1-AI13-3B	ХТ5:25	1					
				N1-AI13-3A	ХТ5:26	2					
				N1-AI13-5B	ХТ5:27	3					
				N1-AI13-5A	ХТ5:28	4					
				N1-AI13-7B	ХТ5:29	5					
				N1-AI13-7A	ХТ5:30	6					
				N1-AI13-9B	ХТ5:31	7					
				N1-AI13-9A	ХТ5:32	8					
				N1-AI13-11B	ХТ5:33	9					
				N1-AI13-11A	ХТ5:34	10					
				N1-AI13-13B	ХТ5:35	11					
				N1-AI13-13A	ХТ5:36	12					
				N1-AI14-1B	ХТ5:37	13					
				N1-AI14-1A	ХТ5:38	14					
				N1-AI14-3B	ХТ5:39	15					
				N1-AI14-3A	ХТ5:40	16					
				N1-AI14-5B	ХТ5:41	17					
				N1-AI14-5A	ХТ5:42	18					
				N1-AI14-7B	ХТ5:43	19					
				N1-AI14-7A	ХТ5:44	20					

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
					N1-AI14-9B	XT5:45	21	
					N1-AI14-9A	XT5:46	22	
					N1-AI14-11B	XT5:47	23	
					N1-AI14-11A	XT5:48	24	
					PE	XT5:49	Экран	
	N168	N1CJU01-ША ПЧВМ СН-1 - СН- 4	КИПвЭВнг(А)- LS 1x2x0.78	Com1-3-A	XT58:1			
				Com1-3-B	XT58:2			
				Com1-3-SG	XT58:3			
	N1ПТ5	N1CJU01-Шкаф пожаротушения ШУВН	КИПвЭВнг(А)- LS 1x2x0.78	Com1-4-A	XT58:4			
				Com1-4-B	XT58:5			
				Com1-4-SG	XT58:6			
	N170	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19x1,0 (5p)	N1-M6-A1	XT6:1	1X:1		
				N1-M6-A5	XT6:2	1X:3		
				N1-M6-A11	XT6:3	1X:4		
				N1-M6-A12	XT6:4	1X:7		
				N1-M6-A19	XT6:5	1X:10		
				N1-M6-A20	XT6:6	1X:13		
				N1-M6-A9	XT6:7	1X:8		
				N1-M6-A7	XT6:8	1X:9		
				N1-M6-A8	XT6:9	1X:14		
				N1-M6-A6	XT6:10	1X:15		
				N1-M6-A30	XT6:11	1X:16		
				N1-M6-N	XT6:12	1X:24		
				N1-M6-XM01	XT6:13	1X:22		
				N1-A220-M6	XT6:14	1X:23		
	N172	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19x1,0 (5p)	N1-M7-A1	XT7:1	2X:1		
				N1-M7-A5	XT7:2	2X:3		
				N1-M7-A11	XT7:3	2X:4		
				N1-M7-A12	XT7:4	2X:7		
				N1-M7-A19	XT7:5	2X:10		
				N1-M7-A20	XT7:6	2X:13		
				N1-M7-A9	XT7:7	2X:8		
				N1-M7-A7	XT7:8	2X:9		
				N1-M7-A8	XT7:9	2X:14		
				N1-M7-A6	XT7:10	2X:15		
				N1-M7-A30	XT7:11	2X:16		
				N1-M7-N	XT7:12	2X:24		
				N1-M7-XM01	XT7:13	2X:22		
				N1-A220-M7	XT7:14	2X:23		
N174			N1-M8-A1	XT8:1	3X:1			

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание					
			N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	N1-M8-A5	XT8:2	3X:3						
					N1-M8-A11	XT8:3	3X:4						
					N1-M8-A12	XT8:4	3X:7						
					N1-M8-A19	XT8:5	3X:10						
					N1-M8-A20	XT8:6	3X:13						
					N1-M8-A9	XT8:7	3X:8						
					N1-M8-A7	XT8:8	3X:9						
					N1-M8-A8	XT8:9	3X:14						
					N1-M8-A6	XT8:10	3X:15						
					N1-M8-A30	XT8:11	3X:16						
					N1-M8-N	XT8:12	3X:24						
					N1-M8-XM01	XT8:13	3X:22						
					N1-A220-M8	XT8:14	3X:23						
N176		N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	N1-M9-A1	XT9:1	4X:1							
				N1-M9-A5	XT9:2	4X:3							
				N1-M9-A11	XT9:3	4X:4							
				N1-M9-A12	XT9:4	4X:7							
				N1-M9-A19	XT9:5	4X:10							
				N1-M9-A20	XT9:6	4X:13							
				N1-M9-A9	XT9:7	4X:8							
				N1-M9-A7	XT9:8	4X:9							
				N1-M9-A8	XT9:9	4X:14							
				N1-M9-A6	XT9:10	4X:15							
				N1-M9-A30	XT9:11	4X:16							
				N1-M9-N	XT9:12	4X:24							
				N1-M9-XM01	XT9:13	4X:22							
N1-A220-M9	XT9:14	4X:23											
N178		N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	N1-M10-A1	XT10:1	5X:1							
				N1-M10-A5	XT10:2	5X:3							
				N1-M10-A11	XT10:3	5X:4							
				N1-M10-A12	XT10:4	5X:7							
				N1-M10-A19	XT10:5	5X:10							
				N1-M10-A20	XT10:6	5X:13							
				N1-M10-A9	XT10:7	5X:8							
				N1-M10-A7	XT10:8	5X:9							
				N1-M10-A8	XT10:9	5X:14							
				N1-M10-A6	XT10:10	5X:15							
				N1-M10-A30	XT10:11	5X:16							
				N1-M10-N	XT10:12	5X:24							
				N1-M10-XM01	XT10:13	5X:22							
N1-A220-M10	XT10:14	5X:23											
N180		N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	N1-M11-A1	XT11:1	6X:1							
				N1-M11-A5	XT11:2	6X:3							
Инв. № подл.													Лист
						878.2023-АСУ ТП.С6							66
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								

[illegible]

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
					N1-M14-A12	XT14:4	9X:7	
					N1-M14-A19	XT14:5	9X:10	
					N1-M14-A20	XT14:6	9X:13	
					N1-M14-A9	XT14:7	9X:8	
					N1-M14-A7	XT14:8	9X:9	
					N1-M14-A8	XT14:9	9X:14	
					N1-M14-A6	XT14:10	9X:15	
					N1-M14-A30	XT14:11	9X:16	
N1-M14-N	XT14:12				9X:24			
N1-M14-XM01	XT14:13				9X:22			
N1-A220-M14	XT14:14	9X:23						
N188	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	N1-M15-A1	XT15:1	10X:1			
			N1-M15-A5	XT15:2	10X:3			
			N1-M15-A11	XT15:3	10X:4			
			N1-M15-A12	XT15:4	10X:7			
			N1-M15-A19	XT15:5	10X:10			
			N1-M15-A20	XT15:6	10X:13			
			N1-M15-A9	XT15:7	10X:8			
			N1-M15-A7	XT15:8	10X:9			
			N1-M15-A8	XT15:9	10X:14			
			N1-M15-A6	XT15:10	10X:15			
			N1-M15-A30	XT15:11	10X:16			
			N1-M15-N	XT15:12	10X:24			
			N1-M15-XM01	XT15:13	10X:22			
			N1-A220-M15	XT15:14	10X:23			
N190	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	N1-M16-A1	XT16:1	11X:1			
			N1-M16-A5	XT16:2	11X:3			
			N1-M16-A11	XT16:3	11X:4			
			N1-M16-A12	XT16:4	11X:7			
			N1-M16-A19	XT16:5	11X:10			
			N1-M16-A20	XT16:6	11X:13			
			N1-M16-A9	XT16:7	11X:8			
			N1-M16-A7	XT16:8	11X:9			
			N1-M16-A8	XT16:9	11X:14			
			N1-M16-A6	XT16:10	11X:15			
			N1-M16-A30	XT16:11	11X:16			
			N1-M16-N	XT16:12	11X:24			
			N1-M16-XM01	XT16:13	11X:22			
			N1-A220-M16	XT16:14	11X:23			
N192	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	N1-M17-A1	XT17:1	12X:1			
			N1-M17-A5	XT17:2	12X:3			
			N1-M17-A11	XT17:3	12X:4			
			N1-M17-A12	XT17:4	12X:7			
878.2023-АСУ ТП.С6						Лист		
						68		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
					N1-M17-A19	XT17:5	12X:10	
					N1-M17-A20	XT17:6	12X:13	
					N1-M17-A9	XT17:7	12X:8	
					N1-M17-A7	XT17:8	12X:9	
					N1-M17-A8	XT17:9	12X:14	
					N1-M17-A6	XT17:10	12X:15	
					N1-M17-A30	XT17:11	12X:16	
					N1-M17-N	XT17:12	12X:24	
					N1-M17-XM01	XT17:13	12X:22	
					N1-A220-M17	XT17:14	12X:23	
		N194	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	N1-M18-A1	XT18:1	13X:1	
					N1-M18-A5	XT18:2	13X:3	
					N1-M18-A11	XT18:3	13X:4	
					N1-M18-A12	XT18:4	13X:7	
					N1-M18-A19	XT18:5	13X:10	
					N1-M18-A20	XT18:6	13X:13	
					N1-M18-A9	XT18:7	13X:8	
					N1-M18-A7	XT18:8	13X:9	
					N1-M18-A8	XT18:9	13X:14	
					N1-M18-A6	XT18:10	13X:15	
					N1-M18-A30	XT18:11	13X:16	
					N1-M18-N	XT18:12	13X:24	
					N1-M18-XM01	XT18:13	13X:22	
N1-A220-M18	XT18:14	13X:23						
		N196	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	N1-M19-A1	XT19:1	14X:1	
					N1-M19-A5	XT19:2	14X:3	
					N1-M19-A11	XT19:3	14X:4	
					N1-M19-A12	XT19:4	14X:7	
					N1-M19-A19	XT19:5	14X:10	
					N1-M19-A20	XT19:6	14X:13	
					N1-M19-A9	XT19:7	14X:8	
					N1-M19-A7	XT19:8	14X:9	
					N1-M19-A8	XT19:9	14X:14	
					N1-M19-A6	XT19:10	14X:15	
					N1-M19-A30	XT19:11	14X:16	
					N1-M19-N	XT19:12	14X:24	
					N1-M19-XM01	XT19:13	14X:22	
N1-A220-M19	XT19:14	14X:23						
		N198	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	N1-M20-A1	XT20:1	15X:1	
					N1-M20-A5	XT20:2	15X:3	
					N1-M20-A11	XT20:3	15X:4	
					N1-M20-A12	XT20:4	15X:7	
					N1-M20-A19	XT20:5	15X:10	

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание				
					N1-M20-A20	XT20:6	15X:13					
					N1-M20-A9	XT20:7	15X:8					
					N1-M20-A7	XT20:8	15X:9					
					N1-M20-A8	XT20:9	15X:14					
					N1-M20-A6	XT20:10	15X:15					
					N1-M20-A30	XT20:11	15X:16					
					N1-M20-N	XT20:12	15X:24					
					N1-M20-XM01	XT20:13	15X:22					
N1-A220-M20	XT20:14				15X:23							
N1100	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	N1-M21-A1	XT21:1	16X:1							
			N1-M21-A5	XT21:2	16X:3							
			N1-M21-A11	XT21:3	16X:4							
			N1-M21-A12	XT21:4	16X:7							
			N1-M21-A19	XT21:5	16X:10							
			N1-M21-A20	XT21:6	16X:13							
			N1-M21-A9	XT21:7	16X:8							
			N1-M21-A7	XT21:8	16X:9							
			N1-M21-A8	XT21:9	16X:14							
			N1-M21-A6	XT21:10	16X:15							
			N1-M21-A30	XT21:11	16X:16							
			N1-M21-N	XT21:12	16X:24							
			N1-M21-XM01	XT21:13	16X:22							
			N1-A220-M21	XT21:14	16X:23							
N1102	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	N1-M22-A1	XT22:1	17X:1							
			N1-M22-A5	XT22:2	17X:3							
			N1-M22-A11	XT22:3	17X:4							
			N1-M22-A12	XT22:4	17X:7							
			N1-M22-A19	XT22:5	17X:10							
			N1-M22-A20	XT22:6	17X:13							
			N1-M22-A9	XT22:7	17X:8							
			N1-M22-A7	XT22:8	17X:9							
			N1-M22-A8	XT22:9	17X:14							
			N1-M22-A6	XT22:10	17X:15							
			N1-M22-A30	XT22:11	17X:16							
			N1-M22-N	XT22:12	17X:24							
			N1-M22-XM01	XT22:13	17X:22							
			N1-A220-M22	XT22:14	17X:23							
N1104	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	N1-M23-A1	XT23:1	18X:1							
			N1-M23-A5	XT23:2	18X:3							
			N1-M23-A11	XT23:3	18X:4							
			N1-M23-A12	XT23:4	18X:7							
			N1-M23-A19	XT23:5	18X:10							
			N1-M23-A20	XT23:6	18X:13							
										Лист		
					878.2023-АСУ ТП.С6					70		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание	
					N1-M23-A9	XT23:7	18X:8		
					N1-M23-A7	XT23:8	18X:9		
					N1-M23-A8	XT23:9	18X:14		
					N1-M23-A6	XT23:10	18X:15		
					N1-M23-A30	XT23:11	18X:16		
					N1-M23-N	XT23:12	18X:24		
					N1-M23-XM01	XT23:13	18X:22		
					N1-A220-M23	XT23:14	18X:23		
		N1106	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р)	N1-M24-A1	XT24:1	19X:1		
					N1-M24-A5	XT24:2	19X:3		
					N1-M24-A11	XT24:3	19X:4		
					N1-M24-A12	XT24:4	19X:7		
					N1-M24-A19	XT24:5	19X:10		
N1-M24-A20	XT24:6				19X:13				
N1-M24-A9	XT24:7				19X:8				
N1-M24-A7	XT24:8				19X:9				
N1-M24-A8	XT24:9				19X:14				
N1-M24-A6	XT24:10				19X:15				
N1-M24-A30	XT24:11				19X:16				
N1-M24-N	XT24:12				19X:24				
N1-M24-XM01	XT24:13				19X:22				
N1-A220-M24	XT24:14				19X:23				
	N1108	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р)	N1-M25-A1	XT25:1	20X:1			
				N1-M25-A5	XT25:2	20X:3			
				N1-M25-A11	XT25:3	20X:4			
				N1-M25-A12	XT25:4	20X:7			
				N1-M25-A19	XT25:5	20X:10			
				N1-M25-A20	XT25:6	20X:13			
				N1-M25-A9	XT25:7	20X:8			
				N1-M25-A7	XT25:8	20X:9			
				N1-M25-A8	XT25:9	20X:14			
				N1-M25-A6	XT25:10	20X:15			
				N1-M25-A30	XT25:11	20X:16			
				N1-M25-N	XT25:12	20X:24			
				N1-M25-XM01	XT25:13	20X:22			
				N1-A220-M25	XT25:14	20X:23			
	N1110	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р)	N1-M26-A1	XT26:1	21X:1			
				N1-M26-A5	XT26:2	21X:3			
				N1-M26-A11	XT26:3	21X:4			
				N1-M26-A12	XT26:4	21X:7			
				N1-M26-A19	XT26:5	21X:10			
				N1-M26-A20	XT26:6	21X:13			
				N1-M26-A9	XT26:7	21X:8			
Инв. № подл.									
							Лист		
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6			

[illegible]

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
					N1-M29-A8	ХТ29:9	24Х:14	
					N1-M29-A6	ХТ29:10	24Х:15	
					N1-M29-A30	ХТ29:11	24Х:16	
					N1-M29-N	ХТ29:12	24Х:24	
					N1-M29-XM01	ХТ29:13	24Х:22	
					N1-A220-M29	ХТ29:14	24Х:23	
		N1118	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	N1-M30-A1	ХТ30:1	25Х:1	
					N1-M30-A5	ХТ30:2	25Х:3	
					N1-M30-A11	ХТ30:3	25Х:4	
					N1-M30-A12	ХТ30:4	25Х:7	
					N1-M30-A19	ХТ30:5	25Х:10	
					N1-M30-A20	ХТ30:6	25Х:13	
					N1-M30-A9	ХТ30:7	25Х:8	
					N1-M30-A7	ХТ30:8	25Х:9	
					N1-M30-A8	ХТ30:9	25Х:14	
					N1-M30-A6	ХТ30:10	25Х:15	
					N1-M30-A30	ХТ30:11	25Х:16	
					N1-M30-N	ХТ30:12	25Х:24	
					N1-M30-XM01	ХТ30:13	25Х:22	
					N1-A220-M30	ХТ30:14	25Х:23	
		N1120	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	N1-M31-A1	ХТ31:1	26Х:1	
					N1-M31-A5	ХТ31:2	26Х:3	
					N1-M31-A11	ХТ31:3	26Х:4	
					N1-M31-A12	ХТ31:4	26Х:7	
					N1-M31-A19	ХТ31:5	26Х:10	
					N1-M31-A20	ХТ31:6	26Х:13	
					N1-M31-A9	ХТ31:7	26Х:8	
					N1-M31-A7	ХТ31:8	26Х:9	
					N1-M31-A8	ХТ31:9	26Х:14	
					N1-M31-A6	ХТ31:10	26Х:15	
					N1-M31-A30	ХТ31:11	26Х:16	
					N1-M31-N	ХТ31:12	26Х:24	
					N1-M31-XM01	ХТ31:13	26Х:22	
					N1-A220-M31	ХТ31:14	26Х:23	
		N1122	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	N1-M32-A1	ХТ32:1	27Х:1	
					N1-M32-A5	ХТ32:2	27Х:3	
					N1-M32-A11	ХТ32:3	27Х:4	
					N1-M32-A12	ХТ32:4	27Х:7	
					N1-M32-A19	ХТ32:5	27Х:10	
					N1-M32-A20	ХТ32:6	27Х:13	
					N1-M32-A9	ХТ32:7	27Х:8	
					N1-M32-A7	ХТ32:8	27Х:9	
					N1-M32-A8	ХТ32:9	27Х:14	
Име № подл.								Лист
							878.2023-АСУ ТП.С6	
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		73	

[illegible]

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание			
					N1-M35-A30	XT35:11	30X:16				
					N1-M35-N	XT35:12	30X:24				
					N1-M35-XM01	XT35:13	30X:22				
N1-A220-M35	XT35:14				30X:23						
N1130	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	N1-M36-A1	XT36:1	31X:1						
			N1-M36-A5	XT36:2	31X:3						
			N1-M36-A11	XT36:3	31X:4						
			N1-M36-A12	XT36:4	31X:7						
			N1-M36-A19	XT36:5	31X:10						
			N1-M36-A20	XT36:6	31X:13						
			N1-M36-A9	XT36:7	31X:8						
			N1-M36-A7	XT36:8	31X:9						
			N1-M36-A8	XT36:9	31X:14						
			N1-M36-A6	XT36:10	31X:15						
			N1-M36-A30	XT36:11	31X:16						
			N1-M36-N	XT36:12	31X:24						
			N1-M36-XM01	XT36:13	31X:22						
			N1-A220-M36	XT36:14	31X:23						
N1132	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	N1-M37-A1	XT37:1	32X:1						
			N1-M37-A5	XT37:2	32X:3						
			N1-M37-A11	XT37:3	32X:4						
			N1-M37-A12	XT37:4	32X:7						
			N1-M37-A19	XT37:5	32X:10						
			N1-M37-A20	XT37:6	32X:13						
			N1-M37-A9	XT37:7	32X:8						
			N1-M37-A7	XT37:8	32X:9						
			N1-M37-A8	XT37:9	32X:14						
			N1-M37-A6	XT37:10	32X:15						
			N1-M37-A30	XT37:11	32X:16						
			N1-M37-N	XT37:12	32X:24						
			N1-M37-XM01	XT37:13	32X:22						
			N1-A220-M37	XT37:14	32X:23						
N1134	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	N1-M38-A1	XT38:1	33X:1						
			N1-M38-A5	XT38:2	33X:3						
			N1-M38-A11	XT38:3	33X:4						
			N1-M38-A12	XT38:4	33X:7						
			N1-M38-A19	XT38:5	33X:10						
			N1-M38-A20	XT38:6	33X:13						
			N1-M38-A9	XT38:7	33X:8						
			N1-M38-A7	XT38:8	33X:9						
			N1-M38-A8	XT38:9	33X:14						
			N1-M38-A6	XT38:10	33X:15						
			N1-M38-A30	XT38:11	33X:16						
										Лист	
					878.2023-АСУ ТП.С6					75	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

		Номер кабеля		Соединение		Данные провода		Проводник		Откуда идёт		Куда поступает		Примечание	
N1136	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)													
N1138	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)													
N1140	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)													

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание			
					N1-M41-XM01	ХТ41:13	36Х:22				
					N1-A220-M41	ХТ41:14	36Х:23				
		N1142	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	N1-M42-A1	ХТ42:1	37Х:1				
					N1-M42-A5	ХТ42:2	37Х:3				
					N1-M42-A11	ХТ42:3	37Х:4				
					N1-M42-A12	ХТ42:4	37Х:7				
					N1-M42-A19	ХТ42:5	37Х:10				
					N1-M42-A20	ХТ42:6	37Х:13				
					N1-M42-A9	ХТ42:7	37Х:8				
					N1-M42-A7	ХТ42:8	37Х:9				
					N1-M42-A8	ХТ42:9	37Х:14				
					N1-M42-A6	ХТ42:10	37Х:15				
					N1-M42-A30	ХТ42:11	37Х:16				
					N1-M42-N	ХТ42:12	37Х:24				
					N1-M42-XM01	ХТ42:13	37Х:22				
					N1-A220-M42	ХТ42:14	37Х:23				
		N1144	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	N1-M43-A1	ХТ43:1	38Х:1				
					N1-M43-A5	ХТ43:2	38Х:3				
					N1-M43-A11	ХТ43:3	38Х:4				
					N1-M43-A12	ХТ43:4	38Х:7				
					N1-M43-A19	ХТ43:5	38Х:10				
					N1-M43-A20	ХТ43:6	38Х:13				
					N1-M43-A9	ХТ43:7	38Х:8				
					N1-M43-A7	ХТ43:8	38Х:9				
					N1-M43-A8	ХТ43:9	38Х:14				
					N1-M43-A6	ХТ43:10	38Х:15				
					N1-M43-A30	ХТ43:11	38Х:16				
					N1-M43-N	ХТ43:12	38Х:24				
					N1-M43-XM01	ХТ43:13	38Х:22				
					N1-A220-M43	ХТ43:14	38Х:23				
		N1146	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	N1-M44-A1	ХТ44:1	39Х:1				
					N1-M44-A5	ХТ44:2	39Х:3				
					N1-M44-A11	ХТ44:3	39Х:4				
					N1-M44-A12	ХТ44:4	39Х:7				
					N1-M44-A19	ХТ44:5	39Х:10				
					N1-M44-A20	ХТ44:6	39Х:13				
					N1-M44-A9	ХТ44:7	39Х:8				
					N1-M44-A7	ХТ44:8	39Х:9				
					N1-M44-A8	ХТ44:9	39Х:14				
					N1-M44-A6	ХТ44:10	39Х:15				
					N1-M44-A30	ХТ44:11	39Х:16				
					N1-M44-N	ХТ44:12	39Х:24				
					N1-M44-XM01	ХТ44:13	39Х:22				
Инв. № подл.											Лист
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание				
N1154	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	N1-M48-A1	ХТ48:1	43Х:1							
			N1-M48-A5	ХТ48:2	43Х:3							
			N1-M48-A11	ХТ48:3	43Х:4							
			N1-M48-A12	ХТ48:4	43Х:7							
			N1-M48-A19	ХТ48:5	43Х:10							
			N1-M48-A20	ХТ48:6	43Х:13							
			N1-M48-A9	ХТ48:7	43Х:8							
			N1-M48-A7	ХТ48:8	43Х:9							
			N1-M48-A8	ХТ48:9	43Х:14							
			N1-M48-A6	ХТ48:10	43Х:15							
			N1-M48-A30	ХТ48:11	43Х:16							
			N1-M48-N	ХТ48:12	43Х:24							
			N1-M48-XM01	ХТ48:13	43Х:22							
			N1-A220-M48	ХТ48:14	43Х:23							
N1172	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	N1-M53-A1	ХТ53:1	48Х:1							
			N1-M53-A5	ХТ53:2	48Х:3							
			N1-M53-A11	ХТ53:3	48Х:4							
			N1-M53-A12	ХТ53:4	48Х:7							
			N1-M53-A19	ХТ53:5	48Х:10							
			N1-M53-A20	ХТ53:6	48Х:13							
			N1-M53-A9	ХТ53:7	48Х:8							
			N1-M53-A7	ХТ53:8	48Х:9							
			N1-M53-A8	ХТ53:9	48Х:14							
			N1-M53-A6	ХТ53:10	48Х:15							
			N1-M53-A30	ХТ53:11	48Х:16							
			N1-M53-N	ХТ53:12	48Х:24							
			N1-M53-XM01	ХТ53:13	48Х:22							
			N1-A220-M53	ХТ53:14	48Х:23							
N1174	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	N1-M54-A1	ХТ54:1	49Х:1							
			N1-M54-A5	ХТ54:2	49Х:3							
			N1-M54-A11	ХТ54:3	49Х:4							
			N1-M54-A12	ХТ54:4	49Х:7							
			N1-M54-A19	ХТ54:5	49Х:10							
			N1-M54-A20	ХТ54:6	49Х:13							
			N1-M54-A9	ХТ54:7	49Х:8							
			N1-M54-A7	ХТ54:8	49Х:9							
			N1-M54-A8	ХТ54:9	49Х:14							
			N1-M54-A6	ХТ54:10	49Х:15							
			N1-M54-A30	ХТ54:11	49Х:16							
			N1-M54-N	ХТ54:12	49Х:24							
			N1-M54-XM01	ХТ54:13	49Х:22							
			N1-A220-M54	ХТ54:14	49Х:23							
										Лист		
					878.2023-АСУ ТП.С6					79		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								

[illegible]

		Номер кабеля		Соединение		Данные провода		Проводник		Откуда идёт		Куда поступает		Примечание	
								РЕ		Экран		44Х:30			
N1162	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р)	N1-M50-AMS-9		ХТ50:1		45Х:17								
			N1-M50-AMS-7		ХТ50:2		45Х:15								
			N1-M50-AMS-10		ХТ50:3		45Х:18								
			N1-M50-AMS-11		ХТ50:4		45Х:11								
			N1-M50-AMS-13		ХТ50:5		45Х:9								
			N1-M50-AMS-18		ХТ50:6		45Х:6								
			N1-M50-AMS-20		ХТ50:7		45Х:20								
			N1-M50-AMS-17		ХТ50:8		45Х:7								
			N1-M50-AMS-12		ХТ50:9		45Х:10								
			N1-+24-M50		ХТ50:10		45Х:22								
			N1-M50-XM01		ХТ50:11		45Х:23								
N1163	N1CJU01- N1CDA01	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0 (2р)	АИ17-7В		ХТ50:12		45Х:26								
			АИ17-7А		ХТ50:13		45Х:27								
			РЕ		ХТ50:14		Экран								
			РЕ		Экран		45Х:30								
N1166	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р)	N1-M51-AMS-9		ХТ51:1		46Х:17								
			N1-M51-AMS-7		ХТ51:2		46Х:15								
			N1-M51-AMS-10		ХТ51:3		46Х:18								
			N1-M51-AMS-11		ХТ51:4		46Х:11								
			N1-M51-AMS-13		ХТ51:5		46Х:9								
			N1-M51-AMS-18		ХТ51:6		46Х:6								
			N1-M51-AMS-20		ХТ51:7		46Х:20								
			N1-M51-AMS-17		ХТ51:8		46Х:7								
			N1-M51-AMS-12		ХТ51:9		46Х:10								
			N1-+24-M51		ХТ51:10		46Х:22								
			N1-M51-XM01		ХТ51:11		46Х:23								
N1167	N1CJU01- N1CDA01	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0 (2р)	АИ17-9В		ХТ51:12		46Х:26								
			АИ17-9А		ХТ51:13		46Х:27								
			РЕ		ХТ51:14		Экран								
			РЕ		Экран		46Х:30								
N1170	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р)	N1-M52-AMS-9		ХТ52:1		47Х:17								
			N1-M52-AMS-7		ХТ52:2		47Х:15								
			N1-M52-AMS-10		ХТ52:3		47Х:18								
			N1-M52-AMS-11		ХТ52:4		47Х:11								
			N1-M52-AMS-13		ХТ52:5		47Х:9								
			N1-M52-AMS-18		ХТ52:6		47Х:6								
			N1-M52-AMS-20		ХТ52:7		47Х:20								
			N1-M52-AMS-17		ХТ52:8		47Х:7								
			N1-M52-AMS-12		ХТ52:9		47Х:10								
			N1-+24-M52		ХТ52:10		47Х:22								
Инев. № подл.														Лист	
						878.2023-АСУ ТП.С6							81		
	Изм.	Лист	№ докум.		Подп.	Дата									

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
					N1-M52-XM01	XT52:11	47X:23	
		N1171	N1CJU01- N1CDA01	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0 (2р)	AI17-11B	XT52:12	47X:26	
					AI17-11A	XT52:13	47X:27	
					PE	XT52:14	Экран	
					PE	Экран	47X:30	
		N1178	N1CJU01- N1CDA01	КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3р)	N1-M55-AMS-9	XT55:1	50X:17	
					N1-M55-AMS-7	XT55:2	50X:15	
					N1-M55-AMS-10	XT55:3	50X:18	
					N1-M55-AMS-11	XT55:4	50X:11	
					N1-M55-AMS-13	XT55:5	50X:9	
					N1-M55-AMS-18	XT55:6	50X:6	
					N1-M55-AMS-20	XT55:7	50X:20	
					N1-M55-AMS-17	XT55:8	50X:7	
					N1-M55-AMS-12	XT55:9	50X:10	
					N1-+24-M55	XT55:10	50X:22	
					N1-M55-XM01	XT55:11	50X:23	
		N1179	N1CJU01- N1CDA01	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0 (2р)	AI18-15B	XT55:12	50X:26	
					AI18-15A	XT55:13	50X:27	
					PE	XT55:14	Экран	
					PE	Экран	50X:30	
		N1184	N1CJU01- N1CDA01	МКЭШвнг(А)- LS 1х2х0,75	N1-DI11-B13	XT55:15		
					N1-DI11-C13	XT55:16		
		Шкаф АСУТП НАБ N2CJU01						
		N21	N2CJU01- N2CDA01GH002	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (6р)	N2-M1-A1	XT1:1	1X:1	
					N2-M1-A5	XT1:2	1X:3	
					N2-M1-A11	XT1:3	1X:4	
					N2-M1-A12	XT1:4	1X:7	
					N2-M1-A20	XT1:5	1X:13	
					N2-M1-A19	XT1:6	1X:10	
					N2-M1-A9	XT1:7	1X:8	
					N2-M1-A7	XT1:8	1X:9	
					N2-M1-A6	XT1:10	1X:15	
					N2-M1-A30	XT1:11	1X:16	
					N2-M1-N	XT1:12	1X:24	
					N2-M1-XM01	XT1:13	1X:22	
					N2-A220-M1	XT1:14	1X:23	
		N24	N2CJU01- N2CDA01GH002	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (6р)	N2-M2-A1	XT2:1	2X:1	
					N2-M2-A5	XT2:2	2X:3	
					N2-M2-A11	XT2:3	2X:4	
					N2-M2-A12	XT2:4	2X:7	
Инв. № подл.								
								Лист
						878.2023-АСУ ТП.С6		82
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание			
					N2-M2-A20	XT2:5	2X:13				
					N2-M2-A19	XT2:6	2X:10				
					N2-M2-A9	XT2:7	2X:8				
					N2-M2-A7	XT2:8	2X:9				
					N2-M2-A6	XT2:10	2X:15				
					N2-M2-A30	XT2:11	2X:16				
					N2-M2-N	XT2:12	2X:24				
					N2-M2-XM01	XT2:13	2X:22				
					N2-A220-M2	XT2:14	2X:23				
N27		N2CJU01- N2CDA01GH002	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (6p)	N2-M3-A1	XT3:1	3X:1					
				N2-M3-A5	XT3:2	3X:3					
				N2-M3-A11	XT3:3	3X:4					
				N2-M3-A12	XT3:4	3X:7					
				N2-M3-A20	XT3:5	3X:13					
				N2-M3-A19	XT3:6	3X:10					
				N2-M3-A9	XT3:7	3X:8					
				N2-M3-A7	XT3:8	3X:9					
				N2-M3-A6	XT3:10	3X:15					
				N2-M3-A30	XT3:11	3X:16					
				N2-M3-N	XT3:12	3X:24					
				N2-M3-XM01	XT3:13	3X:22					
				N2-A220-M3	XT3:14	3X:23					
N232		N2CJU01- N2CDA01GH003	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (6p)	N2-M10-A1	XT10:1	1X:1					
				N2-M10-A5	XT10:2	1X:3					
				N2-M10-A11	XT10:3	1X:4					
				N2-M10-A12	XT10:4	1X:7					
				N2-M10-A20	XT10:5	1X:13					
				N2-M10-A19	XT10:6	1X:10					
				N2-M10-A9	XT10:7	1X:8					
				N2-M10-A7	XT10:8	1X:9					
				N2-M10-A6	XT10:10	1X:15					
				N2-M10-A30	XT10:11	1X:16					
				N2-M10-N	XT10:12	1X:24					
				N2-M10-XM01	XT10:13	1X:22					
				N2-A220-M10	XT10:14	1X:23					
N235		N2CJU01- N2CDA01GH003	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (6p)	N2-M11-A1	XT11:1	2X:1					
				N2-M11-A5	XT11:2	2X:3					
				N2-M11-A11	XT11:3	2X:4					
				N2-M11-A12	XT11:4	2X:7					
				N2-M11-A20	XT11:5	2X:13					
				N2-M11-A19	XT11:6	2X:10					
				N2-M11-A9	XT11:7	2X:8					
				N2-M11-A7	XT11:8	2X:9					

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание			
					N2-M11-A6	XT11:10	2X:15				
					N2-M11-A30	XT11:11	2X:16				
					N2-M11-N	XT11:12	2X:24				
					N2-M11-XM01	XT11:13	2X:22				
					N2-A220-M11	XT11:14	2X:23				
		N210	N2CJU01- N2CDA01GH002	КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (4p)	N2-M4-A1	XT4:1	4X:1				
					N2-M4-A5	XT4:2	4X:3				
N2-M4-A12	XT4:3				4X:7						
N2-M4-A11	XT4:4				4X:4						
N2-M4-A20	XT4:5				4X:13						
N2-M4-A19	XT4:6				4X:10						
N2-M4-A30	XT4:9				4X:16						
N2-M4-N	XT4:10				4X:24						
N2-M4-XM01	XT4:11				4X:22						
N2-A220-M4	XT4:12	4X:23									
N213	N2CJU01- N2CDA01GH002	КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (4p)	N2-M5-A1	XT5:1	5X:1						
			N2-M5-A5	XT5:2	5X:3						
			N2-M5-A12	XT5:3	5X:7						
			N2-M5-A11	XT5:4	5X:4						
			N2-M5-A20	XT5:5	5X:13						
			N2-M5-A19	XT5:6	5X:10						
			N2-M5-A30	XT5:9	5X:16						
			N2-M5-N	XT5:10	5X:24						
			N2-M5-XM01	XT5:11	5X:22						
N2-A220-M5	XT5:12	5X:23									
N216	N2CJU01- N2CDA01GH002	КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (4p)	N2-M6-A1	XT6:1	6X:1						
			N2-M6-A5	XT6:2	6X:3						
			N2-M6-A12	XT6:3	6X:7						
			N2-M6-A11	XT6:4	6X:4						
			N2-M6-A20	XT6:5	6X:13						
			N2-M6-A19	XT6:6	6X:10						
			N2-M6-A30	XT6:9	6X:16						
			N2-M6-N	XT6:10	6X:24						
			N2-M6-XM01	XT6:11	6X:22						
N2-A220-M6	XT6:12	6X:23									
N219	N2CJU01- N2CDA01GH002	КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (4p)	N2-M7-A1	XT7:1	7X:1						
			N2-M7-A5	XT7:2	7X:3						
			N2-M7-A12	XT7:3	7X:7						
			N2-M7-A11	XT7:4	7X:4						
			N2-M7-A20	XT7:5	7X:13						
			N2-M7-A19	XT7:6	7X:10						
										Лист	
					878.2023-АСУ ТП.С6					84	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
					N2-M7-A30	XT7:9	7X:16	
					N2-M7-N	XT7:10	7X:24	
					N2-M7-XM01	XT7:11	7X:22	
					N2-A220-M7	XT7:12	7X:23	
N244		N2CJU01- N2CDA01GH003	КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (4p)	N2-M14-A1	XT14:1	5X:1		
				N2-M14-A5	XT14:2	5X:3		
				N2-M14-A12	XT14:3	5X:7		
				N2-M14-A11	XT14:4	5X:4		
				N2-M14-A20	XT14:5	5X:13		
				N2-M14-A19	XT14:6	5X:10		
				N2-M14-A30	XT14:9	5X:16		
				N2-M14-N	XT14:10	5X:24		
				N2-M14-XM01	XT14:11	5X:22		
N2-A220-M14	XT14:12	5X:23						
N247		N2CJU01- N2CDA01GH003	КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (4p)	N2-M15-A1	XT15:1	6X:1		
				N2-M15-A5	XT15:2	6X:3		
				N2-M15-A12	XT15:3	6X:7		
				N2-M15-A11	XT15:4	6X:4		
				N2-M15-A20	XT15:5	6X:13		
				N2-M15-A19	XT15:6	6X:10		
				N2-M15-A30	XT15:9	6X:16		
				N2-M15-N	XT15:10	6X:24		
				N2-M15-XM01	XT15:11	6X:22		
N2-A220-M15	XT15:12	6X:23						
N250		N2CJU01- N2CDA01GH003	КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (4p)	N2-M16-A1	XT16:1	7X:1		
				N2-M16-A5	XT16:2	7X:3		
				N2-M16-A12	XT16:3	7X:7		
				N2-M16-A11	XT16:4	7X:4		
				N2-M16-A20	XT16:5	7X:13		
				N2-M16-A19	XT16:6	7X:10		
				N2-M16-A30	XT16:9	7X:16		
				N2-M16-N	XT16:10	7X:24		
				N2-M16-XM01	XT16:11	7X:22		
N2-A220-M16	XT16:12	7X:23						
N253		N2CJU01- N2CDA01GH003	КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (4p)	N2-M17-A1	XT17:1	8X:1		
				N2-M17-A5	XT17:2	8X:3		
				N2-M17-A12	XT17:3	8X:7		
				N2-M17-A11	XT17:4	8X:4		
				N2-M17-A20	XT17:5	8X:13		
				N2-M17-A19	XT17:6	8X:10		
				N2-M17-A30	XT17:9	8X:16		
</								

Име № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Име № дубл.	Подп. и дата
-------------	--------------	---------------	-------------	--------------

Номер кабеля		Соединение		Данные провода		Проводник		Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
						N2-M17-N		XT17:10	8X:24	
						N2-M17-XM01		XT17:11	8X:22	
						N2-A220-M17		XT17:12	8X:23	
N225		N2CJU01- N2CDA01GH002		КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3p)		N2-M8-AMS-9		XT8:1	8X:17	
						N2-M8-AMS-7		XT8:2	8X:15	
						N2-M8-AMS-10		XT8:3	8X:18	
						N2-M8-AMS-11		XT8:4	8X:11	
						N2-M8-AMS-13		XT8:5	8X:9	
						N2-M8-AMS-18		XT8:6	8X:6	
						N2-M8-AMS-20		XT8:7	8X:20	
						N2-M8-AMS-17		XT8:8	8X:7	
						N2-M8-AMS-12		XT8:9	8X:10	
						N2-+24-M8		XT8:10	8X:22	
						N2-M8-XM01		XT8:11	8X:23	
N226		N2CJU01- N2CDA01GH002		КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0 (2p)		AI1-1B		XT8:12	8X:26	
						AI1-1A		XT8:13	8X:27	
						PE		XT8:14	Экран	
						PE		Экран	8X:30	
N230		N2CJU01- N2CDA01GH002		КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (3p)		N2-M9-AMS-9		XT9:1	9X:17	
						N2-M9-AMS-7		XT9:2	9X:15	
						N2-M9-AMS-10		XT9:3	9X:18	
						N2-M9-AMS-11		XT9:4	9X:11	
						N2-M9-AMS-13		XT9:5	9X:9	
						N2-M9-AMS-18		XT9:6	9X:6	
						N2-M9-AMS-20		XT9:7	9X:20	
						N2-M9-AMS-17		XT9:8	9X:7	
						N2-M9-AMS-12		XT9:9	9X:10	
						N2-+24-M9		XT9:10	9X:22	
						N2-M9-XM01		XT9:11	9X:23	
N231		N2CJU01- N2CDA01GH002		КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0 (2p)		AI1-3B		XT9:12	9X:26	
						AI1-3A		XT9:13	9X:27	
						PE		XT9:14	Экран	
						PE		Экран	9X:30	
N238		N2CJU01- N2CDA01GH003		КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)		N2-M12-A1		XT12:1	3X:1	
						N2-M12-A5		XT12:2	3X:3	
						N2-M12-A11		XT12:3	3X:4	
						N2-M12-A12		XT12:4	3X:7	
						N2-M12-A19		XT12:5	3X:10	
						N2-M12-A20		XT12:6	3X:13	
						N2-M12-A9		XT12:7	3X:8	
						N2-M12-A7		XT12:8	3X:9	
					878.2023-АСУ ТП.С6					Лист
										86
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата		

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание			
					N2-M12-A8	XT12:9	3X:14				
					N2-M12-A6	XT12:10	3X:15				
					N2-M12-A30	XT12:11	3X:16				
					N2-M12-N	XT12:12	3X:24				
					N2-M12-XM01	XT12:13	3X:22				
N2-A220-M12	XT12:14				3X:23						
N241	N2CJU01- N2CDA01GH003	КВВГнг(А)-LS 19x1,0 (5p)	N2-M13-A1	XT13:1	4X:1						
			N2-M13-A5	XT13:2	4X:3						
			N2-M13-A11	XT13:3	4X:4						
			N2-M13-A12	XT13:4	4X:7						
			N2-M13-A19	XT13:5	4X:10						
			N2-M13-A20	XT13:6	4X:13						
			N2-M13-A9	XT13:7	4X:8						
			N2-M13-A7	XT13:8	4X:9						
			N2-M13-A8	XT13:9	4X:14						
			N2-M13-A6	XT13:10	4X:15						
			N2-M13-A30	XT13:11	4X:16						
			N2-M13-N	XT13:12	4X:24						
			N2-M13-XM01	XT13:13	4X:22						
			N2-A220-M13	XT13:14	4X:23						
N256	N2CJU01- N2NDE10CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N2-AI2-2B	XT18:1	1						
			N2-AI2-1B	XT18:2	2						
			PE	XT18:3	Экран						
			PE	Экран	PE						
N257	N2CJU01- N2NDE20CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N2-AI2-4B	XT18:4	1						
			N2-AI2-3B	XT18:5	2						
			PE	XT18:6	Экран						
			PE	Экран	PE						
N258	N2CJU01- N2NDE01CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N2-AI2-6B	XT18:7	1						
			N2-AI2-5B	XT18:8	2						
			PE	XT18:9	Экран						
			PE	Экран	PE						
N259	N2CJU01- N2NDE01CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N2-AI2-8B	XT18:10	1						
			N2-AI2-7B	XT18:11	2						
			PE	XT18:12	Экран						
			PE	Экран	PE						
N260	N2CJU01- N2NDE02CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N2-AI2-10B	XT18:13	1						
			N2-AI2-9B	XT18:14	2						
			PE	XT18:15	Экран						
Инв. № подл.											
											Лист
						878.2023-АСУ ТП.С6					87
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание	
					РЕ	Экран	РЕ		
		N261	N2CJU01- N2NDE02CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N2-AI2-12B	ХТ18:16	1		
					N2-AI2-11B	ХТ18:17	2		
					РЕ	ХТ18:18	Экран		
					РЕ	Экран	РЕ		
		N262	N2CJU01- N2NDE03CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N2-AI2-14B	ХТ18:19	1		
					N2-AI2-13B	ХТ18:20	2		
					РЕ	ХТ18:21	Экран		
					РЕ	Экран	РЕ		
		N263	N2CJU01- N2NDE03CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N2-AI2-16B	ХТ18:22	1		
					N2-AI2-15B	ХТ18:23	2		
					РЕ	ХТ18:24	Экран		
					РЕ	Экран	РЕ		
		N264	N2CJU01- N2NDE04CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N2-AI3-2B	ХТ18:25	1		
					N2-AI3-1B	ХТ18:26	2		
					РЕ	ХТ18:27	Экран		
					РЕ	Экран	РЕ		
		N265	N2CJU01- N2NDE04CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N2-AI3-4B	ХТ18:28	1		
					N2-AI3-3B	ХТ18:29	2		
					РЕ	ХТ18:30	Экран		
					РЕ	Экран	РЕ		
		N266	N2CJU01- N2NDE20CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N2-AI3-6B	ХТ18:31	1		
					N2-AI3-5B	ХТ18:32	2		
					РЕ	ХТ18:33	Экран		
					РЕ	Экран	РЕ		
		N267	N2CJU01- N2UNC01CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N2-AI3-8B	ХТ18:34	1		
					N2-AI3-7B	ХТ18:35	2		
					РЕ	ХТ18:36	Экран		
					РЕ	Экран	РЕ		
		N268	N2CJU01- N2UNC02CT001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N2-AI3-10B	ХТ18:37	1		
					N2-AI3-9B	ХТ18:38	2		
					РЕ	ХТ18:39	Экран		
					РЕ	Экран	РЕ		
		N275	N2CJU01- N2NDE11CL001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N2-AI4-2B	ХТ18:40	1		
					N2-AI4-1B	ХТ18:41	2		
					РЕ	ХТ18:42	Экран		
Инв. № подл.									Лист
						878.2023-АСУ ТП.С6			
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				88

Ине № дубл.	Взамен инв. №	Подп. и дата	Подп. и дата
Ине № подл.			

Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание	
			РЕ	Экран	РЕ		
N276	N2CJU01- N2NDE12CL001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	N2-AI4-4B	ХТ18:43	1		
			N2-AI4-3B	ХТ18:44	2		
			РЕ	ХТ18:45	Экран		
			РЕ	Экран	РЕ		
N269	N2CJU01- N2CUB01	КВВГнг(А)-LS 27x1,0 (7p)	1-2	ХТ19:1	ХТ5:1		
			1-1	ХТ19:2	ХТ5:2		
			1-4	ХТ19:3	ХТ5:3		
			1-3	ХТ19:4	ХТ5:4		
			1-6	ХТ19:5	ХТ5:5		
			1-5	ХТ19:6	ХТ5:6		
			1-8	ХТ19:7	ХТ5:7		
			1-7	ХТ19:8	ХТ5:8		
			1-10	ХТ19:9	ХТ5:9		
			1-9	ХТ19:10	ХТ5:10		
			1-12	ХТ19:11	ХТ5:11		
			1-11	ХТ19:12	ХТ5:12		
			1-14	ХТ19:13	ХТ5:13		
			1-13	ХТ19:14	ХТ5:14		
			1-16	ХТ19:15	ХТ5:15		
			1-15	ХТ19:16	ХТ5:16		
			1-18	ХТ19:17	ХТ5:17		
			1-17	ХТ19:18	ХТ5:18		
			1-20	ХТ19:19	ХТ5:19		
			1-19	ХТ19:20	ХТ5:20		
N272	N2CJU01- N2CUB02	КВВГнг(А)-LS 27x1,0 (7p)	2-2	ХТ20:1	ХТ5:1		
			2-1	ХТ20:2	ХТ5:2		
			2-4	ХТ20:3	ХТ5:3		
			2-3	ХТ20:4	ХТ5:4		
			2-6	ХТ20:5	ХТ5:5		
			2-5	ХТ20:6	ХТ5:6		
			2-8	ХТ20:7	ХТ5:7		
			2-7	ХТ20:8	ХТ5:8		
			2-10	ХТ20:9	ХТ5:9		
			2-9	ХТ20:10	ХТ5:10		
			2-12	ХТ20:11	ХТ5:11		
			2-11	ХТ20:12	ХТ5:12		
			2-14	ХТ20:13	ХТ5:13		
			2-13	ХТ20:14	ХТ5:14		
			2-16	ХТ20:15	ХТ5:15		
			2-15	ХТ20:16	ХТ5:16		
			2-18	ХТ20:17	ХТ5:17		
			2-17	ХТ20:18	ХТ5:18		
							Лист
				878.2023-АСУ ТП.С6			89
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

Подп. и дата Име № дубл. Взамен инв. № Подп. и дата Име № подл.							
	Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
				2-20	ХТ20:19	ХТ5:19	
				2-19	ХТ20:20	ХТ5:20	
	N270	N2CJU01- N2CUB01	КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (2р)	1-21	ХТ19:21	ХТ5:21	
				1-22	ХТ19:22	ХТ5:22	
				1-23	ХТ19:23	ХТ5:23	
				1-24	ХТ19:24	ХТ5:24	
				1-25	ХТ19:25	ХТ5:25	
				1-26	ХТ19:26	ХТ5:26	
				1-27	ХТ19:27	ХТ5:27	
				1-28	ХТ19:28	ХТ5:28	
	N273	N2CJU01- N2CUB02	КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (2р)	2-21	ХТ20:21	ХТ5:21	
				2-22	ХТ20:22	ХТ5:22	
				2-23	ХТ20:23	ХТ5:23	
				2-24	ХТ20:24	ХТ5:24	
				2-25	ХТ20:25	ХТ5:25	
				2-26	ХТ20:26	ХТ5:26	
				2-27	ХТ20:27	ХТ5:27	
				2-28	ХТ20:28	ХТ5:28	
	N271	N2CJU01- N2CUB01	КИПвЭВнг(А)- LS 1х2х0.78	Com1-3-A	ХТ19:29	ХТ6:A+	
				Com1-3-B	ХТ19:30	ХТ6:B-	
				Com1-3-SG	ХТ19:31	ХТ6:GND	
	N274	N2CJU01- N2CUB02	КИПвЭВнг(А)- LS 1х2х0.78	Com1-4-A	ХТ20:29	ХТ6:A+	
Com1-4-B				ХТ20:30	ХТ6:B-		
Com1-4-SG				ХТ20:31	ХТ6:GND		
N277	N2CJU01- N2NDV10CL001	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0	N2-AI4-5B	ХТ18:46	4-20:+		
			N2-AI4-5B	ХТ18:47	4-20:-		
			24v3	ХТ18:48	24:+		
			0v3	ХТ18:49	24:-		
			PE	ХТ18:50	Экран		
			PE	ХТ18:Эк ран	PE		
N280	N2CJU01- N2CFQ01	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0	N2-AI4-7B	ХТ18:51	XS3:8		
			N2-AI4-7A	ХТ18:52	XS3:9		
			N2-AI4-8B	ХТ18:53	XS3:10		
			PE	ХТ18:54	Экран		
N278	N2CJU01- N2CDA01GH001	МКЭШВнг(А)- LS 1х2х0,75	E1-GH2-EH	ХТ21:1	X:3		
			0v6	ХТ21:2	X:7		
Шкаф АСУТП ГРП-1 E1CJU01							
						Лист	
						90	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
E11	E1CJU01- E1EKE10CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	E1-AI1-2B	XT1:1	1			
			E1-AI1-1B	XT1:2	2			
			PE	XT1:3	Экран			
			PE	Экран	PE			
E12	E1CJU01- E1EKE10CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	E1-AI1-4B	XT1:4	1			
			E1-AI1-3B	XT1:5	2			
			PE	XT1:6	Экран			
			PE	Экран	PE			
E13	E1CJU01-ЩА сущ. ГРП-1	КВВГнг(А)-LS 4x1,0	E1-S9-L	XT2:1	XT7			
			E1-S9-D1	XT2:2	XT5			
			E1-S10-L	XT2:3	XT7			
			E1-S10-D1	XT2:4	XT10			
E14	E1CJU01- E1EKG01CT101	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	E1-AI2-1B	XT1:7	1			
			E1-AI2-1A	XT1:8	2			
			E1-AI2-2B	XT1:9	3			
			E1-AI2-2A	XT1:10	4			
E15	E1CJU01- E1EKA01CT101	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	E1-AI2-3B	XT1:11	1			
			E1-AI2-3A	XT1:12	2			
			E1-AI2-4B	XT1:13	3			
			E1-AI2-4A	XT1:14	4			
E16	E1CJU01-ЩА сущ. ГРП-1	МКЭШнг(А)- LS 3x0,75	E1-AI1-5B	XT1:15	XT27			
			E1-AI1-5A	XT1:16	XT28			
			PE	XT1:17	Экран			
E17	E1CJU01-ЩА сущ. ГРП-1	МКЭШнг(А)- LS 3x0,75	E1-AI1-7B	XT1:18	XT31			
			E1-AI1-7A	XT1:19	XT32			
			PE	XT1:20	Экран			
E18	E1CJU01-ЩА сущ. ГРП-1	МКЭШнг(А)- LS 3x0,75	E1-AI1-9B	XT1:21	XT38			
			E1-AI1-9A	XT1:22	XT39			
			PE	XT1:23	Экран			
E19	E1CJU01-ЩА сущ. ГРП-1	МКЭШнг(А)- LS 3x0,75	E1-AI1-11B	XT1:24	XT43			
			E1-AI1-11A	XT1:25	XT44			
			PE	XT1:26	Экран			
E130	E1CJU01-ЩА сущ. ГРП-1	КВВГнг(А)-LS 4x1,0	E1-S17-21	XT2:5	-			
			E1-S17-23	XT2:6	-			
Инв. № подл.								Лист
								91
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
		E129	E1CJU01- E1CDA01GH002	МКЭШвнг(А)- LS 1x2x0,75	E1-GH2-EH	ХТ2:7	Х:3	
					0v6	ХТ2:8	Х:7	
		E112	E1CJU01- E1CDA01GH002	КВВГнг(А)-LS 7x1,0	E1-M3-AMS-91	ХТ3:1	1Х:20	
					E1-M3-AMS-71	ХТ3:2	1Х:19	
					E1-M3-AMS-10	ХТ3:3	1Х:18	
					E1-M3-MAM-12	ХТ3:4	1Х:23	
					E1-M3-MAM-21	ХТ3:5	1Х:22	
					E1-M3-MAM-11	ХТ3:6	1Х:21	
		E114	E1CJU01- E1CDA01GH002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	E1-M3-PHE-1	ХТ3:7	1Х:29	
					E1-M3-PHE-2	ХТ3:8	1Х:28	
					РЕ	ХТ3:9	Экран	
					РЕ	Экран	1Х:30	
		E117	E1CJU01- E1CDA01GH002	КВВГнг(А)-LS 7x1,0	E1-M4-AMS-91	ХТ4:1	2Х:20	
					E1-M4-AMS-71	ХТ4:2	2Х:19	
					E1-M4-AMS-10	ХТ4:3	2Х:18	
					E1-M4-MAM-12	ХТ4:4	2Х:23	
					E1-M4-MAM-21	ХТ4:5	2Х:22	
					E1-M4-MAM-11	ХТ4:6	2Х:21	
		E119	E1CJU01- E1CDA01GH002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	E1-M4-PHE-1	ХТ4:7	2Х:29	
					E1-M4-PHE-2	ХТ4:8	2Х:28	
					РЕ	ХТ4:9	Экран	
					РЕ	Экран	2Х:30	
		E121	E1CJU01- E1CDA01GH002	КВВГнг(А)-LS 14x1,0 (3p)	E1-M5-A1	ХТ5:1	3Х:1	
					E1-M5-A5	ХТ5:2	3Х:3	
					E1-M5-A11	ХТ5:3	3Х:5	
					E1-M5-A12	ХТ5:4	3Х:7	
					E1-M5-A20	ХТ5:5	3Х:13	
					E1-M5-A19	ХТ5:6	3Х:17	
					E1-M5-A9	ХТ5:7	3Х:19	
					E1-M5-A30	ХТ5:9	3Х:20	
					E1-M5-A7	ХТ5:10	3Х:18	
					E1-M5-H1	ХТ5:11	3Х:25	
		E124	E1CJU01- E1CDA01GH002	КВВГнг(А)-LS 14x1,0 (3p)	E1-M6-A1	ХТ6:1	4Х:1	
					E1-M6-A5	ХТ6:2	4Х:3	
					E1-M6-A11	ХТ6:3	4Х:5	
					E1-M6-A12	ХТ6:4	4Х:7	
					E1-M6-A20	ХТ6:5	4Х:13	
					E1-M6-A19	ХТ6:6	4Х:17	
					E1-M6-A9	ХТ6:7	4Х:19	

№ п/п										
	Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание			
				E1-M6-A30	XT6:9	4X:20				
				E1-M6-A7	XT6:10	4X:18				
				E1-M6-H1	XT6:11	4X:25				
	E127	E1CJU01- E1CDA01GH002	КВВГнг(А)-LS 19x1,0 (7p)	E1-M7-A1	XT7:1	5X:1				
				E1-M7-A5	XT7:2	5X:2				
				E1-M7-A11	XT7:3	5X:5				
				E1-M7-A12	XT7:4	5X:7				
				E1-M7-A19	XT7:5	5X:11				
				E1-M7-A20	XT7:6	5X:14				
				E1-M7-A9	XT7:7	5X:21				
				E1-M7-A8	XT7:8	5X:20				
				E1-M7-A6	XT7:9	5X:18				
				E1-M7-A30	XT7:10	5X:8				
				E1-M7-A7	XT7:11	5X:19				
				E1-M7-H1	XT7:12	5X:25				
	Шкаф АСУТП ГРП-2 E2CJU01									
	E21	E2CJU01- E2EKA01CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	E2-AI1-2B	XT1:1	1				
				E2-AI1-1B	XT1:2	2				
				PE	XT1:3	Экран				
				PE	Экран	PE				
	E22	E2CJU01- E2EKG01CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	E2-AI1-4B	XT1:4	1				
				E2-AI1-3B	XT1:5	2				
				PE	XT1:6	Экран				
				PE	Экран	PE				
	E23	E2CJU01- E2EKG01CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	E2-AI2-2B	XT1:7	1				
				E2-AI2-1B	XT1:8	2				
				PE	XT1:9	Экран				
				PE	Экран	PE				
E24	E2CJU01- E2EKG01CP003	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	E2-AI3-2B	XT1:10	1					
			E2-AI3-1B	XT1:11	2					
			PE	XT1:12	Экран					
			PE	Экран	PE					
E25	E2CJU01- E2EKD01CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	E2-AI1-6B	XT1:13	1					
			E2-AI1-5B	XT1:14	2					
			PE	XT1:15	Экран					
			PE	Экран	PE					
E26	E2CJU01- E2EKD02CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	E2-AI1-8B	XT1:16	1					
			E2-AI1-7B	XT1:17	2					
			PE	XT1:18	Экран					

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
					РЕ	Экран	РЕ	
E211	E2CJU01- E2EKA02CP001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	E2-AI3-4B	XT2:1	1			
			E2-AI3-3B	XT2:2	2			
			РЕ	XT2:3	Экран			
			РЕ	Экран	РЕ			
E212	E2CJU01- E2EKA02CP002	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	E2-AI3-6B	XT2:4	1			
			E2-AI3-5B	XT2:5	2			
			РЕ	XT2:6	Экран			
			РЕ	Экран	РЕ			
E213	E2CJU01- E2EKA02CP003	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	E2-AI3-8B	XT2:7	1			
			E2-AI3-7B	XT2:8	2			
			РЕ	XT2:9	Экран			
			РЕ	Экран	РЕ			
E216	E2CJU01- E2EKA02CF001	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	E2-AI3-14B	XT2:10	1			
			E2-AI3-13B	XT2:11	2			
			РЕ	XT2:12	Экран			
			РЕ	Экран	РЕ			
E27	E2CJU01- E2EKA01CT101	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	E2-AI2-3B	XT1:19	1			
			E2-AI2-3A	XT1:20	2			
			E2-AI2-4B	XT1:21	3			
			E2-AI2-4A	XT1:22	4			
E28	E2CJU01- E2EKG01CT101	КВВГЭнг(А)- LS 4x1,0	E2-AI2-5B	XT1:23	1			
			E2-AI2-5A	XT1:24	2			
			E2-AI2-6B	XT1:25	3			
			E2-AI2-6A	XT1:26	4			
E220	E2CJU01- E2CDA01GH002	КВВГнг(А)-LS 14x1,0 (4p)	E2-M3-A1	XT3:1	1X:1			
			E2-M3-A5	XT3:2	1X:3			
			E2-M3-A12	XT3:3	1X:7			
			E2-M3-A11	XT3:4	1X:4			
			E2-M3-A20	XT3:5	1X:13			
			E2-M3-A19	XT3:6	1X:10			
			E2-M3-A30	XT3:9	1X:16			
			E2-M3-N	XT3:10	1X:24			
			E2-M3-XM01	XT3:11	1X:22			
E2-A220-M3	XT3:12	1X:23						
E223	E2CJU01- E2CDA01GH002	КВВГнг(А)-LS 14x1,0 (4p)	E2-M4-A1	XT4:1	2X:1			
			E2-M4-A5	XT4:2	2X:3			
Ине № подл.								Лист
	878.2023-АСУ ТП.С6							94
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание	
					E2-M4-A12	XT4:3	2X:7		
					E2-M4-A11	XT4:4	2X:4		
					E2-M4-A20	XT4:5	2X:13		
					E2-M4-A19	XT4:6	2X:10		
					E2-M4-A30	XT4:9	2X:16		
					E2-M4-N	XT4:10	2X:24		
					E2-M4-XM01	XT4:11	2X:22		
					E2-A220-M4	XT4:12	2X:23		
		E226	E2CJU01- E2CDA01GH002	КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (4p)	E2-M5-A1	XT5:1	3X:1		
					E2-M5-A5	XT5:2	3X:3		
					E2-M5-A12	XT5:3	3X:7		
					E2-M5-A11	XT5:4	3X:4		
					E2-M5-A20	XT5:5	3X:13		
					E2-M5-A19	XT5:6	3X:10		
					E2-M5-A30	XT5:9	3X:16		
					E2-M5-N	XT5:10	3X:24		
					E2-M5-XM01	XT5:11	3X:22		
					E2-A220-M5	XT5:12	3X:23		
		E229	E2CJU01- E2CDA01GH002	КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (4p)	E2-M6-A1	XT6:1	4X:1		
					E2-M6-A5	XT6:2	4X:3		
					E2-M6-A12	XT6:3	4X:7		
					E2-M6-A11	XT6:4	4X:4		
					E2-M6-A20	XT6:5	4X:13		
					E2-M6-A19	XT6:6	4X:10		
					E2-M6-A30	XT6:9	4X:16		
					E2-M6-N	XT6:10	4X:24		
E2-M6-XM01	XT6:11				4X:22				
E2-A220-M6	XT6:12	4X:23							
E257	E2CJU01- E2CDA01GH002	КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (4p)	E2-M14-A1	XT14:1	1X:1				
			E2-M14-A5	XT14:2	1X:3				
			E2-M14-A12	XT14:3	1X:7				
			E2-M14-A11	XT14:4	1X:4				
			E2-M14-A20	XT14:5	1X:13				
			E2-M14-A19	XT14:6	1X:10				
			E2-M14-A30	XT14:9	1X:16				
			E2-M14-N	XT14:10	1X:24				
			E2-M14-XM01	XT14:11	1X:22				
E2-A220-M14	XT14:12	1X:23							
E260	E2CJU01- E2CDA01GH002	КВВГнг(А)-LS 14х1,0 (4p)	E2-M15-A1	XT15:1	2X:1				
			E2-M15-A5	XT15:2	2X:3				
			E2-M15-A12	XT15:3	2X:7				
								Лист	
					878.2023-АСУ ТП.С6			95	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
					E2-M15-A11	XT15:4	2X:4	
					E2-M15-A20	XT15:5	2X:13	
					E2-M15-A19	XT15:6	2X:10	
					E2-M15-A30	XT15:9	2X:16	
					E2-M15-N	XT15:10	2X:24	
					E2-M15-XM01	XT15:11	2X:22	
					E2-A220-M15	XT15:12	2X:23	
E235	E2CJU01- E2CDA01GH002	КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (0p/2p)	E2-M7-AMS-9	XT7:1	5X:17			
			E2-M7-AMS-7	XT7:2	5X:15			
			E2-M7-AMS-10	XT7:3	5X:18			
			E2-M7-AMS-11	XT7:4	5X:11			
			E2-M7-AMS-13	XT7:5	5X:9			
			E2-M7-AMS-18	XT7:6	5X:6			
			E2-M7-AMS-20	XT7:7	5X:20			
			E2-M7-AMS-12	XT7:8	5X:10			
			E2-+24-M7	XT7:9	5X:22			
			E2-M7-XM01	XT7:10	5X:23			
E236	E2CJU01- E2CDA01GH002	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0 (0p/2p)	AI3-9B	XT7:11	5X:26			
			AI3-9A	XT7:12	5X:27			
			PE	XT7:13	Экран			
			PE	Экран	5X:30			
E240	E2CJU01- E2CDA01GH002	КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (0p/2p)	E2-M8-AMS-9	XT8:1	6X:17			
			E2-M8-AMS-7	XT8:2	6X:15			
			E2-M8-AMS-10	XT8:3	6X:18			
			E2-M8-AMS-11	XT8:4	6X:11			
			E2-M8-AMS-13	XT8:5	6X:9			
			E2-M8-AMS-18	XT8:6	6X:6			
			E2-M8-AMS-20	XT8:7	6X:20			
			E2-M8-AMS-12	XT8:8	6X:10			
			E2-+24-M8	XT8:9	6X:22			
			E2-M8-XM01	XT8:10	6X:23			
E241	E2CJU01- E2CDA01GH002	КВВГЭнг(А)- LS 4х1,0 (0p/2p)	AI3-11B	XT8:11	6X:26			
			AI3-11A	XT8:12	6X:27			
			PE	XT8:13	Экран			
			PE	Экран	6X:30			
E242	E2CJU01- E2CDA01GH002	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	E2-M9-A1	XT9:1	7X:1			
			E2-M9-A5	XT9:2	7X:3			
			E2-M9-A11	XT9:3	7X:4			
			E2-M9-A12	XT9:4	7X:7			
			E2-M9-A19	XT9:5	7X:10			
			E2-M9-A20	XT9:6	7X:13			
Инв. № подл.								Лист 96
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6		

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание			
					E2-M9-A9	XT9:7	7X:8				
					E2-M9-A8	XT9:8	7X:14				
					E2-M9-A7	XT9:9	7X:9				
					E2-M9-A6	XT9:10	7X:15				
					E2-M9-A30	XT9:11	7X:16				
					E2-M9-N	XT9:12	7X:24				
					E2-M9-XM01	XT9:13	7X:22				
		E2-A220-M9	XT9:14	7X:23							
E245	E2CJU01- E2CDA01GH002	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	E2-M10-A1	XT10:1	8X:?						
			E2-M10-A5	XT10:2	8X:?						
			E2-M10-A11	XT10:3	8X:?						
			E2-M10-A12	XT10:4	8X:?						
			E2-M10-A19	XT10:5	8X:?						
			E2-M10-A20	XT10:6	8X:?						
			E2-M10-A9	XT10:7	8X:?						
			E2-M10-A8	XT10:8	8X:?						
			E2-M10-A6	XT10:9	8X:?						
			E2-M10-A30	XT10:10	8X:?						
			E2-M10-N	XT10:11	8X:?						
			E2-M10-XM01	XT10:12	8X:?						
			E2-A220-M10	XT10:13	8X:?						
E248	E2CJU01- E2CDA01GH002	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	E2-M11-A1	XT11:1	9X:?						
			E2-M11-A5	XT11:2	9X:?						
			E2-M11-A11	XT11:3	9X:?						
			E2-M11-A12	XT11:4	9X:?						
			E2-M11-A19	XT11:5	9X:?						
			E2-M11-A20	XT11:6	9X:?						
			E2-M11-A9	XT11:7	9X:?						
			E2-M11-A8	XT11:8	9X:?						
			E2-M11-A6	XT11:9	9X:?						
			E2-M11-A30	XT11:10	9X:?						
			E2-M11-N	XT11:11	9X:?						
			E2-M11-XM01	XT11:12	9X:?						
			E2-A220-M11	XT11:13	9X:?						
E251	E2CJU01- E2CDA01GH002	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	E2-M12-A1	XT12:1	10X:?						
			E2-M12-A5	XT12:2	10X:?						
			E2-M12-A11	XT12:3	10X:?						
			E2-M12-A12	XT12:4	10X:?						
			E2-M12-A19	XT12:5	10X:?						
			E2-M12-A20	XT12:6	10X:?						
			E2-M12-A9	XT12:7	10X:?						
			E2-M12-A8	XT12:8	10X:?						
			E2-M12-A6	XT12:9	10X:?						
										Лист	
					878.2023-АСУ ТП.С6					97	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
					E2-M12-A30	XT12:10	10X:?	
					E2-M12-N	XT12:11	10X:?	
					E2-M12-XM01	XT12:12	10X:?	
					E2-A220-M12	XT12:13	10X:?	
		E254	E2CJU01- E2CDA01GH002	КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)	E2-M13-A1	XT13:1	11X:?	
					E2-M13-A5	XT13:2	11X:?	
					E2-M13-A11	XT13:3	11X:?	
					E2-M13-A12	XT13:4	11X:?	
					E2-M13-A19	XT13:5	11X:?	
					E2-M13-A20	XT13:6	11X:?	
					E2-M13-A9	XT13:7	11X:?	
					E2-M13-A8	XT13:8	11X:?	
					E2-M13-A6	XT13:9	11X:?	
					E2-M13-A30	XT13:10	11X:?	
					E2-M13-N	XT13:11	11X:?	
					E2-M13-XM01	XT13:12	11X:?	
E2-A220-M13	XT13:13	11X:?						
		E267	E2CJU01- E2EKA02AA801	КВВГнг(А)-LS 7х1,0 (2p)	E2-M16-H1	XT16:1	1	
					E2-M16-3	XT16:2	3	
					E2-M16-2	XT16:3	2	
					E2-M16-16	XT16:4	5	
					E2-M16-15	XT16:5	4	
		E266	E2CJU01- E2CDA01GH003	КВВГнг(А)-LS 4х1,0	E2-M16-A1	XT16:6	1	
					E2-M16-H1	XT16:7	2	
					E2-A220-M16-	XT16:8	4	
					E2-M16-XM01	XT16:9	5	
		E268	E2CJU01- E2CDA01GH001	МКЭШВнг(А)- LS 1х2х0,75	E2-DI3-B4	XT16:10		
					E2-DI3-C4	XT16:11		
		E217	E2CJU01- E2CXE01	КВВГнг(А)-LS 4х1,0	E2-DI3-C5	XT17:4	KL1:21	
					0v6	XT17:5	KL1:24	
					E2-DI3-C6	XT17:6	KL2:21	
					0v6	XT17:7	KL2:24	
		E215	E2CJU01- E2CFQ01	КИПвЭВнг(А)- LS 1х2х0.78	Com1-3-A	XT2:13		
					Com1-3-B	XT2:14		
					Com1-3-SG	XT2:15		
Шкаф АСУТП ЭТО E3CJU01								
		E31	E3CJU01- Силовой	КВВГЭнг(А)- LS 27х1,0	E3-AI1-1B	XT1:1	1	
					E3-AI1-1A	XT1:2	2	
					E3-AI1-3B	XT1:3	3	
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6	
								Лист
								98

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание		
		трансформатор Т-1		E3-AI1-3A	XT1:4	4				
				E3-AI1-5B	XT1:5	5				
				E3-AI1-5A	XT1:6	6				
				E3-AI1-7B	XT1:7	7				
				E3-AI1-7A	XT1:8	8				
				E3-AI1-9B	XT1:9	9				
				E3-AI1-9A	XT1:10	10				
				E3-AI1-11B	XT1:11	11				
				E3-AI1-11A	XT1:12	12				
				E3-AI2-1B	XT1:13	13				
				E3-AI2-1A	XT1:14	14				
				E3-AI2-3B	XT1:15	15				
				E3-AI2-3A	XT1:16	16				
				E3-AI2-5B	XT1:17	17				
				E3-AI2-5A	XT1:18	18				
				E3-AI2-7B	XT1:19	19				
				E3-AI2-7A	XT1:20	20				
				E3-AI2-9B	XT1:21	21				
				E3-AI2-9A	XT1:22	22				
				PE	XT1:23	Экран				
				E32	E3CJU01- Силовой трансформатор Т-2	КВВГЭнг(А)- LS 27х1,0	E3-AI3-1B	XT2:1	1	
							E3-AI3-1A	XT2:2	2	
E3-AI3-3B	XT2:3	3								
E3-AI3-3A	XT2:4	4								
E3-AI3-5B	XT2:5	5								
E3-AI3-5A	XT2:6	6								
E3-AI3-7B	XT2:7	7								
E3-AI3-7A	XT2:8	8								
E3-AI3-9B	XT2:9	9								
E3-AI3-9A	XT2:10	10								
E3-AI3-11B	XT2:11	11								
E3-AI3-11A	XT2:12	12								
E3-AI4-1B	XT2:13	13								
E3-AI4-1A	XT2:14	14								
E3-AI4-3B	XT2:15	15								
E3-AI4-3A	XT2:16	16								
E3-AI4-5B	XT2:17	17								
E3-AI4-5A	XT2:18	18								
E3-AI4-7B	XT2:19	19								
E3-AI4-7A	XT2:20	20								
E3-AI4-9B	XT2:21	21								
E3-AI4-9A	XT2:22	22								
PE	XT2:23	Экран								
E315			E3-AI5-1B	XT3:1	1					
Ине № подл.										
								Лист		
								99		
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6			

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
		ЕЗСJU01- Силовой трансформатор Т-3	КВВГЭнг(А)- LS 27х1,0	Е3-AI5-1A	ХТ3:2	2		
				Е3-AI5-3B	ХТ3:3	3		
				Е3-AI5-3A	ХТ3:4	4		
				Е3-AI5-5B	ХТ3:5	5		
				Е3-AI5-5A	ХТ3:6	6		
				Е3-AI5-7B	ХТ3:7	7		
				Е3-AI5-7A	ХТ3:8	8		
				Е3-AI5-9B	ХТ3:9	9		
				Е3-AI5-9A	ХТ3:10	10		
				Е3-AI5-11B	ХТ3:11	11		
				Е3-AI5-11A	ХТ3:12	12		
				Е3-AI6-1B	ХТ3:13	13		
				Е3-AI6-1A	ХТ3:14	14		
				Е3-AI6-3B	ХТ3:15	15		
				Е3-AI6-3A	ХТ3:16	16		
				Е3-AI6-5B	ХТ3:17	17		
				Е3-AI6-5A	ХТ3:18	18		
				Е3-AI6-7B	ХТ3:19	19		
				Е3-AI6-7A	ХТ3:20	20		
				Е3-AI6-9B	ХТ3:21	21		
				Е3-AI6-9A	ХТ3:22	22		
				РЕ	ХТ3:23	Экран		
	Е316	ЕЗСJU01- Силовой трансформатор Т-4	КВВГЭнг(А)- LS 27х1,0	Е3-AI7-1B	ХТ4:1	1		
				Е3-AI7-1A	ХТ4:2	2		
				Е3-AI7-3B	ХТ4:3	3		
				Е3-AI7-3A	ХТ4:4	4		
				Е3-AI7-5B	ХТ4:5	5		
				Е3-AI7-5A	ХТ4:6	6		
				Е3-AI7-7B	ХТ4:7	7		
				Е3-AI7-7A	ХТ4:8	8		
				Е3-AI7-9B	ХТ4:9	9		
				Е3-AI7-9A	ХТ4:10	10		
				Е3-AI7-11B	ХТ4:11	11		
				Е3-AI7-11A	ХТ4:12	12		
				Е3-AI8-1B	ХТ4:13	13		
				Е3-AI8-1A	ХТ4:14	14		
				Е3-AI8-3B	ХТ4:15	15		
				Е3-AI8-3A	ХТ4:16	16		
				Е3-AI8-5B	ХТ4:17	17		
				Е3-AI8-5A	ХТ4:18	18		
				Е3-AI8-7B	ХТ4:19	19		
				Е3-AI8-7A	ХТ4:20	20		
				Е3-AI8-9B	ХТ4:21	21		
				Е3-AI8-9A	ХТ4:22	22		
				РЕ	ХТ4:23	Экран		
							Лист	
	Ине № подл.							100
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6		

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание						
Е331	ЕЗСЈU01- Силовой трансформатор ТСН-35	КВВГЭнг(А)- LS 27х1,0	Е3-АІ9-1В	ХТ5:1	1									
			Е3-АІ9-1А	ХТ5:2	2									
			Е3-АІ9-3В	ХТ5:3	3									
			Е3-АІ9-3А	ХТ5:4	4									
			Е3-АІ9-5В	ХТ5:5	5									
			Е3-АІ9-5А	ХТ5:6	6									
			Е3-АІ9-7В	ХТ5:7	7									
			Е3-АІ9-7А	ХТ5:8	8									
			Е3-АІ9-9В	ХТ5:9	9									
			Е3-АІ9-9А	ХТ5:10	10									
			Е3-АІ9-11В	ХТ5:11	11									
			Е3-АІ9-11А	ХТ5:12	12									
			Е3-АІ10-1В	ХТ5:13	13									
			Е3-АІ10-1А	ХТ5:14	14									
			Е3-АІ10-3В	ХТ5:15	15									
			Е3-АІ10-3А	ХТ5:16	16									
			Е3-АІ10-5В	ХТ5:17	17									
			Е3-АІ10-5А	ХТ5:18	18									
			Е3-АІ10-7В	ХТ5:19	19									
			Е3-АІ10-7А	ХТ5:20	20									
			Е3-АІ10-9В	ХТ5:21	21									
			Е3-АІ10-9А	ХТ5:22	22									
				РЕ	ХТ5:23	Экран								
Е332	ЕЗСЈU01- Силовой трансформатор ТСН-36	КВВГЭнг(А)- LS 27х1,0	Е3-АІ11-1В	ХТ6:1	1									
			Е3-АІ11-1А	ХТ6:2	2									
			Е3-АІ11-3В	ХТ6:3	3									
			Е3-АІ11-3А	ХТ6:4	4									
			Е3-АІ11-5В	ХТ6:5	5									
			Е3-АІ11-5А	ХТ6:6	6									
			Е3-АІ11-7В	ХТ6:7	7									
			Е3-АІ11-7А	ХТ6:8	8									
			Е3-АІ11-9В	ХТ6:9	9									
			Е3-АІ11-9А	ХТ6:10	10									
			Е3-АІ11-11В	ХТ6:11	11									
			Е3-АІ11-11А	ХТ6:12	12									
			Е3-АІ12-1В	ХТ6:13	13									
			Е3-АІ12-1А	ХТ6:14	14									
			Е3-АІ12-3В	ХТ6:15	15									
			Е3-АІ12-3А	ХТ6:16	16									
			Е3-АІ12-5В	ХТ6:17	17									
			Е3-АІ12-5А	ХТ6:18	18									
			Е3-АІ12-7В	ХТ6:19	19									
			Е3-АІ12-7А	ХТ6:20	20									
			Е3-АІ12-9В	ХТ6:21	21									
			Инв. № подл.											
														Лист
											101			
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6								

		Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание			
			E3-AI12-9A	XT6:22	22						
			PE	XT6:23	Экран						
	E33	F0CJU01-F0CBB05	UTP cat5e 4x2x0.5	E33	SW3:5	eth					
	E34	F0CJU01-F0CBB08	UTP cat5e 4x2x0.5	E34	SW3:8	eth					
	E35	F0CJU01-F0CBB01	UTP cat5e 4x2x0.5	E35	SW3:1	eth					
	E36	F0CJU01-F0CBB02	UTP cat5e 4x2x0.5	E36	SW3:2	eth					
	E37	F0CJU01-F0CBB03	UTP cat5e 4x2x0.5	E37	SW3:3	eth					
	E38	F0CJU01-F0CBB04	UTP cat5e 4x2x0.5	E38	SW3:4	eth					
	E39	F0CJU01-F0CBB06	UTP cat5e 4x2x0.5	E39	SW3:6	eth					
	E310	F0CJU01-F0CBB07	UTP cat5e 4x2x0.5	E310	SW3:7	eth					
	E311	F0CJU01-F0CBB09	UTP cat5e 4x2x0.5	E311	SW3:9	eth					
	E312	F0CJU01-F0CBB10	UTP cat5e 4x2x0.5	E312	SW3:10	eth					
	E313	F0CJU01-F0CBB11	UTP cat5e 4x2x0.5	E313	SW3:11	eth					
	E314	F0CJU01-F0CBB12	UTP cat5e 4x2x0.5	E314	SW3:12	eth					
Подп. и дата	E317	F0CJU01-N1CBB01	UTP cat5e 4x2x0.5	E317	SW3:1	eth					
	E318	F0CJU01-N1CBB02	UTP cat5e 4x2x0.5	E318	SW3:2	eth					
	E319	F0CJU01-N1CBB03	UTP cat5e 4x2x0.5	E319	SW3:3	eth					
Инв. № дубл.	E320	F0CJU01-N1CBB04	UTP cat5e 4x2x0.5	E320	SW3:4	eth					
	E321	F0CJU01-N1CBB05	UTP cat5e 4x2x0.5	E321	SW3:5	eth					
	E322	F0CJU01-N1CBB06	UTP cat5e 4x2x0.5	E322	SW3:6	eth					
Взамен инв. №	E323	F0CJU01-N1CBB07	UTP cat5e 4x2x0.5	E323	SW3:7	eth					
	E324	F0CJU01-N1CBB08	UTP cat5e 4x2x0.5	E324	SW3:8	eth					
	E325	F0CJU01-N1CBB09	UTP cat5e 4x2x0.5	E325	SW3:9	eth					
Подп. и дата	E326	F0CJU01-N1CBB10	UTP cat5e 4x2x0.5	E326	SW3:10	eth					
	E327	F0CJU01-N1CBB11	UTP cat5e 4x2x0.5	E327	SW3:11	eth					
	E328	F0CJU01-N1CBB12	UTP cat5e 4x2x0.5	E328	SW3:12	eth					
Инв. № подл.											
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.С6					Лист
											102

Ине № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Ине № дубл.	Подп. и дата

Номер кабеля	Соединение	Данные провода	Проводник	Откуда идёт	Куда поступает	Примечание
E329	F0CJU01- N1CBB13	UTP cat5e 4x2x0.5	E329	SW3:13	eth	
E330	F0CJU01- N1CBB14	UTP cat5e 4x2x0.5	E330	SW3:14	eth	
					878.2023-АСУ ТП.С6	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
						Лист
						103

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					878.2023-АСУ ТП.С6	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		104