

与 接口拨木。

等7章 串并行接口技术

主编: 王让定 朱莹

宁波大学信息学院









本章主要内容录



02 • • • •





可编程定时 器计数器 8253/8254 并行通信技术以及可编程并行接口芯片8255A

串行通信基础

串行通信技术以 及可编程的串行 接口芯片8251A



并行通信接口 8255A

PART 02



8255A的内部结构和引脚

8255是Intel公司为其80系列微处理器生产的8位通用可编程并行输入输出接口芯片。它具有很强的功能,在使用中可利用软件编程来指定它将要完成的功能。因此,8255获得了广泛的应用。


1、8255A的内部结构

三部分: 外设接口部分

内部逻辑部分

CPU接口部分

1、8255的内部结构框图



(1) 数据总线缓冲器

这是一个8位双向三态数据缓冲器,是8255A与CPU之间的数据接口,是它们之间互相交换信息的必经之路。

(2)并行输入输出端口A、端口B、端口C

端口A具有一个8位数据输入锁存器和一个数据输出锁存器/缓冲器;

端口B具有一个8位数据输入缓冲器和一个数据输出锁存器/缓冲器;

端口C具有一个8位数据输入缓冲器和一个数据输出锁存器/缓冲器,一般作为控制或状态信息端口。

(3) A组控制电路和B组控制电路 控制端口A与端口C的高4位(PC7-PC4) 控制端口B与端口C的低4位(PC3-PC0)

它们各有一个控制单元接收来自读写控制部件的命令和 CPU通过数据总线送来的 *控制字*,并根据控制字来定义 各端口的工作方式,以及可以根据CPU的命令字对通道C 的每一位置位或复位。

(4) 读写控制部件

该部件用于接收CPU的控制命令,根据这些命令向片内各功能部件发出操作命令。 共有6个信号:

CS是片选信号,通常由高位地址译码产生;

RD和WR是CPU来的读写信号;

RESET是复位信号,复位后,清除所有寄存器内容,并将各端口置成输入方式;

A1、A0为地址信号,用于选择8255内部的端口。这6个信号的组合所完成的操作如下表所示。

8255A的操作

A1	AO	RD	WR	CS	操作
0	0	0	1	0	端口A数据送CPU (输入)
0	1	0	1	0	端口B数据送CPU (输入)
1	0	0	1	0	端口C数据送CPU (输入)
1	1	0	1	0	非法操作
0	0	1	0	0	CPU数据送端口A (输出)
0	1	1	0	0	CPU数据送端口B (输出)
1	0	1	0	0	CPU数据送端口C (输出)
1	1	1	0	0	CPU数据送控制口
×	×	1	/ 1/	0	数据总线浮空
×	×	×	×	1	未选中该8255, 数据总线浮空


2、引线及功能

共有40条引线;

电源与地线2条;

与外设相连的有24条:

与CPU相连的有14条。



D₀-D₇: 双向数据信号线。

RD: 读信号线。

WR: 写信号线。

CS: 片选信号线。

A₀、A₁: 口地址选择信号线。

00--A端口; 01--B端口; 10--C端口; 11--控制口。

RESET: 复位输入信号, 复位时三个端口自动置为输入口

PA₀-PA₇: A口的8条输入输出信号线。

PB₀-PB₇: B口的8条输入输出信号线。

PC₀-PC₇: C口的8条输入输出信号线。



8255有三种工作方式:

• 方式0: 基本输入输出方式

• 方式1: 选通输入输出方式

• 方式2: 双向传送方式

三种工作方式均可由用户编程来选定,即由编程送入控制口内的不同控制字来选定。

8255A的三种工作方式

8255有3种工作方式。这些工作方式可用软件编程来 指定。这里我们首先对每一种工作方式进行说明。

1) 工作方式0(基本输入输出方式)

此方式下无固定的联络信号,A口、B口、C口的高4位和低4位可以分别设置成输入或输出。此方式适用于无条件地传送数据,如读一组开关状态,控制一组指示灯,CPU可随时速如开关状态,随时可把一组数据送到指示灯显示,而无需"选通"和"状态"信号,不必等待中断请求信号,在这种方式下,每一个端口都可由程序设计为输入或输出

方式0的基本功能:

- 1、具有两个8位口(A、B口),两个4位口(C口的上半部分和下办部分)
- 2、任一端口都可以作为输入输出
- 3、输出是锁存的,输入是不锁存的
- 4、由于方式控制字中D4-D0四位均可规定各口的输入或输出,所以在方式0时,所有端口的输入、输出可以有16种不同的组合
- 5、此方式无中断功能,在作查询方式工作时,可将C口的某些位作为传送控制和状态信息,A口和B口作为数据口


2) 工作方式1(字节选通1/0方式)

在这种方式下,A口或B口仍作为数据的输入/输出口,同时规定C口的某些位作控制或状态信息,起应答联络和中断请求的作用,C口剩下的线作为I/O线使用

方式1的主要功能:

- 一个或两个选通的8位数据端口
- 每个端口含有三条控制线(是固定制定的,不能用程序改变),提供中断逻辑。
- 任一个端口都可以作为输入或输出。
- 若只有一个端口工作于方式1,余下的13位可以工作 在方式0
- 若两个端口都工作于方式1,端口C还剩下两位。这两位可以由程序指定作为输入或输出,也具有 置位/复位功能。


(a) 方式1输入 A口工作于方式1输入,固定用PC5-PC3作联络信号线; B口工作于方式1输入,固定用PC2-PC0作联络信号线。 各端口的功能如下图:



所用到的控制信号的定义如下:

- ① STB为低电平有效的**输入选通信号**,由外设提供的输入 信号,当它有效时,把输入装置来的数据送入输入锁存器。
- ② IBF为高电平有效的输入缓冲器满信号,通知外设送来的数据已被接收,由STB信号的前沿产生。当CPU用输入指令读走数据后,此信号被清除。
- ③ INTR为中断请求信号,高电平有效。CPU响应中断请求 后在服务程序中读走数据时,由RD信号将其清除。
- ④ INTE为中断允许状态,可事先用位控方式写入。

方式1输入时序图




时序说明:

- 1) STB下降沿8255会对随外 部数据总线采样,同时导 致IBF置位;
- 2)IBF从8255输出到外设, 应答模式下外设应撤销 STB,并开始准备下一次IO 操作;非应答模式下是 STB持续一段时间后撤销;
- 3) STB的撤销意味着外设完成数据输出,数据不再变化,因此8255发送中断请求;

(b) 方式1输出


A口工作于方式1输出,所用的联络信号线为PC7、PC6、PC3;B口工作于方式1输出,所用的联络信号线为PC2—PC0。如下图:



各信号作用如下:

- ① OBF为输出缓冲器满信号, 低电平有效。
- ② ACK为外设响应信号, 低电平有效。
- ③ INTR为中断请求信号,高电平有效。
- ④ INTE为中断允许状态。

方式1输出时序图



时序说明:

- 1)输出时序从MPU响应输出请求中断, 进入中服执行OUT指令时刻开始;
- 2) 在WR产生之前,根据写周期时序, 会先在内总线上产生地址和片选 信号,因此WR下降沿将内总线数 据锁入8255输出缓冲;
- 3) WR信号失效在写周期T3结束,意味 着完成数据写入,因此WR 失效沿 8255置位0BF,通知外设,并使输 出中断请求信号失效;
- 4) 外设感知OBF,开始读取数据,因此外设数据在OBF有效后有意义;同时外设设置ACK信号通知8255,已经开始读取;当读取完毕,取消ACK信号;
- 5) 因此在ACK信号失效时,8255可以 认为完成一次输出,所以取消0BF, 设置INTR;

3) 工作方式2(双向输入输出方式)


为双向I/0方式,即同一端口的I/0线可以作为输入也可以作为输出,只有A口工作于方式2,此时C口有5条线被固定为A口和外设之间的联络信号线。C口余下的3条线可以作为B口方式1下的联络线,也可以和B口一起成为方式0的I/0线

方式2的主要功能:

- 方式2只适用于A口
- 一个8位的双向总线端口(用于数据传送),一个5位的控制端口C(用于A口的控制和状态)
- 输入和输出是锁存的

当A口工作在方式2时,C口PC3-PC7五位用作双向工作口以及中断控制,其控制信号含义与方式1中相应控制信号意义相同。注意,由于A口的输入锁存器和输出锁存器是互相独立的,故当CPU向A口输出数据时,外部设备也可同时向A口输入数据。反之亦然。

方式2下的信号定义:



INTR_A: 中断请求信号, 高电平有效;

INTE₁: A口内部输出中断允许触发器,可由软件通过对

PC6置位或复位来允许或禁止;

INTE₂: A口内部输入中断允许触发器,可由软件通过对 PC4置位或复位来允许或禁止。


其他信号意义与方式1时相同。

A口方式2实际上是A口在方式1下输入输出的组合。所需的5根联络线和方式1是一样的,只是中断请求只需要一根线。



8255A的编程


(1) 8255A的控制字 控制位的作用如右图, 当D7=1, 是方式控制 字的特征位, 用输出 指令将方式控制字写 入8255A后,被控制寄 存器中。



C口的按位操作控制字格式:

当D7=0,允许CPU 用输出指令单独 对C口某一位写1 或0

注意: 位控字是通过 向8255A的控制寄 存器写入的,不 是直接对C口写入。



例7.4 假设某8255A的芯片端口地址为FF80H[~]FF83H,A端口工作在方式0,输出;B端口工作于方式1,输入,请写出初始化程序段。

解:根据方式控制字的格式,控制字应该是:1000×11× (在本例中C端口高位没有用,C端口PC2~PC0用来配合B端口工作,而PC3没有用)。程序段如下:

MOV DX, OFF83H

MOV AL, 86H

;没有用到的几位都写0

OUT DX, AL

例7.5 8255A的端口地址同例6.7,要求对端口C的PC2置1。

解:根据端口C置0/置1控制字格式,控制字应该是0 000

010 1

MOV DX, OFF83H


MOV AL, 05H ;没有用到的几位都写0

OUT DX, AL



8255A的应用

1、8255A在PC/XT上的应用



• 8255A在系统中的I/O端口地址为60H~7FH,但实际使用60H~63H,端口A、B、C的地址分别为60H、61H和62H,其中63H为控制寄存器地址。系统BIOS对8255A的初始化程序段是:


MOV AL, 99H;设置A口、C口为方式O输入,

: B口为方式0输出

OUT 63H, AL

- 当PB₇设置为1的时候,从A端口读入的信息是DIP SW1 的状态,可以确定系统的基本配置情况。如:
- MOVAL, 80H ; 使PB₇输出1
- OUT61H, AL
- IN AL, 60; 读入A端口信息,为DIP SW1的状态

2、8255A作为开关和LED的接口



3、8255A作为并行打印机的接口

