# 西北工业大学

# 信号与线性系统实验报告

学院: 计算机学院\_\_

班级: \_\_\_10012006\_\_

学号: <u>2020303245</u>

姓名: \_\_\_\_夏卓\_\_\_\_

2022年5月8日

# 实验四 线性时不变系统

# 一、实验内容

# 实验目标:

- (1) 掌握线性时不变系统的特性;
- (2) 学会验证线性时不变系统的性质;

# 具体内容:

- (1) 叠加性与均匀性观察
- (2) 时不变特性观察
- (3) 微分特性观察
- (4) 因果性观察

# 二、实验过程

#### 准备工作:

- (1) 打开实验箱和电脑,将 nextkit 与电脑连接并进入示波器页面,将探头中的地线夹住实验箱上的接地金属
- (2) 确认实验箱正常后打开电源开关,找到右下角的两个按钮,长按以切 换信号输出模式为 11

### 具体实验过程:

- 1、 叠加性与均匀性观察:
  - (1) 设置信号产生模块为模式 11。
  - (2) 用按键 1 使对应的 "信号 A 组"的输出 1-x<sup>2</sup>信号(信号 A 组的信号输出指示灯为 001011):
  - (3) 用按键 2 使使对应的"信号 B 组"产生正负锯齿脉冲串信号 (信号 B 组的信号输出指示灯为 010100)。
  - (4) 用短路线将模拟信号 A、B 组的输出信号同时送入 JH5004 的 "线性时不变系统"的两个单元,分别记录观察所得到的系统响应:
  - (5) 将上述响应通过示波器进行相加,观察响应相加之后的合成响应:
  - (6) 将模拟信号 A、B组的输出信号分别送入加JH5004的"基本运算单元"的加法器,将相加之后的信号送入JH5004的"线性时不变系统"单元,记录观察所得到的系统响应;
  - (7) 比较 4、5 两步所得到结果,并对之进行分析:
- 2、 时不变特性观察:
  - (1) 设置信号产生模块为模式 10。
  - (2) 通过信号选择键 1, 使对应的 "信号 A 组"输出间隔正负脉

冲信号(信号 A 组的信号输出指示灯为 001001)。

(3) 将模拟 A 组的输出信号加到 JH5004 的"线性时不变系统"单元,记录观察所得到的系统响应。观察不同延时的输入冲击串与输出信号延时的时间关系;

### 3、 微分特性观察:


- (1) 通过信号选择键 1 使 "信号 A 组"输出正负指数脉冲信号 (A 组信号输出指示灯为 001110) , 通过信号选择键 2 使 "信号 B 组"输出"正负指数脉冲积分信号" (B 组信号输出指示灯 为 001111) , 这个信号是前一个信号的积分。
- (2) 将模拟 A 组的输出信号与模拟 B 组的输出信号加到 JH5004 的 "线性时不变系统"单元的两个相同系统上,用示波器分别 记录所得到的系统响应,并比较这两个响应;

#### 4、 因果性观察:


- (1) 通过信号选择键 1,使对应的 "信号 A 组"输出正负锯齿信号(信号 A 组的信号输出指示灯为 010100)。
- (2) 将模拟 A 组的输出信号加到 JH5004 的"线性时不变系统"单元,记录观察所得到的系统响应。观察输入信号时刻与对应输出信号时刻的相对时间关系;

# 三、实验数据

#### 1. 叠加性与均匀性观察




A 信号(1-x2)




B 信号(正负锯齿脉冲串)

# 经过线性时不变系统后:




#### A 信号响应




B 信号响应

# 加法合成后响应:




# 加法合成后经过线性时不变系统后:




(可以看出两图基本相同)

# 2.时不变特性观察



输入信号


主持人: 参与人:




输出信号

# 3.微分特性观察

# 输入:





正负指数脉冲信号



正负指数脉冲积分信号

# 经过线性时不变系统后:







主持人: 参与人:

### 4.因果性观察


### 输入:



#### 输出:



# 在同一坐标系下:



# 四、实验结果分析及思考

### 思考题 1: 对实验测量结果进行分析

叠加性: 激励叠加, 响应也叠加。

均匀性: 如果激励将指定系数放大,响应也放大相同系数。

时不变特性: 设激励为 e(),响应为 f()。若 e1(t)  $\rightarrow$  f1(t),那么 e(t - t0)  $\rightarrow$  f1(t - t0)。即激励的延迟或提前,会引起响应的延迟或提前。

微分性: 激励的微分也产生的响应的微分

因果性:系统在 t0 时刻产生的只与 t<=t0 时刻的激励有关,而不与 t>t0 时刻的激励有关。即系统产生的响应只被当前时刻和以前时刻的激励决定,而不受未来激励的影响。

# 思考题 2: 利用 JH5004 的一个输出信号,并结合以前所学的基本运算模块的特性,设计验一个证线性时不变系统的微分特性的实验方案

- 1. 将 A 信号选择 1-x<sup>2</sup> 信号加到 JH5004 的"线性时不变系统"单元上,将输出信号加到微分器的输入端,记录图像。
- 2. 先将 A 信号加到微分器上, 然后加到 JH5004 的"线性时不变系统"单元上, 用示波器观察图像。
  - 3. 观察上述两幅图像是否相同。还可以将 A 信号更换成其他信号来进行验证。

# 实验五 零输入响应与零状态响应分析

一、实验内容

# 实验目标:

- (1) 掌握电路的零输入响应:
- (2) 掌握电路的零状态响应;
- (3) 学会电路的零状态响应与零输入响应的观察方法;

#### 具体内容:

- (1) 系统的零输入响应特性观察
- (2) 系统的零状态响应特性观察

# 二、实验过程

#### 准备工作:

- (1) 打开实验箱和电脑,将 nextkit 与电脑连接并进入示波器页面,将探头中的地线夹住实验箱上的接地金属
- (2)确认实验箱正常后打开电源开关,找到右下角的两个按钮,长按以切 换信号输出模式为 10

#### 具体实验过程:

- 1、 系统的零输入响应特性观察:
  - (1) 通过信号选择键选择信号发生器为模式 10,对应的脉冲信号发生器产生周期为 35ms 的方波信号。用短路线将脉冲信号输出端与"零输入响应与零状态响应"单元的 X1 端口相连,用脉冲信号作同步,观察输出信号的波形。
  - (2) 同上步,将信号产生模块中脉冲信号输入到 X2、X3 端口,用脉冲信号作同步,分别观察输出信号的波形。

注:对于周期较长的脉冲方波信号,可以近似认为在脉冲信号高电平的后沿,电路的电容已完成充电。当进入脉冲信号的低电平阶段


时,相当于此时激励去掉。电路在该点之后将产生零输入响应。因 而对零输入响应的观察应在脉冲信号的低电平期间。

- 2、 系统的零状态响应特性观察:
  - (1) 通过信号选择键选择信号发生器为模式 10,对应的脉冲信号发生器产生周期为 35ms 的方波信号。用短路线将脉冲信号输出端与"零输入响应与零状态响应"单元的 X1 端口相连,用脉冲信号作同步,观察输出信号的波形。
  - (2) 同上步,将信号产生模块中脉冲信号输入到 X2、X3 端口,用脉冲信号作同步,分别观察输出信号的波形。


注:对于周期较长的脉冲方波信号,可以近似认为在脉冲信号低电平期间,电路的电容已完成放电。当进入脉冲信号的高电平阶段时,相当于此时激励加上。电路在该点之后将产生零状态响应。因而对零状态响应的观察应在脉冲信号的高电平期间。

# 三、实验数据


1. 系统的零输入响应特性观察 输入信号:



#### X1:




#### X2:




主持人: 参与人:

# X3:




# 2. 系统的零状态响应特性观察 (波形与上图一致)


# X1:



# X2:



# X3:



主持人: 参与人:

# 四、实验结果分析及思考

### 思考题 1: 叙述如何观察系统的零输入响应

对于周期较长的脉冲方波信号,可以近似认为在脉冲信号高电平的后沿,电路的电容已完成充电。当进入脉冲信号的低电平阶段时,相当于此时激励去掉。电路在该点之后将产生零输入响应。因而对零输入响应的观察应在脉冲信号的低

电平期间。零输入响应 $e^{-\frac{\iota}{RC}}v_{v}(0_{-})$ 以初始电压值开始,以指数规律进行衰减的。

# 思考题 2: 理论分析相应连续信号在该电路下的零状态,并与实际实验结果进行对照比较

由理论知识可知 $u_c(t)=Ke^{-\frac{t}{RC}}+U_S=U_S(1-e^{-\frac{t}{RC}})_{,}$ 观察实验图像可知符合理论预期。

# 实验六 二阶串联、并联谐振系统

# 一、实验内容

#### 实验目标:

- (1) 掌握二阶串联、并联谐振电路的基本构成;
- (2) 掌握二阶串联、并联谐振电路的 S 平面分析方法;
- (3) 掌握二阶串联、并联谐振电路特征参数的物理含义;

#### 具体内容:

- (1) 串联谐振电路频响特性的观察
- (2) 并联谐振电路频响特性的观察

# 二、实验过程

#### 准备工作:

- (1) 打开实验箱和电脑,将 nextkit 与电脑连接并进入示波器页面,将探头中的地线夹住实验箱上的接地金属
- (2) 确认实验箱正常后打开电源开关

# 具体实验过程:

- 1、 串联谐振电路频响特性的观察:
  - (1) 调整低频信号源产生一正弦输出信号,信号电平为 2Vpp,信号的频率范围为 0Hz~500KHz。

主持人: 参与人:

- (2) 将低频信号产生的输出信号加到串联谐振单元的 X 输入端,同时用示波器测量输入、输出信号的波形:
- (3) 改变信号源的输出频率,观察输出信号幅度的变化,并将各频率的幅度记录下来;
- (4) 画出该串联电路的频响特性。
- (5) 利用二次开发模块提供的元件,改变串联回路的电阻 R<sub>2</sub>,重 复上述实验,并分析实验结果;


#### 2、 并联谐振电路频响特性的观察:

- (1) 调整低频信号源产生一正弦输出信号,信号电平为 2Vpp,信号的频率范围为 0Hz~500KHz。
- (2) 将低频信号产生的输出信号加到并联谐振单元的 X 输入端,同时用示波器测量输入、输出信的波形;
- (3) 改变信号源的输出频率,观察输出信号幅度的变化,并将各频率的幅度记录下来;
- (4) 画出该并联电路的频响特性。
- (5) 利用二次开发模块提供的元件,改变并联回路的电阻  $R_2$ ,重 复上述实验,并分析实验结果;


# 三、实验数据

1. 并联谐振电路频响特性的观察

#### 5kHz:




输入信号




输出信号

- 1 峰峰值 3.477V
- 1 频率 5000.000Hz
- 2 峰峰值 0.742V
- 2 频率 5000.000Hz




输入信号




输出信号

- 1 峰峰值 3.398V
- 1 频率 20000.000Hz
- 2 峰峰值 0.093V
- 2 频率 20080.321Hz

# 100kHz:



输入信号




输出信号

主持人: 参与人:


- 1 峰峰值 3.418V
- 1 频率 100000.000Hz
- 2 峰峰值 0.594V
- 2 频率 100000.000Hz

(改变串联回路的电阻 R2, 重复上述实验)

#### 5kHz:




输入信号




输出信号

- 1 峰峰值 3.516V
- 1 频率 5000.000Hz
- 2 峰峰值 0.703V
- 2 频率 4987.531Hz

# 20kHz:




输入信号




输出信号

主持人: 参与人:

- 1 峰峰值 3.437V
- 1 频率 20000.000Hz
- 2 峰峰值 0.086V
- 2 频率 20202.020Hz




输入信号




输出信号

- 1 峰峰值 3.418V
- 1 频率 100000.000Hz
- 2 峰峰值 0.498V
- 2 频率 100000.000Hz
- 2. 串联谐振电路频响特性的观察

#### 10kHz:




输入信号




输出信号

主持人: 参与人:

- 1 峰峰值 3.379V
- 1 频率 10000.000Hz
- 2 峰峰值 0.114V
- 2 频率 10000.000Hz




输入信号




输出信号

- 1 峰峰值 3.359V
- 1 频率 20000.000Hz
- 2 峰峰值 0.338V
- 2 频率 20000.000Hz

#### 50kHz:



输入信号




输出信号

主持人: 参与人:


- 1 峰峰值 3.320V
- 1 频率 50000.000Hz
- 2 峰峰值 0.129V
- 2 频率 50251.256Hz

(改变串联回路的电阻 R2, 重复上述实验)

#### 10kHz:




输入信号




输出信号

- 1 峰峰值 3.359V
- 1 频率 10000.000Hz
- 2 峰峰值 0.107V
- 2 频率 10050.251Hz

#### 20kHz:




输入信号




输出信号

主持人: 参与人:

- 1 峰峰值 3.340V
- 1 频率 20000.000Hz
- 2 峰峰值 0.340V
- 2 频率 19801.980Hz



输入信号



输出信号

- 1 峰峰值 3.340V
- 1 频率 49875.312Hz
- 2 峰峰值 0.145V
- 2 频率 50000.000Hz

# 四、实验结果分析及思考

思考题 1:分析电阻对串联谐振电路参数影响? 电阻 R 越大,幅频越大。

思考题 2: 分析电阻对并联谐振电路参数影响? 电阻 R 越大,幅频越小。

# 思考题 3: 分析串联谐振电路与并联谐振电路性能上有哪些不同?

串联谐振中,谐振阻抗理想值为 0 (短路),此时电流的有效值达到最大。 并联谐振中,谐振阻抗理想值为无穷大(断路),电压的有效值达到最大。