- 1. Същност на интензивното използване на машините и съоръженията
- 2. Показатели за оценяване на интензивното използване

1. Същност на интензивното използване на машините и съоръженията

Под интензивно използване на машините и съоръженията се разбира използването им по мощност, т.е. използването на мощностните им характеристики.

За да се постигне висока степен на интензивно използване на машините и съоръженията, е необходимо те да работят с <u>НОМИ-</u> <u>НАЛНАТА</u> си мощност - да се използват <u>изцяло техническите им възможности</u>.

Интензивността в използването на машините и съоръженията е в пряка зависимост от:

теоретичната им производителност - количеството продукция, което машината (съоръжението) може да произведе за единица време (минута, час или смяна) при непрекъснатата й експлоатация.

За всяка циклично работеща машина и съоръжение (преобладаващите в индустриалното предприятие) <u>теоретичната производителност</u> (q_{мм}) се изчислява по формулата:

$$q_{mM} = \frac{1}{T_{pq}} = \frac{1}{T_{on}} = \frac{1}{T_{o} + T_{cn}}$$

където: **Т**_{рц} е **времето за <u>един работен цикъл</u> на машината (съоръжението) в съответната мерна единица (минута, час или смяна);**

- ${f T}_{
 m on}$ времето за оперативна работа при изпълнение на операцията;
- $\mathbf{T_o}$ времето за основна работа при изпълнение на операцията;
- ${f T}_{cn}$ време за спомагателна работа при изпълнение на операцията.

От формулата следва, че теоретичната производителност може да се увеличи чрез намаляване на:

1) времето за основна работа - чрез повишаване на режима на работа на машината с цел използване на номиналната й мощност (т.е. изцяло да се използват техническите им възможности).

<u>Претоварване</u> на машината <u>не трябва да се допуска</u>, тъй като загубите от <u>по-бързото й износване</u> не могат да бъдат компенсирани от увеличената производителност.

2) <u>времето за спомагателна работа</u> – <u>намалява</u> се чрез:

- използването на **бързодействащи приспособления** за установяване на заготовките и полуфабрикатите;
- ускоряване на празните ходове на машината;
- използване на бързодействащи инструментодържачи;
- въвеждане на извънмашинно установяване на заготовките и полуфабрикатите върху приспособления-спътници;
- въвеждане на извънмашинно снемане на готовите детайли или възли от приспособления-спътници и др.

С намаляване на времето за спомагателна работа се създават условия за увеличаване на относителния дял на времето за основна работа в съответния фонд от време на машината или във фактическото време за работа, което е предпоставка за увеличаване на произведената продукция за единица време.

Едновременното намаляване на времената за основна и за спомагателна работа дава най-добри резултати и води до значително увеличаване на степента на <u>интензивно използване</u> на машините и съоръженията в производствената подсистема на индустриалното предприятие.

2. Показатели за оценяване на интензивното използване

<u>Степента на интензивно използване</u> се оценява с помощта на коефициента на интензивно използване.

Той може да се изчисли за:

- отделна машина или съоръжение <u>индивидуален</u> коефициент на интензивно използване (к_{ии}) или;
- за група машини и съоръжения среден коефициент на интензивно използване (к_{иср}).

Използват се два различни начина:

- -чрез фактически консумираната мощност;
- -чрез фактически произведената продукция.

1) чрез фактически консумираната мощност от машината или съоръжението (N_{ϕ}) или от група машини или съоръжения ($N\phi_c$):

$$\kappa_{\text{Ии1}} = \frac{N_{\varphi}}{}$$
 или $\kappa_{\text{Иср1}} = \frac{N\varphi_{c}}{}$, $N_{H_{c}}$

където: $\mathbf{N}_{\mathbf{h}}$ е номиналната мощност на машината или съоръжението по паспортни данни;

NH_c - сумарната номинална мощност на групата машини и съоръжения по паспортни данни;

Основен недостатък е получаването на моментна представа за степента на интензивно използване на машината или съоръжението или на групата машини и съоръжения, което се избягва чрез измерване на консумираната енергия за определен интервал от време - смяна, денонощие, месец или година.

Коефициентът на интензивно използване може да се измери и:

2) <u>чрез фактически произведената продукция</u> от машината или съоръжението (Q_{ϕ}) или от групата машини и съоръжения ($Q\phi_c$):

$$\kappa_{\text{Nи2}} = \frac{Q_{\varphi}}{Q_{\text{M}}}$$
 или $\kappa_{\text{Ncp2}} = \frac{Q\varphi_{\text{сум}}}{Q_{\text{M}_{\text{сум}}}}$,

където: **Q**_м е максималният обем на произведената продукция от машината или съоръжението при работа с номинална мощност;

Qм_с - сумарният обем на произведената продукция от групата машини и съоръжения при работа с номинална мощност.

При определяне максималния обем произведена продукция се срещат трудности, особено когато той се отнася до група машини - при необходимост се провеждат специални изпитания за установяването му. От него се съди за потенциалните възможности за подобряване интензивното им използване.