- 1. Същност на екстензивното използване на машините и съоръженията
- 2. Показатели за оценяване на екстензивното използване

## 1. Същност на екстензивното използване на машините и съоръженията

Под екстензивно използване на машините и съоръженията се разбира <u>използването им по време</u>, т.е. използването на времето в рамките на определен период от време - година, тримесечие, месец, денонощие или смяна.

**Времето на машините и съоръженията** се определя като фонд от време, който може да бъде:

1) <u>календарен фонд от време (F<sub>к</sub>)</u>- представлява календарна продължителност на определен период и се изчислява в часове по формулата:

$$F_{\kappa} = 24 . D_{\kappa} [h],$$

където  $\mathbf{D}_{\kappa}$  е броят на календарните дни в периода, за който се определя календарният фонд от време;

2) номинален (режимен) фонд от време (F<sub>н</sub>) - включва времето за определен период, през който машината или съоръжението може максимално да се използва, съобразно приетия режим на работа в индустриалното предприятие:

$$F_{H} = D_{p} \cdot T_{CMcp} \cdot \kappa_{CM} [h],$$

където:  $\mathbf{D_p}$  е броят на работните дни в съответния период от време;

 $T_{\text{смср}}$  - средната продължителност на сменното време, **h**;

- $\mathbf{k}_{\mathsf{c}\mathsf{m}}$  броят на смените в денонощието (коефициент на сменност);
- 3) <u>ефективен фонд от време</u> ( $F_{\rm e}$ ) определя времето, през което машината или съоръжението може да се използва, като е взето под внимание необходимото време за <u>профилактични</u> и <u>ремонтни работи</u>:

$$F_{e} = F_{H} - T_{npp} [h],$$

където  $T_{npp}$  е времето за профилактични и ремонтни работи за съответния период от време, h.

4) фактическо (действително) време за работа ( $T_{\phi}$ ) - показва фактическото време, през което машината или съоръже-нието е било използвано през съответния период и се определя като от ефективния фонд от време се приспадат всички престои ( $T_{пр}$ ):

$$T_{\phi} = F_{e} - T_{np}$$
 [h].

Ако е необходимо да се определят фондовете от време **За група Машини и съоръжения** в производствено звено или за всички машини и съоръжения в производствената подсистема, то фондовете, изчислени по гореописаните формули се умножават по съответния брой машини и съоръжения и се получават

сумарните фондове -  $F_{Kc}$ ,  $F_{Hc}$ ,  $F_{Ec}$ ,  $T_{\Phi c}$ 

## 2. Показатели за оценяване на екстензивното използване

1) <u>коефициент на работещите машини и съоръжения</u> (к<sub>рм</sub>)

- показва *относителния дял* на работещите машини и съоръжения (M<sub>раб</sub>) по отношение на списъчните машини и съоръжения (M<sub>сп</sub>) и се изчислява по формулата:

$$\kappa_{\rm pm} = \frac{M_{\rm pa6}}{M_{\rm cn}} = \frac{M_{\rm pa6}}{M_{\rm cn}} \cdot \frac{M_{\rm u}}{M_{\rm cn}}$$

Чрез представяне на този коефициент като произведение от два множителя се дава допълнителна информация за относителните дялове на работещите машини и съоръжения ( $M_{pa6}$ ) спрямо <u>инсталираните</u> ( $M_{u}$ ) и на инсталираните спрямо <u>списъчните</u> ( $M_{cn}$ ).

2) <u>среден коефициент на сменност</u> (к<sub>СМср</sub>) - изразява <u>средния брой смени</u> в денонощието, през които се експлоатират машините и съоръженията в производствената подсистема на предприятието или негово производствено звено:

$$\kappa_{\text{CMcp}} = \frac{1 \cdot M_1 + 2 \cdot M_2 + 3 \cdot M_3}{M_{\text{of}}} ,$$

където: **M**<sub>1</sub> е броят на машините и съоръженията, работещи на една смяна;

 ${\bf M_2}$  - броят на машините и съоръженията, работещи на две смени;

 ${f M_3}$  - броят на машините и съоръженията, работещи на три смени;

 ${\bf M_{of}}$  - общият брой на машините и съоръженията;

- 3) коефициенти на екстензивно използване на машините и съоръженията показва съотношението между фондовете от време. Изчисляват се:
- -за <u>отделна машина</u> или съоръжение <u>индивидуален</u> коефициент на екстензивно използване (к<sub>еи</sub>) или;
- за <u>група машини и съоръжения</u> <u>среден коефициент</u> на екстензивно използване (к<sub>Еср</sub>):

$$K_{Eu1} = rac{F_{H}}{F_{K}}$$
 или  $K_{Ecp1} = rac{F_{H_{cymapeH}}}{F_{K_{C}}}$ ;  $F_{K_{C}}$   $F_{K_{C}}$   $F_{K_{C}}$   $F_{E_{C}}$   $F_{Eu2} = rac{F_{e}}{F_{H_{c}}}$  ;  $F_{H_{c}}$   $F_{H_{c}}$   $F_{H_{c}}$   $F_{Eu3} = rac{T_{\phi}}{F_{e}}$  или  $K_{Ecp3} = rac{T_{\phi}}{F_{e_{c}}}$  .  $F_{E_{C}}$ 

С коефициента на екстензивно използване може да бъде оценено и използването на отделна машина или съоръжение или на група машини и съоръжения в рамките на смяната, който се изчислява по формулите:

фактическо (действително) време за работа (Тф)

$$K_{\text{Eи4}} = rac{T_{\phi}}{}$$
 или  $K_{\text{Ecp4}} = rac{T_{\phi_c}}{}$  .  $K_{\text{CM}} = \frac{T_{\phi_c}}{}$  .