第6章	中断系统的 C 语言程序设计	52
6.1 中断	「系统	52
6.1.1	中断源	52
6.1.2	中断优先级和中断入口地址	54
6.2 中断	f控制	54
6.2.1	中断控制的寄存器	54
	中断响应过程	
	f控制的相关 C 函数	
6.4 中断	f系统的应用实例	60
	单中断源的应用	
6.4.2	多中断源应用	65

# 第6章 中断系统的 C 语言程序设计

# 6.1 中断系统

SPCE061A 单片机中断系统,可以提供 14 个中断源,具有两个中断优先级,可实现两级中断嵌套功能。用户可以用关中断指令(或复位)屏蔽所有的中断请求,也可以用开中断指令使 CPU 接受中断申请。每一个中断源可以用软件独立控制为开或关中断状态,但中断级别不可用软件设置。

#### 6.1.1 中断源

SPCE061A 单片机的中断系统有 14 个中断源分为两个定时器溢出中断、两个外部中断、一个串行口中断、一个触键唤醒中断、7 个时基信号中断、PWM 音频输出中断。如下表 6.1。

秋0.1 中間原列後									
中断源	中断优先级	中断向量	保留字						
Fosc/1024 溢出信号 PWM INT	FIQ/IRQ0	FFF8H/FFF6H	_FIQ/_IRQ0						
TimerA 溢出信号	FIQ /IRQ1	FFF9H/FFF6H	_FIQ/_IRQ1						
TimerB 溢出信号	FIQ /IRQ2	FFFAH/FFF6H	_FIQ/_IRQ2						
外部时钟源输入 信号 EXT2									
外部时钟源输入 信号 EXT1	IRQ3	FFFBH	_IRQ3						
触键唤醒信号									
4096Hz 时基信号									
2048Hz 时基信号	IRQ4	FFFCH	_IRQ4						
1024Hz 时基信号									
4Hz 时基信号	IRQ5	FFFDH	IDOE						
2Hz 时基信号	IRQS	FFFDH	_IRQ5						
频选信号 TMB1	IRQ6	FFFEH	IPO6						
频选信号 TMB2	INQU	FFFEN	_IRQ6						
UART 传输中断	IRQ7	FFFFH	_IRQ7						
BREAK		软中断							

表6.1 中断源列表

从表中可以看到每个中断入口地址对应多个中断源,因此在中断服务程序中需通 过查询中断请求位来判断是那个中断源请求的中断。

## 定时器溢出中断源

定时器溢出中断由 SPCE061A 内部定时器中断源产生,故它们属于内部中断;在 SPCE061A 内部有两个 16 位定时器/计数器,定时器 TimerA/TimerB 在定时脉冲作用下从预置数单元开始加 1 计数,当计数达 "0xFFFF"时可以自动向 CPU 提出溢出中断请求,以表明定时器 TimerA 或 TimerB 的定时时间已到。定时器 TimerA/TimerB 的定时时间可由用户通过程序设定,以便 CPU 在定时器溢出中断服务程序内进行计时。另外,SPCE061A 单片机的定时器时钟源很丰富,从高频到低频都有,因此,根据定时时间长短可以选择不同的时钟源,定时器 A 的时钟源比定时器 B 多,定时器 B 无低频时钟源。在中断一览表中也可以看出,定时器 A 的中断,IRQ 和 FIQ 中都有,方便开发人员的使用。详见第 5 章定时器/计数器内容。定时器溢出中断通常用于需要进行定时控制的场合。

## 外部中断源

SPCE061A 单片机有两个外部中断,分别为 EXT1 和 EXT2,两个外部输入脚分别为 B口的 IOB2 和 IOB3 的复用脚。EXT1 (IOB2) 和 EXT2 (IOB3) 两条外部中断请求输入线,用于输入两个外部中断源的中断请求信号,并允许外部中断以负跳沿触发方式来输入中断请求信号。如图 6.1。




图6.1 外部中断结构

另外, SPCE061A 单片机在 IOB2 和 IOB4 之间以及 IOB3 和 IOB5 之间分别加入两个反馈电路,可以外接 RC 振荡器,做外部定时中断使用。这部分内容请参照第四章系统设置部分。

### 串行口中断源

串行口中断由 SPCE061A 内部串行口中断源产生,故也是一种内部中断。串行口中断分为串行口发送中断和串行口接收中断两种,但其中断向量是一个,因此,进入串行中断服务程序时,也需要判断是接收中断还是发送中断。在串行口进行发送/接收完一组串行数据时,串行口电路自动使串行口控制寄存器 P\_UART\_Command2 中的TXReady 和 RXReady 中断标志位置位。并自动向 CPU 发出串行口中断请求,CPU响应串行口中断后便立即转入串行口中断服务程序执行。因此,只要在串行中断服务程序中安排一段对 P\_UART\_Command2 对 TXReady 和 RXReady 中断标志位状态的判断程序,便可区分串行口发生了接收中断请求还是发送中断。当然,串行传输中,既可以使用中断方式收发数据也可使用查询方式来收发数据。在 SPCE061A 中串行口为 B口的 IOB7(RXD)和 IOB10(TXD)两个复用脚。

### 触键唤醒中断源

当系统给出睡眠命令时,CPU 便关闭 PLL 倍频电路,停止 CPU 时钟工作而使系统进入睡眠状态,在睡眠过程中,通过 IOA 口低 8 位接的键盘就可以给出唤醒信号,将系统从睡眠状态转到工作状态。与此同时,产生一个 IRQ3 中断请求。进入键唤醒中断,CPU 继续执行下一个程序指令。一般来讲,中断系统提供的中断源 IRQ1~IRQ6均可作为系统的唤醒源来用,做定时唤醒系统。

若以触键作为唤醒源,其功能通过并行 A 口的 IOA0 $\sim$ IOA7 及中断源 IRQ3\_KEY 的设置来实现。

## 时基信号中断源

时基信号发生器的输入信号来自实时时钟 32768Hz;输出有通过选频逻辑的 TMB1、TMB2 信号和直接从时基计数器溢出而来的各种实时时基信号。当开启时基信号中断后,有时基信号到来,发出时基信号中断申请,CPU 查询到有中断请求后,允许中断并置位 P\_INT\_Ctrl 中相应的中断请求位,在中断服务程序中通过测试 P INT Ctrl 来确定是那个频率时基信号产生的中断,可以通过时基信号来定时控制。

## 6.1.2 中断优先级和中断入口地址

SPCE061A单片机中,FIQ的优先级高于IRQ的优先级,在IRQ中断中IRQ1的中断优先级高于IRQ2,IRQ2的中断优先级高于IRQ3,按照IRQ的序号,序号越高则中断优先级越低,UART的中断优先级最低。在IRQ中断中,只是中断查询有先后,不能进行中断嵌套。同中断向量内的中断源中断优先级相同,看软件想先处理哪个就处理哪个。因此,也可以说,同中断向量内的中断源中断优先级由软件决定。

表 6.2 按中断优先级关系从上到下列出了 SPCE061A 的中断优先级和入口地址。

中断向量 <sup>注</sup>	中断优先级别
FFF7H(复位向量)	RESET
FFF6H	FIQ
FFF8H	IRQ0
FFF9H	IRQ1
FFFAH	IRQ2
FFFBH	IRQ3
FFFCH	IRQ4
FFFDH	IRQ5
FFFEH	IRQ6
FFFFH	UART IRQ

表6.2 中断优先级和中断向量

# 6.2 中断控制

#### 6.2.1 中断控制的寄存器

SPCE061A 单片机有多个中断源,为了使每个中断源都能独立地被开放和屏蔽,

以便用户能灵活使用,它在每个中断信号的通道中设置了一个中断屏蔽触发器,只有该触发器无效,它所对应的中断请求信号才能进入 CPU,即此类型中断开放。否则即使其对应的中断请求标志位置"1",CPU 也不会响应中断,即此类型的中断被屏蔽。同时 CPU 内还设置了一个中断允许触发器,它控制 CPU 能否响应中断。

SPCE061A 对中断源的开放和屏蔽,以及每个中断源是否被允许中断,都受中断允许寄存器 P\_INT\_Ctrl 和 P\_INT\_Clear 及 P\_INT\_Ctrl New 控制和一些中断控制指令。

## 中断控制单元 P INT Ctrl (读/写) (7010H)

P INT Ctrl 控制单元具有可读和可写的属性, 其读写时的意义是不同的。

表6.3 中断控制单元 P INT Ctrl

-					<u> </u>			
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
	IRQ3_KEY	IRQ4_4KHz	IRQ4_2KHz	IRQ4_1KHz	IRQ5_4Hz	IRQ5_2Hz	IRQ6_TMB1	IRQ6_TMB2

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8
FIQ_Fosc/	IRQ0_Fosc/	EIO TMA	IDO1 TMA	EIO TMD	IDO2 TMD	IDO2 EVT2	IDO2 EVT1
1024	1024	FIQ_TMA	IRQ1_TMA	FIQ_TMB	IRQ2_TMB	IRQ3_EXT2	IRQ3_EXT1

当写中断控制单元中的某位为"1"时,即允许该位所代表的中断被开放,并关闭屏蔽中断触发器,此时当有该中断申请时,CPU 会响应。如果该位被置 0 则禁止该位所代表的中断。即使有中断申请,CPU 也不会响应。

当读取中断控制单元时,其主要作为中断标志。因为 P\_INT\_Ctrl 每一位均代表一个中断,当 CPU 响应某中断时,便将该中断标志置"1",可以通过读取该寄存器来确定 CPU 响应的中断。

## 清除中断标志控制单元 P\_INT\_Clear (写) (7011H)

清除中断标志控制单元主要用于清除中断控制标志位,当 CPU 响应中断后,会将中断标志置位为"1",当进入中断服务程序后,要将其控制标志清零,否则 CPU 总是执行该中断。

表6.4 清除中断标志控制单元 P INT Clear

b7	В6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
IRQ3_KEY	IRQ4_4KHz	IRQ4_2KHz	IRQ4_1KHz	IRQ5_4Hz	IRQ5_2Hz	IRQ6_TMB1	IRQ6_TMB2

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8
FIQ_Fosc/	IRQ0_Fosc/	EIO TMA	IRQ1 TMA	FIQ TMB	IRQ2 TMB	IRQ3 EXT2	IDO2 EVT1
1024	1024	FIQ_TMA	IRQ1_TIVIA	FIQ_TIVID	IRQ2_TNIB	IRQ3_EX12	IRQ3_EXTT

因为 P\_INT\_Clear 寄存器的每一位均对应一个中断,所以如果想清除某个中断状态标志,只要将该寄存器中对应的中断位置 1 即可清除该中断状态标志位。该寄存器只有写的属性,读该寄存器是无任何意义的。

### 激活和屏蔽中断控制单元 P\_INT\_Ctrl\_New(读/写)(\$702DH)

该单元用于激活和屏蔽中断。

表6.5 激活和屏蔽中断控制单元 P INT Ctrl New

- 4								
	b0	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7
	IRQ6	IRQ6	IRQ5	IRQ5	IRQ4	IRQ4	IRQ4	IRQ3

b8	b9	b10	b11	b12	b13	b14	b15
IRQ3	IRQ3	IRQ2	FIQ	IRQ1	FIQ	IRQ0	FIQ

当写该控制单元时,与写 P INT Ctrl 功能相似。

读该控制单元时,只作为了解激活那一中断的功能使用。与其写入值是一致的。

## 中断控制配置端口

将本小节的内容总结一下,就得到了这个中断控制配置端口表。

#### 表6.6 中断控制配置端口表

74.44								
P_INT_Ctrl_New(写)	P_INT_Ctrl (读)	P_INT_Clear(写)	功能					
1	_	-	允许中断/唤醒功能					
0	_	=	屏蔽中断/唤醒功能,但不清除 P_INT_Ctrl (读)单元相应的中断标志位					
_	1	-	有中断事件发生					
_	0	_	没有中断事件发生					
_	_	1	清除中断事件					
_	_	0	不改变中断源的状态					

#### 6.2.2 中断响应过程

从中断请求发生到被响应,从中断响应到转向执行中断服务程序,完成中断所要求的操作任务,是一个复杂的过程。整个过程都是在 CPU 的控制下有序进行的,下面按顺序叙述 SPCE061A 单片机中断响应过程。

#### 1. 中断查询

SPCE061A 的设计思想是把所有的中断请求都汇集到 P\_INT\_Ctrl 和P\_UART\_Command2(该寄存器用于检测串行传输中断标志位)寄存器中。其中外中断是使用采样的方法将中断请求锁定在 P\_INT\_Ctrl 寄存器的相应标志位中,而其它的中断请求由于都发生在芯片的内部,可以直接去置位 P\_INT\_Ctrl 和P\_UART\_Command2中各自的中断请求标志,不存在采样的问题,所谓查询就是由CPU测试 P\_INT\_Ctrl 和 P\_UART\_Command2 中各标志位的状态,以确定有没有中断请求发生以及是哪一个中断请求。中断请求汇集使中断查询变得简单,因为只需对两寄存器查询即可。

SPCE061A 中断查询发生在每一个指令周期结束后,按中断优先级顺序对中断请求进行查询,即先查询高级中断后,再查询低级中断,即先查询 FIQ 再查询 IRQ,同级中断按 IRQ0→IRQ1→IRQ2→IRQ3→IRQ4→IRQ5→IRQ6→UART 的顺序查询。如果查询到有标志位为"1",则表明有中断请求发生。因为中断请求是随机的发生的,CPU 无法预先得知,因此在程序执行过程中,中断查询要在每个指令结束后不停的进行。

#### 2. 中断响应

中断响应就是 CPU 对中断源提出的中断请求的接受,是在中断查询后进行的,当

查询到有效的中断请求时,紧接着就进行中断响应。中断响应的主要内容可以理解为是硬件自动生成一条调用指令,其格式为 CALL addR16,这里的 addR16就是存储器中断区中相应中断入口地址。在 SPCE061A 单片机中,这些入口地址已经由系统设定,例如,对于时基信号 2Hz 中断的响应,产生的调用指令为" CALL 0xFFFD"。生成 CALL 指令后,紧接着就由 CPU 执行,首先将程序计数器 PC 的内容压入堆栈,然后,再将 SR 压入堆栈,以保护断点,再将中断入口地址装入 PC,使程序执行转向相应的中断区入口地址,调用中断服务程序。

中断响应是有条件的,并不是查询到所有中断请求都能被立即响应。当 CPU 正处在为一个同级或高级的中断服务时,中断响应被封锁。因为当一个中断被响应时,要求把对应的优先级触发器置位,封锁低级和同级中断。

中断响应是需要时间的。中断响应的时间应该是从中断信号出现到 CPU 响应的时间与 CPU 响应中断信号到进入中断服务程序的时间之和。首先中断信号出现,CPU 查询到后,再执行下一条指令结束后去响应中断,这个时间可以根据指令周期长短来确定;指令周期最长为 182 个时钟周期,原因是累乘加指令需要的时间最长为 182 个时钟周期;其次 CPU 响应中断后,到 CPU 执行中断服务程序又需要 8 个时钟,原因是需要堆栈 PC 指针和 SR 寄存器及将中断向量赋值给 PC 及跳转到中断服务程序,这些操作共需要 8 个时钟周期。因此,SPCE061A 从中断信号出现到进入中断服务最长需要 190 个时钟周期。当然,如果出现有同级或高级中断正在响应或服务中须等待的时候,那么响应时间是无法计算的。

在一般应用情况下,中断响应时间的长短通常无需考虑。只有在精确定时应用场合,才需要知道中断响应时间,以保证定时的精确控制。

### 3. 中断请求的撤销

中断响应后,P\_INT\_Ctrl 和 P\_UART\_Command2 中的中断请求标志应及时清除。否则就意味着中断请求仍然存在,弄不好就会造成中断的重复查询和响应,因此就存在一个中断请求的撤销问题。在 SPCE061A 中断中,中断撤销只是将标志位清 "0"的问题。SPCE061A 中断除 UART 中断外,所有的中断均需软件清除标志位,即将P\_INT\_Ctrl 中相应的中断位清零。即可将中断请求撤销。而 UART 中断,则是硬件自动清零,不需要软件操作。如当接收到数据后,P\_UART\_Command2 中的接收标志位自动置 "1",进入 UART 中断,在 UART 中断中读出数据,P\_UART\_Command2 相应的中断标志位自动清零。

## 4. 中断服务流程

SPCE061A 单片机的中断服务流程如图 6.2 所示。

#### 1.中断入口

所谓中断的入口即中断的入口地址,每个中断源都有自己的入口地址,这一点在上文已经提到。中断入口地址表如表 6.2 所示。当 CPU 响应中断后,就是通过中断入口地址进入中断服务程序。

#### 2. 关中断和开中断

在一个中断执行过程中又可能有新的中断请求,但对于重要的中断必须执行到底,不允许被其它的中断所嵌套。如 FIQ 中断,对此,可以采用关闭中断的方法来解决,如在 IRQ 中断中不允许 FIQ 中断嵌套,就可以在 IRQ 中断中关闭中断,当中断服务程序执行结束后,再打开中断,去响应 FIQ 中断。即在现场保护之前先关闭中断系统,彻底屏蔽其它中断请求,待中断处理完成后再打开中断系统。

还有一种情况是中断处理可以被打扰,但现场的保护和恢复不允许打扰,以免现场被破坏,为此应在现场保护和现场恢复的前后进行开关中断。这样做的结果是除现场保护和现场恢复的片刻外,仍然保持着系统中断嵌套功能,对于 SPCE061A 单片机中断的开和关可通过中断控制指令来控制 IRQ 和 FIQ 中断,如果想实现单个中断源的控制,可以通过 P\_INT\_Ctrl 控制寄存器来置位和清位来打开或关闭某个中断。




图6.2 中断服务流程图

#### 3. 现场保护和现场恢复

所谓现场是指中断时刻单片机中存储单元中的数据状态。为了使中断服务的执行不破坏这些数据或状态,以免在中断返回后影响主程序的运行,因此要把它们送入堆栈中保存起来,这就是现场保护。现场保护一定要位于中断处理程序的前面。中断服务结束后,在返回主程序前,则需要把保存的现场内容从堆栈中弹出,以恢复那些存储单元的原有内容,这就是现场恢复。现场恢复一定要位于中断处理程序的后面。

#### 4. 中断源判断

因为 SPCE061A 中断源多于中断入口地址, 所以当 CPU 响应中断后, 经中断入口地址进入中断服务程序, 通过读 P\_INT\_Ctrl 可判断出产生中断请求的中断源。

#### 5.中断处理

中断处理是中断服务程序的核心内容,是中断的具体目的。

#### 6.清中断标志位

因为 CPU 是根据中断标志位来判断并进行响应中断的,除串口中断外,所有的中断标志位不是靠硬件清除,而是软件清除的,所以在中断服务程序中,必须将中断标志清除,否则 CPU 总是会响应该中断的。

#### 7.中断返回

中断服务程序最后一条指令必须是中断返回指令 RETI, 当 CPU 执行这条指令时, 从堆栈中弹出断点 PC、及 SR, 恢复断点重新执行被中断的程序。

## 6.3 中断控制的相关 C 函数

SPCE061.lib 中提供了相应的 API 函数如下所示:

#### 函数原型

void Set\_INT\_Ctrl(unsigned int);

```
void Set_INT_Mask(unsigned int);
功能说明
           Set INT Enable
用法
    Set_INT_Ctrl(<u>INT_Information</u>);
    Set INT Mask(INT Information);
参数
   INT Information
函数原型
    unsigned int Get_INT_Mask(void);
功能说明
           Get INT Enabling Information
用法
   <u>INT Information</u> = Get_INT_Mask();
返回值
   INT Information
函数原型
    unsigned int Get_INT_Ctrl(void);
功能说明
           Get INT Flag
用法
   INT_Flag = Get_INT_Ctrl();
返回值
   INT Flag
函数原型
    void
         INT_Clear(unsigned int);
功能说明
           Clear INT Flag
用法
    INT_Clear(<u>INT_Flag</u>);
参数
   INT Flag
INT Enabling Information →
INT Flag →
   C_IRQ6_TMB2
                               → Timer B IRQ6
                                                      (b0)
   C_IRQ6_TMB1
                               → Timer A IRQ6
                                                      (b1)
   C_IRQ5_2Hz
                               → IRQ5 2 Hz
                                                      (b2)
                               → IRQ5 4 Hz
   C_IRQ5_4Hz
                                                      (b3)
   C_IRQ4_1KHz
                               → 1024Hz IRQ4
                                                      (b4)
   C_IRQ4_2KHz
                               → 2048Hz IRQ4
                                                      (b5)
                               → 4096Hz IRQ4
   C_IRQ4_4KHz
                                                      (b6)
                               → Key Change IRQ3
   C_IRQ3_KEY
                                                      (b7)
                               → Ext1 IRQ3
   C IRQ3 EXT1
                                                      (b8)
                               → Ext2 IRQ3
```

C\_IRQ3\_EXT2

(b9)

C_IRQ2_TMB	$\rightarrow$	Timer B IRQ2	(b10)
C_FIQ_TMB	$\rightarrow$	Timer B FIQ	(b11)
C_IRQ1_TMA	$\rightarrow$	Timer A IRQ1	(b12)
C_FIQ_TMA	$\rightarrow$	Timer A FIQ	(b13)
C_IRQ0_PWM	$\rightarrow$	PWM IRQ0	(b14)
C_FIQ_PWM	$\rightarrow$	PWM FIQ	(b15)

#### 函数原型

```
void FIQ_ON(void);
void FIQ_OFF(void);
void IRQ_ON(void);
void IRQ_OFF(void);
void INT_FIQ(void);
void INT_IRQ(void);
void INT_FIQ_IRQ(void);
void INT_OFF(void);
```

## 功能说明 INT On/Off Function 用法

 $IN1_IRQ();$   $\rightarrow$  FIQ OFF, IRQ ON INT\_FIQ\_IRQ();  $\rightarrow$  FIQ ON, IRQ ON INT\_OFF();  $\rightarrow$  FIQ OFF, IRQ OFF

# 6.4 中断系统的应用实例

#### 6.4.1 单中断源的应用

## 例 6.1 定时器中断

要求:利用定时器 A 定时 10ms,在 A 口的 IOA0 脚输出周期 20ms 的方波。

分析:采用定时器 A 定时,首先解决使用那种中断方式,是 FIQ 中断方式,还是 IRQ 中断方式。当然在这个例子中,采用哪一种中断都可以,这里我们采用 IRQ 中断,即开中断时需打开 IRQ1 中断即定时器 A 中断;即将 P\_INT\_Ctrl 的 IRQ1\_TMA 置位。其次考虑定时 10ms 的问题;确定定时 10ms,首先考虑采用的时钟源(P\_TimerA\_Ctrl),这里采用 8kHz 的时钟源 A,时钟源 B 为 1。当然选用其他频率也可以定时 10ms;接下来确定定时器 A 的预置数(P\_TimerA\_Data)是多少?

P\_TimerA\_Data = 0xFFFF - (Source A & Source B Frequency) / Desired Frequency = 0xFFFF-8k/0.1k = 0xFFFF-80 = 0xFFAF.

程序代码如下,读者可以看看和上一章利用 TimerA 产生方波的例子有什么区别。

```
主程序如下:
#include "SPCE061.H"
main()
{
   *P_IOA_Dir=0xFFFF;
    *P IOA Attrib=0xFFFF;
    *P_IOA_Data=0xFFFF;
    *P TimerA Ctrl=C SourceA 8192Hz+C SourceB 1; //TimerA:8192Hz
    *P TimerA Data=0xFFAF;
                                                   //10 ms
    *P INT Ctrl=C IRQ1 TMA;
   asm("INT IRQ");
   while(1)
   *P Watchdog Clear = C WDTCLR;
   中断服务程序如下:
#include "SPCE061.H"
unsigned int uiOutput=0xFFFF;
void IRQ1(void) __attribute__ ((ISR));
void IRQ1(void)
{
   uiOutput ^= 0xFFFF;
                                       //reverse
   *P IOA Data=uiOutput;
                                       //output rectangle
    *P_INT_Clear=C_IRQ1_TMA;
                                          //clear INT flag
```

## 例 6.2 时基中断

要求: 定时 0.5s, 使 A 口的 8 个二极管闪烁。

分析:定时 0.5s 采用哪个时基信号比较方便呢?SPCE061A 单片机时基信号频率丰富,有 2Hz、4Hz、8Hz、16Hz、32Hz、64Hz、128Hz、256Hz、512Hz、1024H、2048Hz、4096Hz 等多种频率。我们可以很明显的看出 2Hz 时基信号中断是最方便的。只要触发 2Hz 的时基信号中断,就可以达到 0.5s 的定时目的。

下面附有本例的程序代码,读者仔细和上一例比较一下,看看区别在什么地方。主程序代码如下:

```
#include "SPCE061.H"

main()
{

asm("INT OFF");

//output

*P_IOA_Dir=0x00FF;

*P IOA Attrib=0x00FF;
```

```
*P IOA Data=0x0000;
   *P INT Ctrl=C IRQ5 2Hz;
                                       //Setup interrupt
   asm("INT IRQ");
   while(1)
       *P_Watchdog_Clear = C_WDTCLR;
}
中断服务子程序代码如下:
#include "SPCE061.H"
unsigned int g uiOutput=0x0000;
void IRQ5(void) __attribute__ ((ISR));
void IRQ5(void)
{
   if(*P INT Ctrl&0x0004)
    { //IRQ5_2Hz
       *P IOA Data=g uiOutput;
       g uiOutput^= 0xffff;
       *P_INT_Clear=0x0004;
    }
   else
       //IRQ5_4Hz
       *P_INT_Clear=0x0008;
```

## 例 6.3 触键唤醒中断

触键唤醒中断源主要是在系统进入睡眠状态后,通过 A 口低八位的按键来唤醒系统时钟。同时进入触键唤醒中断。恢复睡眠时的 PC 指针。

要求: 使系统平时处于睡眠状态,可通过触键唤醒,唤醒后逐个点亮8个指示灯,然后熄灭8个指示灯,继续进入睡眠状态。

分析: 首先考虑如何使系统进入睡眠状态,可以通过设置时钟系统控制寄存器 (P\_SystemClock)的 B4 位使系统进入睡眠状态。其次因为只有 A 口的低 8 位具有唤醒功能,所以按键必须接 A 口低 8 位。8 个 LED 接 A 口高 8 位。

```
主程序代码如下:
#include "SPCE061.H"
main()
{
    unsigned int uiTem;
    __asm("INT OFF");
```

```
*P IOA Dir = 0xff00;
                                     //IOA0~IOA7:input;IOA8~IOA15:output
    *P_IOA_Attrib = 0xff00;
    *P IOA Data = 0x0000;
    *P_INT_Ctrl = C_IRQ3_KEY;
                                     //Open IRQ3_Key interrupt
    _asm("INT IRQ");
    uiTem = *P_IOA_Latch;
                                     //Latch IOA0~IOA7
    while(1)
        *P IOA Data = 0xff00;
                                     //Turn off LED
        *P SystemClock = C Sleep;
                                     //Sleep; Wakeup when Key change
    }
}
中断服务子程序如下:
#include "SPCE061.H"
unsigned int uiOutput,uiDelay;
void IRQ3(void) __attribute__ ((ISR));
void IRQ3(void)
{
    if(*P_INT_Ctrl&0x0100)
       //IRQ3_Ext1
        *P INT Clear=0x0100;
    else if(*P_INT_Ctrl&0x0200)
        //IRQ3_Ext2
        *P INT Clear=0x0200;
    else
        //IRQ3_KeyWakeUp
        for(uiOutput=0x7fff;uiOutput>0x007f;uiOutput>>=1)
            *P_IOA_Data=uiOutput;
            uiDelay=0x7fff;
            while(uiDelay--);
            *P_Watchdog_Clear = 0x0001;
        *P INT Clear=0x0080;
```

## 例 6.4 外部中断

SPCE061A 有两个外部中断,为负跳沿(或者称为下降沿)触发。可以使用形成反馈电路定时来触发外部中断,也可以不使用反馈电路,通过给 IOB2 或 IOB3 外部中断触发信号,进入外部中断

要求: 在外部中断中控制连接在 A 口低八位的 8 个 LED

分析: 首先考虑使用外部中断 1 还是外部中断 2,此处两个外部中断都可以。只是初始化时略有不同,选择外部中断 1,初始化 IOB2 为带上拉电阻的输入端口,选择外部中断 2,初始化 IOB3 为带上拉电阻的输入端口位高阻输入。此例选择外部中断 1。

A口低八位接 LED, IOB2 接键盘。程序运行后,按键一次,LED 亮,再按一次, LED 灭,如此可反复操作。

```
主程序代码如下:
#include "SPCE061.H"
main()
{
    *P IOA Dir=0xff;
                                    //IOA0~IOA7 output
    *P IOA Attrib=0xff;
    *P IOA Data = 0x00;
    *P IOB Dir=0x00;
                                    //IOB2,input
    *P IOB Attrib=0x00;
    *P IOB Data=0x04;
    *P INT Ctrl=C IRQ3 EXT1;
                                   //Open IRQ3 EXT1 interrupt
    _asm("INT IRQ");
   while(1)
    {
        *P Watchdog Clear = C WDTCLR;
    }
}
    中断服务子程序代码如下:
#include "SPCE061.H"
unsigned int g uiOutput=0;
void IRQ3(void) __attribute__ ((ISR));
void IRQ3(void)
{
    unsigned int uiDelay;
   if(*P_INT_Ctrl&C_IRQ3_EXT1)
       //IRQ3 Ext1
        *P IOA Data=(g uiOutput^=0xffff);
        uiDelay=0x7fff;
        while(uiDelay--);
        *P INT Clear=C IRQ3 EXT1;
    else if(*P_INT_Ctrl&C_IRQ3_EXT2)
```

```
{ //IRQ3_Ext2
    *P_INT_Clear=C_IRQ3_EXT2;
}
else
{ //IRQ3_KeyWakeUp
    *P_INT_Clear=C_IRQ3_KEY;
}
}
```

#### 6.4.2 多中断源应用

在单片机软件开发中,使用多个中断源的机会有很多。在 SPCE061A 单片机中多中断源的使用有两种方式,一种是同个中断入口中断源的使用;另一种是不同中断入口的多个中断源的使用。

## 例 6.5 同中断向量的多个中断源使用

要求: IRQ6 中断有两个中断源 IRQ6\_TMB1 和 IRQ6\_TMB2, 利用两个中断源分别控制 4 个发光二极管, 分别为 1s 和 0.5s 闪烁。

分析: IRQ6\_TMB1 有多种选择 8, 16, 32, 64Hz 选择,可以选择其中任何频率 均可做 0.5s 定时。此处我们选择 64Hz;同样 IRQ6\_TMB2 有 128, 256, 512, 1024Hz 选择,每种频率都可以达到定时 1s,此处选择 128Hz。

本例的主程序的代码如下:

```
#include "SPCE061.H"
main()
{
    *P IOA Dir=0xffff;
                                                    //IOA0~IOA3 initial: output
    *P IOA Attrib=0xffff;
    *P IOA Data=0x0000;
    *P IOB Dir=0xffff;
                                                    //IOB0~IOB3 initial: output
    *P IOB Attrib=0xffff;
    *P_IOB_Data=0x0000;
    *P_TimeBase_Setup=C_TMB1_64Hz|C_TMB2_128Hz;//Select TimeBase
    *P_INT_Ctrl=C_IRQ6_TMB1|C_IRQ6_TMB2; //Open interrupt
    __asm("int irq");
   while(1)
       *P Watchdog Clear=0x0001;
}
    中断服务程序代码如下:
#include "SPCE061.H"
unsigned int g uiTime1,g uiTime2;
```

```
void IRQ6(void) __attribute__ ((ISR));
void IRQ6(void)
    if(*P_INT_Ctrl&0x0001)
       //TMB2
        g_uiTime2+=1;
        if(g_uiTime2 \le 64)
                                          //g_uiTime2=64----0.5 second
            *P_IOB_Data=0x0000;
        else if(g_uiTime2>128)
                                          //g uiTime2=128----1 second
            g_uiTime2=0;
        else
            *P IOB Data=0x000f;
        *P INT Clear=C IRQ6 TMB2;
    }
    else
        //TMB1
        g uiTime1+=1;
        if(g_uiTime1 \le 64)
                                          //g uiTime1=64----1 second
            *P IOA Data=0x0000;
        else if(g_uiTime1>128)
                                          //g uiTime1=128---2 second
            g_uiTime1=0;
        else
            *P_IOA_Data=0x000f;
        *P_INT_Clear=C_IRQ6_TMB1;
    }
}
```

## 例 6.6 不同中断入口的中断源使用

要求:用不同中断入口的中断源,利用分别控制 4 个发光二极管,分别为 1s 和 0.5s 闪烁。

分析: 可以采用定时器中断也可以采用时基中断。此例利用的是 0.5s 定时使用的是 IRQ2 中的定时器 B; 1s 定时利用的是 IRQ4 中的 IRQ 1kHz 中断。

本例的主程序的代码如下:

```
*P_TimerB_Data=TIMER_DATA_FOR_4KHZ;
                                                //TimerB setup
    *P_TimerB_Ctrl=C_SourceA_4096Hz;
    *P_INT_Ctrl=C_IRQ4_1KHz|C_IRQ2_TMB;
                                                //Open interrupt
    __asm("int irq");
   while(1)
        *P_Watchdog_Clear=0x0001;
}
    中断服务子程序代码如下:
#include "SPCE061.H"
unsigned int g_uiIOA_LED=0xff,g_uiIOB_LED=0xff,g_uiClockCnt=0;
void IRQ2(void) __attribute__ ((ISR));
void IRQ2(void)
    *P_IOB_Data=g_uiIOB_LED;
   g_uiIOB_LED ^= 0xffff;
    *P INT Clear=0x0400;
void IRQ4(void) __attribute__ ((ISR));
void IRQ4(void)
    if(*P_INT_Ctrl&C_IRQ4_1KHz)
       if(g_uiClockCnt<1024)
           g_uiClockCnt++;
       else \\
            *P IOA Data=g uiIOA LED;
            g_uiIOA_LED ^= 0xffff;
            g_uiClockCnt = 0x0000;
            *P_INT_Clear=C_IRQ4_1KHz;
    if(*P_INT_Ctrl&C_IRQ4_2KHz)
        *P_INT_Clear=C_IRQ4_2KHz;
    if(*P_INT_Ctrl&C_IRQ4_4KHz)
        *P INT Clear=C IRQ4 4KHz;
```