实时时钟芯片 DS1302 的 C51 编程

作者:刘健永

Email:ts_jianyong@tom.com

1.将数据写入 DS1302

```
// 名称: v_RTInputByte
// 说明:
// 功能: 往 DS1302 写入 1Byte 数据
// 调用:
// 输入: dat 写入的数据
// 返回值: 无
void v_RTInputByte(unsigned char ucdat)
    unsigned char i;
    for(i =8; i >0; i --){
        DS1302_IO = (bit)(ucdat & 0x01); /*相当于汇编中的 RRC */
        DS1302\_SCLK = 1;
        _nop_();
       DS1302\_SCLK = 0;
       ucdat >>= 1;
    }
    return;
}
```

2. 读取 DS1302 中的数据

```
// 名称: uchar uc_RTOutputByte
// 说明:
// 功能: 从 DS1302 读取 1Byte 数据
// 调用:
// 输入:
// 返回值: dat

unsigned char uc_RTOutputByte(void)
{
    unsigned char i;
    unsigned char ucdat=0;
    for(i=8; i>0; i--){
        DS1302_IO=1;
        ucdat >>= 1;
        /*相当于汇编中的 RRC */
```

```
if(DS1302_I0)ucdat|=0x80;
       DS1302\_SCLK = 1;
       _nop_();
       DS1302\_SCLK = 0;
   }
   return(ucdat);
}
3. 往 DS1302 写入数据
// 名称: v_W1302
// 说明: 先写地址, 后写命令/数据
// 功能: 往 DS1302 写入数据
// 调用: v_RTInputByte()
// 输入: address: DS1302 地址, dat: 要写的数据
// 返回值: 无
void v_W1302(unsigned char address, unsigned char ucdat)
{
   DS1302\_RST = 0;
   DS1302\_SCLK = 0;
   DS1302\_RST = 1;
   v_RTInputByte(address); /* 地址,命令 */
                           /* 写 1Byte 数据*/
   v_RTInputByte(ucdat);
   DS1302\_SCLK = 1;
   DS1302_RST =0;
   return;
}
4. 读取 DS1302 某地址的数据
```

```
// 名称: uc_R1302
// 说明: 先写地址,后读命令/数据
// 功能: 读取 DS1302 某地址的数据
// 调用: v_RTInputByte(), uc_RTOutputByte()
// 输入: ucAddress: DS1302 地址
// 返回值: ucData:读取的数据

unsigned char uc_R1302(unsigned char address)
{
    unsigned char ucdat;
    DS1302_RST=0;
    DS1302_RST=1;
```

```
v_RTInputByte(address); /* 地址,命令 */
   ucdat = uc_RTOutputByte(); /* 读 1Byte 数据 */
   DS1302\_SCLK = 1;
   DS1302_RST =0;
   return(ucdat);
}
5.设置初始时间
// 名称: v_Set1302
// 说明:
// 功能: 设置初始时间
// 调用: v_W1302()
// 输入: pSecDa: 初始时间地址。初始时间格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年
//
        7Byte (BCD 码) 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
// 返回值: 无
void v_Set1302(unsigned char address, unsigned char idata *p1302, unsigned char n)
{
   v_W1302(0x8e, 0x00);
                        /* 控制命令,WP=0,写操作?*/
   for(n =n; n>0; n--){
       v_W1302(address, *p1302); /* 秒分时日月星期年*/
       p1302++;
       address+=2;
                              /* 控制命令,WP=1,写保护?*/
   v_W1302(0x8e, 0x80);
}
6. 读取 DS1302 当前时间
// 名称: v_Get1302
// 说明:
// 功能: 读取 DS1302 当前时间
// 调用: uc_R1302()
// 输入: ucCurtime: 保存当前时间地址。当前时间格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年
        7Byte (BCD 码) 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
// 返回值: 无
unsigned char v_Get1302(unsigned char address, unsigned char idata *p1302, unsigned
char n)
{
   for (n=n; n>0; n--)
       *p1302 =uc_R1302(address); /*格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年 */
       address+= 2:
```

```
p1302++;
}
return(*p1302);
}

7.初始化 DS1302

void initialize_DS1302(void)
{
    DS1302_SCLK=0;
    DS1302_RST=0;
    v_W1302(0x8e,0x00);
    v_W1302(0x90,0x00);
}
```

8. 结束