第	5章	定时/计数器的 C 语言程序设计	.42
	5.1 定时	/计数器的结构	.42
	5.1.1	时基信号发生器	. 42
	5.1.2	定时器/计数器	. 42
	5.2 定时	/计数器控制的寄存器	.44
	5.3 定时	/计数器设置的 C 函数	.47
	5.4 定时	/计数器的应用实例	.49
	5.4.1	时基频率的选择	. 49
	5.4.2	用 TimerA 产生方波	.50

# 第5章 定时/计数器的 € 语言程序设计

## 5.1 定时/计数器的结构

#### 5.1.1 时基信号发生器

时间基准信号,简称时基信号,来自于 32768Hz 实时时钟,通过频率选择组合而成。时基信号发生器的选频逻辑 TMB1,为 TimerA 的时钟源 B 提供各种频率选择信号,并为中断系统提供中断源(IRQ6)信号。此外,时基信号发生器还可以通过分频产生 2Hz、4Hz、1024Hz、2048Hz 以及 4096Hz 的时基信号,为中断系统提供各种实时中断源(IRQ4 和 IRQ5)信号。时基信号发生器的结构如图 5.1 所示。

时基信号发生器通过对 P\_Timebase\_Setup(写)(\$700EH)单元的编程写入来进行选频操作。




图5.1 时基信号发生器的结构

#### 5.1.2 定时器/计数器

SPCE061A 提供了两个 16 位的定时/计数器: TimerA 和 TimerB。TimerA 为通用计数器; TimerB 为多功能计数器。TimerA 的时钟源由时钟源 A 和时钟源 B 进行"与"操作而形成; TimerB 的时钟源仅为时钟源 A。TimerA 的结构如图 5.2 所示,TimerB 的结构如图 5.3 所示。

定时器发生溢出后会产生一个溢出信号(TAOUT/TBOUT)。一方面,它会作为定时器中断信号传输给 CPU 中断系统;另一方面,它又会作为 4 位计数器计数的时钟源信号,输出一个具有 4 位可调的脉宽调制占空比输出信号 APWMO 或 BPWMO(分别从 IOB8 和 IOB9 输出),可用来

控制马达或其它一些设备的速度。此外,定时器溢出信号还可以用于触发 ADC 输入的自动转换过程和 DAC 输出的数据锁存。




图5.2 TimerA 结构




图5.3 TimerB 结构

向定时器的P\_TimerA\_Data(读/写)(\$700AH)单元或P\_TimerB\_Data(读/写)(\$700CH)单元写入一个计数值 N 后,选择一个合适的时钟源,定时器/计数器将在所选的时钟频率下开始以递增方式计数 N, N+1, N+2, ···0xFFFE, 0xFFFF。当计数达到 0xFFFF 后,定时器/计数器溢出,产生中断请求信号,被 CPU 响应后送入中断控制器进行处理。同时,N 值将被重新载入定时器/计数器并重新开始计数。

时钟源 A 和时钟源 C 是高频时钟源(从图中可以看出,时钟源 A 和时钟源 C 的结构是相同的),来自带锁相环的晶体振荡器输出 Fosc;时钟源 B 的频率来自 32768Hz 实时时钟系统,也就是说,时钟源 B 可以作为精确的计时器。例如,2Hz 定时器可以作为实时时钟的时钟源。

时钟源 A 和时钟源 B 的组合,为 TimerA 提供了多种计数速度。若以 ClkA 作为门控信号,'1'表示允许时钟源 B 信号通过,而'0'则表示禁止时钟源 B 信号通过。例如,如果时钟源 A 为"1",TimerA 时钟频率将取决于时钟源 B;如果时钟源 A 为"0",将停止 TimerA 的计数。EXT1 和 EXT2 为外部时钟源。

## 5.2 定时/计数器控制的寄存器

## P\_Timebase\_Setup(写)(\$700EH)

时基信号发生器通过对 P\_Timebase\_Setup(写)(\$700EH)单元(如表 5.1 所示)的编程写入来进行选频操作。

 表5.1 P\_Timebase\_Setup 单元

 b15- b4
 B3
 b2
 b1
 b0

 TMB1 选频逻辑

 表5.2 选频逻辑

 b3
 b2
 TMB2
 b1
 b0
 TMB1

b3	b2	TMB2	b1	b0	TMB1
0	0	128Hz*	0	0	8Hz**
0	1	256Hz	0	1	16Hz
1	0	512Hz	1	0	32Hz
1	1 1024Hz		1	1	64Hz
*: 默认	的 TMB2 输出频率为	128Hz	**: 默	认的 TMB1 输出频率	为 8Hz

## P Timebase Clear(写)(\$700FH)

P\_Timebase\_Clear (写)(\$700FH)单元是控制端口,设置该单元可以完成时基计数器复位和时间校准。向该单元写入任意数值后,时基计数器将被置为"0",以此可对时基信号发生器进行精确的时间校准。

## P TimerA Data(读/写)(\$700AH)

TimerA 的数据单元,用于向 16 位预置寄存器写入数据(预置计数初值)或从其中读取数据。在写入数值以后,计数器便会在所选择的频率下进行加一计数,直至计数到 0xFFFF 产生溢出。溢出后 P\_TimerA\_Data 中的值将会被重置,再以置入的值继续加一计数。

#### P TimerA Ctrl(写)(\$700BH)

TimerA 的控制单元如表 5.3 所示。用户可以通过设置该单元的第 0~5 位来选择 TimerA 的时钟源(时钟源 A、B)。设置该单元的第 6~9 位(如表 2.13 所示),TimerA 将输出不同频率的脉宽调制信号,即对脉宽占空比输出 APWMO 进行控制。

表5.3 P TimerA Ctrl 单元

	b15 – b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
Ī		占空	比的设置	. (表 5.4	)	时钟测	泵B选择位(	表 5.6)	时钟源 A	选择位(表	5.5)

表5.4 设置 B6-B9 位

b9	b8	b7	b6	脉宽占空比(APWMO)	TAON <sup>[1]</sup>
0	0	0	0	关断	0
0	0	0	1	1/16	1
0	0	1	0	2/16	1
0	0	1	1	3/16	1
0	1	0	0	4/16	1
0	1	0	1	5/16	1
0	1	1	0	6/16	1
0	1	1	1	7/16	1
1	0	0	0	8/16	1
1	0	0	1	9/16	1
1	0	1	0	10/16	1
1	0	1	1	11/16	1
1	1	0	0	12/16	1
1	1	0	1	13/16	1
1	1	1	0	14/16	1
1	1	1	1	TAOUT <sup>[2]</sup> 触发信号	1

注:

[1]: TAON 是 TimerA(APWMO)的脉宽调制信号输出允许位,默认值为"0",当 TimerA 的第 6~9 位不全 为零时 TAON=1;

[2]: TAOUT 是 TimerA 的溢出信号,当 TimerA 的计数从 N 达到 0xFFFF 后(用户通过设置 P\_TimerA\_Data 单元指定 N 值),发生计数溢出。产生的溢出信号可以作为 TimerA 的中断信号被送至中断控制系统;同时 N 值将被重新载入预置寄存器,使 Timer 重新开始计数。TAOUT 触发信号(TAOUT/2)的占空比为 50%,频率为  $F_{TAOUT}/2$ ,其它信号的频率为  $F_{TAOUT}/16$ 。请参考 TimerA 结构图。

表5.5 设置 b0-b2 位

b2	b1	b0	时钟源 A 的频率
0	0	0	Fosc/2
0	0	1	Fosc/256
0	1	0	32768Hz
0	1	1	8192Hz
1	0	0	4096Hz
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	EXT1

#### 表5.6 设置 b3-b5 位

b5	b4	b3	时钟源 B 的频率
0	0	0	2048Hz
0	0	1	1024Hz
0	1	0	256Hz

0	1	1	TMB1
1	0	0	4Hz
1	0	1	2Hz
1	1	0	1
1	1	1	EXT2

注:

若以 ClkA 作为门控信号, '1'表示允许时钟源 B 信号通过,而 '0'则表示禁止时钟源 B 信号通过 而停止 TimerA 的计数。如果时钟源 A 为 '1',TimerA 时钟频率将取决于时钟源 B; 如果时钟源 A 为 '0',将停止 TimerA 的计数。

## P\_TimerB\_Data(读/写)(\$700CH)

TimerB 的数据单元,用于向 16 位预置寄存器写入数据(预置计数初值)或从其中读取数据。写入数据后,计数器就会以设定的数值往上累加直至溢出。计数初值的计算方法和TimerA 相同。

## P\_TimerB\_Ctrl(写)(\$700DH)

TimerB 的控制单元(如表 5.7 所示)。用户可以通过设置该单元的第  $0\sim2$  位来选择 TimerB 的时钟源。设置第  $6\sim9$  位,TimerB 将输出不同频率的脉宽调制信号,即对脉宽占空比输出 BPWMO 进行控制。

表5.7 设置 P\_TimerB\_Ctrl 单元

b15 - b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
	Output_pulse_ctrl							时包	中源 C 选扌	译位

### 表5.8 占空比的设置

b9	b8	b7	b6	脉宽占空比(BPWMO)	TBON <sup>[1]</sup>
0	0	0	0	关断	0
0	0	0	1	1/16	1
0	0	1	0	2/16	1
0	0	1	1	3/16	1
0	1	0	0	4/16	1
0	1	0	1	5/16	1
0	1	1	0	6/16	1
0	1	1	1	7/16	1
1	0	0	0	8/16	1
1	0	0	1	9/16	1
1	0	1	0	10/16	1
1	0	1	1	11/16	1
1	1	0	0	12/16	1
1	1	0	1	13/16	1
1	1	1	0	14/16	1
1	1	1	1	TBOUT <sup>[2]</sup> 触发信号	1

注:

[1]: TBON 是 TimerB(BPWMO)的脉宽调制信号输出允许位,默认值为'0';

[2]: TBOUT 是 TimerB 的溢出信号,当 TimerB 的计数从 N 达到 0xFFFF 后(用户通过设置 P\_TimerB\_Data 单元指定 N 值),发生计数溢出。产生的溢出信号可以作为 TimerB 的中断信号被送至中断控制系统;同时 N 值将被重新载入预置寄存器,使 Timer 重新开始计数。TBOUT 触发信号(TBOUT/2)的占空比为 50%,频率为  $F_{TBOUT}/2$ ,其它输入信号的频率为  $F_{TBOUT}/16$ 。

## 5.3 定时/计数器设置的 C 函数

SPCE061.lib 中提供了相应的 API 函数如下所示:

```
函数原型
```

```
void Set_TimerA_Data(unsigned int);
void Set_TimerB_Data(unsigned int);
功能说明 预置计数器初值
用法
Set_TimerA_Data(TimerA_Data);
Set_TimerB_Data(TimerB_Data);
```

#### 参数

```
TimerA_Data = 0xFFFF - (Source A & Source B Frequency) / Desired Frequency
TimerB_Data = 0xFFFF - (Source C Frequency) / Desired Frequency
```

#### 函数原型

```
unsigned int Get_TimerA_Data(void);
unsigned int Get_TimerB_Data(void);
功能说明 读计数器的值
用法
TimerA_Data = Get_TimerA_Data();
TimerB_Data = Get_TimerB_Data();
```

#### 函数原型

```
void Set_TimerA_Ctrl(unsigned int);
void Set_TimerB_Ctrl(unsigned int);
功能说明 选择时钟源频率和占空比
用法
Set_TimerA_Ctrl(TimerA_Ctrl_Data);
Set_TimerB_Ctrl(TimerB_Ctrl_Data);
```

## 参数

```
TimerA_Ctrl_Data = Source A + Source B Frequency + Duty Cycle

TimerB_Ctrl_Data = Source C Frequency + Duty Cycle

Default Value →

TimerA Ctrl Data = C TimerADefault
```

#### TimerB\_Ctrl\_Data = C\_TimerBDefault

### Source A Frequency →

- C\_SourceA\_Fosc2 → Fosc / 2
  C\_SourceA\_Fosc256 → Fosc / 256
  C\_SourceA\_32768Hz → 32768 Hz
  C\_SourceA\_8192Hz → 8192 Hz
  C\_SourceA\_4096Hz → 4096 Hz
- C\_SourceA\_1  $\rightarrow$  1 C\_SourceA\_0  $\rightarrow$  0
- C\_SourceA\_Ext1  $\rightarrow$  EXT1 (IOB2)

### Source B Frequency →

- C\_SourceB\_2048Hz
   → 2048 Hz

   C\_SourceB\_1024Hz
   → 1024 Hz

   C\_SourceB\_256Hz
   → 256 Hz

   C\_SourceB\_TMB1
   → TMB1

   C\_SourceB\_4Hz
   → 4 Hz

   C\_SourceB\_2Hz
   → 2 Hz

   C\_SourceB\_1
   → 1
- C\_SourceB\_Ext2  $\rightarrow$  EXT2 (IOB3)

#### Source C Frequency →

- C\_SourceC\_Fosc2
   → Fosc / 2

   C\_SourceC\_Fosc256
   → Fosc / 256

   C\_SourceC\_32768Hz
   → 32768 Hz

   C\_SourceC\_8192Hz
   → 8192 Hz

   C\_SourceC\_4096Hz
   → 4096 Hz

   C\_SourceC\_1
   → 1
- $\begin{array}{ccc}
   & & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & & \\
   & & \\
   & & & \\
   & & \\
   & & & \\
   & & \\
   & & \\
   & & \\
   & & \\
   & & \\
   & & \\
   & & \\
   & &$
- C SourceC Ext1  $\rightarrow$  EXT1 (IOB2)

#### 函数原型

void Set\_TimeBase(unsigned int);

功能说明 时基频率选择

用法

Set TimeBase (TimerBase Data);

#### 参数

TimerBase Data = TMB1 + TMB2 Frequency

## Default Value →

 $TimerBase\_Data = C\_TimeBaseDefault$ 

```
TMB1 Frequency →
        C_TMB1_8Hz
                                    → 8 Hz
        C TMB1 16Hz
                                    → 16 Hz
                                    → 32 Hz
        C TMB1 32Hz
                                    → 64 Hz
        C_TMB1_64Hz
   TMB2 Frequency →
        C TMB2 128Hz
                                    → 128 Hz
        C TMB2 256Hz
                                    → 256 Hz
        C_TMB2_512Hz
                                    → 512 Hz
                                    → 1024 Hz
        C_TMB2_1024Hz
函数原型
    void Clear TimeBase(void);
功能说明
           时基计数器复位
用法
    Clear_TimeBase();
```

# 5.4 定时/计数器的应用实例

#### 5.4.1 时基频率的选择

## 例 5.1

选择 8Hz 的时基频率,进入中断后 IOB 口交替输出高低电平。通过示波器可观察到 IOB 口输出为方波。本例程由主程序 main.c 和中断服务程序 ISR.c 组成,其中与中断有关的部分请参见第六章中断的内容。

```
以下为 main.c 的代码:
#include "SPCE061.H"
main()
{
    asm("INT OFF");

    *P_IOB_Dir=0xFFFF;
    *P_IOB_Attrib=0xFFFF;
    *P_IOB_Data=0xFFFF;

    *P_IOB_Data=0xFFFF;

    *P_TimeBase_Setup=0;
    *P_INT_Ctrl=C_IRQ6_TMB2;

    _asm("INT IRQ");

    while(1)
```

```
*P_Watchdog_Clear = C_WDTCLR;
}
以下为 ISR.c 的代码:
#include "SPCE061.H"
unsigned int g_uiOutput=0xffff;
void IRQ6(void) attribute ((ISR));
void IRQ6(void)
{
    unsigned int i;
    g_uiOutput=~g_uiOutput;
                                        //reverse
    if(!(*P_INT_Ctrl&0x0001))
        //IRQ_TMB2
         *P INT Clear=0x0001;
                                        //clear INT flag
    }
    else
        //IRQ_TMB1
         *P IOB Data=g uiOutput;
                                        //output
        i=100;
         while(i--);
                                        //delay
         *P_INT_Clear=0x0002;
                                        //clear INT flag
    }
}
```

### 5.4.2 用 TimerA 产生方波

## 例 5.2

本例通过 TimerA 计数,每隔 0.5 秒,从 IOB 口相应的输出高或低电平,最终输出连续1Hz 方波。

上文讲过,给 TimerA 预置一个初值,它会在此基础上进行加一计数,加到 0xffff 时会产生溢出,同时产生中断请求信号,送入中断控制器进行处理。给本例跟上例不同,上例的输出是在中断服务子程序中进行的,而本例没有中断服务程序可以响应,本例只是用到了P INT Ctrl 寄存器的一个标志位而已。

那么,应该给 TimerA 预置一个多大的数呢?这里有一个公式

TimerA\_Data = 0xFFFF - (Source A & Source B Frequency) / Desired Frequency

定时 0.5 秒,我们利用时钟源 B,选择 1024Hz 的频率。这样我们就可以得到应该预置的初值为 TimerA Data=0xFFFF -1024/2=0xFDFF。

```
本例的程序代码如下:
#include "SPCE061.H"
main()
{
    unsigned int uiOutput;
    uiOutput=0x0000;
```

```
*P_IOB_Dir=0xFFFF;
    *P_IOB_Attrib=0xFFFF;
    *P_IOB_Data=0x0000;
    *P_INT_Ctrl=C_IRQ1_TMA;
    asm("INT OFF");
    *P_TimerA_Ctrl=C_SourceA_1+C_SourceB_1024Hz;
                                                      //TimerA:1024Hz
    *P_TimerA_Data=0xFDFF;
                                                      //0.5 Second
    while(1)
        *P_Watchdog_Clear = C_WDTCLR;
        if(*P_INT_Ctrl&C_IRQ1_TMA)
        {
            *P_INT_Clear=C_IRQ1_TMA;
                                                      //clear INT flag
            uiOutput ^= 0xFFFF;
                                                      //reverse
            *P_IOB_Data=uiOutput;
                                                      //output rectangle
        }
    }
}
```