
SPCE061A 系统开发板测试说明

测试目的: 检查 SPCE061A 系统开发板的硬件连接是否正确. 测试所需设备:

- PC 机一台 (1)
- PROBE 一个 (2)
- 系统开发板及电源 (3)




硬件连接要求: (结合上图)

1)PROBE 接到①处,注意红线为 VDD 端,绿线为 GND 端

- 2)将拨段开关的 ICE 扳到 ON 端,如图②处
- 3)喇叭接至喇叭插孔,如图③处,通过 S480 选择 DAC1、DAC2 放音来判断两个通道是否正常工作。
- 4)A口低8位与B口低8位相连,A口高8位与B口高8位相连,如图④、⑤所示5)电源接至电源插孔,如图⑦处

★注意:

- 1) 测试 IO 口时④、⑤处要连接,并且要保证拨段开关的 RX 与 TX 扳到 OFF 端。否则会提示 IO 测试失败。
- 2) 参考流程图,注意当测试睡眠时⑥处指示灯会点亮
- 3) 当测试到 UART 时,语音提示将 A 口与 B 口连线拔掉即将④、⑤处连线断开并将拨段 开关的 RX 与 TX 扳到 ON 端,并将 UART 的 2、3 端短接(如图⑧处)



系统板联机测试

测试原理: 传输资料是否正确, 即下载是否正常。

测试结果: DownLoad 成功会有语音提示: DownLoad 成功。

DownLoad 失败会有语音提示: DownLoad 失败。

系统板脱机测试:

- ●按照要求连接硬件
- ●下载程式:
- 1. I/O 自测

硬件连接: IOA0—IOA7 与 IOB0 到 IOB7 短接 IOA8—IOA15 与 IOB8 到 IOB15 短接

软件操作: 按下 RESET 键 会有语音提示"欢迎进入自检模式"

A口写数据B口读数据 是否正确 如有错误语音提示"IO测试失败"。

B口写数据 A 口读数据 是否正确 如有错误语音提示"IO测试失败"。

如果两项测试均通过,则语音提示"IO测试成功"

延时3秒种。

2. 睡眠/唤醒自测

硬件连接: 与上同

软件操作:设置 IOA 口为输入口

进入睡眠状态(睡眠指示灯点亮)

中断唤醒

播放语音:

"睡眠/唤醒测试成功"

"睡眠唤醒测试失败"

延时3秒种。

3.A/D 自测

硬件连接: 与上同

软件操作:设置 IOA 口为输入口即 LINE IN 口

给B口的IOB0-IOB6逐位置高低电平,作为采样源即模仿可调稳压源

播放语音.

"A/D 测试成功"

"A/D 测试失败"

"请先将 UART 的 2、3 端短接, 右上角跳线 RX 和 TX 扳到 ON 端, 拔掉 A 口

B 口数据线,"

延时3秒种。

4. UART 自测

硬件连接:将 UART 的 2、3 端短接。

右上角跳线 RX 和 TX 扳到 ON 端

软件操作:

检测 A 口是否有数据线短接,如果有,语音提示,拔掉 A 口 B 口数据线。没有串口发送数据,接收数据。如果接收数据为零,语音提示,UART 的 2、3 端短接,RX 和 TX 扳到 ON 端。如果数据接收的非零还不正确。提示串口测试失败。

否则成功。

延时3秒种。

5. (MIC)麦克自测

采用录放音检测麦克风.

软件操作: 采用定时中断实现 A/D 采样即录音

并通过 D/A 转换送 DAC1 或 DAC2 播放

可以通过现场录放音判断 MIC 测试成功与否。

备注:

如流程图所示,如果其中任何一项有错误,均测试失败,测试结束。