


# A/D 转换模块

北阳电子技术有限公司保留对此文件修改之权利且不另行通知。北阳电子技术有限公司所提供之资讯相信为正确且可靠的,但 并不保证本文件中绝无错误。请于向北阳电子技术有限公司提出订单前,自行确定所使用之相关技术文件及规格为最新之版本。若 因贵公司使用本公司之文件或产品,而涉及第三人之专利或著作权等智慧财产权之应用及配合时,则应由贵公司负责取得同意及授 权,本公司仅单纯贩售产品,上述关于同意及授权,非属本公司应为保证之责任。又未经北阳电子技术有限公司之正式书面许可, 本公司之所有产品不得用于医疗器材,維持生命系統及飞航等相关设备。

凌阳大学计划推广中心

北京市海淀区上地信息产业基地中黎科技园 1号楼 6层 C段 邮编: 100085

TEL: 86-10-62981668 FAX: 86-10-62985972 E-mail:unsp@sunplus.com.cn http://www:unsp.com.cn





### 电子竞赛基础模块

# 目 录

1	编写目的	3
2	硬件设计及功能描述	
	2.1 硬件设计电路	
	2.2 功能概述	
3	软件设计及使用说明	
	3.1 程序流程	
	3.2 程序使用说明	5



## 1 编写目的

#### 目的:


- 1. 熟悉 1 路及多路 A/D 转换。
- 2. 为温度、压力、流量等模拟量的转换提供参考。

## 2 硬件设计及功能描述

本实验用 SPCE061 内置 8 通道 10 位 ADC 实现模拟电压到数字量的转换。

#### 2.1 硬件设计电路

实验的硬件连接如下图所示:



#### 2.2 功能概述


模拟电压信号由LINE\_IN通道输入,共有7个LINE\_IN通道。通道LINE\_IN1-LINE\_7输入由 IOA0-IOA6完成。1路转换时由B口输出至发光二极管显示,当调节电位器改变电压值时,发光二极管的显示也将改变。多路转换的结果存放于一数组中,以便系统调用。



## 3 软件设计及使用说明


### 3.1 程序流程

1路转换程序流程图:



多路转换程序流程图:





## 3.2 程序使用说明

本程序采用读取  $P_ADC_MUX_DATA$  寄存器来启动 ADC 转换,各路转换值存于 channal\_data 数据区。