

定时器外部时钟源计数模块

北阳电子技术有限公司保留对此文件修改之权利且不另行通知。北阳电子技术有限公司所提供之资讯相信为正确且可靠的,但并不保证本文件中绝无错误。请于向北阳电子技术有限公司提出订单前,自行确定所使用之相关技术文件及规格为最新之版本。若因贵公司使用本公司之文件或产品,而涉及第三人之专利或著作权等智慧财产权之应用及配合时,则应由贵公司负责取得同意及授权,本公司仅单纯贩售产品,上述关于同意及授权,非属本公司应为保证之责任。又未经北阳电子技术有限公司之正式书面许可,本公司之所有产品不得用于医疗器材,維持生命系統及飞航等相关设备。

凌阳大学计划推广中心

北京市海淀区上地信息产业基地中黎科技园 1号楼 6层 C段 邮编: 100085

TEL: 86-10-62981668 FAX: 86-10-62985972 E-mail:unsp@sunplus.com.cn http://www:unsp.com.cn



目 录

1	编写	目的目	3
2		设计及功能描述	
		硬件设计电路	
		硬件设计功能描述	
3		设计及使用说明	
		主程序软件设计流程及说明	
		中断流程图及说明	




1 编写目的

- 1、了解 SPCE061 定时器如何利用外部时钟源来计数
- 2、该模块应用于频率的测量,如:在实际应用中要测量某一振荡电路产生的频率,则可以将被测频率作为定时器的外部时钟来计数,然后利用 2Hz 的时基中断定时 2-3 秒获得计数值,再除以 2 或 3 即得到要测量的频率,该测量方法精度较高而且操作简单,无需其他任何硬件电路。

2 硬件设计及功能描述

2.1 硬件设计电路

如果被测对象有多个,则可以通过模拟开关选择,如下图所示:



2.2 硬件设计功能描述

SPCE061A 根据所选通道,通过 IOB4 和 IOB3 向模拟开关送两位地址信号,取得振荡频率,可以选择 EXT1 即频率从 IOB4 输入,(也可以选择 EXT2 即频率从 IOB5 输入)通过计算得出相应的参数值。

3 软件设计及使用说明


3.1 主程序软件设计流程及说明



主程序很简单,每2秒钟读一次计数器计数值并计算出外部频率fx。其中I/O口初始化部分如下:

- 1、设置 IOB2IOB3 分别为 EXT1 和 EXT2 外部中断, (未使用 EXT2)并写入 P FeedBack 口;
 - 2、IOB4 和 IOB5 分别设置为悬浮输入,IOB2 和 IOB3 分别设置为反相输出。 定时器初始化如下:
 - 1、计数初值[P_TimerA_Data]为 0;
- 2、定时器设置为 CLKA 的 EXT1 即 TIMERA_CLKA_EXT,则 CLKB 设置为高电平 "1"即 TIMERA CLKB 1。

使用者可以根据自己的实际需要对程序做改动,在这里只是起到一个"抛砖引玉"的作用。



3.2 中断流程图及说明

中断采用 2Hz 的时基中断当进入中断 4 次即 2 秒后, 主程序读计数值并计算。

