











# 红外测温模块

V1.0 - 2004.11.18

凌阳大学计划推广中心 北京海淀上地信息产业基地中黎科技园1号楼3层

TEL: 010-62981113

FAX: 010-62981113-2992

 $\hbox{\it$E$-mail:unsp@sunplus.com.cn}$ 

http://www:unsp.com



# 版权声明

凌阳科技股份有限公司保留对此文件修改之权利且不另行通知。凌阳科技股份有限公司所提供之信息相信为正确且可靠之信息,但并不保证本文件中绝无错误。请于向凌阳科技股份有限公司提出订单前,自行确定所使用之相关技术文件及规格为最新之版本。若因贵公司使用本公司之文件或产品,而涉及第三人之专利或著作权等智能财产权之应用及配合时,则应由贵公司负责取得同意及授权,本公司仅单纯贩售产品,上述关于同意及授权,非属本公司应为保证之责任。又未经凌阳科技股份有限公司之正式书面许可,本公司之所有产品不得使用于医疗器材,维持生命系统及飞航等相关设备。

凌阳授权北京北阳电子技术有限公司翻译及转载,供凌阳大学计划推广中心专用。



# 目 录

1	前言	4
2	··· □ 系统简介	
	2.1 基本特性与参数指标	4
	2.2 主要功能	5
	2.3 结构框图	
	2.4 系统环境	
	2.5 注意事项	
3	硬件说明	6
	3.1 模组尺寸图示	6
4	软件说明	8
5	常见问题解答	9
6	附录	. 10
	6.1 实物图	. 10



# 1 前言

红外测温模块解决了传统测温中需接触的问题,并且具备回应速度快、测量精度高、测量范围广和可同时测量环境温度和目标温度的特点,配合凌阳的 SPCE061A 即可成为一个测量距离达 30 米的非接触式的温度测量计。

# 2 系统简介

# 2.1 基本特性与参数指标

量程	-33~220°C / -27~428°F	
工作温度	-10~50°C / 14~122°F	
精度	+/-0.6°C	
反应时间	1sec	
重量	9g	
电压范围	3V or 5V	



#### 2.2 主要功能

- 1、红外自动测温。
- 2、根据大气状况测温距离可达 100 英尺(30 米)。
- 3、回应时间大约0.5秒。
- 4、具备 SPI 接口,方便与 MCU 连接。

#### 2.3 结构框图

TN 红外模组与 SPCE061A 的连接图:




图 2.1 红外测温模组与 SPCE061A 的连接图

#### SPI 时序图:




图 2.2 SPI接口与 SPCE061A 的时序图

一帧数据包括 5Byte,每个 Byte 代表含义如下:



Item "L"(4CH): 代表此帧为目标温度

"f"(66H): 代表此帧为环境温度

MSB 8 bit Data Msb

**LSB** 8 bit Data Lsb

Sum Item+MSB+LSB=SUM

**CR** 0DH,结束码

#### 2.4 系统环境

在使用我们提供的 Demo 程序进行测试的时候必需注意连线正确,连线如下:

V - -> 3.3v

D-->IOA15

C-->IOB8

G-->GND

A-->按键-->GND

运行程序,把按键按住直到有声音播出,第一个温度为环境温度,第二个为目标温度。

### 2.5 注意事项

为什么计连续量测3、4次,每次的温度都会不一样?

系统刚从盒中取出,还未适应环境温度,所以连续测量都会出现数据不同的情况,相同的情况 亦会发生于室温相差太多的房间,例如:设有暖炉房间的温度要比其他的高出很多,快速改变 环境温度亦是造成系统数值不准的原因之一。因此在这种情况下,建议使用者先将系统放置室 内,大约20分钟后,让其适应环境温度,这样就可以得到较正确的数值

# 3 硬件说明

### 3.1 模组尺寸图示






图 3.1 红外模组尺寸图



# 4 软件说明




图 4.1 Demo 程序流程图



### 5 常见问题解答

01 红外线温度仪是怎样工作的?

所有物体都会发出红外线能量。 物体越热,其分子就愈加活跃,它所发出的红外线能量也就越多。 红外线温度仪包括有光学装置,可以收集来自物体的辐射红外线能量,并把该能量聚焦在探测器上。 能量经探测器转化为电信号,并被放大、显示出来。

#### 02 红外线温度仪的回应时间为多少?

红外线温度仪的回应时间比大多数温度计快:大约 0.5 秒。

03 目标的最大测量距离为多少?

这取决于温度仪中的光学装置的性能。使用距离/尺寸之比及目标直径来确定最大目标测量距离。根据大气状况,大多数红外线温度仪的最大测量距离约为 100 英尺(30米)。

#### 04 光谱范围是什么?它为什么很重要?

红外线光谱的范围是 0.7 到 1000 μ m,即红外线辐射的传输范围。由于成本的缘故,红外线温度仪的操作一般在 20 μ m 下。我们所使用的大多数红外线温度仪,其光谱回应范围为 8-20 μ m,采用该范围的原因是它受到大气中 CO2 和 H2O 的影响最小。如果采用更长、能量更低的波长,由于大气(湿度)的影响,准确性将随着距离的增加而降低。

05 什么是辐射率 (Emissivity)?

辐射率是指物体辐射或吸收能量的能力。理想辐射装置的辐射率为 1 , 可以发出 100%的入射能。辐射率为 0.8 的物体将吸收 80%,而反射 20%的入射能。辐射率可 随温度和光谱回应(波长)而变化。对于表面发亮的金属,除非红外线温度仪可根据辐射率进行调节,否则将很难准确测量它们的温度。

#### 06 如何确定物体的辐射率(Emissivity)?

1. 首先,使用表面型热电偶探头,测量待测物体的表面温度。再使用红



外线温度仪测量该表面,调节温度仪上的辐射率,直到热电偶温度计和红外线温度仪上的温度读数相一致。

2. 对于高达 500°F(260°C)的高温,将一片规则的遮蔽胶带置于待测物体上。使胶带和物体达到热均衡。使用辐射率设定为 0.95 的红外线温度仪,测量并记录下遮蔽胶带的温度。 然后,再测量物体的表面温度。调整辐射率,直至物体的温度与胶带相同。

07

#### 红外线温度仪的测量区域多大?

红外线温度仪测量物体测量直径以内表面的平均温度。

# 6 附录

### 6.1 实物图



图 6.1 实物图