Hardware. asm 文件函数功能一览表


		e.asm 义件函数切		1
序	函数名称	函数功能	入口参数及意义	出口参数
号				及意义
1	F SP Send PWM	设置 PWM 输出		
2	F SP Send DAC1	给语音输出通	语音数据	
۵	1_St_Selid_Dhe1	道1赋值		
0	F CD C 1 DACO		定	
3	F_SP_Send_DAC2	给语音输出通	语音数据	
		道2赋值		
4	F_SP_Send_Two_DAC	给语音输出通	语音数据	
		道 1、2 同时赋		
		值		
5	F SP Send Out	给语音输出通	语音数据	
		道 1、2 同时赋	10 D 20 VI	
		值		
<u> </u>	E CD C + ADC			1D ++++++++
6	F_SP_Get_ADC	读出 AD 转换的		AD 转换的
		数据		数据
7	F_SP_Set_P_TimerA_Ctrl	给	P_TimerA_Ctrl	
		P_TimerA_Ctrl	的值	
		寄存器赋值		
8	F_SP_Set_P_TimerA_Data	给	P_TimerA_Data	
		P TimerA Data	i _ i i i i i i i i i i i i i i i i i	
		寄存器赋值	H 1 IFF	
0	E CD C-+ D T:D C+1		D T:	
9	F_SP_Set_P_TimerB_Ctrl	给 D. T. D. C. 1	P_TimerB_Ctrl	
		P_TimerB_Ctrl	的值	
		寄存器赋值		
10	F_SP_Set_P_TimerB_Data	给	P_TimerB_Data	
		P_TimerB_Data	的值	
		寄存器赋值		
11	F SP Set P INT Ctrl	给 P_INT_Ctrl	P INT Ctrl	
		寄存器赋值	 的值	
12	F SP Set P INT Clear	给 P INT Clear	P INT Clear	
14	I DI Derli TIMI Clear	寄了INI_Clear 寄存器赋值	r_ini_cieai 的值	
10	F CD C + D C + O1 1			
13	F_SP_Set_P_SystemClock	给	P_SystemClock	
		P_SystemClock	的值	
		寄存器赋值		
14	F_SP_Set_P_DAC_Ctrl	给 P_DAC_Ctrl	P_DAC_Ctrl	
		寄存器赋值	的值	
15	F SP Set P ADC Ctrl	给 P ADC Ctrl	P ADC Ctrl	
		寄存器赋值	· · · 的值	
16	F SP Write INT Status	写中断状态	中断状态值	
17	F_SP_Read_INT_Status	读中断状态	中断状态值	
18	F_SP_RampUpDAC1	音频输出通道1		
		的音量调到中		
		点值		

19	F_SP_RampDnDAC1	音频输出通道1		
	D 0D D 11 D100	的音量调到零		
20	F_SP_RampUpDAC2	音频输出通道 2		
		的音量调到中		
0.1		点值		
21	F_SP_RampDnDAC2	音频输出通道 2		
		的音量调到零		
22	_SP_RampUpDAC1	音频输出通道1		
		的音量调到中		
		点值		
23	_SP_RampDnDAC1	音频输出通道1		
		的音量调到零		
24	_SP_RampUpDAC2	音频输出通道 2		
		的音量调到中		
		点值		
25	_SP_RampDnDAC2	音频输出通道 2		
		的音量调到零		
26	F_SP_Delay	延时		
27	F_SP_InitQueue	初始化语音播		
		放队列		
28	F_SP_ReadQueue	读队列中的数		读出的数
		据		据
29	F_SP_WriteQueue	向队列中写数	被写的数据	
		据		
30	F_SP_TestQueue	测试队列		0. 队列没
				有满,
				没有空
				1. 队列为
				满
				2. 队列为
				空
31	_SP_Export	给寄存器赋值	1. 寄存器	
			2. 赋给寄存器的	
			值	
32	_SP_Import	取寄存器值	1. 寄存器	
			2.	
33	_SP_Init_IOB	对B口的初始化	1. P_IOB_Dir 的	
	_ _			
			2. P_IOB_Attrib	
			 的值	
			3. P_IOB_Data的	
			值	
			J.1Is.	


34	_SP_Init_IOA	对A口的初始化	1. P_IOA_Dir 的 值
			2. P_IOA_Attrib 的值
			3. P_IOA_Data的
35	SP GetResource	即该压辛粉捉	值 1. 语音数据的地
30	_5i _detResource	地址中的语音	业
		数据	2. 语音数据所在
			的页

注释:前面带下划杠的函数支持 C 调用 没有下划杠的函数支持汇编调用 部分函数程序流程图:


1. 音频输出通道音量调到中点值函数程序流程图:




2. 音频输出通道音量调到最低函数程序流程图:



1. 队列中写数据函数程序流程图:



2. 队列中读数据函数程序流程图:



3. 测试队列函数程序流程图:

