


D/A 转换模块

北阳电子技术有限公司保留对此文件修改之权利且不另行通知。北阳电子技术有限公司所提供之资讯相信为正确且可靠的,但 并不保证本文件中绝无错误。请于向北阳电子技术有限公司提出订单前,自行确定所使用之相关技术文件及规格为最新之版本。若 因贵公司使用本公司之文件或产品,而涉及第三人之专利或著作权等智慧财产权之应用及配合时,则应由贵公司负责取得同意及授 权,本公司仅单纯贩售产品,上述关于同意及授权,非属本公司应为保证之责任。又未经北阳电子技术有限公司之正式书面许可, 本公司之所有产品不得用于医疗器材,維持生命系統及飞航等相关设备。

凌阳大学计划推广中心

北京市海淀区上地信息产业基地中黎科技园 1号楼 6层 C段 邮编: 100085

TEL: 86-10-62981668 FAX: 86-10-62985972 E-mail:unsp@sunplus.com.cn http://www:unsp.com.cn





电子竞赛基础模块

目 录

1	编写目的	3
2	硬件设计及功能描述	
	2.1 硬件设计电路	
	2.2 功能概述	3
3	软件设计及使用说明	
	3.1 程序流程	3
	32程序使用说明	4



1 编写目的

目的:


- 1. 通过波形产生的例子掌握 D/A 转换的方法。
- 2. 了解各种波形发生器的编程实现。

2 硬件设计及功能描述

本实验用3个按键实现正弦波、三角波、锯齿波三种波形的输出。

2.1 硬件设计电路

实验的硬件连接如下图所示:



2.2 功能概述


实验的按键通过 A 口输入,转换结果由 DAC1 和 DAC2 引脚输出。在实验中,可以将两个输出接至示波器和扬声器,通过示波器可以观察波形输出,另外可以听到扬声器持续间断的声音。

按 S1 将产生锯齿波,按 S2 产生三角波,按 S3 产生正弦波。

3 软件设计及使用说明

3.1 程序流程





3.2 程序使用说明

程序中, IOA0-IOA2 对应的按键输入键值分别为 0x01、0x020、0x04。键盘扫描、去抖及获取键值是通过调用库中子程序实现。