第3章	I/O 端口的 C 语言程序设计	24
3.1 IO 対	端口的结构	24
	端口设置的寄存器	
3.2.1	A 口相应的寄存器	25
3.2.2	并行 I/O 口的组合控制	25
3.2.3	B 口相应的寄存器	26
3.2.4	B 口的特殊功能	26
3.3 IO 站	端口设置的 C 库函数	27
3.4 IO 站	端口的应用实例	29

第3章 I/O 端口的 C 语言程序设计

3.1 IO 端口的结构

输入/输出接口(也可简称为 I/O 口)是单片机与外设交换信息的通道。输入端口负责从外界接收检测信号、键盘信号等各种开关量信号。输出端口负责向外界输送由内部电路产生的处理结果、显示信息、控制命令、驱动信号等。unSP 内有并行和串行两种方式的 I/O 口。SPCE061A 有两个 16 位通用的并行 I/O 口:A 口和 B 口。这两个口的每一位都可通过编程单独定义成输入或输出口。

A口的 IOA0~IOA7 用作输入口时具有唤醒功能,即具有输入电平变化引起 CPU 中断功能。在那些用电池供电、追求低能耗的应用场合,可以应用 CPU 的睡眠模式(通过软件设置)以降低功耗,需要时以按键来唤醒 CPU,使其进入工作状态。例如:手持遥控器、电子字典、PDA、计算器、移动电话等。

图 3.1 是 SPCE061A 的 I/O 端口结构图。与其它的单片机相比,它除了每个 I/O 端口可以单独定义其状态外,每个对应状态下的 I/O 端口性质电路都是内置的,在实际的电路中不需要再次外接。例:设端口 A 口为带下拉电阻的输入口,在连接硬件时无需在片外接下拉电路。

P_IOA/B_Buffer(读)

P_IOA/B_Data(写)

P_IOA/B_Buffer(写)

P_IOA/B_Dir(读/写)

P_IOA/B_Attrib(读/写)

P_IOA/B_Data(读)

图3.2 I/O 端口结构图

3.2 IO 端口设置的寄存器

SPCE061A 提供了位控制结构的 I/O 端口,每一位都可以被单独定义用于输入或输出数据。通常,对某一位的设定包括以下 3 个基本项:数据向量 Data、属性向量 Attribution 和方向控制向量 Direction。3 个端口内每个对应的位组合在一起,形成一个控制字,用来定义相应 I/O 口位的输入输出状态和方式。例如,假设需要 IOA0 是下拉输入管脚,则相应的 Data、Attribution 和

北阳电子内部技术资料

Direction 的值均被置为"0"。如果需要 IOA1 是带唤醒功能的悬浮式输入管脚,则 Data、Attribution 和 Direction 的值被置为"010"。

A 口和 B 口的 Data、Attribution 和 Direction 的设定值均在不同的寄存器里,用户在进行 I/O 口设置时要特别注意这一点。

3.2.1 A 口相应的寄存器

P IOA Data(读/写)(\$7000H)

A口的数据单元,用于向A口写入或从A口读出数据。当A口处于输入状态时,读出是读A口管脚电平状态;写入是将数据写入A口的数据寄存器。当A口处于输出状态时,写入输出数据到A口的数据寄存器。

P IOA Buffer (读/写) (\$7001H)

A口的数据向量单元,用于向数据向量寄存器写入或从该寄存器读出数据。当 A口处于输入状态时,写入是将 A口的数据向量写入 A口的数据寄存器;读出则是从 A口数据寄存器内读其数值。当 A口处于输出状态时,写入输出数据到 A口的数据寄存器。

P IOA Dir(读/写)(\$7002H)

A 口的方向向量单元,用于用来设置 A 口是输入还是输出,该方向控制向量寄存器可以写入或从该寄存器内读出方向控制向量。Dir 位决定了口位的输入/输出方向:即'0'为输入,'1'为输出。

P IOA Attrib(读/写)(\$7003H)

A口的属性向量单元,用于A口属性向量的设置。

P IOA Latch(读)(\$7004H)

读该单元以锁存A口上的输入数据,用于进入睡眠状态前的触键唤醒功能的启动。

3.2.2 并行 I/O 口的组合控制

方向向量 Dir、属性向量 Attrib 和数据向量 Data 分别代表三个控制口。这三个口中每个对应的位组合在一起,形成一个控制字,来定义相应 I/O 口位的输入/输出状态和方式。

表 3.1 具体表示了如何通过对 I/O 口位的方向向量位 Dir、属性向量位 Attrib 以及数据向量位 Data 进行编程,来设定口位的输入/输出状态和方式。

由表 3.1 可以得出以下一些结论:

Dir 位决定了口位的输入/输出方向:即'0'为输入,'1'为输出。

Attrib 位决定了在口位的输入状态下是为悬浮式输入还是非悬浮式输入:即'0'为带上拉或下拉电阻式输入,而'1'则为悬浮式输入。在口位的输出状态下则决定其输出是反相的还是同相的;'0'为反相输出,'1'则为同相输出。

Data 位在口位的输入状态下被写入时,与 Attrib 位组合在一起形成输入方式的控制字'00'、'01'、'10'、'11',以决定输入口是带唤醒功能的上拉电阻式、下拉电阻式或悬浮式以及不带唤醒功能的悬浮式输入。Data 位在口位的输出状态下被写入的是输出数据,不过,数据是经过反相器输出还是经过同相缓存器输出要由 Attrib 位来决定。

例如,假设要把 A 口的 Bit0 定义成下拉电阻式的输入口,则 A 口_Dir、_Attrib 和_Data 向量的三个相应的 Bit0 应组合设为'000'。如果想把 A 口的 Bit1 定义成悬浮式并具有唤醒功能的输入口,只需将 Dir、Attrib 和 Data 向量中相应的 Bit1 组合设置为'010'即可。

A口的 IOA0~IOA7 作为唤醒源,常用于键盘输入。要激活 IOA0~IOA7 的唤醒功能,必须读 PIOA Latch 单元,以此来锁存 IOA0~IOA7 管脚上的键状态。随后,系统才可通过指令进入

低功耗的睡眠状态。当有键按下时,IOA0~IOA7的输入状态将不同于其在进入睡眠前被锁存时的状态,从而引起系统的唤醒。

表3.1 I/O 端口的组合控制设置

Direction	Attribution	Data	功能	是否带唤	功能描述	
				唤醒功能	-Minimate	
0	0	0	下拉*	是**	带下拉电阻的输入管脚	
0	0	1	上拉	是**	带上拉电阻的输入管脚	
0	1	0	悬浮	是**	悬浮式输入管脚	
0	1	1	悬浮	否	悬浮式输入管脚	
1	0	0	高电平输出	否	带数据反相器的高电平输出	
		U	(带数据反相器)		(当向数据位写入"0" 时输出"1")	
1	0	1	1	低电平输出	否	带数据反相器的低电平输出
			(带数据反相器)	Ė	(当向数据位写入"1"时输出"0")	
1	1	0	低电平输出	否	带数据缓存器的低电平输出	
					(无数据反相功能)	
1	1	1	1 高电平输出	否	带数据缓存器的高电平输出	
		1			(无数据反相功能)	

注:

3.2.3 B 口相应的寄存器

P IOB Data(读/写)(\$7005H)

B口的数据单元,用于向B口写入或从B口读出数据。当B口处于输入状态时,读出是读B口管脚电平状态; 写入是将数据写入B口的数据寄存器。当B口处于输出状态时,写入输出数据到B口的数据寄存器。

P IOB Buffer(读/写)(\$7006H)

B口的数据向量单元,用于向数据寄存器写入或从该寄存器内读出数据。当 B口处于输入状态时,写入是将数据写入 B口的数据寄存器;读出则是从 B口数据寄存器里读其数值。当 B口处于输出状态时,写入数据到 B口的数据寄存器。

P IOB Dir(读/写)(\$7007H)

B口的方向向量单元,用于设置 IOB口的状态。'0'为输入,'1'为输出。

P IOB Attrib(读/写)(\$7008H)

B口的属性向量单元,用于设置 IOB口的属性。

3.2.4 B 口的特殊功能

正如前面提到的,B 口除了具有常规的输入/输出端口功能外,还有一些特殊的功能,如下表 3.2 所示:

^{*:} 口位默认为带下拉电阻的输入管脚;

^{**:} 只有当 IOA [7~0]内位的控制字为 000,001 和 010 时, 相应位才具有唤醒的功能。

表3.2 B口的特殊功能表

口位	特殊功能	功能描述	备注
IOB0	SCK	串行接口 SIO 的时钟信号	参见串行设备接口 SIO 的功能设置内容
IOB1	SDA	串行接口 SIO 的数据传送信号	参见串行设备接口 SIO 的功能设置内容
IOB2	EXT1	外部中断源(下降沿触发)	IOB2 设为输入状态
	Feedback_Output1	与 IOB4 组成一个 RC 反馈电路,以获得振荡信号,作为外部中断源 EXT1	设置 IOB2 为反相输出方式,见 P_FeedBack(写)(\$7009H)单元的描述
	EXT2	外部中断源(下降沿触发)	IOB3 设为输入状态
IOB3	Feedback_Output2	与 IOB5 组成一个 RC 反馈电路,以获得 一个振荡信号,作为外部中断源 EXT2	设置 IOB3 为反相输出方式
IOB4	Feedback_Input1		
IOB5	Feedback_Input2		
IOB6			
IOB7	Rx	通用异步串行数据接收端口	参见通用异步串行接口部分
IOB8	APWMO	TimerA 脉宽调制输出	参见定时器/计数器部分,P_Feedback(单元
IOB9	BPWMO	TimerB 脉宽调制输出	参见定时器/计数器部分
IOB10	Tx	通用异步串行数据发送端口	参见 <u>通用异步串行端口 UART</u> 部分

注:

- 1. 口位默认为带下拉电阻的输入管脚
- 2. PWM: 脉宽调制(Pulse Width Modulation)

3.3 IO 端口设置的 C 库函数

SPCE061.lib 中提供了相应的 API 函数如下所示:

函数原型

void Set_IOA_Dir(unsigned int);

void Set_IOB_Dir(unsigned int);

功能说明 设置 IO Direction 信息

用法 Set IOA Dir(Direction A);

Set_IOB_Dir(Direction_B);

参数 1代表输出,0代表输入

返回值 无

函数原型

unsigned int Get_IOA_Dir(void);

unsigned int Get_IOB_Dir(void);

功能说明 获取 IO Dircetion 信息

用法 Direction_A = Get_IOA_Dir();

Direction_B = Get_IOB_Dir();

参数 无

```
返回值
     1代表输出,0代表输入
```

```
函数原型
    void Set IOA Attrib(unsigned int);
    void Set_IOB_Attrib(unsigned int);
功能说明
            设置 IO Attribution 信息
用法
        Set IOA Attrib (Attribution A);
       Set_IOA_Attrib (Attribution_B);
参数
返回值
        无
函数原型
    unsigned int Get_IOA_Attrib(void);
    unsigned int Get IOB Attrib(void);
功能说明
            获取 IO Attribution 信息
用法
       Attribution_A = Set_IOA_Attrib ();
       Attribution_B = Set_IOA_Attrib ();
参数
        无
返回值
函数原型
    void Set_IOA_Data(unsigned int);
    void Set IOB Data(unsigned int);
功能说明
            设置 IO Data 信息
用法
       Set_IOA_Data(Data_A);
       Set_IOB_Data(Data_B);
参数
        1代表高电平,0代表低电平
返回值
        无
函数原型
    unsigned int Get_IOA_Data(void);
    unsigned int Get IOB Data(void);
功能说明
            获取 IO Data 信息
用法
       Data A = Set IOA Data();
       Data B = Set IOB Data();
参数
        无
返回值
        1代表高电平,0代表低电平
函数原型
    void Set IOA Buffer(unsigned int);
    void Set_IOB_Buffer(unsigned int);
功能说明
            设置 IO Buffer 信息
```

北阳电子内部技术资料

Set_IOA_Buffer(Buffer_A); Set IOB Buffer(Buffer B);

用法

参数 1代表高电平,0代表低电平

返回值 无

函数原型

unsigned int Get_IOA_Buffer(void); unsigned int Get_IOB_Buffer(void);

功能说明 获取 IO Buffer 信息

用法 Buffer_A = Set_IOA_Buffer();

Buffer B = Set IOB Buffer();

参数 无

返回值 1代表高电平,0代表低电平

函数原型

void Get IOA Latch(void);

功能说明 读 P_IOA_Latch 单元,以此来锁存 IOA0~IOA7 管脚上的键状态

用法 Get_IOA_Latch();

参数 无

返回值 无

另:

sp_lib.asm 中定义了两个很有用的 IO API, 在 C 中可以调用。它们是 SP_Init_IOA(), SP Init IOB()。

函数原型

void SP_Init_IOA(unsigned int, unsigned int, unsigned int);

void SP_Init_IOB(unsigned int, unsigned int, unsigned int);

功能说明 同时设置 IO Dircetion、Attribution 和 Data 信息

用法 SP Init IOA(Direction A, Data A, Attribution A);

SP Init IOB(Direction B, Data B, Attribution B);

参数

返回值 无

3.4 IO 端口的应用实例

例 3.1

硬件连接图如图 3.2 所示。A 口低八位接 1×8 键盘,B 口低八位接八个 LED,要求按每个按键的时候相应的 LED 被熄灭。

分析:显然,应该把 A 口的低八位设置为输入,B 口的低八位设置为输出。我们从图 3.2 看出,按键按下的时候会给 A 口一个高电平。为了使 A 口在按键触发后回到不被触发的 状态,我们把 A 口设置为带下拉电阻的输入。同时,我们注意到 8 个 LED 是共阳极的(注意,本书有不少例程用到 8 个 LED,如果没有特别声明,指的都是共阳极的),低电平点亮,高电平熄灭。所以,我们在把 B 口设置为同相输出的时候,要让某个 LED 熄灭,只需

在对应的 IO 口位输出高电平。




图3.2 例 3.1 的硬件连接图

```
实现的主程序如下所示:
#include "SPCE061.H"
int main()
                             //定义一个变量,用以保存输入的键值
   unsigned int I Key;
   //设置 A 口为带下拉电阻的输入
                                            //IO 初始化开始
   Set IOA Dir(0x0000);
   Set_IOA_Attrib(0x0000);
   Set IOA Data(0x0000);
   //设置 B 口为同相低电平输出
   Set IOB Dir(0xffff);
   Set_IOB_Attrib(0xffff);
                                            //IO 初始化完成
   Set IOB Data(0x0000);
   while(1)
       I Key = Get IOA Data();
                                            // 获取 A 口输入的键值
                                            // 散转
       switch(I_Key)
           case 0x0000:
                                            // 无键按下
              break;
          case 0x0001:
                                            // 按下的键号为 1
```

```
case 0x0002:
                                                 // 按下的键号为 2
                                                 // 按下的键号为 3
               case 0x0004:
                                                 // 按下的键号为 4
               case 0x0008:
               case 0x0010:
                                                 // 按下的键号为 5
               case 0x0020:
                                                 // 按下的键号为 6
               case 0x0040:
                                                 // 按下的键号为 7
                                                 // 按下的键号为 8
               case 0x0080:
                                                 // 把 A 口输入的键值送到 B 口
               Set IOB Buffer(I Key);
                   break:
               default:
                   break;
     }
   }
    在程序运行之前,还有三个步骤要做(这几个步骤在以后各章节例程中也要做的):
第一步,在 Tools\Options\Directies 下选择 Include files,把 SPCE061.H 加入;第二步,在
Project\Setting\Link\Library modules 下加入 SPCE061.lib。
   以上程序 IO 初始化部分的代码,也可以只写以下两行:
       SP_Init_IOA(0, 0, 0);
       SP Init IOB(0xffff, 0, 0xffff);
   如果读者不喜欢使用 SPCE061.H, 也不想包含 SPCE061.lib, 你也完全可以象下面这样
写程序,其实,这里只是将 SPCE061.lib 中我们用到的部分代码摘出来了。
volatile unsigned int *P IOA Data= (unsigned int*)(0x7000);
                                                     // Data vector for IOA
volatile unsigned int *P IOA Dir = (unsigned int*)(0x7002);
                                                     // Direction vector for IOA
volatile unsigned int P_IOA_Attrib = (unsigned int^*)(0x7003);
                                                     // Attribute vector for IOA
volatile unsigned int *P IOB Data = (unsigned int*)(0x7005);
                                                     // Data vector for IOB
volatile unsigned int *P IOB Dir = (unsigned int*)(0x7007);
                                                     // Direction vector for IOB
volatile unsigned int *P IOB Attrib = (unsigned int*)(0x7008);
                                                     // Attribute vector for IOB
int main()
                                  //定义一个变量,用以保存输入的键值
    unsigned int I Key;
   //设置 A 口为带下拉电阻的输入
                                             //IO 初始化开始
   P_IOA_Dir = 0;
   *P IOA Attrib =0;
   *P IOA Data =0;
   //设置 B 口为同相低电平输出
   P_IOA_Dir = 0xffff;
   *P IOB Attrib =0xffff;
   *P IOB Data =0;
                                          //IO 初始化完成
```

{

... //以下代码不变 }

另外还有一种用 C 嵌入式汇编的方法来实现 IO 的初始化,在上一章有例子,在此不再赘述。总之对 IO 进行编程的方法很多,读者可以根据自己的习惯选用其中一种。