

4×4 键盘控制数码管显示模块

北阳电子技术有限公司保留对此文件修改之权利且不另行通知。北阳电子技术有限公司所提供之资讯相信为正确且可靠的,但并不保证本文件中绝无错误。请于向北阳电子技术有限公司提出订单前,自行确定所使用之相关技术文件及规格为最新之版本。若因贵公司使用本公司之文件或产品,而涉及第三人之专利或著作权等智慧财产权之应用及配合时,则应由贵公司负责取得同意及授权,本公司仅单纯贩售产品,上述关于同意及授权,非属本公司应为保证之责任。又未经北阳电子技术有限公司之正式书面许可,本公司之所有产品不得用于医疗器材,維持生命系統及飞航等相关设备。

凌阳大学计划推广中心

北京市海淀区上地信息产业基地中黎科技园 1号楼 6层 C段 邮编: 100085

TEL: 86-10-62981668 FAX: 86-10-62985972 E-mail:unsp@sunplus.com.cn http://www:unsp.com.cn



目 录

1	编写	目的目	3
2		设计及功能描述	
		硬件设计电路	
		硬件设计功能描述	
3	软件	设计及使用说明	4
		主程序软件设计流程及说明	
	3.2	键盘服务程序流程图及说明	5



1 编写目的


目的:

用于按键控制的系统中,每种功能一般都要求有相关数据显示,本模块就是应此 种功能来制作的。


2 硬件设计及功能描述

2.1 硬件设计电路

4*4 键盘硬件原理如图一所示,采用矩阵式键盘接口,这样可以合理地利用硬件资源,并且编程灵活。



数码管显示硬件原理图如图二所示,这里我们只用到了前面两位。



图二 数码管显示硬件原理图


2.2 硬件设计功能描述

按键显示 0, 1, 2······15。占用 IO 资源为 IOA0-7 以及 IOB14、IOB15。使用中断资源为 IRQ5 中的 4Hz 中断。

3 软件设计及使用说明

3.1 主程序软件设计流程及说明

整个程序一直对数码管进行数据更新和刷新,在这过程中如果发生 4Hz 中断,将进行按键扫描,并把更新的数据传给数码管进行显示。主程序流程图如下图所示。



3.2 键盘服务程序流程图及说明

在这里提供了另一种键盘扫描方式,和取得健值的方法。在这个程序中按键不是通过逐行扫描来确定的,先把四根线作为扫描线,并都送高电平,另外四根作为接收线,并从接收线取得一个数据 keyfirst,然后把刚才的接收线作为扫描线,并都送高电平,把刚才的扫描线作为接收线,并从接收线取得一个数据 keylast,通过对这两个数据的处理即可的初始哪个键按下,并把这个值送给 uiValue,传给数码管进行显示。程序流程图如下图所示。

