

龙丘语音识别模块接线说明

模块原理图,参考龙丘 LD3320 语音识别模块 VC.pdf。模块功能图:



模块扩展插针接口定义:



模块扩展插针 PCB 丝印勘误:

