## 第四章 AVR 单片机指令系统

说明: 为了使读者和用户迅速掌握 AVR 指令系统的功能,边学习,边实践,希望大家 先学习<<第三章 AVR 开发工具>>。根据我们的实际教学经验,有的书籍是根据英文原文翻译,程序及说明可能不合中国人习惯,又由于印刷等多种原因,内容有出入,学起来较难。我们是参考有关资料,并在实际工作中验证,并编写有关测试程序(含中文注释),在模拟调试软件窗口观察通过,或在实时仿真器或在 SL-AVR 下载开发下载实验器上验证通过,把测试实验程序刻在光盘上,保证用户学习、实验时少走弯路。所以我们先学习系统软件的使用,然后学指令系统,用户一边学习AVR 指令系统,一边学习系统软件编程调试,这样使指令功能流向看得见摸得着,学习起来有声有色,达到事半功倍的效果。当学完所有指令,你也学会了用软件编程开发调试。我们的想法希望你能去边学边实践,并得到你的认可,我们就谢谢了。

## AVR 单片机每条指令对应的实验源程序见文件夹<<指令 ASM>>

计算机的指令系统是一套控制计算机操作的代码, 称之为机器语言。计算机只能识别和执行机器语言的指令。为了便于人们理解、记忆和使用,通常用汇编语言指令来描述计算机的指令系统。汇编语言指令可通过汇编器翻译成计算机能识别的机器语言。

AVR 单片机指令系统是 RISC 结构的精简指令集,是一种简明易掌握、效率高的指令系统。 AVR 单片机指令系统速查表,不同器件使用不同的指令表,见附录 3:

- (1) 89 条指令器件:AT90S1200.最基本指令:
- (2) 90 条指令器件(□):Attiny11/12/15/22; 90 条指令=□+89 条基本指令
- (3) 118 条指令器件(◇):AT90S2313/2323/2343/2333,/4414/4433/4434/8515/90S8534/8535

;118 条指令=◇+90 条;

- (4) 121 条指令器件(△)ATmega603/103; 121 条指令=△+ 118 条;
- (5) 130 条指令器件(☆)ATmega161; 130 条指令=☆+121 条

AVR 大多数执行时间为单个时钟周期。这一章主要分析 AVR 单片机指令系统的功能和使用方法。 下表为常用 AVR 器件指令表:

# AVR 器件(指令速查表) 118 条指令器件 AT90S2313/2323/2343/2333 ,AT90S4414/4433/4434/8515,AT90S8534/8535

		33 ,A13034414			
算术和通	逻辑指令	BRCC k	C 清零转	位指令和	0位测试指令
ADD Rd,Rr	加法	BRSH k	<b>≥</b> 转	SBI P,b	置位 I/O 位
ADC Rd,Rr	带进位加	BRLO k	小于转(无符号)	CBI P,b	清零 I/O 位
♦ ADIW RdI,K	加立即数	BRMI k	负数转移	LSL Rd	左移
SUB Rd,Rr	减法	BRPL k	正数转移	LSR Rd	右移
SUBI Rd,Rr	减立即数	BRGE k	≥转(带符号)	ROL Rd	带进位左循环
SBC Rd,Rr	带进位减	BRLT k	小于转(带符号)	ROR Rd	带进位右循环
SBCI Rd,K	带 C 减立即数	BRHS k	H 置位转移	ASR Rd	算术右移
SBIW Rdl,K	减立即数	BRHC k	H 清零转移	SWAP Rd	半字节交换
AND Rd,Rr	与	BRTS k	T置位转移	BSET s	置位 SREG
ANDI Rd,K	与立即数	BRTC k	T清零转移	BCLR s	清零 SREG
OR Rd,Rr	或	BRVS k	V 置位转移	BST Rr,b	Rr的b位送T
ORI Rd,K	或立即数	BRVC k	V 清零转移	BLD Rd	T送Rr的b位
EOR Rd,Rr	异或	BRIE k	中断位置位转移	SEC	置位C
COM Rd	取反	BRID k	中断位清零转移	CLC	清零C
NEG Rd	取补	数据传		SEN	置位N
SBR Rd,K	寄存器位置位	MOV Rd,Rr	寄存器传送	CLN	清零N
CBR Rd,K	寄存器位清零	♦ LDI Rd,Rr	装入立即数	SEZ	置位Z
INC Rd	加 1	♦ LD Rd, X	X间接取数	CLZ	清零Z
DEC Rd	减 1	♦ LD Rd, X+	X间接取数后+	SEI	置位Ⅰ
TST Rd	测试零或负	♦ LD Rd,-X	X间接取数先─	CLI	清零Ⅰ
CLR Rd	寄存器清零	♦ LD Rd,Y	Y间接取数	SES	置位S
SER Rd	寄存器置FF	♦ LD Rd,Y+	Y间接取数后+	CLS	清零S
	移指令	♦ LD Rd,–Y	Y间接取数先─	SEV	置位Ⅴ
RJMP k	相对转移	♦ LDD Rd,Y+q	Y间接取数+q	CLV	清零 V
♦ JMP	间接转移(Z)	LD Rd, Z	Z间接取数	SET	置位T
RCALL k	相对调用	♦ LD Rd, Z+	Z 间接取数后+	CLT	清零T
♦ ICALL	间接调用(Z)	♦ LD Rd,–Z	Z间接取数先─	SEH	置位H
RET	子程序返回	♦ LDD Rd, Z+q	Z间接取数 <b>+</b> q	CLH	清零H
RETI	中断返回	♦ LDS Rd,K	从 SRAM 装入	NOP	空操作
CPSE Rd,Rr	比较相等跳行	♦ ST X ,Rr	X间接存数	SLEEP	休眠指令
CP Rd,Rr	比较	♦ ST X+ ,Rr	X间接存数后+	WDR	看门狗复位
CPC Rd,Rr	带进位比较	♦ ST –X ,Rr	X间接存数先—	90 🕏	<b>於指令为</b>
CPI Rd,K	与立即数比较	♦ ST Y ,Rr	Y间接存数	Attiny11	I/12/15/22=
SBRC Rr,b	位清零跳行	♦ ST Y+ ,Rr	Y间接存数后+		《基本指令是
SBRS Rr,b	位置位跳行	♦ ST –Y ,Rr	Y间接存数先—		0S1200
SBIC P,b	I/O 位清零跳行	♦ STD Y+q ,Rr	Y间接存数+q	7.10	55.200
SBIS P,b	I/O 位置位跳行	ST Z ,Rr	Ζ 间接存数		
BRBS s,k	SREG 位置位转	♦ ST Z+ ,Rr	Z 间接存数后+	118条	指令器件=
BRBC s,k	SREG 位清零转	♦ ST –Z ,Rr	Z 间接存数先-		条指令器件
BREQ k	相等转移	♦ STD Z+q ,Rr	Z间接存数+q		WIND A HHIT
BRNE k	不相等转移	♦ STS k,,Rr	数据送 SRAM		
BRCS k	C 置位转	□ LPM	从程序区取数		
		IN Rd,P	从/O 口取数		
		OUT P, Rdr	存数 I/O 口		
		PUSH Rr	压栈		
		POP Rd,	出栈		

## 4.1 指令格式

## 4.1.1 汇编指令

汇编语言源文件是由汇编语言代码和汇编程序指令所组成的 ASCII 字符文件。

#### 一、汇编语言源文件

汇编语言源文件包括指令助记符、标号和伪指令。指令助记符和伪指令常带操作数。

每条程序输入行首先是标号,标号为字母数字串,并带一个冒号。使用标号的目的是为了跳 转和转移指令及在程序存储器和 SRAM 中定义变量名。

程序输入行有下列四种形式:

- (1)【标号:】伪指令【操作数】【注释义】
- (2)【标号:】指令【操作数】【注释】
- (3)注释
- (4) 空行

注释有下列形式:【文字】

括号内的项是任选的。用于注释的分号(;)及到行结尾的文字,汇编器是忽略的。标号、 指令和伪指令在后面有详细说明。

例子:

Label: .EQU Var1=100 ; 置 Var1 等于 100(伪指令)

.EQU Var2=200 ; 置 Var2 等于 200

test: rimp test , 无限循环(指令)

: 纯注释行

; 另一个注释行

注意:不限制有关标号、伪指令、注释或指令的列位置。

## 二、指令助记符

汇编器认可指令集中的指令助记符。指令集中综合了助记符并给出了参数。

操作数有下列形式:

Rd: RO~R31 或 R16~R31(取决于指令)。

Rr: RO~-R31.

- b: 常数(0~7), 可能是常数表达式。
- S: 常数(0~7) 可能是常数表达式。
- p: 常数(0~31/63) 可能是常数表达式。
- K: 常数(0~255)可能是常数表达式。
- k: 常数, 值范围取决于指令, 可能是常数表达式。
- q: 常数(0~63),可能是常数表达式。

#### 4.1.2 汇编器伪指令

汇编器提供一些伪指令,伪指令并不直接转换成操作数,而是用于调整存储器中程序的位置。 定义宏 初始化存储器等。全部伪指令在表 4.2 中给出。

#### 1. BYTE——保存字节到变量

BYTE 伪指令保存存储的内容到 SRAM 中。为了能提供所要保存的位置,BYTE 伪指令前应有 标号。该伪指令带一个表征被保存字节数的参数。该伪指令仅用在数据段内(见伪指令 CSEG、DSEG 和 ESEG)。注意:必须带一个参数、字节数的位置不需要初始化。

语法: LABEL: . BYTE 表达式

#### 2. CSEG——代码段

CSEG 伪指令定义代码段的开始位置。一个汇编文件包含几个代码段。这些代码段在汇编时 被连接成一个代码段。在代码段中不能使用 BYTE 伪指令,典型的缺省段为代码段。代码段有一个 字定位计数器。ORG 伪指令用于放置代码段和放置程序存储器指定位置的常数。

CSEG 伪指令不带参数。

语法: CSEG

表 4.2 伪指令表

序号	伪指令	说明	序号	伪指令	说明
1	BYTE	保存字节到变量	10	ESEG	E2PROM 段
2	CSEG	代码段	11	EXIT	退出文件
3	DB	定义字节常数	12	INCLUDE	从指定文件开始读
4	DEF	设置寄存器的符号名	13	LIST	打开列表文件
5	DEVICE	定义被汇编的器件	14	LISTMAC	打开宏表达式
6	DSEG	数据段	15	MACRO	宏开始
7	DW	定义字常数	16	NOLIST	关闭列表文件
8	ENDMACRO	宏结束	17	ORG	设置程序起始位置
9	EQU	符号相等于表达式	18	SET	赋值给一个标号

#### 3. DB——在程序存储器或 E2PROM 存储器中定义字节常数

DB 伪指令保存数据到程序存储器或 E2PROM 存储器中。为了提供被保存的位置,在 DB 伪指令 前必须有标号。DB 伪指令可带一个表达式表 至少有一个表达式。DB 伪指令必须放在代码段或 E2PROM 段。表达式表是一系列表达式,用逗号分隔。每个表达式必须是一 128~255 之间的有效值。 如果表达式有效值是负数,则用 8 位 2 的补码放在程序存储器或 E2PROM 存储器中。如果 DB 伪指 令用在代码段,并且表达式表多于一个表达式,则以两个字节组合成一个字放在程序存储器中。 如果表达式表是奇数,那么最后一个表达式将独自以字格式放在程序存储器中,而不管下一行汇 编代码是否是单个 DB 伪指令。

语法: LABEL: DB 表达式

## 4. DEF——设置寄存器的符号名

DEF 伪指令允许寄存器用符号代替。一个定义的符号用在程序中,并指定一个寄存器,一个寄 存器可以赋几个符号。符号在后面程序中能再定义。

语法: DEF 符号一寄存器

## 5. DEVICE——定义被汇编的器件

DEVICE 伪指令允许用户告知汇编器被执行的代码使用那种器件。如果使用该伪指令,若在代 码中有指定的器件不提供的指令,则提示一个警告。如果代码段或 E2PROM 段的尺寸大于被指定器 件的尺寸,也提示警告。如果不使用 DEVICE 伪指令,则假定器件提供所有的指令,也不限制存储 器尺寸。

语法: .DEVICE AT90S1200 AT90S2313 AT90S4414 AT90S8515

## 6. DSEG 一数据段

DSEG 伪指令定义数据段的开始。一个汇编文件能包含几个数据段,这些数据段在汇编时 被连接成一个数据段。一个数据段正常仅由 BYTE 伪指令(和标号)组成。数据段有自己的定 位字节计数器。ORG 伪指令被用于在 SRAM 指定位置放置变量。DSEG 伪指令不带参数。 语法: .DSEG

## 7. DW—在程序存储器和 E2PROM 存储器中定义字常数

DW 伪指令保存代码到程序存储器或 E2PROM 存储器,为了提供被保存的位置,在 DW 伪指 令前必须有标号。DW 伪指令可带一个表达式表。至少有一个表达式。DW 伪指令必须放在 代码段或 E2PROM 段。表达式表是一系列表达式,用逗号分隔。每个表达式必须是一 32 768~ 65 535 之间的有效值。如果表达式有效值是负数,则用 16 位 2 的补码放在程序存储器中。

语法: LABEL: .DW 表达式表

#### 8·ENDMACRO 一宏结束

ENDMACRO 伪指令定义宏定义的结束。该伪指令并不带参数,参见 MACRO 宏定义伪指令。 语法: .ENDMACRO

## 9. EQU—设置一个符号相等于一个表达式

EQU 伪指令赋一个值到标号,该标号用于后面的表达式,用 EQU 伪指令赋值的标号是一个 常数 不能改变或重定义。

语法: .EQU 标号= 表达式

#### 10. ESEG - E2PROM 段

ESEG 伪指令定义 E2PROM 段的开始位置。一个汇编文件包含几个 E2PROM 段,这些 E2PROM 段在汇编时被连接成一个 E2PROM 段。在 E2PROM 段中不能使用 BYTE 伪指令。E2PROM 段有一 个字节定位计数器。ORG 伪指令用于放置 E2PROM 存储器指定位置的常数。ESEG 伪指令不带参数。

语法: .ESEG

## 11. EXIT—退出文件

EXIT 伪指令告诉汇编器停止汇编该文件。正常情况下,汇编器汇编到文件的结束。如果 EXIT 出现在包括文件中,则汇编器从文件中 INCLUDE 伪指令行继续汇编。

语法: .EXIT

## 12.INCLUDE—包括另外的文件

INCLUDE 伪指令告诉汇编器从指定的文件开始读。然后汇编器汇编指定的文件,直到文件 结束或遇到 EXIT 伪指令。一个包括文件也可能自己用 INCLUDE 伪指令来表示。

语法: .INCLUDE "文件名"

## 13. LIST—打开列表文件生成器

LIST 伪指令告诉汇编器打开列表文件生成器。汇编器生成一个汇编源代码、地址和操作 代码的文件列表。列表文件生成器缺省值是打开。该伪指令总是与 NOLIST 伪指令一起出现, 用于生成列表或汇编源文件有选择的列表。

语法: .LIST

#### 14 LISTMAC—打开宏表达式

LISTMAC 伪指令告诉汇编器,当调用宏时,用列表生成器在列表文件中显示宏表达式。 缺省值仅是在列表文件中显示宏调用参数。

语法: .LISTMAC

## 15. MACRCO 一宏开始

MACRO 伪指令告诉汇编器这是宏开始。MACRO 伪指令带宏名和参数。当后面的程序中写 了宏名,被表达的宏程序在指定位置被调用。一个宏可带 10 个参数。这些参数在宏定义中 用@0~@9 代表。当调用一个宏时,参数用逗号分隔。宏定义用 ENDMACRO 伪指令结束。 缺省值为汇编器的列表生成器,仅列表宏调用。为了在列表文件中包括宏表达式,必须使 用 LISTMAC 伪指令。在列表文件的操作代码域内宏用 a+ 作记号。

语法: .MACRO 宏名

#### 16. NOLIST -- 关闭列表文件生成器

NOLIST 伪指令告诉汇编器关闭列表文件生成器。正常情况下,汇编器生成一个汇编源 代码、地址和操作代码文件列表。缺省时为打开列表文件,但是可用该伪指令禁止列表。为 了使被选择的汇编源文件部分产生列表文件,该伪指令可以与 LIST 伪指令一起使用。

语法: .NOLIST

## 17. ORG 一设置程序起始位置

ORG 伪指令设置定位计数器一个绝对值。设置的值为一个参数。如果 ORG 伪指令放在数 据段,则设置 SRAM 定位计数器,如果该伪指令放在代码段,则设置程序存储器计数器,如 果该伪指令放在 E2PROM 段,则设置 E2PROM 定位计数器。如果该伪指令前带标号(在相同 的源代码行),则标号由参数值给出。代码和 E2PROM 定位计数器的缺省值是零,而当汇编启 动时, SRAM 定位计数器的缺省值是 32(因为寄存器占有地址为 0~31)。注意, E2PROM 和 SRAM 定位计数器按字节计数,而程序存储器定位计数器按字计数。

语法: .ORG 表达式

18. SET—设置一个与表达式相等的符号

SET 伪指令赋值给一个标号。这个标号能用在后面的表达式中。用 SET 伪指令赋值的 标号在后面的程序中能改变。

语法: . SET 标号 = 表达式

#### 4 • 1 . 3 表达式

汇编器包括一些表达式,表达式由操作数、运算符和函数组成。所有的表达式内部为 32 位。

#### 一. 操作数

- (1) 用户定义的标号。该标号给出了放置标号位置的定位计数器的值。
- (2) 用户用 SET 伪指令定义的变量。
- (3) 用户用 EQU 伪指令定义的常数。
- (4) 整数常数 包括下列几种形式:
- ·十进制(缺省值): 10, 255
- ·十六进制数 (二进制表示法): 0x0a,\$0a,0xff.\$ff
- 二进制数: 0b00001010.0blllllll
- (5) PC: 程序存储器定位计数器的当前值。

## 二、函数

- (1) LOW(表达式)返回一个表达式的低字节。
- (2) HIGH(表达式)返回一个表达式的第二个字节。
- (3) BYTE2(表达式)与HIGH函数相同。
- (4) BYTE3(表达式)返回一个表达式的第三个字节。
- (5) BYTE4(表达式)返回一个表达式的第四个字节。
- (6) LWRD(表达式)返回一个表达式的 0~ 15 位。
- (7) HWRD (表达式) 返回一个表达式的 16~ 31 位。
- (8) PAGE (表达式) 返回一个表达式的 16~ 21 位。
- (9) EXP2(表达式)返回 2/表达式。
- (10) LOG2 (表达式) 返回 LOG2 (表达式) 的整数部分。

## 三、 运算符

汇编器提供的部分运算符见表 3.3。越高的运算符,优先级越高。表达式可以用括号括 起来,并且与括号外任意表达式所组合的表达式总是有效的。

表4.3 部分运算符表

字号	名称	符号	优先级	说明				
1	逻辑非 ! 14			一元运算符,表达式是0返回1,而表达式为非0则返回0				
2	逐位非	~	14	一元运算符,输入表达式的所有位倒置				
3	负号	-	14	一元运算符,使表达式为算术负				
4	乘法	•	13	二进制运算符,两个表达式相乘				
5	除法	1	13	二进制运算符。左边表达式除以右边表达式,得整数的商值				
6	加法	+	12	二进制运算符,两个表达式相加				
7				二进制运算符, 左边表达式减去右边表达式				
8	左移	<<	11	二进制运算符, 左边表达式左移右边表达式给出的次数				
9	右移	>>	11	二进制运算符, 左边表达式右移右边表达式给出的次数				
10	小于	<	10	二进制运算符,左边带符号表达式小于右边带符号表达式,则为1,否则为0				
11	小于等于	<=	10	二进制运算符,左边带符号表达式小于或等于右边带符号表达式,则为1,否则为0				
12	大于	>	10	二进制运算符,左边带符号表达式大于右边带符号表达式,则为1,否则为0				
13	大于等于	等于 >= 10 二进制运算符, 左边带符号表达式大于或等于右边带符号表达						
14	等于	于 = = 9 二进制运算符, 左边带符号表达式等于右边带符号表达式,		二进制运算符, 左边带符号表达式等于右边带符号表达式, 则为 1, 否则为 0				
15	不等于	! =	9	二进制运算符, 左边带符号表达式不等于右边带符号表达式, 则为 1, 否则为 0				
16	逐位与	&	8	二进制运算符,两个表达式之间逐位与				
17	逐位异或	Λ	7	二进制运算符,两个表达式之间逐位异或				
18	逐位或	1	6	二进制运算符,两个表达式之间逐位或				
19	逻辑与	& & 5 二进制运算符,两个表达式逻辑与,非0则为1,否则为0						
20	逻辑或	1	4	二进制运算符,两个表达式逻辑或,非0则为1,否则为0				

## 4.2 寻址方式

指令的一个重要组成部分是操作数,指令给出参与运算的数据的方式称为寻址方式。AVR 单片 机指令操作数的寻址方式有以下多种。单寄存器直接寻址、双寄存器直接寻址、1/0直接寻址、 数据直接寻址、带位移的数据间接寻址、数据间接寻址、带预减量的数据间接寻址、带后增量的 数据间接寻址、常量寻址、程序直接寻址、程序间接寻址、程序相关寻址。

## 一、单一寄存器直接寻址

由指令指出一个寄存器的内容作为操作数。这种寻址方式称为单寄存器直接寻址。寄存器寻 址所选的工作寄存器为寄存器文件中的 0-31 区域。指令字的低 5 位( D0~ D4 位)指出所用 的寄存器 Rd。 4. 1 为单寄存器直接寻址示意图。

## 二、双寄存器直接寻址

双寄存器直接寻址方式同单寄存器直接寻址方式,指令字中指出两个寄存器 Rd 和 Rr。指令字 的 DO~D4 位指出 Rd 寄存器,D5~D9 位指出 Rr 寄存器。结果存在 Rd 寄存器中。图 4. 2 为双寄存 哭直接寻址示音图。




图 4. 1 单寄存器直接寻址示意图图

4. 2 双寄存器直接寻址示意图

#### 三、1/0直接导址

在 AVR 单片机的寄存器区中映射有 I/0 寄存器。指令可以直接对 I/0 空间进行操作。操作 数包含在指令字中的 DO~D5 位中,同时指令字中还包含了目的或源寄存器地址 n。 图 4 3 为 I / 0 直接寻址示意图。

## 四、数据直接寻址

数据直接寻址方式便于直接从 SRAM 存储器中存取数据。数据直接寻址为双字指令,一个 16 位的数据地址放在低字指令中,高字指令中的 Rd/Rr指定了目的寄存器或源寄存器。存储器 存取的范围限制在 SRAM 当前 64 字节页。图 4. 4 为数据直接寻址示意图。

## 五、带位移的数据间接寻址

带位移的数据间接寻址方式是利用变址寄存器(Y 或 Z)及指令字中的位移量共同决定被存取 SRAM 存储器的地址。操作数的地址由 Y 或 Z 寄存器的内容加上指令字 DO~DS 位给出的位移量 a 给出。指令字中的 n 为目的或源寄存器地址。图 4.5 为带位移的数据间接寻址示意图。




图 4.3 1/0 直接寻址示意图

图 4.4 数据直接寻址示意图

## 六、数据间接寻址

由指令指出某一个寄存器的内容作为操作数的地址,该寻址方式称为寄存器间接寻址。 AVR 单片机中用变址寄存器 X、Y 或 Z 作为规定的寄存器,并对 SRAM 存储器存取操作,称为数据间接寻址。操作数的地址在变址寄存器(X、Y 或 Z)中。图 4.6 为数据间接寻址示意图。




图 4.5 带位移的数据间接寻址示意图

图 4.6 数据间接寻址示意图

## 七、带预减量数据间接寻址

同数据间接寻址,但寄存器 X、Y 或 Z 的内容在操作之前先被减 1,相减后的内容为操作数的地址。这种寻址方式特别适用于访问矩阵、查表等应用。图 4.7 为带预减量的数据间接寻址示意图。

## 八、带后增量的数据间接导址

同数据间接寻址方式,但寄存器 X、Y 或 Z 的内容在操作后被加 1,而操作数地址的内容为寄存器增量之前的内容。这种寻址方式特别适用于访问矩阵、查表等应用。图 4.8 为带后增量的数据间接寻址示意图。

## 九、常量寻址

常量寻址主要从程序存储器取常量。程序存储器中放常量字节的地址由寄存器 Z 的内容确定。 Z 寄存器的高 15 位用于选择字地址(0~4K),而 Z 寄存器的最低位(D0)用于写字地址的高低字节。若最低位被清除(LSB=0),则选择低字节,若最低位被置位(LSB=1),则选择高字节,例如 LPM 指令。图 4. 9 为常量寻址示意图。

## 十、程序直接寻址

程序直接寻址方式中操作数包含在指令字中,即操作数以指令字的形式存放于程序存储器中。程序在双指令字中操作数指定的立即地址处执行,如 JMP、CALL 指令。图 4.10 为程序直接寻址示意图。




图 4.7 带预减量的数据间接寻址示意图

图 4.8 带后增量的数据间接寻址示意图




图 4.9 常量寻址示意图

图 4.10 程序直接寻址示意图

## 十一、程序间接寻址

程序间接寻址方式中,使用 Z 寄存器存放要执行程序的地址。程序在 Z 寄存器的内容指定 的地址处继续执行,即用寄存器 Z 的内容代替 PC 的值 如 IJMP、ICALL 指令。图 4. 11 为程序 间接寻址示意图。

## 十二、程序相关寻址

程序间接寻址方式中,在指定字中包含了相关地址 K。执行程序时,首先将 PC 值与相关地 址 K相加,得出程序需要继续执行的下一条指令的地址。然后程序在地址 PC+ K处继续执行。 其 范围从一 2K 到(2K-1)之中,如 RJMP、RCAL L 指令。图 4.12 为程序相关寻址示意图。




图 4.11 程序间接寻址示意图

图 4. 12 程序相关寻址示意图

## 4.3 数据操作和指令类型

## 4 • 3.1 数据操作

AVR 单片机是一个增强型 RISC 微控制器,具有高性能的数据处理能力,能对位、半字节、字 节和双字节数据进行各种操作。它们包括算术和逻辑运算、 数据传送、布尔处理和控制转移等操 作。

## 4 • 3 . 2 指令类型

AVR 单片机共有 89-130 条指令。如果 118 条指令按功能分类,则有 22 条算术和逻辑指令、34 条条件转移指令 31条数据传送指令 31条位指令和位测试指令。

## 4.3.3 指令集名词

1. 状态寄存器

SREG: 状态寄存器。

S: N V 符号测试位。

C: 进位标志位。

H: 半进位标志位。

Z: 零标志位。

T: 用于 BLD 和 BST 指令传送位。

N: 负数标志位。

1: 全局中断触发/禁止标志位。

V: 2的补码溢出指示位。

## 2. 寄存器和操作码

- Rd: 寄存器区中的目的(或源)寄存器。
- Rr: 寄存器区中的源寄存器。
- R: 指令执行后的结果。
- K: 常数项或字节数据(8位)。
- k: 程序计数器的常量地址数据。
- b: 在寄存器区中或 I/O寄存器(3位)中的位。
- S: 在状态寄存器(3位)中的位。
- X, Y, Z: 间接地址寄存器(X=R27,R26; Y=R29,R28; Z=R31,R30)。
- P: I/0口地址。
- q: 直接寻址的偏移(6位)。
- 3. I/O寄存器

RAMPX, RAMPY, RAMPZ: X、Y、Z 寄存器的级联寄存器, 允许 MCU 在相连多干 64K 字 节的 SRAM 整个范围内间接寻址。

#### 4. 堆栈

STACK: 作为返回地址和压栈寄存器的堆栈。

SP: STACK 的堆栈指针。

#### 5. 标志

- ⇔: 由指令引起的有效标志。
- 0: 由指令清除的标志。
- 1: 由指令置位的标志。
- -: 由指令引起的无效标志。

说明: 为了使读者和用户对每条指令有一个具体的了解,又有利于大家对单片机映象空 间(通用工作寄存器空间、I/O 寄存器空间、片内片外 SRAM 空间、程序存储器空间、 E2PROM 数据存储器空间)认识更清楚(软件即完成在单片机映象空间之间或自身之间 的传送、运算、检测、处理等操作),我们对每条指令均编一些简单的测试指令,我们约 定它的程序编号为第四章第四节第几段第几题,例 4.4.1 加法指令的"1.不带进位加 法",程序编号为4411.ASM。其余依此类推。


说明: AVR 单片机的指令系统对不同器件有不同指令,选用器件时应注意这一点(详情见本书附录 4), 某种器件应使用那些指令,更详细资料请阅相应器件(电子书光盘中)英文指令表。

以下讲述 130 条指令功能及应用

# 算术和逻辑指令

AVR 的算术运算指令有加、减、乘、取反、取补、比较指令、增量和减量指令。逻辑运算指令 有与 或 异或指令等。

图 4.4.1 是状态寄存器每位的功能及在运算过程中的功能示意图



复位后状态寄存器—SREG=\$00,即禁止中断,无半进位,无负标志,无溢出,无负数,无零标志,无进位,等




图 4.4.1 状态寄存器功能示意图

## 4.4.1 加法指令

## 1. 不带进位加法

ADD 一不带进位加

说明: 两个寄存器不带进位 C 标志加, 结果送目的寄存器 Rd.

操作: Rd←Rd+ Rr

程序计数器: 语法 操作码: PC←PC+1 ADD Rd, Rr 0≤d≤31 0≤r≤31

16 位操作码:

S: N V



H: Rd3.Rr3+Rr3+/R3+/R3.Rd3

Z: /R7·/R6·/R5·/R4./R3·/R2·/R1·/R0

V: Rd7. Rr7./R7+/Rd7./Rr7.R7

C: Rd7.Rr7+Rr7./R7+/R7.Rd7

重要说明:以下所有举的例子仅说明指令书写方法,该例子不能直接汇编,因为程序缺器件配制文件及程序执行地址。实践操作例子\*.ASM 可以汇编,可以调试,可以修改(修改需改变文件属性,因为只读文件无法修改)!

约定: 注释寄存器的内容(数据)用括号表示,例:(R16)=\$16,表示寄存器的内容(数据)为十六进制数 16H!



例子: (实践操作程序 4411.ASM) 实践操作例子\*.ASM,必须编译生成\*.OBJ 文件才可调试,如要修改\*.ASM,必须修改文件属性,去掉\*.ASM 只读文件属性

Idi r16,\$11

;LDI 立即数装入指令,要求寄存器必须符合 16≤d≤31 条件

ldi r20,\$22

Idi r28,0XAA

;\$,0X 均为十六进制表示法

lp:add r16 r20

; 也可单步执行到此行,

;在调试窗口的对应寄存器 R16, R20 输入数据

;(R16) = ,(SREG) =

add r28 r28

; 也可单步执行到此行,在调试窗口的对应寄存器 R28 输入数据

;(R28) = ,(SREG) =

rjmp lp ;反复做实验

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 1

## 2. 带进位加法

ADC——带进位加

说明: 两个寄存器和 C 标志的内容相加, 结果送目的寄存器 Rd.

操作: Rd←Rd+Rr+C

语法: 操作码: 程序计数器: ADC Rd,Rr 0≤d≤31, 0≤r≤31 PC←PC+1

#### 16 位操作码:



H: Rd3·Rr3+Rr3++/R3·Rd3

N: R7

S: N V

Z: /Rd7./Rr7./Rr7./R7./R7./Rd7

V: Rd7 · Rr7 . /R7 . /Rd7 · /Rr7 · R7

C: Rd7.Rr7+Rr7./R7+/R7.Rd7

例子: (实践操作程序 4412.ASM) 实践操作例子\*.ASM,必须编译生成\*.OBJ 文件才可调试,如

要修改\*.ASM,必须修改文件属性,去掉\*.ASM 只读文件属性

Idi r20,\$77 ; LDI 立即数装入指令,要求寄存器必须符合 16≤d≤31 条件

Idi r21,\$99

LDI R22,0X77

LDI R23,0X11

r22, r20; (r22) = , (SREG) =lp:add

R23、R21 ; 也可单步执行到此行,在调试窗口的对应寄存器 R23, R21 输入数据

; (R23) =, (SREG) =

rimp lp :反复做实验

Words: 1 (2 bytes)

CyCICS: I

## 3. 立即数据加法(字)

ADIW—立即数加法

说明: 寄存器对于立即数值(0~63)相加,结果放到寄存器对。

操作: Rdh:RdI←Rdh:RdI+K

操作码: 语法: 程序计数器:

ADIW RdI K d∈{ 24 26 28 30 }, UJ PC←PC+ 1

16 位操作码:

1001 0110 KKdd KKKK

状态寄存器 (SREG)和布尔格式:



S: N V

V: Rdh7 · R15

N: R15

Z: /R15 · /R14 · /R13 · /R12 · /R11 · /R10 · /R9 · /R8 · /R7 · /R6 · /R5 · /R4 · /R3 · /R2 · /R1 · /R0

C: /R15 · Rdh7

例子: (实践操作程序 4413.ASM) 实践操作例子\*.ASM,必须编译生成\*.OBJ 文件才可调试,如 要修改\*.ASM,必须修改文件属性,去掉\*.ASM 只读文件属性

Ip:adiw r24 1 ; 也可单步执行到此行,在调试窗口的对应寄存器 R24 输入数据

ADIW R30 63 ; 也可单步执行到此行,在调试窗口的对应寄存器 R30 输入数据 ;反复测试 rimp lp

WOrdS: 1 (2 bytes)

Cycles: 2

## 4. 加1指令

说明:寄存器 Rd 的内容加 1,结果送目的寄存器 Rd 中。该操作不改变 SREG 中的 C 标志 所 以 INC 指令允许在多倍字长计算中用作循环计数。当对无符号数操作时,仅有 BREQ(相等转移)和 BRNE(不为零转移)指令有效。当对二进制补码值操作时,所有的带符号转移指令都有效。

> Rd←Rd+ 1 操作:

语法: 操作码: 程序计数器: INC Rd 0≤d≤31 PC←PC+ 1

16 位操作码:

1001 010d dddd 0011

状态寄存器 (SREG)和布尔格式:



S: N V N: R7

V: R7 · /R6 · /RS · /R4 · /R3 · /R2 · /R1 · /R0 Z: /R7 · /R6 · /R5 · /R4 · /R3 · /R2 · /R1 · /R0

例子: (实践操作程序 4414.ASM)

clr r22 ;寄存器 R22 清零

loop:inc r22 ;+1, 也可单步执行到此行,在调试窗口的对应寄存器 R22 输入数据

Ioop1:INC R22

cpi r22,\$04 ;(R22)与立即数\$04比较

brnq loop1 ;不相等转移,相等则按顺序执行(观察状态寄存器 Z 标志变化)

rjmp loop ;供反复测试

Word: I (2 bytes)

Cycles: 1

## 4.4.2 减法指令

## 1. 不带进位减法

SUB 一不带进位减

说明: 两个寄存器相减, 结果送目的寄存器 Rd 中。


操作: Rd←Rd—Rr

语法: 操作码: 程序计数器: SUB Rd,Rr 0≤d≤31,0≤r≤31 PC←PC+1

16 位操作码

0001 11rd dddd rrrr

状态寄存器(SREG)和布尔格式:



H: /Rd3·Rr3+Rr3·R3+R3·/Rd3 N: R7

S: N V Z: /R7·/R6·/R5·/R4·/Rr3·/R2·/R1·/R0

例子: (实践操作程序 4421.ASM)

loop1: Idi r23,\$44 ;寄存器装入立即数

Idi r22,\$11 ;寄存器装入立即数

loop: sub r23, r22 ;减法,也可单步执行到此行,

;在调试窗口的对应寄存器 R23,R22 输入数据

brne loop ; r23 内容不为 0 转, 为 0 顺执

rjmp loop1 ;反复测试

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 1

## 2. 立即数减法(字节)

SUBI — 立即数减

说明: 一个寄存器和常数相减。结果送目的寄存器 Rd。该指令工作于寄存器 R16 到 R31 之间,非常适合 X Y 和 Z 指针的操作。

操作: Rd←Rd-K

语法: 操作码: 程序计数器: SUBI Rd,K 16≤d≤31, 0≤ k≤255 PC←PC+ I

16 位操作码:

0101	kkkk	dddd	kkkk

状态寄存器 (SREG) 和布尔格式:



H: /Rd3 · K3 + K3 · R3 + R3 · /Rd3 N: R7

S: N V Z:  $/R7 \cdot /R6 \cdot /R5 \cdot /R4 \cdot /Rr3 \cdot /R2 \cdot /R1 \cdot /R0$ 

V: Rd7./K7./R7+/Rd7. K7. R7 C: /Rd7.Rr7+Rr7.R7+R7. Rd7

例子: (实践操作程序 4422.ASM)

LOOP: LDI R22, \$55

LOOP1: SUBI R22, \$11; 也可单步执行到此行,在调试窗口的对应寄存器 R22 输入数据

BRNE LOOP1 ; 不为 0 转, 为 0 顺执

RJMP LOOP ;反复测试

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 1

## 3. 带进位减法


SBC—带进位减

说明: 两个寄存器随着 C 标志相减。结果放到目的寄存器 Rd 中。

操作: Rd←Rd—Rr—C

语法: 操作码: 程序计数器: SBC Rd Rr 0≤d≤31, 0≤r≤31 PC←PC+ 1

16 位操作码



状态寄存器(SREG)和布尔格式:



```
S: N V
                                      Z: /R7·/R6·/R5·/R4·/R3·/R2·/R1·/R0.Z
   V: Rd7 · /Rr7 · /R7 + /Rd7 · Rr7 · R7
                                      C: /Rd7 · Rr7 + Rr7 · R7 + R7 · /Rd7
   例子: (实践操作程序 4423.ASM)
LP: LDI R22,$80
                 ;寄存器装数(R22)=$80
                  ;(R20)=$80
    LDI R20,$80
    LDI R23,$23
                 ; (R23)=$23
    LDI R21,$11
                  ; (R21)=$11
    ADD R22,R20
                ; (R22)=$00,C=1
LP1:SBC R23,R21
                  ;也可单步执行到此行,在调试窗口的对应寄存器 R23,R21 输入数据
                  ; (R23) - (R21) - (C) =
   CPI R23,$00
                  ;R23 的内容与立即数$00 比较,
   BRNE LP1
                  ;R23 的内容不0 为转,为0 顺执
   RJMP LP
                  :反复测试
   WOrds:
            1 (2 byteS)
   Cycles:
4. 带进位立即数减
   SBCI—带进位立即数减
   说明: 寄存器和立即数随着 C 标志相减, 结果放到目的寄存器 Rd 中。
             Rd←Rd— K— C
   操作:
   语法:
                   操作码:
                                                程序计数器:
                    16≤d≤31 0≤K≤255
   SBCI Rd K
                                               PC←PC+1
   16 位操作码:
0100
       KKKK
              dddd
                     KKKK
   状态寄存器 (SRE) 和布尔格式:
  Ι
        Т
                         \Leftrightarrow
   H: /Rd3 \cdot K3 + K3 \cdot R3 + R3 \cdot /Rd3
                                        N: R7
   S: N V
                                        Z: /R7·/R6·/R5·/R4·/R3·/R2·/R1·/R0·Z
                                       C: /Rd7 · K7 + K7 · R7 + R7 · /Rd7
   V: Rd7./K7./R7+/Rd7.K7.R7
   例子: (实践操作程序 4424.ASM)
     LP:SEC
                         ;(C)=1
        LDI
              R16,$44
                         ; (R16) = $44
       SUBI
              R16,$22
                         ;(R16)减立即数$22
   LP1:SBCI
                         ; 也可单步执行到此行,在调试窗口的对应寄存器 R16 输入数据
              R16, $11
                         ; (R16) - $11-1
        CPI
              R16,$00
                         ;比较 R16 内容是否为$00
        BRNE
               LP1
                         ;(R16)不0为转,为0顺执
        RJMP
               LP
                         :反复测试
   Words:
            1 (2 bytes)
```

Cycles:

1

## 5. 立即数减法(字)

SBIW---立即数减法

说明: 双寄存器与立即数(0~63)减,结果送双寄存器。该指令操作于四个以上的寄存 器对,比较适合对指针寄存器操作。

操作: Rdh: RdI←Rdh:RdI-K

语法: 操作码:


程序计数器: PC←PC+ 1

SBIW RdI K d1∈{24,26, 28,30}, 0≤K≤63

16 位操作码:

1001 0111 KKKK KKdd

状态寄存器(SREG)和布尔格式:



S: NV

V: Rdh7 · /R15

N: R15

C: R15 · / Rdh7

Z: /R15 · /R14 · /R13 · /R12 · /R11 · /R10 · /R9 · /R8 · /R7 · /R6 · /R5 · /R4 · /R3 · /R2 · /R1 · /R0 · Z 例子: (实践操作程序 4425.ASM)

LP:LDI R24,5 ; 寄存器装入立即数, 寄存器必须符合 16≤R≤31

LDI R28,63 ;5,63 为十进制数,十六进制为 0X3F

sbiw r24.1

sbiw r28,60 ;60 为十进制数 RJMP LP ;反复测试

1 ( 2 bytes) Words:

Cycles: 1

## 6. 减1指令

DEC 一减 1

说明: 寄存器 Rd 的内容减 1, 结果送目的寄存器 Rd 中。该操作不改变 SREG 中的 C 标志 所 以 DEC 指令允许在多倍字长计算中用作循环计数。当对无符号值操作时,仅有 BREQ(不相等转移) 和 BRNE (不为零转移)指令有效。当对二进制补码值操作时,所有的带符号转移指令都有效。

操作: Rd←RdーI

语法: DEC Rd

操作码: 0≤d≤31

程序计数器: PC←PC + 1

16 位操作码:

1001 010d dddd 1010

状态寄存器(SREG)和布尔格式:



S: N V

N: R7

V: /R7 · R6 · R5 · R4 · R3 · R2 · R1 · R0

Z: /R7 · /R6 · /R5 · /R4 · /R3 · /R2 · /R1 · /R0

例子: (实践操作程序 4426.ASM)

LP: LDI R16,\$04 ; 多级-1,可作延时子程序用

LOOP: DEC R16 ; 也可单步执行到此行,在调试窗口的对应寄存器 R16 输入数据

; (R16) -1

BRNE LOOP ; (R16)不为 0 转,为 0 顺执 DEC R16 ;第一次((R16)=\$00)-1=\$FF BRNE LP ; (R16)不为 0 转,为 0 顺执

RET ; 子程序返回

Words: I (2 byteS)

Cycles: 1

## 4.4.3 乘法指令

## 注意: AVR 单片机只有 ATmega161 和 Atmeg103L 有乘法指令


MUL 一乘法

说明: 该指令完成 8 位  $\times$  8 位  $\rightarrow$  16 位的无符号数乘法操作。被乘数  $\times$  Rr 和乘数  $\times$  Rd 是两个寄存器。16 位结果放在  $\times$  R1 (高字节) 和  $\times$  RO (低字节) 中。注意,如果被乘数和乘数选择了  $\times$  RO 或 R1,则当进行乘法后,结果将溢出。


操作: R1 RO←Rr\*Rd

语: 操作码: 程序计数器: MUL Rd, Rr 0≤d≤31, 0≤r≤31 PC←PC+ 1

16 位操作码:



状态寄存器(SREG)和布尔格式:



C: R15

例子: (实践操作程序 4431.ASM,因无相应器件配制文件\*.inc,所以汇编时有出错提示)

lp: ldi r6,\$04 ldi r5,#05 mul r6,r5 ;乘法

mov r5, r1 ;保存乘积高位 mov r5, r0 ;保存乘积低位

rjmp lp

Words: I (2 byteS)

Cycles: 2

## 4.4.4 取反码指令


COM - - 取二进制反码

说明: 该指令完成寄存器 Rd 的二进制反码操作。

操作: Rd←\$FF – Rd

语法: 操作码: 程序计数器: COM Rd 0≤d≤31 PC←PC+ 1

## 16 位操作码:



例子: (实践操作程序 4441.ASM)

Ip:Idi R24,\$AA

com r24 ;取反

cpi r24,\$aa ;(r24)与\$aa 比较相等吗?

breq Ip1

Ip1:COM R24 ;取反

cpi r24,\$aa ; (r24)与\$aa 比较相等吗?

breq Ip ;相等,反复测试

BREQ LP

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 1

## 4.4.5 取补指令


NEG— 二进制补码

说明: 寄存器 Rd 的内容转换成二进制补码, 值\$80 是不改变的。

操作: R←\$00-Rd

语法: 操作码: 程序计数器: NEG Rd 0≤d≤31 PC←PC+ 1

16 位操作码:



状态寄存器(SREG)和布尔格式:



H: R3./Rd3 N: R7

S: N V Z: /R7./R6./R5./R4./R3./R2.R1./R0

V: R7./R6./R5./R4./R3./R2./R1./R0 C: R7+ R6+ R5+ R4+ R3+ R2+ R1+ R0

例子: (实践操作程序 4451.ASM)

LP: SUB R11,R0;开始时在调试窗口中的对应寄存器输入数据;设(r11)=0b1010101=\$AA (r0)=0b10011001=\$99

BRPL LP1 ;(r11)为正数转移

LP1: NEG R11

BRMI LP ; (r11) 为负数转移

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 1

## 4.4.6 比较指令

## 1. 寄存器比较

CP一比较

说明: 该指令完成两个寄存器 Rd 和 Rr 相比较操作,而寄存器的内容不改变。该指令后能使用所有条件转移指令。

操作: Rd—Rr

语法: 操作码: 程序计数器: CP Rd Rr 0≤d≤31, 0≤r≤31 PC←PC+ 1

16 位操作码:

1001 01rd dddd rrrr

状态寄存器(SREG)和布尔格式:

- - + + + + + + +

H: /Rd3.Rr3+Rr3.R3+R3./Rd3 N: R7

S: N V Z: Rd7.Rr7.Rr7.Rr7+ R7.Rd7 V: Rd7./Rd7./Rr7+Rr7.Rr7 C: /Rd7.Rr7+Rr7.Rr7+Rr7.Rd7

例子: (实践操作程序 4461.ASM)

Ip:cp r24, r19 ;单步执行到此行,开始时在调试窗口的对应寄存器输入数据

;第一次操作设:(r24)=\$AA (r19)=\$55;第二次操作设:(r14)=\$11 (r19)=\$55

brsh lp1 ;(r24)≥(r19)则转 lp1, (r24)小于(r19)顺执

rjmp lp2 ;

Ip1:sub r24,r19 ;(r24)相减(r19)

brne Ip ;(r24)不为0转,为0顺执

Ip2:adiw r24,\$11 ;立即数加,要求 d∈{ 24 26 28 30 }, 0≤K≤63

rjmp lp ;反复测试

Words: I (2 bytes)

CyCICS: 2

## 2. 带进位比较


CPC 一带进位比较

说明: 该指令完成寄存器 Rd 的值和寄存器 Rr 加前位进位的值相比较操作。而寄存器的内容不改变。该指令后能使用所有条件转移指令。


操作: Rd—Rr—C

语法: 操作码: 程序计数器: CPC Rd Rr 0≤d≤31, 0≤r≤31 PC←PC+1

## 16 位操作码:



状态寄存器 (SREG) 和布尔格式:



S: N V Z: /R7 - /R6 - R5 - R4 - R3 - R2 - R1 - R0 - Z

例子: (实践操作程序 4462.ASM)

cp r2, r0 ; 单步执行到此行,开始时在调试窗口的对应寄存器输入数据

;设:(R2)=\$AA,(R0)=\$55

Ip:sec ; (c)=1

cpc r3, r1 ;第一次操作设:(r3)=\$11, (r1)=\$10,

;第二次操作设:设:(R3)=\$12,(R1)=\$10,

brne Ip1 ;比较不相等转移,相等顺执

rjmp lp2 ; 相对转移

Ip1: inc r1 ;+1

rjmp lp

Ip2:dec r1 ;-1

rjmp lp ;反复测试

words: 1 (2 bytes)

Cycles: I

## 3. 立即数比较

CPI——带立即数比较

说明: 该指令完成寄存器 Rd 和常数的比较操作。寄存器的内容不改变。该指令后能使用所有条件转移指令。


操作: Rd—K

语法: 操作码: 程序计数器: CPI Rd, K 16≤d≤31, 0≤ K≤255 PC←PC+ 1

16 位操作码:

0011 KKKK dddd KKKK

状态寄存器(SREG)和布尔格式:



H: /Rd3 \* K3+K3 \* R3+R3 \* /Rd3

Rd3 N: R7

S: N V Z: /R7 - /R6 - /R5 - /R4 - /R3 - /R2 - /R1 - /R0

V: Rd7 = /K7 = /R7+/Rd7 = K7 = R7

C: /Rd7 = K7+K7 = R7+R7 = /Rd7

例子: (实践操作程序 4463.ASM)

LP:CPI R19,3 ; 单步执行到此行,开始时在调试窗口的对应寄存器输入数据

;设(R19)=4

BRNE LP1 ;不相等转,相等顺执

INC R19 ;(R19)+1 RJMP LP ;反复测试 LP1:DEC R19 ; (R19) - 1 ;反复测试 RJMP LP

1 ( 2 bytes) Words:

Cycles: 1

## 4.4.7 逻辑与指令

逻辑与	输出	
Α	В	Υ
L	L	L
L	Н	L
Н	L	L
Н	Н	Н

## 1. 寄存器逻辑与

AND 一逻辑与 ;全1为1,有0即0,

说明: 寄存器 Rd 和寄存器 Rr 的内容为逻辑与,结果送目的寄存器 Rd. 应用:清0,使某位为0,用0去与;保留,用1去逻辑与;代硬件与门

操作: Rd←Rd ■ Rr

语法: 操作码: 程序计数器: 0≤d≤31 0≤d≤31 AND Rd, Rr PC←PC+1

16 位操作码:

0010	00rd	dddd	rrrr

状态寄存器(SREG)和布尔格式:

	T	Н	S	V	N	Z	C
-	-	V	⇔	⇔	\$	⇔	

S: N V N: R7

V: 0 Z: /R7·/R6·/R5·/R4·/R3·/R2·/R1·/R0

例子: (实践操作程序 4471.ASM)

LP:add r2,r3 ;单步执行到此行,开始时在调试窗口的对应寄存器输入数据

;设:(R2)=0B1000 0000,(R3)=0B0001 0011

; (R16)=0B0000 0001, LDI R16,1

and r2, r16 ;(R2)=RJMP LP :反复测试

Words: 1 (2 bytes)

Cycles:

## 2. 带立即数与

ANDI — 立即数逻辑与 ;全1为1,有0即0


说明: 寄存器 Rd 的内容与常数逻辑与, 结果送目的寄存器 Rd.

应用: 清0,使某位为0,用0去与;保留,用1去逻辑与;代硬件与门


操作: Rd←Rd⋅K

语法: 操作码: 程序计数器: ANDI Rd K 16≤d≤31, 0≤K≤255 PC←PC+ 1

16 位操作码:



状态寄存器(SREG)和布尔格式:



S:N V V:0

N: R7

Z: /R7 · /R6 · /R5 · /R4 · /R3 · /R2 · /R1 · /R0

例子: (实践操作程序 4472.ASM)

LP: andi r17,\$0F : 单步执行到此行,开始时在调试窗口的对应寄存器输入数据

;设:(r17)=\$F0,(R18)=\$EF,(R19)=\$FF,单步执行后,(R17)=

r18,\$10 ;(R18)= andi and i r19,\$AA ;(R19)= RJMP LP :反复测试

Words: I (2 bytes)

Cycles:

## 3. 清除寄存器位

CBR—清除寄存器指定位

说明: 清除寄存器 Rd 中的指定位。利用寄存器 Rd 的内容与常数表征码 K 的补码相与 完成的,其结果放在寄存器 Rd 中。

操作: Rd←Rd • (\$FF—K)

语法: CBR Rd K

操作码:


16≤d≤31, 0≤K≤255

程序计数器: PC←PC+1

16 位操作码:

KKKK 0111 dddd **KKKK** 

状态寄存器(SREG)和布尔格式:



S: N V

N: R7

V: 0

Z: /R7 · /R6 · /R5 · /R4 · /R3 · /R2 · /R1 · /R0

例子: (实践操作程序 4473.ASM)

Ip:cbr R16,\$F0 ; 单步执行到此行,在调试窗口的对应寄存器输入数据

;(r16)=\$FF

CBR R18,1 ; (r18)=\$80

INC R16 INC R18

rimp Ip ;反复输入数据测试

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 1

## 4. 测试零或负

TST 测试零或负

说明:测试寄存器是否是零或是负。完成同一寄存器之间的逻辑与操作,而寄存器内容不改变。


操作: Rd←Rd Rd

语法: 操作码: 程序计数器 TST Rd 0≤d≤31 PC←PC+1

16 位操作码:

0011 00dd dddd dddd

状态寄存器(SREG)和布尔格式:



S: N V

N: R7

V:0

Z: /R7·/R6·/RS·/R4·/R3·/R2·/R1·/R0

例子: (实践操作程序 4474.ASM)

sub r0, r2 ; 单步执行到此行,在调试窗口的对应寄存器输入数据

;并打开状态寄存器 SREG 观察窗口

;(r0)=\$aa,(r2)=\$aa ;(r0)=\$77,(r2)=\$80

Ip: tst r0 ; 测试寄存器 r0 是否是零或是负,

breq Ip1 ;如果零标志(Z)位为 1,则转移,为 0 顺执

dec r0 ;-1

rjmp lp ; 再测试 lp1:inc r0 ;+1 rjmp lp ;再测试

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 1

#### 4 • 4 • 8 逻辑或指令

逻辑或	输出	
Α	В	Υ
L	L	L
L	Н	Н
Н	L	Н
Н	Н	Н

## 1. 寄存器逻辑或

OR 一逻辑或 ;有1即1,全0为0,

应用: 置数,使某位为1,用1去或;保留,用0去逻辑或;代硬件或门

说明: 完成寄存器 Rd 与寄存器 Rr 的内容逻辑或操作, 结果进目的寄存器 Rd 中。


操作: Rd←Rd ∨ Rr

语法: 操作码: 程序计数器: OR Rd Rr 0≤d≤31 0≤r≤31 PC←PC+ 1

16 位操作码:

0010 10rd dddd rrrr

状态寄存器(SREG)和布尔格式:



S: N V N: R7

V: 0 Z: /R7·/R6·/R5·/R4·/R3·/R2·/R1·/R0

例子: (实践操作程序 4481.ASM)

;逻辑或,单步执行到此行,在调试窗口的对应寄存器输入数据

; (R19)=\$AA , (R16)=\$44 , (R18)=0B0100 1111=\$4F

(R18)=0B0000 1111=\$0F

LP:bst r18,6;R18 中的 6 位内容到 SREG 中 T 标志,观察 SREG 中 T 标志的变化

;SREG 中标志为 1 转移,为 0 顺执 brts ok

SER R18 ;置位 R18 ;反复测试 RJMP LP ok:CLR R18 ;清零 R18 RJMP LP ;反复测试

I (2 bytes) Words:

Cycles:

## 2. 带立即数或

ORI—立即数逻辑或 ;功能: 保留(屏蔽)数据,置数(使某位为1)

说明: 完成寄存器 Rd 的内容与常量逻辑或操作, 结果送目的寄存器 Rd 中。

操作:  $Rd \leftarrow Rd \lor K$ 

语法: 操作码: 程序计数器: ORI Rd K 16≤d≤31, 0≤K≤255 PC←PC+ 1

16 位操作码:

0110 KKKK dddd **KKKK** 状态寄存器(SREG)和布尔格式: С ı Η S Ζ  $\Leftrightarrow$ 0  $\Leftrightarrow$ S:N V N: R7 V: 0 Z: /R7·/R6·/R5·/R4·/R3·/R2·/R1·/R0 例子: (实践操作程序 4482.ASM) ;立即数或,单步执行到此行,在调试窗口的对应寄存器输入数据 LP:ori r19,\$F0 ; (R19)=\$A0 , (R17)=\$45 ;(R19)=0B0110 1111=\$6F , (R17)=0B1111 0000=\$F0 ori r17,1 ; 立即数或 Isl r19 ;r19 逻辑左移 Isr r17 ;r17 逻辑右移 RJMP LP :反复测试 Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1 3. 置寄存器位 SBR—寄存器位置位 说明: 对寄存器 Rd 中指定位置位。完成寄存器 Rd 和常数表征码 K 之间的逻辑直接数 或(ORI),结果送目的寄存器 Rd。 操作: Rd←Rd ∨K p95 语法: 操作码: 程序计数器: PC←PC+1 16≤d≤31 0≤K≤255 SBR Rd K 16 位操作码: 0110 KKKK dddd **KKKK** 状态寄存器(SREG)和布尔格式: Τ Η S ٧ N Ζ  $\Leftrightarrow$ 0  $\Leftrightarrow$  $\Leftrightarrow$ S: N V N: R7 Z: /R7./R6./R5./R4./R3./R2./R1./R0 V: 0 例子: (实践操作程序 4483.ASM)

> ,(R17)=\$80;对R16的(0B0000 0011)第1、0位置为1,执行后(R16 )=

sbr r17,\$17;对R17的(0B0001 0111)第4 2 1 0位置1,执行后(R17)=

;设:(R16)=\$F0

;+1

lp:sbr r16,3

INC R16

DEC R17 ; -1

rjmp lp ;反复试验

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: '

## 4. 置寄存器

SER一置位寄存器的所有位

说明: 直接装入\$FF 到寄存器 Rd.

操作: Rd←\$FF

语法: 操作码: 程序计数器: SER Rd 16≤d≤31 PC←PC+ 1

16 位操作码:

1110	1111	dddd	1111
1110		aaaa	1111

状态寄存器(SREG)和布尔格式:

I	T	Н	S	V	N	Z	С

例子: (实践操作程序 4484.ASM)

LP:CLR R16 ;(R16)清零

ser r17 ;(R17)置\$FF

out \$18, r16 ;输出到 B 口,打开 I/O 寄存器窗口看\$18 变化 out \$18, r17 ;输出到 B 口,打开 I/O 寄存器窗口看\$18 变化

INC R16 ;+1 INC R17 ;+1

RJMP LP ;反复试验 Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 1

## 4 • 4 . 9 运辑异或指令

## 1. 寄存器异或

EOR—异或 ;输入相同输出为 0,输入不同输出为 1;也称同或(清零);也称互斥(置 1);见下真值表

说明: 完成寄存器 Rd 和寄存器 Rr 的内容相逻辑异或操作, 结果送目的寄存器 Rd.

异或	输出	
Α	В	Υ
L	L	L
L	Н	Н
Н	L	Н
Н	Н	L

操作: Rd←Rd Rr

语法: 操作码: 程序计数器: EOR Rd,Rr 0≤d≤31, 0≤r≤31 PC←PC+ 1

#### 16 位操作码: 0010 01rd dddd rrrr 状态寄存器(SREG)和布尔格式: Ζ С Η S Ν $\Leftrightarrow$ 0 $\Leftrightarrow$ $\Leftrightarrow$ S: N V N: R7 V:0 Z: /R7·/R6·/R5·/R4·/R3·/R2·/R1·/R0 例子: (实践操作程序 4491.ASM) ;设:(R4)=0B1010 0011,相同数异或为清零,也可称同或清零 LP:eor r4,r4 ;设:(R0)=0B1010 0101 设:(R22)=0B0101 0011 eor r0, r22 SWAP R4 ;半字节交换 SWAP RO ;半字节交换 :半字节交换 SWAP R22 ;反复实验 RJMP LP 1 ( 2 bytes) Words: Cycles: 1 2. 清除寄存器 CLR一一寄存器清零 说明:寄存器清零。该指令采用寄存器 Rd 与自己的内容相异或实现的。寄存器 的所有位都被清零。 操作: Rd←Rd Rd 语法: 操作码: 程序计数器: 0≤d≤31 PC←PC+ 1 CLR Rd 16 位操作码: 0001 11rd dddd rrrr 状态寄存器(SREG)和布尔格式: Η S N Ζ 0 1 0 0 S: 0 N: 0 V: 0 Z: 1 例子: (实践操作程序 4492.ASM) LP:CLR R18 ;R18 清零 Lp1:inc r18 ;+1 CPI R18,\$05 ;R18 内容与立即数比较 brne lp1 ;不相等转,相等顺执 RJMP LP ;循环测试 Words: 1 ( 2 bytes) Cycles: 1

## 4. 5 转移指令

## 4.5.1 无条件转移指令

## 1. 相对跳转

RJMP 一相对跳转


说明: 相对跳转到 PC -2K 和 PC+2K(字)范围内的地址。在汇编程序中,标号用于替代相对操作。AVR 微控制器的程序存储器空间不超过 4K 字(8K 字节),该指令能寻址整个存储器空间的每个地址位置。

## 严格地讲:在 PC+1 后的 -2 K ≤2 K 范围内转移才能正确执行!


操作: PC←(PC+1)+ k

语法: 操作码: 程序计数器: RJMP k — 2K≤k≤2K PC←(PC+1)+k

16 位操作码:



状态寄存器(SREG)和布尔格式:



PC+1 RJMP +2K

例子: (实践操作程序 4511.ASM)

.ORG 0X0010

LP:cpi r16,\$42 ;设:(R16)=\$42

brne LP2 ;不相等转移,相等顺执

rimp LP1 ;转移不超过+2K

LP2:ADD R16,R17 inc r16

1110 110

.ORG \$080F ;ORG 为\$0810,则超过-2K,ORG 为\$080F 不超过-2K

;因为 PC+1(\$080F+1=\$0810),从\$0010 到\$0810 正好等于-2K;如 PC+1(\$0810+1=\$0811),从\$0010 到\$0811 正好超过-2K,

;汇编时出错提示,

LP1:RJMP LP ; 请修改 ORG 为\$0810 一试,打开程序存储器窗口观察

;用 RJMP 一相对转移好处:作为子程序模块搬家(移动)较方便,不必修改转移指令,缺点:子程序大小限在 PC←(PC+1)+k

Words: 1 ( 2 bytes)

Cycles: 2

## 2. 间接跳转

IJMP—间接跳转

说明: 间接跳转到由寄存器区中的 Z(16 位)指针寄存器指向的地址。 Z 指针寄存器 是 16 位宽,允许在当前程序存储器空间 64K 字(128K 字节)内跳转。

IJMP—间接跳转优点: 转移范围大, 缺点: 作为子程序模块, 移值时需修改转移地址, 希望在子程序中不要使用! 不要给自已带来麻烦!

注意: 只能到你设计的硬件电路所具有的空间, 你的器件可有这条指令吗?

操作: PC←Z(15-0)

PC (15-0) ←Z (15-0)

语法: 操作码: 程序计数器: IJMP None See OPeration

16 位操作码:

1001 0100 XXXX 1001

状态寄存器(SREG)和布尔格式:

I	T	Н	S	V	N	Z	С

例子: (实践操作程序 4512.ASM)

ORG \$0010

LP:MOV R30,R0 ;设(R0)为 Z 寄存器低 8 位地址,R30 为 Z 间接地址低 8 位 MOV R31,R1 ;设(R1)为 Z 寄存器高 8 位地址,R31 为 Z 间接地址高 8 位

ijmp ;根据 Z 寄存器的内容跳转

.ORG \$0200

LDI R20,\$11 ;地址\$0201 ,如设(R0)=\$01,(R1)=02,执行 IJMP 到此行 LDI R21,\$22 ;地址\$0202 ,如设(R0)=\$02,(R1)=02,执行 IJMP 到此行 LDI R22,\$33 ;地址\$0203 ,如设(R0)=\$03,(R1)=02,执行 IJMP 到此行 LDI R23,\$44 ;地址\$0204 ,如设(R0)=\$04,(R1)=02,执行 IJMP 到此行 LDI R24,\$55 ;地址\$0205 ,如设(R0)=\$05,(R1)=02,执行 IJMP 到此行 LDI R25,\$66 ;地址\$0206 ,如设(R0)=\$06,(R1)=02,执行 IJMP 到此行 IJMP ;地址\$0207 ,如设(R0)=\$07,(R1)=02,执行 IJMP 到此行

:又根据 Z 寄存器的内容跳转到指定地址

Words: 1 ( 2 bytes)

Cycles: 1

## 3. 长跳转

JMP—跳转

说明: 在整个程序存储空间 4M (字) 内跳转 见 RJMP。

JMP—跳转优点:可跳转到程序存储器空间 4M(字)任何地方;

缺点:不适宜子程序摸块中使用:

注意: 只能到你设计的硬件电路所具有的空间, 你的器件可有这条指令吗!

操作: PC←k

语法: 操作码: 程序计数器:

JMP k  $0 \le k \le 4M$  PC $\leftarrow k$ 

32 位操作码:

1001	010k	kkkk	110k



例子: (实践操作程序 4513.ASM)

.equ lp1=\$0f00

Ip:mov r0, r1 ;设(r1)=12 jmp lp2 ;长跳转

;AT90S8515 等 AVR 单片机无此指令,

: 现在用 AVR 的 MEG103 单片机可使用该条指令

.org \$0f00

lp2:swap r0 ;半字节交换 jmp lp ;跳回反复实验

2 (4 bytes) Words:

Cycles: 3

## 4.5.2 条件转移指令


条件转移指令是依某种特定的条件转移的指令。条件满足则转移,条件不满足时则顺序执行 下面的指令。

#### 一、测试条件符合转移指令


## 1. 状态寄存器中位置位转移

BRBS-SREG 中的位被置位转移

说明: 条件相对转移,测试 SREG 的某一位,如果该位被置位,则相对 PC 值转移。这条 指令相对 PC 转移的方向为: PC −64≤目的寄存器≤PC+63。参数 K 为 PC 的偏移,用 2 的 补码表示。 BRBS



16 位操作码:



例子: (实践操作程序 4521.ASM)

;设:(R0)=0B0000 1000;R0 中第 3 位到 SREG 中的 T 标志 LP:bst r0,3

;设:(R0)=0B0100 0100;R0 中第 3 位到 SREG 中的 T 标志

; SREG 中的 6 位被置位(T=1)则转移, 若为零顺执 brbs 6,LP1

SET ;置 T 标志为 1 PC+1

SREG >

RJMP LP ;反复测试 LP1:CLT ;T 标志清零 RJMP LP ;反复测试

1 (2 bytes) Words:

Cycles: I if condition is false

2 if condition is true

#### 2. 状态寄存器中位清零转移

BRBC——SREG 中的位被清零转移

说明: 条件相对转移,测试 SREG 的某一位,如果该位被清零,则相对 PC 值转移.这条 指令相对 PC 转移的方向为: PC- 64≤目的≤ PC+ 63。参数 K 为 PC 的偏移, 用 2 的补码表示。


操作: If SREG(S)=0 then  $PC\leftarrow(PC+1)+k$ , else  $PC\leftarrow PC+1$ 

语法: 程序计数器: 操作码:


BRBC S, k  $0 \le S \le 7$ ,  $-64 \le k \le +63$   $PC \leftarrow (PC+1)+k$ 


PC←PC+ I

16 位操作码:



状态寄存器 (SRE) 和布尔格式:





例子: (实践操作程序 4522.ASM)

CPI R20,5 ;R20 中内容与立即数 05 比,设(R20)=6 或 (R20)=5

LP:BRBC 1,LP1 ;SREG 中位被清零则转移,为 1 顺执

CLZ

RJMP LP ;反复测试 ;Z=1 LP1:SEZ

RJMP LP :反复测试

I (2 bytes) Words:

Cycles: 1 if condition is false

2 if condition is true

## 3. 相等转移

BREQ 相等转移

说明: 条件相对转移 测试零标志(Z) 如果 Z 位被置位 则相对 PC 值转移。如果在执 行 CP CPI SUB 或 SUBI 指令后立即执行该指令,且当寄存器 Rd 中无符号或有符号二进制 数与寄存器 Rr 中无符号或有符号 H 进制数相等时,转移将发生。该指令相对 PC 转移的方向 为:pC-64≤目的≤PC+63。参数 K 为 pC 的偏移,用 2 的补码表示(相当于指令 BRBSI,

CP,CPI,SUB,SUBI 指令执行后判

BREQ

= 1

PC+1+K

PC+1

SREG 2

Z标志

K).


操作: If Rd=Rr(z=1)then  $PC\leftarrow(PC+1)+k$ ,  $PC\leftarrow PC+1$ 

语法: 操作码: 程序计数器: BREQ k -64≤k≤+63 PC←(PC+ 1)+ k PC←PC+ I

16 位操作码:

1111 00kk kkkk K001

状态寄存器 (SRE) 和布尔格式:



例子: (实践操作程序 4523.ASM)

Ip:cp r1,r2 ;设:(R1)=\$AA.(R2)=\$AA

breq lp1 ;相等转移,不相等顺执,请同时观察 Z 标志

inc r1 ;+1

rjmp lp ;反复验证

Ip1:dec r1 ;-1

rjmp lp ;反复验证

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: I if condition is fslse

2 if condition is true

## 4. 不相等转移

BRNE—不相等转移

说明:条件相对转移,测试零标志(Z),如果 Z 位被清零,则相对 PC 值转移。如果在执行 CP。CPI、SUB 或 SUBI 指令后立即执行该指令,且当在寄存器 Rd 中的无符号或带符号二进制数不等于寄存器 Rr 中的无符号或带符号二进制数时,转移将发生。该指令相对 PC 转移的方向为。PC— 64 ≤目的≤PC+ 63。参数 K 为 PC 的偏移,用 2 的补码表示(相当于指令 BRBC IK)。

操作, If  $Rd \neq Rr(Z=0)$  then  $PC \leftarrow (PC+1)+k$ ,  $elesPC \leftarrow PC+1$ 

语法: 操作码: 程序计数器: BRNE k  $-64 \le k \le +63$   $PC \leftarrow (PC+1) + k$   $PC \leftarrow PC+1$ 

16 位操作码:



例子: (实践操作程序 4524.ASM)

Ip:cp r1, r2 ; 设:(R1)=\$AB.(R2)=\$AA

brne Ip1 ;不相等转移,相等顺执,请同时观察 Z 标志

inc r1 ;+1

rjmp lp :反复验证

lp1:dec r1 ; -1

> rimp lp ;反复验证

Words: 1 (2bytes)

Cycles: I if condition is false 2 if condition is true

#### 5. C 标志位置位转移

BRCS-进位位置位转移

说明: 条件相对转移,测试进位标志 (C),如果 C 位被置位,则相对 PC 值转移。这条指令 相对 PC 转移的方向为: PC -64≤目的≤PC+63。参数 K 为 PC 的偏移,用 2 的补码表示(相当 于指令 BRBS 0. K)。

PC←PC+I


操作: If C=I then  $PC\leftarrow (PC+1)+k$ , eles  $PC\leftarrow PC+1$ 语法: 操作码: 程序计数器:

BRCS k  $-64 \le k \le +63$  $PC \leftarrow (PC+1)+k$ 

16 位操作码:

00kk K000 1111 kkkk

状态寄存器(SREG)和布尔格式:



例子: (实践操作程序 4525.ASM)

;C=1,请同时观察 C 标志 SEC

LP:BRCS LP1 ;C=1 转,C=0 顺执

SEC ;C=1

RJMP LP :重复试验

;C=0 LP1:CLC

> RJMP LP :重复试验

1 ( 2 Words: bytes)


Cycles: l if condition false is

2 if condition is true

## 6. C 标志位清除转移

BRCC一一进位位清除转移

说明: 条件相对转移,测试进位标志(C) 如果 C 位被清除,则相对 PC 值转移。这条指 令相对 PC 转移的方向为: PC --64≤目的≤PC+63。参数 K 为 PC 的偏移,用 2 的补码表示



BRCS

PC+1+K

PC+1

SREG 2 C标志

= 0

(相当于指令 BRBC 0, K)。


操作: If C = 0 then  $PC \leftarrow (PC+1)+k$ , eles  $PC \leftarrow PC+1$ 


语法: 操作码: 程序计数器: BRCC k —64≤ k ≤+63 PC←(PC+1)+k PC←PC+I

16 位操作码:



状态寄存器(SREG)和布尔格式:





例子: (实践操作程序 4526.ASM)

CLC ; C=0, 请同时观察 C 标志

LP:BRCC LP1 ; C=0 转, C=1 顺执

CLC ;C=0 RJMP LP ;重复试验 LP1:SEC ;C=0 RJMP LP ;重复试验

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: I if condition is false 2 if condition Is true

## 7. 大于或等于转移

BRSH-大于等于转移(无符号)

说明:条件相对转移,测试进位标志(C),如果 C 位被清零,则相对 PC 值转移。如果在执行 CP、CPI、SUB 或 SUBI 指令后立即执行该指令,且当在寄存器 Rd 中无符号二进制数大于等于寄存器 Rr 中无符号二进制数时,转移将发生。该指令相对 PC 转移的方向为: PC 一64≤目的≤PC+63。参数 K 为 PC 的偏移,用 2 的补码表示(相当于指令 BRBS 0 K)。

操作: If Rd≥Rr(C=0)then PC←(PC+1)+k eles PC←PC+1


语法: 操作码: 程序计数器: BRSH k -64≤ k ≤+63 PC←(PC+1)+ k

PC←PC+ I

16 位操作码:

1111 01kk kkkk K000

状态寄存器(SREG)和布尔格式:



例子: (实践操作程序 4527.ASM)

Ip:subi r19,2 ; 带进位位立即数减,设:(r19)=1

(c) = 1

brsh lp1 ;大于等于转,小于顺执,请同时观察 C 标志 inc r19 ;(r19)+1CP,CPI,SUB,SUBI 指令执行后判 inc r19 BRSH inc r19 PC+1 rimp lp ;反复实验 Ip1: inc r19 ; (r19)+1rimp lp ;反复实验 SREG 2 (c) = 0Words: 1 (2 bytes) C标志 I if condition is false Cycles: PC+1+K 2 if condition is true

## 8. 低于转移

BRLO 一小于转移(无符号)

说明:条件相对转移,测试进位标志(C),如果 C 位被置位,则相对 PC 值转移。如果在执行 CP、CPI、SUB 或 SUBI 指令后立即执行该指令,且当在寄存器 Rd 中无符号二进制数小于在寄存器 Rr 中无符号二进制数时,转移将发生。该指令相对 PC 转移的方向为: PC 一64≤目的≤PC+63。参数 K 为 PC 的偏移,用 2 的补码表示(相当于指令 BRBS 0 K)。

操作: If Rd< Rr(C=1)then PC←(PC+1)+k, eles PC←PC+1

语法: 操作码: 程序计数器: BRLO k -64≪k ≪ + 63 PC←(PC+1) + k PC←PC+ I

16 位操作码:



## 例子: (实践操作程序 4528.ASM)

 Ip:subi r19,2
 ; 带进位位立即数减,设:(r19)=2

 brlo Ip1
 ; 小于转,大于等于顺执,

;请同时观察 C 标志


inc r19 ;(r19)-1 rjmp lp ;反复实验 lp1:inc r19 ;(r19)+1

inc r19
inc r19
inc r19

rjmp lp ;反复实验

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: I if condition is false 2 if condition is true




## 9. 负数转移

## BRMI — 负数转移


说明:条件相对转移,测试负号标志(N),如果N被置位,则相对PC值转移。该指令相对PC转移的方向为:PC—64≤目的≤PC+63。参数K为PC的偏移,用2的补码表示(相当于指令BRBS2,K)。

操作: If N=I then  $PC \leftarrow (PC+1) + k$ , eles  $PC \leftarrow PC+1$  语法: 操作码: 程序计数器: BRMI k  $-64 \le k \le +63$   $PC \leftarrow (PC+1) + k$   $PC \leftarrow PC+1$ 

16 位操作码:



状态寄存器(SREG)和布尔格式:



例子: (实践操作程序 4529.ASM)

Ip:subi r18,2 ; 带进位位立即数减,设:(r18)=2

brmi Ip1 ; 为负转 N=1, 为正顺执 N=0


;请同时观察 N 标志

inc r18 ;(r18)+1 rjmp lp ;反复实验 lp1:inc r18 ;(r18)+1

inc r18 inc r18 inc r18

> rjmp lp ;反复实验 Words: 1(2 bytes)

Cycles: I if cocdition is false 2 if condition is true



#### 10. 正数转移

## BRPL 一正数转移

说明:条件相对转移,测试负号标志(N),如果N被清零,则相对PC值转移。该指令相对PC 转移的方向为:PC一  $64 \le 100 \le PC+63$ 。参数K为PC的偏移,用2的补码表示(相当于指令BRBC2,K)。


操作: If N=0 then  $PC\leftarrow(PC+1)+k$  eles  $PC\leftarrow PC+1$ 

语法: 操作码: 程序计数器: BRPL k -64≤k≤+63 PC←(PC+1)+ k PC←PC+I

16 位操作码:

1111 01kk kkkk K010

状态寄存器(SRE)和布尔格式:



例子: (实践操作程序 45210.ASM)

Ip:subi r18,2 ; 带进位位立即数减,设:(r18)=2

BRPL Ip1 ; 为正转 N=0, 为负顺执 N=1 请同时观察 N 标志

inc r18 ; (r18)+1

inc r18 inc r18 inc r18

rjmp lp ;反复实验 lp1:dec r18 ;(r18)+1

dec r18

rjmp lp ;反复实验

positive: nop

Words: I (2 bytes)

Cycles: I if condition is false

2 if condition is true

## 11. 大于或等于转移

BRGE—大于或等于转移(带符号)

说明:条件相对转移,测试符号标志(S),如果 S 位被清零,则相对 PC 值转移。如果在执行 CP、CPI、SUB 或 SUBI 指令后立即执行该指令,且当在寄存器 Rd 中带符号二进制数大于或等于寄存器 Rr 中带符号二进制数时,转移将发生。该指令相对 PC 转移的方向为: PC 一64≤目的≤PC+63。参数 K为 PC 的偏移,用 2 的补码表示(相当于指令 BRBC 4, K)。

操作: If  $Rd \ge Rr$  (N V= 0) then  $PC \leftarrow (PC+1)+k$ , eles  $PC \leftarrow PC+1$ 

语法: 操作码: 程序计数器: BRGE k −64≤ k ≤+63 PC←(PC+1)+ k PC←PC+ I

# SREG? (s) = 0 S标志 PC+1+K

BRPL

= 0

CP,CPI,SUB,SUBI 指令执行后判

↓ BRGE

PC+1+K

PC+1

SREG 2

PC+1

N标志

#### 16 位操作码:



例子: (实践操作程序 45211.ASM)

Ip:subi r18,2 ; 带进位位立即数减,设:(r18)=2

brge lp1 ; 为大于或等于转 S=0, 小于顺执 S=1 请同时观察 S 标志

inc r18 ; (r18)+1 inc r18 inc r18 inc r18 rjmp lp :反复实验 lp1:dec r18 ; (r18)+1dec r18 rjmp lp ;反复实验 I (2 bytes) Words: Cycles: I if condition is false 2 if condition is true

## 12. 小于转移

BRLT-小于转移(有符号)


说明:条件相对转移,测试符号标志(S),如果 S 位被置位。则相对 PC 值转移。如果在执行 CP、CPI、SUB 或 SUBI 指令后立即执行该指令,且当在寄存器 Rd 中带符号二进制数小于在寄存器 Rr 中带符号二进制数时,转移将发生。该指令相对 PC 转移的方向为。PC 一64≤目的≤PC+63。参数 K 为 PC 的偏移,用 2 的补码表示(相当于指令 BRBS 4. K)。

操作: If Rd < Rf (N V=1)then PC  $\leftarrow$  (PC+1)+k, eles 语法: 操作码: 程序计数器: BRLT k  $-64 \le k \le +63$  PC  $\leftarrow$  (PC+1)+ k PC  $\leftarrow$  PC+1


16 位操作码:

1111 00kk kkkk k100

状态寄存器(SREG)和布尔格式:



PC←PC+1



## 例子: (实践操作程序 45212.ASM)

lp:subi r18,2 ; 带进位位立即数减,设:(r18)=2

brlt lp1 ;为小于于转 S=0,大于或等顺执 S=1 请同时观察 S 标志

inc r18 ; (r18)+1

inc r18 inc r18 inc r18

rjmp lp ;反复实验 lp1:dec r18 ;(r18)-1

dec r18

rjmp lp ;反复实验

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: I if condition is false 2 if condition is true

## 13. 半进位标志置位转移

BRHS - - 半进位标志置位转移

说明:条件相对转移,测试半进位标志(H),如果 H 被置位,则相对 PC 值转移。该指令相对 PC 转移的方向为: PC 一64≤目的≤PC+63。参数 K 为 PC 的偏移,用 2 的补码表示(相当于指令 BRBS 5, K)。

操作: If H=Ithen PC←(PC+I)+k, eles PC←PC+1

语法: 操作码: 程序计数器; BRHS k  $-64 \le k \le +63$   $PC \leftarrow (PC+1) + k$   $PC \leftarrow PC + 1$ 

16 位操作码:



例子: (实践操作程序 45213.ASM)

lp:add r10, r11

;加法设:(r10)=5,(r11)=5,(r12)=5

brhs lp1 ; 半进位标志(H)=1 转移

;(H)=0 顺执

dec r10 ; (R10)-1


dec r10

rjmp lp ;反复实验 lp1:add r10,r12 ;加法 rjmp lp ;反复实验

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: I if condition is false

2 if condition ils true



## 14. 半进位标志清零转移

BRHC一一半进位标志被清零转移

说明:条件相对转移,测试半进位标志(H),如果 H 位被清零,则相对 PC 值转移。该指令相对 PC 转移的方向为: PC — 64≤目的≤PC+ 63。参数 K 为 PC 的偏移,用 2 的补码表示(相当于指令 BRBC 5. K)。

操作: If H=0 then  $PC\leftarrow(PC+1)+k$  eles  $PC\leftarrow PC+1$ 


语法。 操作码: 程序计数器:

BRHC k  $-64 \le k \le +63$  PC $\leftarrow$ (PC+1)+ k

PC←PC+ I


16 位操作码:

1111 | 01kk | kkkk | k101



广州天河双龙电子有限公司

## 状态寄存器 (SREG)和布尔格式:



## 例子: (实践操作程序 45214.ASM)

Ip:add r10, r11;加法设:(r10)=5 ,(r11)=5 ,(r12)=5brhc Ip1;半进位标志(H)=0 转移,(H)=1 顺执

dec r10 ; (R10)-1

dec r10

rjmp lp ;反复实验 lp1:add r10,r12 ;加法 rjmp lp ;反复实验

Words: I (2 bytes)

Cycles: I if condition is false

2 if condition is true

#### 15. T 标志置位转移

BRTS-T 标志被置位转移

说明:条件相对转移,测试 T 标志,如果 T 被置位,则相对 PC 值转移。该指令相对 PC 转移的方向为: PC  $-64 \le$  目的  $\le$  PC +63。参数 K 为 PC 的偏移,用 2 的补码表示(相当于指令 BRBS 6, K)。

操作:If T=I then  $PC\leftarrow (PC+1)+k$  eles  $PC\leftarrow PC+1$ 


语法: 操作码: 程序计数器: BRTS k -64≤ k ≤+63 PC←(PC+1)+ k

PC←PC+I

16 位操作码:

1111 00kk kkkk k110

#### 状态寄存器 (SRE) 和布尔格式:



# 例子: (实践操作程序 45215.ASM)

Ip:bst r3,5 ;R3 中的 5 位到 SREG 中 T 标志,设:(R3)=\$AA

brts LP1 ; (T)=1 转移, (T)=0 顺执 rol r3 ; r3 通过进位位左循环

rimp lp ;反复实验

LP1: rol r3 ; r3 通过进位位左循环

rjmp lp ;反复实验

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 1 if condition is false

2 if condition is true

#### T 标志清零转移 16.

BRTC-T 标志被清零转移

说明: 条件相对转移,测试 T 标志,如果 T 被清零,则相对 PC 值转移。该指令相对 PC 转移的方向为: PC-64≤目的≤PC+63。参数 K 为 PC 的偏移, 用 2 的补码表示(相当于指令 BRBC 6 K)


操作: IfT=OthenPC←(PC+1)+k elesPC←PC+1

语法: 操作码: 程序计数器: BRTC 64≤k ≤+63 k  $PC \leftarrow (PC+1)+k$ PC←PC+I

16 位操作码:

1111 01kk kkkk k110

状态寄存器(SREG)和布尔格式:



BRTC PC+ SREG T标志 PC+1+K

例子: (实践操作程序 45216.ASM)

bst r3,5 ;R3 中的 5 位到 SREG 中 T 标志,设 R3=\$55

;T 标志置 0 转移,置 1 顺执 lp:brtc lp1

clt ;(T)=0:反复测试 rimp lp lp1:set (T)=1;反复测试 rimp lp

1 ( 2 bytes)

l if Cvcles: condition is false

2 if condition is t rue

## 17. 溢出标志置位转移

BRVS 一溢出标志被置位转移

说明: 条件相对转移,测试溢出标志(V),如果 V 被置位,则相对 PC 值转移。该对 PC 转移的方向为: PC-64≤目的≤PC+63。参数 K 为 PC 的偏移, 用 2 的补码表示(相当于指令 BRBS3 K).

操作: IfV=IthenPC←(PC+I)+k, eles PC←PC+I 语法: 操作码: 程序计数器:


BRVS k -64≤k≤+63  $PC \leftarrow (PC + I) + k$ 


PC←PC+1

16 位操作码:

00kk 1111 kkkk k011

状态寄存器 (SRE) 和布尔格式:





例子: (实践操作程序 45217.ASM)

Ip:brvs Ip1 ;溢出标志位(∀)=1 转移,(∀)=0 顺执

sev ;溢出标志位(∀)置 1

rjmp lp ;反复测试

Ip1:clv ; 溢出标志位(V)置 0

rjmp lp ;反复测试

words: 1 (2 bytes)

Cycles: I if condition is false 2 if condition is true


## 18. 溢出标志清零转移

BRVC一一溢出标志被清零转移


说明:条件相对转移,测试溢出标志(V),如果 V 被清零,则相对 PC 值转移。该对 PC 转移的方向为:PC-64 $\leq$ 目的 $\leq$ PC+63。参数 K 为 PC 的偏移,用 2 的补码表示(相当于指令 BRBC3、K)。

操作: If V=0 then  $PC\leftarrow (PC+1)+k$ , eles  $PC\leftarrow PC+1$  语法: 操作码: 程序计数器: BRVC k  $-64 \le k \le +63$   $PC\leftarrow (PC+1)+k$   $PC\leftarrow PC+1$ 

16 位操作码:



状态寄存器 (SREG) 和布尔格式:



## 例子: (实践操作程序 45218.ASM)

Ip:brvc Ip1 ;溢出标志位(V)=0 转移,(V)=1 顺执

clv ;溢出标志位(∀)置 0

rjmp lp ;反复测试

Ip1:sev ; 溢出标志位(∀)置 1

rimp lp ;反复测试

Words: 1 (2 bytes)


Cyclse: lif condition is false

2 if conition is true

## 19. 中断标志触发转移

BRIE—全局中断被触发转移

说明:条件相对转移,测试全局中断标志(I),如果I被置位1,则相对PC值转移。该指令相对PC转移的方向为:PC-64≤目的≤PC+63。参数K为PC的偏移,用2的补码表示(相当于指令BRBS7,K)。



PC←PC+1

16 位操作码:



## 例子: (实践操作程序 45219.ASM)

LP:BRIE LP1;全局中断标志(I)=1转移, ;用鼠标在状态寄存器窗口中 | 标志点一下



; (I)=0 顺执


SEI ; (I)=1

RJMP LP ;反复测试 LP1:CLI ;(1)=0RJMP LP ;反复测试

I (2 bytes) words:

I if condition is false Cycles:

2 if condition is true




## 20. 中断标志禁止转移

BRID 一全局中断被禁止转移


说明 条件相对转移 测试全局中断标志(I) 如果 I 被清零 则相对 PC 但转移。 该指令 相对 PC 转移的方向为: PC-64≤目的≤PC+ 63。参数 K 为 PC 的 b 偏移, 用 2 的补码表示(相 当于指令 BRBC 7, K)。


操作: If I=0 then PC←(PC+1)+ k else PC←PC+ 1 程序计数器; 操作码: BRID k  $-64 \le k \le +63$  $PC \leftarrow (PC+1)+k$ PC←PC+1

16 位操作码:



状态寄存器(SREG)和布尔格式:





CPSE

或 PC+1,+2,+3

PC+1

## 例子: (实践操作程序 45220.ASM)

LP:BRID LP1;全局中断标志(I)=0转移, (I)=1顺执

CLI ;(I)=0 RJMP LP ;反复测试 LP1:SEI ;(I)=1 RJMP LP ;反复测试

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: I if condition is false 2 if condition is true

## 二 测试条件符合跳行转移指令

## 21. 相等跳行

CPSE—比较相等跳行

说明: 该指令完成两个寄存器 Rd 和 Rr 的比较,

若 Rd=Rr,则跳行执行指令。

操作: If Rd=Rr then PC←PC+2 (or 3) else PC←PC+1

语法: 操作码: 程序计数器: CPSE Rd, Rr  $0 \le d \le 31$ ,  $0 \le r \le 31$  PC  $\leftarrow$  PC + 1


PC←PC+ 2

PC←PC+ 3

## 16 位操作码:

0001 00rd dddd rrrr

状态寄存器(SREG)和布尔格式:



## 例子: (实践操作程序 45221.ASM)

lp:inc r4 ;设(r4)=\$77 ,(r0)=\$77

;设(r4)=\$76 ,(r0)=\$77

Ip1:cpse r4, r0 ; r4 与 r0 比较相等跳行,不等顺执

Ids r10,\$0100 ; 这是四字节指令把 SRAM 地址 \$0100 的数据装入 R10

nop

dec r4 ; (r4)-1

cpse r4, r0 ; r4 与 r0 比较相等跳行,不等顺执

rjmp lp1 ;这是二字节指令

mov r10,r0 ;拷贝 rjmp lp ;反复测试


Words: 1 (2 bytes) Cycles: I

## 22. 寄存器位清零跳行

SBRC 一寄存器位被清零跳行

说明:该指令测试寄存器某位,如果该位被清零,则跳下一行执行指令。

广州天河双龙电子有限公司



操作: If Rd(b) = 0 then PC $\leftarrow$ PC+2(or 3) eles PC $\leftarrow$ PC+1

语法: 操作码: 程序计数器: SBRC Rr, b 0≤ r≤ 31, 0≤ b≤7 PC←PC + 1


pC←pC+ 2

PC←PC+ 3

16 位操作码:

1111 110r rrrr Xbbb

状态寄存器(SREG)和布尔格式:



例子: (实践操作程序 45222.ASM)

Ip:sub r0,r1 ;设:(r0)=\$80,(r1)=\$70


sbrc r0,7 ; r0的7位清零跳行,为1顺执

sub r0,r1 ;这是二字节指令 swap r0 ;r0 半字节交换 rjmp lp ;反复测试

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: I if condition is false(no skip)

2 if condition is true (skip is exectued)



## 23. 寄存器位置位跳行

SBRS 一寄存器位置位跳行

说明: 该指令测试寄存器某位 如果该位被置位 则跳下一行执行指令。


操作: If Rr(b) = I then PC←PC+ 2 (or 3) eles PC←PC+ I

语法: 操作码: 程序计数器: SBRS Rr, b ≤ r≤31, 0≤b≤7 PC←PC+1


PC←PC+1 PC←PC+2

PC←PC+3

16 位操作码:



状态寄存器(SREG)和布尔格式:



例子: (实践操作程序 45223.ASM)


lp:sub r0,r1 ;设:(r0)=\$80,(r1)=\$70

sbrs r0,7 ; r0的7位置位跳行,为0顺执

sub r0,r1 ;这是二字节指令 swap r0 ;r0 半字节交换



http://W



SBIC

或 PC+1,+2,+3

PC+1

I/O 寄存器分 b位

;反复测试 rjmp lp

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: I if condition is false (no skip)

2 if condition is true (skip Is exectued)

## 24. 1/0 寄存器位清零跳行

SBIC-I/O 寄存器的位清零跳行


说明: 该指令测试 I/O 寄存器某位,如果该位被清零,则跳一行执行指令。该指令在低 32 个 I / 0 寄存器内操作 地址为 0~31。

操作: If I/OP, b=0 then  $PC\leftarrow PC+2$  (or 3) eles  $PC\leftarrow C+1$ 

语法: 操作码: 程序计数器: SBIC P,b 0≤P≤31 0≤b≤7 PC←PC+1

> PC←PC+2 PC←PC+3

16 位操作码:



状态寄存器(SREG)和布尔格式:



例子: (实践操作程序 45224.ASM)

Ip:sbic \$1c,1 ;复位后(EECR)=\$00, .equ EECR=\$1c,测试 1 位,为跳 0 行,为 1 顺执

;请打开 I/O 窗口观察,注意:这条指令只能连续测试 1 次,


;第2次会改变\$1C数据(反复测试不能用该指令)

;这是二字节指令 rjmp lp

Idi R16,\$0f

;置 i/o 寄存器 1 位为 1 OUT \$1C,R16

rjmp lp



Words: 1 ( 2 bytes)

Cycles: 1 if condition is false (no skip)

2 if condition is true (skip Is exectued)

## 25. 1/0寄存器位置位跳行

SBIS-I/O 寄存器的位置位跳行

说明: 该指令测试 1/0 寄存器某位,如果该位被置位,则跳一行执行指令。该指令在低

或 PC+1,+2,+3

J, SBIS

PC+1

1/0

b位

寄存器。

= 0

32 个 1 / 0 寄存器内操作, 地址为 0~31。


操作: If I/OP, b=I then  $PC\leftarrow PC+2$  (or 3) else  $PC\leftarrow PC+1$ 

语法: 操作码: 程序计数器: SBIS p ,b 0≤ P≤ 31, 0≤ b≤ 7 PC←PC+ 1 PC←PC+ 2

16 位操作码: PC←PC+ 3

1001 1011 PPPP Pbbb

状态寄存器(SREG)和布尔格式:



例子: (实践操作程序 45225.ASM)

lp:Idi R16,\$0f ;

OUT \$1C,R16 ;置 i/o 寄存器 1 位为 1

Lp1:sbis \$1c,1 ;复位后(EECR)=\$00, .equ EECR=\$1c,测试 1 位,为跳 1 行,为 0 顺执

;请打开 I/0 窗口观察,

;注意:这条指令只能连续测试1次,第2次会改变\$1C数据(反复测试不能用该指令),见45225B.ASM

rimp lp ;这是二字节指令

Idi R16,\$00 ;

OUT \$1C,R16 ;置 i/o 寄存器 1 位为 0

rjmp lp1

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: I if condition is false (no skip)

2 if condition is true (skip Is exectued)

## 三、调用和返回指令

在程序设计中通常把具有一定功能模块的公用程序段定义为子程序。为了实观调用子程序的功能,指令系统中都有调用指令。也称转移子程序指令,它与转移指令的区别如下。执行调用子程序时,把下一条指令地址(PC值)保留到堆栈中,即断点保护,然后把子程序的起始地址置入PC。子程序执行完毕,再从断点返回,从断点处继续执行原程序。而转移指令即不保护断点,也不返回原程序。在每个子程序中都必须有返回指令,返回指令的功能就是把调用前压入堆栈的断点弹出置入PC,恢复调用前的原程序。

在一个程序中,子程序中还会调用别的子程序,这称为子程序嵌套。每次调用子程序时必须将下条指令地址保存起来,返回时按后进先出原则依次取出旧 PC 值。堆栈就是按后进先出规律存取数据的,调用指令和返回指令具有自动的保存和恢复 PC 内容的功能,即自动进栈,自动出栈。

#### 26. 相对调用

RCALL—相对调用干程序

说明:在 PC+1 后(2K字(4K字节)范围内调用子程序。返回地址(RCALL 后的指令地址)存储到堆栈(见 CALL)。

操作: PC←(PC+1)+k

语法: 操作码: 程序计数器: RCALL k -2K $\leqslant$  k  $\leqslant$  2K  $PC \leftarrow (PC+1) + k$ 

16 位操作码:

1101 kkkk kkkk kkkk 状态寄存器 (SREG) 和布尔格式: Н S Ζ C 例子: (实践操作程序 DIP40LED.ASM) ;直接装入\$FF, ser temp out DDRA, temp ;口的方向寄存器设定,为输出 forever: PC+1:硬件设低电平 LED 灯亮 clr temp out PORTA, temp ;PORTA 口 LED 灯亮 ldi temp,1200 ;装延时常数(十进制),灯亮延时, rcall delay mS :调用延时子程序 ser temp ;硬件设高电平 LED 灯灭

;PORTA 口 LED 灯灭

;调用延时子程序

:无限循环

;装延时常数,灯灭延时,可修改该参数

;延时子程序 delay\_mS:

delay\_mS

forever

Idi z1, low(2500) ;装入延时参数,参数可修改

Idi zh,high(2500) ;参数可修改

delay loop:

rcall

rimp

dec zl ; -1

out PORTA, temp

ldi temp,1200

brne delay\_loop ;不相等转移,相等按顺序执行

dec zh ; -1

brne delay\_loop ;不相等转移,相等按顺序执行

dec temp ; -1

delay mS :不相等转移,相等按顺序执行 brne

;子程序返回 ret

1 (2 bytes) Words:

Cycles: 3

#### 27. 间接调用

ICALL——间接调用于程序

说明: 间接调用由寄存器区中的 Z(16 位) 指针寄存器指向的子程序。Z 指针寄存器 是 16 位宽 允许调用当前程序存储空间 64K 字(128 字节)内的子程序。

操作:  $PC (15-0) \leftarrow Z (15-0)$ 

PC (15-0) ←Z (15-0)

语法: 操作码: 程序计数器: **ICALL** None See operation

16 位操作码:

1001	0101	Txxxx	1001						
1001	0.01	70001	1001						
	态寄存器				NI.	7	0		
<u> </u>	T	<u> </u>	S	V	N	Z	C I		
例	子: (实)		序 452	27.ASM)					
		\$0010 IOV R30	RO ∙	<del>ነ</del> ው (RO) <del>አ</del>	7 客友9	哭併Ω价	t₩tı⊦ R30	为 Z 间接地址低 8 位	,
		OV R31,						为 Z 间接地址高 8 位	•
	ICAL		;	根据Z	寄存器的	内容调用	月,该步月	月进入子程序图标 🧃	<b>-}</b> 调词
		\$0200	اسلا . ا	ⅎℲℷҍ⅊ΩΩΩΩ	<del>ተ</del> ጠ፥ሊ/ኮ	0) ¢00	(D4) 00	╫╬═╶╏╒╅╏╏╶┻╢╟╬═	
		R20,\$11 R21,\$22						执行 ICALL 到此行 执行 ICALL 到此行	
	LDI	R22,\$33	3 ;地	址\$0202	,如设(R	0)=\$02,	(R1)=02,	执行 ICALL 到此行	
		R23,\$44						执行 ICALL 到此行	
		R24,\$55 R25,\$66			•	•		执行 ICALL 到此行 执行 ICALL 到此行	
	ICAL				•	•	` '	执行 ICALL 到此行	
		0.0	•	又根据 Z	寄存器的	内容调用	用到指定 <sup>5</sup>	也址	
		ve r30 all	), r0						
Wo	rds:	1 ( Zt	ytes)						
Cyc	cles:	3							
28. 长	调用								
	<del>//3/13</del> 上 <del>一</del> 子程	序长调用	Ŧ						
				区内调用·	子程序。	返回地址	上(调用后	后返回的指令地址)将	存储
	(见 RCAI 作: PC←		) 中•						
1本	PC←								
语			操作	_				程序计数器:	
CAI	LL k	(	)≤ k	≤ 64K			PC	←k STACK←PC+ 2 SP←SP-2	
CAI	LL k		0≤ k	<b>≤</b> 4M			PC		
<b>.</b>							. •	SP←SP—3	
32	位操作码	3:							
1001	010k	kkkk	111k	(					
kkkk	kkkk	kkkk	kkkk	<					
.164.	<b>→</b>	0053 5		<u></u>					
状态 <sup>:</sup> I	寄存器( T	SRE)和 H	]布尔格 S	武: V	N	Z	С		
•		 	Ĭ	•		_	I		

例子: (实践操作程序 45228.ASM)

r16, r0 move call delay\_mS ;长调用延时子程序,该步用进入子程序图标 调试 {<del>+</del>} .ORG \$0200 delay\_mS: ;延时子程序 Idi z1, low(1990) Idi zh,high(1990) delay\_loop: dec zl brne delay\_loop dec zh brne delay\_loop dec temp brne delay mS :子程序返回 ret Words: 2 (4 bytes) Cycles: 4 29. 从子程序返回 RET——子程序返回 说明: 从子程序返回。返回地址从堆栈中弹出。 操作: PC(15-0)←STACK PC (21-0) ←STACK 操作码: 语法: 程序计数器: 堆栈: RET None See Operation SP←SP+ 2 See Operation SP←SP+ 3 **RET** None 16 位操作码: 1001 0101 0XX0 1000 状态寄存器 (SREG) 和布尔格式: S N С Τ Η Ζ 例子: (实践操作程序见 45228.ASM) RCALL LP LP:LDI R16,0X56 ;装入延时常数,延时1秒 RCALL DELY ;调用通用延时子程序 **RET** : 子程序返回 1 (Zbytes) Words: Cyclse:

## 30. 从中断程序返回

RETI—中断返回

说明: 从中断程序中返回。返回地址从堆栈中弹出, 且全局中断标志被置位。

注意:1.主程序应跳过中断区,防止修改补充中断程序带来麻烦;

2. 不用的中断入口地址写上 RETI - 中断返回, 有抗干扰作用;

操作: PC(15-0)←STACK PC (21-0) ←STACK

语法: 操作码: 程序计数器: 堆栈: RETI See Operation  $SP \leftarrow SP + 2$ None See Operation SP←SP +3 RETI None

16 位操作码:

1001 0101 0XX0 1000

状态寄存器(SREG)和布尔格式:

	T	Н	S	V	N	Z	С

例子:(程序 45230.ASM.摘自"乐曲.ASM"部分程序,仅供参考),能执行程序请阅"乐曲.ASM"程序及 AVR 单片机在儿童智能玩具中的应用--音乐玩具(电脑放音机)一文

0x06 ;timerl 中断入口地址 .org intt1: RJMP OUTPM ;转中断服务子程序

.cseg

.cseg

.org 0x010

OUTPM: OUT TCNT1H, TONH; 中断服务子程序

OUT TCNT1L, TONL ; SBIS PORTC,00 SETOP1 RJMP SETOPO: CBI PORTC,00 LDI MUSN,\$00

> RETI ;中断返回

SETOP1: SBI PORTC,00 ; LDI MUSN,\$01

;中断返回 RETI

extint: push r0 pop ro reti

WOrds: 1 (Zbytes)

Cyclse:

## 4.6 数据传送指令

数据传送指令是在编程时使用最频繁的一类指令。数据传送指令是否灵活快速对程序的执行速度产生很大影响。数据传送指令执行操作是寄存器与寄存器,寄存器与数据存储器(SRAM)。寄存器与 I/O 端口之间的数据传送。另外还有从程序存储器直接取数指令 LPM 以及 PUSH(压栈)和 POP(出栈)的堆栈指令。

## 4.6.1 直接数据传进指令

## 1. 寄存器拷贝数据

MOV 寄存器拷贝

说明: 该指令将一个寄存器拷贝到另一个寄存器。源寄存器 Rr 的内容不改变,而目的寄存器 Rd 拷贝了 Rr 的内容。


操作: Rd ← Rr

语法: 操作码: 程序计数器: MOV Rd Rr 0  $\leq$  d  $\leq$  31, 0  $\leq$  r  $\leq$  31 PC $\leftarrow$  PC+ 1

16 位操作码:

0010	11rd	dddd	rrrr
------	------	------	------

状态寄存器 (SRE) 和布尔格式:



例子: (实践操作程序 4611.ASM)

Ip:mov r16, r0 ;把 R0 的内容传送到 R16 中

rcall check ; 调用子程序 rjmp lp ; 反复实验 .org \$0100 ; 子程序首址 check:swap r0 ; r0 半字节交换 ret ; 子程序返回

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 1

## 2. SRAM 数据直接送寄存器

LDS 直接从 SRAM 装入

说明: 把 SRAM 中 1 个字节装入到寄存器。必须提供一个 16 位地址。存储器访问被限制在当前 64K 字节的 SRAM 页。超过 64K 字节,LDS 指令使用 RAMPZ 寄存器访问。


操作: Rd←(k)

语法: 操作码: 程序计数器: LDS Rd k 0≤ d≤ 31, 0≤ k≤65535 PC←PC+ 2

32 位操作码:

- 02									
1001	000d	dddd	0000						
kkkk	kkkk	kkkk	kkkk						


状态寄存器(SREG)和布尔格式:



例子: (实践操作程序 4612.ASM)

LP: Ids r2,\$0200 ;把片内 SRAM 地址\$0200 数据装入,设:(\$0200)=\$11 add r2,r1 ;R2 与 R0 内容相加,结果存于 R2 中,设:(r1)=\$88

sts \$0200, r2 ; R2 的内容送到片内 SRAM 地址\$0200 RJMP LP ; 打开片内 SRAM 窗口观察,反复测试



Words: 2 (4 bytes)

Cycles: 3

## 3. 寄存器数据直接送 SRAM

STS 寄存器数据直接送 SRAM

说明: 将寄存器的内容直接存储到 SRAM。必须提供一个 16 位的地址。存储器访问被限制在当前 64K 字节的 SRAM 页。STS 指令使用 RAMPZ 寄存器访问存储器可超过 64K 字节。


操作: (k)←Rr

语法: STS k. Rr 操作码: 0≤r≤31,0≤k≤65535 程序计数器: PC←PC+2

32 位操作码:

1001	001d	dddd	0000
kkkk	kkkk	kkkk	kkkk

状态寄存器(SREG)和布尔格式:



例子: (实践操作程序 4613.ASM 与 4612.ASM 相同)

LP: Ids r2,\$0200 ;把片内 SRAM 地址\$0200 数据装入,设:(\$0200)=\$11 add r2,r1 ;R2 与 R0 内容相加,结果存于 R2 中,设:(r1)=\$88

sts \$0200, r2 ; R2 的内容送到片内 SRAM 地址\$0200 RJMP LP ; 打开片内 SRAM 窗口观察, 反复测试

Words: 2 (4 bytes)

Cycles: 3

## 4. 立即数送寄存器

LDI—装入立即数

说明: 装入一个 8 位立即数到寄存器 R16~R31 中。


操作: Rd←K

语法: 操作码: 程序计数器: 16≤ d≤ 31, 0≤K≤ 255 PC←PC+ 2 LDI Rd K

16 位操作码:

1110 KKKK dddd KKKK

状态寄存器 (SREG) 和布尔格式:



例子: (实践操作程序 4614.ASM)

clr r31 ;R31 清零

Idi r30,\$F0 ;立即数送R30中,R16≤ R ≤R31 ; 装入程序存储器, 请观察 Z 寄存器内容

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 1

#### 4.6.2 间接数据传送指令

## 一、使用 X 寄存器间接传送数据

1. 使用变址 X 间接将 SRAM 中内容送入到寄存器

## LD 一使用变址 X 间接将 SRAM 中内容送入到寄存器

说明: 从 SRAM 中间接送入一个字节到寄存器。 SRAM 中的位置由寄存器区中的 X (16 位)指针寄存器指出。存储器访问被限制在当前 64K 字节的 SRAM 页中。为访问另外 SRAM 页,则 I / 0 范围内的寄存器 RAMPX 需改变。在指令执行中,X 指针寄存器值要么不 改变 要么就加 1 或减 1 操作。使用 X 指针寄存器的这些特性,特别适合于访问矩阵 表 和堆栈指针等。


操作: Rd←(X) : 送数,X 指针寄存器值不改变  $Rd\leftarrow (X)$ X**←**X+1 ;先送数,后 X 指针寄存器值加 1 X**←**X**一**1  $Rd \leftarrow (X)$ ;先 X 指针寄存器值减 1,后送数

语法:	操作码:	操作流程	程序计数器:
LD Rd, X	0≤ d≤31	送数,X 指针不改变	PC←PC+1
LD Rd,X+	0≤d≤31	先送数,后X指针加1	PC←PC+1
LD Rd,-X	0≤d≤31	先 X 指针减 1,后送数	PC←PC+I

## 16 位操作码。

10 1立1木1下1円							
1.	1001	000d	dddd	1100			
2.	1001	000d	dddd	1101			
3.	1001	000d	dddd	1110			

状态寄存器(SREG)和布尔格式:




例子: (实践操作程序 4621.ASM)

LP:

clr r31 ;清零 Z 寄存器高位 Idi r30,\$20 ;\$20 送 Z 寄存器低位

Id r0, X+ ; 执行 X 寄存器, X+1 为地址的 SRAM 内容送 R0, 设: SRAM(\$0100)=\$11

;(\$0101)=\$22 ,(\$0102)=\$33;再设 X 寄存器(X)=\$0100 ;这时(X)=\$0100,先单步执行 (R0)=\$11 ,然后(X)+1=\$0101 ; X寄存器高位地址为R27,低位地址为R26, SRAM地址≥\$60



Id r1,X ;这时(X)=\$0101 单步执行后,(R1)=\$22

Idi r30,\$23 ; 单步执行后(R30)=\$23

Id r2,X ;这时(X)=\$0101,单步执行后(R2)=\$22

Id r3,-X ; 单步先执行(X)-1=\$0100, 然后执行(R3)=\$11

Id r4,X+;先单步执行,这时(X)=\$0100,(R4)=\$11,然后执行(X)+1=\$0101

NOP : 再从寄存器窗口看程序执行情况

RJMP LP

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 2

## 2. 使用变址 X 间接将寄存器内容传送到 SRAM

ST一使用变址 X 间接将寄存器内容传送到 SRAM

说明: 间接将寄存器的一个字节传送到 SRAM。SRAM 的位置由寄存器区中的 X(16 位)指针寄存器指出。存储器访问被限制在当前 64K 字节的 SRAM 页中。为访问另外 SRAM 页,则 I/0 范围的寄存器 RAMPX 将被修改。在操作之后,X 指针寄存器要么不改变,要么是加 1 或减 1。使用 X 指针寄存器的这些特性,特别适合用作堆栈指针。

操作: (X)← Rr

 $X \leftarrow Rr$   $X \leftarrow X+1$  $X \leftarrow X-1$   $(X) \leftarrow Rr$ 

语法: 操作码: 操作流程: 程序计数器: ST X,Rr 0≤ d≤31 送数,X 指针不改变 PC←PC+1 ST X+,Rr 0≤d≤31 先送数,后 X 指针加 1 PC←PC+1 ST -X,Rr 0≤d≤31 先 X 指针减 1,后送数 PC←PC+I

## 16 位操作码:

1.	1001	001r	rrrr	1100
2.	1001	001 r	rrrr	1101
3.	1001	001 r	rrrr	1110

## 状态寄存器(SREG)和布尔格式:

1	Т	Н	S	V	N	Z	С

## 例子: (实践操作程序 4622.ASM)

lp:

clr r27 ;X 寄存器高位清零, X 寄存器高位地址为 R27, 低位地址为 R26

Idi r26,\$70;\$70 送 X 寄存器低位,\$RAM 地址≥\$60

st X+,r0 ;设(R0)=\$11,先单步执行送 SRAM(X)=\$0070,然后(X)+1=\$0071 st X,r1 ;设(R1)=\$22,这时(X)=\$0071,单步执行后 SRAM(\$0071)=\$22

Idi r26,\$80;\$80 送 X 寄存器低位

st x, r2 ;设(R2)=\$33,这时(X)=\$0080,单步执行后 SRAM(\$0080)=\$33

st -x,r3 ;设(R3)=\$44,这时先单步执行(X)-1=\$007F,然后 R3 内容送 SRAM(\$007F)

nop ;

rjmp lp ;反复测试

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 2

## 二、使用 Y 寄存器间接传送数据

## 3. 使用变址 Y 间接将 SRAM 中的内容传送到寄存器

LD(LDD)一使用变址 Y 间接将 SRAM 中的内容传送到寄存器

说明: 带或不带偏移间接从 SRAM 中传送一个字节到寄存器,SRAM 中的位置由寄存器区中的 Y (16 位) 指针寄存器指出。存储器访问被限制在当前 64K 字节的 SRAM 页中。为访问另外 SRAM 页则 I / 0 范围内的寄存器 RAMPY 需改变。在指令执行后,Y 指针寄存器值要么不改变,要么就加 1 或减 1 操作。使用 Y 指针寄存器的这些特性,特别适合于访问矩阵、表和堆栈指针等。

操作: Rd← (Y)
Rd← (Y)
Y←Y−1 Y←Y+ 1
Rd← (Y+q) Rd← (Y)

语法: 操作码: 操作流程: 程序计数器: LD Rd, Y 0≤ d≤31 送数,Y 指针不改变 PC←PC+1 LD Rd Y+ 0≤d≤31 先送数,后 Y 指针加 1 PC←PC+1 LD Rd,-Y 先 Y 指针减 1, 后送数 PC←PC+I 0≤d≤31 LDD Rd Y+q 0≤ d≤31 先 Y 指针加 q,后送数, PC←PC+1

0≤q≤63 执行后 Y 指针(Y 不含 q)不变

#### 16 位操作码:

1.	1000	000d	dddd	1000
2.	1001	000d	dddd	1001
3.	1001	000d	dddd	1010
4.	10q0	qq0d	dddd	1ggg

状态寄存器 (SRE) 和布尔格式。

1 7	Г Н	S	V	N	Z	С

例子: (实践操作程序 4623.ASM)

LP:

clr r29 ;Y 寄存器高位清零,Y 寄存器高位地址为 R29,低位地址为 R28

Idi r28,\$60; 将\$60送 Y 寄存器低位 SRAM 地址≥\$60

Id r0,y+ ;;执行Y寄存器,Y+1为地址的SRAM内容送R0,设:SRAM(\$0060)=\$11;(\$0061)=\$22,(\$0062)=\$33;这时(Y)=\$0060,先单步执行(R0)=\$11,然后(Y)+1=\$0061

Id r1,y ;这时(Y)=\$0061,单步执行后,(R1)=\$22

Idi r28,\$70; 将\$70送 Y 寄存器低位

Id r2,y ;这时(Y)=\$0070,设(\$0070)=\$44,(\$006F)=\$55,(\$0071)=\$66

;单步执行后(R2)=\$44

Id r3,-y ;单步先执行(Y)-1=\$006F, 然后单步执行(R3)=\$55

Idd r4,y+2 ; 单步执行,先找增量地址(Y+Q)=(Y+2)=(\$006F+2)=\$071,后送数(R4)=\$66,

;但 Y 指计内容不变(Y 不含 q)(Y) = \$006F

nop ;

rjmp lp ;反复测试

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 2

## 4. 使用变址 Y 间接将寄存器内容传送到 SRAM

ST(STD)——使用变址 Y 间接将寄存器内容传送到 SRAM

说明: 间接将带或不带偏移的寄存器的一个字节传送到 SRAM。SRAM 的位置由寄存器区中的 Y (16 位) 指针寄存器指出。存储器访问被限制在当前 64K 字节的 SRAM 页。为访问另外 SRAM 页,则 I/0 范围的寄存器 RAMPY 将被修改。在操作之后,Y 指针寄存器要么不改变,要么是加 1 或减 1。使用 Y 指针寄存器的这些特性,特别适合用作堆栈指针。

操作: (Y) ← Rr (Y) ← Rr Y←Y+ 1 Y ← Y-I (Y) ←Rr (Y+ q)← Rr

语法 操作码: 操作流程: 程序计数器: ST Y,Rr 0≤ d≤31 送数,Y 指针不改变 PC←PC+1 ST Y+.Rr 先送数.后Y指针加1 PC←PC+1 0≤d≤31 ST -Y Rr 0≤d≤31 先 Y 指针减 1, 后送数 PC←PC+I STD Y+q,Rr PC←PC+1 0≤ d≤31. 先 Y 指针加 q,后送数,

0≤q≤63 执行后 Y 指针(Y 不含 q)不变

#### 16 位操作码:

1.	1000	001 r	rrrr	1000
2.	1001	001 r	rrrr	1001
3.	1001	001 r	rrrr	1010
4.	10q0	Qq1 r	rrrr	1gggg

## 状态寄存器(SREG)和布尔格式:

T	Н	S	V	N	Z	С

例子: (实践操作程序 4624.ASM)

LP:

clr r29 ;Y 寄存器高位清零 Y 寄存器高位地址为 R29, 低位地址为 R28

Idi r28,\$70;\$70 送 Y 寄存器低位, SRAM 地址≥\$60

st y+,r0 ;设(R0)=\$11,先单步执行送 SRAM(Y)=\$0070,然后(Y)+1=\$0071 st y,r1 ;设(R1)=\$22,这时(Y)=\$0071,单步执行后 SRAM(\$0071)=\$22

Idi r28,\$80;\$80送Y寄存器低位

st y,r2 ;设(R2)=\$33,这时(Y)=\$0080,单步执行后 SRAM(\$0080)=\$33

st -y, r3 ; 设(R3)=\$44,这时先单步执行(Y)-1=\$007F, 然后 R3 内容送 SRAM(\$007F)

std y+2, r4 ;设(R4)=\$55,

;单步执行,先计算出增量地址(Y+q)=(y+2)=(\$007F+2)=\$0081,后传送数据 SRAM(\$0081)=\$55,

;但这时 Y 指计内容不变(Y 不含 q)(Y)=\$007F

nop ;

rjmp lp ;反复测试

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 2

## 三、使用 Z 寄存器间接传送数据

## 5. 使用变址 Z 间接将 SRAM 中的内容传送到寄存器

LD(LDD)—使用变址 Z间接将 SRAM 中的内容传送到寄存器

说明: 带或不带偏移间接从 SRAM 中传送一个字节到寄存器, SRAM 中的位置由寄存器区中的 Z (16 位) 指针寄存器指出。存储器访问被限制在当前 64K 字节的 SRAM 页中。为访问另外 SRAM 页,则 I/0 范围内的寄存器 RAMPZ 需改变。在指令执行后, Z 指针寄存器值要么不改变,要么就加 1 或减 1 操作。使用 Z 指针寄存器的这些特性,特别适合于堆栈指针,因为 Z 指针寄存器能用于直接子程序调用,直接跳转和查表。 Z 指针寄存器用作为专用堆栈指针要比 X、 Y 指针方便。

用 Z 指针在程序存储器中查表。可参见 LPM 指令。

操作: Rd← (Z)
Rd← (Z)
Z ← Z-1
Rd← (Z+q)

语法: 操作码: 操作流程: 程序计数器: LD Rd,Z 0≤ d≤31 送数,Z指针不改变 PC←PC+1 LD Rd Z+ 0≤d≤31 先送数,后 Z 指针加 1 PC←PC+1 LD Rd,-Z 0≤d≤31 先 Z 指针减 1,后送数 PC←PC+I LDD Rd Z+q 0≤ d≤31, 先 Z 指针加 q,后送数, PC←PC+1 0≤q≤63 执行后 Z 指针(Z 不含 q)不变

#### 16 位操作码:

1.	1000	000d	dddd	0000
2.	1001	000d	dddd	0001
3.	1001	000d	dddd	0010
4.	10a0	aa0d	dddd	0aga

## 状态寄存器(SREG)和布尔格式:

I	Т	Н	S	V	N	Z	С

## 例子: (实践操作程序 4625.ASM)

LP:

clr r31 ;Z 寄存器高位清零,Z 寄存器高位地址为 R31,低位地址为 R30

Idi r30,\$60; 将\$60送 Z 寄存器低位 SRAM 地址≥\$60

Id r0,Z+ ;;执行 Z 寄存器,Z+1 为地址的 SRAM 内容送 R0,设:SRAM(\$0060)=\$11;(\$0061)=\$22,(\$0062)=\$33;这时(Z)=\$0060,先单步执行 (R0)=\$11,然后(Z)+1=\$0061

Id r1,Z ;这时(Z)=\$0061,单步执行后,(R1)=\$22

Idi r30,\$70; 将\$70送 Y 寄存器低位

Id r2,Z ;这时(Z)=\$0070,设(\$0070)=\$44,(\$006F)=\$55,(\$0071)=\$66

;单步执行后(R2)=\$44

Id r3, -Z ;单步先执行(Z)-1=\$006F, 然后单步执行(R3)=\$55

Idd r4,Z+2 ;单步执行,先找增量地址(Z+Q)=(Z+2)=(\$006F+2)=\$071,后送数(R4)=\$66,

;但 Z 指计内容不变(Z 不含 q)(Z) = \$006F

nop ;

rjmp lp ;反复测试

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 2

#### 6. 使用变址 Z 间接将寄存器内容传送到 SRAM

ST(STD)——使用变址 Z 间接将寄存器内容传送到 SRAM

说明: 间接将带或不带偏移的寄存器的一个字节传送到 SRAM。SRAM 的位置由寄存器区中的 Z (16 位) 指针寄存器指出。存储器访问被限制在当前 64K 字节的 SRAM 页。为访问另外 SRAM 页。则 I/0 范围的寄存器 RAMPZ 将被修改。在操作之后, Z 指针寄存器要么不改变,要么是加 1 或 1。使用 Z 指针寄存器的这些特性,特别适合用作堆栈指针。因为 Z 指针寄存器能适用于间接子程序调用,间接跳转和查表,所以 Z 指针寄存器像一个专用堆栈指针,用起来比 X 和 Y 指针更方便。

操作: (Z)←Rr

 $(Z) \leftarrow Rr$   $Z \leftarrow Z + 1$  $Z \leftarrow Z - 1$   $(Z) \leftarrow Rr$   $(Z+q) \leftarrow Rr$ 

语法:	操作码:	操作流程:	程序计数器:
ST Z,Rr	0≤ d≤31	送数,Z指针不改变	PC←PC+1
ST Z+,Rr	0≤d≤31	先送数,后Z指针加1	PC←PC+1
ST -Z. Rr	0≤d≤31	先 Z 指针减 1,后送数	PC←PC+I
STD Z+q,Rr	0≤ d≤31.	先 Z 指针加 q,后送数,	PC←PC+1
•	0≤a≤63 ∄	九行后 Z 指针(Z 不含 a)不变	

#### 16 位操作码:

1.	1000	001r	rrrr	0000
2.	1001	001 r	rrrr	0001
3.	1001	001 r	rrrr	0010
4.	10a0	aa1 r	rrrr	0aga

## 状态寄存器(SREG)和布尔格式:

 1 1	г н	S	V	N	Z	С

## 例子: (实践操作程序 4626.ASM)

LP:

clr r31 ;Z寄存器高位清零 Z寄存器高位地址为R31,低位地址为R30

Idi r30,\$70;\$70 送 Z 寄存器低位, SRAM 地址≥\$60

st Z+,r0 ;设(R0)=\$11,先单步执行送 SRAM(Y)=\$0070,然后(Z)+1=\$0071 st Z,r1 ;设(R1)=\$22,这时(Z)=\$0071,单步执行后 SRAM(\$0071)=\$22

Idi r30,\$80;\$80 送 Z 寄存器低位

st Z, r2 ;设(R2)=\$33,这时(Z)=\$0080,单步执行后 SRAM(\$0080)=\$33

st -Z, r3 ; 设(R3)=\$44,这时先单步执行(Z)-1=\$007F, 然后 R3 内容送 SRAM(\$007F)

std Z+2, r4 ;设(R4)=\$55,

;单步执行,先计算出增量地址(Z+q)=(Z+2)=(\$007F+2)=\$0081,后传送数据 SRAM(\$0081)=\$55,

;但这时 Z 指计内容不变(Z 不含 q)(Z) = \$007F

nop ;

rjmp lp ;反复测试

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 2

## 3.6.3 从程序存储器直接取数据指令

## 1. LPM——装入程序存储器

说明: 将 Z 寄存器指向的一个字节传送到寄存器 0 (RO)。该指令使 100 %空间有效,常量初始化或常数取数特别有用。程序存储器被编为 16 位字。Z (16 位)指针的最低位(LSB)选择为 0 是低字节,选择为 1 是高字节。该指令能寻址程序存储器第一个 64K 字节 (32 字)。

操作: R0←(Z)

语法: 操作码: 程序计数器: LPM None PC←PC+ 1

16 位操作码:

1001	0101	110X	1000					
74	太宝方写	足(SBEC)	)和布尔	<b>炒</b> ∵.				
I	T	H H	S	V	N	Z	С	_
TF	一	ORG S CIR Idi CLR LDI LP: NO IPM ST N INC CPI I BRNE INC F RJMP	r31 r30,\$F0 R29 R28,\$F0 DP (+,R0 R30 R30,\$00 LP R31 LP	; Z Z ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	E程序等等等等等等等等等的,是是一个的,是一个的,是一个的,是一个的,是一个的,是一个的,是一个的,是一	际地址存放 系位,存位,存位 不存值存据。 不存值存据。 不存证。 不不证。 不不证。 不不证。 不不证。 不不证。 不证。 不证。 不证。	\$0020 程序存储 (低 \$000F0)= \$000F0)= \$000F0)= \$00F0	## # # # # # # # # # # # # # # # # # #
		. DW O	X1122,0X	2233,0	X4455,0X	(6677, 0X8	3899,0XA	ABB,OXCCDD,OXEEFF 872,\$8757,\$8852
	ords: /cles:	1 (2 k	oytes)					
4 •6 •4	1 / 0	口数据值	传送					
IN 设 扫 IN	V—I / 0	I / 0 空间 <del>(-</del> P	送到寄存](口,定	时器 操	作码:	字器等)É : P≤63	程	送到寄存器区中的寄存器 Rd 中。 序计数器: C←PC十 1
1011	0PPd	dddd	PPPP					

状态寄存器(SREG)和布尔格式:

## 例子: (实践操作程序 4641.ASM)

LP:

IN R25 , \$1B ;A 口的内容送入 R25 中 LDI R23 , \$26 ;将 26 送入 R23 中

ADD R23 , R25 ; R23 与 R25 相加送入 R23

RJMP LP ;循环

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 1

## 2. 寄存器数据送 I / 0 口

OUT 寄存器数据送 Ⅰ/0 口


说明: 将寄存器区中寄存器 Rr 的数据传送到 1/0空间(口、定时器、配置寄存器等)。

操作: P← Rr

语法: 操作码: 程序计数器: 0UT P, Rr 0 $\leqslant$  r $\leqslant$ 31, 0 $\leqslant$  P $\leqslant$ 63 PC $\leftarrow$ PC + 1

16 位操作码:

# 1011 1PPr rrrr PPPP



## 例子: (实践操作程序 4642.ASM)

;AT90S1200 的 PB 口、PD 口 接 LED 发光二极管,用单步模拟测试 I/O 口工作情况

.DEVICE AT90S1200 ; 定义被汇编的器件为 AT90S1200

.EQU PORTB =0X18

.EQU DDRB =0X17 ; B 口数据方向寄存器

.EQU PORTD =0X12

.EQU DDRD =0X11 ;D 口数据方向寄存器

.ORG 0X0000

LOP: RJMP LOP1 ;跳转

.ORG 0X0010

LOP1: LDI R20,0XFF ;硬件设定低电平 LED 灯亮,高电平 LED 灭

OUT 0X17,R20 ;送 B 口数据方向寄存器 OUT 0X11,R20 ;送 D 口数据方向寄存器

 CLR R20
 ;清零 LED 灯亮

 OUT 0X18,R20
 ;送 B 口数据寄存器

 OUT 0X12,R20
 ;送 D 口数据寄存器

LDI R20,0X64

LDI R20,0XFF ; 关 LED 灯 OUT 0X18,R20 ; 送 B 口 PORTB OUT 0X12,R20 ; 送 D 口 PORTD

LDI R20,0X64

RJMP LOP1 ;循环

Words: 1 (2 byteS)

Cycles: 1

## 4 • 6 . 5 堆栈操作指令

AVR 单片机的特殊功能寄存器中有一个堆栈指针 SP。它指出栈顶的位置,在指令系统中有两条用于数据传送的栈操作指令。

## 1. 进栈指令

PUSH—压寄存器到堆栈


说明: 该指令存储寄存器 Rr 的内容到堆栈。

操作: STACK←Rr


语法: 操作码: 程序计数器:

PUSH Rr  $0 \le d \le 31$   $PC \leftarrow PC + 1$   $SP \leftarrow SP - 1$ 

16 位操作码:



状态寄存器(SREG)和布尔格式:



## 例子: (实践操作程序 4651.ASM)

LP:

rcall routine ;调用 ROUTINE 子程序

routine: push r13 ;把R13压入堆栈 push r14 ;把R14压入堆栈

push r15 ;把R15压入堆栈

pop r15 ; 从堆栈中取出数据放入 R15 pop r14 ; 从堆栈中取出数据放入 R14 pop r13 ; 从堆栈中取出数据放入 R13 ret ; 返回 R13, R14, R15 的数据

rjmp lp ;循环继续做

Words: I (2 bytes)

Cycles: 2

## 2. 出栈指令

POP—堆栈弹出到寄存器

说明: 该指令将堆栈中的字节装入到寄存器 Rd 中。


操作: Rd←STACK

语法: 操作码: 程序计数器:

POP Rd  $0 \le d \le 31$   $PC \leftarrow PC + 1$   $SP \leftarrow SP + 1$ 

16 位操作码:

1001	000d	dddd	1111



例子: (实践操作程序 4652.ASM)

LP:

rcall routine ; 调用子程序 ROUTINE

routine:

Idi r16,\$01 ;把立即数 01 送入到 R16 中 Idi r17,\$02 ;把立即数 02 送入到 R17 中

push r16 ;把 R16 压入堆栈内 push r17 ;把 R17 压入堆栈内

pop r17 ;出栈 pop r16 ;出栈 ret ;返回

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 2

#### 4.7 位指令和位测试指令

AVR 单片机指令系统中有四分之一的指令为位和位测试指令。 位指令的灵活应用,极大地提高 了系统的逻辑控制和处理能力。


## 4.7.1 带进位逻辑操作指令

## 1. 逻辑左移

LSL—逻辑左移

说明: 寄存器 Rd 中所有位左移 1 位。第 0 位被清零,第 7 位移到 SREG 中的 C 标志。 该指令完成一个无符号数乘 2 的操作。





语法: LSL Rd


操作码: 0 ≤ d ≤31 程序计数器: PC←PC+ 1

16 位操作码:

0000 11dd dddd dddd

#### P125

状态寄存器(SRE)和布尔格式:



H: Rd3

S: NV

Z: /R7·/R6·/RS·/R4·/R3·/R2·/R1·/R0

V: NC

C: Rd7

例子: (实践操作程序 4711.ASM)

## LP:

;将 01 送入到 R16 中 Idi r16,\$01 ;将 02 送入到 R17 中 ldi r17,\$02

add r16, r17 ;R16 与 R17 相加

;加后再左移一位(01+02=03, 左一位, 即乘以 2。所以 r=06) Isl r16

rjmp lp ;继续实验

Words: 1 (2 bytes)


Cycles: 1

## 2. 逻辑右移

LSR—逻辑右移

说明: 寄存器 Rd 中所有位右移 1 位。第 7 位被清零,第 0 位移到 SREG 中的 C 标志。该指令完成一个无符号数除 2 的操作。C 标志被用于结果舍入。


操作:



语法: 操作码: 程序计数器: LSR Rd 0 ≤ d ≤31 PC←PC+ 1 16 位操作码:

1001 010d dddd 0110

状态寄存器(SREG)和布尔格式:



S: N V Z:/R7·/R6·.R·/R4·/R3·/R2·/R1·R0 V: NC C: Rd0

N: 0

例子: (实践操作程序 4712.ASM)

LP:

add r0, r1 ;将 R0 与 R1 的内容相加 (r0)= ,(r1)=

Isr r0 ;将 RO 的内容右转移一位

rjmp lp ;循环继续做


Words: I (2 byt6s)

Cycles: 1


## 3. 通过进位左循环

ROL—通过进位左循环

说明: 寄存器 Rd 的所有位左移 1 位,C 标志被移到 Rd 的第 0 位,Rd 的第 7 位移到 C 标志. 操作:



语法: 操作码: 程序计数器: ROL Rd 0  $\leq$  d  $\leq$ 31 PC $\leftarrow$ PC+ 1 16 位操作码:



状态寄存器(SREG)和布尔格式:



H: Rd3 N: R7

S: N V Z:/R7·/R6·.R·/R4·/R3·/R2·/R1·R0

V: NC C: Rd7

例子: (实践操作程序 4713.ASM) LP:

rol r15 ;将 R15 中的内容通过进位位循环左移一位,设: (r15)=

rol r15 ;通过进位位循环左移一位

nop ; rjmp lp ;

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 1


## 4. 通过进位右循环

ROR—通过进位右循环

说明: 寄存器 Rd 的所有位右移 1 位,C 标志被移到 Rd 的第 7 位,Rd 的第 0 位移到 C 标志。

操作:

1001



语法: 操作码: 程序计数器: ROR Rd 0  $\leq$  d  $\leq$ 31 PC $\leftarrow$ PC+ 1 16 位操作码:

\_\_\_\_\_

dddd

010d



0111

S: N V Z:/R7·/R6·.R·/R4·/R3·/R2·/R1·R0 V: N C C: Rd0 N: R7 例子: (实践操作程序 4714.ASM) LP: ;将 R15 中的内容通过进位循环右移,设:(r15)= ror r15 ror r15 nop rjmp lp 1 ( 2 Words: bytes) Cycles: 5. 算术右移

ASR—算术右移


说明: 寄存器 Rd 中的所有位右移 1 位,而位 7 保持常量,位 0 被装入 SREG 的 C 标志位。这 个操作实现 2 的补码值除 2 而不改变符号 进位标志用于结果的舍入。

操作:

语法: 操作码: 程序计数器: ASR Rd 0 ≤ d ≤31 PC←PC+ 1 16 位操作码:

010d 1001 dddd 0101

状态寄存器(SREG)和布尔格式:



Z:R7-R6-R5-R4-R3-R2-R1-R0 S: N V V: N C C: Rd0

N: R7

例子: (实践操作程序 4715.ASM)

LP:

Idi r16,\$10 Idi r17,\$fc asr r16 asr r17 rjmp lp 1 (2 bytes) words:

Cycles:

## 6. 半字节交换

SWAP——半字节交换

说明: 寄存器中的高半字节和低半字节交换。

操作: R(7~4)←Rd(3~0)←R(3~0)←Rd(7~4) 语法: 操作码: 程序计数器: SWAP Rd 0 ≤ d ≤31 PC←PC+ 1 654 16 位操作码: 1001 010d dddd 0010  $\Delta$ 状态寄存器(SRE)和布尔格式: Н S Ν

例子: (实践操作程序 4716.ASM) LP:

inc r1 inc r2 swap r1 swap r2 rjmp lp

Words: 1 (2 bytes) Cycles: 1

## 4.7.2 位变量传送指令

## 1. 寄存器中的位存储到 SREG 中的 T 标志

BST—寄存器中的位存储到 SREG 中的 T 标志

说明: 把寄存器中的位 b 存储到 SREG (状态寄存器) 中的 T 标志。

操作: T←Rd(b)

语法: 操作码: 程序计数器: BST Rd b 0≤ d≤31,0≤ b≤7 PC←PC+ I 16 位操作码:

1111 101d dddd Xbbb

状态寄存器(SRE)和布尔格式: ٧ С 1 Т Н S Ν Ζ

T: 0 if bit b in Rd is cleared. Set to I otherwise. 例子:

> r1,2 ; T←R1 (2) bst rO₁ 4 ; RO (4) ←T bld

Words: I (2 bytes)

Cycles:


#### SREG 中的 T 标志装入寄存器中的某一位 2.

BLD 一位装入,将 SREG 中的 T 标志装入到寄存器中的某一位。 说明: 拷贝 SREG (状态寄存器)的 T 标志到寄存器 Rd 中的位 b.


操作: Rd(b)←T

语法: 操作码: 程序计数器: BLD Rd,d 0≤ d≤31, 0≤ b≤7 PC←PC+ 1

16 位操作码:



状态寄存器(SREG)和布尔格式:



## 例子: (实践操作程序 4722.ASM)

bst r1,2;  $T \leftarrow R1$  (2)

bld r0 4; R0 (4)  $\leftarrow$ T

1 (2 bytes) Words:

Cycles:

## 4.7.3 位变量修改指令

#### 1. 置状态寄存器的位


BSET—置状态寄存器的位

说明: 置状态寄存器(SREG)的某一标志或某一位。

操作: SREG(S)←1

语法: 操作码: 程序计数器: BSET s 0 ≤ s ≤7 PC←PC+ 1

16 位操作码:



### 2. 清状态寄存器的位


BCLR——SREG 中的位清零

说明: 清零 SREG 状态寄存器中的一个标志位。


SREG (S)  $\leftarrow$  0 操作:

语法: 操作码: 程序计数器: BCLR s 0 ≤ s ≤7 PC←PC+ 1

16 位操作码:



状态寄存器(SREG)和布尔格式:



Cycles:

### 3. 置 I / 0 寄存器的位


SBI——置 I / 0 寄存器的位

说明: 对 1 / 0 寄存器指定的位置位. 该指令在低 32 个 1 / 0 寄存器内操作. 1 / 0 寄存器地 址为 0~31。


操作: I/O(Pb)←1

语法 操作码: 程序计数器: SBIP. b 0≤P≤31 0≤b≤7 PC←PC+1

16 位操作码:



状态寄存器 (SREG) 和布尔格式:



例子:

\$1e, r0; (EEARL 寄存器)←(RO) out \$1c,0 ; (EECR 寄存器 0位)←1 sbi rl,\$1d;(RO)←(EEDR寄存器) in

WOrdS: 1 ( 2 bytes)

Cycles:

### 4. 清 I / 0 寄存器的位

CBI—清 I / 0 寄存器的位

说明: 清零 1/0 寄存器中的指定位, 该指令用在寄存器最低的 32 个 1/0 寄存器上, 1/0 寄存器地址为 0~31。


操作: I/O(P, b)←0

语法: 程序计数器: 操作码: PC←PC + 1 CBI P, b 0≤ P≤31, 0≤b≤7

16 位操作码:

1001 | 1000 PPPP Pbbb

状态寄存器(SREG)和布尔格式:



C: 1 例子:

cbi \$18,7 ; I/O (PORTB 寄存器的 7 位) ←0

1 ( 2 bytes) Words:

Cycles: 2

### 5. 置进位位

SEC 一置位进位标志

说明:置位 SREG (状态寄存器)中的进位标志(C)。


操作: C←1

语法: 操作码: 程序计数器: SEC N0ne PC←PC+ 1

16 位操作码:

1001 0100 0000

状态寄存器(SREG)和布尔格式:



C: 1 例子:

> ; C<del>←</del>1 sec

adc r0, r1 ;带进位位加

1 ( 2 bytes) words:

Cycles:

# 6. 清进位位


CLC 清零进位标志

说明:清零 SREG (状态寄存器)中的进位标志 (C)。


操作: C←0

语法: 操作码: 程序计数器: CLC PC←PC+ 1 None

# 16 位操作码:



状态寄存器 (SREG) 和布尔格式:



C: 0

例子:

add r0, r0;加 clc ; C<del>←</del>0

1 ( 2 bytes) Words:

Cycles:

#### 7. 置位负标志位

SEN---置位负数标志

说明:置位 SREG (状态寄存器)中的负数标志(N)。


操作: N←1

操作码: 语法 程序计数器: PC←PC+ 1 SEN None

16 位操作码:

1001 0100 0010 1000

状态寄存器(SRE)和布尔格式:



N: 1

例子:

r2 r19 add ;加 ; N**←**1 sen

Words: 1 ( 2 bytes)

Cycles: 1

# 8. 清负标志位

CLN 一清零负数标志


说明:清零 SREG (状态寄存器)中的负数标志(N)。

操作: N←0

语法: 操作码: 程序计数器: CLN PC←PC+ 1 None

# 16 位操作码:





N: 0

例子:

add r2 r3 ;加 cln ; N**←**0 W0rds: I (2 bytes); Cycles:

### 9. 置零标志位

SEZ—置位零标志

说明:置位 SREG (状态寄存器)中的零标志(Z)。


操作: Z←1

操作码: 语法: 程序计数器: SEZ None PC←PC+ 1

16 位操作码:

1001 0100 0001 1000

状态寄存器(SREG)和布尔格式:



Z: I 例子:

> add r2 r19;加 sez ; Z<del>←</del>1  $I \leftarrow (2 \text{ bytes})$ - [

# 10. 清零标志位

W0rds: CyCICS:


CLZ—清零零标志

说明: 清零 SREG (状态寄存器) 中的零标志 (Z)。

操作: Z←0

语法: 操作码: 程序计数器: CLZ PC←PC+ 1 None

16 位操作码:



```
例子: (实践操作程序 47312.ASM)
           cli ; l←0
           in r13,$16 ; (r13)←(PINB 寄存器数据)
           set ; I←1
          1 ( 2 bytes)
   Words:
   Cycles:
13. 置 S 标志位
   SES 一置位符号标志
   说明: 置位 SREG (状态寄存器) 中的符号标志 (S)。
   操作: s←1
   语法:
                  操作码:
                              程序计数器:
   SES
                  N0ne
                              PC←PC+ 1
   16 位操作码:
1001
     0100
           0100
                 1000
   状态寄存器(SREG)和布尔格式:
            Η
                 S
                 1
   S: 1
   例子: (实践操作程序 47313.ASM)
           add r2 r19;加
           ses ; s←1
   Words:
           1 (2 bytes)
   Cycles:
14. 清 S 标志位
   CLS—清零符号标志
   说明:清零 SREG (状态寄存器)中的符号标志(S)。
   操作: S←0
   语法:
                     操作码:
                                     程序计数器:
   CLS
                     None
                                      PC←PC+ 1
   16 位操作码:
1001
     0100
           1100
                 1000
   状态寄存器(SREG)和布尔格式:
                                       С
      Τ
           Η
                S
                            Ν
                                 Ζ
 Т
                0
   S: 0
    例子:
              add r2,r3 ;加
```

```
; S←0
              cls
   Words:
           1 (2 bytes)
   Cycles:
15. 置溢出标志位
   SEV——置位溢出标志
   说明:置位 SREG 状态寄存器)中的溢出标志(V)。
   操作: ∀←1
   语法:
                           操作码:
                                                 程序计数器:
    SEV
                                                  PC←PC + 1
                             None
   16 位操作码:
1001
     0100
            0011
                  1000
 状态寄存器 (SREG) 和布尔格式:
                        ٧
                                         С
            Η
                              Ν
                                   Ζ
                       1
   V: 1
   例子: (实践操作程序 47315.ASM)
             add
                   r2 r19
                            ;加
                            ; V←1
             sev
   Words:
            1 ( 2
                  bytes)
   Cycles:
             -
16. 清溢出标志位
   CLV——清零溢出标志
   说明:清零 SREG (状态寄存器)中的溢出标志 (V)。
   操作: V←0
   语法:
                        操作码:
                                             程序计数器:
                                             PC←PC+ I
   CLV
                         None
   16 位操作码:
1001
     0100
            1011
                  1000
   状态寄存器(SREG)和布尔格式:
                 S
                       ٧
                             N
           Η
                                  Z
                       0
   V: 0
   例子:
           add
                   r2: r3 ;加
                         ; V←0
             clv
   Words:
           1 ( 2
                  bytes)
   Cycles:
```

### 17. 置 T 标志位

SET 置位 T 标志

说明: 置位 SREG 状态寄存器)中的 T 标志。


操作: T←1

语法: 程序计数器: 操作码: PC←PC+ 1 SET None

16 位操作码:

1001	0100	0110	1000

状态寄存器(SREG)和布尔格式:



T: 1 例子:

set ; T←1

1 ( 2 bytes) Words:

Cycles:

### 18. 清 T 标志位

CLT—清零 T 标志

说明: 清零 SREG (状态寄存器)中的 T 标志。


操作: T←0

语法: 操作码: 程序计数器: PC←PC+ I CLT None

16 位操作码:

1001	0100	1110	1000

状态寄存器(SREG)和布尔格式:



T: 0 例子:

clt ; T←0

1 ( 2 bytes) Words:

Cycles:

### 19. 置半进位标志

SEH—置位半进位标志

说明: 置位 SREG (状态寄存器) 中的半进位标志 (H)。

操作: H←1

语法: 操作码: 程序计数器:

PC←PC+ 1 SEH None 16 位操作码: 1001 0100 0101 1000 状态寄存器(SREG)和布尔格式: H: 1 例子: seh ; H**←**1

### 20. 清半进位标志

Words: Cycles:

CLH—清零半进位标志

说明: 清零 SREG (状态寄存器)中的半进位标志 (H)。

操作: H←0


语法: 操作码: 程序计数器: CLH PC←PC+ 1 None

16 位操作码:



状态寄存器(SREG)和布尔格式:

1 ( 2 bytes)



H: 0 例子:

clh ; H**←**0 1 ( 2 bytes) Words:

Cycles:

#### 4.7.4 其它指令

#### 1. 空指令

NOP—空操作

说明: 该指令完成一个单周期空操作。

应用:延时等待;产生方波;抗干扰,在无程序单元写上空操作,空操作指令最后转到\$000H


操作: No

语法: 操作码: 程序计数器: NOP  $PC \leftarrow PC + 1$ None

16 位操作码:

0000 0000 0000 0000

状态寄存器(SREG)和布尔格式:



例子: (实践操作程序 4741.ASM)

LP:

nop ;空操作

add r0 ,r1 ;R1与R0相加

nop ;空操作

add r0, r1 ;R1与R0相加 rjmp lp ;循环 P138 Words: 1(2 bytes)

Cycles: 1

#### 2. 休眠指令

SLEEP—休眠

说明: 该指令设置电路休眠模式,由 MCU 控制寄存器定义。当在休眠状态由一个中断唤醒时,在中断程序执行后,紧跟在休眠指令后的指令被执行。

应用:省电,尤其对便携式仪器特别有用


操作:

语法: 操作码: 程序计数器: SLEEp None PC PC+ 1

16 位操作码:

1001 0101 100x 1000

状态寄存器(SREG)和布尔格式:



例子: (实践操作程序 4742.ASM)

mov ro, rll ;拷贝

sleep ;休眠

words: 1 (2 bytes)

Cycles: 1

### 3. 看门狗复位

WDR—看门狗复位

说明: 该指令复位看门狗定时器, 在 WD 预定比例器给出限定时间内必须执行。参见看门狗定时器硬件部分。

应用:抗干扰;延时

操作: WD timer restart.

语法: 操作码: 程序计数器: WDR PC~PC+ 1 N0ne

16 位操作码:

101x 1001 0101 1000

状态寄存器(SREG)和布尔格式: S Ν Ζ С

例子: (实践操作程序 4743.ASM)

PLYDEL: LDI TEMP, 185 ;用 WDR 做延时子程序

LDI TEMP1,04 DT3: DT2: LDI TEMP2,250

DT1: WDR ;1T WDR;2T WDR ;3T WDR;4T WDR ;5T

DEC TEMP2 BRNE DT1; DEC TEMP1 BRNE DT2; DEC TEMP

DT3; BRNE RET

Words: 1 ( 2 bytes)

Cycles: 1

# 4.8 新增指令

到目前为止,只有 ATmega161 单片机有 130 条指令。以下指令仅适用 ATmega161 单片机。

# 3.8.1 EICALL - 延长间接调用子程序

说明:间接调用由寄存器文件中的Z(16位) 指针和I/O端口中的EIND寄存器指向的子程序。该指令允许调用整个程序存储器空间内的子程序。该指令在双字节PC的设备中是无效的,见ICALL。在EICALL指令执行期间堆栈指针使用一种后进先出的设置。

操作:

(i) PC(15:0)←Z(15:0) PC(21:16)←EIND

语法: 程序计数器: 堆栈:


(i) EICALL None See Operation STACK←PC + 1

SP←SP - 3 (3 bytes, 22 bits)

16位操作码:

1001 0101 0001 1001

状态寄存器(SREG) 和布尔格式:



例子: (实践操作程序481.ASM)

ldi r16,\$05 ; 设置EIND和Z指针

out EIND,r16 ldi r30,\$00 ldi r31,\$10

eicall ; 调用\$051000

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 4 (仅在带22位PC的器件上执行)

# 4.8.2 EIJMP - 扩展间接跳转

说明:间接跳转到由寄存器文件中的 Z (16 位) 指针和 I/O 端口中的 EIND 寄存器指向的地址。该指令允许间接跳转到整个程序存储器空间。 操作:

(i)  $PC(15:0) \leftarrow Z(15:0)$  $PC(21:16) \leftarrow EIND$ 

语法: 操作码: 程序计数器: 堆栈:

(i) EJMP None See Operation 不影响

16位操作码:

1001 0100 0001 1001

状态寄存器(SREG) 和布尔格式:

F	Т	Н	S	V	N	Z	С
		100			*	- 5	

例子: (实践操作程序482.ASM)

ldi r16,\$05

;设置EIND和Z指针

out EIND,r16 ldi r30,\$00 ldi r31,\$10

eijmp ; 跳转到\$051000

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 2

# 4.8.3 ELPM -扩展装载程序存储器

说明:装入由Z寄存器和I/O端口中的RAMPZ寄存器指向的一个字节,将这一字节装入目的寄存器Rd。该指令描述一个百分之百空间有效的常量初始化或常量数据引出。程序存储器是按16位字组织起来,Z寄存器最重要的位选择低字节(0)或高字节(1)。该指令能寻址整个程序存储器空间。该操作不改变Z指针寄存器,或使之增加。增加适用于RAMPZ和Z指针寄存器的整个24位串联。这些合并的结果是不确定的:

ELPM r30, Z+ ELPM r31, Z+

操作: 注释:

(i) R0 ← (RAMPZ:Z) RAMPZ:Z: Unchanged, R0 implied destination register

(ii) Rd ← (RAMPZ:Z) RAMPZ:Z: Unchanged

(iii) Rd ← (RAMPZ:Z) (RAMPZ:Z) ← (RAMPZ:Z) + 1 RAMPZ:Z: Post incremented

语法: 操作码: 程序计数器:

(i) ELPM None, R0 implied  $PC \leftarrow PC + 1$ (ii) ELPM Rd, Z  $0 \le d \le 31$   $PC \leftarrow PC + 1$ (iii) ELPM Rd, Z+  $0 \le d \le 31$   $PC \leftarrow PC + 1$ 

#### 16位操作码:

Г	(i)	1001	0101	1101	1000
	(11)	1001	D000	dddd	0110
	(111)	1001	D000	dddd	0111

### 状态寄存器(SREG) 和布尔格式:

1.	Т	н	S	V	N	Z	С
							-

例子: (实践操作程序483.ASM)

clr r16 ; RAMPZ寄存器清零

out RAMPZ, r16

clr r31 ; 清除Z指针寄存器的高字节

ldi r30,\$F0 ; Z指针寄存器的低字节置1

elpm r16, Z+ ; 从程序装入常数

; RAMPZ:Z (r31:r30)指向的存储器

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 3

# 4.8.4 ESPM - 扩展存储程序存储器

说明:ESPM 指令用来擦除程序存储器中的一页,写程序存储器中的一页(那是已经被擦除的)。设置引导装载器锁位。在一些器件中,程序存储器是一次写一字节,另一些器件中在先填充一个暂时页缓冲器后能同时编程一整页。就一切情况而论,程序存储器必须一次被擦除一页。擦除程序存储器时,RAMPZ和Z寄存器被用来页寻址。写程序存储器时,RAMPZ和Z寄存器被用作页或字寻址,R1:R0 寄存器组被当作数据。设置引导装载锁位时,R1:R0 寄存器组被当作数据。参考器件文件以获得ESPM 用法的详细说明。该指令可寻址整个程序存储器。

操作: 注释:

(i) (RAMPZ:Z)←\$ffff 擦除程序存储器页(ii) (RAMPZ:Z)←R1:R0 写程序存储器字(iii) (RAMPZ:Z)←R1:R0 写暂时页缓冲器

(iv) (RAMPZ:Z)←TEMP 写暂时页缓冲器到程序存储器

(v) BLBITS ←R1:R0 设置引导装载器锁位

语法: 操作码: 程序计数器: ESPM None PC ←PC + 1

16位操作码:

(i)-(v)

1001 0101 1111 1000

### 状态寄存器(SREG) 和布尔格式:



## Example: (实践操作程序484.ASM)

;此例说明了对于带页写的器件的字ESPM写

 clr r31
 ; z寄存器的高字节清零

 clr r30
 ; z寄存器的低字节清零

 ldi r16,\$F0
 ; 装入RAMPZ寄存器

out RAMPZ, r16;

ldi r16, \$CF ; **存入数据** 

mov r1, r16 ldi r16, \$FF mov r0, r16

ldi r16,\$03 ; ESPM使能,擦除页

out SPMCR, r16;

espm ; 从\$F00000开始擦除页

ldi r16,\$01 ; ESPM使能,将R1:R0存入暂时缓冲器

out SPMCR, r16;

espm ; 执行ESPM,将R1:R0存入暂时缓冲器的\$F00000处

ldi r16,\$05 ; ESPM使能,写页

out SPMCR, r16;

espm

;执行ESPM,将暂时缓冲器存入从程序存储器地址\$F00000开

始的页

Words: 1 (2 bytes) Cycles: 依操作而定

## 4.8.5 FMUL - 小数乘法

说明:该指令完成8位×8位→16位的无符号数乘法操作并把结果左移一位。



(N.Q) 表示一个小数点左边有N个二进制数位、小数点右边有Q个二进制数位的小数。以 (N1.Q1)和(N2.Q2)为格式的两个数相乘产生格式为((N1+N2).(Q1+Q2))的结果。为处理符号,以 (1.7) 格式作输入,产生(2.14) 格式的结果。结果的高字节要左移一位以使结果的格式与输入的一致。FMUL指令在与MUL指令相同的周期内合并了左移操作。

被乘数Rd和乘数Rr是两个包含无符号小数的寄存器,固定的小数位在第6位和第7位之间。16位无符号小数结果的固定小数位在第14位和第15位之间,即存放在R1(高字节)和R0(低字节)。


操作

(i) R1:R0 ← Rd × Rr (unsigned (1.15) ← unsigned (1.7) × unsigned (1.7))

语法: 操作码: 程序计数器:

(i) FMUL Rd,Rr 16 ≤ d ≤ 23, 16≤ r ≤ 23 PC ← PC + 1

16位操作码:



### 状态寄存器(SREG) 和布尔格式:



C: R16

如果结果的第15 位在左移前被置1则置1, 否则清除。

Z: R15 ◆R14 ◆R13 ◆R12 ◆R11 ◆R10 ◆R9 ◆R8 ◆R7 R6 R5 R4 R3 R2 ◆R1 R0 如果结果是\$0000则置1,否则清除。

R (结果)操作后等于R1,R0。

例子: (实践操作程序485.ASM)

fmul r23,r22 ; 无符号数r23和r22以(1.7)格式相乘,产生(1.15)格式的结果

movw r22,r0 ; 复制结果回r23:r22

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 2

# 4.8.6 FMULS -有符号数乘法

说明: 该指令完成8位×8位→16位的有符号数乘法操作并把结果左移一位。



(N.Q) 表示一个小数点左边有N个二进制数位、小数点右边有Q个二进制数位的小数。以(N1.Q1)和(N2.Q2)为格式的两个数相乘产生格式为((N1+N2).(Q1+Q2))的结果。为处理符号,以(1.7)格式作输入,产生(2.14)格式的结果。结果的高字节要左移一位以使结果的格式与输入的一致。FMULS指令在与MULS指令相同的周期内合并了左移操作。

被乘数Rd和乘数Rr是两个包含有符号小数的寄存器,固定的小数位在第6位和第7位之间。16位有符号小数结果的固定小数位在第14位和第15位之间,即存放在R1(高字节)和R0(低字节)。

操作:

(i) R1:R0  $\leftarrow$  Rd  $\times$  Rr (signed (1.15)  $\leftarrow$  signed (1.7)  $\times$  signed (1.7))


语法: 操作码: 程序计数器:

(i) FMUL Rd,Rr 16 ≤ d ≤ 23, 16≤ r ≤ 23 PC ← PC + 1

16位操作码:

_		100000000000000000000000000000000000000	4114 September 21 (2)	
	0000	0011	1ddd	Orrr

#### 状态寄存器(SREG) 和布尔格式:



C: R16

如果结果的第15 位在左移前被置1则置1. 否则清除。

Z: R15 ◆R14 ◆R13 ◆R12 ◆R11 ◆R10 ◆R9 ◆R8 ◆R7 R6 R5 R4 R3 R2 ◆R1 R0 如果结果是\$0000则置1,否则清除。

R(结果)操作后等于R1,R0。

例子: (实践操作程序486.ASM)


fmuls r23,r22 ; 有符号数r23和r22以(1.7)格式相乘,产生(1.15)格式的结果

movw r22,r0碍 ; 复制结果回r23:r22

Words: 1 (2 bytes) Cycles: 2

# 4.8.7 FMULSU - 有符号小数和无符号小数乘法

说明: 该指令完成8位×8位→16位的有符号数乘法操作并把结果左移一位。



(N.Q) 表示一个小数点左边有N个二进制数位、小数点右边有Q个二进制数位的小数。以(N1.Q1)和(N2.Q2)为格式的两个数相乘产生格式为((N1+N2).(Q1+Q2))的结果。为处理符号,以(1.7)格式作输入,产生(2.14)格式的结果。结果的高字节要左移一位以使结果的格式与输入的一致。

FMULSU指令在与MULSU指令相同的周期内合并了左移操作。被乘数Rd和乘数Rr是两个包含小数的寄存器,暗含的小数位在第6位和第7位之间。被乘数Rd是一个有符号小数,乘数Rr是一个无符号小数。16位有符号小数结果暗含的小数位在第14位和第15位之间,即存放在R1(高字节)和R0(低字节)。

操作:

(i) R1:R0  $\leftarrow$  Rd  $\times$  Rr (signed (1.15)  $\leftarrow$  signed (1.7)  $\times$  unsigned (1.7))

语法: 操作码: 程序计数器:

(i) FMULSU Rd,Rr 16 ≤ d ≤ 23, 16≤ r ≤ 23 PC ← PC + 1

16位操作码:

_	-	
0011	1ddd	1rrr
	0011	0011 1ddd

#### 状态寄存器(SREG) 和布尔格式:

31	Т	н	S	V	N	Z	С
15.5			-		(e-	$\Leftrightarrow$	⇔

C: R16

如果结果的第15 位在左移前被置1则置1. 否则清除。

Z: R15 ◆R14 ◆R13 ◆R12 ◆R11 ◆R10 ◆R9 ◆R8 ◆R7 R6 R5 R4 R3 R2 ◆R1 R0 如果结果是\$0000则置1,否则清除。

R (结果)操作后等于R1,R0。

例子: (实践操作程序487.ASM)

fmulSU r23,r22 ; 有符号数r23和无符号数r22以(1.7)格式相乘,产生(1.15)格式的

结果

movw r22,r0 ; 复制结果回r23:r22

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 2

# 4.8.8 MOVW - 拷贝寄存器字

说明:该指令完成将一个寄存器组拷贝到另一个寄存器组的操作。源寄存器组Rr+1:Rr 不改变,目的寄存器组Rd+1:Rd则是 Rr + 1:Rr所含内容的拷贝。

操作:

(i) Rd+1:Rd ← Rr+1:Rr


语法: 操作码: 程序计数器:

16位操作码:

(i) MOVW Rd,Rr d ∈ {0,2,...,30}, r ∈ {0,2,...,30}PC ← PC + 1

0000 0001 dddd rrrr

## 状态寄存器(SREG) 和布尔格式:




Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 1

# 4.8.9 MULS -有符号数乘法

说明:该指令完成8位×8位→16位有符号数乘法的操作。



被乘数Rd和乘数Rr是两个包含有符号数的寄存器。16位有符号结果存放在R1 (高字节) 和 R0 (低字节)中。


操作:

(i)  $R1:R0 \leftarrow Rd \times Rr$  (signed  $\leftarrow$  signed  $\times$  signed)


语法: 操作码: 程序计数器:

(i) MULS Rd, Rr  $16 \le d \le 31$ ,  $16 \le r \le 31$  PC  $\leftarrow$  PC + 1

16位操作码:



# 状态寄存器(SREG) 和布尔格式:



C: R15

如果结果的第15 位被置1则置1. 否则清除。

Z: R15 ◆R14 ◆R13 ◆R12 ◆R11 ◆R10 ◆R9 ◆R8 ◆R7 R6 R5 R4 R3 R2 ◆R1 R0 如果结果是\$0000则置1,否则清除。

R (结果)操作后等于R1,R0。

例子: (实践操作程序489.ASM)

muls r21,r20 ; 有符号数r21和r20相乘


movw r20,r0 ; 拷贝结果回 r21:r20

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 2

# 4.8.10 MULSU - 有符号数与无符号数乘法

说明:该指令完成8位×8位→16位的一个有符号数和一个无符号数乘法的操作。



被乘数Rd和乘数Rr是两个寄存器。被乘数Rd是有符号数,乘数Rr是无符号数。16位有符号结果存放在R1(高字节)和R0(低字节)中。

操作:

(i) R1:R0 ← Rd × Rr (signed ← signed × signed)


语法: 操作码: 程序计数器:

(i) MULSU Rd,Rr 16 ≤ d ≤ 23, 16 ≤ r ≤ 23 PC ← PC + 1

16位操作码:

	0000	0011	0ddd.	Orrr
--	------	------	-------	------

# 状态寄存器(SREG) 和布尔格式:



C: R15

如果结果的第15 位被置1则置1. 否则清除。

Z: R15 ◆R14 ◆R13 ◆R12 ◆R11 ◆R10 ◆R9 ◆R8 ◆R7 R6 R5 R4 R3 R2 ◆R1 R0 如果结果是\$0000则置1,否则清除。

R (结果)操作后等于R1,R0。

例子: (实践操作程序4810.ASM)

mulsu r21,r20 ; 有符号数r21和无符号数r20相乘得有符号数结果。

movw r20,r0 ; 拷贝结果回 r21:r20

Words: 1 (2 bytes)

Cycles: 2

# 4.8.11 SPM -存储程序存储器

说明:SPM 指令可用来擦除程序存储器的一页,写程序存储器中的一页(那是已经被擦除的),设置引导装载器锁位。在一些器件中,程序存储器是一次写一字节,另一些器件中在先填充一个暂时页缓冲器后能同时编程一整页。就一切情况而论,程序存储器必须一次被擦除一页。擦除程序存储器时,Z寄存器被用来页寻址。写程序存储器时,Z寄存器被用作页或字寻址,R1:R0 寄存器

组被当作数据。设置引导装载器锁位时,R1:R0 寄存器组被当作数据。参考器件文件以获得SPM用法的详细说明。该指令可寻址程序存储器的前64K字节(32K字)。

操作: 注释:

(i) (Z)←\$ffff 擦除程序存储器页(ii) (Z)←R1:R0 写程序存储器字(iii) (Z)←R1:R0 写暂时页缓冲器

(iv) (Z)←TEMP 写暂时页缓冲器到程序存储器

(v) BLBITS←R1:R0 设置引导装载器锁位

语法: 操作码: 程序计数器:

16位操作码:

1001	0101	1110	1000

### 状态寄存器(SREG) 和布尔格式:

(1	т	н	S	V	N	Z	C
	-	18	35		34	10-10	·*0

#### 例子: (实践操作程序4811.ASM)

; 此例显示对带字写的器件的SPM字写

 ldi r31, \$F0
 ; 装入 Z 的高字节

 clr r30
 ; 清除 Z 的低字节

 ldi r16, \$CF
 ; 装入数据以便存储

mov r1, r16 ldi r16, \$FF mov r0, r16

ldi r16,\$03 ; SPM使能,擦除页

out SPMCR, r16 ;

 spm
 ; 从\$F000开始擦除页

 ldi r16,\$01
 ; SPM使能,存储到存储器

out SPMCR, r16

spm ; 执行SPM操作, 存储R1:R0 到存储器的\$F000单元。

Words: 1 (2 bytes) Cycles: 依据操作而定