### 第七章 AVR 单片机的应用

ATMEL 公司的 AVR 单片机,是增强型 RISC 内载 Flash 的单片机。芯片上的 Flash 存储器附在用户的产品中,可随时编程、再编程,使用的产品设计容易,更新换代方便。AVR 单片机采用增强的 RISC 结构,使其具有高速处理能力,在一个时钟周期内可执行复杂的指令,每 MHz 可实现 1MIPS 的处理能力。AVR 单片机工作电压为 2.7~6.0V,可以实现耗电最优化。AVR 的单片机广泛应用于计算机外部设备,工业实时控制,仪器仪表,通讯设备,家用电器,宇航设备等各个领域。

本书所提供的实用、实验程序均是在 SL-AVR 开发下载实验器上汇编、调试、下载验证通过的,用户可以放心地学习修改、移植,今后我们还将从网上或电子书光盘形式不断向读者、用户提供实用、实验程序的软、硬件资料。

应用实验源程序见文件夹<<SLAVR>>,应用例子\*.ASM,必须编译生成\*.0BJ文件才可调试,如要修改\*.ASM,必须修改文件属性,去掉\*.ASM 只读文件属性。

#### 7.1.0 通用延时子程序

```
;* 标题:通用延时子程序,文件名:DELAY.ASM
;* 版本: 1.0
;* 最后更新日期:2000.09.10
;* 支援 E-mail: gzsl@sl.com.cn
:* 描述
:* 利用寄存器内容减 1 不 0 为转的多级嵌套,只需改变一个寄存器延时常数,
:* 就可改变延时时间
;* 作者: SL. Z
:* 程序适用于有 SRAM 的 AVR 单片机
.include "8515def.inc";器件配置文件,决不可少,不然汇编通不过
.DEF TEMP1 =R20
.DEF CON =R21
.org $0000
  rjmp
                   ;复位
        RESET
                   ;跳过中断区
.ORG$0010
RESET: Idi r16, high(RAMEND) ;设 AT90S8515 堆栈 为$025F
  OUT SPH.r16
                      : 见器件配置文件 "8515def.inc "
  Idi r16, low(RAMEND)
  OUT SPL.R16
  ser temp1
  SER CON
                     ;temp1 直接置数$FF, A 口
                      :方向寄存器设定 A 口为输出
  out DDRA, temp1
  LDI R16,0X70
LOOP: OUT PORTA, TEMP1
     RCALL DELAY
                      :调用通用延时子程序
     EOR
         TEMP1, CON
                     : 异或
```

```
RJMP LOOP
```

#### :注意:以后程序中的通用延时子程序从略!

delay: ; 通用延时子程序 push r16 ;进栈需 2t

:进栈需 2t L0: push r16 :进栈需 2t L1: push r16 L2: push r16 ;进栈需 2t L3: dec r16 ; -1 需 1t

brne L3 ;不为 0 转,为 0 顺执,需 1t/2t

pop r16 ;出栈 需 2t dec r16 ;-1 需 1t

brne L2 ; 不为 0 转, 为 0 顺执, 需 1t/2t

pop r16 ; 出栈需 2t dec r16 ; -1 需 1t

brne L1 ; 不为 0 转, 为 0 顺执, 需 1t/2t

pop r16 ; 出栈需 2t dec r16 ;-1 需 1t

brne L0 ; 不为 0 转,为 0 顺执,需 1T/2T

pop r16 ; 出栈需 2t

ret ; 子程序返回需 4t

# 一次嵌套循环公式 T机器周期数,t延时时间,AVR 8MHz晶振时,每个机器周期为 0.125 µ S

$$T=7X-1+\Sigma(3x-1)$$
 ;  $t=T*(1 个机器周期时间)$ 

二次嵌套循环公式

$$T=7X-1+\sum_{i=1}^{x}(7x-1)+\sum_{i=1}^{x}\sum_{i=1}^{x}(3x-1)$$

2ms

三次嵌套循环公式

29

$$T=7X-1+\sum_{i=1}^{x}(7x-1)+\sum_{i=1}^{x}\sum_{i=1}^{x}(7x-1)+\sum_{i=1}^{x}\sum_{i=1}^{x}\sum_{i=1}^{x}\frac{x}{\sum}(3x-1)$$

```
      ;*
      二次嵌套通用延时程序

      ;*
      ;* if fos=8mhz time (3.5us-----1s)

      ;* dt time
      *

      ;* 22 1ms
      *
```

广州天河双龙电子有限公司 http://WWW.SL.COM.CN

```
第七章 AVR 单片机的应用
```

```
7 — 3
```

```
;*
     40
                  5ms
                                                           *
;*
      51
                  10ms
                                                           *
;*
      65
                  20ms
                  50ms
;*
     90
;*
      114
                  100ms
;*
      144
                  200ms
;*
     197
                  500ms
;*
      249
                   1s
delay:
     push
           dt
del1:
     push
           dt
del2:
      push
           dt
del3:
      dec
           dt
      brne
           del3
            dt
      pop
      dec
            dt
           del2
      brne
      pop
            dt
      dec
            dt
      brne
           del1
            dt
      pop
      ret
************************
     次循环通用延时程序
;*
;* if fos=8mhz
               time (3.5us-----10ms)
;*
     dt
                 time
;*
     71
                  1ms
;*
      101
                  2ms
;*
      161
                  5ms
;*
      228
                  10<sub>ms</sub>
***********************
delay:
     push
           dt
del2:
      push
           dt
del3:
      dec
            dt
       brne
            del3
       pop
             dt
       dec
             dt
            del2
       brne
             dt
       pop
       ret
```

三次嵌套通用延时程序,在8MHz晶振下测试数据,H为十六进制,D为十进制通用延时子程序时间常数所对应的延时周期数及时间见下表

Н	D	T周期数	t	Н	D	T 周期数	t
1	1	28	3.50 µs	21	33	219556	27.4445 ms
2	2	76	9.50 µs	22	34	244756	30.5945
3	3	166	20.75	23	35	272062	34.00775
4	4	316	39.50	24	36	301588	37.6985
5	5	547	68.38	25	37	333451	41.68138
6	6	883	110.38	26	38	367771	45.97138
7	7	1351	168.88	27	39	404671	50.58388 ms
8	8	1981	247.63	28	40	444277	55.53463
9	9	2806	350.75	29	41	486718	60.83975
Α	10	3862	482.75	2A	42	532126	66.51575
В	11	5200	0.65 ms	2B	43	580636	72.5795
С	12	6800	0.85 ms	2C	44	632386	79.04825
D	13	8800	1.10 ms	2D	45	687517	85.93963
Е	14	11221	1.4	2E	46	746173	93.27163
F	15	14077	1.76	2F	47	808501	101.0626 ms
10	16	17443	2.18 ms	30	48	874651	109.3314
11	17	21376	2.67	31	49	944776	118.097
12	18	25936	3.24 ms	32	50	1019032	127.379
13	19	31186	3.90	33	51	1097578	137.1973
14	20	37192	4.65	34	52	1180576	147.572
15	21	44023	5.50 ms	35	53	1268191	158.5239
16	22	51751	6.47	36	54	1360591	170.0739
17	23	60451	7.56	37	55	1457947	182.2434
18	24	70201	8.78	38	56	1560433	195.0541 ms
19	25	81082	10.14 ms	39	57	1668226	208.5283
1A	26	93178	11.65	3A	58	1781506	222.6883
1B	27	106576	13.32	3B	59	1900456	237.557
1C	28	121366	15.17	3C	60	2025262	253.1578 ms
1D	29	137641	17.21	3D	61	2156113	269.5141
1E	30	155497	19.44	3E	62	2293201	286.6501
1F	31	175033	21.88	3F	63	2436721	304.5901 ms
20	32	196351	24.54	40	64	2586871	323.36

Н	D	T周期数	t(秒)	Н	D	T周期数	t(秒)
41	65	2743852	0.3429815	61	97	12733880	1.591735
42	66	2907868	0.3634835	62	98	13248680	1.656085
43	67	3079126	0.3848908	63	99	13778930	1.722366
44	68	3257836	0.4072295	64	100	14324930	1.790617
45	69	3444211	0.4305264	65	101	14887000	1.860875
46	70	3638467	0.4548084	66	102	15465450	1.933181
47	71	3840823	0.4801029	67	103	16060590	2.007574 S
48	72	4051501	0.5064376 S	68	104	16672740	2.084093
49	73	4270726	0.5338408	69	105	17302220	2.162778
4A	74	4498726	0.5623408	6A	106	17949360	2.24367
4B	75	4735732	0.5919665	6B	107	18614480	2.326809
4C	76	4981978	0.6227473	6C	108	19297910	2.412238
4D	77	5237701	0.6547126	6D	109	19999980	2.499998
4E	78	5503141	0.6878926	6E	110	20721040	2.59013
4F	79	5778541	0.7223176	6F	111	21461410	2.682677
50	80	6064147	0.7580184	70	112	22221450	2.777682
51	81	6360208	0.795026	71	113	23001500	2.875187
52	82	6666976	0.833372	72	114	23801900	2.975237
53	83	6984706	0.8730882	73	115	24623000	3.077875 S
54	84	7313656	0.914207	74	116	25465170	3.183146
55	85	7654087	0.9567609	75	117	26328750	3.291094
56	86	8006263	1.00078 S	76	118	27214110	3.401764
57	87	8370451	1.04631	77	119	28121610	3.515202
58	88	8746921	1.09337	78	120	29051620	3.631452
59	89	9135946	1.141993	79	121	30004500	3.750562
5A	90	9537802	1.192225	7A	122	30980630	3.872578
5B	91	9952768	1.244096	<b>7</b> B	123	31980380	3.997547 S
5C	92	10381130	1.297641	7C	124	33004130	4.125516
5D	93	10823160	1.352895	7D	125	34052260	4.256532
5E	94	11279160	1.409895	7E	126	35125150	4.390644
5F	95	11749420	1.468677	7F	127	36223200	4.5279
60	96	12234220	1.52928	80	128	37346790	4.668349

Н	D	T 周期数	t(秒)	Н	D	T周期数	t (秒)
81	129	38496320	4.812039	A1	161	91483580	11.43545
82	130	39672170	4.959022	A2	162	93729070	11.71613
83	131	40874760	5.109345	A3	163	96015650	12.00196
84	132	42104480	5.26306	A4	164	98343790	12.29297
85	133	43361730	5.420217	A5	165	10071400	12.58925
86	134	44646930	5.580866	A6	166	10312680	12.89085
87	135	45960490	5.745061	A7	167	10558280	13.19784
88	136	47302810	5.912851	A8	168	10808230	13.51028
89	137	48674330	6.084291	A9	169	11062590	13.82824
8A	138	50075450	6.259431	AA	170	11321410	14.15177
8B	139	51506600	6.438324	AB	171	11584760	14.48094
80	140	52968200	6.621025	AC	172	11852660	14.81583
8D	141	54460690	6.807587	AD	173	12125190	15.15649
8E	142	55984500	6.998063	ΑE	174	12402390	15.50299
8F	143	57540060	7.192507	AF	175	12684320	15.8554
90	144	59127810	7.390976	B0	176	12971020	16.21378
91	145	60748190	7.593524	B1	177	13262560	16.5782
92	146	62401650	7.800206	B2	178	13558980	16.94873
93	147	64088620	8.011078	В3	179	13860350	17.32543
94	148	65809580	8.226197	B4	180	14166710	17.70838
95	149	67564950	8.445619	B5	181	14478120	18.09765
96	150	69355210	8.669401	В6	182	14794632	18.49329
97	151	71180800	8.8976	B7	183	15116312	18.89539
98	152	73042200	9.130275	В8	184	15443208	19.30401
99	153	74939860	9.367483	В9	185	15775376	19.71922
9A	154	76874260	9.609283	BA	186	16112872	20.14109
9B	155	78845870	9.855734	BB	187	16455760	20.5697
90	156	80855160	10.1069	BC	188	16804088	21.00511
9D	157	82902600	10.36283	BD	189	17157912	21.44739
9E	158	84988680	10.62358	BE	190	17517296	21.89662
9F	159	87113880	10.88923	BF	191	17882296	22.35287
A0	160	89278690	11.15984	CO	192	18252976	22.81622

Н	D	T周期数	t(秒)	Н	D	T 周期数	t(秒)0
C1	193	18629384	23.28673	E1	225	34067096	42.58387
C2	194	19011584	23.76448	E2	226	34667464	43.33433
C3	195	19399632	24.24954	E3	227	35275736	44.09467
C4	196	19793592	24.74199	E4	228	35891968	44.86496
C5	197	20193528	25.24191	E5	229	36516248	45.64531
C6	198	20599488	25.74936	E6	230	37148632	46.43579
C7	199	21011536	26.26442	E7	231	37789200	47.2365
C8	200	21429736	26.78717	E8	232	38438008	48.04751
C9	201	21854144	27.31768	E9	233	39095136	48.86892
CA	202	22284832	27.85604	EA	234	39760656	49.70082
СВ	203	22721848	28.40231	EB	235	40434640	50.5433
CC	204	23165264	28.95658	EC	236	41117152	51.39644
CD	205	23615136	29.51892	ED	237	41808272	52.26034
CE	206	24071536	30.08942	EE	238	42508056	53.13507
CF	207	24534512	3066814	EF	239	43216600	54.02075
D0	208	25004136	31.25517	F0	240	43933960	54.91745
D1	209	25480464	31.85058	F1	241	44660216	55.82527
D2	210	25963568	32.45446	F2	242	45395440	56.7443
D3	211	26453512	33.06689	F3	243	46139704	57.67463
D4	212	26950360	33.68795	F4	244	46893072	58.61634
D5	213	27454168	34.31771	F5	245	47655640	59.56955
D6	214	27965008	34.95626	F6	246	48427464	60.53433
D7	215	28482944	35.60368	F7	247	49208624	61.51078
D8	216	29008040	36.26005	F8	248	49999200	62.499
D9	217	29540360	36.92545	F9	249	50799264	63.49908
DA	218	30079976	37.59997	FA	250	51608888	64.51111
DB	219	30626952	38.28369	FB	251	52428152	65.53519
DC	220	31181352	38.97669	FC	252	53257136	66.57142
DD	221	31743248	39.67906	FD	253	54095904	67.61988
DE	222	32312704	40.39088	FE	254	54944544	68.68068
DF	223	32889776	41.11222	FF	255	55803128	69.75391
E0	224	33474552	41.84319	00	256	56671736	70.83967
					\$00 大	过时最长,因为\$00	-1=\$FF

### 7.2 简单 I/O 口输出实验

(1) SLAVR721.ASM : 测试验证 DIP20 AVR 单片机 B 口、D 口引脚输出 和 SL-AVR 开发下载实验器功能, LED 逐位移位, 移位速度会变化 ; AT90S1200 引脚图 "\*"表示引脚接 LED 发光二极管 "↓"表示灯亮移位方向 20. VCC /RST . 1 PDO 1 \*. PB7 PD1 †\*. PB6 XTAL2 . PB5 XTAL1 PB4 PD2 1 \*. PB3 PD3 1 \*... PB<sub>2</sub> PD4 1 \*. PB1 PD5 1 \*. PB0 . 10 11 . \* ↓ GND PD6 .include "1200def.inc" ;必须写器件配置文件 rjmpRESET ;Reset Handle .org \$005 RESET: ;设B口 D口为输出 LDI r16,0XFF OUT ddrb,R16 ;设 b 口方向寄存器为输出 OUT DDRD, R16 ;设 D 口方向寄存器为输出 out portd, r16 ;关 D 口 LED, SL-AVR 实验器硬件设定高电平 LED 灯灭 out portb, r16 ;关B口LED Idi R17,0x08 :循环次数 start: ldi r18,0x7f ;0b0111 1111,SL-AVR 实验器硬件设定低电平 LED 灯亮 out portb, r18 ;B 口.7 位 LED 灯亮 loop: sec ;c=1 ;通过进位右循环 ror r18 ;调用延时子程序 rcall delay dec r17 ;检测 R17 循环不 0 为转移, 为 0 按顺序执行 brne loop out portb, r16 ; 关 B 口 ldi r18,0xbf ; 0b1011 1111 out portd, r18 ;D 口.6 位 LED 灯亮 rcall delay ;延时 ldi r18,0xff out portd,r18 ;关D口 rjmp start;循环 Idi r29,0x0a :延时子程序 delay: delay1: dec r30 ;复位后 R30=0X00

```
brne delay1; R30 不为 0 转, 为 0 按顺序执行
```

dec r31 ;复位后 R31=0X00

brne delay1; R30 不为 0 转, 为 0 按顺序执行

dec r29 ;复位后 R29=0X00

brne delay1; R29 不为 0 转, 为 0 按顺序执行

ret ;子程序返回

## (2) SLAVR722.ASM:测试验证 AVRDIP40 引脚输出和 SL-AVR 开发下载实验器功能

```
.include "8515def.inc" ;必须写器件配置文件
.org $0000
   rjmpRESET
                   ;Reset Handle
.deftemp=r20
.defzh = r31
.org $0010
RESET:
   Idi r16,high(RAMEND);设堆栈
   out SPH, r16
   Idi r16, low(RAMEND)
   out SPL, r16
                   ;直接装入$FF,
   ser temp
   out DDRA, temp
                   ;口的方向寄存器设定,为输出
   out DDRB,
             temp
   out DDRC,
             temp
   out DDRD,
             temp
forever:
   clr temp
                   :硬件设低电平 LED 灯亮
   out PORTA, temp
                 ;PORTA 口 LED 灯亮
   out PORTB, temp
                  ;B 口 LED 灯亮
                 ;C 口 LED 灯亮
   out PORTC,
             temp
   out PORTD, temp
                 ;D 口 LED 灯亮
   Idi R16,0X56
                   ;装延时常数,灯亮延时1秒,可修改该参数,应另存一个文件名
                   :调用延时子程序
   rcall
         delay
                   ;硬件设高电平 LED 灯灭
   ser temp
   out PORTA, temp
                 ;PORTA 口 LED 灯灭
   out PORTB, temp
                 ;B 口 LED 灯灭
   out PORTC, temp
                 ;C 口 LED 灯灭
   out PORTD, temp
                  ;D 口 LED 灯灭
   Idi R16,0X48
                   ;装延时常数,灯灭延时 0.5 秒,可修改该参数
   rcall delay
                   :调用延时子程序
                   :无限循环
   rjmpforever
                :通用延时子程序略,R16=$56,延时 1 秒,$67 延时 2 秒,
delay:
```

. . . . . .

#### (3) SLAVR723.ASM: 测试验证 AVRDIP40 引脚输出和 SL-AVR 开发下载实验器功能

测试 A 口、B 口、C 口、D 口 LED 灯亮循环变速移位

```
DIP40 AT90S8515 引脚排列图, "*"表示引脚上接 LED 灯
              "↓↑"表示 LED 亮灯移动方向
   PBO ↓ * . 140 . VCC
                 . * † PAO
   PB1
   PB2
                 . * † PA1
        ↓* .
                 . * † PA2
   PB3
   PB4
                 . * † PA3
       ↓* .
                 . * † PA4
   PB5
   PB6
       ↓* .
                 . * † PA5
                 . * † PA6
   PB7
                 . * † PA7
  /RESET
   PD0
                      ICP
        ↓* .
   PD1
                      ALE
   PD2
        ↓* .
                      OC1B
                 . * † PC7
   PD3
       ↓*.
                 . * † PC6
   PD4
        ↓* .
                 . * † PC5
   PD5
       ↓*.
                 . * † PC4
   PD6
                 . * † PC3
   PD7
                 . * † PC2
   XTAL2
   XTAL1
                 . * † PC1
                 21 ... * ↓ PC0
    GND
           20
.include "8515def.inc"
                         : 器件配置文件
rimp
       RESET
                         ;Reset Handle
.org $00d
                         :跳过中断区
RESET:
          LDI R16,$5F
                         ;必须先设堆栈,因为复位后 SPL=0X00, SPH=0X00
          OUT SPL,R16
                         ;AVR 进堆栈是-1,出栈时+1,与 MCS-51 进出栈方向相反
          LDI R16,$02
          OUT SPH, R16
                         ;设堆栈底为$025F,为 AVR AT90S8515
                         ;内部 SRAM($0060-$025F)底
        LDI r16,0XFF
        OUT DDRB,R16
                         :设方向寄存器为输出
           OUT DDRD, R16
           out ddra, r16
           out ddrc, r16
           out portd, r16 ;关D口,硬件设定高电平LED关
                        ; 关 B 口, 硬件设定高电平 LED 关
           out portb, r16
           out porta, r16 ; 关 A 口, 硬件设定高电平 LED 关
```

out portc,r16 ;关C口,硬件设定高电平LED关

st: Idi r28,0x08 ;循环次数

startb: Idi R17,0x08

Idi r18,0xfe ;0b1111 1110

Ioopb: out portb, r18 ; 开 b 口 . 0 位 LED 灯亮, 如何修改使 2 个

;或3个或1隔1等LED灯亮移位

 sec
 ;置进位标志 C=1

 rol r18
 ;通过进位左循环

 mov r29, r28
 ;移位(延时)次数

 rcall delay
 ;调用延时子程序

dec r17 ;

brne loopb ;R17 不为 0 转,为 0 顺执

out portb,r16 ;关B口

startd: Idi R17,0x08

Idi r18,0xfe ;0b1111 1110

Ioopd: out portd, r18 ; 开d口.0位LED灯亮

sec ;C=1

rol r18 ;通过进位左循环

mov r29, r28
rcall delay
dec r17
brne loopd
out portd, r16

startc: Idi R17,0x08

Idi r18,0xfe ;0b1111 1110

Ioopc: out portc, r18 ;开c口.0位LED灯亮

sec

rol r18 ;通过进位右循环

mov r29,r28 rcall delay dec r17 brne loopc out portc,r16

starta: Idi R17,0x08

Idi r18,0x7f ;0b0111 1111

Ioopa: out porta, r18 ;开 a 口.7 位 LED 灯亮

sec

ror r18 ;通过进位左循环

mov r29,r28 rcall delay dec r17 brne loopa

out porta, r16 ; 关 a 口

dec r28

```
breq st ; r28 为 0 转
rjmp startb ;循环
delay: Idi r31,0x23 ;延时子程序,可修改时间常数
delay1: dec r30
brne delay1
dec r31
brne delay1
dec r29 ;移位速度次数
brne delay
```

;子程序返回

ret

## (4) SLAVR724.ASM: 调节延时时间,就可用 AVR 的 I/O 口发出 1234567 音符声,

```
.include "8515def.inc"
                            :器件配置文件
.org $0000
    rjmpRESET
.org $0010
RESET:
       ldi
              r16,0x02
       out
              sph, r16
        ldi
              r16,0x5f
                            ;设堆栈为 0X025F
       out
              spl,r16
       ldi
              r16,0xff
                            ;设口为输出状态
       out
               ddra, r16
       out
               ddrb, r16
       out
               ddrc, r16
               ddrd, r16
       out
   out
           porta, r16
                            ; 关口, 灭 LED 灯
               portb, r16
       out
           portc, r16
   out
       out
               portd, r16
        ldi
               r18,0x20
                            ;设延时常数
        ldi
               r17,0x01
               r19,0x60
        ldi
                r16, r19
loop:
       mov
                            ;调用延时子程序
       rcall
               delay
       eor
                r18, r17
                            ;异或
       out
               portc, r18
                            ;输出 AT90S8515 的 C 口引脚
                r20
       dec
                            ;-1
                            ;R20 不为 0 转,为 0 顺执
       brne
                Loop
                            ;R19 减立即数
       subi
               r19,0x05
                r19,0x1f
                            ;R19 与立即数比
       cp i
                            ;R19 不 0 为转
       brne
                Loop
       RJMP
                RESET
                            ;循环
```

```
delay:
                 r16
                                   ;2t 延时子程序
        push
delay1: dec
                 r16
                                   ;1t
                 delay1
        brne
                                   ;1t/2t
                 r16
                                   ;2t
        pop
                 r16
        dec
                                   ;1t
        brne
                 delay
                                   ;1t/2t
                                   :4t
        ret
```

#### SLAVR725.ASM:利用延时程序 I/O 口输出报警声 (5)

;器件配置文件 .include"8515def.inc" .org \$0000 reset:ldi r16,\$5f :设堆栈 out spl,r16 ldi r16,\$02 out sph,r16 ldi r18,0xff :设口为输出 out ddrc,r18 ldi r19,0xf0 :报警参数 lp: sbi portc,\$00 ;开 рс 口 rcall delay ;延时 cbi portc,\$00 ;关 pc 口 rcall delay dec r19 ;r19 不为 0 转,为 0 顺执 brne lp rcall delay1 ;较长延时,不发声 :循环报警 rjmp lp ;延时子程序,报警声快慢调节\$30-\$60 delay1:ldi r17,\$40 rcall delay0 ret delay:ldi r17,\$9 ;延时子程序,报警声频率可调\$a-\$7 rcall delay0 ret :通用延时子程序略 delay0:

#### SLAVR726.ASM: AT90S8515 的 PA 口使用建表方式的 LED 广告灯演示程序, **(6)**

:器件配置文件 .include"8515def.inc" :设置起始地址 \$0000 .org leddata=0x0250 .equ rjmp reset .cseg \$0010 .org RESET:ldi :设置堆栈 r16,\$5f

out spl,r16

. . . . .

```
ldi r16,$02
       out
            sph,r16
       ldi
           r16,$90
       mov r15,r16
            r16
                                   ;设置 A 口为输出口
       ser
       out
           ddra,r16
                                  ;设置 A 口方向寄存器
   L0:ldi
           zl,low(leddata*2)
       ldi
            zh,high(leddata*2)
   L1:lpm
              r16,r0
       mov
             r16,$0a
       cpi
       breq
             L0
       out
             porta,r16
                                  :调用延时子程序
       rcall delay
       ld
             r0,z+
       rjmp
                               ;通用延时子程序从略
DELAY:
                                      设置 LED 广告灯数据表
.cseg
.org leddata
.db 0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd
.db 0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0xff,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd
.db 0x00.0x18.0x3c.0x7e.0xff.0x7e.0x3c.0x18
.db 0x00,0x18,0x3c,0x7e,0xff,0x7e,0x3c,0x18
.db 0xf8,0xf1,0xe3,0xc7,0x8f,0x1f,0x8f,0xc7,0xe3,0xf1
.db 0xf8,0xf1,0xe3,0xc7,0x8f,0x1f,0x8f,0xc7,0xe3,0xf1
.db 0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00,0x80,0xc0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfc
.db 0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00,0x80,0xc0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfc
.db 0xff,0xe7,0xdb,0xbd,0x7e,0xbd,0xdb,0xe7
.db 0xff,0xe7,0xdb,0xbd,0x7e,0xbd,0xdb,0xe7
.db 0xff.0x00
.db 0xff,0x00
.db 0xff,0x00
.db 0xff,0x00
.db 0x0a,0x0a
(7) SLAVR727.ASM: LED 发光二极管加 1 计数程序
```

```
;AT90S8515 的 PB、PD 口设计成十六位二进制加 1 计数程序,用 LED 发光二极管显示 . include"8515def . inc" . org $0000 ;设置起始地址 AB: Idi r16,$5f ;设置堆栈 out spl,r16 Idi r16,$02
```

```
out sph, r16
RESET: Idi r18,0xff
                        ;设置 B 口,D 口为输出口
                        ;设置 B 口,D 口方向寄存器
     out ddrb, r18
     out ddrd, r18
     clr r0
     clr r1
  L0:mov r2,r0
     mov r3, r1
     com r2
                         ;R2,R3 取反
     com r3
     out portb, r2
                         ;R2,R3 数据送 B 口,D 口
     out portd, r3
     rcall delay
                         ;调用延时子程序
     inc r0
                         ;R0 加 1,不为 0 跳转,为 0 顺执
     brne L0
     inc r1
     brne L0
     dec r0
     dec r1
  L1:mov r2, r0
     mov r3, r1
     com r2
                         ;R2,R3 取反
     com r3
     out portb, r2
                         ;R2,R3 数据送 B 口,D 口
     out portd, r3
     rcall delay
                         ;调用延时子程序
                         ;R0 减 1,不为 0 跳转,为 0 顺执
     dec r0
     brne L1
     dec r1
     brne L1
     rjmp reset
DELAY: Idi r18,$01
                          ;延时子程序
  L2:dec r16
     brne L2
     dec r17
     brne L2
     dec r18
     brne L2
     ret
```

#### 7.3 综合程序

#### 7.3.A LED/LCE/键盘扫描综合程序源程序

源程序: SLAVR73A.ASM 综合程序功能如下:

- (1). LED 及 LCD 显示程序,有自动识别 LED 或 LCD 功能,设 LCD 优先级高;
- (2). 键盘扫描输入程序,0-F 为 16 个数字键;还有上档命令键,EXEC--执行键;

E2PROM--读键; SRAM--读写键; MON--返回初始状态键;

LAST--上一单元地址键; NEXT--下一单元地址键;

SHIFT--转换上档命令键,先按 SHIFT 键,再按命令键,就执行上档键的命令;

/RST--复位键,执行程序后,要机器回到初始化状态,必须按复位键;

(3) 按数字键显示对应数字,并有小数点作为光标,提示下一步工作位置,

按命令键(先按 SHIFT)执行相应命令;

(4) 对应功能入口地址(地址数字后零可省)

0070H-01FFH 读、写内部 SRAM(监控规定 SRAM 读写范围)

0000H-01FFH 读片内 E2PROM 数据

0200H-歌曲-祝你生日快乐,万水千山总是情

0300H-LED 上 8 字循环显示

0320H-LED 上 0-F 字符循环显示

0400H-逐次逼近法 A/D 转换(需接网络电阻, 另见说明)

0500H-LCD 初始化程序

0700H-LCD 上尖头字符左右移位程序

0740H-LCD 上 0-F 字符循环显示

0800H-LCD 显示 LCD 所有字符

程序清单见光盘文件 SLAVR73A.ASM

### 7.3. B LED 键盘扫描综合程序

源程序: SLAVR73B.ASM

综合程序功能如下:

(1). 键盘扫描输入程序,0-F 为 16 个数字键;还有上档命令键,EXEC--执行键;

E2PROM--读键; SRAM--读写键; MON--返回初始状态键;

LAST--上一单元地址键; NEXT--下一单元地址键;

SHIFT--转换上档命令键,先按 SHIFT 键,再按命令键,就执行上档键的命令;

/RST--复位键,执行程序后,要机器回到初始化状态,必须按复位键;

(2) 按数字键显示对应数字,并有小数点作为光标,提示下一步工作位置,

按命令键(先按 SHIFT)执行相应命令;

(3) 对应功能入口地址(地址数字后零可省)

0070H-01FFH 读、写内部 SRAM(监控规定 SRAM 读写范围)

0000H-01FFH 读片内 E2PROM 数据

0200H-歌曲-祝你生日快乐,万水千山总是情

0300H-LED 上 8 字循环显示

0320H-LED 上 0-F 字符循环显示

程序清单见光盘文件 SLAVR73B.ASM

#### 7.3.1 在 SL-AVR 开发实验器 LED 上实现字符 8 的循环移位显示程序

; 源程序: SLAVR731.ASM;本程序在 SL-AVR 开发实验器上通过

;请你 1.如何修改字形; 2.改变字符个数,二位或三位或一隔一显示;

;3. 改变字形移动方向; 4.改变字符移位速度;


;

.include"8515def.inc";器件配置文件

.def temp=r16 ;数据暂存器

.def scndp=r22 ;LED 显示位置暂存器

h	g	f	е	d	C	b	а	十六进	字
PB7	PB6	PB5	PB4	PB3	PB2	PB1	PB0	制码	形
0	0	1	1	1.	1	1	1	3F	0
0	0	0	0	0	1	1	0	06	1
0	1	0	1	1	0	1	1	5B	2
0	1	0	0	1	1	1	1	4F	3
0	1	3 <b>1</b>	0	0	1	1	0	66	4
0	1	<b>1</b>	0	1	1	0	1	6D	5
0	1	1	1	1	1	0	1	7D	6
0	0	0	0	0	1	1	1	07	7
0	1	1	1	1	1	1	1	7F	8
0	1	1	0	1	1	1	1	6F	9
0	1	1	1	0	1	1	1	77	Α
0	1	4	1	1	1	0	0	7C	В
0	0	1	1	1	0	0	1	39	C
0	1	0	1	1	1	1	0	5E	D
0	1	1	1	1	0	0	1	79	E
0	1	1	1	0	0	0	1	71	F
1	1	1	1	0	0	1	1	F3	Ρ.
0	1	1	1	0	1	1	0	76	H



硬件设定高电平 LED笔划点亮 低电平LED管选中

.org \$0000

rjmp reset

.org \$030

reset: Idi temp, low(ramend);设置堆栈指针。

out spl, temp

Idi temp,high(ramend)

out sph, temp

Idi temp,\$ff ;设置 B. D 口输出。

out ddrb,temp
out ddrd,temp
out portd,temp

out portu, temp

Idi temp, \$7f ;字形 8 的代码为\$7F(可修改)。

out portb, temp

again: sec ;置进位位为 1(低电平 LED 亮,高电平 LED 灭)

Idi scndp, 0b11011111;扫描显示 SCANDP(可修改)

route: out portd, scndp ;从 LED 最左一位(D5)右移(可修改)

Idi temp,\$40 ;设置延时常数(可修改)。

rcall delay ;调用延时

ror scndp ;右循环(可修改)

brcc again ;显示下一位 rimp route ;循环显示

delay: ;通用延时子程序略。

#### 7.3.2 电脑放音机

源程序: SLAVR732.ASM

### AVR 单片机在儿童智能玩具中的应用--音乐玩具

利用单片机开发儿童智力玩具大有作为,尤其单片机扩展存贮器方便,而大容量存贮器价格也很低,64KB的 EPROM 可存放 300 多首歌曲,8M 位 EPROM 可存放 5000 多首歌曲,几个芯片就可组成一个音乐库,这是用其它方法难办的。

利用 AVR 单片机产生乐曲音符,再把乐谱翻译成计算机音乐语言,由单片机进行信息处理,再经过信号放大,由耳机或喇叭放出乐曲声.由于音符和节拍是由计算机产生的,所以发音音符和节拍准确,可见音乐从娃娃开始抓起,音乐玩具是儿童第一个好老师。利用单片机的中断,I/O 口控制功能,可以做到电脑放音机有自动连续放音功能,乐曲全部放完自动从头开始连续放音,循环不断。

#### 如何产生音乐频率:

- 1.要产生音频脉冲,只要算出某一音频的周期(1/频率),然后将此周期除以 2, 即为半周期的时间,然后利用计时器计时此半周期时间,每当计时到后就将输出脉冲对 I/0 口反相,然后重复计时此半周期时间再对 I/0 口反相,如此就可在 I/0 口引脚上得到此频率的脉冲(程序驱动 I/0 口反相,即正、负各半周期为一个周期,才能使喇叭"吸、放"发声);
- 2. 利用 AVR 单片机的内部计时器让其工作在计数模式 MODE1(16 位定时计数器)下,改变计数值 TCNT1H 及 TCNT1L 以产生不同的频率;
- 3. 例如以 6MHZ 晶振为例:要产生频率为 523HZ,其周期 T= 1/523= 1912us,其半周期为 1912/2=956us,因此只要令计数器计时 956us/1us=956(为半周期).所以在每计数 956 次时将 I/0 反相,就可得到中音 DO(523HZ).

计数脉冲值与频率的关系公式如下:

N=Fi(6MHz晶振,CPU产生的频率)÷2(半周期)÷Fr

N: 计数值

Fi:以 6MHZ 晶振为例,内部计时(数)一次需 2us, 频率单位为 1 周期/秒,即 HZ

1 周期/2us=1 周期/2X10<sup>-6</sup>秒=500000 次/秒=500000HZ

故其频率为 500000HZ

Fr:要产生的频率

4. 其计数值的求法如下:

T(16 位计数器计多少后溢出)=65536(16 位二进制计数器,计满数溢出时的计数值为 2 的 16 次方)-N=65536-Fi/2/Fr

例如:求低音 DO(262HZ),中音 DO(523HZ),高音 DO(1046HZ) 的计数值?

设 K=65535 F=500000=Fi=0.5MHZ

T=65536-N=65536-Fi/2/Fr=65536-500000/2/Fr=65536-250000/Fr

低音 DO 的 T=65535-1908=63627(十进制数)

中音 DO 的 T=65535-0956=64579(十进制数)

高音 DO 的 T=65535-0478=65057(十进制数)

#### 5. C 调各音符频率与计数值 T 的对照表:

音符	频率 HZ	半周期	TCNT 值	音符	频	率 HZ	半周期	TCNT 值
低 1DO	262	1908 μ Տ	63627	#4F	A#	740	0676 μ Տ	64859
#1D0#	277	1805	63730	中 5	S0	784	0638	64897
低 2RE	294	1700	63835	#5S	0#	831	0602	64933
#2RE#	311	1608	63927	中 6	LA	880	0568	64967
低 3M	330	1516	64020	#6L	A#	932	0536	64999
低 4FA	349	1433	64012	中	7S I	988	0506	65029
#4FA#	370	1350	64185	高 1	D0	1046	0478	65057
低 5SO	392	1276	64259	#DO	#	1109	0451	65084
#5SO#	415	1205	64330	高 2	RE	1175	0426	65109
低 6LA	440	1136	64399	#2R	E#	1245	0402	65133
#6LA#	466	1072	64463	高 3	M	1318	0372	65156
低 7SI	494	1012	64523	高	4FA	1397	0358	65177
中 1D0	523	0956	64579	#4F	A#	1480	0338	65197
#1D0#	554	0903	64632	高 5	S0	1568	0319	65216
中 2RE	578	0842	64683	#5S	0#	1661	0292	65243
#2RE#	622	0804	64731	高 6	LA	1760	0284	65251
中 3M	659	0759	64776	#6L	A#	1865	0268	65267
中 4FA	698	0716	64819	高	7S I	1976	0253	65282

"#"表示半音,用于上升或下降半个音

#### 如何产生节拍:

每个音符使用 1 个字节,每个节拍使用 1 个字节,AVR 程序存储器可以设为 16 位,即 1 个字,或称双字节,所以一个字的高 8 位存放音符码,低 8 位存放节拍码。如果 1 拍节为 0.4 秒则 1/4 拍是 0.1 秒,只要设定延迟时间就可求得节拍的时间,我们假设 1/4 拍为 1 DELY 单位,则 1 拍应为 4 个 DELY,以此类推,只要求得 1/4 拍的 DELY 单位时间,其余的节拍就是它的倍数.

1/4 拍的延迟时间=187 毫秒

#### 节拍与节拍码对照表

节拍码	节拍数(拍)	节拍码	节拍数(拍)
1	1/4	1	1/8
2	2/4	2	1/4
3	3/4	3	3/8
4	1	4	1/2
5	1又1/4	5	5/8
6	1又1/2	6	3/4
8	2	8	1
10	2又1/2	10	1又1/4
12	3	12	1又1/2
16	1又3/4		

### 建立音乐的步骤:

找出乐曲, 然后对照音符表,翻译出乐曲码,用程序伪指令 DB 输入曲码和节拍码:也可直接

在调试窗口的程序存储器窗口\$0100 地址输入曲码和节拍码(只适用于在线实时仿真器)。例: 音符表练习,

1. 把简谱翻译成曲码代码;

以下音符均设为一拍, 代码为 4

1 2 3 4 5 6 7(低八度音)1 2 3 4 5 6 7 (中音) 1(高音) 1(高音) 7 6 5 4 3 2 1(中音) 7 6 5 4 3 2 1(低八度音)

曲码	1	3	5	6	8	10	12	13	15	17	18	20	22	24	25
简码	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1
		ſE	八記	度音	<u> </u>					4	<b>卢</b> 音				高音

曲码	36	34	32	30	29	27	25	24	22	20	18	17	15	13	12
简码	7	6	5	4	3	2	1	7	6	5	4	3	2	1	7
		肩	引八度	音						Ц	<b>口</b> 音	1			低音

#### 最后翻译成乐曲加节拍代码为:

01,04,03,04,05,04,06,04,08,04.10,04,12,04,13,04,13,04,15,04,17,04,18,04,20,04,

22,04,24,04,25,04,

25,04,36,04,34,04,32,04,30,04,30,04,29,04,27,04,25,04,24,04,22,04,20,04,18,04,

17,04,15,04,13,04,12,04

以上乐曲数据用伪指令 DB 方式输入"乐曲. ASM"的\$0100 地址,再汇编一次就可下载试听,

注意: 音符节拍间用逗号隔开,不要不小心键入小数点,因为逗号键右边是小数点键,

键入小数点,程序汇编时将造成计算机死机!

00 00(4 个零为所有曲结束标志)

1. 把乐曲代码输入计算机

把 SL-AVR 实验器与 PC 机连机,U4 插上 AT90S8515 芯片,插上音响器短路块,开机通电。进入 AVR 下载窗口,进行下载操作,下载结束应能听到乐曲声。

- ;\* 标题:AT90S8515 C 口输出乐曲声-电脑放音机
- :\* 版本: 1.0
- :\* 最后更新日期: 2000.08.08
- ;\* 支援 E-mail: gzsl@sl.com.cn
- ;\* 描述
- ;\* 用 SL-AVR 万用下载开发实验器做样机,在 AT90S8515 的 C 口接喇叭发出乐曲声,
- :\* 请你把最喜爱的乐曲送入单片机! 起始地址为\$0100.也可把曲码。节拍码在调试窗口中的
- ;\* 程序存储器窗口(Program Memory)内,从\$0100 地址,
- ;\* 用键盘直接输入乐曲(仅适合 ICE-200 实时仿真器)
- ;\* 作者: SL.
- :\*程序适用于所有单片机

\*

.include"8515def.inc" :文件头 AT90S8515 器件配置文件,不同的器件有不同的器件配置文件

rjmp RESET ;AVR 重新定位 .def TEMPDH =r2 :寄存器定义

.def TEMPDL=r3

.def CNT=r10

```
.def SCNN
         =r11
.def KEYN
         =r12
.def SCNK
         =r13
.def SCNDP =r14
.def KSNI
         =r15
.def TEMP
        =r16
                   :数据暂存器
.def TEMP1 = r17
.def TEMP2 = r18
.def TEMP3 =r19
.def SCNTT =r26;
.def MUSN
                   :输出乐曲声暂存器
        =r22
.def TONL =r21
                   :节拍码低位
.def TONH = r20
                   :节拍码高位
.def PLYTON =r25
                   :存乐曲码
.def TONSET =r24
.def TONLNG
                   :存节拍码
            =r23
.cseg
.org 0x06
                      ;TIM1 OVF 定时器 1 溢出中断处理入口地址
intt1:
      RJMP
            OUTPM
                      :转定时器 1 溢出中断处理,发音周期到,则跳转到发音输出态
.cseg
                      ; 定时器 1 溢出中断处理程序,发音起始地址
.org 0x010
                      :发音周期到重新装入计时值并将输出到 PORTC 🗆
                         :重新将 TONH 新计时值载入 TCNT1H 内
OUTPM: OUT
            TCNT1H.TONH
   OUT
         TCNT1L.TONL
                          ; 重新将 TONL 新计时值载入 TCNT1L 内
                          :先检测 PORTC 口是否为 1 而跳转
   SBIS
         PORTC,00
                          ;若是 PORTC 口为 0 则跳到 SETOP1 令 PORTC 口转为 1
   RJMP
         SETOP1
                          ;若 PORTC 为 1 则令 PORTC 转为 0
SETOP0: CBI PORTC,00
   LDI MUSN.$00
                          ;同时令 MUSN 为 00 值
                          ;回中断前主程序并令可再次中断返回
   RETI
SETOP1: SBI PORTC.00
                          ;若 PORTC 为 0 则令 PORTC 转为 1
   LDI MUSN.$01
                          :同时令 MUSN 为 01 值
   RETI
                          ; 回中断前主程序并令可再次中断返回
.cseg
                          ;主程序起始地址,必须跳过中断区
.org 0x020
RESET:
                          ;RAMEND 为 8515def.inc 内建值为 025FH
   ldi temp,low(RAMEND)
   out SPL,temp
                          :启始堆栈指针低位将 TEMP=02H 放入 SP=3DH
;若硬件堆栈或者片 AVR 片内含 SRAM 小于 256B 时,下列二行程序可省略,
   ldi temp,high(RAMEND)
                          ;以 TEMP=R16<5F 为数据装入缓冲暂存器
   out SPL+1,temp
                          :堆栈指针高位将 R16=TEMP=5FH 放入 SPL+1=3EH
                          ;在使用看门狗计时器前需重设看门狗计时器,为
   wdr
                          :避免在接下来程序前就因 WDT 已快计时溢出而重设
                          ;WDTCR 地址$21 设定以 TEMP 缓冲令 WDE=D3=1
      temp,$0F
   out WDTCR,temp
                          ;并会预除为 2048mS 设定 WDE=1=D3 输出到 WDTCR 内
```

```
:令 MUSN 为 00 值
   LDI MUSN,$00
                         ;令 TEMP 暂存器放入 00
   ldi temp,$00
   OUT
                         ;TEMP=00 内含输出到 TCCR1A内禁止比较器及 PWM 动作
         TCCR1A,TEMP
                         ;将 TEMP=00 内含输出到 TCCR1B 内停止 TC1 计时及捕抓
   OUT
         TCCR1B,TEMP
                         :将 02 值预存入 SRAM 的 0100H 内作 TC1 的
   LDI
         TEMP,$02
   STS
         $0100,TEMP
                         :TCCR1B 控制内含令 TC1 为计时预除 8
LEDA: CLI
                         ;中断总开关 sreg=d7=i=1
                            ;令 toiel=1 触发中断
   Ldi
         r16,0b10000000
                            :将 R16 的 D7=1 令 TOIE1=1 触发中断
         timsk,r16
   out
                         ;设 AVR 单片机 I/O 口方向宏寄存器为输出
   LDI
         TEMP,$FF
   OUT
                         ;A 口为输出
         DDRA,TEMP
   OUT
         DDRB.TEMP
                         ;B 口为输出
   OUT
         DDRC,TEMP
                         ;C 口为输出
   OUT
                         :D 口为输出
         DDRD.TEMP
   LDI
         TEMP.0B11111111
                         :关灭 I/O 口的 LED 发光二极管
                         :C 口输出乐曲声
   OUT
         PORTC.TEMP
   OUT
                         ;关 A 口 LED 灯,硬件设定高电平 LED 暗
         PORTA.TEMP
   OUT
         PORTB, TEMP
                         :关 B 口 LED 灯,硬件设定高电平 LED 暗
   OUT
         PORTD, TEMP
                         ;关 D 口 LED 灯,硬件设定高电平 LED 暗
   CLR
         TEMP2
                         :暂存器清零
   CLR
         TEMP1
                         :暂存器清零
                         :暂存器清零
   CLR
         KSNI
   LDI
         SCNTT.$02
   CLR
         TONLNG
                         :暂存器清零
STARTP: WDR
                         :关看门狗
   LDI
         ZH,HIGH(PLYTAB*2) ;启动演奏则令数据装入 Z 地址
   LDI
         ZL,LOW(PLYTAB*2)
                         :音乐演奏乐谱存放在 PLYTAB*2 起始地址
NEXMUT:
         LPM
                      ;将 Z 所指程序存储器乐曲,依次取音符码及节拍码置于 R0
   MOV
         PLYTON,R0
                      :将取出的第一个音符码装入 PLYTON 作周期控制
   LD
         R0.Z+
                      ;以 LD R0,Z+指令使得 Z 间接寻址加 1
   LPM
                      :将 Z 所指程序存储器乐曲.依次取节指码置于 R0
   MOV
         TONLNG,R0
                      ;将取出的第一个节拍码装入 PLYTON 作节拍控制
   OR
         R0.PLYTON
                      :将此 R0 节拍码与音符码 PLYTON 作 OR 运算
   LD
         R0,Z+
                      ;以 LD R0,Z+指令使得 Z 间接寻址加 1
   BRNE
                      :若音符码及节拍码非为全 00 值,则跳到 PLAYM 演奏
         PLAYM
   LDI
         TEMP,$00
                      :若音符码及节拍码全为零(0000),则为乐曲结束标记
   OUT
         TCCR1B.TEMP
                      :将 TEMP=00 内含输出到 TCCR1B 内停止 TC1 计时及捕抓
                      ;令中断总开关 SREG 的 I 标志清零,而禁止中断
   CLI
   SBI
         PORTD,00
                      ;令 PINC=1 将喇叭输出 OFF
   RJMP
         STARTP
                      :循环演奏
PLAYM: PUSH
            ZH
                      :进栈保存数据
                      ;进栈保存数据
   PUSH
         ZL
   TST
         PLYTON
                      ;检测 PLYTON 是否为 0
```

;若为 0 则跳至 MUSTD 作节拍等待

**BREQ** 

MUSTD

LDI ZH,HIGH(MUSTAB\*2) ;乐曲码装入 Z 地址

LDI ZL,LOW(MUSTAB\*2) ;计时器值存放于 MUSTAB\*2 起始地址 MOV TEMP,PLYTON ;将乐曲码 PLYTON 装入 TEMP 寄存器内

DECTEMP :寄存器 TEMP 减 1

LSL TEMP ;寄存器 TEMP 左移即 X2

ADD ZL,TEMP ;将正确的计时器控制乐曲码的存表位移且使 TEMP 加入 ZL

LDI TEMP,\$00 :令 TEMP=00 以便让 ZH 与进行标志位 C 相加

ADC ZH,TEMP :将 ZH与 TEMP=00 以及进行标志位 C 相加得到真正的 Z 地址值

LPM ;将 Z 所指 PROM 的预存乐曲码计时长度低位值装入 R0

MOV TONL,R0 ;将乐曲码计时长度低位值 R0 装入 TONL 内

OUT TCNT1L,R0 ;将乐曲码计时长度低位值 R0 也装入 TCNT1L 内

LPM :将 Z 所指 PROM 之预存乐曲码之计时节拍码置于 R0

MOVTONH,R0;将节拍高位值 R0 装入 TONH 内OUTTCNT1H,R0;将节拍高位值 R0 装入 TCNT1H 内POPZL:出栈将 ZL,ZH 由堆栈指针依次取回

POP ZH :出栈

LDS TEMP,\$0100 ;将 SRAM 地址 0100H 之内容装入 TEMP 内

OUT TCCR1B,TEMP ;将原 0100H 的 SRAM 内容输出到 TCCR1B 控制 TC1 SEI :内容 02 令 TC1 为计时预除 8,令中断总开关 I=1 触发

MUSTD: RCALL PLYDEL ;调用延时子程序 0.2S

DECTONLNG ;将节拍码 TONLNG 减 1

BRNE MUSTD ;若节拍码 TONLNG 不为 0 则转回,再发音,为 0 则顺执

RJMP NEXMUT :继续到 NEXMUT 取乐曲码和节拍码

PLYDEL:LDI TEMP,185 ;延时子程序,185x1mS=185mS,

;即 PLYDEL=185mS 为十进制时间常数

DT3: LDI TEMP1,04 ; 送时间常数 4X250 \( \mu \) S=1mS,DT3 约为 1mS

DT2: LDI TEMP2,250 ;250 为十进制时间常数,250X8X125nS=250mS,dt2=250 \( \mathred{\psi} \) S

DT1: WDR ;1T WDR ;2T WDR ;3T WDR ;4T

WDR ;5T
DECTEMP2 ;6T,TEMP-1

BRNE DT1 ;8T,TEMP2 不为 0(则共执行 250X8XT=250 \mu S)转,

;为0按顺序执行

DECTEMP1 :TEMP1-1

BRNE DT2 ;TEMP1 不为 0(则共执行 250X4US=1mS)转,为 0 按顺序执行

DECTEMP ;TEMP-1

BRNE DT3 :TEMP 不为 0(则共执行 185X1mS=185mS)转,为 0 按顺序执行

RET ;子程序返回

:约定:因为计算机不能表示简谱乐曲,低音用数字后一点表示,

;高音用数字前一点表示,

;半音用#号,'为隔开音符,

:乐曲节拍应对照简谱查看,音长为节拍,

;一拍为 04,3/4 拍为 03,1/2(2/4)拍为 02,1/4 拍为 01,

;00 为表示休止符,

;00 00 连续两个字节为零,表示乐曲结束

#### 乐曲低八度音

曲码号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
音符号	1	#1	2	#2	3	4	#4	5	#5	6	#6	7

\*

乐曲中音

曲码号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
音符代	1	#1	2	#2	3	4	#4	5	#5	6	#6	7

乐曲高八度音

曲码号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
音符号	1	#1	2	#2	3	4	#4	5	#5	6	#6	7

.EQU PLYTAB=0X0100 ;乐曲存放首地址

.EQU MUSTAB=0X00A0 ;乐曲音符表存放首地址

.cseg ;实例

.org PLYTAB ;"祝你生日快乐" 乐曲 1=C 3/4 乐曲存放起始地址,请查看对照简谱乐曲

:

#### 例: 生日快乐歌 1=C 3/4

曲码

曲码

;注意:曲码中不能用小数点,只能用逗号隔开,否则汇编时造成死机

; | 5 5, 6 5 |

.DB 20,02,00,01,20,01,22,04,20,04;

; | .1 7 - |

```
.DB 25,04,24,04,00,04
                                     5 |
        5
                      5,
                              6
    .DB 20,02,00,01,20,01,22,04,20,04
    ; | .2
             .1
    .DB 27,04,25,04,00,04
        5
                       5,
                            .5
                                   .3 |
    .DB 20.02,00,01,20,01,32,04,29,04
    ; | .1
               7
                      6
    .DB 25,04,24,04,22,04
   ; | .4
                                  .1
                     .4
                            .3
    .DB 30,02,00,01,30,01,29,04,25,04
    ; | .2
             .1
    .DB 27,04,25,04,00,04
    ;REAGAIN
   ; | 5
                                     5 l
                       5,
                              6
    .DB 20,02,00,01,20,01,22,04,20,04
   ; \mid .1
               7
    .DB 25,04,24,04,00,04
   ; | 5
                                     5 l
                       5,
                              6
    .DB 20,02,00,01,20,01,22,04,20,04
    ; | .2
             .1
    .DB 27,04,25,04,00,04
   : | 5
                       5,
                            .5
                                   .3 |
    .DB 20,02,00,01,20,01,32,04,29,04
    ; 1.1
               7
                      6
    .DB 25,04,24,04,22,04
                     .4
                            .3
    .DB 30,02,00,01,30,01,29,04,25,04
             .1
    .DB 27,04,25,04,00,04
            万水千山总是情
.db 17,04,18,04,20,06,20,02,22,04,20,04,17,12,15,04 ;
                                                       ;注意:08 应写成 8 才能编译通过
.db 13,06,17,02,15,04,13,04,10,12,10,04,8,8,13,04
.db 15,04,17,04,20,04,22,04,17,04,15,15,15,04,00,04
.db 17,04,18,04,20,06,20,02,22,04,20,04,17,12,15,04
.db 13,06,17,02,15,04,13,04,10,12,10,04,8,8,13,06
.db 17,02,15,06,13,02,13,04,10,04,13,15,13,8,17,04
.db 20,04,22,12,25,10,22,04,18,04,20,06,22,02,20,12
.db 17,04,20,8,17,04,20,04,22,12,25,04,25,04,22,04
.db 20,04,17,04,15,15,15, 8,17,04,18,04,20,06,20,02
.db 22,04,20,04,17,12,15,04,13,06,17,02,15,04,13,04 ;
.db 10,12,10,04,8,8,13,04,17,04,15,06,13,02,10,04
.db 12,04,13,15,13,15
    .DB 00,00
                     ; END
```

```
.cseg
```

.org MUSTAB ;音符表地址标号

;约定:低音为数字后一点表示,高音为数字前一点表示,

; 半音为#号,'为隔开音符

;1 2 3 4 5 6 7 8 9 ;1. '#1. '2. '#2. '3. '4. '#4. '5. '#5.

;10 11 12 13 14 15 16 17 18

;6. '#6. '7. '1 '#1 '2 '#2 '3 '4

.DW 63627,63730,63835,63927

.DW 64020,64102,64185,64259

.DW 64330,64399,64463,64523

.DW 64579,64632,64683,64731

.DW 64776,64819

21 22 23 24 25 :19 20 26 27 '7 ' 1 '#.1 '.2 ;#4 '5 '#5 '6 '#6 30 33 34 35 36 ; 28 29 31 32 '.5 '#.5 '.6 '#.6 '.7 '#.2 '.3 '.4 '#.4

.DW 64859,64897

.DW 64933,64967,64999,65029

.DW 65057,65084,65109,65133

.DW 65156,65177,65197,65216

.DW 65243,65251,65267,65282

#### 7.3.3 键盘扫描程序说明

源程序见 SLAVR73A(73B).ASM(其中部分程序,键盘扫描程序,可供调用)

SCAN1: PUSH XH ;键扫显示子程序。

PUSH XL ;将 xI 压入堆栈

PUSH TEMP3
PUSH TEMP2

PUSH TEMP1

PUSH TEMPT

PUSH TEMP

LDI XL,\$60

SET ;T 标志为 1 表示未按键

LDI SCNN,\$00 ;按键起始扫描码 SCNN 为 00

LDI SCNDP, 0B11011111 ; 令 6 位七段 LED 扫描显示码初始为 11011111

LDI CNT, \$06 ; 七段 LED 共 6 位故 CNT=6 为位数计数

LDI KSNI, 0B11110111 ;4\*4 键盘扫描码 KSNI 初始为 11110111

COL1: LDI TEMP, \$FF ; PORTB 设定为输出

OUT DDRb, TEMP

OUT DDRC, TEMP ; PORTC 设定为输出

OUT PORTC, TEMP

OUT DDRd, TEMP ; PORTD 设定为输出

OUT PORTd, SCNDP ;6 位七段 LED 扫描显示码输出到 PORTD

LD R1, X+ ;要显示于七段 LED 的间接寄存器 X 中的内容送入 R1 并令 X 加 1

OUT PORTb,R1 ;显示内容输出到 PORTB 以驱动 LED 显示

RCALL DELAY :调用延时以显示此位数一段时间

MOV TEMP, CNT ;LED 位数为 6 而按键码行数为 4 故需作 CNT 值检测

SUBI TEMP,\$03 :CNT=TEMP 与 3 相减比较

BRCS NOSK ; 位数扫描 CNT 超过 3 则 C 为 1 跳到 NOSK 不作按键处理

LDI TEMP1,\$04 ;一共要检查 4 个按键

LDI TEMP, OBO0001111 ;设定 PCO-PC3 为输出 PC4-PC7 为输入

OUT DDRc, TEMP

RCALL DELYT ;调用延时以稳定读取键盘 I/O 输入端

IN TEMP, PINc ;读取 C 口检测 PC7-PC4 看是否有按键低电位输入

ANDI TEMP, OB11110000 ; 取 TEMP 的高 4 位

SWAP TEMP ; 键码顺序为 PC4-PC7 故将 TEMP 的高低 4 位互换成 DO-D3

KROW: SEC ;令 C 标志为 1 以便将键盘码 DO-D3 移到 C 标志位检测 ROR TEMP ;TEMP 的内容右移 1 位将第一个键码 DO=PC4 移到 C 标志位检测

BRCS NOKEY ;若有键按下则测到 PC4=D0=0, 若 C=1 无按键则转到 NOKEY

CLT ;若 PC4=D0=CF=0 表示有按键令 T=0 表示有按键

MOV KEYN, SCNN ;把按键扫描码 SCNN 送键码 KEYN 中保存

SBIS PINd.\$07

ADIW KEYN, \$10 ;判定 SHIFT 键是否按下,按下则键值加 10

NOKEY: INC SCNN ;按键扫描码 SCNN 加 1
DEC TEMP1 ;扫描读取键数 TEMP1 减 1

BRNE KROW ;每行有 4 个按键如 TEMP1 不为 0 则跳到 KROW 再检测 PC5-PC7 SEC ;此行 4 个键码检测完后令 C 为 1 以方便键盘扫描码 KSNI 内容的移位

ROR KSNI ;键盘扫描码 KSNI=CF=1>11110111 移位以进行下一行按键扫描

NOSK: SEC ;令进位标志 CF=1

ROR SCNDP ;将扫描显示码 SCNDP 左移作下一位扫描 DEC CNT ;共需作 6 位数扫描显示故 CNT 减 1

BRNE COL1 :CNT 减 1 不为 0 则跳回 COL1 再作扫描显示及读取键盘输入

LDI TEMP, \$FF ;若已完成全部扫描显示和读取按键则令 TEMP=Off OUT DDRC, TEMP ;TEMP 输出到 DDRC 设定 PORTC 为输出驱动 LED

OUT PORTC, TEMP

POP TEMP ;出栈

POP TEMP1
POP TEMP2
POP TEMP3
POP XL
POP XH

RET ; 子程序返回

### 7.3.4 十进制计数显示

源程序:SLAVR734.ASM

应用例子\*.ASM,必须编译生成\*.OBJ 文件才可调试,如要修改\*.ASM,必须修改文件属性,去掉\*.ASM 只读文件属性。

#### ★ 必须按下图接线才能正常工作!

;\* 标题:用二位 LED 显示十进制计数

;\* 版本: 1.0

;\*最后更新日期: 2000.08.08 ;\* 支援 E-mail: gzsl@sl.com.cn

;\* 描述


;\* 用 AVR AT90S1200 的 D 口接二只 LED 数目管, PB7, PB6 作片选, 硬件设定 D 口高电平 LED 灯

;\* 亮,B口低电平选中 LED,即选用共阴极数目管,最大显示十进制 99。硬件接线原理图如下:

;\* 作者: SL.Z

;\* 程序适用于所有单片机

.\*



.include"1200def.inc" ;AT90S1200 配置文件

.org \$0000

rjmp reset

.org \$0010

reset:Idi r20,\$ff ;设B口、D口为输出 out ddrb,r20 ;B口方向寄存器

out ddrd, r20 ;D 口方向寄存器

sbi \$18,7 ;硬件设定 B 口低电平选中 LED, PB.7 关高位 LED,

sbi \$18,6 ;PB.6 关低位 LED

Idi r20,\$fe ;建字形表

mov r0, r20 ;0

ldi r20,\$b0

mov r1, r20 ;1

ldi r20,\$ed mov r2,r20 ;2

ldi	r20,	\$f9
-----	------	------

h	а	ь	С	d	e	f	g	十六进制码	字形	R
1	1	1	1	1	1	1	0	FEH	0	R0
1	0	1	1	0	0	0	0	B0H	1	R1
1	1	1	0	1	1	0	1	EDH	2	R2
1	1	1	1	1	0	0	1	F9H	3	R3
1	0	1	1	1	0	1	1	B3H	4	R4
1	1	0	1	1	0	1	1	DBH	5	R5
1	1	0	1	1	1	1	1	DFH	6	R6
1	1	1	1	0	0	0	0	F0H	7	R7
1	1	1	1	1	1	1	1	FFH	8	R8
1	1	1	1	0	0	1	1	F3H	9	R9
1	1	1	1	0	1	1	1	F7H	Α	R10
1	0	0	1	1	1	1	1	9FH	В	R11
1	1	0	0	1	1	1	0	CEH	C	R12
1	0	1	1	1	1	0	1	BDH	D	R13
1	1	0	0	1	1	1	1	CFH	E	R14
1	1	0	0	0	1	1	1	C7H	F	R15



硬件设定高电平

LED数目管点亮

mov r3, r20 ;3

ldi r20,\$b3

mov r4, r20 ;4

ldi r20,\$db

mov r5, r20 ;5

ldi r20,\$df

mov r6, r20 ;6

Idi r20,\$f0

mov r7, r20 ;7

Idi r20,\$ff

mov r8, r20 ;8

Idi r20,\$f3

mov r9, r20 ;9

ldi r20,\$f7

mov r10, r20 ;A

Idi r20,\$9f

mov r11, r20 ;B

Idi r20,\$ce

mov r12, r20 ;C

ldi r20,\$bd

mov r13, r20 ;D

Idi r20,\$cf

mov r14, r20 ;E

Idi r20,\$c7

mov r15, r20 ;F

bclr 7 ;清 I 标志,关中断

clr r28 ;(28)=\$00 main: ldi r20,\$28 ;扫描次数

start: mov r30, r28 ; 十位显示字符值,第一次显示 0

display:andi r30,\$f0 ; 取十位

 swap r30
 ;半字节交换,获取 Z 地址

 ledh:
 Id r25,z
 ;LED 高位,复位后(R31)=\$00

out portd, r25 ;送D口显示

sbi \$18,6 ; 关个位,硬件设定高电平不亮 cbi \$18,7 ; 选通十位,硬件设定低电平亮

| Idi r27,\$10 ;延时常数 | delay1: dec r26 ;-1,延时

brne delay1 ;不为 0 转 dec r27 ; -1,延时 brne delay1 ; 不为 0 转 sbi \$18,7 ; 关十位

nop

mov r30, r28 ; 个位显示字符值, 第一次显示 0

andi r30,\$0f ;取个位 ledl: ld r25,z ;荻显示字符

out portd, r25 ;送D口显示

sbi \$18,7 ; 关十位,硬件设定高电平不亮 cbi \$18,6 ; 选通个位,硬件设定低电平亮

Idi r27,\$10 ;延时常数 delay2: dec r26 ; -1,延时

> brne delay2 ; 不为 0 转 dec r27 ; -1,延时 brne delay2 ; 不为 0 转

> > sbi \$18,6 ; 关个位

nop

dec r20 ;显示数-1

brne start ;(R20)不为 0 转,

inc r28 ;+1

rjmp main ;返回主程序

### 7.3.5 廉价的 A/D 转换器


源程序:SLAVR735.ASM

#### ★ 必须按下图接线才能正常工作!

AVR 单片机的 AT90 系列片内置有模拟比较器。这一节介绍用 AT90S1200 单片机实现廉价 A/D 转换器

#### 一 硬件设计

使用 AVR 单片机及一个外部电阻和一个外部电容器设计成一个 A/D 转换器,并使用片内的定时器/计数器中断和模拟比较器中断。采用 RC 模拟转换原理。这程转方法在精确度和转换时间的花费上是较低的,适用一般要求不高的场合。硬件连接如图 6.1




```
二 软件编程 (源程序为:模拟比较 AD.ASM)
;*******************AVR 单片机实用实验程序 ****
;* 标题:
        廉价的 A/D 转换器
;* 版本: 1.0
;* 最后更新日期:2000.08.08
;* 支援 E-mail: gzsl@sl.com.cn
;* 描述
;* 用 AVR Studio 调试软件窗口观察指令执行变化情况
;* 作者: SL.Z
;* 程序适用于所有 AT90S 系列单片机
;* 硬件电路及说明阅<<廉价的 A/D 转换器>>一文
;* 本程序实测调试通过
.include"1200def.inc" ;应用器件配置文件,*.ASM 所在文件夹中不能缺,不然汇编出错提示
.org $0000
  rjmp reset
            ;复位处理
            ;EXT_INTO 外部中断入口地址
.org $0002
  rjmp inter
               ;转 T0 溢出中断服务程序
            ;TIMI_CAPT 定时器外部中断入口地址
.org $0003
                ;转模拟比较器处理中断服务程序
  rjmp inter
.org $0010 ;主程序
reset: Idi r20,$ff
                ;设置 D 口为输出
```

out ddrd, r20 ;送 D 口方向寄存器

sbi \$18,7 ;置 I/O 寄存器 PORTB 的 7 位, LED 数目管十位片选 sbi \$18,6 ;置 I/O 寄存器 PORTB 的 6 位,数目管个位片选

h	а	b	С	d	е	f	g	十六进制码	字形	R
1	1	1	1	1	1	1	0	FEH	0	R0
1	0	1	1	0	0	0	0	B0H	1.	R1
1	1	1	0	1	1	0	1	EDH	2	R2
1	1	1	1	1	0	0	1	F9H	3	R3
1	0	1	1	1	0	1	1	B3H	4	R4
1	1	0	1	1	0	1	1	DBH	5	R5
1	1	0	1	1	1	1	1	DFH	6	R6
1	1	1	1	0	0	0	0	F0H	7	R7
1	1	1	1	1	1	1	1	FFH	8	R8
1	1	1	1	0	0	1	1	F3H	9	R9
1	1	1	1	0	1	1	1	F7H	Α	R10
1	0	0	1	1	1	1	1	9FH	В	R11
1	1	0	0	1	1	1	0	CEH	C	R12
1	0	1	1	1	1	0	1	BDH	D	R13
1	1	0	0	1	1	1	1	CFH	E	R14
1	1	0	0	0	1	1	1	C7H	F	R15



**使件设定高电**平

LED数目管点亮

Idi r20,\$fe ;R0-R15 存放显示字符.见表 6.1

mov r0, r20 ;0

Idi r20,\$b0

mov r1, r20 ;1

Idi r20,\$ed

mov r2, r20 ;2

Idi r20,\$f9

mov r3, r20 ;3

ldi r20,\$b3

mov r4, r20 ;4

Idi r20,\$db

mov r5, r20 ;5

Idi r20,\$df

mov r6, r20 ;67

ldi r20,\$f0

 $\quad \text{mov } r7, r20 \qquad \quad ;7$ 

ldi r20,\$ff

mov r8, r20 ;8

ldi r20,\$f3

mov r9, r20 ;9

Idi r20,\$f7

mov r10, r20 ; A

ldi r20,\$9f

mov r11, r20 ;B

Idi r20,\$ce

mov r12, r20 ;C

Idi r20,\$bd

```
mov r13, r20
                 ;D
   Idi r20,$cf
   mov r14, r20
                 ;E
   Idi r20,$c7
   mov r15, r20
                 ;F
      rcall conini;初始化 A/D 转换器
main:
                 :开中断
   sei
   Idi r16,$fc
                 ;置 B 口为输出,PB.0,PB.1 为输入,OB1111 1100
   out ddrb, r16
ddelay: clr r16
                    ;延时,清暂存计数器 1
      Idi r17,$f1;复位暂存计数器 2
loop: inc r16
                 ;清暂存计数器 1,加 1 计数
   brne loop
                    ;检查暂存计数器 1 不为 0 转,为 0 顺执
                ;清暂存计数器 2,加 1 计数
   inc r17
                    ;检查暂存计数器 2 不为 0 转,为 0 顺执
   brne loop
   rcall adconv
                 ;调用启动转换器
wait: brtc wait
                    ;等待中断, T 标志被清零转移, 为 1 顺执
   clt
                    ;清T标志
                   ;调用取显示
      rcall fetch
      ldi r20,$38
                    ;反复显示次数
start: mov r30, r28
                        ;R28 送 Z 寄存器低位
display:andi r30,$f0
                    ;显示高位,与,即屏蔽高位,
                    ;交换半字节, 取得高位数据地址
   swap r30
ledh: ld r25,z
                    ;取 LED 高位数据
                    :高位显示送 D 口
   out portd, r25
                    ;置位,关低位 LED 显示,
   sbi $18,6
   cbi $18,7
                    ;清零,硬件设定低电平选中高位 LED
   Idi r27,$10
                ;延时常数$10
delay1: dec r26
                    ;延时
   brne delay1
   dec r27
   brne delay1
   sbi $18,7
                    ;置位,关高位 LED
   nop
   mov r30, r28
                ;显示低位
   andi r30,$0f
ledl: Id r25,z
   out portd, r25
   sbi $18,7
                    ;置位,关高位 LED 显示,
                    ; 清零,硬件设定低电平 LED 亮,
   cbi $18,6
   Idi r27,$10
                 ;延时常数$10
delay2: dec r26
                   ;延时
```

brne delay2

```
dec r27
   brne delay2
   sbi $18,6
                       ;关低位 LED
   nop
       dec r20
                  ; -1,
   brne start
                   ;不为 0 转,原(R20)=$38 即扫描显示 38 次
    rjmp main
                   ;返回主程序
inter: in r28,tcnt0
                      ;中断服务程序
   clr r16
                   ;关闭 T0
   cli
   out tccr0, r16
   cbi portb,5
   set
    reti
conini: Idi r16,$0b
   out acsr, r16
       Idi r16,$02
   out timsk, r16
       cbi portb,5
    ret
adconv: Idi r16,$40
   out tcnt0, r16
   clt
       Idi r16,$02
   out tccr0, r16
   sbi portb,5
    ret
fetch: mov r18, r28
                       ;取显示
       swap r18
                       ;半字节交换
       andi r18,$0f
                       ;与,屏蔽低位
       dec r18
                       ; -1
       dec r18
       dec r18
       dec r18
       brne 150
                       ;R18 不为 0 转
       mov r18, r28
       andi r18,$0f
                       ;与,屏蔽低位
       rjmp fee
  150: dec r18
       brne 160
       mov r18, r28
```

```
andi r18,$0f
       ori r18,$10
       rjmp fee
  160: dec r18
       brne 170
       mov r18, r28
       andi r18,$0f
       ori r18,$20
       rimp fee
  170: dec r18
                   ; -1
       brne 180
                   ;不为 0 转,为 0 顺执
       mov r18, r28
       andi r18,$0f;与
       ori r18,$30 ;或
       rjmp fee
  180: Idi r28,$ff
                       ;(R28)=$FF
       ret
  fee: cbi eecr,0
                       ;清 I/O 寄存器 EEPROM 控制寄存器 EECR 的 0 位,设为读操作
       out eear, r18; R18 送 EEPROM 地址口, 输出地址
                       ;置位 I/O 寄存器 EEPROM 控制寄存器的 0 位,读选通
       sbi eecr,0
       in r28,eedr ;荻得数据,EEPROM 数据寄存器内容送 R28
       ret
.eseg
.org $0000
                   ; EEPROM 数据地址首址
.db 0x00,0x00,0x03,0x14,0x21,0x25,0x2f,0x33
.db 0x38,0x3f,0x47,0x52,0x59,0x6a,0x78,0x7d
.db 0x81,0x86,0x8b,0x90,0x9a,0x9f,0xa4,0xa7
.db 0xac,0xaf,0xbe,0xc5,0xc9,0xca,0xce,0xd0
.db 0xd3,0xd5,0xd7,0xd9,0xda,0xdf,0xe0,0xe1
.db 0xe2,0xe3,0xe4,0xe5,0xe6,0xe8,0xe9,0xec
.db 0xed,0xee,0xef,0xf0,0xf3,0xf4,0xf5,0xf6
.db 0xf8,0xf9,0xfa,0xfc,0xff,0xff,0xff,0xff
```

### 7.3.6 高精度廉价的 A/D 转换器

#### --- 用网络电阻组成的高精度 A/D 转换器

源程序:SLAVR736.ASM

#### ★ 必须按下图接线才能正常工作!

;\* 标题: 高精度廉位的 A/D 转换器

;\* 版本: 1.0


;\* 最后更新日期:2000.08.08 ;\* 支援 E-mail: gzsl@sl.com.cn

;\* 描述

;\* 用网络电阻实现高精度廉位的 A/D 转换,本程序实测调试通过

;\* 作者: SL.Z

:\* 程序适用于所有单片机



.org \$0000

rjmp reset

.def temp=r16

.def temp1=r17

.equ label=\$0100 ;字型表首址

.org \$0010

reset: Idi r20,\$02 ;设堆栈指针

out sph, r20

out spl,r20

Idi r20,\$ff ;设置 D 口、C 口为输出

out ddrd, r20

out ddrc,r20

Idi r20,\$f0 ;设 PB7~PB4 为输出,PB3~PB0 为输入

out ddrb, r20

out portb, r20

clr r20 ;清C口


out portc, r20

```
sbi $18,7
                 ;关显示,硬件设定片选 LED 数目管低电平亮,高电平关
   sbi $18,6
   cli
                     ;关中断
   Idi zh,high(label*2);
       Idi temp, $00
main:
   nop
loop1:
      out portc, temp
   nop
   nop
   nop
                    ;读模拟比较器控制和状态寄存器
   in temp1,acsr
   sbrs temp1,5
   rjmp naco
                 :模拟比较器输出为 0 转
   rjmp haco
                 ;模拟比较器输出为1转
naco: inc temp;+1
   brne loop1
                 :不为0转
   Idi temp, $ff
haco: mov r28, temp;暂存
   Idi r20,$38
display:mov temp, r28
                     ;显示十位字型
   andi temp, $f0
   swap temp
   clr zl
   add zl,temp
ledh: Ipm
                     ;取十位字型
   out portd, r0
   sbi $18,6
                     ;关 PB.6 硬件设定片选 LED 数目管高电平关,低电平开(灯亮)
                    ;开 PB.7
   cbi $18,7
   rcall delay
   mov temp, r28
                ;显示个位
   andi temp, $0f
   clr zl
ledl: add zl,temp
   Ipm
                 ;取个位字型
   out portd, r0
                 ; 关 PB.7 硬件设定片选 LED 数目管高电平关,低电平开(灯亮)
   sbi $18,7
                 ;开PB.6
   cbi $18,6
                ;调用延时
   rcall delay
      dec r20
   brne display
   rjmp main
delay: Idi r27,$10;延时子程序
delay1: dec r26
   brne delay1
```

dec r27 brne delay1

sbi \$18,7 ;关 PB.7 ret ;子程序返回

h	а	ь	С	d	е	f	g	十六进制码	字形
1	1	1	1	1	1	1	0	FEH	0
1	0	1	1	0	0	0	0	BOH	1
1	1	1	0	1	1	0	1	EDH	2
1	1	1	1	1	0	0	1	F9H	3
1	0	1	1	1	0	1	1	B3H	4
1	1	0	1	1	0	1	1	DBH	5
1	1	0	1	1	1	1	1	DFH	6
1	1	1	1	0	0	0	0	F0H	7
1	1	1	1	1	1	1	1	FFH	8
1	1	1	1	0	0	1	1	F3H	9
1	1	1	1	0	1	1	1	F7H	Α
1	0	0	1	1	1	1	1	9FH	В
1	1	0	0	1	1	1	0	CEH	С
1	0	1	1	1	1	0	1	BDH	D
1	1	0	0	1	1	1	1	CFH	E
1	1	0	0	0	1	1	1	C7H	F



硬件设定高电平

LED数目管点亮

.cseg

.org \$0100 ;字型表首址 .dw 0xb0fe,0xf9ed,0xdbb3,0xf0df

.dw 0xf3ff,0x9ff7,0xbdce,0xc7cf

# 7.3.7 星星灯

### 源程序:SLAVR737.ASM

用 AVR 单片机 8 位数据产生随机数,由 PORTA 口及 PORTC 口输出随机数,在 8X8 LED 上显示,硬件接线电路见"7.3.8 按钮猜数"。随机数的种子由程序设定(也可外接开关设定),启动种子后,由移位寄存器以互斥的异或逻辑组合返回循环产生。

.include"8515def.inc"

rjmpRESET

.def temp =r16 ;暂存器 .deftemp1 =r17 ;暂存器 1

.defudata =r21 ;存随机数送 A 口 .defddata =r22 ;存随机数送 C 口

.cseg

.org 0x10

RESET: Idi temp, high(RAMEND);设堆栈指针

out SPH, temp

Idi temp, low(RAMEND)

out SPL, temp

ldi ;设A口、C口为输出 temp, 0xff ;送方向寄存器 A out ddra, temp ddrc, temp ;送方向寄存器 C out ;关看门狗 wdr start: ldi udata,0x6a ; 设置随机数初值 ldi ddata,0x3c

startp: out porta,udata ;输出到 A 口 out portc,ddata ;输出到 C 口 ldi temp,0x80 ;设延时常数

Iditemp,0x80;设延时常数rcalldelay;调用延时子程序


rcall randm ;调用十六位随机数子程序

rjmp startp

delay: ;通用延时子程序从略

. . . .

### 16 位移位产生随机数原理图



# 8-16 位移位寄存器产生随机数循环组合

位 数	循	环输入组	且合 S=	2 ^ n-1 Qn XOR Qm
8	Q2	Q3	Q4	Q8 (现程序按钮猜数采用 8 位数)
9	Q5	Q9		
10	Q7	Q10		
11	Q9	Q11		
12	Q2	Q10	Q11	Q12
13	Q1	Q11	Q12	Q13
14	Q2	Q12	Q13	Q14
15	Q14	Q15		
16	Q4	Q13	Q15	Q16

randm: ;产生十六位随机数子程序

mov temp,udata ;产生A口随机数

mov temp1,udata ;

rol temp ;通过进位位左循环移位

eor temp1, temp ;异或

rol temp ; 通过进位位左循环移位 rol temp ; 通过进位位左循环移位

eor temp1, temp ;异或

mov temp,ddata ;产生C口随机数

swaptemp; 通过进位位左循环移位eortemp, temp1;异或通过进位位左循环移位roltemp; 通过进位位左循环移位rolddata; 通过进位位左循环移位roludata; 通过进位位左循环移位


ret ;子程序返回

## 7.3.8 按钮猜数程序

#### 源程序:SLAVR738.ASM

许多场合如按钮猜数(电脑摇奖,电脑选出幸运号),游戏开始按钮等待一个不规则且不定序的数据产生,即须要随机数发生器。随机数的种子由程序设定(也可外接开关设定),启动种子后,由移位寄存器以互斥的异或逻辑组合返回循环产生。产生随机数的原理图如下:


#### 16 位移位产生随机数原理图



8~16 位移位寄存器产生随机数循环组合

位 数	循:	环输入组	且合 S=	2^n-1 Qn XOR Qm
8	Q2	Q3	Q4	Q8 (现程序按钮猜数采用 8 位数)
9	Q5	Q9		
10	Q7	Q10		
11	Q9	Q11		
12	Q2	Q10	Q11	Q12
13	Q1	Q11	Q12	Q13
14	Q2	Q12	Q13	Q14
15	Q14	Q15		
16	Q4	Q13	Q15	Q16

以8X8 LED 阵列,开机时为了避免被使用者预测出压按时间对应随机数的变化值,故 LED 字幕以广告动画画面显示,并令随机数随着变化使无法预测随机数起始值,广告动画面共有四张,每张有8位数据。见"org dpfstb";



AVR 直接驱动 8X8 LED 按钮猜数电路及接线配置图

由按钮(PD1)按下,AVR 用 8 位数据产生随机数,由 PORTA 口及 PORTC 口输出随机数,在 8X8 LED 上显示好玩的真实的按钮猜数。

.include "8515def.inc"

.def peed =r16

.def dspn =r17 ;存显示初始动画次数

.def temp2 = r18

```
.def
       temp1
              = r19
.def
              = r20
       temp
              =r21
.def
       scndp
              =r22
.def
       cnt
.def
              = r23
                      ;存随机种子数
       rdata
.def
       rdata9 = r24
       dpfstb = 0x01e0
                         ;大小矩形图表首址
. equ
       randtb = 0x0210
                         ;随机数种子表首址
.equ
       numbertb=0x0240
                         ;0-9 数字表首址
.equ
.org $0000
   rimpRESET
                  ;Reset Handle
.cseg
.org $0010
RESET:
                                 ;设置堆栈$25F,见器件配置文件"8515def.inc"
              peed,high(RAMEND)
       ldi
       out
              SPH, peed
              peed, Iow(RAMEND)
       ldi
       out
              SPL, peed
       ldi
              peed, 0xff
                          ;对口初始化,
       out
              ddra,peed
                         ;设 A 口为输出
       out
              ddrc,peed
                         ;设 C 口为输出
                         ;PD1 作输入,且接内部上拉电阻
       ldi
              peed,0xfd
                         ;PD1 为输入,其余为输出
       out
              ddrd, peed
                         : 关 D 口
       ldi
              peed, 0xff
       out
              portd, peed
       ldi
              peed, 0x13
                          ;显示画面次数
                          ;显示初始动画
start:
       ldi
              dspn,0x06
       ldi
              zh,high(dpfstb*2)
              zl, low(dpfstb*2)
       ldi
              Idtb8
                          ;调用程序区数送到内存 RAM
dspfm:
       rcall
       ldi
              temp2,0xa0
                         ;显示动画面次数
dspfm1: rcall
              scan1
                         :调用从内存取数显示一次
                          ; I/O 口的位被置位跳行, 检测到 PD1 按下否
       sbis
              pind,01
                         ; 检测到 PD1 按下转
       rjmp
              getseed
                          ; -1
       dec
              temp2
                         :不为0转
       brne
              dspfm1
       dec
              dspn
                      ;初始画面次数-1
              dspfm
                          : 不为 0 转
       brne
                          ;转到显示初始动画
              start
       rjmp
                         ;+`1,根据 PD1 按下的时间,选择随机数种子
getseed:inc
              temp
                          ; I/O 口的位被置位跳行, 检测到 PD1 按下否
       sbis
              pind,01
                          ; 检测到 PD1 按下,继续计数
       rjmp
              getseed
       and i
                         ;按钮松开,取随机数种子与 0X0F 加
              temp,0x1f
       ldi
              zh, high (randtb*2)
       ldi
              zl, low(randtb*2)
```

```
add
              zI, temp
       Ipm
                         ;得到随机数种子
       mov
              rdata, r0
                         ;显示 8 个不同的随机数:
       ldi
              dspn,0x08
next:
                         ;调用产生随机数子程序
repeet: rcall
              randm
       rcall
              dspnumber
                         ;调用显示 8 个不同的随机数
                     ; -1
       dec
              dspn
                         ;dspn 不为 0 转
       brne
              repeet
                         ;调用产生随机数子程序
              randm
       rcall
guess1: rcall
              dspnumber
                         ;调用显示同一随机数,直到有键按下
                         :松开后再往下执行(1/0 口清零跳行)
       sbic
              pind,01
              guess1
                         ;转显示同一随机数,直到有键按下
       rjmp
wait:
       rcall
              dspnumber
       sbis
              pind,01
              wait
                         ;等待按钮按下
       rjmp
       ldi
              rdata9,0x03
                             ;显示动画三次
                             ;每次显示六幅画面
start0: Idi
              dspn,0x06
       ldi
              zh, high (dpfstb*2)
       ldi
              zl, low(dpfstb*2)
                             ;调用从 Z 指向的程序区取数据送到内存 0080-0087 中
dspfm0: rcall
              Idtb8
                             ;显示次数
       ldi
              temp2,0xa0
dspfm1a:rcall
              scan1
                             ;调用从内存 0080-0087 中取数据显示一次
                             :-1
       dec
              temp2
       brne
              dspfm1a
                             :不为0转
                         ;显示初始动画次数-1
       dec
              dspn
                             :不为0转
       brne
              dspfm0
       dec
              rdata9
                             ;显示动画三次-1
                             :不为0转
       brne
              start0
                             :转显示 8 个不同的随机数
       rjmp
              next
                              ;显示一个 0-9 数字的子程序
dspnumber:
       ldi
              zh, high (number tb*2)
       ldi
              zI, low(numbertb*2)
              zl.rdata9
       add
       rcall
              Idtb8
                             ;取数
       ldi
                          ;该数字重复显示 AOH 次
              temp2,0xa0
dspn1:
       rcall
              scan1
       dec
              temp2
       brne
              dspn1
       ret
scan1:
      push
              χl
                              :从内存 0080-0087 中取数据显示一次
       ldi
              temp, 0b01111111
       mov
              scndp, temp
       ldi
              cnt,0x08
col1:
       out
              portc,scndp
                             :显示屏幕的一列
```

### 广州天河双龙电子有限公司 http://WWW.SL.COM.CN

```
Id
                r1,x+
        out
                porta, r1
                delay
        rcall
        sec
        ror
                scndp
        dec
                cnt
                col1
        brne
                χl
        pop
        ret
Idtb8:
        ldi
                           ;从 Z 指向的程序区取数据送到内存 0080-0087 中
               x1,0x80
        ldi
               xh,0x00
        ldi
               temp1,0x08
        push
               χl
nexId1: Ipm
        st
               x+, r0
        Ιd
               r0,z+
        dec
               temp1
        brne
               nex Id1
        pop
               χl
        ret
                 ;通用延时子程序从略
delay:
. . . .
                             ;产生 8N(0≤N≤9)随机数子程序
randm:
        mov
               temp, rdata
        mov
               temp1, rdata
               temp1
        swap
               temp, temp1
        eor
        rol
               temp1
               temp, temp1
        eor
               temp1
        rol
               temp, temp1
        eor
        rol
               temp
               rdata
        rol
               rdata9, rdata
        mov
               rdata9,0x0f
        and i
               rdata9,0x0a
        срі
                             ;产生了一个 0≤RDATA9≤9 的随机数
        brsh
               randm
        Isl
               rdata9
               rdata9
        Isl
        Isl
               rdata9
        ret
.cseg
          dpfstb;
                             ;大小方框字形表
.org
;small o
```

```
0b0000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00011000
.db
        .db
        0b00000000,0b00000000,0b00111100,0b00100100
.db
.db
        .db
        0b0000000, 0b01111110, 0b01000010, 0b01000010
.db
        ;big
.db
        0b11111111, 0b10000001, 0b10000001, 0b10000001
.db
        0b10000001, 0b10000001, 0b10000001, 0b11111111
        0b0000000, 0b01111110, 0b01000010, 0b01000010
. db
.db
        .db
        0b0000000, 0b00000000, 0b00111100, 0b00100100
.db
        .cseg
                           ;随机数种子表
        randtb
.org
        0x5a, 0x7b, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07
.db
.db
        0x3b,0x8c,0x67,0x9a,0x99,0x7e,0x2d,0x3e
.db
        0x5c,0x6d,0x5b,0x7e,0xf6,0xe7,0x4c,0xc8
        0x69,0x9c,0xe2,0x75,0x6c,0xd3,0xe8,0x9a
. db
.cseg
                           :0-9 数字字形表
        numbertb
.org
;0
.db
        .db
        0b01000100,0b01000100,0b01000100,0b00111000
;1
.db
        0b00010000,0b00011000,0b00010000,0b00010000
.db
        0b00010000,0b00010000,0b00010000,0b00111000
;2
.db
        0b00011100,0b00100010,0b00100000,0b00010000
        0b00001000,0b00000100,0b00000010,0b00111110
.db
;3
        0b00111100,0b00010000,0b00001000,0b00010000
.db
        0b00100000,0b00100000,0b00100010,0b00011100
.db
;4
.db
        0b00100000,0b00110000,0b00101000,0b00100100
.db
        0b00100010,0b111111110,0b00100000,0b00100000
;5
        0b01111110,0b00000010,0b00111110,0b01000000
.db
        0b01000000,0b01000000,0b01000010,0b00111100
.db
:6
. db
        0b00110000,0b00001000,0b00000100,0b00111100
.db
        0b01000100,0b01000100,0b01000100,0b00111000
;7
.db
        0b01111100,0b01000000,0b00100000,0b00010000
```

```
.db
          0b00001000, 0b00001000, 0b00001000, 0b00001000
:8
.db
          0b00111000,0b01000100,0b01000100,0b00111000
          0b01000100,0b01000100,0b01000100,0b00111000
.db
;9
.db
          0b00111000,0b01000100,0b01000100,0b01111000
.db
          0b01000000,0b01000000,0b01000100,0b00111000
```

```
汉字的输入
  7.3.9
源程序:SLAVR739.ASM
  硬件电路见"7.3.8 按钮猜数程序"
 ;* 标题:
        汉字的输入
 :* 版本:
           1.0
              2000.08.08
 ;* 最后更新日期:
 ;* 支援 E-mail: gzsl@sl.com.cn
 ;* 描述
 ;* 用 AVR Studio 调试软件窗口观察指令执行变化情况
 :* 作者: SL.Z
 :* 程序适用于所有单片机
 .include "8515def.inc"
 .def
      dspn
             =r23
 .def
      temp2
           =r24
 .def
      temp1
           =r17
 .def
      temp
            =r18
 .def
           =r19
      scndp
 .def
            = r20
      cnt
       dpfstb = 0x01e0
 .equ
 .org $0000
  rjmp RESET
              ;Reset Handle
 .org $0010
 RESET:
  ldi r16,high(RAMEND)
                    ;设堆栈为$025F
  out SPH,r16
  ldi r16,low(RAMEND)
  out SPL,r16
                    ;设A口 C口为输出
       ldi
            r16,0xff
                    :A 口方向寄存器
       Out
            ddra.r16
                    :C 口方向寄存器
       out
            ddrc,r16
```

```
dspn,0x07
                                ;显示次数
dspfst: ldi
                zh,high(dpfstb*2)
                                ;高位取数
        ldi
                                ;低位取数
        ldi
                zl,low(dpfstb*2)
                                ;调用取字形子程序
dspfm:
       rcall
             ldtb8
                temp2,0xa0;循环次数
        ldi
dspfm1: rcall
             scan1
        dec
                temp2
        brne
                dspfm1
                dspn
        dec
                dspfm
        brne
                dspfst
        rjmp
                            ;XL 进栈
scan1:
      push
              x1
        ldi
               temp,0b011111111; 第一次选中 PC.7,硬件设定低电平 LED 亮
        mov
                 scndp,temp
              cnt,0x08
                            ;取一个字符需 8 次取数
       ldi
              portc,scndp;选通数据送C口,第一次选中PC.7
col1:
       out
                        ;取数后地址指针加1
        ld
                r1,x+
       out
              porta,r1
                        :数据送 A 口
       ldi
              r16,0x10
                        ;送延时常数
        rcall
              delay
                            ;调用延时
                            :置位进位位
        sec
                        :通过进位位右循环
        ror
                scndp
       dec
               cnt
                        :-1
        brne
                col1
                            :不为0转
                        ;为 0,XL 出栈
                x1
        pop
                        ;子程序返回
        ret
  ldtb8:
        ldi
              x1,0x80
                        ;取数(字形)子程序
        ldi
              xh,0x00
              temp1,0x08; 取数(字符)次数
        ldi
                            ;XL 进栈
        push
nexld1: lpm
                 :从程序存储器取数,将 Z 寄存器指向的一个字节装入 R0
                            ;X 寄存器内容(字形)送 R0,后 X 指针加 1
               x+,r0
                            ; Z 寄存器内容(字形)送 R0,后 Z 指针加 1
        ld
               r0,z+
        dec
               temp1
                        ;-1
                        ;未完继续取数
               nexld1
        brne
                        ;XL 出栈
        pop
                        :子程序返回
        ret
             ;通用延时子程序从略
delay:
        dpfstb
.org
```

;在 8X8 的方格中填字,硬件设定高电平为 1 点亮 LED,注意:编码的高、低位与习惯编码书写方法 正好相反,其目的为汉字、字符书写符合人们习惯(正写)!

D0	D1	102	D3	D4	D5	D6	D7	D7D0
- 6	- 6	,	•	•	•			0000111000
- 8		•				•		0601000100
	- 6	,	•					000000100
16	- 18			•				060001000
- 13		-			•			0b0010000
						•		060100000
		•			•			060010010
			•	•				060001100

	1D2p3 D4 I		עע
		- W	_060000000C
	•		060000010
180	•	- 18 o	000000000
18	•		0100000000
	•		000000010
	•		000000000
		• •	06011111100
			7060000000

#### ;字符 S

.db 0b00111000,0b01000100,0b00001000,0b00010000
.db 0b00100000,0b01000000,0b00100100,0b00011000

;字符 L

:字符"双龙电子"字形表略

# 7.4.1 10 位 AD/转换

#### 源程序:SLAVR741.ASM

AVR 单片机中 AT90S8535 是功能较强的单片机,有如下特点:


- 1. AVR RISC 结构
- 2. AVR一高性能 低功耗 RISC 结构
  - 一118 条指令——大多数为单指令周期
  - 一32 个 8 位通用(工作)寄存器
  - 一工作在 8MHz 时具有 8MIPS 的性能
- 3. 数据和非易失性程序内存
  - 一4K/8K 字节的在线可编程 FLASH (擦除次数: 1000 次)
  - -256/512 字节 SRAM
  - -256/512 字节在线可编程 EEPROM (寿命: 100000 次)
  - 一程序加密位
- 4. 外围(Peripheral)特点
  - 一两个具有比较模式的可预分频(Prescale)8位定时器/计数器
  - 一一个可预分频、具有比较、捕捉和两个 8/9/10 位 PWM 功能的 16 位定时器/计数器
  - 一片内模拟比较器
  - 一可编程的看门狗定时器(由片内振荡器生成)
  - 一8 通道 10 位 ADC
  - 一全双工 UART
- 5. 特别的 MCU 特点
  - 一上电复位电路
  - 一具有记数功能、有独立振荡器的实时时钟(RTC)
  - 一低功耗空闲 省电和掉电模式
  - 一内外部中断源

- 6. 4MHz 3V 20℃条件下的功耗:
  - 一工作模式: 6.4mA
  - 一空闲模式: 1.9mA
  - 一掉电模式: <1 µ A
- 7. I/O 和封装
  - -32 个可编程的 I/O 脚
  - 一40 脚 PDIP、PLCC 和 TQFP 封装
- 8. 工作电压

  - —4.0V-6.0V(AT90S4434 和 AT90S8535)
- 9. 速度
  - —0-4MHz(AT90LS4434 和 AT90LS8535)
  - ─0-8MHz(AT90S4434 和 AT90S8535)

- ;\* 标题: AT90S8535 的 10 位 A/D 转换器
- ;\* 版本: 1.0
- ;\* 最后更新日期:2000.08.08
- ;\* 支援 E-mail:gzsl@sl.com.cn
- ;\* 描述
- ;\* 用 AVR Studio 调试软件窗口观察指令执行变化情况
- :\* 作者: SL.Z
- ;\* 硬件电路及本程序实测调试通过

#### ★ 硬件电路必须按下图连接!



.include"8535def.inc" ;AT90S8535 器件配置文件

.org \$0000

rjmp reset

.org \$000e ;INTER 中断入口地址

```
rjmp inter
.defhledbyte=r19
                       ;存放 ADCH
                       ;存放 ADCL
.def
        | | ledbyte=r18
       label=$0100
                       ;字形表首址
.equ
       distime=$38
                       ;显示次数
.equ
.def
       temp=r16
       Idi temp, $02
                       ;设堆栈指针$025F
reset:
   out sph, temp
    Idi temp,$5f
   out spl, temp
    Idi temp, $ff
                       ;B 口 D 口为输出
   out ddrb, temp
   out ddrd, temp
   out portd, temp
                       ; 开通 LED 数目管, 硬件设定高电平亮
   clr temp
                       ;A 口为输入
   out ddra, temp
   out porta, temp
main:
       clt
                       ;清 T 标志
                       ;开中断
   sei
    rcall conini
                       ;调用 A/D 初始化
       brtc wait
                       ;等待中断
wait:
   clt
    Idi r20, distime
start: Idi zh,high(label*2)
   mov temp, r19
    rcall outpd
                       ;取出显字形型
   cbi $18,7
                       ;显示百位 LED
                       ; 关闭十位 LED
   sbi $18,6
                       ; 关闭个位 LED
   sbi $18,5
    rcall delay
                       :延时
   mov temp, r18
   swap temp
    rcall outpd
                       ;显示十位 LED
   cbi $18,6
   sbi $18,7
                       ; 关闭百位 LED
                       ;关闭个位 LED
   sbi $18,5
    rcall delay
                       ; 延时
   mov temp, r18
    rcall outpd
   cbi $18,5
                       ;显示个位 LED
                       ;关闭十位 LED
   sbi $18,6
                       ; 关闭百位 LED
   sbi $18,7
    rcall delay
                       ;延时
```

dec r20

;显示次数减 1

brne start ;显示次数未完转,为 0 顺执

rjmp main ;返回主程序

inter: in Iledbyte,adcl;中断后,读取 ADC 数据寄存器低位数据

in hledbyte,adch ;取 ADC 数据寄存器高位数据

cbi adsc,6 ;停止 ADC 转换 set ;置 T 标志 reti ;中断返回

conini: Idi temp,\$8d ;设置 ADC 转换,中断触发,ADC 为单一模式且 32MCU 除频

out adcsr, temp

clr temp ;

out admux, temp ;选择 0 通道

sbi adcsr,6

ret

delay: Idi r27,\$10 ;延时子程序

delay1: dec r26 brne delay1 dec r27 brne delay1 ret

outpd: andi temp,\$0f
 Idi zI,low(label\*2)


add zI, temp

Ipm ; 取字符 out portd,r0 ; 输出字第

ret.cseg

.org \$0100 ;字型表首地址

h	a	b	C	d	е	f	g	十六进制码	字形
1	1	1	1	1	1	1	0	FEH	0
1	0	1	1	0	0	0	0	BOH	1
1	1	1	0	1	1	0	1	EDH	2
1	1	1	1	1	0	0	1	F9H	3
1	0	1	1	1	0	1	1	B3H	4
1	1	0	1	1	0	1	1	DBH	5
1	1	0	1	1	1	1	1	DFH	6
1	1	1	1	0	0	0	0	F0H	7
1	1	1	1	1	1	1	1	FFH	8
1	1	1	1	0	0	1	1	F3H	9
1	1	1	1	0	1	1	1	F7H	A
1	0	0	1	1	1	1	1	9FH	В
1	1	0	0	1	1	1	0	CEH	C
1	0	1	1	1	1	0	1	BDH	D
1	1	0	0	1	1	1	1	CFH	E
1	1	0	0	0	1	1	1	C7H	F



硬件设定高电平

LED数目管点亮

 $. \, \mathsf{dw} \ \mathsf{0xb0fe}, \mathsf{0xf9ed}, \mathsf{0xdbb3}, \mathsf{0xf0df}$ 

.dw 0xf3ff,0x9ff7,0xbdce,0xc7cf

# 7.4.2 步进电机控制程序


#### 源程序:SLAVR742.ASM

自从六十年代初期步进电机面世以来,在过去几年它的重要性大大提高了。它用来驱动时钟和 其他采用指针的仪器,打印机、绘图仪、磁盘光盘驱动器、各种自动控制阀、各种工具,还有机器 人等的机械装置。关于马进电机工作原理请参考有关资料。


下面用单极 1-2 相激磁方法步进电机做实验,即 1 极、2 极、1 极、2 极、....极以次循环,如何用单极二相激该方法控制步进电机,由读者或用户自行编制程序实验。


;实验选用 4.5 \ 步进电机,用 5 \ 即可,实验时节省一组步进电机驱动电源;

;型号:MA82135; 相数:2相; 电压:4.5V; 电流/相:0.12A; 电阻欧姆:34Ω/相; 重量:30g









广州天河双龙电子有限公司 http://WWW.SL.COM.CN

```
步进电机控制程序(单极 1-2 相)
; *SLAVR742.ASM
;*use ULN2803 ;使用 PCO-PC3 驱动步进电机
;*use 11-17new bord
.include"8515def.inc"
.def
      temp
           =r16
.def
      dt
             =r19
.def
      np
             =r17
.def
      step = r18
.def
      TStep = r20
.def
             =r21
      cnt
      turntab=0x0200
.equ
.org $0000
      rjmp
             RESET
.cseg
.org 0x010
RESET:
      Idi temp, Iow(RAMEND);设堆栈
      out SPL, temp
      Idi temp,high(RAMEND)
      out SPL+1, temp
      ser
            TEMP
                      ;C 口设置为输出
      OUT
           ddrc,TEMP
      ldi
            zl, low(turntab*2) ;步进电机旋转资料指针
      ldi
            zh,high(turntab*2)
      ldi
            np,4
      ldi
            temp, $44
      out
            portc, temp
                          ;初始化
      ldi
            TStep,$25
      rcall delay
      ldi
            cnt, 10
      clt
rep:
      ldi
            step,192
      ldi
           TStep,1
                     ;1--255
      rcall turn
      dec
            cnt
      brne rep
loop:
      nop
      rjmp loop
 t=1 uncircle turn ;T=1 逆时针转
```

```
t=0 circle turn
                     ;T=0 顺时针转
   96 step a turn
  TStep is time of a step ;
turn: brts uncircle;判转向
      inc
            np
                   ;正转
      срі
            np,8
      brne next
      clr
            np
next:
      push zl
      add
            zI,np
      Ipm
      out
            portc, r0
      pop
            zΙ
      rcall delay
      dec
            step
      brne turn
      ret
               ;反转
uncircle:
      dec
            np
            np,$ff
      cp i
      brne next
      ldi
            np,$07
      rjmp
            next
delay: push
             TStep;延时子程序
del1:
       ldi
             dt,70
del2:
       push
            dt
del3:
              dt
       dec
       brne
            del3
       pop
              dt
       dec
              dt
       brne
             del2
       dec
              TStep
       brne
             de l 1
              TStep
       pop
       ret
.org
      turntab
                 2
       0
            1
                     3
                          4
                               5
                                   6
                                        7;步进电机旋转资料表
.db
      0x11,0x99,0x88,0xcc,0x44,0x66,0x22,0x33
```

# 7.4.3 测脉冲宽度

```
源程序:SLAVR743.ASM
;本程序略加修改可应用于测速,测距,测频率等,用 LED 数目管显示
;本程序在 SL-AVR 开发下载实验器上验证通过
;硬件连接:AT90S8515 的 ICP 作输入,测量输入脉冲宽度时间,以 L S/秒计算,
;由六位 LED 十进制显示
.include"8515def.inc"
rjmp reset
```

.def cnt1d =r03 ;cnt1d-cnt5d:存放十进制数 .def cnt2d =r04 ;存放形式(压缩 BCD 码)

.def cnt3d =r05 ;从 cnt1 到 cnt5 依数存放个位、十位.....

.def cnt4d =r06 .def cnt5d =r07 .def tmp1h =r08

.def tmp2h =r09 ; tmp1h, tmp2h:存放第一次捕捉的 timer1 的值

.def tim1l = r10

.def tim1h =r11 ;存放 timer1 溢出的次数

.def tmp5h = r12

.def tmp6h =r13 ; tmp5h-tmp8h:存放二次捕捉 timer1 的差值

.def tmp7h = r14.def tmp8h = r15

.def temp =r16 ;暂存器

.def cnt4 = r17

.def cntn = r18.def cntn1 = r19

.def tempn =r20 ;利用 tempn 的 d0 位判断是那一次捕捉

.def tempn1=r21

.cseg

.org 0x03 ;icp 触发中断向量

icpt1:

rjmp captr

.org 0x06 ;timer1 溢出中断向量

intt1:

rjmp calts

.cseg .org 0x10

captr: ;icp 触发中断子程序

wdr

sbrc tempn, 00 ;判断是那一次捕捉

rjmp cap2

cap1: ;第一次捕捉处理

in tmp1h, icr1l

in tmp2h, icr1h ;把捕捉的 timer1 的值放在 tmp1h 和 tmp2h

```
tempn, $01
   ori
    ldi
         r16,
                0b10001000
         timsk, r16
                            ;致 timer1 中断和捕捉中断
   out
    reti
cap2:
                            ;第二次捕捉处理
    in
         tmp5h, icr1l
    in
         tmp6h, icr1h
                            ;把捕捉的 timer1 的值放在 tmp5h 和 tmp6h
    rcall transd
    rcall htd4
                            ;把 tmp5h-tmp8h 转成十进制
                           ;令 tempn d0=0
    Idi tempn, $00
    rcall cirtmm
    ldi
         r16,
                0b00000000
   out
         timsk, r16
                            ;除 timer1 中断和致捕捉中断
    ret
calts:
                            ;timer1 溢出中断子程序
    inc
         tim11
   breq ov
    rjmp b
ov:
       inc
             tim1h
   brne b
   set
b: reti
transd:
                               ;二次捕捉 timer1 的差值处理
   clc
                               ;结果放在 tmp5h-tmp8h
   sbc
         tmp5h, tmp1h
   sbc
         tmp6h, tmp2h
   brcc
         posv
         tim1h
   dec
         tim11
   dec
posv:
         tmp7h, tim1l
   mov
         tmp8h, tim1h
   mov
    ret
reset:
    ldi
         temp,
                low(ramend)
   out
         spl,
                temp
    ldi
         temp,
                high(ramend)
                                 :设置堆栈
   out
         spl+1, temp
    ldi
                $0e
                                  ;设定 wdtcr 中 wde=1
         temp,
   out
         wdtcr, temp
   cli
    ldi
                                  ;初始化数码管状态
         temp,
                $ff
         ddrb,
                                  ;B 口:数码管数据输出
   out
                temp
   out
         ddrd,
                temp
                                  ;D 口:pd0-pd5 为数码管片选
```

```
out
          portd, temp
                                    ;数码管低电平选中
    ldi
                $00
          temp,
    out
          portb, temp
                                    ;共阴极,数码管全灭
          tempn1,00
    ldi
    rcall cirtm
    ldi
          temp,
                 $00
    out
          tccr1a, temp
    out
          tccr1b, temp
                                    ;装入计数值
    out
          tcnt1h, temp
                                    ; tcnt1h=tcht1I=00
    out
          tcnt11, temp
    clt
    sei
                                    ;开中断
    ldi
          r16,
                 0b00001000
    out
          timsk, r16
    ldi
          r16,
                 0b11000010
                                    :开始计数
          tccr1b, r16
    out
reptw:
    sbrs
          tempn1,00
    rjmp
          reptw
    rjmp
          reset
clrtm:
    clr
          tmp1h
    clr
          tmp2h
    clr
          tmp5h
    clr
          tmp6h
    clr
          tmp7h
    clr
          tmp8h
clrtmm:
          tim1h
    clr
    clr
          tim11
    clr
          cnt4
    clt
    ret
htd4:
                                ;把 tmp5h-tmp8h 转成十进制子程序
    ldi
          cntn,
                 32
    clr
          cnt1d
          cnt2d
    clr
          cnt3d
    clr
    clr
          cnt4d
    clr
          cnt5d
    clc
loopd:
    rol
          tmp5h
    rol
          tmp6h
```

```
rol
         tmp7h
         tmp8h
    rol
    rol
         cnt1d
         cnt2d
    rol
         cnt3d
    rol
    rol
         cnt4d
    rol
         cnt5d
    dec
         cntn
         end
   breq
    rcall adjn
    rjmp
         Loopd
end:
                           ;在数码管显出十进制数
    ldi
         cntn, $ff
end1:
    ldi
         cntn1, $ff
end2:
        mov
             temp, cnt1d
    andi temp, $0f
                           ;显示个位
    rcall a
   cbi
         portd, 00
    nop
    sbi
         portd, 00
   mov
         temp, cnt1d
                           ;显示十位
                $f0
   andi
         temp,
    swap
         temp
    rcall a
    cb i
         portd, 01
    nop
    sbi
         portd, 01
         temp, cnt2d
   mov
         temp, $0f
                           ;显示百位
   andi
    rcall a
    cbi
         portd, 02
    nop
         portd, 02
    sbi
         temp, cnt2d
   mov
                           ;显示千位
   andi
         temp,
                $f0
    rcall a
    swap temp
    rcall a
         portd, 03
    cbi
    nop
         portd, 03
    sbi
          temp,
                cnt3d
   mov
    and i
         temp,
                $0f
                           ;显示万位
```

```
rcall a
          portd, 04
    cbi
    nop
    sbi
          portd, 04
           temp,
                  cnt3d
    {\sf mov}
    and i
           temp,
                  $f0
                              ;显示十万位
           temp
    swap
    rcall a
          portd, 05
    cbi
    nop
          portd, 05
    sbi
    dec
          cntn1
    brne
          end2
    dec
           cntn
    brne
          end1
    ldi
           tempn1,$01
    ret
a:
    ldi
          zh,
                  high(zk*2)
    ldi
          zI,
                  low(zk*2)
    add
          zI,
                  temp
    Ipm
          portb, r0
    out
    ret
adjn:
    push cntn
    {\sf mov}
           cntn,
                 cnt1d
    rcall adjd1
           cnt1d, cntn
    mov
          cntn, cnt2d
    mov
    rcall adjd1
           cnt2d, cntn
    {\sf mov}
          cntn, cnt3d
    mov
    rcall adjd1
          cnt3d, cntn
    mov
    mov
           cntn, cnt4d
    rcall adjd1
           cnt4d, cntn
    mov
          cntn, cnt5d
    mov
    rcall adjd1
           cnt5d, cntn
    mov
          cntn
    pop
    ret
adjd1:
```

```
ldi
          tempn, 3
    add
          tempn, cntn
          tempn, 3
    sbrc
    mov
          cntn, tempn
    ldi
          tempn, $30
    add
          tempn, cntn
          tempn, 7
    sbrc
   mov
          cntn, tempn
   wdr
    ret
.equ
       zk=0x0200
                                 :字形表
.org
       zk
.db
       0x03f, 0x006, 0x05b, 0x04f
.db
       0x066,0x06d,0x07d,0x007
.db
       0x07f,0x06f,0x077,0x07c
.db
       0x039,0x05e,0x071
```

## 7.4.4 LCD 显示 8 字循环

#### 源程序:SLAVR744.ASM

LCD 显示器 1602AT(S)R 简介:

LED 显示器模块 1602AT(S)R 为 2X16 字符。含有 5\*10 或 5\*7 点 LCD 共 12\*16=192 种 CG 显示字形及双组 8 个自由利用软件设定(CGRAM)的 5\*8 图点字形,因此除内部固定 192 种字形外,再加上此 16 个可自由设定图字型等共计 208 种字图形如字符代码表所示。因 5\*8 个点输入设定故 5个点仅占用 D4-D0 的 5 位,而 D7-D5 则可为任意值,第八行值为游标地址,因此共八行占八个地址组成一个字形及标示游标地址,总共八个设定字图形,因此占有 8\*8=2<sup>6</sup> 个地址,CG 地址设定值为 D5-D0。

LCD 引脚功能说明

- 1. GND:电源地,0V;
- 2. VCC 电源+5V:
- 3. VLC:LCD 驱动电压 0V-5V 对比度调节电压;
- 4. RS 寄存器选择信号;

RS=0:

指令寄存器 IR 写入(WRITE);

- (1) 忙(BUSY FLAG)读取(READ);
- (2) 地址计数器(ADDRESS COUNTER)AC 读取(READ);

RS=1:数据寄存器(DATA REGISTER)读取及写人(READ/WRITE);

- 5. R/W 读/写控制信号(READ/WRITE):R/W=1 读取(READ). R/W=0 写入(WRITE);
- 6. E(ENABLE)片使能信号,作写数据控制,下降沿触发;
- 7~14 脚为 DB0~DB7 八位数据总线,三态双向,若作为 4 位传送时应令:
  - DL=0,以 DB4-DB7 作传送将 8 位数据分二次传送;
- 15. 一般不用(空),如有背光 LED,则接 VCC;
- 16. 一般不用(空),如有背光 LED,则接 GND;



### LCDTC1602 CG RAM 字形结构设定输入表

字	形码	马(D	D R	AM	数	据		CG	RAN	ИĦ	址			字	形图	引样	(CG	RA	M)	数据	<b>F</b>
7	6	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
高	位					低	位	上位	<u>Z</u>			下	位	ᅬ	位	(5	*7 :	字形	)	下位	立
											0	0	0	*	*	*	1	1	1	1	0
											0	0	1				1	0	0	0	1
											0	1	0				1	0	0	0	1
											0	1	1				1	1	1	1	0
0	0	0	0	*	0	0	0	0	0	0	1	0	0				1	0	1	0	0
											1	0	1				1	0	0	1	0
											1	1	0				1	0	0	0	1
											1	1	1	*	*	*	0	0	0	0	0
											0	0	0	*	*	*	1	0	0	0	1
											0	0	1				0	1	0	1	0
											0	1	0				1	1	1	1	1
		•	•					0			0	1	1				0	0	1	0	0
0	0	0	0	*	0	0	1	0	0	1	1	0	0				1	1	1	1	1
											1	0	1				0	0	1	0	0
											1	1	0				0	0	1	0	0
-											1	1	1	*	*	*	0	0	0	0	0
											0	0	0	*	*	*					
											0	0	1								
		•	•																		
0	0	0	0	*	1	1	1	1	1	1											
												0	1								
											1	0	1								
											1	1	0								
											1	1	1								

# LCD 指令表

指令					指	令	码				说明	执行周期
15 4	RS	R/	DB	DB	DB	DB	DB3	DB2	DB1	DB0	元 PA	f <sub>osc</sub> =
	110	W	7	6	5	4	DDO	DDZ		DDO		250Khz
清屏	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	请除屏幕,置 AC 为 0, 光标回位	1.64ms
光标返回	0	0	0	0	0	0	0	0	1	*	DDRAM 地址为 0,显示回原位,DDRAM内容不变	1.64ms
设置输入 方法	0	0	0	0	0	0	0	1	I/ D	S	设置光标移动方向并指定显示是否移动	40 µ s
显示开关	0	0	0	0	0	0	1	D	С	В	设置显示开或关(D),光标开 关(C),光标所在字符闪烁(B)	40 µ s
移位	0	0	0	0	0	1	S/ C	R/ L	*	*	移动光标及整体显示,同时不 改变 DDRAM 内容	40 µ s
功能设置	0	0	0	0	1	D L	N	F	*	*	设置接口数据(DL)、显示行数 (L)、字符字体(F)	40 µ s
CGRAM 地址设置	0	0	0	1		F	ACG				设置 CGRAM 地址,设置后发送 接收数据	40 µ s
DDRAM 地址设置	0	0	1			,	ADD				设置 DDRAM 地址,设置后发送 接收数据	40 µ s
忙标志/读 地址计数器	0	1	B F			I	AC				读忙标志(BF)标志正在执行 内部操作并读地址计数器内 容	40 µ s
CGRAM/DD RAM 数据写	1	0					写数技	居			从 CGRAM 或 DDRAM 写数据	40 µ s
CGRAM/DD RAM 数据读	1	1					读数技	居			从 CGRAM 或 DDRAM 读数据	40 µ s
	S=1 S/0 R/L DL= N=1 F=1	I:移位 C=1:显 L=1:在 =1:8 位 I:2 行 I:5*1	拉 显示和 百移; 位; [ ī; N= 0 字	多位; R/L DL=0 =0:1 体;	S/0 =0 2 :4 位 行 F=0:	S=0 <del>)</del> 左移 I 5*7:			令		DDRAM:显示数据 RAM CGRAM:字符发生器 RAM ACG:CGRAM 地址 ADD:DDRAM 地址及光标地址 AC:地址计数器用于DDRAM和CGRAM	执行周期 随变例变当或 fcp 或 fosc=270 khz时: 40 \( \text{\mu} \text{ s x} \) 250/270= 37 \( \text{\mu} \text{ s}

# 李苻点阵 LCD 模块字符代码表

WER 441	3000 W.C.	2.0	0011	give	miri	(re	1111	1004	114	-210	141.	70	mi.	4	100
15 15 15	2416		0	(j)	P	*	P					ij	Ξ,	ů!	p
333300E)		!	1	A	Ģ.	æ	-			E3	7	<del></del>	4	ä	11
+X = X00 + ]		11	2	B	[·:]	Ь	ļ-"			Г	4	ij	,κ'		6
ACRESSIT.	10	#	3	C	5	€.	<b>55.</b>			J	ņ	Ţ	Ŧ	ε.	60
OME A		\$	4	D	T	d	t,			٠.	I	ŀ	þ	ы	9
(5400-01		" ";	5	E	U	::::	1,,1			ıı	Ħ	<i>;</i>	1	(3	Ü
+65-40-0		0	6	F	IJ	ŧ.	Ļ			ij	Ħ		3	ρ	Σ.,
7950 H		"	7	G	إرا		ĻJ			``,F'	#	F	ij	g	Ħ
.0 C.III	10	ť,	8	Н	×	h	Ж			ΑÍ	ŋ	<b>;</b>	ij	J.	$\mathbb{R}$
rocut.		þ	9	I	Y	i	1:::!			ń	Ţ	,!	ij	-:	L.
X+X4-2In	17	:4:	::	J.	Z	j.	Z			2:		'n	ļ,	j	7
(ASSECTE			;	K	E.	k	4		П	71	#	H		×	F
X40+ 00		72	€.	L_	#	1.	1			17	Ξ,;	Ţ	ŋ	d.	j:
O) 17:00	-		::::	hi	1	m	>			Ξ1.	Z	٠,	<u></u> ,	ŧ.	÷
X100 × 101		::	>	H	, · · ·	m	÷			::::	t	7	•••	ř	al Discontinuo
VEN 611	10.3	·	?	0			÷.			111	ij	7	:::	Ö	

```
源程序:SLAVR744.ASM
.include"8515def.inc"
.def temp=r16
.def temp1=r17
.def temp2=r18
.def cnt=r20
.def cnt1=r21
.org $0000
    rjmp reset
.org $0030
reset: Idi temp, low(ramend);设置堆栈指针。
   out spl, temp
    Idi temp,high(ramend)
   out sph, temp
                           ;设置 D 口输出 B 口作输入。
   Idi temp,$ff
   out ddrd, temp
   out portd, temp
   clr temp
   out ddrb, temp
   out portb, temp
                           ;调用系统设置。
    rcall syset
lp8:clr cnt1
                           ;循环程序。
lp81: clr cnt
                          ;设置第一行显示寄存器起址。(第二行为$a8)
    Idi temp1,$80
    rcall contd
Ip82: cp cnt1,cnt
   brne Ip83
    Idi temp1,$38
                      ;字形 8 的代码为$38。
        rcall writd
Ip84:
    inc cnt
   cpi cnt,$10
   brne Ip82
                           ;设置延时常数。
    Idi temp,$55
    rcall delay
    inc cnt1
   cpi cnt1,$10
   brne Ip81
    rjmp lp8
lp83: Idi temp1,$20
    rjmp lp84
CONTD:
        LDI
               TEMP, 0B00110000 ;写控制字入 LCD 中
    OUT
           PORTD, TEMP
```

RCALL DELT3

CBI PORTD, \$05 ;使 E=0 , LCD 片选有效

RCALL DELT3
SBI PORTD,\$05

BUSYY: WDR

SBIC PINB,\$07 ;读取 DB7=PINB7 是否为 0, 为 0 则非忙跳过一行 RJMP BUSYY ;DB7=1 为忙, 跳回 BUSYY 再等待 DB7=0 以写入

LDI TEMP, 0b00100000 ;写入数据写入控制字

OUT PORTD, TEMP

RCALL DELT3 ;延时以免 AVR 速度太快而使 LCD 无法工作

LDI TEMP, \$ff ;设定 B 口为输出

OUT DDRB, TEMP

OUT PORTB, TEMP1 ;要写入 LCD 的数据 TEMP1 输出到 PORTB

WDR

CBI PORTD, \$05 RCALL DELT3

LDI TEMP, 0B00111000

OUT PORTD, TEMP

CLR TEMP

OUT DDRB, TEMP
OUT PORTB, TEMP

**RET** 

WRITD: LDI TEMP, OBO0110000 ;写数据入 LCD 中

OUT PORTD, TEMP

RCALL DELT3 ;延时以免 AVR 速度太快而使 LCD 无法工作

CBI PORTD, \$05 ;使 E=0, LCD 片选有效

RCALL DELT3 SBI PORTD,\$05

BUZY1: WDR

 SBIC PINB,\$07
 ;读取 DB7=PINB7 是否为 0. 为 0 则非忙跳过一行

 RJMP BUZY1
 ;DB7=1 为忙,跳回 BUSY1 再等待 DB7=0 以写入

LDI TEMP, 0B00101000 ;写控制字入 LCD 中

OUT PORTD, TEMP

OUT PORTB, TEMP1 ;要写入 LCD 的数据 TEMP1 输出到 PORTB

LDI TEMP,\$ff ;设定 B 口为输入

OUT DDRB, TEMP

CBI PORTD, \$05 ;使 E=0, LCD 片选有效

RCALL DELT3 ;延时以免 AVR 速度太快而使 LCD 无法工作

LDI TEMP, OB00111000 ;写控制字入 LCD 中

OUT PORTD, TEMP

RCALL DELT3

CLR TEMP ; PORTB 为输入

OUT DDRB, TEMP

OUT PORTB, TEMP ; PORTB 为三态输入

**RET** 

syset: Idi temp1,\$01 ;清屏设定

rcall contd

Idi temp, \$50 ;设置时间常数

rcall delay

Idi temp1,\$38 ;2 行 5\*7 显示设定

rcall contd

Idi temp1,\$06 ;自动增量,显示不移位

rcall contd

Idi temp1,\$0c ;字形开关 ON, 光标开关 OFF

rcall contd

ret

DELT3: Idi temp2,\$24

DT111: wdr dec temp2 brne dt111 ret

delay: ;延时子程序略

### 7.4.5 LED 电脑时钟

#### 源程序:SLAVR745.ASM

硬件连接见:3.3 AVR 单片机开发下载实验器:

本程序若直接按 shife+exec 即从 00:00:00 开始计时。

本程序下载后(或上电后), LED 显示 00:00:00 等待设置,请您从键盘上输入时、分、秒,要求输入位由小数点作光标提示,输入正确时间后,按执行键(SHIFT+EXEC)执行,电脑钟开始计时。

- 1. 请你如何修改程序,可当秒表用?
- 2. 又如何修改程序到点发出报时声?
- ;本程序在 SL-AVR 编程开发实验器上通过,由六位 LED 显示
- ;本程序采用 TO: 1/1024 分频,设定一次中断为 25MS,40 次中断为 1 秒。
- .include"8515def.inc"
- .def TEMP = r16
- .def TEMP1 = r17
- .def temp2 = r18
- .def temp3 = r19
- .def CNT =r20
- .def SCNN =r21
- .def KSNI =r22
- .def SCNDP = r23
- .def KEYN = r24
- .def cnt1 = r25
- .def hour=r24
- .def minute=r22

```
.def
       second=r21
 .equ label=$0f00
                       ;字形表首址
.org $0000
    rjmp reset
.org $007
intt0: Idi temp,104
                    ;因 25ms 内差 40us 故补上 40/(1/8)即 320 个 CK。
bu: dec temp
                       ;因中断需 4CK 这样:4+104*(1+2)+1+1+1+1=320。
   brne bu
   nop
                      ;cnt1 计数 40 次为 1 秒钟。
    inc cnt1
    ldi temp, 256-195
                       ; 计数(256-195) 次才产生 1 次中断。
   out tcnt0, temp
                       ;CK/1024 分频,这样一次中断需 25ms.
    rjmp recog
.org $030
reset:
    Idi temp, low(ramend);设置堆栈指针。
   out spl, temp
    Idi temp,high(ramend)
   out sph, temp
                   ;清工作寄存器。
   clr r2
   clr r3
   clr r4
   clr r5
   clr r6
   clr r7
   clr zh
   clr xh
   clr yh
   clr keyn
   clr second
   clr minute
   clr hour
   clr cnt
   clr yh
    Idi temp,$80
   mov r8, temp
                   ;R8=$80
    Idi y1,$60
                   ;设置显示內存地址指针 Y 为$0060.
                   ;调用 DISRAM。
    rcall disram
    Id temp,y
    Idi temp1,$80
   add temp, temp1
   st y, temp
scanad: Idi temp,$07
    Idi yl,$60
```

```
scann: rcall scan1
                      ;调用键扫显示子程序 SCAN1。
   brts scann
scank: rcall scan1
   brtc scank
   rcall scan1
scans: nop
                    ;KEYN=$10 转 EXEC。
       cpi keyn,$10
   brcc exec
   rcall wraddram
                      ;调用 WRADDRAM。
   dec temp
               ;TEMP 减 1。
   cpi temp, $01
   brne scann
                   ;TEMP=1 则转 SCANN
   rjmp scanad
exec: mov temp1, r7; 把 r7, r6 的两个十进制换成一个十六进制入 hour 中
   mov temp, r6
   rcall dechex
   mov hour, temp
   mov temp1, r5;把 r5, r4 的两个十进制换成一个十六进制入 minute 中
   mov temp, r4
   rcall dechex
   mov minute, temp
   mov temp1, r3;把 r3, r2 的两个十进制换成一个十六进制入 second 中
   mov temp, r2
   rcall dechex
   mov second, temp
   Idi temp, $05
                   ;T0 设置为 CK/1024 分频。
   out tccr0, temp
   Idi temp, 256-195
   out tcnt0, temp
                      ;装载 T0 时间常数。
   ldi temp,$ff
                  ;设置 b 口,d 口为输出
   out ddrb, temp
   out ddrd, temp
               : 开中断总开关
   sei
   Idi temp, $02
                      ;允许 t0 中断。
   out timsk, temp
display:rcall disram
                     ;调用 disram
   clr yh
                ;设置显示内存地址指针 Y 为$0060
   ldi yl,$60
   Idi scndp,$df
                      ;设置扫描显示码 SCNDP 起址 0B11011111.
agdis: Id r1,y+
   cpi y1,$62
   brne npoint
   add r1, r8
```

```
npoint: cpi yl,$64
   brne next
   add r1, r8
       out portb, r1
                    ;把 R1 送 B 口显示
next:
   out portd, scndp
                     ;扫亮某个数码管
   sec
              ;C=1
                 ;右移 SCNDP
   ror scndp
   rcall delay
                 ;延时
   cpi y1,$66
   brne agdis
                 ;未扫亮最后一位继续
   rjmp display
recog: cpi cnt1,40
                     ;40 次中断为 40*25ms=1 秒
   brne inthome
                 ;40 次中断未到转 inthome
   clr cnt1
              ;40 次中断到则清 cnt1
   inc second
                 ;秒寄存器加1
   cpi second,60
   brne change
                 ;秒寄存器未满转 change
   clr second
                 :否则清秒寄存器
                 ;分寄存器加1
   inc minute
   cpi minute,60
   brne change
                 ;分寄存器未满转 change
   clr minute
                 :否则清分寄存器
   inc hour
              :时寄存器加1
   cpi hour,24
   brne change
                 ;时寄存器未满转 change
   clr hour
              :否则清时寄存器
              ;中断返回
   reti
change: mov temp, second ;把 second 中的十六进制转换成二个十进制数存入 r3, r2 中
   rcall hexdec
   mov r3, temp1
   mov r2, temp
   mov temp, minute;把 minute中的十六进制转换成二个十进制数存入 r5, r4 中
   rcall hexdec
   mov r5, temp1
   mov r4, temp
   mov temp, hour
                ;把 hour 中的十六进制转换成二个十进制数存入 r7, r6 中
   rcall hexdec
   mov r7, temp1
   mov r6, temp
inthome: reti
              :中断返回
hexdec: clr temp1
                   ;把 temp 中的十六进制转成二个十进制入 temp1, temp 中的子程序
hexdec1:subi temp,10
   brcs negs
   inc temp1
```

```
rjmp hexdec1
negs: subi temp, $f6
                  ;子程序返回
   ret
                  ;把 temp1, temp 的两个十进制数转换成一个十六进制入 temp 中
dechex: push temp
   ldi temp2,$0a
   clr temp
dechex1:cpi temp1,$00
   breq dh
   dec temp1
   add temp, temp2
   rjmp dechex1
dh: pop temp1
   add temp, temp1
              ;子程序返回
   ret
disram: push yl ;压栈保护
   push zl
   push x1
   Idi zh,high(label*2);Z 指针指向字形表首址 label*2
   ldi zl,low(label*2)
   clr xh
   Idi x1,$60
   Idi y1,$07
ramag: Id temp2,y ;y 为间址的内容送 temp2
   dec yl
   mov zl,temp2
   l pm
   st x+,r0
              ;把 r0 的内容送到$0060-$0065 中
   cpi x1,$66
   brne ramag
   pop xl
   pop zl
                  ;退栈
   pop yl
           ;子程序返回
                  ;读键存入显示内存及寄存器中。
wraddram:push temp
   clr zh
   mov zl, temp
   st z, keyn
   Idi zh,high(label*2)
   mov zl,keyn
   l pm
   st y+,r0
   cpi y1,$66
   brne pointc
   Idi yl,$60
```

```
pointc: Id temp2,y
    Idi temp3,$80
   add temp2, temp3
   st y, temp2
   pop temp
    ret
           ;子程序返回
delay: push temp
                   ;延时子程序
lp1:Idi temp2,$10
Ip2:dec temp
   brne Ip2
   dec temp2
   brne Ip2
   pop temp
           ;子程序返回
    ret
 SCAN1:
               push xh
                               ;键盘扫描显示子程序(注释从略,见7.3.3)。
       PUSH XL
       PUSH TEMP1
        PUSH TEMP
        LDI XL,$60
           SET
           LDI SCNN,$00
           LDI SCNDP, 0B11011111
           LDI CNT,$06
           LDI KSNI, 0B11110111
     COL1: LDI TEMP, $FF
           OUT DDRb, TEMP
           OUT DDRC, TEMP
       OUT PORTC, TEMP
           OUT DDRd, TEMP
       OUT PORTd, SCNDP
           LD
               R1,X+
           OUT PORTb, R1
           RCALL DELAY
           MOV TEMP, CNT
           SUBI TEMP, $03
           BRCS NOSK
           LDI TEMP1,$04
           LDI TEMP, 0B00001111
           OUT DDRc, TEMP
           OUT PORTC, KSNI
           RCALL DELYT
           IN TEMP, PINc
           ANDI TEMP, 0B11110000
           SWAP TEMP
```

```
KROW: SEC
       ROR TEMP
           BRCS NOKEY
           CLT
           MOV
                 KEYN, SCNN
       SBIS PINd, $07
       ADIW KEYN, $10
       NOKEY: INC SCNN
           DEC TEMP1
           BRNE KROW
           SEC
           ROR KSNI
         NOSK: SEC
           ROR SCNDP
           DEC CNT
           BRNE COL1
           LDI
                 TEMP, $FF
           OUT
                 DDRC, TEMP
       OUT
             PORTC, TEMP
       POP TEMP
       POP TEMP1
       POP XL
       pop xh
       RET
       delyt: Idi temp3,$20
     dt31:dec temp3
       brne dt31
       ret
.cseg
.org $0f00
                        ;字形表
 .dw 0x063f, 0x4f5b, 0x6d66, 0x077d
 .dw 0x6f7f, 0x7c77, 0x5e39, 0x7179
```

## 7.4.6 测频率

```
源程序:SLAVR746.ASM
```

```
;测频率,信号从 AT90S8515 的 ICP 引脚输入,最大值为为 999999Hz/ µS
;本程序在 SL-AVR 编程开发实验器上通过,由六位 LED 显示
.include"8515def.inc"
   rjmp
         reset
                                 ;暂存器
.def
       temp = r16
.def
       cnt1d = r17
       cnt2d = r18
.def
                                 ;cnt1 dcnt2d 和 cnt3d 存放结果的十进制
.def
       cnt3d = r19
.def
       count = r20
.def
             = r21
       cnt
.def
       res1 = r22
.def
       res2 = r23
                                 ; res1、res2 和 res3 存放结果的十六进制
.def
       res3 = r24
.def
       dt
             = r25
.def
       ovfI = r26
.def
       aa
             = r27
.org
       0x003
                                 ;icp 触发中断向量
   rjmp
         captr
       0x007
                                 ;timer0 触发中断向量
.org
   rjmp
         interru
captr:
                                 ;icp 触发中断子程序
   brts b
   inc
         res1
   ldi
         temp, 0b00000101
                             ;开 timer0
         tccr0, temp
   out
   ldi
         temp, 0b00001010
         timsk, temp
   out
                             ;致 timerO 中断和捕捉中断
         temp, 0b11000000
   ldi
   out
         tccr1b, temp
   set
   reti
b:
   set
   inc
                             ;开始计数
         res1
   brne c
```

```
res2
    inc
   brne
         С
    inc
         res3
                              ;溢出处理
         res3, ovfl
    cpse
    rjmp
         С
    rjmp
         over1
c:
    ldi
         temp, 0b00001010
   out
         timsk, temp
    ldi
         temp, 0b11000000
         tccr1b, temp
   out
    reti
interru:
                                      ;timer0 溢出中断子程序
   dec
         cnt
   breq over
                 0b00001010
    ldi
         temp,
   out
         timsk, temp
    reti
over:
    rcall htd3
over1:
    rcall sys
    reti
reset:
    ldi
                low(ramend)
         temp,
   out
         spl,
                temp
    ldi
                high(ramend)
                                  ;设置堆栈
         temp,
         spl+1, temp
   out
                                  :初始化数码管状态
    ldi
         temp,
                $ff
   out
         ddrb, temp
                                  ;B口:数码管数据输出
         ddrd,
                temp
                                  ;D 口:pd0-pd5 为数码管片选
   out
    ldi
         temp,
                $00
                                  ;共阴极,数码管全灭
         portb, temp
   out
         portd, temp
   out
    ldi
         cnt1d, 00
    ldi
         cnt2d, 00
         cnt3d, 00
    ldi
   sei
    rcall sys
                                      ;在数码管显出十进制数
loop:
               cnt1d
   mov
         aa,
               $0f
                                  ;显示个位
   and i
         aa,
    rcall a
```

```
cb i
         portd, 00
    nop
    sbi
         portd, 00
         aa, cnt1d
   mov
         aa, $f0
                                   ;显示十位
   and i
    swap
         aa
    rcall a
         portd, 01
    cbi
    nop
         portd, 01
   sbi
         aa, cnt2d
   mov
   and i
         aa, $0f
                                   ;显示百位
    rcall a
   cbi
         portd, 02
    nop
         portd, 02
   sbi
         aa, cnt2d
   mov
   andi
         aa, $f0
                                   ;显示千位
    swap
         aa
    rcall a
   cbi
         portd, 03
    nop
         portd, 03
   sbi
   mov
         aa, cnt3d
                                   ;显示万位
   and i
         aa, $0f
    rcall a
    cbi
         portd, 04
    nop
    sbi
         portd, 04
         aa, cnt3d
   mov
   andi
         aa,
             $f0
                                   ;显示十万位
    swap
         aa
    rcall a
    cbi
         portd, 05
    nop
   sbi
         portd, 05
    sbrc dt,
    ret
    rjmp
          Loop
                                        ;初始化
sys:
   clc
    clt
    ldi
          dt,
                 00
    ldi
         ovfl, $0f
```

```
ldi
          cnt,
                  31
    ldi
                  123
          temp,
    out
          tcnt0, temp
    ldi
                  0b00001000
          temp,
    out
          timsk, temp
    ldi
          temp, 0b11000000
    out
          tccr1b, temp
    ret
htd3:
                                          ;16 转 10 子程序
    sbr
          dt,
          count, 24
    ldi
          cnt1d
    clr
    clr
          cnt2d
          cnt3d
    clr
loopd:
    rol
          res1
    rol
          res2
    rol
          res3
          cnt1d
    rol
          cnt2d
    rol
          cnt3d
    rol
          count
    dec
          d
    brne
    rjmp
          Loop
d:
    rcall adjn
    rjmp
          Loopd
a:
    ldi
          zh,
                  high(zk*2)
    ldi
          zI,
                  low(zk*2)
    add
          zI,
                  aa
    Ipm
    out
          portb, r0
    ret
adjn:
    push
          count
          count, cnt1d
    {\sf mov}
    rcall adjd1
          cnt1d, count
    mov
          count, cnt2d
    mov
    rcall adjd1
    mov
          cnt2d, count
```

```
count, cnt3d
    mov
    rcall adjd1
          cnt3d, count
    mov
    pop
          count
    ret
adjd1:
    ldi
          temp,
                 3
    add
          temp,
                 count
    sbrc
          temp,
                 3
          count, temp
    mov
                 $30
    ldi
          temp,
    add
          temp,
                 count
    sbrc
          temp,
                 7
          count, temp
    mov
    ret
       zk=0x0200
.equ
.org
       zk
                                       ;字形表
.db
       0x03f, 0x006, 0x05b, 0x04f
.db
       0x066,0x06d,0x07d,0x007
.db
       0x07f,0x06f,0x077,0x07c
.db
       0x039,0x05e,0x071,0x0ff
           测转速
```

## 7.4.7

## 源程序:SLAVR747.ASM

```
;测转速,信号从 AT90S8515 的 ICP 引脚输入,最大值为为 999999 转/分
```

;本程序在 SL-AVR 编程开发实验器上通过,由六位 LED 显示

```
.include"8515def.inc"
```

```
rjmp reset
.def
       temp = r16
                              ;暂存器
.def
             = r17
       aa
.def
             = r18
       cnt
       mc16I = r19
                           ;mc161 和 mc16h 存放脉冲个数
.def
       mc16h = r20
.def
.def
       mp8u = r21
                                  ;mp8u=30,因为是每 2 秒采样
.def
       res1 = r21
                                  ; res1 res2 和 res3 存放结果的十六进制
       res2 = r22
.def
.def
       res3 = r23
.def
       count = r24
                                  ;cnt1、dcnt2d 和 cnt3d 存放结果的十进制
.def
       cnt1d = r25
.def
       cnt2d = r26
.def
       cnt3d = r27
.def
       dt
             = r28
```

```
.def
       dt1
             = r29
.org 0x003
                                 ;icp 触发中断向量
icpt1:
    rjmp captr
.org 0x008
    rjmp interru
.cseg
.org 0x010
                                   ;icp 触发中断子程序
captr:
   brts down
    ldi
               0b00000101
         temp,
   out
         tccr0, temp
                               ;开 timer0
    ldi
         temp, 0b00001010
                               ;致 timer0 中断和捕捉中断
   out
         timsk, temp
    ldi
         temp, 0b10000000
   out
         tccr1b, temp
   set
    reti
down:
                                   ;下降沿开始计数
   set
         mc161
    inc
   brne b
         mc16h
    inc
                               :溢出处理
   cpse
         mc16h, dt1
    rjmp
    ldi
         mc16h, 00
    ldi
         mc161, 00
    rjmp
         over
b:
                               ;致 timer0 中断和捕捉中断
    ldi
         temp,
                0b00001010
   out
         timsk, temp
    ldi
         temp, 0b10000000
   out
         tccr1b, temp
    reti
interru:
                                   ;timer0 溢出中断子程序
   dec
         cnt
   breq over
    ldi
         temp,
               0b00001010
   out
         timsk, temp
    reti
over:
    rcall conver
                               ;conver:计算结果子程序
    rcall htd3
                               ;htd3:
   rcall sys
```

reti

nop

reset: ldi low(ramend) temp, temp out spl, ldi temp, high(ramend) ;设置堆栈 spl+1, temp out ldi temp, \$ff ;初始化数码管状态 ;B口:数码管数据输出 ddrb, out temp ;D 口:pd0-pd5 为数码管片选 out ddrd, temp \$00 ldi temp, out portb, temp ;共阴极,数码管全灭 out portd, temp ldi cnt1d, 00 ldi cnt2d, 00 ldi cnt3d, 00 sei rcall sys loop: ;在数码管显出十进制数 mov aa, cnt1d ;显示个位 \$0f andi aa, rcall a cbi portd, 00 nop sbi portd, 00 aa, cnt1d mov ;显示十位 and i aa, \$f0 swap aa rcall a cbi portd, 01 nop portd, 01 sbi aa, cnt2d mov aa, \$0f ;显示百位 and i rcall a cbi portd, 02 nop sbi portd, 02 aa, cnt2d  ${\sf mov}$ :显示千位 andi aa, \$f0 swap aa rcall a cbi portd, 03

```
sbi
          portd, 03
          aa, cnt3d
    mov
          aa, $0f
                                    ;显示万位
    and i
    rcall a
    cbi
          portd, 04
    nop
    sbi
          portd, 04
          aa,
               cnt3d
    mov
               $f0
                                    ;显示十万位
    and i
          aa,
          aa
    swap
    rcall a
    cbi
          portd, 05
    nop
    sbi
          portd, 05
    sbrc
          dt,
    ret
    rjmp
          Loop
sys:
                                        ;初始化
    clc
    clt
    ldi
          dt1,
                 $81
    ldi
          dt,
                 00
    ldi
          mc16I, 00
          mc16h, 00
    ldi
    ldi
          cnt,
                 62
    ldi
          mp8u,
                 30
    ldi
          temp,
                 247
    out
          tcnt0, temp
    ldi
          temp,
    out
          tccr1a, temp
    out
          tccr0, temp
    ldi
          temp, 0b00001010
    out
          timsk, temp
          temp, 0b11000000
    ldi
          tccr1b, temp
    out
    ret
htd3:
                                        ;16 转 10 子程序
    sbr
          dt,
                 1
          count, 24
    ldi
    clr
          cnt1d
    clr
          cnt2d
    clr
          cnt3d
loopd:
```


```
rol
           res1
    rol
           res2
    rol
          res3
          cnt1d
    rol
    rol
          cnt2d
    rol
          cnt3d
    dec
          count
    brne
          С
    rjmp
          Loop
c:
    rcall adjn
    rjmp
          Loopd
a:
    ldi
          zh,
                  high(zk*2)
    ldi
          zI,
                  low(zk*2)
    add
          zI,
                  aa
    Ipm
    out
          portb, r0
    ret
adjn:
    push count
          count, cnt1d
    mov
    rcall adjd1
    mov
          cnt1d, count
          count, cnt2d
    mov
    rcall adjd1
          cnt2d, count
    mov
          count, cnt3d
    mov
    rcall adjd1
    mov
          cnt3d, count
          count
    pop
    ret
adjd1:
    ldi
           temp,
                  3
    add
           temp,
                  count
    sbrc
          temp,
                  3
    mov
          count, temp
    ldi
           temp, $30
    add
           temp,
                  count
                  7
          temp,
    sbrc
          count, temp
    mov
    ret
conver:
```

;计算结果子程序

```
clr
          res3
    clr
          res2
    ldi
                  8
          cnt,
          mp8u
    Isr
m16_1:
    brcc
          m16_2
    add
          res2,
                  mc16I
    adc
          res3,
                  mc16h
m16_2:
    ror
          res3
          res2
    ror
    ror
          res1
    dec
          cnt
    brne m16 1
    ret
       zk=0x0200
.equ
.org
       zk
                                               :字形表
.db
       0x03f,0x006,0x05b,0x04f
.db
       0x066,0x06d,0x07d,0x007
.db
       0x07f,0x06f,0x077,0x07c
       0x039,0x05e,0x071
.db
```

## 7.4.8 AT90S8535的 A/D 转换

源程序:SLAVR748.ASM



;用 AT90S8535 作 0-7 通道 A/D 转换,用 LED 显示,左一位(D5)显示通道号,

;右三位(D2-D0)显示转换值(十六进制数 0-3FFH),程序下载即执行,

;自动从 0 通道到 7 通道 A/D 转换扫描显示,当你按下 0-7 任一位数字键,

```
;该通道显示时间延长一段时间,然后又自动循环显示。
;本程序在 SL-AVR 编程开发实验器上通过,由四位 LED 显示。
;硬件接口: AT90S8535 的 PB.0-7 接 LED 段显示(用短路块短接),PD.0-5 接 LED 位显示,用接插线
连接,
; PCO-PC7 接键盘线
;PA.0-7 接模拟电压,滑线电位器 A/D VX 端,
: AGND 接地
;最好 AVCC 与 VRBF 间接 1K 电阻, VRBF 到地接 100μF 电解电容,
; AVC 与 VCC 间接一只 100 Ω 电阻, AVCC 接 104 瓷片电容到地,
;/RST 接上复位按钮,插上 CZ2 到 AT4 下载线,即连通晶振引脚线,
.include "8535def.inc"
 .org $0000
    rjmp reset
 .def
      TEMP = r16
      TEMP1 = r17
 .def
 .def
     temp2 = r18
 .def
      temp3 = r19
 .def
      CNT = r20
 .def
      scndp = r21
      KSNI = r22
 .def
 .def
      SCNN = r23
      KEYN =r24
 .def
 .def temp4=r25
 .equ
       label =$0f00
 .org 0030
reset: Idi temp, high(ramend);设置堆栈指针.
   out sph, temp
   Idi temp, low(ramend)
   out spl, temp
   clr xh
             ;设置 x 指针为$0061.
   Idi x1,$61
   clr temp;清$0061,$0062 单元.
   st x+, temp
   st x, temp
                ;由0通道开始.
init: clr temp2
next: Idi temp3,$01
next1: clr temp4
again: rcall cance ;调用 a/d 转换子程序 cance.
Ip: rcall scan1;调用键扫显示子程序 scan1.
scann: rcall scan1
   brtc recog ;用按键转 recog.
   inc temp4
             ;键扫显示次数 temp4 加 1.
   cpi temp4,$ff
   brne again ; temp4 不等于$ff 转 again.
```

```
dec temp3
   brne again ; temp3 不等于 0 转 again.
              ;通道代码 temp2 加 1.
   inc temp2
   cpi temp2,$08
   brne next
            ;8 个通道未结束转下一通道 next.
   rjmp init ;8 个通道巳扫描完再重扫.
recog: cpi keyn,$08
              ;无效键转 next.
   brcc next
   ldi temp3,$04
                ;设置有效通道键按下后的循环次数.
   mov temp2,keyn ;通道数送 temp2.
   rimp next1
cance: mov temp, temp2 ; a/d 转换子程序.
   out admux, temp ;设置通道.
   Idi temp,$86;设置 a/d 转换使能且采用 1/64 分频作转换工作频率.
   out adcsr, temp
   sbi adcsr,adsc ;启动转换.
 loop: sbic adcsr,adsc ;转换结束跳行否则等待.
   rimp loop
   in r2,adcl
             ;把转换结果送 r2.r3.
   in r3,adch
   mov temp, temp2
   rcall wrdisram ;调用把转换的结果转换成显示代码 wrdisram.
          ;转换结束返回.
              ;使 x 指针为$0060.
wrdisram:clr xh
   Idi xI,$60
   rcall fetch ;调用 fetch.
   st x+, temp ;把 temp 存入$0060 单元.
   inc xI
   inc xl
   mov temp, r3
   andi temp,$0f
                ;取 r3 的低 4 位.
   rcall fetch;取字形代码.
   st x+, temp
   mov temp, r2
   swap temp
   andi temp, $0f
                ;取 r2 的高 4 位.
   rcall fetch;取字形代码.
   st x+, temp
   mov temp, r2
   andi temp,$0f
                ;取 r2 的低 4 位.
   rcall fetch;取字形代码.
   st x+, temp
   ret
fetch: Idi zh, high(label*2);设置字形表指针 z.
```

mov zl, temp :取字形. l pm mov temp, r0 ;字形码送 temp. ;返回 SCAN1: ;键扫显示子程序。 push xh PUSH XL :将 xI 压入堆栈 **PUSH TEMP3** PUSH TEMP2 **PUSH TEMP1** PUSH TEMP IDI XL,\$60 SET ;T 标志为 1 表示未按键 LDI SCNN,\$00 :按键起始扫描码 SCNN 为 00 LDI SCNDP, OB11011111 ;令 6 位七段 LED 扫描显示码初始为 11011111 ;七段 LED 共 6 位故 CNT=6 为位数计数 LDI CNT,\$06 LDI KSNI,0B11110111 :4\*4 键盘扫描码 KSNI 初始为 11110111 ;PORTB 设定为输出 COL1: LDI TEMP, \$FF OUT DDRb, TEMP OUT DDRC, TEMP ;PORTC 设定为输出 OUT PORTC, TEMP OUT DDRd, TEMP ;PORTD 设定为输出 OUT PORTd, SCNDP ;6 位七段 LED 扫描显示码输出到 PORTD CLR XH LD R1,X+ :要显示于七段 LED 的间接寄存器 X 中的内容送入 R1 并 令 X 加 1 OUT PORTb,R1 ;显示内容输出到 PORTB 以驱动 LED 显示 RCALL DELAY :调用延时以显示此位数一段时间 MOV TEMP, CNT ;LED 位数为 6 而按键码行数为 4 故需作 CNT 值检测 SUBI TEMP,\$03 ;CNT=TEMP 与 3 相减比较 BRCS NOSK ;位数扫描 CNT 超过 3 则 C 为 1 跳到 NOSK 不作按键处理 LDI TEMP1,\$04 :一共要检查 4 个按键 LDI TEMP, 0B00001111 ;设定 PCO-PC3 为输出 PC4-PC7 为输入 OUT DDRc, TEMP OUT PORTC, KSNI ;KSNI 输出到 PORTC 并令 PC7-PC4 为上拉电阻输入态 RCALL DELYT : 调用延时以稳定读取键盘 1/0 输入端 ;读取 C 口检测 PC7-PC4 看是否有按键低电位输入 IN TEMP, PINC ANDI TEMP, OB11110000 ;取 TEMP 的高 4 位 SWAP TEMP ;键码顺序为 PC4-PC7 故将 TEMP 的高低 4 位互换成 DO-D3 KROW: SEC ;令 C 标志为 1 以便将键盘码 DO-D3 移到 C 标志位检 测 ROR TEMP ;TEMP 的内容右移 1 位将第一个键码 DO=PC4 移到 C 标志位检 测

广州天河双龙电子有限公司 http://WWW.SL.COM.CN

;若有键按下则测到 PC4=D0=0. 若 C=1 无按键则转到

BRCS NOKEY

**NOKEY** 

```
CLT
                               ;若 PC4=D0=CF=0 表示有按键令 T=0 表示有按键
          MOV
                               :把按键扫描码 SCNN 送键码 KEYN 中保存
               KEYN, SCNN
       SBIS PINd, $07
       ADIW KEYN, $10
                           ;判定 SHIFT 键是否按下,按下则键值加 10
       NOKEY: INC SCNN
                                  ;按键扫描码 SCNN 加 1
          DEC TEMP1
                               ;扫描读取键数 TEMP1 减 1
          BRNE KROW
                               ;每行有 4 个按键如 TEMP1 不为 0 则跳到 KROW 再检测
PC5-PC7
          SEC
                               ;此行4个键码检测完后令C为1以方便键盘扫描码KSNI
内容的移位
          ROR KSNI
                               ;键盘扫描码 KSNI=CF=1>11110111 移位以进行下一行按
键扫描
        NOSK: SEC
                                  ;令进位标志 CF=1
          ROR SCNDP
                               : 将扫描显示码 SCNDP 左移作下一位扫描
                               ;共需作 6 位数扫描显示故 CNT 减 1
          DEC CNT
          BRNE COL1
                               ;CNT 减 1 不为 0 则跳回 COL1 再作扫描显示及读取键盘
输入
          LDI
               TEMP, $FF
                              ;若已完成全部扫描显示和读取按键则令 TEMP=Off
          OUT
               DDRC, TEMP
                               ; TEMP 输出到 DDRC 设定 PORTC 为输出驱动 LED
       OUT PORTC, TEMP
       POP TEMP
       POP TEMP1
       POP TEMP2
       POP TEMP3
       POP XL
       pop xh
       RET
     delay:push temp1
       push temp3
       Idi temp1,$10
     dt11: Idi temp3, $20
         dt21:nop
      dec temp3
      brne dt21
      dec temp1
      brne dt11
       pop temp3
      pop temp1
       ret
     delyt: Idi temp3,$20
      dt31:dec temp3
      brne dt31
       ret
```

.cseg

- .org \$0f00
  - .dw 0x063f,0x4f5b,0x6d66,0x077d
  - .dw 0x6f7f,0x7c77,0x5e39,0x7179