


















SYS
ERR
LOG1
LOG2
GPS
TRM
UnUsed
LTE
CAN
EcoLogger V2 Rev.1 TopModule


R32
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
C46
C47
C48
C49
J1
J2
J3
J4





□ □ □

□ □ □

ICSP






R15
J9
J6
J8
J5
U5
U2
U7
U8
C7
330u
Y1
Q1
U4
J12
U10
U9
U3

Analog
J2
Power
J1
0.1u
C18
C19
C20
C21
C22
C23
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14