



INE I - ANTENNE PER SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI

Lezione 14 – Antenne a larga banda

REQUISITI GEOMETRICI ED EM

STRUTTURE AUTOSCALATE

Le prestazioni EM di un'antenna rimangono invariate se le sue dimensioni elettriche non cambiano:

una qualunque antenna può essere scalata in tutte le dimensioni lineari di un fattore n, ottenendo una struttura con le stesse caratteristiche EM (impedenza d'ingresso, guadagno, pattern di radiazione, polarizzazione, ecc.), a patto che la frequenza operativa venga scalata di un fattore 1/n.

Se una struttura è tale che scalandola rimane uguale a se stessa (da qui il nome autoscalata) ha lo stesso comportamento per qualunque frequenza operativa.

Le strutture autoscalate sono ideali poiché infinite!

5/20



Lezione 14 – Antenne a larga banda

REQUISITI GEOMETRICI ED EM


STRUTTURE AUTOSCALATE – Antenna biconica infinita

Scalando la geometria gli angoli non variano mentre le dimensioni lineari cambiano

Antenna biconica infinita

 \vee \wedge

Se la struttura è infinita e definita solo da angoli la scalatura "non ha effetto" sulla geometria



ramo 1

 $\mathbf{E} = E_{\theta} \hat{\theta}$ $\mathbf{H} = H_{\phi} \hat{\phi}$

 $\frac{\partial}{\partial r}(rH_{\varphi}) = -j\omega\varepsilon rE_{\theta}$

 $H_{\varphi} = C \frac{1}{\sin \vartheta} \cdot \frac{e^{-jkr}}{r}$

 $V = -\int_{ramo1}^{ramo2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{dl}$

 $I = \oint \mathbf{H} \cdot \mathbf{dl} = 2\pi C e^{-jkr}$

 $Z_0 = \frac{V}{I} = \frac{\zeta_0}{\pi} \cdot \ln \left(\cot \left(\frac{\vartheta_a}{2} \right) \right)$

5/20

ANTENNE I.- ANTENNE PER SISTEMI DI TELECOMUNICAZION
POJ. G. Pelosi - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico
Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni - Università di Firenze



INE I - ANTENNE PER SISTEMI DI TELECOMUNICAZION

Lezione 14 – Antenne a larga banda

REQUISITI GEOMETRICI ED EM

STRUTTURE AUTOCOMPLEMENTARI

Principio di dualità (Babinet):

 $J^i \to M^i$ $E \mathop{\rightarrow} H$

 $H \rightarrow -E$

 $\mu \rightarrow \varepsilon$

 $\varepsilon \to \mu$

 $pec \rightarrow pmc$

 $pmc \rightarrow pec$

Impedenza d'ingresso dell'antenna originaria: $\boldsymbol{z_e}$ Impedenza d'ingresso dell'antenna duale: z_m

A partire da una struttura radiante costituita da


materiale pec, la sua complementare si trova


scambiando il pec con il pmc


Per un'antenna autocomplementare la sua complementare è uguale a se stessa e si ha:


$$\zeta_e = \zeta_m = \frac{\zeta_0}{2}$$

L'autocomplemetarietà è una condizione sufficiente per l'indipendenza dell'impedenza di ingresso dalla frequenza operativa











ENNE 1 - ANTENNE PER SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI

ANTENNA A SPIRALE

Rapporto di espansione

$$\varepsilon = \frac{r(\varphi + 2\pi)}{r(\varphi)} = \frac{r_0e^{a(\varphi+2\pi)}}{r_0e^{a\varphi}} = e^{a2\pi}$$

Se ε=4 la regione attiva si ha per

$$r = \lambda/4$$

La regione attiva si sposta al variare della frequenza e le dimensioni fisiche dell'antenna determinano la effettiva larghezza di banda

Il limite superiore di banda è determinato dalle dimensioni minime della spirale in corrispondenza della zona di alimentazione, mentre il raggio massimo della struttura determina il limite inferiore di banda



$$f_{max}$$
 t.c. $\frac{\lambda_{min}}{4} = r_0$
 f_{min} t.c. $\frac{\lambda_{max}}{4} = R$

$$B = \frac{f_{max}}{f_{min}} = \frac{R}{r_0} = \frac{r_0 e^{a2\pi N}}{r_0} = e^{a2\pi N}$$

12/20



Lezione 14 – Antenne a larga banda


ANTENNA A SPIRALE


Nella pratica la larghezza di banda appena calcolata rappresenta un valore teorico, poiché la banda è limitata dalla polarizzazione dell'antenna che si mantiene circolare nella direzione di massima radiazione fino a circa 30° da essa, su una banda più limitata rispetto a quella fornita dal calcolo precedentemente svolto

Il pattern di radiazione dell'antenna a spirale è bidirezionale con due lobi broadside rispetto al piano che la contiene

L'andamento del pattern è di tipo $\cos \vartheta$ se l'asse z del sistema di riferimento è scelto normale al piano dell'antenna

14/20







NNE I - ANTENNE PER SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI

Lezione 14 – Antenne a larga banda

ANTENNA A SPIRALE

Direttività migliorata

Per ottenere un pattern unidirezionale si può montare la spirale su una cavità risonante (cavity backed spiral antenna) ottenendo una direttività di circa 5dB, un lobo a metà potenza più stretto (circa 150°) ed un rapporto front/back di circa 15 dB.

Lo svantaggio è quello di ridurre sensibilmente la banda utile per la necessità di lavorare in prossimità della frequenza di risonanza della cavità



Un'alternativa consiste nell'avvolgere la spirale su un cono di materiale dielettrico mantenedo anche le proprietà di autobilanciamento.

17/20



Lezione 14 – Antenne a larga banda


ANTENNA LOGARITMO-PERIODICA AD ARRAY DI DIPOLI

Geometria

Fattore di scala $\frac{1}{\tau} = \frac{l_{n+1}}{l_n} = \frac{R_{n+1}}{R_n} = \frac{d_{n+1}}{d_n} = \frac{s_{n+1}}{s_n}$

Fattore di spaziatura

 $\sigma = \frac{R_{n+1} - R_n}{2l_{n+1}}$



18/20

ANTENNE I - ANTENNE PER SISTEMI DI TELECOMUNICAZION
Prof. G. Pelosi - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico
Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni - Università di Firenze

