

 V_g : tensione del generatore

 Z_g : impedenza interna del generatore

I: corrente ai morsetti dell'antenna

Z_{in}:impedenza d'ingresso (caratterizza interamente l'antenna)

Se non è possibile individuare dei morsetti è comunque possibile includere nell'antenna un tratto della linea di alimentazione, definendo le grandezze di interesse ad una sezione della linea in cui sia presente il solo modo TEM (linea bifilari o coassiali). Le grandezze misurate a questa sezione vengono riportate a una sezione di riferimento, che per definizione si assume come quella di ingresso, con le usuali formule di trasporto delle linee.

5/14

ANTENNA IN TRASMISSIONE – IMPEDENZA D'INGRESSO

L'impedenza d'ingresso Z_{in} di un'antenna è il rapporto tra tensione e corrente ai morsetti di alimentazione della medesima.

$$Z_{in} = R_{in} + j X_{in} = (R_r + R_p) + j X_{in}$$

 $R_{in} \rightarrow$ resistenza di ingresso

 $Y_{in} \rightarrow$ reattanza di ingresso (energia reattiva immagazzinata in prossimità dell'antenna

 $R_r \rightarrow resistenza$ di radiazione

 $R_p \rightarrow resistenza di perdita$

 $Y_{in} = 0$ antenna risonante o accordata

 $Z_{in} = Z_0^*$ massimo trasferimento di potenza tra la linea di alimentazione e l'antenna

 \boldsymbol{Z}_{0}^{*} è il complesso coniugato dell'impedenza caratteristica della linea (che è in pratica reale)

6/14

NTENNE I - ANTENNE PER SISTEMI DI TELECOMUNICAZION



TTENNE I - ANTENNE PER SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI

Lezione 8 – Parametri fondamentali delle antenne (continuazione)

ANTENNA IN TRASMISSIONE – RESISTENZA DI RADIAZIONE

 P_r

potenza totale irradiata da un'antenna

I \Box

corrente arbitraria di riferimento (valore massimo della corrente, I_M , o valore della corrente di alimentazione, I_0)

La resistenza di radiazione R_r è la resistenza che, percorsa dalla corrente I, dissipa la potenza P_r

$$P_r = \frac{1}{2} R_r \big| I \big|^2$$


7/14



Lezione 8 – Parametri fondamentali delle antenne (continuazione)

ANTENNA IN RICEZIONE

Antenne filari – Equazione di Pocklington



Onda piana incidente sull'antenna filare

 $\int_{-h}^{h} K(z,z')I(z')dz' = -\mathbf{E}^{i}(z)\cdot\hat{z}$

(equazione di Pocklington)


$$K(z,z') = \frac{1}{j\omega\varepsilon_0} \left[\frac{\partial^2 G(z,z')}{\partial^2 z} + k^2 G(z,z') \right]$$

 $G(z,z') = \frac{e^{-jk\sqrt{(z,z')^2 + a^2}}}{4\pi\epsilon\sqrt{(z,z')^2 + a^2}}$

8/14

ANTENNE 1 - ANTENNE PER SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI
POf. G. Pelosi - Laboratorio di Eletromagnetismo Numerico
Dinortimonto di Estronaica e Tolecommissizioni - Universali di Eletronzo

TENNE I - ANTENNE PER SISTEMI DI TELECOMUNICAZION



V: tensione generatore di tensione equivalente

 Z_{in} : impedenza interna del generatore equivalente (coincide con l'impedenza d'ingresso in tx)

I : corrente ai morsetti dell'antenna

Z₁₁: impedenza di carico

9/14

elemento della matrice delle impedenze generalizzate

elemento del vettore dei termini noti

elemento del vettore delle incognite

Risolvendo il sistema si ricavano i coefficienti I_n

 $\begin{bmatrix} I_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{mn} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} V_m \end{bmatrix}$


e quindi un'approssimazione della funzione incognita


 $I \cong \sum_{n=1}^{N} I_n F_n$

da cui si deducono poi le caratteristiche dell'antenna

10/14

ANTENNE I - ANTENNE PER SISTEMI DI TELECOMUNICAZION Prof. G. Pelosi - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico








TENNE I - ANTENNE PER SISTEMI DI TELECOMUNICAZION

Lezione 8 – Parametri fondamentali delle antenne (continuazione)

METODO DEI RESIDUI PESATI (METODO DEI MOMENTI) PER STRUTTURE FILARI

Un esempio: soluzione per un'antenna filare irradiante nello spazio libero

Funzioni di base di tipo PWS – Metodo di Galerkin



$$Z_{ij} = \frac{15}{\sin^2 kd} \sum_{m=-2}^{2} \sum_{m=-1}^{1} A(m+3)e^{-jkn(x_0+md)} E(k\beta)$$
$$\beta = \sqrt{y_0^2 + (x_0 + md)^2} - n(x_0 + md)$$

la matrice delle impedenze generalizzate è di Toeplitz

$$Z_{mn} = Z_{1,|m-n|+1} \quad m \ge 1$$

$$A(1) = A(5) = 1$$

$$A(2) = A(4) = -4\cos kd$$

$$A(3) = 2 + 4\cos^2 kd$$

$$E(k\beta) = C_i(x) - jS_i(x)s$$

13/14



INTENNE I - ANTENNE PER SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI

Prof. G. Pelosi - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico

Lezione 8 – Parametri fondamentali delle antenne (continuazione)

METODO DEI RESIDUI PESATI (METODO DEI MOMENTI) PER STRUTTURE FILARI

Un esempio: soluzione per un'antenna filare irradiante nello spazio libero

Antenna Design Using Personal Computers is compared with Richmond's code run on a VAX 11/780.

N		
	PC	Richmond
1	73.1+j42.2	73.2+j42.6
3	81.2+j41.3	81.3+j41.7
5	82.8 + j42.0	82.8+j42.4
7	83.6+j42.7	83.7+j43.1

Sample output for N=3 is shown below.

Example of DIPOLE Usage

The convergence of the input impedance of a center-fed, unloaded $\lambda/2$ dipole with a radius of 0.001λ

14/14