

Le equazioni integrali più usate per determinare la corrente equivalente J^s sono due: l'*Electric Field Integral Equation* (EFIE) e la *Magnetic Field Integral Equation* (MFIE).

La formulazione del problema elettromagnetico in termini di equazioni integrali contiene in modo intrinseco la condizione di radiazione all'infinito.

ANTENNE

13/30



Metodi a bassa frequenza: dal modello della struttura all'equazione integrale

EQUAZIONI INTEGRALI

L'EFIE (*Electric Field Integral Equation*) deriva dalla condizione al contorno per il campo elettrico tangente alla superficie di un corpo perfettamente conduttore, coincidente con la superficie di equivalenza. L'EFIE è un'equazione di Fredholm di 1^a specie.

$$\mathbf{E} \times \hat{n} = \left[\mathbf{E}^{s} (\mathbf{J}^{s}) + \mathbf{E}^{i} (\mathbf{J}^{i}) \right] \times \hat{n} = 0$$
$$\mathbf{E}^{s} (\mathbf{J}^{s}) \times \hat{n} = -\mathbf{E}^{i} (\mathbf{J}^{i}) \times \hat{n}$$

$$\mathbf{E}^{s}(\mathbf{J}^{s}) \times \hat{n} = -\mathbf{E}^{i}(\mathbf{J}^{i}) \times \hat{n}$$

$$L_{E}(\mathbf{J}^{s}) = \mathbf{g}$$

$$L_{E}(\mathbf{J}^{s}) = \mathbf{E}^{s}(\mathbf{J}^{s}) \times \hat{n}$$
$$\mathbf{g} = \hat{n} \times \mathbf{E}^{i}(\mathbf{J}^{i})$$

14/30

ANTENNE II – ANTENNE IN AMBIENTE OPERATIVO
Prof. G. Pelosi - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico

$\hat{n} \times \mathbf{H} = \hat{n} \times \left[\mathbf{H}^{s} (\mathbf{J}^{s}) + \mathbf{H}^{i} (\mathbf{J}^{i}) \right] = \mathbf{J}^{s}$

$$\hat{n} \times \mathbf{H}^{s}(\mathbf{J}^{s}) - \mathbf{J}^{s} = -\hat{n} \times \mathbf{H}^{i}(\mathbf{J}^{i})$$

La MFIE è un'equazione di Fredholm di 2ª specie.

$$\hat{n} \times \mathbf{H}^{s}(\mathbf{J}^{s}) - \mathbf{J}^{s} = -\hat{n} \times \mathbf{H}^{i}(\mathbf{J}^{i})$$

$$L_{H}(\mathbf{J}^{s}) = \mathbf{g}$$

$$L_{H}(\mathbf{J}^{s}) = \hat{n} \times \mathbf{H}^{s}(\mathbf{J}^{s}) - \mathbf{J}^{s}(\mathbf{r}')$$

$$\mathbf{\sigma} = -\hat{n} \times \mathbf{H}^{i}(\mathbf{J}^{i})$$

15/30



ANTENNE II – ANTENNE IN AMBIENTE OPERATIVO

Metodi a bassa frequenza: dal modello della struttura all'equazione integrale

COME SCEGLIERE L'EQUAZIONE INTEGRALE: EFIE O MFIE???

NTENNE II – ANTENNE IN AMBIENTE OPERATIVO of G. Pelosi - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico Sia l'EFIE (*Electric Field Integral Equation*) sia la MFIE (*Magnetic Field Integral Equation*) possono essere impiegate per valutare le correnti equivalenti J^s sulla superficie di equivalenza *S* che delimita una struttura perfettamente conduttrice.



ANTENNE II – ANTENNE IN AMBIENTE OPERATIVO

Metodi a bassa frequenza: dal modello della struttura all'equazione integrale

ALTRE EQUAZIONI INTEGRALI

CFIE (Combined Field Integral Equation)

$$\alpha \mathbf{E}^{s} (\mathbf{J}^{s}) \times \hat{n} + \zeta (1 - \alpha) \left[\frac{\mathbf{J}^{s}}{2} + \mathbf{H} (\mathbf{J}^{s}) \times \hat{n} \right] = \alpha \hat{n} \times \mathbf{E}^{i} (\mathbf{J}^{i}) + \zeta (1 - \alpha) \hat{n} \times \mathbf{H}^{i} (\mathbf{J}^{i})$$

 α = coefficiente di accoppiamento

AFIE (Augmented Field Integral Equation)

17/30



Metodi a bassa frequenza: dal modello della struttura all'equazione integrale


SCELTA DELL'EQUAZIONE

EFIE (Electric Field Integral Equation)


- strutture filari nell'ambito della thin wire approximation
- superfici chiuse
- strutture aperte


MFIE (Magnetic Field Integral Equation)

- strutture filari nell'ambito della thin wire approximation
- superfici chiuse
- strutture aperte











Metodi a bassa frequenza: dal modello della struttura all'equazione integrale

ANTENNE FILARI – EFIE: THIN WIRE APPROXIMATION

La thin wire approximation consente di:

- · semplificare l'equazione integrale
- rimuovere la singolarità della funzione di Green che si ha quando punto di integrazione e di osservazione coincidono

Esempi di EFIE:

- Equazione di Hallén: modello di generatore a delta gap
- (E. Hallén, "Theoretical investigations into the transmitting and receiving qualities of antennae,"

Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsaliensis, Ser. IV, 11, 1-44, 1938)

- > Equazione di Pocklington: onda piana incidente
- (H.C. Pocklington, "Electrical oscillations in wire," Camb. Phil. Soc. Proc. 9, 324-32, 1897)

23/30



ANTENNE II – ANTENNE IN AMBIENTE OPERATIVO


Metodi a bassa frequenza: dal modello della struttura all'equazione integrale

ANTENNA IN TRASMISSIONE

Antenna in trasmissione

$$\int_{-h}^{h} K(z,z')I(z')dz' = \frac{B}{\mu}\cos(kz) - \frac{j}{2\zeta}V_{g}\sin(k|z|)$$


(equazione di Hallén)




$$K(z,z') = G(z,z') = \frac{e^{-jk|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}$$

Modello di generatore a δ - gap

$$\mathbf{E}^{i}(z) = V_{g} \delta(z)\hat{z}, \quad \rho = a$$







Metodi a bassa frequenza: dal modello della struttura all'equazione integrale

Campo elettrico in presenza di sole correnti magnetiche

Siamo interessati al campo elettromagnetico generato per z > 0

Essendo $\mathbf{J} = 0$ e $\mathbf{M} \neq 0$, si ha $\mathbf{A} = 0$ e $\mathbf{F} \neq 0$

Ricordando che in presenza di sole correnti magnetiche il campo elettrico vale:

$$\mathbf{E} = -\frac{1}{\varepsilon} \nabla \times \mathbf{F}$$

e l'espressione del potenziale vettore di tipo magnetico è:

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}(\mathbf{r}, \mathbf{M}) = \frac{\varepsilon}{4\pi} \iiint_{V} \mathbf{M}(\mathbf{r}') \frac{e^{-jk|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dv'$$

Da cui:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla \times \iint_{\text{superficie}} \frac{e^{-jk|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{2\pi |\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \mathbf{E}(\mathbf{r}') \times d\mathbf{s}'$$

27/30




INTENNE II – ANTENNE IN AMBIENTE OPERATIVO

ANTENNE II – ANTENNE IN AMBIENTE OPERATIVO

Metodi a bassa frequenza: dal modello della struttura all'equazione integrale

Cavo coassiale con piano di massa

Apertura di un cavo coassiale su piano di massa



Ipotesi:

Campo all'apertura corrispondente al modo fondamentale del cavo coassiale (TEM)



ANTENNE II – ANTENNE IN AMBIENTE OPERATIVO

Metodi a bassa frequenza: dal modello della struttura all'equazione integrale

Corrente all'apertura

Nell'ipotesi vista:

$$\mathbf{E} = E_{\rho}(\rho)\hat{\rho} = \frac{-V}{\rho \log\left(\frac{b}{a}\right)}\hat{\rho} \qquad \qquad \mathbf{e} \qquad \mathbf{J}_{m} = \mathbf{E} \times \hat{z} = J_{m_{\rho}}(\rho)\hat{\phi} = \frac{V}{\rho \log\left(\frac{b}{a}\right)}$$

Questa è una spira di corrente magnetica, che per $b \ll \lambda$, equivale in pratica a un dipolo elettrico

$$I_m \Delta z = j\omega\mu \, \Delta S \, I_l \qquad \quad \Delta S = \pi R^2$$

Applicando Babinet: $I_1 \Delta z = j\omega\varepsilon \Delta S I_1^m$

Si ha:
$$\Delta S I_l^m = \int_a^b \pi \rho^2 dI_l^m = \int_a^b \pi \rho^2 J_{m_{\varphi}} d\rho = \frac{\pi V}{\log\left(\frac{b}{a}\right)} \int_a^b \rho d\rho = \frac{\pi V (b^2 - a^2)}{2\log\left(\frac{b}{a}\right)}$$

