





NTENNE II – ANTENNE IN AMBIENTE OPERATIVO of. G. Pelosi - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico

Esercitazione 2 – Funzioni PWS (Piece-Wise Sinusoidal function)

Derivazione del campo elettromagnetico

I precedenti integrali possono essere riscritti in termini di esponenziali utilizzando le formule di Eulero

$$A_{z}(\rho,\phi,z) = \frac{\mu_{0}}{8\pi j \sin(kd)} \left[e^{+jkd} \underbrace{\int_{0}^{+d} \frac{e^{-jk(R+z')}}{R} dz'}_{I_{1}} - e^{-jkd} \underbrace{\int_{0}^{+d} \frac{e^{-jk(R-z')}}{R} dz'}_{I_{2}} + e^{+jkd} \underbrace{\int_{0}^{0} \frac{e^{-jk(R-z')}}{R} dz'}_{I_{3}} - e^{-jkd} \underbrace{\int_{0}^{0} \frac{e^{-jk(R+z')}}{R} dz'}_{I_{4}} \right]$$

ed è evidente, dalla simmetria del problema, che:

$$A_z(\rho,\phi,z) = A_z(\rho,z)$$

ANTENNE

5/13



Esercitazione 2 – Funzioni PWS (Piece-Wise Sinusoidal function)

Derivazione del campo elettromagnetico

I quattro integrali precedenti (I_1, I_2, I_3, I_4) sono della stessa forma.

Introducendo ad esempio in I_1 e I_4 il cambiamento di variabili

$$u = R + (z'-z)$$

È facile verificare che:

$$\frac{du}{dz'} = \frac{u}{R}$$

e di conseguenza gli integrali si possono riscrivere come segue:

$$I_1 = \int_0^{+d} \frac{e^{-jk(R+z')}}{R} dz' = e^{-jkz} \int_{u_1}^{u_2} \frac{e^{-jku}}{u} du$$

Dove:

$$u_1 = R_1 + d - z, \qquad u_2 = r - z$$

NTENNE II – ANTENNE IN AMBIENTE OPERATIVO

La componente E_z del campo elettrico totale può essere infatti determinata dalla relazione

$$j\omega\varepsilon E_{z}(\rho,\phi,z) = \frac{\partial^{2}A_{z}(\rho,\phi,z)}{\partial z^{2}} + k^{2}A_{z}(\rho,\phi,z) = \frac{\partial^{2}A_{z}(\rho,\phi,z)}{\partial z^{2}} - \nabla^{2}A_{z}(\rho,\phi,z) = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left[\rho\frac{\partial A_{z}(\rho,z)}{\partial\rho}\right]$$

ANTENNE

7/12



ANTENNE II – ANTENNE IN AMBIENTE OPERATIVO

Esercitazione 2 – Funzioni PWS (Piece-Wise Sinusoidal function)

Derivazione del campo elettromagnetico

Ne consegue che si può trovare la componente E_z del campo totale mediante delle operazioni di differenziazione sulla componente del potenziale A_z e quindi sono necessarie operazioni del tipo

$$\frac{\partial}{\partial \rho} \int_{u_1}^{u_2} \frac{e^{-jku}}{u} du$$

Si può verificare ad esempio, che:

$$\frac{\partial}{\partial \rho} \int_{u_1}^{u_2} \frac{e^{-jku}}{u} du = \frac{\partial}{\partial \rho} \int_{u_1(\rho)}^{u_2(\rho)} \frac{e^{-jku}}{u} du = \frac{\partial u_1}{\partial \rho} \frac{e^{-jku_1}}{u_1} - \frac{\partial u_2}{\partial \rho} \frac{e^{-jku_2}}{u_2}$$

$$\frac{\partial u_1}{\partial \rho} = \frac{\partial R_1}{\partial \rho} = \frac{\partial \left(\sqrt{\rho^2 + (z - d)^2}\right)}{\partial \rho} = \frac{\rho}{R_1}$$

$$\frac{\partial u_2}{\partial \rho} = \frac{\partial r}{\partial \rho} = \frac{\partial \sqrt{\rho^2 + z^2}}{\partial \rho} = \frac{\rho}{r}$$

$$\frac{\partial I_1}{\partial \rho} = e^{-jkz} \left[\frac{e^{-jk(R_1 + d - z)}}{(R_1 + d - z)} \frac{\rho}{R_1} - \frac{e^{-jk(r - z)}}{(r - z)} \frac{\rho}{r} \right]$$



NTENNE II – ANTENNE IN AMBIENTE OPERATIVO

Esercitazione 2 – Funzioni PWS (Piece-Wise Sinusoidal function)

Derivazione del campo elettromagnetico

Con i rimanenti integrali si procede analogamente.

Per esempio con I_2 si ha:

$$I_{2} = \int_{0}^{+d} \frac{e^{-jk(R-z')}}{R} dz' = -e^{-jkz} \int_{v_{1}}^{v_{2}} \frac{e^{-jkv}}{v} dv$$

Dove si è posto:

$$v = R - z' + z,$$
 $\frac{dv}{dz'} = -\frac{v}{R}$
 $v_1 = R_1 - d + z,$ $v_2 = R_2 + d + d$

ed allora

$$\frac{\partial I_2}{\partial \rho} = -e^{-jkz} \left[\frac{e^{-jk(R_1 - d + z)}}{R_1 - d + z} \frac{\rho}{R_1} - \frac{e^{-jk(r + z)}}{r + z} \frac{\rho}{r} \right]$$

0/13



Esercitazione 2 – Funzioni PWS (Piece-Wise Sinusoidal function)

Derivazione del campo elettromagnetico

L'espressione finale per $\partial A_z / \partial \rho$ assume la forma:

$$\frac{\partial A_{z}}{\partial \rho} = -H_{\phi} = \frac{1}{4\pi i \sin(kd)} \left[\frac{e^{-jkR_{1}}}{\rho} + \frac{e^{-jkR_{2}}}{\rho} - \frac{2\cos(kd)}{\rho} e^{-jkr} \right]$$

da cui si può ottenere anche la componente E_z tramite la relazione:

$$j\omega\varepsilon E_z = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial A_z}{\partial\rho}\right)$$

La componente E_{ρ} può essere invece ottenuta dall'espressione:

$$j\omega E_{\rho} = -\frac{\partial^2 A_z}{\partial z \partial \rho}$$

NTENNE II – ANTENNE IN AMBIENTE OPERATIVO

Derivazione del campo elettromagnetico

Le tre componenti non nulle del campo elettromagnetico irradiato da una PWS assumono le seguenti espressioni:

$$H_{\phi} = -\frac{\mu_0}{4\pi i \arcsin(kd)} \left[e^{-jkR_1} + e^{-jkR_2} - 2\cos(kd) e^{-jkr} \right]$$

$$E_z = \frac{\zeta_0}{4\pi j \sin(kd)} \left[\frac{e^{-jkR_1}}{R_1} + \frac{e^{-jkR_2}}{R_2} - 2\cos(kd) \frac{e^{-jkr}}{r} \right]$$

$$E_{\rho} = -\frac{\zeta_{0}}{4\pi j \rho \sin(kd)} \left[(z-d) \frac{e^{-jkR_{1}}}{R_{1}} + (z+d) \frac{e^{-jkR_{2}}}{R_{2}} + 2z \cos(kd) \frac{e^{-jkr}}{r} \right]$$

ANTENNE

11/13




Esercitazione 2 – Funzioni PWS (Piece-Wise Sinusoidal function)

Derivazione del campo elettromagnetico

Il campo elettromagnetico irradiato da una PWS può essere riscritto opportunamente nel seguente modo



Con:



Questi tre termini esprimono esattamente il campo di un dipolo PWS che può essere interpretato come sovrapposizione di tre onde sferiche con fattore di diagramma di irradiazione $1/\sin(kd)$ provenienti dal centro e dagli estremi del dipolo.

INTENNE II – ANTENNE IN AMBIENTE OPERATIVO

Esercitazione 2 – Funzioni PWS (Piece-Wise Sinusoidal function)

Derivazione del campo elettromagnetico






Figure 3.1 Geometry of two parallel equal-length piecewise sinusoidal expansion modes

$$Z_{ij} = \frac{15}{\sin^2 kd} \sum_{m=-2}^{2} \sum_{n=-1}^{1} A(m+3)e^{-jkn(x_0+md)} E(k\beta)$$
$$\beta = \sqrt{y_0^2 + (x_0 + md)^2} - n(x_0 + md)$$
$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

la matrice delle impedenze generalizzate è di Toeplitz

$$Z_{mn}=Z_{1,|m-n|+1} \quad m\geq 1$$

$$A(1) = A(5) = 1$$

 $A(2) = A(4) = -4\cos kd$

$$A(3) = 2 + 4\cos^2 kd$$

$$E(k\beta) = C_i(x) - jS_i(x)s$$