






Elementi di teoria della radiazione - Richiami

### PRINCIPIO DI EQUIVALENZA PER CORPI ARBITRARI



- si lavora nello spazio libero
- le correnti equivalenti  $J^s$  e  $M^s$  sono incognite e dipendono dal campo elettromagnetico totale  $(\mathbf{E}, \mathbf{H}) = (\mathbf{E}^i, \mathbf{H}^i) + (\mathbf{E}^s, \mathbf{H}^s)$  su S
- si perde però l'informazione sul campo elettromagnetico all'interno della superficie di equivalenza S


7/30



Elementi di teoria della radiazione - Richian

# UN CASO PARTICOLARE: CORPI PERFETTAMENTE CONDUTTORI

Facendo coincidere la superficie di equivalenza con quella di un oggetto perfettamente conduttore (PEC), le sorgenti equivalenti sono soltanto di tipo elettrico.





$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}^{i}(\mathbf{r}; \mathbf{J}^{i}) + \mathbf{E}^{s}(\mathbf{r}; \mathbf{J}^{s}, \mathbf{M}^{s} = 0)$$

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}) = \mathbf{H}^{i}(\mathbf{r}; \mathbf{J}^{i}) + \mathbf{H}^{s}(\mathbf{r}; \mathbf{J}^{s}, \mathbf{M}^{s} = 0)$$

3/30

ANTENNE II – ANTENNE IN AMBIENTE OPERATIVO POF G. Pelosi - Laboratorio di Eletromagnetismo Numerico Provincemo di Eletronico, Talecomminazioni - Università di Eletroni







Elementi di teoria della radiazione - Richiami

## EQUAZIONI DI HELMHOLTZ PER SORGENTI ELETTRICHE

 $\mathbf{H}_{A} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{A}$  A è il potenziale vettore di tipo elettrico

tipo elettrico

 $\nabla \cdot \mathbf{B}_{\scriptscriptstyle{A}} = 0 \Longrightarrow \mathbf{B}_{\scriptscriptstyle{A}} = \nabla \times \mathbf{A}$ 

 $\nabla \times \mathbf{E}_{A} = -j\omega\mu\mathbf{H}_{A} \Rightarrow \nabla \times \left(\mathbf{E}_{A} + j\omega\mathbf{A}\right) = 0 \qquad \qquad \mathbf{E}_{A} + j\omega\mathbf{A} = -\nabla\phi \qquad \phi \text{ è il potenziale scalare di tipo elettrico}$ 

 $\mathbf{H}_{A} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{A}$  $\mathbf{E}_{A} = -j\omega \mathbf{A} - \nabla \phi$ 

I campi sono espressi in termini dei potenziali vettore A (3 incognite) e scalare  $\phi$  (1

Noti i potenziali i campi vengono dedotti attraverso operazioni di tipo differenziale

Il problema elettromagnetico è più semplice o più complicato? ...cerchiamo le equazioni a cui obbediscono i potenziali A e  $\phi$ 



### EQUAZIONI DI HELMHOLTZ PER SORGENTI ELETTRICHE

 $\nabla \times \mathbf{H}_{\scriptscriptstyle A} = j\omega\varepsilon\mathbf{E}_{\scriptscriptstyle A} + \mathbf{J}$ 

 $\frac{1}{\mu} \left[ \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} \right] = j\omega \varepsilon \mathbf{E}_A + \mathbf{J}$ 

 $\nabla^2 \mathbf{A} + \omega^2 \varepsilon \mu \mathbf{A} - \nabla \left( \nabla \cdot \mathbf{A} + j \omega \varepsilon \mu \phi \right) = -\mu \mathbf{J}$ 

In modo analogo...

 $\nabla^2 \phi + \omega^2 \varepsilon \mu \phi - \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A} + j\omega \varepsilon \mu \phi) = 0$ 

12/30

NTENNE II – ANTENNE IN AMBIENTE OPERATIVO



Elementi di teoria della radiazione - Richiami

## EQUAZIONI DI HELMHOLTZ PER SORGENTI ELETTRICHE

In definitiva per determinare il campo elettromagnetico occorre risolvere 4 equazioni in 4 incognite che risultano accoppiate fra loro

$$\mathbf{H}_{A} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{A}$$
$$\mathbf{E}_{A} = -j\omega \mathbf{A} - \nabla \phi$$

$$\mathbf{E}_{A} = -j\omega\mathbf{A} - \nabla\varphi$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} + \omega^2 \varepsilon \mu \mathbf{A} - \nabla \left( \nabla \cdot \mathbf{A} + j \omega \varepsilon \mu \phi \right) = -\mu \mathbf{J}$$

$$\nabla^2 \phi + \omega^2 \varepsilon \mu \phi - \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A} + j \omega \varepsilon \mu \phi) = 0$$

E' possibile semplificare ulteriormente il problema disaccoppiando le equazioni dei potenziali?

13/30



Elementi di teoria della radiazione - Richiami

### EQUAZIONI DI HELMHOLTZ PER SORGENTI ELETTRICHE

La semplificazione è possibile tenendo conto che la scelta dei potenziali non è univoca:


$$(\mathbf{A}, \phi) \rightarrow (\mathbf{E}_{A}, \mathbf{H}_{A})$$
$$(\mathbf{A}', \phi') \rightarrow (\mathbf{E}_{A}, \mathbf{H}_{A})$$


$$\int \mathbf{A}' = \mathbf{A} - \nabla \psi$$


 $\psi$  è una funzione scalare da determinare


INTENNE II – ANTENNE IN AMBIENTE OPERATIVO


14/30
































### BASSA E ALTA FREQUENZA

Ad esempio dalla condizione al contorno per il campo elettrico sulla superficie di equivalenza S si ottiene un'equazione integro-differenziale per la corrente equivalente incognita

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) \times \hat{n} = [\mathbf{E}^{s}(\mathbf{r}; \mathbf{J}^{s}) + \mathbf{E}^{i}(\mathbf{r}; \mathbf{J}^{i})] \times \hat{n} = 0 \quad \mathbf{r} \in S$$

$$\mathbf{E}^{s}(\mathbf{r};\mathbf{J}^{s})\times\hat{n}=-\mathbf{E}^{i}(\mathbf{r};\mathbf{J}^{i})\times\hat{n}\quad\mathbf{r}\in S$$

L'equazione integro-differenziale (EFIE, Electric Field Integral Equation) deve essere risolta con tecniche di tipo numerico che riconducono la soluzione dell'equazione integro-differenziale alla risoluzione di un'equazione di tipo matriciale. Questo tipo di approccio viene utilizzato quando le dimensioni caratteristiche del problema sono piccole rispetto alla lunghezza d'onda (Parte II)

27/30



Elementi di teoria della radiazione - Richiami

#### BASSA E ALTA FREQUENZA

In alternativa....

..... se non si risolve la predetta equazione integro-differenziale si può cercare una stima *a priori* della corrente elettrica superficiale incognita e quindi valutare il campo elettromagnetico ad essa associato attraverso gli integrali di radiazione

L'approssimazione *a priori* della corrente elettrica equivalente è utilizzata per il *problema radar* nell'ambito delle tecniche ad alta frequenza o asintotiche (ovvero quando le dimensioni caratteristiche del problema sono grandi rispetto alla lunghezza d'onda) (Parte III)

L'approssimazione viene eseguita utilizzando le tecniche fisiche

PO, Physical Optics
PTD, Physical Theory of Diffraction

28/30

ANTENNE II – ANTENNE IN AMBIENTE OPERATIVO
Prof. G. Pelosi - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico

Elementi di teoria della radiazione - Richiami

### BASSA E ALTA FREQUENZA

... ed ancora in alternativa ..

 $\dots$ si può procedere ad una stima *a priori* del campo elettromagnetico totale reirradiato dalle strutture

L'approssimazione *a priori* del campo totale è utilizzata per il *problema d'antenna* nell'ambito delle tecniche ad alta frequenza o asintotiche (ovvero quando le dimensioni caratteristiche del problema sono grandi rispetto alla lunghezza d'onda) (Parte III).

L'approssimazione viene eseguita utilizzando le tecniche geometriche

GO, Geometrical Optics

UTD, Uniform Geometrical Theory of Diffraction

29/30




INTENNE II – ANTENNE IN AMBIENTE OPERATIVO

Elementi di teoria della radiazione - Richiami

#### BASSA E ALTA FREQUENZA

Affrontiamo il problema della soluzione delle equazioni integrali per strutture le cui dimensioni caratteristiche sono piccole rispetto alla lunghezza d'onda



 $D \le \lambda$  bassa frequenza (metodi numerici)

 $D \rightarrow$  dimensione caratteristica della struttura

30/30