

Lezione IX

Parametri fondamentali
delle antenne in ricezione

LEZIONE IX

PARAMETRI FONDAMENTALI DELLE ANTENNE IN RICEZIONE

Corso di

"Teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche"

Prof. Giuseppe Pelosi
Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni
Università di Firenze
E-mail: giuseppe.pelosi@unifi.it
URL: http://www.cem.unifi.it/

1/21




ANTENNA IN TRASMISSIONE

Lezione IX
Parametri fondamentali

delle antenne in ricezione

Circuito equivalente di antenna trasmittente



 V_a = tensione del genereatore

 $Z_g = impedenza$ interna del generatore

I = corrente ai morsetti dell'antenna

 Z_{in} = impedenza di ingresso (caratterizza interamente l'antenna)

Se non è possibile individuare dei morsetti è comunque possibile includere nell'antenna un tratto della linea di alimentazione, definendo le grandezze di interesse ad una sezione della linea in cui sia presente il solo modo TEM (linee bifilari o coassiali). Le grandezze misurate a questa sezione vengono riportate a una sezione di riferimento, che per definizione si assume come quella di ingresso, con le usuali formule di trasporto delle linee.

/21

Pelosi, Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico mento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firenze

Lezione IX

Parametri fondamentali
delle antenne in ricezione

L'impedenza d'ingresso Z_{in} di un'antenna è il rapporto tra tensione e corrente ai morsetti di alimentazione della medesima.

$$Z_{in} = R_{in} + jX_{in} = (R_r + R_p) + jX_{in}$$

 $R_{in} \rightarrow$ resistenza di ingresso

 $X_{in} \rightarrow$ reattanza di ingresso (energia reattiva immagazzinata in prossimità dell'antenna)

 $R_r \rightarrow resistenza di radiazione$

 $R_p \rightarrow resistenza di perdita$

 $X_{in} = 0 \rightarrow$ antenna risonante o accordata

 $Z_{in} = Z_0^* \rightarrow$ massimo trasferimento di potenza tra linea di alimentazione e antenna

 $Z_0^* \rightarrow$ complesso coniugato dell'impedenza caratteristica della linea (che in pratica è reale)

3/21



rof. G. Pelosi, Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico

ANTENNA IN TRASMISSIONE: RESISTENZA DI RADIAZIONE

Lezione IX

Parametri fondamentali

delle antenne in ricezione

 $P_r \rightarrow$ potenza totale radiata dall'antenna


corrente arbitraria di riferimento (valore max della corrente, $l_{\rm M}$, o valore della corrente di alimentazione, $l_{\rm 0}$)


La resistenza di radiazione R_r è la resistenza che, percorsa dalla corrente I, dissipa la potenza P_r


 $P_r = \frac{1}{2}R_r \left|I\right|^2$


4/21


rof. G. Pelosi, Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico ipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firenze




























ANTENNA IN RICEZIONE: AREA EFFICACE

Lezione IX

Parametri fondamentali
delle antenne in ricezione

L'area efficace è il rapporto tra potenza trasferita al carico (in condizioni di adattamento di potenza) e densità di potenza incidente

$$A = \frac{P_{u_{\text{max}}}}{\frac{1}{2} \left| \mathbf{E} \times \mathbf{H}^* \right|} = \frac{\frac{1}{2} \frac{\left| Eh \right|^2}{4R_{in}}}{\frac{1}{2} \frac{\left| E \right|^2}{\zeta}} = \frac{\left| h \right|^2 \zeta}{4R_{in}}$$

Per ogni antenna l'area efficace dipende dalla angolazione mutua tra antenna e onda piana incidente

15/21



Prof. G. Pelosi, Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico


Antenna in ricezione: relazione tra direttività ed area efficace


Lezione IX

Parametri fondamentali

delle antenne in ricezione

Due antenne adattate in potenza ai carichi: antenna (1) in TX e antenna (2) in RX





Potenza sul carico (2) quando trasmette l'antenna (1)

$$P_{u2} = \frac{P_{r1}D_1}{4\pi r^2}A_2$$

 $P_{r1} \rightarrow$ potenza radiata dall'antenna (1)

 $D_{\scriptscriptstyle 1}$ \to direttività dell'antenna (1)

 $A_2 \rightarrow$ area efficace dell'antenna (2)

 $r \rightarrow$ distanza tra le antenne

16/21

leoriae Tecnica delle Unde Elettromagnetiche - Propal Prof. G. Pelosi, Laboratorio di Elettromagnetismo Num: Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Univ



Antenna in ricezione: relazione tra direttività ed area efficace

Lezione IX Parametri fondamentali delle antenne in ricezione

Due antenne adattate in potenza ai carichi: antenna (2) in TX e antenna (1) in RX



Potenza sul carico (1) quando trasmette l'antenna (2)

$$P_{u1} = \frac{P_{r2}D_2}{4\pi r^2}A_1$$

 $P_{r2} \rightarrow$ potenza radiata dall'antenna (2)

 $D_2 \rightarrow$ direttività dell'antenna (2)

 $A_1 \rightarrow$ area efficace dell'antenna (1)

 $r \rightarrow$ distanza tra le antenne

17/21



Antenna in ricezione: relazione tra direttività ed area efficace

Lezione IX Parametri fondamentali delle antenne in ricezione

$$\begin{split} \frac{P_{u2}}{P_{u1}} &= \frac{P_{r1}D_1}{\frac{4\pi r^2}{4\pi r^2}} \frac{A_2}{A_2} \\ &= \frac{P_{r1}D_1A_2}{P_{r2}D_2A_1} \\ &\Rightarrow \frac{D_1}{A_1} = \frac{D_2}{A_2} \left[\frac{P_{r2}}{P_{r1}} \frac{P_{u2}}{P_{u1}} \right] \\ P_{u2} &= \frac{1}{2} \frac{|E_{12}h_2|^2}{4R_2} \qquad P_{u1} = \frac{1}{2} \frac{|E_{21}h_1|^2}{4R_1} \\ P_{r2} &= \frac{1}{2} R_2 |l_2|^2 \qquad P_{r1} = \frac{1}{2} R_1 |l_1|^2 \end{split}$$

Il campo elettrico E_{21} è quello radiato dall'antenna (2) valutato in corrispondenza dell'antenna (1) Il campo elettrico E_{12} è quello radiato dall'antenna (1) valutato in corrispondenza dell'antenna (2)

$$\begin{aligned} |E_{21}| &= \left| jk\zeta I_2 h_2 \sin \theta_2 \frac{e^{-jkr}}{4\pi r} \right| \\ |E_{12}| &= \left| jk\zeta I_1 h_1 \sin \theta_1 \frac{e^{-jkr}}{4\pi r} \right| \end{aligned}$$

$$\begin{split} |E_{21}| &= \left| jk\zeta' l_2 h_2 \sin \mathcal{G}_2 \frac{e^{-jkr}}{4\pi r} \right| \\ |E_{12}| &= \left| jk\zeta' l_1 h_1 \sin \mathcal{G}_1 \frac{e^{-jkr}}{4\pi r} \right| \end{split} \qquad \qquad \frac{P_{r2}}{P_{r1}} \frac{P_{u2}}{P_{u1}} = \frac{\frac{1}{2}R_2 \left| l_2 \right|^2}{\frac{1}{2}\frac{\left| E_{12}h_2 \right|^2}{4R_2}} = \frac{\left| h_1 h_2 l_2 l_1 \sin \mathcal{G}_1 \right|^2}{\left| h_2 h_1 l_1 l_2 \sin \mathcal{G}_2 \right|^2} \end{split}$$

18/2:



Prof. G. Pelosi, Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firenze Antenna in ricezione: relazione tra direttività ed area efficace

Lezione IX

Parametri fondamentali
delle antenne in ricezione

Si considerino due antenne arbitrarie e si imponga $\ensuremath{\mathcal{G}}_{\!\scriptscriptstyle 1} = \ensuremath{\mathcal{G}}_{\!\scriptscriptstyle 2}$

$$\frac{P_{r2}}{P_{r1}}\frac{P_{u2}}{P_{u1}} = \left|\frac{h_1 h_2 I_2 I_1 \sin \theta_1}{h_2 h_1 I_1 I_2 \sin \theta_2}\right|^2 = 1$$

Si deduce quindi che $\frac{D_1}{A} = \frac{D_2}{A}$

Da cui segue che il rapporto D/A è costante indipendentemente dalla particolare antenna considerata

19/21



ANTENNA IN RICEZIONE: RELAZIONE TRA DIRETTIVITÀ ED AREA EFFICACE

Lezione IX

Parametri fondamentali

delle antenne in ricezione

Se si considera un dipolo elettrico corto (dec) si ha:

$$D = 3/2$$

$$A = \frac{3\pi}{2\nu^2} = \frac{3\lambda^2}{8\pi}$$

$$\Rightarrow \frac{D}{A} = \frac{4\pi}{\lambda^2}$$

$$\frac{D}{A} = \frac{4\pi}{\lambda^2}$$

Questa relazione è valida per un'antenna qualsiasi

20/21

