



Antenne per misure EMC

Requisiti geometrici ed EM



Il funzionamento a larga banda richiede l'utilizzo di strutture radianti che non presentano variazioni brusche nella loro geometria e la cui geometria non è definita da dimensioni lineari

Strutture con profili geometrici che variano con dolcezza presentano tipicamente un pattern di radiazione e un'impedenza d'ingresso anch'essi variabili lentamente con la frequenza.

- > Strutture autoscalate
- > Strutture autocomplementari
- Regione attiva



Antenne per misure EMC



Requisiti geometrici ed EM

STRUTTURE AUTOSCALATE


Le prestazioni EM di un'antenna rimangono invariate se le sue dimensioni elettriche non cambiano:


una qualunque antenna può essere scalata in tutte le dimensioni lineari di un fattore n, ottenendo una struttura con le stesse caratteristiche EM (impedenza d'ingresso, guadagno, pattern di radiazione, polarizzazione, ecc.), a patto che la frequenza operativa venga scalata di un fattore 1/n


Se una struttura è tale che scalandola rimane uguale a se stessa (da qui il nome autoscalata) ha lo stesso comportamento per qualunque frequenza operativa.


Le strutture autoscalate sono ideali poiché infinite!

Prof. S. Selleri - Laboratorio di Elettromagnetismo N Dipartimento di Elettronica e Telecommisazioni - I











Antenne per misure EMC

Antenna Biconica

Quindi

$$H_{\phi} = f(\theta)A^{-}\frac{e^{-jkr}}{r}$$

Dalla terza

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \left(H_{\phi} \sin \theta \right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial}{\partial \theta} \left(f(\theta) A^{-} \frac{e^{-jkr}}{r} \sin \theta \right) = 0 \quad \Rightarrow \quad f(\theta) \sin \theta = \text{cost}$$

Quindi

$$H_{\phi} = A^{-} \frac{e^{-jkr}}{r \sin \theta}$$

Е

$$E_{\theta} = \frac{k}{\omega \varepsilon} A^{-} \frac{e^{-jkr}}{r \sin \theta} = \zeta_{0} H_{\phi}$$

13/52



Antenne per misure EMC

Antenna Biconica

L'onda è quindi TEM (i campi sono ortogonali fra loro e ortogonali alla direzione di propagazione)


Posso quindi definire tensione e corrente!

La tensione la integro su un percorso a r (e ϕ) costante

$$V = \int_{\pi-\theta_h}^{\theta_h} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \zeta_0 A^{-\frac{e^{-jkr}}{r}} \int_{\pi-\theta_h}^{\theta_h} \frac{1}{\sin \theta} r d\theta =$$
$$= \zeta_0 A^{-\frac{i}{2}} \ln(\cot(\theta_h/2))$$

Analogamente la corrente

$$I = \int_{0}^{2\pi} \mathbf{H} \cdot \mathbf{r} dl = A^{-} \frac{e^{-jkr}}{r \sin \theta} \int_{0}^{2\pi} r d\phi =$$
$$= 2\pi A^{-} e^{-jkr}$$



14/52

15/52

